

## GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO HOTPOINT




Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)



**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.** Prima della messa in funzione della lavatrice, è assolutamente necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto. Per istruzioni dettagliate sulla procedura di rimozione, vedere le Istruzioni per l'installazione.

## PANNELLO DI CONTROLLO

1. Tasto On/Off
2. Tasto Avvio/Pausa
3. Tasto Temperatura
4. Tasto Energy Saver
5. Tasto Asciugatura / Blocco Tasti
6. Tasto Tipo asciugatura
7. Tasto Partenza Ritardata
8. Tasto Centrifuga
9. Manopola Programmi



## INDICATORI SUL DISPLAY

**Fase di lavaggio** Indica la fase del ciclo di lavaggio

**Fase di asciugatura** Indica la fase di asciugatura

**Energy Saver attivato** Indica che il sistema Energy Saver è attivo

**Blocco tasti attivato** Indica che i tasti sono bloccati

**Solo asciugatura** Indica che è selezionata solo la fase di asciugatura

**Asciugatura a tempo** Indica che è selezionata l'asciugatura a tempo

**Livelli di asciugatura automatica** Indica i livelli di asciugatura automatica

**Avvio ritardato attivato** Indica che l'avvio è ritardato

**Porta bloccata** Indica che la porta è bloccata

## TABELLA PROGRAMMI

| Carico max 8 kg<br>Consumo di energia in modalità Off: 0,5 W / in modalità standby: 8,0 W |                                      |              |            |                           |                     |                                    |                |             | Detersivi e Additivi |              | Detersivo consigliato |         | Umidità residua % (****) | Consumo energia kWh | Acqua totale lt | Temperatura bucato °C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Programma                                                                                 |                                      | Temperature  |            | Centrifuga massima (giri) | Carico massimo (kg) | Carico max. per l'asciugatura (Kg) | Durata (h : m) | Asciugatura | Lavaggio             | Ammorbidente | Polvere               | Liquido |                          |                     |                 |                       |
|                                                                                           |                                      | Impostazione | Intervallo |                           |                     |                                    |                |             |                      |              |                       |         |                          |                     |                 |                       |
| 1                                                                                         | Misti Lava&Asciuga                   | 40 °C        | 40 °C      | 800                       | 3,5                 | 3,5                                | **             | ●           | ●                    | ○            | -                     | ✓       | -                        | -                   | -               | -                     |
| 2                                                                                         | Camicie Lava&Asciuga                 | 40 °C        | 40 °C      | 1000                      | 2,0                 | 2,0                                | **             | ●           | ●                    | ○            | -                     | ✓       | -                        | -                   | -               | -                     |
| 3                                                                                         | Stira Facile                         | -            | -          | -                         | 2,0                 | -                                  | **             | -           | -                    | -            | -                     | -       | -                        | -                   | -               | -                     |
| 4                                                                                         | Rinfresca Vapore                     | -            | -          | -                         | 2,0                 | -                                  | **             | -           | -                    | -            | -                     | -       | -                        | -                   | -               | -                     |
| 5                                                                                         | Cotone (2)                           | 40 °C        | ❄ -60 °C   | 1400                      | 8,0                 | 6,0                                | 3:55           | ●           | ●                    | ○            | ✓                     | ✓       | 53                       | 1,4                 | 105             | 45                    |
| 6                                                                                         | Sintetici (3)                        | 40 °C        | ❄ -60 °C   | 1200                      | 4,0                 | 4,0                                | 2:55           | ●           | ●                    | ○            | ✓                     | ✓       | 35                       | 0,8                 | 55              | 43                    |
| 7                                                                                         | Antimacchia Rapido                   | 40 °C        | ❄ -40 °C   | 1200                      | 4,5                 | 4,5                                | **             | ●           | ●                    | ○            | -                     | ✓       | -                        | -                   | -               | -                     |
| 8                                                                                         | Antimacchia 40°                      | 40 °C        | ❄ -40 °C   | 1400                      | 8,0                 | 6,0                                | **             | ●           | ●                    | ○            | -                     | ✓       | -                        | -                   | -               | -                     |
| 9                                                                                         | Bianchi                              | 60 °C        | ❄ -90 °C   | 1400                      | 8,0                 | 6,0                                | 2:45           | ●           | ●                    | ○            | ✓                     | ✓       | 49                       | 0,9                 | 90              | 55                    |
| 10                                                                                        | Eco 40-60 (1) (Lavaggio)             | 40 °C        | 40°C       | 1351                      | 8,0                 | 6,0                                | 3:38           | ●           | ●                    | ○            | ✓                     | ✓       | 53                       | 0,7                 | 56              | 34                    |
|                                                                                           |                                      |              |            | 1351                      | 4,0                 | 3,0                                | 2:48           | ●           | ●                    | ○            | ✓                     | ✓       | 53                       | 0,5                 | 53              | 34                    |
|                                                                                           |                                      |              |            | 1351                      | 2,0                 | -                                  | 2:25           | ●           | ●                    | ○            | ✓                     | ✓       | 53                       | 0,3                 | 35              | 23                    |
| 11                                                                                        | 20°C                                 | 20 °C        | ❄ -20 °C   | 1400                      | 8,0                 | 6,0                                | 1:50           | ●           | ●                    | ○            | -                     | ✓       | 49                       | 0,2                 | 90              | 22                    |
| 12                                                                                        | Delicati                             | 30 °C        | ❄ -30 °C   | 600 (****)                | 1,0                 | 1,0                                | **             | ●           | ●                    | ○            | -                     | ✓       | -                        | -                   | -               | -                     |
| 13                                                                                        | Lana                                 | 40 °C        | ❄ -40 °C   | 800                       | 2,0                 | 2,0                                | **             | ●           | ●                    | ○            | -                     | ✓       | -                        | -                   | -               | -                     |
| 14                                                                                        | Rapido 30'                           | 30 °C        | ❄ -30 °C   | 1200 (****)               | 4,5                 | -                                  | 0:30           | -           | ●                    | ○            | -                     | ✓       | 71                       | 0,2                 | 45              | 27                    |
|                                                                                           | Risciacquo & Centrifuga              | -            | -          | 1400                      | 8,0                 | 6,0                                | -              | ●           | -                    | ○            | -                     | -       | -                        | -                   | -               | -                     |
|                                                                                           | Centrifuga & Scarico *               | -            | -          | 1400                      | 8,0                 | 6,0                                | -              | ●           | -                    | -            | -                     | -       | -                        | -                   | -               | -                     |
| ● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale                                                 |                                      |              |            |                           |                     |                                    |                |             |                      |              |                       |         |                          |                     |                 |                       |
| 10                                                                                        | Eco 40-60 (4) (Lavaggio&Asciugatura) | 40 °C        | 40°C       | 1351                      | 6,0                 | 6,0                                | 9:20           | ●           | ●                    | ○            | ✓                     | ✓       | 0                        | 3,8                 | 75              | 33                    |
|                                                                                           |                                      |              |            | 1351                      | 3,0                 | 3,0                                | 5:10           | ●           | ●                    | ○            | ✓                     | ✓       | 0                        | 1,9                 | 47              | 32                    |


La durata del ciclo indicata sul display o sul libretto è una stima calcolata in base a condizioni standard. Il tempo effettivo può variare in base a numerosi fattori quali temperatura e pressione dell'acqua in ingresso, temperatura ambiente, quantità di detersivo, quantità e tipo di carico, bilanciamento del carico, opzioni aggiuntive selezionate. I valori riferiti a programmi diversi dal programma Eco 40-60 sono puramente indicativi.

**1) Eco 40-60 (Lavaggio) - Ciclo di lavaggio di prova in conformità con il regolamento UE Ecodesign 2019/2014.** Il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi.

**4) Eco 40-60 (Lavaggio&Asciugatura) - Ciclo di lavaggio di prova in conformità al regolamento UE Ecodesign 2019/2014.** Per avviare il ciclo di lavaggio e asciugatura, selezionare il programma di lavaggio "Eco 40-60" e impostare il livello dell'opzione di asciugatura su "1". Il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia per il lavaggio e l'asciugatura di capi di cotone mediamente sporchi. Al termine del programma gli indumenti possono essere subito riposti nell'armadio.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Piano superiore
2. Vaschetta del detersivo
3. Pannello comandi
4. Maniglia
5. Porta
6. Filtro dell'acqua
7. Piedini regolabili (4)



**Nota:** i valori della velocità di centrifuga visualizzati sul display possono differire leggermente da quelli riportati nella tabella.

## Per tutti gli Istituti di prova:

2) Programma cotone lungo: impostare il programma 5 con una temperatura di 40°C.

3) Programma sintetico lungo: impostare il programma 6 con una temperatura di 40°C.

\* Selezionando il programma ed escludendo la centrifuga la macchina effettuerà solo lo scarico.

\*\* La durata del programma viene mostrata sul display.

\*\*\* Alla fine del programma eseguito con la massima velocità di centrifuga selezionabile, con le impostazioni predefinite.

\*\*\*\* Il display mostrerà la velocità di centrifuga suggerita come valore predefinito.

## VASCHETTA DEL DETERSIVO

## Scomparto 1:


Non inserire il detersivo in questo scomparto.

**Scomparto 2: Detersivo per lavaggio (in polvere o liquido)**

**Scomparto 3: Additivi (ammorbidente, ecc.)** L'ammorbidente non deve superare la scritta "MAX".

! Usare detersivi in polvere per capi in cotone bianchi e per il prelavaggio e per lavaggi con temperatura superiore a 60°C.

! Seguire le indicazioni riportate sulla confezione di detersivo.



## PROGRAMMI

Attenersi alle raccomandazioni indicate sui simboli di lavaggio dei capi. Il valore indicato nel simbolo è la temperatura massima consigliata per lavare l'indumento.



### Misti Lava&Asciuga

utilizzare il programma per lavare e asciugare capi misti (Cotone e Sintetici). Selezionando questo ciclo è possibile lavare e asciugare fino a 3,5 kg; si consiglia l'uso di detersivo liquido. Grazie all'utilizzo del vapore, il programma è ottimizzato per ridurre la formazione di pieghe sui capi rendendoli più facili da stirare.

### Camicie Lava&Asciuga

utilizzare il programma per lavare e asciugare camicie e magliette di diverso tessuto e colore garantendone la massima cura. Selezionando questo ciclo è possibile lavare e asciugare fino a 2 kg. Per ottenere i migliori risultati utilizzare detersivo liquido; pretrattare polsini, colli e macchie. Grazie all'utilizzo del vapore, il programma è ottimizzato per ridurre la formazione di pieghe sui capi rendendoli più facili da stirare.

### Stira Facile

utilizzare questo programma immediatamente prima di stirare; max. 2 kg di carico. Grazie all'utilizzo del vapore, il programma è ottimizzato per ridurre la formazione di pieghe sui capi rendendoli più facili da stirare.

### Rinfresca Vapore

è ideato per rinfrescare i capi togliendo odori sgradevoli e rilassando le fibre, producendo vapore all'interno della vasca. Al termine del ciclo i capi risulteranno umidi.

### Cotone

è ideato per lavare asciugamani, biancheria intima, tovaglie ecc. in tessuto di cotone e lino resistente, da mediamente a molto sporco.

### Sintetici

è ideato per lavare capi in fibre sintetiche (come poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) o misto cotone, mediamente sporchi.

### Antimacchia Rapido

Il programma è studiato per lavare i capi con macchie giornaliere anche più ostinate in 45'. Adatto a capi colorati di fibra mista, garantendone il massimo rispetto.

Selezionando l'opzione di asciugatura, al termine del lavaggio viene eseguita automaticamente un'asciugatura come all'aria aperta con i vantaggi di non favorire l'ingiallimento a causa dei raggi solari e di evitare la perdita del candore a causa del possibile pulviscolo presente nell'aria. Si consiglia l'utilizzo del livello di asciugatura "△".

### Antimacchia 40°

Il programma è adatto al lavaggio di capi molto sporchi, con colori resistenti. Il programma garantisce una classe di lavaggio superiore alla classe standard (classe A). Non eseguire il programma mescolando capi di colore diverso. Si consiglia l'utilizzo di detersivo in polvere. Per macchie ostinate è consigliato il pretrattamento con additivi specifici.

Selezionando l'opzione di asciugatura, al termine del lavaggio viene eseguita automaticamente un'asciugatura come all'aria aperta con i vantaggi di non favorire l'ingiallimento a causa dei raggi solari e di evitare la perdita del candore a causa del possibile pulviscolo presente nell'aria. Si consiglia l'utilizzo del livello di asciugatura "△".

### Bianchi

Per bianchi molto sporchi e colori resistenti.

### Eco 40-60

Per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi, lavabili a 40 °C o 60 °C tutti nello stesso ciclo. È il programma standard per il lavaggio del cotone e il più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia.

### 20 °C

Per il lavaggio di capi di cotone poco sporchi alla temperatura di 20 °C.

### Delicati

per il lavaggio dei capi molto delicati. Si raccomanda di rovesciare i capi prima del lavaggio. Per risultati migliori si raccomanda l'utilizzo del detersivo liquido per capi delicati.

Selezionando l'opzione di asciugatura esclusivamente a tempo, al termine del lavaggio viene eseguita un'asciugatura di particolare delicatezza grazie ad una movimentazione leggera e da un getto d'aria ad una temperatura opportunamente controllata.

I tempi consigliati sono:

1 kg di sintetico --> 150 min.

1 kg di sintetico e cotone --> 180 min

1 kg di cotone --> 180 min.

Il grado di asciugatura dipenderà dal carico e dalla composizione del tessuto.

### Lana - Wool Care:

Il ciclo di lavaggio Lana di questa lavatrice è stato approvato da The Woolmark Company per il lavaggio di capi in lana lavabili in lavatrice, purché il lavaggio venga eseguito nel rispetto delle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento e delle indicazioni fornite dal produttore della lavatrice. Il simbolo Woolmark è un marchio di certificazione valido in molti Paesi. (M2227)



### Rapido 30'

per lavare capi leggermente sporchi in poco tempo. Non è indicato per lana, seta e capi da lavare a mano.

### Risciacquo & Centrifuga

È ideato per risciacquare e centrifugare.

### Centrifuga & Scarico

È ideato per centrifugare e scaricare l'acqua.

### Spia Oblò bloccato

Se il simbolo è spento indica che l'oblò è bloccato. Per evitare danni è necessario attendere che il simbolo si accenda prima di aprire l'oblò. Per aprire la porta mentre un ciclo è in corso premere il tasto START/PAUSE ; se il simbolo è acceso sarà possibile aprire l'oblò.

## PRIMO UTILIZZO

Dopo l'installazione, prima dell'uso, effettuare un ciclo di lavaggio con detersivo e senza biancheria impostando il programma 9 (60°C).

## USO QUOTIDIANO

Preparare la biancheria seguendo le raccomandazioni della sezione "CONSIGLI E SUGGERIMENTI".

- Premere il tasto ON/OFF ; la spia relativa al tasto START/PAUSE lampeggerà lentamente.

- Aprire la porta oblò. Caricare la biancheria facendo attenzione a non superare la quantità di carico indicata nella tabella programmi.

- Estrarre il cassetto e versare il detersivo nelle apposite vaschette come spiegato nella sezione "CASSETTO DETERSIVI".

- Chiudere L'oblò.

- Selezionare con la manopola PROGRAMMI il programma desiderato; ad esso è associata una temperatura e una velocità di centrifuga che possono essere modificate. Sul display comparirà la durata del ciclo.

- Sulla lavatrice vengono segnalati automaticamente i valori predefiniti di temperatura e rotazione per il ciclo selezionato oppure gli ultimi valori scelti, se questi sono compatibili con il ciclo di lavaggio impostato.

- Selezionare le opzioni desiderate.

### AVVIO DI UN CICLO

Premere il tasto di START/PAUSE .

In fase di preparazione a ciascun ciclo di lavaggio l'oblò si blocca (il simbolo si spegne) e il cestello inizia a ruotare; quindi l'oblò si sblocca (il simbolo si accende) e si blocca di nuovo (il simbolo si spegne). Lo scatto che si sente proviene dal sistema di blocco dell'oblò. Quando l'oblò è bloccato, l'acqua riempie il cestello e viene avviata la fase di lavaggio.

## METTERE IN PAUSA UN PROGRAMMA

Per mettere in pausa il lavaggio, premere il tasto START/PAUSE ; la spia lampeggerà. Se il simbolo è illuminato, si potrà aprire l'oblò. Per far ripartire il lavaggio dal punto in cui è stato interrotto, premere nuovamente il tasto START/PAUSE .

## APRIRE L'OBLO', SE NECESSARIO

Dopo l'avvio di un programma, il simbolo si spegne per indicare che l'oblò non può essere aperto. Fino a quando un ciclo di lavaggio è in esecuzione, l'oblò rimane bloccato. Per aprire l'oblò mentre un programma è in corso, ad esempio, per aggiungere o rimuovere dei capi, premere il tasto START/PAUSE per metterlo in pausa; la spia lampeggerà. Se il simbolo è illuminato, si potrà aprire l'oblò. Premere nuovamente il tasto START/PAUSE per continuare il programma.

## CAMBIARE UN CICLO DI LAVAGGIO MENTRE È IN CORSO

Per cambiare un programma mentre è in corso, mettere la lavabiancheria in pausa premendo il tasto START/PAUSE (la spia relativa lampeggerà); selezionare quindi il ciclo desiderato e premere nuovamente il tasto START/PAUSE .

! Se si desidera annullare un ciclo già avviato, premere a lungo il tasto ON/OFF . Il ciclo verrà interrotto e la macchina si spegnerà.

## FINE DEL PROGRAMMA

Viene indicata dalla scritta "END" sul display, quando il simbolo si accenderà sarà possibile aprire l'oblò. Aprire l'oblò, scaricare la biancheria e spegnere la macchina. Se non si preme il tasto "ON/OFF" , la lavatrice si spegnerà in modo automatico dopo circa 10 minuti. Chiudere il rubinetto dell'acqua, aprire lo sportello ed estrarre la biancheria. Lasciare lo sportello aperto per consentire al cestello di asciugarsi.

## OPZIONI

! Se l'opzione selezionata è incompatibile con il programma impostato, l'incompatibilità viene segnalata da un segnale acustico e la spia corrispondente si accende.

! Se l'opzione selezionata è incompatibile con un'altra opzione precedentemente impostata, resterà attiva solo l'opzione selezionata per ultima.



### Energy saver

La funzione Energy saver contribuisce al risparmio energetico non riscaldando l'acqua utilizzata per lavare il bucato – un vantaggio sia per l'ambiente, sia per la bolletta elettrica. Infatti, l'azione rafforzata e il consumo ottimizzato dell'acqua garantiscono ottimi risultati nella stessa durata media di un ciclo standard.

Per ottenere i migliori risultati di lavaggio, si consiglia l'uso di un detersivo liquido.

### Partenza ritardata

Per impostare la partenza ritardata del programma prescelto, premere il tasto relativo fino a raggiungere il tempo di ritardo desiderato. Quando tale opzione è attiva, sul display si illumina il simbolo . Per rimuovere la partenza ritardata premere il tasto fino a che sul display compare il valore "0".

## Temperatura

Ogni programma ha una temperatura predefinita. Se si desidera modificare la temperatura, premere il tasto . Il valore viene visualizzato sul display.

## Centrifuga

Ogni programma ha una velocità di centrifuga predefinita. Se si desidera modificare la velocità di centrifuga, premere il tasto . Il valore viene visualizzato sul display.

## Impostare l'asciugatura

Alla prima pressione del tasto la macchina seleziona automaticamente il livello di asciugatura massimo compatibile al programma selezionato. Le successive pressioni fanno decrementare il livello e successivamente il tempo di asciugatura fino alla sua esclusione "OFF".

È possibile impostare l'asciugatura:

**A-** in base al livello di asciugatura desiderato:

**Armadio** : adatto per il bucato da riporre nell'armadio senza bisogno di stiratura.

**Stampella** : ideale per quei capi che non necessitano di un'asciugatura completa.

**Stiro** : indicato per capi che devono essere successivamente stirati. Il livello di umidità residua ammorbidisce le pieghe e ne facilita la rimozione.

**B** - In base al tempo: da **210** a **30** minuti.

Se eccezionalmente il carico di biancheria da lavare ed asciugare è superiore al massimo previsto (vedi tabella dei programmi), effettuare il lavaggio, e a programma ultimato, dividere il carico e rimetterne una parte nel cestello. Seguire a questo punto le istruzioni per effettuare **"Solo asciugatura"**. Ripeti le stesse operazioni per il carico rimanente.

N.B: alla fine dell'asciugatura viene effettuato sempre un periodo di raffreddamento.

## Solo asciugatura

Premere il tasto per eseguire la sola asciugatura.

Dopo aver selezionato il programma desiderato compatibile con il tipo di capi da trattare, alla pressione del tasto si esclude la fase di lavaggio e verrà attivata l'asciugatura con il livello massimo previsto per il programma selezionato. E' possibile modificare ed impostare il livello o la durata dell'asciugatura premendo il tasto asciugatura .

## BLOCCO TASTI

per **attivare** il blocco del pannello di controllo, tenere premuto il tasto per circa 3 secondi. Il simbolo nel display acceso indica che il pannello di controllo è bloccato (ad eccezione del tasto ). In questo modo si impediscono modifiche accidentali dei programmi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini.

Se si prova a interagire con il pannello di controllo il simbolo all'interno del display lampeggia.

Per **disattivare** il blocco del pannello di controllo, tenere premuto il tasto per circa 3 secondi.

## CONSIGLI E SUGGERIMENTI

### Criteri per la divisione della biancheria

Tipo di tessuto / indicazioni riportate sull'etichetta (cotone, tessuti misti, sintetici, lana, capi da lavare a mano). Colore (separare i capi colorati da quelli bianchi, lavare separatamente i capi colorati nuovi). Delicati (lavare i capi piccoli – come le calze di nylon – e i capi con gancetti – come i reggiseni – chiudendoli in un sacchetto o in una federa con cerniera).

### Vuotare tutte le tasche

Monete, accendini e oggetti simili possono danneggiare la biancheria e il cestello della lavatrice.

### Seguire le raccomandazioni per dosaggio/additivi

Per ottimizzare il risultato della pulizia, evitare il deposito di fastidiosi residui di detersivo sul bucato e consentire di risparmiare, evitando gli sprechi dovuti al detersivo in eccesso.

### Usare temperature basse e durate più lunghe

I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono di solito quelli che funzionano a temperature più basse e con una durata più lunga.

### Rispettare le dimensioni di carico

Per risparmiare acqua ed energia, caricare la lavatrice senza superare la capacità di carico indicata nella tabella "SCHEDE DEI PROGRAMMI".

### Rumorosità e contenuto di umidità residua

Sono influenzati dalla velocità della centrifuga: quanto più è alta la velocità nella fase di centrifuga, tanto più è alto il livello di rumorosità e basso il contenuto di umidità residua.

## MANUTENZIONE E CURA

**Prima di effettuare qualunque intervento di pulizia o manutenzione, spegnere la lavatrice e scollegarla dalla rete elettrica. Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavatrice. Pulire ed eseguire la manutenzione della lavatrice a intervalli regolari (almeno 4 volte l'anno).**

### Pulizia esterna della lavatrice

Pulire le parti esterne della lavatrice usando un panno morbido inumidito. Non utilizzare detersivi generici o specifici per vetri, polveri abrasive o materiali simili per pulire il pannello comandi, in quanto tali sostanze potrebbero danneggiare le parti stampate.

### Controllo del tubo di carico dell'acqua

Controllare periodicamente l'integrità del tubo di carico. Se fosse danneggiato, sostituirlo con un tubo nuovo reperibile presso il Servizio Assistenza o un rivenditore specializzato.

### Pulizia del filtro dell'acqua/scarico dell'acqua residua


**Spegnere la lavatrice e scollegare l'alimentazione, estrarre lo zoccolo della cucina prima di procedere alla pulizia del filtro dell'acqua o di scaricare l'acqua residua.**

**Lo zoccolo della cucina deve essere sempre riposizionato correttamente al termine dell'operazione di pulizia.**


**Se si è utilizzato un programma di lavaggio ad alta temperatura, aspettare che l'acqua si raffreddi prima di scaricarla. Pulire il filtro dell'acqua regolarmente per evitare che possa intasarsi e impedire di scaricare correttamente l'acqua. Se l'acqua non riesce a defluire, il display segnala che il filtro dell'acqua potrebbe essere intasato.**

1. Posizionare un contenitore vicino alla pompa per raccogliere eventuali fuoriuscite di acqua.

2. **Tirare il "tubo di scarico di emergenza"** per estrarlo dalla base della lavatrice.





Togliere il tappo del "tubo di scarico di emergenza" all'estremità del tubo e lasciar defluire l'acqua nel contenitore.




3. Ruotare la manopola del filtro di scarico ed estrarlo dall'alloggiamento. Quando il contenitore dello zoccolo è pieno d'acqua, inserire il tappo nell'estremità del tubo e reintrodurlo nella base della lavatrice. Successivamente, svuotare il contenitore e chiudere saldamente il tubo di scarico di emergenza con il tappo.

4. **Rimuovere il filtro:** mettere uno straccio di cotone sotto il filtro dell'acqua affinché assorba l'acqua residua. Estrarre il filtro dell'acqua ruotandolo in senso antiorario.



5. Pulire il filtro dell'acqua: eliminare i residui presenti e lavarlo sotto l'acqua corrente.

6. Inserire il filtro dell'acqua: reintrodurre il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Assicurarsi di ruotarlo fino alla fine: la manopola del filtro deve essere in posizione verticale. Per verificare la tenuta del filtro dell'acqua, versare circa un litro d'acqua nel dosatore del detersivo.



Riposizionare correttamente lo zoccolo della cucina.

## SISTEMA BILANCIAMENTO DEL CARICO

Prima di ogni centrifuga, per evitare vibrazioni eccessive e per distribuire il carico in modo uniforme, il cestello effettua delle rotazioni ad una velocità leggermente superiore a quella del lavaggio. Se al termine di ripetuti tentativi il carico non fosse ancora correttamente bilanciato la macchina effettua la centrifuga ad una velocità inferiore a quella prevista. In presenza di eccessivo sbilanciamento la lavabiancheria effettua la distribuzione anziché la centrifuga. Per favorire una migliore distribuzione del carico e il suo corretto bilanciamento si consiglia di mescolare capi grandi e piccoli.

## TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

**Non sollevare la lavatrice tenendola per il piano superiore.**

Staccare la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua. Controllare che lo sportello e la vaschetta del detersivo siano ben chiusi. Scollegare il tubo di carico dal rubinetto dell'acqua, quindi staccare il tubo di scarico. Rimuovere tutta l'acqua residua dai tubi, e fissarli in modo che non possano essere danneggiati durante il trasporto. Riapplicare i bulloni di trasporto. Seguire, in ordine inverso, la procedura per la rimozione dei bulloni di trasporto descritta nelle ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE.

ANOMALIE E RIMEDI

Può accadere che la lavabiancheria non funzioni. Prima di telefonare al Servizio Assistenza, controllare che non si tratti di un problema facilmente risolvibile aiutandosi con il seguente elenco.

| Anomalie                                                                                                                                                                                                                 | Possible cause / Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La lavabiancheria non si accende.                                                                                                                                                                                        | La spina non è inserita nella presa della corrente, o non abbastanza da fare contatto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                          | In casa non c'è corrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Il ciclo di lavaggio non inizia.                                                                                                                                                                                         | L'oblò non è ben chiuso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                          | Il tasto ON/OFF  non è stato premuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                          | Il tasto START/PAUSE  non è stato premuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                          | Il rubinetto dell'acqua non è aperto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                          | Si è impostato un ritardo sull'ora di avvio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La lavabiancheria non carica acqua (Sul display viene visualizzata la scritta "H2O").                                                                                                                                    | Il tubo di alimentazione dell'acqua non è collegato al rubinetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                          | Il tubo è piegato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          | Il rubinetto dell'acqua non è aperto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                          | In casa manca l'acqua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                          | Non c'è sufficiente pressione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                          | Il tasto START/PAUSE  non è stato premuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| La lavabiancheria carica e scarica acqua di continuo.                                                                                                                                                                    | Il tubo di scarico non è installato fra 65 e 100 cm da terra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                          | L'estremità del tubo di scarico è immersa nell'acqua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                          | Lo scarico a muro non ha lo sfianto d'aria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                          | Se dopo queste verifiche il problema non si risolve, chiudere il rubinetto dell'acqua, spegnere la lavabiancheria e chiamare il Servizio Assistenza. Se l'abitazione si trova agli ultimi piani di un edificio, è possibile che si verifichino fenomeni di sifonaggio, per cui la lavabiancheria carica e scarica acqua di continuo. Per eliminare l'inconveniente sono disponibili in commercio apposite valvole anti-sifonaggio. |
| La lavabiancheria non scarica o non centrifuga.                                                                                                                                                                          | Il programma non prevede lo scarico: con alcuni programmi occorre avviarlo manualmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                          | Il tubo di scarico è piegato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                          | La conduttura di scarico è ostruita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La lavabiancheria vibra molto durante la centrifuga.                                                                                                                                                                     | Il cestello, al momento dell'installazione, non è stato sbloccato correttamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          | La lavabiancheria non è in piano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                          | La lavabiancheria è stretta tra mobili e muro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La lavabiancheria perde acqua.                                                                                                                                                                                           | Il tubo di alimentazione dell'acqua non è ben avvitato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                          | Il cassetto dei detersivi è intasato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                          | Il tubo di scarico non è fissato bene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Le spie delle "Opzioni" e dell'START/PAUSE  lampeggiano velocemente e il display visualizza un codice di anomalia (es.: F-01, F-...). | Spegnere la macchina e togliere la spina dalla presa, attendere circa 1 minuto quindi riaccenderla. Se l'anomalia persiste, chiamare il Servizio Assistenza .                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Si forma troppa schiuma.                                                                                                                                                                                                 | Il detersivo non è specifico per lavabiancheria (deve esserci la dicitura "per lavatrice", "a mano e in lavatrice", o simili).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                          | Il dosaggio è stato eccessivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La lavasciuga non asciuga.                                                                                                                                                                                               | La spina non è inserita nella presa della corrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                          | In casa non c'è corrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          | L'oblò non è ben chiuso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                          | Si è impostato un ritardo sull'ora di avvio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                          | L' ASCIUGATURA è nella posizione OFF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

DEMO MODE: per disattivare questa funzione, spegnere la lavatrice. Tenendo premuto il tasto "START/PAUSE"  premere anche il tasto "ON/OFF"  entro 5 secondi e tenerli premuti entrambi per 2 secondi.




**Documentazione normativa, documentazione standard, ordinazione di pezzi di ricambio e altre informazioni sul prodotto possono essere reperite:**

- Visitando il nostro sito web **[docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)** e **[parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)**
- Usare il codice QR
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia).

Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

Per ulteriori informazioni sulla riparazione e la manutenzione, l'utente è invitato a visitare il sito Web: [www.hotpoint.eu](https://www.hotpoint.eu)

I dati del modello possono essere richiamati usando il QR Code riportato sull'etichetta energetica. L'etichetta include anche l'identificativo del modello, che può essere utilizzato per consultare il portale della banca dati <https://eprel.ec.europa.eu>.



# PULIZIA E MANUTENZIONE

**Per le operazioni di pulizia e manutenzione, spegnere la lavatrice e scollegare l'alimentazione.  
Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavatrice.**

## PULIZIA DELLA SUPERFICIE ESTERNA DELLA LAVATRICE


Utilizzare un panno morbido umido per pulire le parti esterne della lavatrice.

Non utilizzare detergenti per vetri o generici, polveri abrasive o simili per pulire il pannello di controllo: queste sostanze potrebbero danneggiare i caratteri stampati.


## CONTROLLO DEL TUBO DI ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA

Controllare regolarmente il tubo di carico per l'eventuale presenza di fragilità, screpolature e fessure. Se risulta danneggiato, sostituirlo con un tubo nuovo disponibile tramite la nostra Assistenza post-vendita o il rivenditore specializzato.

A seconda del tipo di tubo:



Se il tubo di carico ha un rivestimento trasparente, controllare periodicamente se il colore è localmente più intenso. In questo caso, il tubo può presentare una perdita e deve essere sostituito.




Tubi di arresto dell'acqua: controllare la finestrella di ispezione della valvola di sicurezza (vedi la freccia). Se è rossa, indica che è stata avviata la funzione di arresto dell'acqua: sostituire il tubo con uno nuovo.


Per svitare il tubo, premere il pulsante di rilascio (se presente) mentre si svita il tubo.

## PULIZIA DEI FILTRI A RETE DEL TUBO DI ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA


**1.** Chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo di carico.




**2.** Pulire accuratamente il filtro a rete nell'estremità del tubo con una spazzola a setole fini.



**3.** Svitare quindi manualmente il tubo di carico sul retro della lavatrice. Estrarre con le pinze il filtro a rete dalla valvola nella parte posteriore della lavatrice e pulirlo accuratamente.




**4.** Inserire nuovamente il filtro a rete. Collegare nuovamente il tubo di carico al rubinetto dell'acqua e alla lavatrice. Non utilizzare un utensile per collegare il tubo di carico. Aprire il rubinetto dell'acqua e controllare che tutti i collegamenti siano ben serrati.



## PULIZIA DEL DOSATORE DEL DETERSIVO

Per rimuovere il dosatore, esercitare una pressione verso l'alto ed estrarlo (vedi la figura).


Lavare il dosatore sotto l'acqua corrente: l'operazione va ripetuta di frequente.




## PULIZIA DEL FILTRO DELL'ACQUA/SCARICO DELL'ACQUA RESIDUA

**Spegnere la lavatrice e scollegare l'alimentazione, prima di procedere alla pulizia del filtro dell'acqua o di scaricare l'acqua residua. Se si è utilizzato un programma di lavaggio ad alta temperatura, aspettare che l'acqua si raffreddi prima di scaricarla. Pulire il filtro dell'acqua regolarmente ogni tre mesi per evitare che possa intasarsi e impedire di scaricare correttamente l'acqua. Se l'acqua non riesce a defluire, il display segnala che il filtro dell'acqua potrebbe essere otturato.**


1. Rimuovere lo zoccolo.




2. Contenitore per l'acqua di scarico: posizionare un contenitore basso e largo sotto il filtro per raccogliere l'acqua residua.




3. Scaricare l'acqua: ruotare lentamente il filtro in senso antiorario finché non fuoriesce tutta l'acqua. Far defluire l'acqua verso l'esterno senza rimuovere il filtro. Una volta riempito il contenitore, chiudere il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Svuotare il contenitore. Ripetere la procedura fino a quando tutta l'acqua è stata scaricata.




4. Rimozione del filtro: posizionare uno straccio di cotone sotto il filtro dell'acqua affinché assorba l'acqua residua. Estrarre il filtro dell'acqua ruotandolo in senso antiorario.



5. Pulire il filtro dell'acqua: eliminare i residui presenti e lavarlo sotto l'acqua corrente.



6. Inserire il filtro dell'acqua e riposizionare lo zoccolo: reintrodurre il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Assicurarsi di ruotarlo fino in fondo: la manopola del filtro deve trovarsi in posizione verticale. Per verificare la tenuta del filtro dell'acqua, versare circa un litro d'acqua nel dosatore del detersivo. Riposizionare lo zoccolo.



# TRASPORTO E SPOSTAMENTI

**Non sollevare mai la lavatrice tenendola per il piano superiore.**

1. Estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Assicurarsi che lo sportello e il dosatore del detersivo siano chiusi in modo adeguato.
3. Scollegare il tubo di carico dal rubinetto dell'acqua e rimuovere il tubo di scarico dal punto di scarico. Far defluire tutta l'acqua residua dai tubi e fissarli per evitare che si danneggino durante il trasporto.

4. Reinserire i bulloni di trasporto. Seguire in ordine inverso le istruzioni per la rimozione dei bulloni di trasporto riportate nella "Guida all'installazione".

**Importante:** non trasportare mai la lavatrice senza aver fissato i bulloni di trasporto.

## ASSISTENZA POST-VENDITA

### PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA POST-VENDITA


1. Si può provare a risolvere il problema da soli, con l'aiuto dei suggerimenti riportati in **PROBLEMI E SOLUZIONI**

### SE IL GUASTO RIMANE ANCHE DOPO AVER ESEGUITO I CONTROLLI SOPRA INDICATI, CONTATTARE L'ASSISTENZA POST-VENDITA PIÙ VICINA

Per ricevere assistenza, chiamare il numero riportato sul libretto della garanzia.

Nel contattare l'Assistenza post-vendita, comunicare sempre:

- una breve descrizione del problema;
- il tipo e il modello esatto di apparecchio;



2. Spegner e riaccendere l'apparecchio per vedere se il problema persiste.

- il numero dell'assistenza (riportato sulla targhetta dopo la parola "Service");

**SERVICE** 0000 000 00000



- l'indirizzo completo;
- il numero di telefono.

Se fosse necessario un intervento di riparazione, contattare un servizio di Assistenza post-vendita autorizzato (per assicurarsi che le riparazioni siano eseguite correttamente utilizzando ricambi originali).