

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL SISTEMA CHIAMATA CLIENTI MBS-CQ5

Per accendere e spegnere il sistema di chiamata clienti osservare le seguenti procedure:

Funzioni della tastiera:



1. **Per Accendere il Sistema** (tastiera e dischi), coprire con il palmo della mano la tastiera (almeno 12 tasti contemporaneamente e per minimo 2 secondi) fino a visualizzare sul display "On". Ovviamente i dischi devono essere inseriti sulla base di ricarica collegata alla tastiera, altrimenti non si accenderanno da remoto.
2. **Per Spegnere il Sistema** bisogna fare le seguenti operazioni:

- a. **PREMERE IL TASTO "MENU"**, sul display appariranno delle linee "-.-.-.-";
- b. **digitare sulla tastiera tre volte il numero "0"**;

confermare premendo il tasto "CHIAMATA CLIENTI" due volte in rapida successione

N.B. E' MOLTO IMPORTANTE SPEGNERE IL SISTEMA QUANDO NON LO SI DEVE UTILIZZARE (AD ESEMPIO QUANDO SI CHIUDE IL LOCALE) PER EVITARE IL CATTIVO FUNZIONAMENTO DELLE BATTERIE LE QUALI SI POSSONO USURARE IN BREVE TEMPO SE SONO SEMPRE IN CARICA.