



MBS-CW2

Orologio ricevente Camerieri

Manuale d'uso

1 Principali specifiche

- LCD dot matrix;
- Comprende calendario ed orario, I dati restano in memoria anche in caso di spegnimento;
- massimo 999 pulsanti wireless programmabili;
- timer ON/OFF;
- funzioni di chiamata con beep, vibrazione e luci;
- esclusiva Tecnologia di risparmio energetico;
- batteria al litio ricaricabile integrate di grande capacità;
- compatibile con una grande parte di trasmettitori di 1527 (resistenza 150K-470K) e 2262 (resistenza 1.5M-4.7M).

2 Aspetto del prodotto

2.1. Panoramica delle funzioni



Prima di iniziare la configurazione dei pulsanti, selezionare la lingua italiana e la corretta data/ora (vedi pag. 5 paragrafi 3.2.10 e 3.2.11)

2.2 Aspetto dell' orologio

Ci sono 4 pulsanti in totale **【≡】**, **【▲ Cursore SU】**, **【▼ Cursore GIÙ】** e **【↶】**, 1 porta USB ed 1 led sull' orologio.

Pressione breve: premere il pulsante in meno di un secondo e rilasciare;

Lunga pressione: premere il pulsante per circa 3 secondi e rilasciare.

DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI

【Tasto menu / ≡】 : premere il pulsante con una leggera pressione per accedere al menu o sottomenu;

【Tasto cursore SU ▲】 : si attiva con una leggera pressione per scorrere verso SU;

【Tasto cursore GIÙ ▼】 si attiva con una leggera pressione per scorrere verso GIÙ;

【Back / ↶】 : premere brevemente per cancellare il record di chiamata corrente, premere a lungo per cancellare tutta la cronologia delle chiamate; nello stato di impostazione, premere brevemente per tornare al menu precedente, premere a lungo per l'interfaccia principale;

【porta USB】 : connettere il carica batterie;

【Luce】 : In caso di chiamata, lampeggia una luce verde. Durante la ricarica, la luce è gialla; quando la batteria è carica, la luce diventa verde.

3 SETTING GENERALE

3.1 Accensione/spegnimento

1. Accensione: quando l' orologio è spento, premere con una lunga pressione il tasto **【Back/↶】** per accenderlo.

2. Spegnimento: quando l' orologio è acceso e si vuole spegnerlo, fare una lunga pressione sul tasto **【Back/↶】** dopo di che sul display apparirà la scritta "**Spegnere**", a questo punto premere il tasto **【TASTO MENU / ≡】** per spegnere il dispositivo. Le informazioni di ora e data non andranno perse dopo lo spegnimento.

3. Interruttore di segnale (risparmio energetico): quando lo schermo indica  significa che l'orologio può ricevere il segnale wireless. Se l'utente non desidera ricevere chiamate per risparmiare energia ed evitare di disturbare: tenere premuto il tasto **【↶】** per 3 secondi, quindi premere brevemente **【TASTO MENU】** per disattivare la funzione di ricezione del segnale. Dopo aver disattivato il segnale di ricezione, l'icona scomparirà sullo schermo. Allo stesso modo, l'utente può attivare nuovamente la funzione di ricezione dei segnali.

Nota: questo orologio si accenderà automaticamente durante la ricarica. Tuttavia, se la potenza è troppo bassa, è necessario caricarla un po' più a lungo e poi accenderlo.

3.2 Impostazioni delle funzioni

In questa sezione vi spiegheremo come effettuare le operazioni ad esempio di interfaccia dei pulsanti con l' orologio, il cambio di ora e data ecc.

Le operazioni sono molto semplici ed intuitive.

In modalità standby, premere brevemente **【TASTO MENU】** per accedere al menu di configurazione del sistema, premere il tasto **【SU / GIÙ】** per selezionare l'impostazione della funzione desiderata, premere

brevemente **【TASTO MENU】** per accedere al sottomenu pertinente, premere brevemente **【↵】** per tornare al menu precedente.

3.2.1 Aggiungi pulsanti (trasmettitori)

In modalità standby, premere brevemente **【TASTO MENU】** per accedere al menu di configurazione del sistema, quindi premere ancora brevemente **【TASTO MENU】** per accedere al sottomenu

"Aggiungi pulsanti", sul display apparirà il numero 0001. Per cambiare il numero muoversi con i tasti cursore SU/GIÙ'.

Se, ad esempio vogliamo configurare il numero "19", andare col cursore sul numero 9, poi premere lungamente il **【TASTO MENU】** per spostarsi sulla seconda riga, col cursore andare sul numero 1 ed attendere 3 secondi circa, sull' orologio apparirà la scritta **"attivare pulsanti"** ed a questo punto premere sul tasto "CHIAMA" del pulsante trasmettitore. Uscire dal menu. Il pulsante è di conseguenza configurato con il numero 19.

N.B.

Possono essere configurati numeri e lettere. E' possibile scrivere anche la parola "CUC-" per indicare la cucina (è possibile che il cuoco possa chiamare il cameriere quando il piatto è pronto per essere servito).

3.2.2 DEFINIZIONE DEI TASTI "Definire tasti"

I tasti dei pulsanti sono già definiti di default per cui è consigliabile non modificare nulla in questa sezione proprio perchè è stato già effettuato dalla fabbrica.

Ad ogni modo questa funzione serve a modificare la scritta che comparirà sull' orologio in caso di prenotazione.

3.2.3 MODALITA' DI VIBRAZIONE/BEEP/LUCI "Ricordare"

Questa opzione consente di selezionare/deselezionare le modalità di ricezione delle chiamate (Beep/Vibrazione/Luci)

La selezione/deselezione avviene posizionandosi sulla modalità col cursore e confermando con il tasto ENTER.

3.2.4 Ripetizioni beep - Alert repeat

Questa funzione consente di stabilire il numero di beep che si vuole ricevere per ogni chiamata (1-5-10 ecc).

3.2.5 Timer di accensione

L'utente può impostare il timer di accensione (massimo 10 gruppi di tempi ON / OFF). In modalità standby, premere brevemente **【Impostazione】** per accedere al menu di configurazione del sistema, quindi premere il tasto **【SU / GIÙ】** per spostare il cursore su "Energia timer", quindi premere il tasto **【Impostazione】** per accedere al sottomenu del timer di alimentazione.

1) Aggiungi un timer di accensione

Dopo aver inserito il sottomenu del timer di alimentazione, premere **【Su / Giù】** per spostare il cursore su "Aggiungi", premere brevemente **【il pulsante】** per spostare il cursore su ora e settimana, ecc. E premere brevemente **【Impostazione tasto】** per passare a ore, minuti , ogni settimana e quindi impostare "Timing off" o "Timing on", premere il tasto **【Su / Giù】** per regolare il valore. Dopo

l'impostazione, premere il tasto **【Indietro】** per uscire.

2) Modifica un timer di accensione

Premere **【Su / Giù】** per spostare il cursore sul gruppo del timer di accensione da modificare, premere **【il pulsante】** Impostazione per impostare l'ora e la settimana, ecc., Quindi premere **【Impostazione】** per spostare il cursore su ore, minuti, settimane e impostando "Timing off" o "Timing on", premere **【Su / Giù】** per regolare il valore. Dopo l'impostazione, premere **【Indietro】** per uscire.

3) Elimina un timer di accensione

Premere **【SU / GIÙ】** per spostare il cursore sul gruppo di timer di accensione da eliminare, premere a lungo **【Tasto Impostazioni】** per eliminare il gruppo selezionato di "Timing off" o "Timing on". Dopo l'impostazione, premere **【Indietro】** per uscire.

3.2.6 Timer

L'utente può impostare il timer. In modalità standby, premere brevemente **【Impostazione】** per accedere al menu di configurazione del sistema, quindi premere il tasto **【SU / GIÙ】** per spostare il cursore su "Timer", quindi premere **【il pulsante Impostazioni】** per accedere al menu secondario del timer. Premere **【Su / Giù】** per regolare il valore (minuto, secondo, ora), premere brevemente **【Impostare il tasto】** per spostare il cursore da minuto a secondo e ora. Dopo l'impostazione, premere il tasto **【Indietro】** per uscire.

Quando si raggiunge il timer di impostazione precedente, l'orologio emetterà un segnale acustico e si accenderà in controluce, premere brevemente **【Indietro】** per interromperlo.

3.2.7 Ora di punta

L'utente può impostare l'ora di punta (massimo 10 gruppi di ore di punta). In modalità standby, premere brevemente **【Impostazione】** per accedere al menu di configurazione del sistema, quindi premere il tasto **【SU / GIÙ】** per spostare il cursore su "Ora di punta", quindi premere il tasto **【Impostazione】** per accedere al sottomenu dell'ora di punta.

1) Aggiungi un'ora di punta

Dopo aver inserito il sottomenu ora di punta, premere **【Su / Giù】** per spostare il cursore su 'Aggiungi', premere brevemente **【il tasto】** per spostare il cursore da ora a minuti, da quale numero di trasmettitore iniziare e terminare, data, premere **【Su / Giù】** per regolare il valore. Dopo l'impostazione, premere il tasto **【Indietro】** per uscire.

Note: Durante l'ora di punta pre-setup, i trasmettitori specifici non verranno ricevuti da questo orologio.

2) Modifica un'ora di punta

Premere **【Su / Giù】** per spostare il cursore sul gruppo di ore di punta da modificare, quindi premere il pulsante **【Impostazione】** per spostare il cursore su ora, minuti, data e da quale numero di trasmettitore iniziare e terminare, premere **【Su / Giù】** per regolare il valore. Dopo l'impostazione, premere **【Indietro】** per uscire.

3) Elimina un'ora di punta

Premere **【SU / GIÙ】** per spostare il cursore sul gruppo dell'ora di punta da eliminare, premere a lungo **【il pulsante】** Impostazione per eliminare l'ora di punta selezionata. Dopo l'impostazione, premere **【Indietro】** per uscire.

3.2.8 Sveglia

L'utente può impostare la sveglia (massimo 10 gruppi di sveglia). In modalità standby, premere brevemente **【Impostazione】** per accedere al menu di configurazione del sistema, quindi premere il

pulsante **【SU / GIÙ】** per spostare il cursore su "Sveglia", quindi premere **【il pulsante Impostazioni】** per accedere al sottomenu della sveglia.

1) Aggiungi una sveglia

Dopo aver inserito il sottomenu della sveglia, premere **【Su / Giù】** per spostare il cursore su 'Aggiungi', premere brevemente **【il tasto 【per spostare il cursore da ora a minuto, data, premere il tasto 【su / giù】 per regolare il valore. Dopo l'impostazione, premere il tasto 【Indietro】 per uscire.**

2) Modifica una sveglia

Premere **【Su / Giù】** per spostare il cursore sul gruppo di sveglia da modificare, quindi premere il pulsante **【Impostazione】** per spostare il cursore su ora, minuti, data, premere **【Su / Giù】** per regolare il valore. Dopo l'impostazione, premere **【Indietro】** per uscire.

3) Elimina una sveglia

Premere **【SU / GIÙ】** per spostare il cursore sul gruppo di sveglia da cancellare, premere a lungo **【Tasto Impostazioni】** per eliminare la "Sveglia" selezionata. Dopo l'impostazione, premere **【Indietro】** per uscire.

3.2.9 Cancella cronologia

In modalità standby, premere brevemente **【Impostazione】** per accedere al menu di configurazione del sistema, quindi premere il tasto **【SU / GIÙ】** per spostare il cursore su "Cancella cronologia", quindi premere il tasto **【Impostazione】** per accedere al sottomenu Cancella cronologia. Premere **【Su / Giù】** per modificare il numero di secondi. Premere il tasto **【UP】** una volta per aggiungere 5 secondi, premere il tasto **【GIÙ】** una volta per ridurre 5 secondi. L'impostazione predefinita è 0 secondi. Dopo l'impostazione, premere **【Indietro】** per uscire.

3.2.10 Impostazione di data e ora

1. L'utente può impostare l'ora e la data attuali. In modalità standby, premere brevemente **【Impostazione】** per accedere al menu di configurazione del sistema, quindi premere **【SU / GIÙ】** per spostare il cursore su "Impostazione data e ora", quindi premere **【Impostazione】** per accedere al sottomenu di impostazione della data e dell'ora, premere **【Su / Giù】** per regolare l'ora, premere brevemente **【Impostazione】** per spostare il cursore su 'H (Ora)', 'M (Minuti)', 'S (Secondi)', 'Y (Anno)' 'M (Mese)' 'e' D (Giorno) '.

3.2.11 Lingua

In modalità standby, premere brevemente **【Impostazione】** per accedere al menu di configurazione del sistema, quindi premere **【SU / GIÙ】** per spostare il cursore su "Lingua", quindi premere **【il pulsante】** per accedere al sottomenu delle impostazioni della lingua, premere il tasto **【Su / Giù】** per spostare il cursore sulla lingua pertinente e quindi premere il tasto **【Impostazione】** per confermare. Dopo l'impostazione, premere **【Indietro】** per uscire.

3.2.12 Impostazione predefinita

Premere brevemente **【Impostazione】** per entrare nel menu di configurazione del sistema, quindi premere **【SU / GIÙ】** per spostare il cursore su "Predefinito", quindi premere brevemente **【il tasto 【per accedere al sottomenu impostazione predefinita, premere 【SU / GIÙ】 sulla modalità di ripristinare e quindi premere 【Impostazione】 per selezionare la modalità di ripristino pertinente. Quando l'icona indica che questa modalità di ripristino è selezionata; Quando l'icona indica che la modalità di ripristino non è selezionata. Dopo aver selezionato, spostare il cursore su "OK", premere il tasto 【Impostazione】 per avviare il ripristino, oppure spostare il cursore su "ANNULLA" e premere il tasto 【Impostazione】 per uscire senza alcun ripristino. Dopo l'impostazione, premere 【Indietro】 per uscire.**

Nota: Se si seleziona "Trasmettitori", il trasmettitore aggiunto o programmato verrà cancellato; Se si seleziona "Default keys", i tasti definiscono o il valore delle chiavi ripristinerà le impostazioni di fabbrica; Se si seleziona "Impostazioni predefinite", tranne che per la cancellazione dei trasmettitori e dei tasti di

ripristino, tutte le altre impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica.

3.2.13 Versione

L'utente può richiedere la versione di questo orologio. In modalità standby, premere brevemente **【Impostazione】** per accedere al menu di configurazione del sistema, quindi premere **【SU / GIÙ】** per spostare il cursore su "Informazioni", premere brevemente **【Impostazione tasto to per chiedere informazioni correlate, V1.0 indica versione 1.0 e 2016- 09-25 indica la data di rilascio. Premere 【BACK】 per uscire.**

3.4 Operazione di chiamata

Quando il trasmettitore è programmato con il cercapersone dell'orologio (fare riferimento a 3.2.1 Aggiungi pulsanti), il trasmettitore può chiamare il cercapersone dell'orologio. Il record chiamante verrà visualizzato il prefisso (come l'area N088) e il numero di chiamate (ad esempio 36 volte, se più di 99 volte, quindi visualizza 99 +), tempo di chiamata (come 16:06), numero di chiamate record di chiamata (ad esempio 01/03 indica il numero 1 di record di chiamata correnti, totale 3), premere brevemente **【SU / GIÙ】** per controllare i record di chiamata precedenti, questo orologio può interrogare al massimo 99 gruppi di cronologia chiamate, premere brevemente **【Indietro】** pulsante per cancellare un gruppo di record di chiamata. Premere a lungo il tasto **【Indietro】** per cancellare tutta la cronologia delle chiamate.

4 Precauzioni

1. Il cercapersone dell'orologio non accetta le chiamate nello stato di impostazione.
2. Quando l'orologio si spegne, tutti i record chiamanti verranno cancellati.

5 Technical Parameters

1: Working voltage: built-in 3.7V rechargeable lithium battery, USB-5V charging

2: Working current: <9mA

3: Standby current: <50μA

5: Radio frequency: 433 / 315MHz

6: Receiving range: 300 meters (open air)

7: Ambient temperature: -20 °C - 55 °C

8: Size: 61 × 41 × 14mm (without watch belt)

6 Packing List

1. Watch pager 1pc
2. USB charger 1pc
3. User manual 1pc