

## PROCEDURE UTILI PER IL RIEMPIMENTO

### AZZERRAMENTO BILANCIA :



STEP 1 : MANTENERE PREMUTO IL TASTO "0 ESC" (come indicato dalla freccia rossa a sinistra) FINO A CHE NON APPARE NEL RIQUADRO ROSSO DEL DISPLAY LA DICITURA ZERO.

STEP 2 : PREMERE IL TASTO "MENU ENTER" (come indicato dalla freccia rossa a destra)  
LAMPEGGERANNO I LED ROSSI SOPRA AL TASTO "MENU ENTER"

STEP 3 : PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO "MENU ENTER", SI VISUALIZZERA' PER QUALCHE SECONDO LA SCRITTA WEIGHT E SUBITO DOPO LA CIFRA ZERO.

STEP 4: PREMERE 3 VOLTE IL TASTO "0 ESC" FINO A QUANDO NON SCOMPARE, NEL RIQUADRO BLU DEL DISPLAY, LA SCRITTA "SET UP" E RICOMPARE IL DISPLAY COME IN FIGURA.

NOTA:

PER LA VERSIONE DELLA RIEMPITRICE PER BAG IN BOX MODELLO FILLPACK01, SI POTREEBBE AZZERRARE LA BILANCIA DAL TASTO CROMATO POSIZIONATO SUL LATO SINISTRO DELL' INDICATORE DI PESO; QUESTA OPERAZIONE E' SOLO VALIDA SE IL PESO DA AZZERRARE NON SUPERA I 300 gr.