

InOpera

M A R I N E

ISTRUZIONI PER RILIEVO DIME

ATTREZZATURA NECESSARIA:

FOGLI DI NYLON TRASPARENTE O CRYSTAL DI ADEGUATA DIMENSIONE PER IL VOSTRO LAVORO
FORBICI
NASTRO ADESIVO TIPO NASTRO CARTA
PENNARELLO INDELEBILE
METRO A NASTRO

Per prima cosa posizionare il nylon sulla superficie da rilevare avendo cura di averlo tagliato leggermente più grande, stendere bene il telo e fissarlo con il nastro. A questo punto con il pennarello seguire la forma desiderata. Annotare il verso prua-poppa delle doghe ed annotare anche qualche misura in modo che possiamo controllarle.

CONSIGLIO:

Rilevare le dime seguendo la forma dell'antiscivolo sarà più semplice da montare e si formeranno dei canali che aiuteranno l'acqua ad uscire dal pozzetto, oltre a donare un risultato estetico molto gradevole



Scattate alcune foto da diverse angolazioni e fate anche un disegno dove posizionate i vari tappeti sempre indicando la direzione prua/poppa

Uno schizzo come quello che trovi sotto sarà più che sufficiente,
Se hai bisogno puoi farci una videochiamata saremo felici di aiutarti.

Il team di InOpera Marine

Whatsup videocall 3494442431

