



Deko Kroton

Sistema per tende a pacchetto su vetro con azionamento a corda




Confezione Standard Pacchetto Deko Kroton


Cod	Descrizione
DEK000010B	Binario Velcrato
DEK000030B	Piattina Peso 4x30
KRT000100B	Comando Ferma Corda Sgancio Facile
KRT000110B	Scendicorda Fisso Sgancio Facile
DEK000600B	Tappo Profilo
GLS000410B	Bottone di Supporto a Scomparsa
VE01400000	Corda 1,4 mm Standard
BRZ005010B	Ovalina per Corde in Plastica
SSS000634B	Oliva Coprinodo Sgancio Facilitato
GLS000400N	Supporto a Soffitto
PL000073	Anello Blocca Corda

standard deko kroton


APERTURE



PORTATA



PROFILO



Supplementi a Richiesta Deko Kroton

Cod	Descrizione	UM	Euro	Cod	Descrizione
	Binario Tagliato a Misura		+10%	PL040067	Fiocco Piombo da 40 g
BRZ000111B	Scendicorda con 3 m di Filo 1,4 mm	pz	5,00	GLS010030N	Mensola Bianca a Parete Fissa cm 3
KRT000111B	Scendicorda Fisso con 3 m di Filo 1,4 mm	pz	4,80	GLS000420B	Supporto a Levetta Soffitto/Parete 2 cm
PL000057	Tondino in Fibra di Vetro Ø = 4 mm	m	1,89	GLS000460B	Supporto a Levetta Soffitto/Parete 6 cm

supplementi