

PESI DELLE RUOTE

SO EASY



(tutte le marche di trattori)


Spedito su un

Le unità di peso possono essere utilizzate su più trattori

Ritagli

+ Stoccaggio verticale

= Facile da maneggiare



➔ *Installazione e rimozione dei pesi in **meno di 5 minuti** per lato*



1

sulla ruota

Assicurati che la parte centrale sia



2



3

portarli al ricevitore del peso.

ritagli e



4

essere installato. Questo per motivi di sicurezza, quindi i pesi

autunnof

Essere



5



I pesi vengono tenuti in posizione con un morsetto che tiene i pesi con una coppia di serraggio

6

