

Comandi di programmazione citofono GSM via SMS											
Inviando dal Vs cellulare al numero di telefono della SIM posta all'interno dei citofono potete eseguire le seguenti programmazioni:											
IMPORTANTE: SCRIVERE ESATTAMENTE IL COMANDO COMPRENSIVO DI ; E LETTERE MAIUSCOLE											
Descrizione comandi di base	Valore Minimo	Valore Intermedio	Valore Massimo								
Regolazione sensibilità microfono (minimo 1 e massimo 40)	;MIC=1;	;MIC=20;	;MIC=40;								
Regolazione volume autoparlante (minimo 1 e massimo 20)	;SPK=1;	;SPK=10;	;SPK=20;								
Durata della chiamata del citofono: valore in secondi (minimo 1 massimo 9999)	;LOT=1;	;LOT=5000;	;LOT=9999;								
I valori impostati sono a Vs scelta:											
Esempio:											
Regolazione microfono a 25:	;MIC=25;										
				<u>Se si modifica un numero di trasferimento perché possa richiamare il citofono</u>							
				<u>necessita di renderlo Amministratore</u>							
Modificare il primo numero di trasferimento	;KPA2=numero di cellulare;		;TN1=numero di cellulare;								
Le lettere A - B - C indicano la cascata dei numeri A il primo											
Modificare il secondo numero di trasferimento	;KPB2=numero di cellulare;		;TN2=numero di cellulare;								
I numeri 1 - 4 sono i tasti del citofono											
Modificare il terzo numero di trasferimento	;KPC2=numero di cellulare;		;TN3=numero di cellulare;								
Abilitare la risposta automatica del citofono da parte dell'Amministratore	;RAN=1;										

