




- GB** Set /re-set your user code
IT Impostazione/re-impostazione del codice personale
FR Réglage/réinitialisation de votre code d'utilisateur
DE Einstellen/Zurücksetzen Ihres Benutzer-Codes
HU Az Ön felhasználói kódjának be-/visszaállítása
NL Uw gebruikerscode (opnieuw) instellen
RO Setati/resetati codul dumneavoastra
RU Установка / переустановка кода пользователя
SCAN Indstil/fjern brugerkode/Programmera användarkod
ES Insertar o reinsertar su código secreto
- GB** Closing the door
IT Chiusura porta
FR Fermeture de la porte
DE Tür schließen
HU Ajtó zárása
NL Sluiting van de deur
RO Închide usa
RU Закройте сейф
SCAN Stänga skåpet/Lukke døren
ES Cierre de la puerta
- GB** Opening the door
IT Apertura porta
FR Ouverture de la porte
DE Tür öffnen
HU Ajtó nyitása
NL Opening van de deur
RO Deschide usa
RU Открытие сейфа
SCAN Öppna skåpet/Åbning af døren/Åpne døren
ES Apertura de la puerta

