




Attrezzo per individuare la posizione del baricentro



Come funziona



La distanza del baricentro dal bordo di attacco è data dalla formula:

$$X_g = \frac{F \cdot 250}{\text{Peso}}$$

Attenzione: se aggiungi un peso per spostare il baricentro ricorda che bisogna cambiare anche il peso nella formula

