

Catálogo

| | |
|--|----|
| 1 Versión del manual del usuario:..... | 5 |
| 2 Mando a distancia | 6 |
| 2.1 Emparejamiento del mando a distancia..... | 9 |
| 2.2 Nuevos emparejamientos..... | 10 |
| 2.3 Pilas..... | 11 |
| 2.4 Encendido y apagado | 12 |
| 2.4.1 Pulsación corta del botón de encendido:..... | 12 |
| 2.4.2 Pulsación larga del botón de encendido:..... | 12 |
| 2.4.3 Activación del televisor mediante un dispositivo conectado: | 13 |

| | |
|--|----|
| 2.5 Botón de llave | 13 |
| 3. Uso de dispositivos | 14 |
| 3.1 Lista de entradas..... | 14 |
| 3.2 Detección automática | 15 |
| 3.3 Ajustes de CEC | 15 |
| 3.4 Bluetooth | 15 |
| 4 Transmisión | 16 |
| 4.1 Chromecast..... | 16 |
| 5 Ver televisión en directo (TV lineal)..... | 17 |
| 5.1 Búsqueda de canales | 17 |

