



2020
2021
2022
2023

COMPONENTI PER IMPIANTI TV
CENTRALIZZATI E SINGOLI



ALXXX

DIGITAL READY
DIGITAL READY

Via dei campazzi, 11 - 24040
BOLTIÈRE - BG
Tel & Fax 035.88.13.49
info@elarelettronica.it
www.elarelettronica.it

AVVERTENZE GENERALI :

PER ALIMENTATORI E PRODOTTI AUTOALIMENTATI

Prodotto per interno. Non esporre a sillicidio o spruzzi d'acqua. Non installare sotto a serbatoi d'acqua o altri liquidi, vicino a fonti di calore o in luoghi particolarmente polverosi. Collocare il prodotto in luogo idoneo, con sufficiente aerazione. Non coprire il dispositivo con alcun oggetto. Non usare solventi per la pulizia del dispositivo. Non collegare il dispositivo alla rete elettrica qualora esso risulti danneggiato in una delle sue parti. La presa della rete elettrica cui viene collegata la spina di alimentazione del prodotto deve essere facilmente accessibile in quanto dispositivo di sezionamento. Rispettare i limiti delle specifiche di tensione, carico e temperatura. Non manomettere il prodotto e non rimuovere il coperchio.

ISTRUZIONI D'USO PER ALIMENTATORI E PRODOTTI AUTOALIMENTATI

Prima di alimentare il dispositivo, collegare ai connettori del prodotto i cavi dell'impianto di distribuzione TV. Una volta alimentato il prodotto, se il LED di accensione non si illumina, verificare che non vi siano eventuali cortocircuiti lungo i cavi della distribuzione TV collegati sull'ingresso del dispositivo stesso. Il prodotto può essere aperto e riparato solo da personale autorizzato. La garanzia non copre danni derivanti dall'utilizzo non corretto delle informazioni contenute nel presente manuale. L'installazione ed ogni intervento devono essere effettuati da personale specializzato. In caso di manomissione ELAR elettronica snc non risponde di eventuali malfunzionamenti. Chiunque apporti ad un prodotto marcato CE modifiche che comportano la mancata conformità è soggetto alle sanzioni previste dall'art.15 D.Lgs 6 novembre 2007 n° 194—aggiornato al D.Lgs 18 maggio 2016 n° 80.Caratteristiche ed Informazioni contenute nel presente MANUALE sono soggette a Modifiche senza preavviso.

Alimentatori Switching di ultima generazione a norma CE. Sono dotati di protezione contro il Sovraccarico. Partenza Soft-Start per evitare drastici colpi di transizione sull'alimentazione; con controllo di corto circuito, con lampeggio del LED. Particolarmente curato anche il collegamento IN/OUT della RF, per la minima attenuazione di transito ed il migliore adattamento di impedenza e schermatura dei connettori, per garantire protezione interferenza LTE. Utilizzati per TeleAlimentare tutti i tipi di Amplificatori e Centralini da Palo anche ad Alto livello d'Uscita grazie alla massima corrente erogata fino a 1000mA

Dal Centralino
da Esterno

All'Impianto di
DISTRIBUZIONE



CODICE	ARTICOLO	N°	Att.ne	V IN	V OUT	Ic
		OUT	dB	V c.a.	V c.c.	mA
AL200	AL12/20	1	< 2	230V ± 10%	12	200
AL202	AL12/22	2	< 2	230V ± 10%	12	200
AL350	AL12/35	1	< 2	230V ± 10%	12	350
AL500	AL12/50	1	< 2	230V ± 10%	12	500
AL1000	AL1000	1	< 2	230V ± 10%	12	1000
AL15800	AL15/80	1	< 2	230V ± 10%	15	800
AL1580KIT	AL1580K	1	< 2	230V ± 10%	15	800



ATTENZIONE:

Si consiglia l'installazione del prodotto da parte di installatori professionisti, abilitati a rilasciare la relativa dichiarazione di Conformità come previsto dalla legge 46/90 e successiva norma **CEI 100-7**



**CONFORME ALLE
DIRETTIVE**

2014/53/UE RED

2014/30/UE EMC

2014/35/UE LVD

2011/65/UE RoHS

CONFORME ALLE NORME

EN62358-1:2014

EN50083-2:2012

EN50581:2012



Questo prodotto è conforme al D.Lgs. 49/2012, recepimento della direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche.