

ISTRUZIONI MONTAGGIO DYNAFLY

- Smontare carter originale
 - Svitare con la 14 a bussola il dado dell'accensione
 - Avvitare con avvitatore a percussione l'albero di movimento
 - Svitare le 3 viti dal Dynafly e togliere la sede del cuscinetto
- Montare il Dynafly e fermarlo con le 3 viti tolte precedentemente tolte dal carter (senza stringere le viti)
 - Mettere del frena filetti sulle viti che terranno la sede del cuscinetto
 - Montare la sede del cuscinetto e fermarlo (senza stringere le viti)
- Stringere alternatamente le viti del Dynafly e della sede del cuscinetto fino ad averle strette rispettivamente a 8 Nm e 2/3 Nm.

ATTENZIONE:

PER AVVIARE LA MOTO NON USARE TRAPANO A PERCUSSIONE MA TRAPANO
AVVITATORE

Materiali per assemblare Dynafly:

1. Brugola da 4
2. Avvitatore
3. Chiave a bussola 14
4. Chiave esagonale da 10
5. Brugola da 8
6. Frena filetti

DYNAFLY ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Remove the original crankcase
 - Unscrew the ignition nut with the 14 socket
 - Screw the drive shaft with a percussion screwdriver
 - Unscrew the 3 screws from the Dynafly and remove the bearing seat
- Assemble the Dynafly and secure it with the 3 screws previously removed from the crankcase (without tightening the screws)
 - Place some thread lock on the screws that will hold the bearing seat
 - Assemble the bearing seat and secure it (without tightening the screws)
- Tighten the screws of the Dynafly and the bearing seat alternately until they are tightened to 8 Nm and 2/3 Nm respectively.

WARNING: TO START THE MOTORCYCLE DO NOT USE A PERCUSSION DRILL
BUT A DRILL DRIVER

Materials for assembling Dynafly:

- Allen key 4
- drill driver
- 14 socket wrench
 - Hex bit 10
 - 8 Allen key
- Thread lock