

Ricambi Beretta — elenco articoli

Beretta spare parts — item list

11.262 articoli · aggiornato al 17/09/2026 · 11,262 items · updated 17/09/2026

BSP S.r.l. · Boiler Spare Parts · Piazza E. Enriquez 22/C · 47891 Dogana (RSM)

info@bsprsm.com · +39 350 991 2932 · www.bsprsm.com

I prezzi non sono pubblicati: per un'offerta scrivici indicando i codici BSP che ti interessano.

Prices are not published: for a quotation, write to us with the BSP codes you need.

Nell'ordine usa sempre il «codice BSP»: è quello con cui registriamo l'articolo.

Always quote the «BSP code» on your order: that is how the item is registered.

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
.006201	Raccordo	BERR.006201
.012432	Valvola di sicurezza	BERR.012432
.015917	Tappo	BERR.015917
.016555	Morsetto	BERR.016555
.1RIC0303	Kit guarnizioni	BERR.1RIC0303
.FORCINA1	Forcella CZ. 5	BERR.FORCINA1
.GUARN008	Guarnizione cz.5	BERR.GUARN008
.KITVAL20	Kit collegamento	BERR.KITVAL20
.ORING037	Anello OR cz.10	BERR.ORING037
.ORING057	Anello OR cz.10	BERR.ORING057
.ORING125	Anello OR cz.10	BERR.ORING125
.ORING128	Anello OR	BERR.ORING128
.OTTURA05	Otturatore	BERR.OTTURA05
.PANNE031/117	Isolamento	BERR.PANNE031/117
.PANNE031/150	Isolamento	BERR.PANNE031/150
.PANNE031/75	Isolamento	BERR.PANNE031/75
.PANNE217	Pannellino	BERR.PANNE217
.PASSAFI1	Passafilo	BERR.PASSAFI1
.SCARIC20	Sifone scarico condensa	BERR.SCARIC20
.SCHEDA49	Scheda controllo	BERR.SCHEDA49
.SCHEDA51	Scheda controllo	BERR.SCHEDA51
.SCHEDA52	Scheda controllo	BERR.SCHEDA52
.TAPPO074	Tappo	BERR.TAPPO074
.TESTA060	Testa combustione	BERP.TESTA060
.TUBOPP101	Tubo condensa	BERR.TUBOPP101
.VALVO044	Valvola di non ritorno	BERR.VALVO044
.VENTIL41	Ventilatore	BERR.VENTIL41
.XBRUCI89	Bruciatore	BERR.XBRUCI89
.XCOLLE27	Collettore idraulico	BERR.XCOLLE27
.XDIAFR09	Diaframma cz.5	BERR.XDIAFR09
.XPANN362S	Pannello frontale	BERR.XPANN362S
.XPANN750S	Pannello frontale	BERR.XPANN750S
.XPANN778V	Pannello sinistro	BERR.XPANN778V
.XPANN779V	Pannello destro	BERR.XPANN779V
.XPANN780	Pannello superiore	BERR.XPANN780
.XVENTUR35.2	Venturi	BERR.XVENTUR35.2
01005006	Kit trasformazione MTN	BERR01005006
01005007	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005007
01005008	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005008
01005009	Kit trasformazione MTN	BERR01005009
01005015	Sonda	BERR01005015
01005022	Kit trasformazione MTN	BERR01005022

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
01005042	Kit trasformazione MTN	BERR01005042
01005046	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005046
01005057	Programmatore	BERR01005057
01005072	Kit Manopole	BERR01005072
01005073	Manopola	BERR01005073
01005076	valvola G.P.L.	BERR01005076
01005078	Valvola MTN	BERR01005078
01005088	Kit trasformazione MTN	BERR01005088
01005090	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005090
01005091	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005091
01005092	Mantello	BERR01005092
01005102	Kit service	BERR01005102
01005104	Kit service	BERR01005104
01005105	Kit service	BERR01005105
01005107	Kit trasformazione MTN	BERR01005107
01005108	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005108
01005109	Kit trasformazione MTN	BERR01005109
01005110	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005110
01005127	Kit revisione valvola	BERR01005127
01005137	Kit valvole sfiato	BERR01005137
01005139	Kit viteria	BERR01005139
01005142	Telaio	BERR01005142
01005145	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005145
01005160	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005160
01005171	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005171
01005173	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005173
01005174	Telaio	BERR01005174
01005175	Telaio	BERR01005175
01005177	Microinterruttore	BERR01005177
01005178	Microinterruttore	BERR01005178
01005180	Kit trasformazione MTN	BERR01005180
01005192	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005192
01005193	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005193
01005194	Kit trasformazione MTN	BERR01005194
01005199	Kit rampe	BERR01005199
01005210	Mantello	BERR01005210
01005215	Kit trasformazione MTN	BERR01005215
01005217	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005217
01005223	Kit trasformazione MTN	BERR01005223
01005224	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005224
01005225	Kit trasformazione MTN	BERR01005225
01005226	Kit trasformazione G25	BERR01005226
01005228	Kit trasformazione G2.350	BERR01005228
01005232	Mantello	BERR01005232
01005234	Vetrino	BERR01005234
01005235	Candela	BERR01005235
01005241	Kit rampe e rubinetti	BERR01005241
01005245	Scambiatore primario	BERR01005245
01005246	Scambiatore primario	BERR01005246
01005247	Scambiatore primario	BERR01005247
01005248	Scambiatore primario	BERR01005248
01005259	Telaio	BERR01005259
01005262	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005262
01005263	Kit antigelo	BERR01005263
01005264	Kit rampe e rubinetti	BERR01005264
01005265	Termostato	BERR01005265
01005270	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005270
01005272	Pressostato	BERR01005272
01005273	Telaio	BERR01005273
01005281	Kit rampe e rubinetti	BERR01005281
01005285	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005285

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
01005286	Kit trasformazione MTN	BERR01005286
01005291	Unità condensante	BERR01005291
01005292	Kit raccordi	BERR01005292
01005297	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005297
01005301	Pilota MTN	BERR01005301
01005302	Pilota G.P.L.	BERR01005302
01005303	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005303
01005304	Kit rampe e rubinetti	BERR01005304
01005305	Bruciatore pilota a ionizzazione	BERR01005305
01005306	Kit portamanopola e ingranggio	BERR01005306
01005307	Supporto	BERR01005307
01005308	Bruciatore	BERR01005308
01005311	Bruciatore	BERR01005311
01005313	Kit connessioni elettriche	BERR01005313
01005316	Kit raccordi	BERR01005316
01005317	Kit raccordi	BERR01005317
01005320	Mantello	BERR01005320
01005323	Mantello	BERR01005323
01005332	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005332
01005335	Kit trasformazione MTN	BERR01005335
01005343	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005343
01005344	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005344
01005345	Kit raccordo fumi	BERR01005345
01005346	Kit raccordo fumi	BERR01005346
01005353	Telaio	BERR01005353
01005357	Kit rampe e rubinetti	BERR01005357
01005360	Telaio	BERR01005360
01005361	Telaio	BERR01005361
01005362	Kit tubetti anticondensa	BERR01005362
01005365	Telaio	BERR01005365
01005366	Scambiatore condensante	BERR01005366
01005367	Telaio	BERR01005367
01005368	Scambiatore condensante	BERR01005368
01005369	Scambiatore condensante	BERR01005369
01005371	Kit tubetti anticondensa	BERR01005371
01005373	Minivaso anticolpoariete	BERR01005373
01005374	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005374
01005376	Anodo	BERR01005376
01005377	Kit trasformazione aria propanata	BERR01005377
01005379	Kit rampe e rubinetti	BERR01005379
01005380	Kit trasformazione MTN	BERR01005380
01005391	Mantello	BERR01005391
01005395	Mantello	BERR01005395
01005398	Kit service	BERR01005398
01005403	Telaio	BERR01005403
01005406	Telaio	BERR01005406
01005407	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005407
01005409	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005409
01005411	Unita condensante	BERR01005411
01005414	Unità condensante	BERR01005414
01005415	Telaio	BERR01005415
01005416	Telaio	BERR01005416
01005417	Telaio	BERR01005417
01005428	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005428
01005437	Kit trasformazione MTN	BERR01005437
01005438	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005438
01005439	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005439
01005440	Kit trasformazione MTN	BERR01005440
01005441	Telaio	BERR01005441
01005442	Cerniera	BERR01005442
01005443	Scambiatore condensante	BERR01005443

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
01005445	Telaio	BERR01005445
01005446	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005446
01005447	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005447
01005448	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005448
01005449	Mantello	BERR01005449
01005453	Kit trasformazione MTN	BERR01005453
01005454	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005454
01005458	Bruciatore	BERR01005458
01005460	Mantello	BERR01005460
01005464	Kit trasformazione MTN	BERR01005464
01005465	Kit trasformazione MTN	BERR01005465
01005466	Kit trasformazione MTN	BERR01005466
01005467	Kit trasformazione MTN	BERR01005467
01005468	Scatola connessioni elettriche	BERR01005468
01005469	Kit mollette	BERR01005469
01005471	Copertura parti elettriche	BERR01005471
01005473	Kit rampe e rubinetti	BERR01005473
01005474	Kit rampe	BERR01005474
01005477	Mantello	BERR01005477
01005478	Mantello	BERR01005478
01005485	Mantello	BERR01005485
01005486	Telaio	BERR01005486
01005487	Kit raccordi e rubinetti	BERR01005487
01005488	Telaio	BERR01005488
01005489	Mantello	BERR01005489
01005490	Scatola connessioni elettriche	BERR01005490
01005491	Copertura parti elettriche	BERR01005491
01005493	Telaio	BERR01005493
01005494	Mantello	BERR01005494
01005495	Unità condensante	BERR01005495
01005497	Mantello	BERR01005497
01005498	Telaio	BERR01005498
01005499	Mantello	BERR01005499
01005500	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005500
01005505	Protezione superiore mantello	BERR01005505
01005507	Kit trasformazione G25.1	BERR01005507
01005508	Kit trasformazione G25.1	BERR01005508
01005509	Unità condensante	BERR01005509
01005510	Telaio	BERR01005510
01005511	Pilota	BERR01005511
01005514	Cablaggio	BERR01005514
01005515	Cablaggio	BERR01005515
01005516	Coibentazione	BERR01005516
01005517	Telaio	BERR01005517
01005519	Kit trasformazione MTN	BERR01005519
01005520	Kit trasformazione MTN	BERR01005520
01005521	Kit trasformazione G.P.L.	BERR01005521
01005523	Mantello	BERR01005523
01005524	Mantello	BERR01005524
07100005	Corpo valvola	BERR07100005
07100017	Valvola sfiato aria	BERR07100017
09430012	Flangia	BERR09430012
09730007	Tubo flessibile	BERR09730007
09740001	Anodo	BERR09740001
09740002	Anodo	BERR09740002
09920020	Collettore idraulico	BERR09920020
09920021	Collettore idraulico	BERR09920021
09920022	Collettore idraulico	BERR09920022
100013	Vaso espansione	BERR100013
100034	Guarnizione CZ.10	BERR100034
100066	Sonda	BERR100066

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
100067	Alimentatore	BERR100067
100102	Elemento intermedio	BERR100102
10020015	Fissatore a corona cz.20	BERR10020015
10020041	Regolatore flusso	BERR10020041
10020061	Alimentatore	BERR10020061
10020076	Rampa vaso espansione	BERR10020076
10020077	Protezione	BERR10020077
10020085	Termoidrometro	BERR10020085
10020096	Raccordo gas	BERR10020096
10020097	Raccordo uscita	BERR10020097
10020101	Rampa	BERR10020101
10020104	Bruciatore MTN	BERR10020104
10020106	Bruciatore MTN	BERR10020106
10020108	Termostato fumi	BERR10020108
10020111	Circolatore	BERR10020111
10020121	Scheda gestione	BERR10020121
10020199	Rampa	BERR10020199
10020200	Rampa	BERR10020200
10020201	Rampa	BERR10020201
10020202	Rampa	BERR10020202
10020217	Coperchio scatola aria	BERR10020217
10020227	Candela accensione fiamma	BERR10020227
10020228	Coperchio	BERR10020228
10020265	Diaframma	BERR10020265
10020303	Copertura parti elettriche	BERR10020303
10020305	Cablaggio	BERR10020305
10020335	Coperchio valvola 3 vie	BERR10020335
10020430	Coperchio scatola aria	BERR10020430
10020431	Mensola	BERR10020431
10020461	Vaso espansione	BERR10020461
10020493	Scheda gestione	BERR10020493
10020497	Coperchio scatola aria	BERR10020497
10020513	Scambiatore primario	BERR10020513
10020514	Camera combustione	BERR10020514
10020517	Pannello isolamento	BERR10020517
10020518	Pannello isolamento	BERR10020518
10020519	Rampa	BERR10020519
10020523	Traversa inferiore	BERR10020523
10020529	Cablaggio combustione	BERR10020529
10020530	Cablaggio comandi idraulici	BERR10020530
10020574	Molla	BERR10020574
10020603	Mensola	BERR10020603
10020604	Traversa superiore	BERR10020604
10020607	Copertura parti elettriche	BERR10020607
10020616	Cablaggio combustione	BERR10020616
10020622	Idrometro	BERR10020622
10020624	Tappo	BERR10020624
10020625	Madrevite	BERR10020625
10020626	Molletta cz.10	BERR10020626
10020646	Prolunga manopola	BERR10020646
10020651	Supporto	BERR10020651
10020656	Cablaggio valvola gas	BERR10020656
10020661	Fondo scatola aria	BERR10020661
10020663	Carter	BERR10020663
10020664	Rampa	BERR10020664
10020666	Rampa	BERR10020666
10020667	Rampa gas	BERR10020667
10020668	Raccordo	BERR10020668
10020669	Alberino	BERR10020669
10020670	Alberino	BERR10020670
10020674	Manopola	BERR10020674

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10020676	Guidaluce	BERR10020676
10020679	Mantello	BERR10020679
10020683	Rampa	BERR10020683
10020684	Sportello	BERR10020684
10020688	Cablaggio	BERR10020688
10020695	Rampa	BERR10020695
10020696	Rampa	BERR10020696
10020708	Rubinetto sanitario	BERR10020708
10020709	Curvetta raccordo	BERR10020709
10020714	Rampa	BERR10020714
10020751	Targhetta	BERR10020751
10020759	Targhetta	BERR10020759
10020771	Molletta cz.10	BERR10020771
10020790	Adattatore termoidrometro	BERR10020790
10020793	Ventilatore	BERR10020793
10020794	Apparecchiatura	BERR10020794
10020795	Relè	BERR10020795
10020839	Vaso espansione	BERR10020839
10020840	Vaso espansione	BERR10020840
10020846	Rampa	BERR10020846
10020855	Cablaggio comandi idraulici	BERR10020855
10020871	Valvola di ritegno	BERR10020871
10020885	Rampa gas	BERR10020885
10020886	Rampa	BERR10020886
10020887	Rampa	BERR10020887
10020889	Pressostato aria	BERR10020889
10020890	Pressostato aria	BERR10020890
10020897	Rubinetto gas	BERR10020897
10020937	Rampa	BERR10020937
10020963	Rampa flessibile	BERR10020963
10020966	Sportello	BERR10020966
10020967	Cerniera	BERR10020967
10020968	Cerniera	BERR10020968
10020969	Manopola comando	BERR10020969
10020987	Termostato fumi	BERR10020987
10020988	Fondo scatola aria	BERR10020988
10021005	Raccordo con riempimento	BERR10021005
10021006	Rubinetto riempimento	BERR10021006
10021034	Sportellino	BERR10021034
10021036	Rampa gas	BERR10021036
10021037	Rampa gas	BERR10021037
10021040	Tubo di scarico	BERR10021040
10021041	Rampa	BERR10021041
10021043	Rampa	BERR10021043
10021044	Rampa	BERR10021044
10021057	Controllo remoto	BERR10021057
10021064	Cablaggio ventilatore	BERR10021064
10021065	Cablaggio combustione	BERR10021065
10021080	Vite cz.10	BERR10021080
10021092	Coperchietto	BERR10021092
10021106	Rampa	BERR10021106
10021108	Cablaggio combustione	BERR10021108
10021115	Molletta cz.10	BERR10021115
10021117	Banda piatta 4 poli	BERR10021117
10021118	Scambiatore	BERR10021118
10021120	Coperchio	BERR10021120
10021128	Cruscotto	BERR10021128
10021131	Chiusura superiore	BERR10021131
10021132	Apparecchiatura	BERR10021132
10021146	Pannello centrale	BERR10021146
10021151	Sportello	BERR10021151

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10021153	Termoidrometro	BERR10021153
10021154	Termoidrometro	BERR10021154
10021156	Manopola comando	BERR10021156
10021180	Ugello MTN	BERR10021180
10021183	Candela accensione-rilevazione	BERR10021183
10021184	Rampa	BERR10021184
10021185	Rampa	BERR10021185
10021188	Termostato fumi	BERR10021188
10021199	Cablaggio combustione-ventilatore	BERR10021199
10021225	Maschera	BERR10021225
10021231	Scambiatore primario	BERR10021231
10021232	Scambiatore primario	BERR10021232
10021233	Griglia	BERR10021233
10021236	Cablaggio combustione	BERR10021236
10021240	Rampa	BERR10021240
10021241	Rampa	BERR10021241
10021251	Raccordo	BERR10021251
10021253	Valvola gas	BERR10021253
10021254	Rampa gas	BERR10021254
10021255	Candela accensione fiamma	BERR10021255
10021256	Rampa	BERR10021256
10021257	Rampa	BERR10021257
10021258	Rampa	BERR10021258
10021259	Rampa	BERR10021259
10021263	Alberino	BERR10021263
10021266	Coperchietto	BERR10021266
10021267	Guidaluce	BERR10021267
10021268	Cablaggio comandi idraulici	BERR10021268
10021269	Cablaggio combustione	BERR10021269
10021270	Cablaggio combustione	BERR10021270
10021272	Trasformatore accensione	BERR10021272
10021334	Rampa	BERR10021334
10021335	Rampa	BERR10021335
10021367	Scambiatore	BERR10021367
10021396	Rampa gas	BERR10021396
10021405	Alberino	BERR10021405
10021406	Guidaluce	BERR10021406
10021407	Cablaggio alimentazione	BERR10021407
10021410	Mantello	BERR10021410
10021419	Scambiatore primario	BERR10021419
10021420	Flangia fumi	BERR10021420
10021436	Rubinetto sanitario	BERR10021436
10021437	Rampa	BERR10021437
10021438	Rampa gas	BERR10021438
10021445	Rampa gas	BERR10021445
10021449	Termostato fumi	BERR10021449
10021459	Rampa gas	BERR10021459
10021558	Vetrino cz.5	BERR10021558
10021565	Cablaggio comando remoto	BERR10021565
10021577	Cablaggio combustione	BERR10021577
10021589	Cablaggio valvola gas	BERR10021589
10021625	Valvola di non ritorno	BERR10021625
10021640	Rampa	BERR10021640
10021646	Resistenze antigelo	BERR10021646
10021647	Resistenze antigelo	BERR10021647
10021650	Rampa	BERR10021650
10021651	Rampa	BERR10021651
10021671	Raccordo fumi	BERR10021671
10021672	Raccordo fumi	BERR10021672
10021679	Controllo remoto	BERR10021679
10021714	Cruscotto	BERR10021714

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10021726	Venturi	BERR10021726
10021728	Circolatore	BERR10021728
10021730	Flangia fumi	BERR10021730
10021745	Rubinetto gas	BERR10021745
10021746	Molletta cz.10	BERR10021746
10021757	Controllo remoto	BERR10021757
10021797	Collettore idraulico	BERR10021797
10021798	Flangia	BERR10021798
10021817	Cablaggio candela cz.5	BERR10021817
10021821	Corpo distributore riscaldamento	BERR10021821
10021849	Copertura alimentatore	BERR10021849
10021856	Rampa gas	BERR10021856
10021857	Rampa	BERR10021857
10021901	Valvola non ritorno e sicurezza	BERR10021901
10021906	Rampa	BERR10021906
10021907	Fondo scatola aria	BERR10021907
10021908	Bruciatore MTN	BERR10021908
10021909	Collettore MTN	BERR10021909
10021910	Rampa gas	BERR10021910
10021947	Cablaggio valvola gas	BERR10021947
10021951	Cruscotto	BERR10021951
10021955	Corpo distributore idraulico	BERR10021955
10021957	Cablaggio circolatore	BERR10021957
10021972	Raccordo verticale scarico fumi	BERR10021972
10021973	Tubetto presa analisi	BERR10021973
10021983	Termoidrometro	BERR10021983
10022000	Rampa flessibile	BERR10022000
10022001	Rampa flessibile	BERR10022001
10022002	Rampa flessibile	BERR10022002
10022003	Rampa flessibile	BERR10022003
10022004	Rampa flessibile	BERR10022004
10022009	Fondo scatola aria	BERR10022009
10022015	Cruscotto	BERR10022015
10022025	Copertura raccordi	BERR10022025
10022027	Candela accensione-rilevazione	BERR10022027
10022029	Cruscotto	BERR10022029
10022050	Rampa	BERR10022050
10022066	Rampa	BERR10022066
10022067	Cruscotto	BERR10022067
10022070	Idrometro	BERR10022070
10022071	Cablaggio valvola gas	BERR10022071
10022094	Bruciatore MTN	BERR10022094
10022112	Cablaggio	BERR10022112
10022125	Rampa	BERR10022125
10022131	Controllo remoto	BERR10022131
10022227	Scheda gestione	BERR10022227
10022278	Scambiatore primario	BERR10022278
10022280	Scambiatore primario	BERR10022280
10022281	Scambiatore primario	BERR10022281
10022291	Cruscotto	BERR10022291
10022296	Rampa	BERR10022296
10022301	Cablaggio	BERR10022301
10022302	Scambiatore sanitario	BERR10022302
10022306	Serbatoio	BERR10022306
10022328	Raccordo	BERR10022328
10022329	Tubo di scarico	BERR10022329
10022339	Rampa	BERR10022339
10022340	Rampa	BERR10022340
10022341	Rampa	BERR10022341
10022348	Flussostato	BERR10022348
10022349	Flussostato	BERR10022349

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10022379	Rampa	BERR10022379
10022380	Rampa	BERR10022380
10022381	Rampa	BERR10022381
10022388	Fondo scatola aria	BERR10022388
10022399	Trasformatore accensione	BERR10022399
10022406	Rubinetto riempimento	BERR10022406
10022415	Staffetta	BERR10022415
10022417	Guidaluce	BERR10022417
10022418	Manopola On/OFF cz.5	BERR10022418
10022419	Manopola cz.5	BERR10022419
10022424	Alberino cz.5	BERR10022424
10022426	Scheda gestione	BERR10022426
10022430	Cornice	BERR10022430
10022441	Valvola gas	BERR10022441
10022443	Rampa gas	BERR10022443
10022455	Cablaggio ventilatore	BERR10022455
10022456	Cablaggio attuatore	BERR10022456
10022457	Cablaggio combustione	BERR10022457
10022458	Cablaggio comandi idraulici	BERR10022458
10022459	Cablaggio valvola gas	BERR10022459
10022461	Cablaggio circolatore	BERR10022461
10022485	Rampa	BERR10022485
10022498	Cablaggio valvola gas	BERR10022498
10022499	Raccordo	BERR10022499
10022500	Rampa	BERR10022500
10022503	Rampa	BERR10022503
10022511	Rubinetto riempimento	BERR10022511
10022516	Vaso espansione	BERR10022516
10022518	Valvola di scarico	BERR10022518
10022535	Scheda gestione	BERR10022535
10022538	Raccordo caricamento	BERR10022538
10022556	Pressostato	BERR10022556
10022586	Rampa	BERR10022586
10022587	Rampa	BERR10022587
10022607	Corpo distributore riscaldamento	BERR10022607
10022608	Scatola aria	BERR10022608
10022609	Coperchio	BERR10022609
10022610	Coperchio	BERR10022610
10022614	Tubetto presa analisi	BERR10022614
10022617	Cappa	BERR10022617
10022619	Parete camera combustione	BERR10022619
10022621	Pannello anteriore	BERR10022621
10022622	Raccordo fumi	BERR10022622
10022623	Rampa	BERR10022623
10022626	Rampa flessibile	BERR10022626
10022631	Rampa	BERR10022631
10022641	Rampa	BERR10022641
10022655	Termostato limite	BERR10022655
10022658	Raccordo	BERR10022658
10022659	Trasformatore accensione	BERR10022659
10022661	Pannello isolamento	BERR10022661
10022666	Cablaggio comandi idraulici	BERR10022666
10022667	Cablaggio combustione	BERR10022667
10022668	Cablaggio valvola gas	BERR10022668
10022675	Rampa gas	BERR10022675
10022676	Cappa	BERR10022676
10022677	Camera combustione	BERR10022677
10022678	Parete camera combustione	BERR10022678
10022695	Alimentatore	BERR10022695
10022701	Riduzione scarico fumi	BERR10022701
10022706	Rampa	BERR10022706

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10022708	Rampetta riempimento	BERR10022708
10022710	Rampetta riempimento	BERR10022710
10022713	Scatola aria	BERR10022713
10022714	Cappa	BERR10022714
10022715	Camera combustione	BERR10022715
10022716	Parete camera combustione	BERR10022716
10022718	Ventilatore	BERR10022718
10022726	Guarnizione cz.20	BERR10022726
10022752	Flussostato	BERR10022752
10022756	Camera combustione	BERR10022756
10022765	Cruscotto	BERR10022765
10022793	Coperchio scatola aria	BERR10022793
10022798	Protezione	BERR10022798
10022826	Guidaluce	BERR10022826
10022827	Manopola comando	BERR10022827
10022850	Cablaggio modulatore	BERR10022850
10022853	Ventilatore	BERR10022853
10022875	Cablaggio	BERR10022875
10022948	Anello di tenuta cz.10	BERR10022948
10022970	Bruciatore MTN	BERR10022970
10022979	Cablaggio circolatore	BERR10022979
10022980	Bruciatore MTN	BERR10022980
10022981	Cablaggio comandi idraulici	BERR10022981
10023011	Copertura parti elettriche	BERR10023011
10023012	Sportello cruscotto	BERR10023012
10023013	Bruciatore MTN	BERR10023013
10023044	Perno	BERR10023044
10023048	Raccordo fumi	BERR10023048
10023053	Raccordo fumi	BERR10023053
10023059	Riduzione scarico fumi	BERR10023059
10023066	Cablaggio	BERR10023066
10023067	Cablaggio comandi idraulici	BERR10023067
10023073	Valvola di non ritorno	BERR10023073
10023082	Rampa	BERR10023082
10023095	Fondo scatola aria	BERR10023095
10023122	Manopola comando cz.5	BERR10023122
10023136	Cablaggio alimentazione	BERR10023136
10023137	Venturi	BERR10023137
10023153	Rampa gas	BERR10023153
10023163	Sportello cruscotto	BERR10023163
10023181	Raccordo fumi	BERR10023181
10023182	Raccordo fumi	BERR10023182
10023183	Raccordo fumi	BERR10023183
10023189	Rampa	BERR10023189
10023190	Rampa	BERR10023190
10023195	Rampa	BERR10023195
10023198	Rampa	BERR10023198
10023199	Rampa	BERR10023199
10023202	Rampa	BERR10023202
10023203	Rampa	BERR10023203
10023209	Rampa	BERR10023209
10023224	Rampa	BERR10023224
10023225	Rampa	BERR10023225
10023226	Rampa	BERR10023226
10023235	Valvola sfiato aria cz.5	BERR10023235
10023270	Rampetta riempimento	BERR10023270
10023297	Scheda Display	BERR10023297
10023298	Scheda interfaccia	BERR10023298
10023299	Scheda elettronica	BERR10023299
10023309	Rubinetto riscaldamento	BERR10023309
10023315	Copertura parti elettriche	BERR10023315

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10023316	Manopola comando	BERR10023316
10023317	Cruscotto	BERR10023317
10023357	Pannello fonoassorbente	BERR10023357
10023358	Pannello fonoassorbente	BERR10023358
10023390	Filtro	BERR10023390
10023401	Rampa	BERR10023401
10023431	Termoidrometro	BERR10023431
10023451	Diaframma	BERR10023451
10023478	Trasformatore	BERR10023478
10023479	Scheda elettronica	BERR10023479
10023482	Scambiatore sanitario	BERR10023482
10023492	Tubo di scarico	BERR10023492
10023495	Sifone scarico condensa	BERR10023495
10023499	Tastiera	BERR10023499
10023518	Banda piatta	BERR10023518
10023519	Cablaggio sonda	BERR10023519
10023530	Tubo scarico condensa	BERR10023530
10023532	Molletta cz.5	BERR10023532
10023533	Anello di tenuta cz.5	BERR10023533
10023537	Scheda gestione	BERR10023537
10023540	Scheda gestione	BERR10023540
10023543	Rampa	BERR10023543
10023549	Scheda elettronica	BERR10023549
10023566	Rubinetto riscaldamento	BERR10023566
10023567	Rubinetto sanitario	BERR10023567
10023568	Rubinetto riempimento	BERR10023568
10023569	Valvola di ritegno	BERR10023569
10023570	Tubo flessibile	BERR10023570
10023572	Raccordo con riempimento	BERR10023572
10023573	Cablaggio circolatore	BERR10023573
10023582	Tastiera	BERR10023582
10023587	Cablaggio sonda	BERR10023587
10023603	Rampa flessibile	BERR10023603
10023623	Bollitore	BERR10023623
10023643	Rampa	BERR10023643
10023661	Scambiatore primario	BERR10023661
10023675	Cablaggio interfaccia	BERR10023675
10023683	Pannello isolante laterale	BERR10023683
10023690	Cablaggio	BERR10023690
10023691	Cablaggio	BERR10023691
10023692	Resistenze antigelo	BERR10023692
10023698	Guarnizione cz.10	BERR10023698
10023699	Guarnizione cz.10	BERR10023699
10023721	Rampa	BERR10023721
10023726	Rampa	BERR10023726
10023763	Scheda elettronica	BERR10023763
10023799	Collettore MTN	BERR10023799
10023800	Collettore G.P.L.	BERR10023800
10023805	Tappo	BERR10023805
10023807	Rampa	BERR10023807
10023808	Cruscotto	BERR10023808
10023810	Sportello cruscotto	BERR10023810
10023816	Guidaluce	BERR10023816
10023817	Manopola comando	BERR10023817
10023820	Tappo	BERR10023820
10023821	Termoidrometro	BERR10023821
10023838	Cablaggio combustione	BERR10023838
10023840	Cablaggio	BERR10023840
10023841	Cablaggio comandi	BERR10023841
10023843	Bruciatore MTN	BERR10023843
10023844	Bruciatore G.P.L.	BERR10023844

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10023846	Cablaggio combustione	BERR10023846
10023850	Rampa	BERR10023850
10023857	Cablaggio sonda	BERR10023857
10023876	Bruciatore MTN	BERR10023876
10023880	Supporto	BERR10023880
10023881	Rampa	BERR10023881
10023882	Rampa	BERR10023882
10023901	Bruciatore	BERR10023901
10023902	Collettore MTN	BERR10023902
10023904	Scatola aria	BERR10023904
10023907	Ventilatore	BERR10023907
10023908	Pressostato differenziale	BERR10023908
10023909	Pannello isolamento	BERR10023909
10023910	Pannello isolamento	BERR10023910
10023911	Rampa	BERR10023911
10023915	Rampa	BERR10023915
10023928	Coperchio scatola aria	BERR10023928
10023932	Scambiatore primario	BERR10023932
10023936	Manopola comando	BERR10023936
10023939	Cablaggio comandi	BERR10023939
10023940	Cablaggio programmatore orario	BERR10023940
10023945	Scatola aria	BERR10023945
10023946	Scambiatore riscaldamento	BERR10023946
10023947	Rampa flessibile	BERR10023947
10023948	Rampa flessibile	BERR10023948
10023950	Rampa	BERR10023950
10023982	Guarnizione flangia	BERR10023982
10023983	Anodo	BERR10023983
10023988	Raccordo	BERR10023988
10023996	Rampa gas	BERR10023996
10023997	Flangia	BERR10023997
10024014	Montante	BERR10024014
10024019	Idrometro	BERR10024019
10024026	Fascetta	BERR10024026
10024035	Ventilatore	BERR10024035
10024047	Cablaggio ventilatore-combustione	BERR10024047
10024060	Rampa	BERR10024060
10024066	Rubinetto sanitario	BERR10024066
10024112	Sifone scarico condensa	BERR10024112
10024120	Cablaggio ventilatore-combustione	BERR10024120
10024125	Cappa	BERR10024125
10024126	Fascetta	BERR10024126
10024129	Rampa	BERR10024129
10024130	Rampa	BERR10024130
10024131	Tubo di scarico	BERR10024131
10024133	Tappo	BERR10024133
10024136	Retarder	BERR10024136
10024137	Tubo di scarico	BERR10024137
10024141	Anello di tenuta cz.5	BERR10024141
10024142	Anello di tenuta cz.10	BERR10024142
10024143	Anello di tenuta cz.10	BERR10024143
10024148	Scatola porta alimentatore	BERR10024148
10024152	Scheda gestione	BERR10024152
10024157	Cablaggio combustione	BERR10024157
10024173	Copertura parti elettriche	BERR10024173
10024174	Rampa	BERR10024174
10024175	Rampa	BERR10024175
10024176	Rampa	BERR10024176
10024186	Flangia bollitore	BERR10024186
10024191	Presa pressione	BERR10024191
10024230	Ventilatore	BERR10024230

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10024246	Rampa gas	BERR10024246
10024247	Rampa	BERR10024247
10024248	Rampa	BERR10024248
10024249	Rampetta riempimento	BERR10024249
10024250	Cruscotto	BERR10024250
10024253	Tappo	BERR10024253
10024254	Manopola comando	BERR10024254
10024258	Cornice	BERR10024258
10024263	Cablaggio comandi	BERR10024263
10024270	Rampa flessibile	BERR10024270
10024271	Rampa	BERR10024271
10024272	Rampa	BERR10024272
10024273	Mantello	BERR10024273
10024283	Rampa gas	BERR10024283
10024295	Mixer	BERR10024295
10024310	Cappa	BERR10024310
10024311	Rampa	BERR10024311
10024312	Rampa	BERR10024312
10024313	Rampa	BERR10024313
10024314	Cablaggio ventilatore-combustione	BERR10024314
10024330	Rampa gas	BERR10024330
10024336	Molletta cz.10	BERR10024336
10024342	Cablaggio comandi idraulici	BERR10024342
10024354	Cappa	BERR10024354
10024355	Cappa	BERR10024355
10024367	Cablaggio termostato ambiente	BERR10024367
10024388	Squadretta cz.20	BERR10024388
10024393	Cablaggio comandi	BERR10024393
10024397	Rampa	BERR10024397
10024462	Regolatore flusso	BERR10024462
10024463	Bruciatore MTN	BERR10024463
10024466	Cablaggio modulatore	BERR10024466
10024473	Cappa	BERR10024473
10024508	Sportello	BERR10024508
10024518	Rampa	BERR10024518
10024519	Rampa	BERR10024519
10024520	Tubo di scarico	BERR10024520
10024522	Cablaggio ventilatore-combustione	BERR10024522
10024524	Bruciatore MTN	BERR10024524
10024526	Ventilatore	BERR10024526
10024528	Scheda gestione	BERR10024528
10024557	Sportello	BERR10024557
10024558	Scheda comando	BERR10024558
10024566	Cruscotto	BERR10024566
10024577	Ventilatore	BERR10024577
10024578	Scambiatore primario	BERR10024578
10024579	Scambiatore primario	BERR10024579
10024580	Scambiatore primario	BERR10024580
10024608	Carena	BERR10024608
10024609	Carena	BERR10024609
10024618	Pannello frontale	BERR10024618
10024627	Scambiatore sanitario	BERR10024627
10024640	Raccordo senza riempimento	BERR10024640
10024641	Corpo by-pass	BERR10024641
10024642	Corpo by-pass	BERR10024642
10024643	Coperchio valvola idraulica	BERR10024643
10024645	Tappo	BERR10024645
10024646	Rubinetto scarico	BERR10024646
10024647	Raccordo	BERR10024647
10024648	Raccordo	BERR10024648
10024662	Vaso espansione	BERR10024662

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10024663	Portaidrometro	BERR10024663
10024664	Idrometro	BERR10024664
10024669	Scatola aria	BERR10024669
10024670	Coperchio camera combustione	BERR10024670
10024672	Rampa	BERR10024672
10024673	Rampa	BERR10024673
10024674	Cruscotto	BERR10024674
10024676	Copertura parti elettriche	BERR10024676
10024677	Copertura parti elettriche	BERR10024677
10024680	Guidaluce cz.5	BERR10024680
10024681	Ingranaggio motrice cz.10	BERR10024681
10024682	Ingranaggio motrice cz.10	BERR10024682
10024686	Tappo cz.10	BERR10024686
10024687	Tappo cz.10	BERR10024687
10024688	Tappo cz.10	BERR10024688
10024689	Cablaggio morsetto	BERR10024689
10024692	Mantello	BERR10024692
10024694	Copertura raccordi	BERR10024694
10024710	Termostato limite	BERR10024710
10024718	Flangia	BERR10024718
10024740	Cablaggio comandi idraulici	BERR10024740
10024742	Collettore MTN	BERR10024742
10024745	Scatola aria	BERR10024745
10024751	Camera combustione	BERR10024751
10024752	Bruciatore	BERR10024752
10024764	Rampa gas	BERR10024764
10024766	Rampa	BERR10024766
10024767	Rampa	BERR10024767
10024788	Scheda controllo	BERR10024788
10024794	Coperchio camera combustione	BERR10024794
10024797	Termostato fumi	BERR10024797
10024799	Rampa	BERR10024799
10024800	Rampa	BERR10024800
10024801	Rampa	BERR10024801
10024802	Rampa gas	BERR10024802
10024807	Kit raccordi incasso	BERR10024807
10024845	Sportello	BERR10024845
10024848	Manopola	BERR10024848
10024863	Cablaggio comandi	BERR10024863
10024894	Molletta cz.5	BERR10024894
10024895	Molletta cz.5	BERR10024895
10024896	Anello di tenuta cz.10	BERR10024896
10024899	Maschera	BERR10024899
10024902	Maschera	BERR10024902
10024912	Cruscotto	BERR10024912
10024914	Manopola On/OFF cz.5	BERR10024914
10024915	Manopola regolazione temperatura cz.5	BERR10024915
10024919	Supporto	BERR10024919
10024924	Ugello pilota cz.10	BERR10024924
10024925	Ugello pilota G.P.L. cz.10	BERR10024925
10024955	Rampa gas	BERR10024955
10024956	Rampa gas	BERR10024956
10024958	Molletta cz.10	BERR10024958
10024959	Cablaggio comandi idraulici	BERR10024959
10024961	Rampa	BERR10024961
10024962	Rampa	BERR10024962
10024963	Rampa	BERR10024963
10024971	Cornice	BERR10024971
10024974	Cruscotto	BERR10024974
10024976	Copertura parti elettriche	BERR10024976
10024980	Rampa	BERR10024980

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10024981	Rampa	BERR10024981
10024982	Rampa	BERR10024982
10024983	Rampa	BERR10024983
10024984	Rampa	BERR10024984
10024985	Nipple	BERR10024985
10024986	Molletta cz.10	BERR10024986
10024987	Regolatore flusso	BERR10024987
10024988	Anello di tenuta cz.10	BERR10024988
10025015	Scheda gestione	BERR10025015
10025018	Tubo di scarico	BERR10025018
10025028	Idrometro	BERR10025028
10025037	Coibentazione	BERR10025037
10025042	Rampa	BERR10025042
10025045	Maschera	BERR10025045
10025056	Valvola di non ritorno	BERR10025056
10025057	Rampa flessibile	BERR10025057
10025058	Tubo di scarico	BERR10025058
10025059	Raccordo circolatore	BERR10025059
10025060	Rubinetto riempimento	BERR10025060
10025062	Molletta cz.10	BERR10025062
10025063	Molletta cz.10	BERR10025063
10025064	Anello di tenuta cz.10	BERR10025064
10025065	Anello di tenuta cz.10	BERR10025065
10025066	Guarnizione cz.10	BERR10025066
10025067	Guarnizione cz.4	BERR10025067
10025068	Tubo di scarico	BERR10025068
10025071	Valvola di sicurezza	BERR10025071
10025075	Rubinetto riempimento	BERR10025075
10025076	Valvola di sicurezza	BERR10025076
10025078	Rampa	BERR10025078
10025079	Rampa	BERR10025079
10025080	Regolatore flusso	BERR10025080
10025081	Rampa gas	BERR10025081
10025082	Rampa	BERR10025082
10025083	Rampa	BERR10025083
10025084	Protezione	BERR10025084
10025086	Rampa	BERR10025086
10025089	Raccordo	BERR10025089
10025090	Raccordo	BERR10025090
10025103	Rampa	BERR10025103
10025104	Rampa	BERR10025104
10025106	Rampa	BERR10025106
10025109	Guidaluce	BERR10025109
10025110	Ingranaggio cz.10	BERR10025110
10025135	Manopola riscaldamento sanitario	BERR10025135
10025146	Manopola comando cz.10	BERR10025146
10025153	Rampa	BERR10025153
10025171	Cablaggio valvola gas	BERR10025171
10025172	Cablaggio comandi idraulici	BERR10025172
10025173	Cablaggio combustione	BERR10025173
10025177	Cornice	BERR10025177
10025188	Rampa flessibile	BERR10025188
10025194	Rampa	BERR10025194
10025195	Rampa	BERR10025195
10025196	Rampa	BERR10025196
10025197	Rampa gas	BERR10025197
10025202	Rampa	BERR10025202
10025212	Sonda antitrabocco	BERR10025212
10025270	Bruciatore MTN	BERR10025270
10025271	Collettore MTN	BERR10025271
10025273	Bruciatore MTN	BERR10025273

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10025275	Bruciatore MTN	BERR10025275
10025285	Cablaggio combustione	BERR10025285
10025290	Protezione cablaggi	BERR10025290
10025304	Attuatore	BERR10025304
10025305	Cartuccia valvola tre vie	BERR10025305
10025312	Vaso espansione	BERR10025312
10025317	Rampa	BERR10025317
10025320	Sportello	BERR10025320
10025323	Cablaggio miniaccumulo	BERR10025323
10025330	Cablaggio termostato fumi	BERR10025330
10025339	Cablaggio circolatore	BERR10025339
10025340	Scheda gestione	BERR10025340
10025348	Portaidrometro	BERR10025348
10025349	Scatola connessioni elettriche	BERR10025349
10025356	Cablaggio alimentazione	BERR10025356
10025368	Cablaggio	BERR10025368
10025369	Cablaggio combustione	BERR10025369
10025370	Cablaggio combustione	BERR10025370
10025371	Cablaggio comandi idraulici	BERR10025371
10025372	Cablaggio combustione	BERR10025372
10025373	Cablaggio combustione	BERR10025373
10025404	Cablaggio visualizzatore	BERR10025404
10025420	Bruciatore MTN	BERR10025420
10025421	Bruciatore	BERR10025421
10025439	Guarnizione	BERR10025439
10025449	Molletta cz.10	BERR10025449
10025450	Molletta cz.10	BERR10025450
10025452	Vaso espansione	BERR10025452
10025458	Modulo visualizzatore	BERR10025458
10025461	Diaframma	BERR10025461
10025476	Rampa gas	BERR10025476
10025477	Cablaggio comandi idraulici	BERR10025477
10025485	Disaereatore	BERR10025485
10025588	Copertura	BERR10025588
10025596	Visualizzatore digitale	BERR10025596
10025608	Termostato fumi	BERR10025608
10025630	Cablaggio comando remoto	BERR10025630
10025631	Mantello	BERR10025631
10025634	Copertura raccordi	BERR10025634
10025664	Cruscotto	BERR10025664
10025706	Disconnettore idraulico	BERR10025706
10025731	Cornice	BERR10025731
10025733	Rubinetto sanitario	BERR10025733
10025764	Cornice	BERR10025764
10025770	Rampa	BERR10025770
10025771	Rampa	BERR10025771
10025780	Cablaggio comandi idraulici	BERR10025780
10025796	Valvola di sicurezza	BERR10025796
10025820	Ventilatore	BERR10025820
10025833	Kit trasduttore pressione	BERR10025833
10025834	Scatola aria	BERR10025834
10025835	Coperchio pressostato	BERR10025835
10025836	Guarnizione pressostato	BERR10025836
10025837	Rampa	BERR10025837
10025838	Rampa	BERR10025838
10025839	Rampa	BERR10025839
10025840	Rampa	BERR10025840
10025841	Pannello di comando	BERR10025841
10025842	Copertura parti elettriche	BERR10025842
10025843	Copertura parti elettriche	BERR10025843
10025847	Mantello	BERR10025847

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10025850	Copertura raccordi	BERR10025850
10025855	Scheda gestione	BERR10025855
10025858	Piastra	BERR10025858
10025861	Cablaggio	BERR10025861
10025862	Cablaggio	BERR10025862
10025866	Cablaggio bassa tensione	BERR10025866
10025867	Cablaggio comandi idraulici	BERR10025867
10025868	Cablaggio combustione	BERR10025868
10025869	Cablaggio alimentazione	BERR10025869
10025871	Cablaggio bassa tensione	BERR10025871
10025872	Cablaggio valvola gas	BERR10025872
10025873	Banda piatta 16 poli	BERR10025873
10025875	Cablaggio combustione	BERR10025875
10025889	Candela accensione-rilevazione	BERR10025889
10025890	Candela accensione-rilevazione	BERR10025890
10025891	Candela accensione-rilevazione	BERR10025891
10025909	Staffa	BERR10025909
10025910	Staffa	BERR10025910
10025912	Scheda interfaccia	BERR10025912
10025917	Candela accensione-rilevazione	BERR10025917
10025918	Candela accensione-rilevazione	BERR10025918
10025935	Camera combustione	BERR10025935
10025941	Cablaggio combustione-ventilatore	BERR10025941
10025975	Cablaggio circolatore	BERR10025975
10025983	Rampa gas	BERR10025983
10025984	Rampa gas	BERR10025984
10025985	Candela accensione-rilevazione	BERR10025985
10025987	Rampa	BERR10025987
10025988	Rampa	BERR10025988
10025989	Rampa	BERR10025989
10025990	Rampa	BERR10025990
10025992	Copertura parti elettriche	BERR10025992
10025998	Cablaggio bassa tensione	BERR10025998
10025999	Cablaggio comandi idraulici	BERR10025999
10026000	Cablaggio combustione	BERR10026000
10026001	Cablaggio alimentazione	BERR10026001
10026003	Cablaggio bassa tensione	BERR10026003
10026004	Cablaggio valvola gas	BERR10026004
10026005	Banda piatta 16 poli	BERR10026005
10026023	Cablaggio combustione	BERR10026023
10026030	Cablaggio combustione	BERR10026030
10026031	Trasformatore accensione	BERR10026031
10026041	Regolatore flusso	BERR10026041
10026042	Regolatore flusso	BERR10026042
10026043	Regolatore flusso	BERR10026043
10026044	Regolatore flusso	BERR10026044
10026045	Regolatore flusso	BERR10026045
10026050	Termoidrometro	BERR10026050
10026051	Termoidrometro	BERR10026051
10026052	Termoidrometro	BERR10026052
10026054	Termoidrometro	BERR10026054
10026098	Cablaggio comandi	BERR10026098
10026102	Bruciatore MTN	BERR10026102
10026104	Ventilatore	BERR10026104
10026111	Rampa	BERR10026111
10026112	Rampa	BERR10026112
10026113	Mantello	BERR10026113
10026116	Copertura raccordi	BERR10026116
10026140	Rampa gas	BERR10026140
10026160	Cablaggio comandi idraulici	BERR10026160
10026161	Cablaggio combustione	BERR10026161

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10026162	Cablaggio miniaccumulo	BERR10026162
10026179	Mantello	BERR10026179
10026183	Rampa gas	BERR10026183
10026185	Rampa	BERR10026185
10026193	Rampa flessibile	BERR10026193
10026196	Rampa	BERR10026196
10026198	Rampa	BERR10026198
10026199	Rampa	BERR10026199
10026200	Rampa	BERR10026200
10026201	Rampa	BERR10026201
10026210	Cablaggio comandi idraulici	BERR10026210
10026211	Cablaggio miniaccumulo	BERR10026211
10026212	Cablaggio circolatore	BERR10026212
10026228	Rampa	BERR10026228
10026230	Coperchio scatola aria	BERR10026230
10026231	Fianco scatola aria	BERR10026231
10026236	Trasformatore	BERR10026236
10026237	Trasformatore accensione	BERR10026237
10026238	Pannello di comando	BERR10026238
10026239	Copertura parti elettriche	BERR10026239
10026247	Idrometro	BERR10026247
10026264	Rampa	BERR10026264
10026267	Rampa	BERR10026267
10026269	Copiglia cz.10	BERR10026269
10026271	Tubo scarico condensa	BERR10026271
10026272	Tubo condensa	BERR10026272
10026275	Valvola sfiato aria	BERR10026275
10026294	Rampa gas	BERR10026294
10026300	Bruciatore MTN	BERR10026300
10026308	Flangia	BERR10026308
10026313	Bruciatore	BERR10026313
10026316	Elettrodo rilevazione condensa	BERR10026316
10026318	Rampa gas	BERR10026318
10026322	Guarnizione	BERR10026322
10026323	Guarnizione	BERR10026323
10026324	Anello di tenuta	BERR10026324
10026325	Anello di tenuta	BERR10026325
10026328	Fermo	BERR10026328
10026330	Cablaggio morsettiera	BERR10026330
10026331	Cablaggio comandi idraulici	BERR10026331
10026332	Cablaggio combustione	BERR10026332
10026333	Cablaggio alimentazione	BERR10026333
10026336	Cablaggio valvola gas	BERR10026336
10026337	Cablaggio trasformatore	BERR10026337
10026338	Cablaggio circolatore	BERR10026338
10026339	Cablaggio accensione fiamma	BERR10026339
10026341	Banda piatta 16 poli	BERR10026341
10026342	Connettore	BERR10026342
10026345	Guarnizione	BERR10026345
10026349	Bruciatore	BERR10026349
10026350	Collettore MTN	BERR10026350
10026352	Scatola aria	BERR10026352
10026355	Coperchio camera combustione	BERR10026355
10026366	Guarnizione	BERR10026366
10026377	Rampa gas	BERR10026377
10026378	Rampa	BERR10026378
10026379	Cablaggio alimentazione	BERR10026379
10026380	Cablaggio miniaccumulo	BERR10026380
10026381	Mantello	BERR10026381
10026388	Bruciatore MTN	BERR10026388
10026390	Rampa	BERR10026390

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10026391	Rampa	BERR10026391
10026392	Rampa	BERR10026392
10026399	Rampa	BERR10026399
10026400	Rampa gas	BERR10026400
10026404	Scheda interfaccia	BERR10026404
10026406	Camera combustione	BERR10026406
10026420	Rampa	BERR10026420
10026422	Rampa	BERR10026422
10026423	Rampa	BERR10026423
10026424	Rampa	BERR10026424
10026426	Cablaggio comandi idraulici	BERR10026426
10026428	Cablaggio bassa tensione	BERR10026428
10026429	Banda piatta 8 poli	BERR10026429
10026430	Banda piatta 14 poli	BERR10026430
10026431	Mantello	BERR10026431
10026434	Copertura raccordi	BERR10026434
10026441	Rampa	BERR10026441
10026442	Mantello	BERR10026442
10026451	Rampa gas	BERR10026451
10026453	Rampa	BERR10026453
10026471	Cablaggio alimentazione	BERR10026471
10026475	Copertura parti elettriche	BERR10026475
10026494	Anello di tenuta cz.5	BERR10026494
10026500	Rampa	BERR10026500
10026503	Rampa	BERR10026503
10026504	Rampa	BERR10026504
10026506	Assieme corpo 3 vie+cartuccia	BERR10026506
10026507	Assieme corpo 3 vie+cartuccia	BERR10026507
10026508	Assieme corpo 3 vie+cartuccia	BERR10026508
10026532	Cablaggio comandi idraulici	BERR10026532
10026545	Tubo di scarico	BERR10026545
10026549	Rampa gas	BERR10026549
10026552	Rampa	BERR10026552
10026555	Collettore scarico condensa	BERR10026555
10026557	Cablaggio alimentazione	BERR10026557
10026558	Cablaggio candela	BERR10026558
10026559	Cablaggio circolatore	BERR10026559
10026560	Mantello	BERR10026560
10026636	Fermo	BERR10026636
10026638	Rampa	BERR10026638
10026671	Cornice	BERR10026671
10026686	Banda piatta 14 poli	BERR10026686
10026694	Scheda controllo	BERR10026694
10026703	Rampa gas	BERR10026703
10026704	Rampa gas	BERR10026704
10026707	Rampa gas	BERR10026707
10026709	Rampa	BERR10026709
10026713	Rampa	BERR10026713
10026714	Rampa	BERR10026714
10026715	Cablaggio bassa tensione	BERR10026715
10026721	Termostato bruciatore	BERR10026721
10026729	Cablaggio comandi idraulici	BERR10026729
10026730	Cablaggio combustione	BERR10026730
10026731	Cablaggio comandi idraulici	BERR10026731
10026777	Valvola sfiato aria	BERR10026777
10026783	Copertura raccordi	BERR10026783
10026796	Guarnizione	BERR10026796
10026799	Rampa	BERR10026799
10026800	Rampa	BERR10026800
10026801	Cablaggio bassa tensione	BERR10026801
10026805	Tubo flessibile	BERR10026805

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10026857	Valvola caricamento	BERR10026857
10026858	Valvola caricamento	BERR10026858
10026859	Raccordo caricamento	BERR10026859
10026862	Cablaggio comandi idraulici	BERR10026862
10026866	Mantello	BERR10026866
10026882	Valvola di sicurezza	BERR10026882
10026883	Raccordo	BERR10026883
10026914	Nipple	BERR10026914
10026915	Nipple	BERR10026915
10026916	Raccordo	BERR10026916
10026917	Raccordo	BERR10026917
10026927	Rampa	BERR10026927
10026928	Rampa	BERR10026928
10026931	Cablaggio bassa tensione	BERR10026931
10026932	Cablaggio comandi idraulici	BERR10026932
10026933	Blocchetto analisi combustione	BERR10026933
10026944	Collettore MTN	BERR10026944
10026946	Ventilatore	BERR10026946
10026982	Termostato limite	BERR10026982
10026983	Cablaggio termostato	BERR10026983
10026988	Rampa	BERR10026988
10026989	Cornice	BERR10026989
10027007	Cablaggio comandi idraulici	BERR10027007
10027008	Cablaggio combustione	BERR10027008
10027009	Cablaggio circolatore	BERR10027009
10027010	Cablaggio bassa tensione	BERR10027010
10027011	Cablaggio valvola gas	BERR10027011
10027012	Cablaggio combustione	BERR10027012
10027022	Cornice	BERR10027022
10027023	Cablaggio bassa tensione	BERR10027023
10027033	Cablaggio comandi idraulici	BERR10027033
10027040	Tubo di scarico	BERR10027040
10027051	Ventilatore	BERR10027051
10027074	Tubo scarico condensa	BERR10027074
10027075	Cablaggio comandi idraulici	BERR10027075
10027076	Cornice e sportello	BERR10027076
10027081	Valvola di sicurezza	BERR10027081
10027082	Cablaggio comandi idraulici	BERR10027082
10027092	Scheda interfaccia	BERR10027092
10027135	Idrometro	BERR10027135
10027138	Rampa	BERR10027138
10027140	Rampa	BERR10027140
10027141	Rampa	BERR10027141
10027142	Rampa	BERR10027142
10027146	Rampa	BERR10027146
10027147	Rampa	BERR10027147
10027148	Rampa	BERR10027148
10027155	Cablaggio bassa tensione	BERR10027155
10027156	Cablaggio bassa tensione	BERR10027156
10027158	Cablaggio bassa tensione	BERR10027158
10027159	Diaframma	BERR10027159
10027161	Diaframma	BERR10027161
10027162	Diaframma	BERR10027162
10027191	Tubo scarico condensa	BERR10027191
10027192	Tubo scarico condensa	BERR10027192
10027193	Guarnizione	BERR10027193
10027200	Scheda driver	BERR10027200
10027217	Ventilatore	BERR10027217
10027222	Rampa	BERR10027222
10027225	Rampa	BERR10027225
10027226	Rampa	BERR10027226

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10027227	Rampa	BERR10027227
10027231	Rampa gas	BERR10027231
10027232	Rampa	BERR10027232
10027233	Rampa	BERR10027233
10027254	Pannello di comando	BERR10027254
10027262	Circolatore	BERR10027262
10027263	Circolatore	BERR10027263
10027269	Protezione cruscotto	BERR10027269
10027316	Ventilatore	BERR10027316
10027318	Rampa	BERR10027318
10027319	Rampa	BERR10027319
10027320	Rampa	BERR10027320
10027321	Rampa	BERR10027321
10027340	Sonda bollitore	BERR10027340
10027351	Sonda NTC	BERR10027351
10027352	Sonda NTC	BERR10027352
10027360	Cablaggio termostato	BERR10027360
10027361	Cablaggio comandi idraulici	BERR10027361
10027408	Mixer	BERR10027408
10027409	Diaframma	BERR10027409
10027410	Pannello isolamento cz.2	BERR10027410
10027411	Molletta cz.10	BERR10027411
10027428	Protezione cruscotto	BERR10027428
10027481	Copertura raccordi	BERR10027481
10027494	Termostato	BERR10027494
10027526	Cappa	BERR10027526
10027527	Cappa	BERR10027527
10027533	Scatola aria	BERR10027533
10027535	Pressostato	BERR10027535
10027536	Bruciatore MTN	BERR10027536
10027537	Rampa gas	BERR10027537
10027540	Guarnizione	BERR10027540
10027541	Rampa	BERR10027541
10027542	Rampa	BERR10027542
10027544	Rampa	BERR10027544
10027545	Tubo condensa	BERR10027545
10027558	Cablaggio comandi idraulici	BERR10027558
10027559	Cablaggio combustione	BERR10027559
10027562	Scatola aria	BERR10027562
10027564	Bruciatore MTN	BERR10027564
10027566	Rampa	BERR10027566
10027567	Rampa	BERR10027567
10027571	Circolatore	BERR10027571
10027587	Serratura	BERR10027587
10027599	Copertura parti elettriche	BERR10027599
10027620	Candela accensione-rilevazione	BERR10027620
10027646	Pannello laterale camera combustione	BERR10027646
10027647	Paratia	BERR10027647
10027648	Pannello di comando	BERR10027648
10027659	Scheda elettronica	BERR10027659
10027660	Rampa	BERR10027660
10027661	Rampa	BERR10027661
10027662	Cablaggio alimentazione	BERR10027662
10027663	Cablaggio circolatore	BERR10027663
10027664	Cablaggio sonda e termostato	BERR10027664
10027665	Cablaggio circolatore	BERR10027665
10027666	Banda piatta 10 poli	BERR10027666
10027674	Pannello di comando	BERR10027674
10027677	Pannello di comando	BERR10027677
10027683	Pannello di comando	BERR10027683
10027684	Copertura raccordi	BERR10027684

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10027685	Copertura raccordi	BERR10027685
10027689	Pannello di comando	BERR10027689
10027712	Cruscotto	BERR10027712
10027738	Bruciatore MTN	BERR10027738
10027741	Rampa	BERR10027741
10027742	Rampa	BERR10027742
10027743	Cablaggio combustione	BERR10027743
10027744	Cablaggio ventilatore	BERR10027744
10027745	Mantello	BERR10027745
10027757	Molletta cz.10	BERR10027757
10027758	Cablaggio comandi idraulici	BERR10027758
10027764	Cablaggio combustione-bassa tensione	BERR10027764
10027768	Gruppo distributore	BERR10027768
10027788	Cronotermostato	BERR10027788
10027805	Cablaggio circolatore	BERR10027805
10027806	Rubinetto gas	BERR10027806
10027823	Rampa	BERR10027823
10027824	Rampa	BERR10027824
10027825	Rampa	BERR10027825
10027831	Copertura raccordi	BERR10027831
10027841	Rampa	BERR10027841
10027845	Flangia fumi	BERR10027845
10027864	Candela accensione-rilevazione	BERR10027864
10027865	Cruscotto	BERR10027865
10027866	Supporto	BERR10027866
10027868	Cornice	BERR10027868
10027869	Mantello	BERR10027869
10027872	Copertura raccordi	BERR10027872
10027877	Cruscotto	BERR10027877
10027884	Copertura raccordi	BERR10027884
10027892	Termostato limite	BERR10027892
10027893	Cablaggio termostato	BERR10027893
10027896	Rampa	BERR10027896
10027897	Fianco scatola aria	BERR10027897
10027908	Cablaggio alimentazione	BERR10027908
10027909	Cablaggio visualizzatore	BERR10027909
10027913	Cablaggio combustione	BERR10027913
10027919	Mixer	BERR10027919
10027972	Rampa gas	BERR10027972
10027975	Rampa	BERR10027975
10027976	Rampa	BERR10027976
10027978	Tubo scarico condensa	BERR10027978
10027979	Cornice	BERR10027979
10027981	Cablaggio combustione	BERR10027981
10027982	Cablaggio bassa tensione	BERR10027982
10027986	Scheda allarme condensa	BERR10027986
10027990	Rampa	BERR10027990
10027991	Rampa	BERR10027991
10027996	Tubo scarico condensa	BERR10027996
10027997	Cablaggio combustione	BERR10027997
10027998	Cablaggio bassa tensione	BERR10027998
10028002	Tappo	BERR10028002
10028008	Cablaggio combustione	BERR10028008
10028014	Rampa gas	BERR10028014
10028023	Raccordo fumi	BERR10028023
10028024	Raccordo fumi	BERR10028024
10028025	Mantello	BERR10028025
10028044	Rampa gas	BERR10028044
10028087	Rampa	BERR10028087
10028088	Rampa	BERR10028088
10028089	Rampa	BERR10028089

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10028091	Mantello	BERR10028091
10028104	Cablaggio combustione	BERR10028104
10028105	Cablaggio combustione	BERR10028105
10028119	Rampetta riempimento	BERR10028119
10028124	Rampa gas	BERR10028124
10028142	Trasduttore di pressione	BERR10028142
10028147	Rampa gas	BERR10028147
10028148	Mantello	BERR10028148
10028155	Rampa	BERR10028155
10028160	Rampa	BERR10028160
10028161	Tubo scarico condensa	BERR10028161
10028176	Rampa gas	BERR10028176
10028180	Pannello di comando	BERR10028180
10028187	Miniaccumulo	BERR10028187
10028204	Rampa	BERR10028204
10028205	Rampa gas	BERR10028205
10028206	Rampa gas	BERR10028206
10028208	Sportello cruscotto	BERR10028208
10028256	Flussostato	BERR10028256
10028303	Rampa	BERR10028303
10028305	Rampa	BERR10028305
10028341	Scatola aria	BERR10028341
10028360	Cablaggio combustione-bassa tensione	BERR10028360
10028361	Cablaggio combustione	BERR10028361
10028362	Cablaggio combustione	BERR10028362
10028363	Cablaggio accensione fiamma	BERR10028363
10028372	Cablaggio Ventilatore c.maschio	BERR10028372
10028373	Cablaggio Ventilatore c.femmina	BERR10028373
10028395	Scatola aria	BERR10028395
10028398	Rampa	BERR10028398
10028399	Rampa	BERR10028399
10028400	Rampa	BERR10028400
10028401	Rampa	BERR10028401
10028405	Sifone scarico condensa	BERR10028405
10028415	Gruppo distributore	BERR10028415
10028420	Convogliatore	BERR10028420
10028421	Torretta scarico fumi	BERR10028421
10028422	Candela rilevazione fiamma	BERR10028422
10028423	Rampa gas	BERR10028423
10028426	Guarnizione	BERR10028426
10028428	Rampa	BERR10028428
10028430	Rampa sfiato	BERR10028430
10028431	Corpo rubinetto	BERR10028431
10028447	Scatola aria	BERR10028447
10028451	Mantello	BERR10028451
10028454	Scheda gestione	BERR10028454
10028456	Ventilatore	BERR10028456
10028457	Camera combustione	BERR10028457
10028460	Pannello frontale	BERR10028460
10028467	Elettrodo accensione e rilevazione	BERR10028467
10028468	Bruciatore MTN	BERR10028468
10028469	Bruciatore G.P.L.	BERR10028469
10028474	Cruscotto	BERR10028474
10028475	Manopola comando	BERR10028475
10028476	Manopola comando	BERR10028476
10028479	Fondo scatola aria	BERR10028479
10028481	Tubetto silicone	BERR10028481
10028482	Cablaggio candela	BERR10028482
10028493	Rampa gas	BERR10028493
10028494	Rampa	BERR10028494
10028495	Rampa	BERR10028495

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10028496	Orologio	BERR10028496
10028506	Rampa	BERR10028506
10028510	Manopola comando	BERR10028510
10028511	Manopola riscaldamento	BERR10028511
10028515	Rampa sfiato	BERR10028515
10028516	Rampa sfiato	BERR10028516
10028517	Rampa sfiato	BERR10028517
10028520	Scatola aria	BERR10028520
10028531	Cablaggio comandi idraulici	BERR10028531
10028533	Tubo di scarico	BERR10028533
10028535	Vaso espansione	BERR10028535
10028537	Bruciatore	BERR10028537
10028539	Tubo scarico condensa	BERR10028539
10028540	Tubo scarico condensa	BERR10028540
10028546	Rampa	BERR10028546
10028551	Cruscotto	BERR10028551
10028554	Copertura parti elettriche	BERR10028554
10028557	Guidaluce	BERR10028557
10028559	Manopola comando	BERR10028559
10028566	Telaio	BERR10028566
10028569	Circolatore	BERR10028569
10028571	Valvola miscelatrice	BERR10028571
10028572	Scatola connessioni elettriche	BERR10028572
10028573	Rampa	BERR10028573
10028574	Rampa	BERR10028574
10028575	Rampa	BERR10028575
10028576	Rampa	BERR10028576
10028577	Rampa	BERR10028577
10028578	Rampa	BERR10028578
10028579	Rampa	BERR10028579
10028580	Termometro	BERR10028580
10028582	Clip cz.10	BERR10028582
10028593	Cablaggio bassa tensione	BERR10028593
10028594	Cablaggio circolatore	BERR10028594
10028595	Cablaggio combustione	BERR10028595
10028596	Cablaggio alimentazione	BERR10028596
10028598	Cablaggio bassa tensione	BERR10028598
10028599	Cablaggio valvola gas	BERR10028599
10028600	Cablaggio ventilatore	BERR10028600
10028601	Cablaggio combustione	BERR10028601
10028603	Rampa vaso espansione	BERR10028603
10028617	Rampa	BERR10028617
10028618	Rampa	BERR10028618
10028620	Rampa gas	BERR10028620
10028624	Rampa	BERR10028624
10028625	Rampa	BERR10028625
10028626	Cablaggio ventilatore	BERR10028626
10028628	Rampa gas	BERR10028628
10028629	Rampa gas	BERR10028629
10028631	Rampa	BERR10028631
10028632	Cruscotto	BERR10028632
10028633	Cablaggio pompa - attuatore	BERR10028633
10028634	Cablaggio bassa tensione	BERR10028634
10028642	Bruciatore	BERR10028642
10028643	Rampa	BERR10028643
10028645	Vaso espansione	BERR10028645
10028647	Rampa	BERR10028647
10028664	Rampa vaso espansione	BERR10028664
10028673	Riduzione	BERR10028673
10028725	Rampa	BERR10028725
10028736	Rampa	BERR10028736

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10028747	Rampa vaso espansione	BERR10028747
10028750	Kit anelli cz.2	BERR10028750
10028751	Kit guarnizioni cz.10	BERR10028751
10028764	Corpo valvola	BERR10028764
10028766	Rampa	BERR10028766
10028767	Rampa	BERR10028767
10028769	Attuatore	BERR10028769
10028770	Banda piatta 10 poli	BERR10028770
10028771	Cablaggio sonda e termostato	BERR10028771
10028772	Cablaggio alimentazione	BERR10028772
10028774	Cablaggio alimentazione	BERR10028774
10028775	Cablaggio sonda e termostato	BERR10028775
10028776	Banda piatta 10 poli	BERR10028776
10028780	Telaio	BERR10028780
10028800	Rampa	BERR10028800
10028801	Rampa	BERR10028801
10028809	Telaio	BERR10028809
10028811	Vaso espansione	BERR10028811
10028813	Rampa gas	BERR10028813
10028814	Rampa gas	BERR10028814
10028815	Rampa gas	BERR10028815
10028816	Circolatore	BERR10028816
10028817	Rampa	BERR10028817
10028818	Rampa	BERR10028818
10028819	Rampetta riempimento	BERR10028819
10028820	Rampa	BERR10028820
10028823	Filtro	BERR10028823
10028824	Cablaggio bassa tensione	BERR10028824
10028826	Cablaggio combustione	BERR10028826
10028828	Cablaggio bassa tensione	BERR10028828
10028829	Cablaggio valvola gas	BERR10028829
10028831	Banda piatta 14 poli	BERR10028831
10028832	Tasto	BERR10028832
10028833	Pannello di comando	BERR10028833
10028834	Resistenze antigelo	BERR10028834
10028836	Protezione superiore mantello	BERR10028836
10028839	Sportello cruscotto	BERR10028839
10028865	Cablaggio combustione	BERR10028865
10028866	Cablaggio combustione-bassa tensione	BERR10028866
10028867	Cablaggio combustione	BERR10028867
10028868	Rampa gas	BERR10028868
10028869	Rampa gas	BERR10028869
10028880	Scheda elettronica	BERR10028880
10028882	Copertura parti elettriche	BERR10028882
10028887	Rampa	BERR10028887
10028888	Rampa	BERR10028888
10028889	Rampa gas	BERR10028889
10028890	Modulo accensione controllo fiamma	BERR10028890
10028891	Modulo accensione controllo fiamma	BERR10028891
10028894	Idrometro	BERR10028894
10028899	Bruciatore mtn	BERR10028899
10028904	Rampa	BERR10028904
10028905	Rampa	BERR10028905
10028906	Rampa	BERR10028906
10028974	Bruciatore	BERR10028974
10029006	Rampa	BERR10029006
10029007	Rampa	BERR10029007
10029008	Rampa	BERR10029008
10029010	Rampa	BERR10029010
10029011	Rampa	BERR10029011
10029013	Scheda interfaccia	BERR10029013

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10029020	Cablaggio bassa tensione	BERR10029020
10029021	Cablaggio valvola gas	BERR10029021
10029026	Resistenze antigelo	BERR10029026
10029028	Rubinetto sanitario	BERR10029028
10029029	Rampa	BERR10029029
10029030	Rubinetto riscaldamento	BERR10029030
10029032	Cablaggio circolatore	BERR10029032
10029033	Pannello isolante laterale	BERR10029033
10029034	Pannello isolamento	BERR10029034
10029035	Pannello isolamento	BERR10029035
10029038	Raccordo	BERR10029038
10029056	Cablaggio	BERR10029056
10029062	Rampa gas	BERR10029062
10029064	Rampa	BERR10029064
10029065	Rampa	BERR10029065
10029067	Resistenze antigelo	BERR10029067
10029086	Rampa	BERR10029086
10029092	Rampa gas	BERR10029092
10029093	Rampa gas	BERR10029093
10029096	Rampa gas	BERR10029096
10029098	Rampa	BERR10029098
10029099	Rampa	BERR10029099
10029101	Cruscotto	BERR10029101
10029103	Manopola comando	BERR10029103
10029106	Cablaggio circolatore	BERR10029106
10029107	Cablaggio bassa tensione	BERR10029107
10029108	Cablaggio valvola gas	BERR10029108
10029113	Copertura raccordi	BERR10029113
10029145	Cablaggio bassa tensione	BERR10029145
10029146	Cablaggio comandi idraulici	BERR10029146
10029147	Cablaggio combustione	BERR10029147
10029148	Cablaggio alimentazione	BERR10029148
10029149	Cablaggio bassa tensione	BERR10029149
10029150	Cablaggio valvola gas	BERR10029150
10029151	Cablaggio ventilatore	BERR10029151
10029152	Manopola comando	BERR10029152
10029178	Protezione cruscotto	BERR10029178
10029186	Bruciatore	BERR10029186
10029203	Cavo collegamento pressostato	BERR10029203
10029208	Copertura raccordi	BERR10029208
10029209	Diaframma	BERR10029209
10029255	Rampa gas	BERR10029255
10029256	Rampa	BERR10029256
10029258	Cablaggio bassa tensione	BERR10029258
10029261	Rampa	BERR10029261
10029262	Rampa gas	BERR10029262
10029263	Rampa	BERR10029263
10029266	Cablaggio combustione	BERR10029266
10029274	Telaio	BERR10029274
10029278	Bollitore	BERR10029278
10029279	Vaso espansione	BERR10029279
10029281	Scatola aria	BERR10029281
10029282	Rampa	BERR10029282
10029287	Trasformatore	BERR10029287
10029293	Rampa gas	BERR10029293
10029294	Rampa gas	BERR10029294
10029295	Rampa	BERR10029295
10029296	Rampa	BERR10029296
10029305	Rampa gas	BERR10029305
10029306	Valvola sfiato aria	BERR10029306
10029307	Tubo scarico condensa	BERR10029307

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10029308	Tubo scarico condensa	BERR10029308
10029309	Tubo scarico condensa	BERR10029309
10029314	Rampa	BERR10029314
10029316	Cablaggio comandi idraulici	BERR10029316
10029317	Cablaggio combustione	BERR10029317
10029318	Cablaggio bassa tensione	BERR10029318
10029319	Cablaggio valvola gas	BERR10029319
10029320	Cablaggio trasformatore	BERR10029320
10029321	Cablaggio circolatore	BERR10029321
10029322	Cablaggio accensione fiamma	BERR10029322
10029337	Coperchio scatola aria	BERR10029337
10029338	Fianco scatola aria	BERR10029338
10029365	Pannello di comando	BERR10029365
10029382	Banda piatta 14 poli	BERR10029382
10029400	Pannello di comando	BERR10029400
10029404	Cablaggio alimentazione	BERR10029404
10029420	Scheda comando	BERR10029420
10029421	Idrometro	BERR10029421
10029422	Cablaggio attuatore	BERR10029422
10029423	Cablaggio circolatore	BERR10029423
10029424	Cablaggio alimentazione	BERR10029424
10029425	Cablaggio valvola gas	BERR10029425
10029426	Cablaggio combustione	BERR10029426
10029427	Cablaggio comandi	BERR10029427
10029429	Cablaggio combustione	BERR10029429
10029436	Mantello	BERR10029436
10029442	Rampa	BERR10029442
10029443	Rampa	BERR10029443
10029464	Termostato	BERR10029464
10029470	Scheda gestione	BERR10029470
10029487	Rampa	BERR10029487
10029488	Rampa	BERR10029488
10029489	Cablaggio combustione	BERR10029489
10029490	Termostato fumi	BERR10029490
10029499	Rampa	BERR10029499
10029500	Rampa	BERR10029500
10029502	Bruciatore MTN	BERR10029502
10029503	Rampa	BERR10029503
10029504	Rampa	BERR10029504
10029526	Raccordo	BERR10029526
10029527	Tubo scarico condensa	BERR10029527
10029554	Cablaggio combustione	BERR10029554
10029555	Rampa	BERR10029555
10029561	Rampa gas	BERR10029561
10029562	Rampa	BERR10029562
10029563	Rampa	BERR10029563
10029586	Scheda gestione	BERR10029586
10029590	Rampa	BERR10029590
10029591	Rampa	BERR10029591
10029592	Rampa	BERR10029592
10029596	Valvola caricamento	BERR10029596
10029598	Bruciatore MTN	BERR10029598
10029600	Rampetta riempimento	BERR10029600
10029601	Cablaggio comandi idraulici	BERR10029601
10029603	Rampa	BERR10029603
10029607	Rampa gas	BERR10029607
10029625	Rampa	BERR10029625
10029626	Tubo di scarico	BERR10029626
10029633	Vaso espansione	BERR10029633
10029636	Rampa gas	BERR10029636
10029637	Rampa gas	BERR10029637

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10029638	Circolatore	BERR10029638
10029641	Rampa	BERR10029641
10029643	Tubo	BERR10029643
10029650	Valvola di non ritorno	BERR10029650
10029670	Rubinetto riscaldamento	BERR10029670
10029695	Idrometro	BERR10029695
10029699	Cablaggio alimentazione	BERR10029699
10029701	Cablaggio valvola gas	BERR10029701
10029702	Cablaggio trasformatore	BERR10029702
10029704	Cablaggio accensione fiamma	BERR10029704
10029705	Banda piatta 14 poli	BERR10029705
10029706	Resistenze antigelo	BERR10029706
10029717	Scheda gestione	BERR10029717
10029722	Cablaggio circolatore	BERR10029722
10029723	Cablaggio combustione	BERR10029723
10029725	Cablaggio combustione	BERR10029725
10029753	Rampa gas	BERR10029753
10029754	Rampa gas	BERR10029754
10029755	Rampa gas	BERR10029755
10029757	Rubinetto riscaldamento	BERR10029757
10029768	Cruscotto	BERR10029768
10029769	Cablaggio bassa tensione	BERR10029769
10029770	Cablaggio bassa tensione	BERR10029770
10029772	Scheda gestione	BERR10029772
10029773	Scheda gestione	BERR10029773
10029778	Rampa gas	BERR10029778
10029779	Circolatore	BERR10029779
10029781	Rampa	BERR10029781
10029787	Cablaggio morsettiera	BERR10029787
10029788	Cablaggio comandi idraulici	BERR10029788
10029789	Cablaggio combustione	BERR10029789
10029790	Cablaggio alimentazione	BERR10029790
10029792	Cablaggio valvola gas	BERR10029792
10029804	Rampa gas	BERR10029804
10029810	Sportello	BERR10029810
10029823	Fermo	BERR10029823
10029824	Rampa gas	BERR10029824
10029847	Rampa	BERR10029847
10029850	Rampa	BERR10029850
10029851	Rampa gas	BERR10029851
10029852	Rampa gas	BERR10029852
10029871	Rampa	BERR10029871
10029872	Rampa	BERR10029872
10029873	Rampa	BERR10029873
10029874	Rampa	BERR10029874
10029875	Rampa	BERR10029875
10029876	Rampa	BERR10029876
10029877	Rampa	BERR10029877
10029881	Scambiatore primario	BERR10029881
10029898	Rampa vaso espansione	BERR10029898
10029903	Riduzione	BERR10029903
10029924	Banda piatta 14 poli	BERR10029924
10029948	Cruscotto	BERR10029948
10029959	Cablaggio bassa tensione	BERR10029959
10029961	Rampa	BERR10029961
10029963	Rampa gas	BERR10029963
10029964	Bollitore	BERR10029964
10030032	Rampa	BERR10030032
10030033	Rampa	BERR10030033
10030044	Rampa	BERR10030044
10030054	Termostato fumi	BERR10030054

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10030073	Termostato fumi	BERR10030073
10030082	Valvola caricamento	BERR10030082
10030083	Rampa	BERR10030083
10030084	Rampa	BERR10030084
10030118	Cappa	BERR10030118
10030129	Bruciatore MTN	BERR10030129
10030136	Sportello cruscotto	BERR10030136
10030160	Rampa	BERR10030160
10030161	Rampa	BERR10030161
10030162	Rampa	BERR10030162
10030163	Rampa	BERR10030163
10030184	Cablaggio comandi idraulici	BERR10030184
10030185	Cablaggio valvola gas	BERR10030185
10030186	Cablaggio bassa tensione	BERR10030186
10030187	Cablaggio circolatore	BERR10030187
10030188	Cablaggio combustione	BERR10030188
10030189	Rampa gas	BERR10030189
10030192	Bruciatore MTN	BERR10030192
10030209	Bruciatore MTN	BERR10030209
10030211	Bruciatore MTN	BERR10030211
10030220	Bruciatore	BERR10030220
10030255	Sportello	BERR10030255
10030257	Cruscotto	BERR10030257
10030277	Sportello cruscotto	BERR10030277
10030294	Termoidrometro	BERR10030294
10030295	Cablaggio comandi idraulici	BERR10030295
10030296	Cablaggio combustione	BERR10030296
10030297	Cablaggio bassa tensione	BERR10030297
10030298	Cablaggio valvola gas	BERR10030298
10030299	Cablaggio combustione	BERR10030299
10030307	Scheda gestione	BERR10030307
10030327	Rampa	BERR10030327
10030331	Coperchio pressostato	BERR10030331
10030332	Rampa	BERR10030332
10030335	Manopola comando	BERR10030335
10030336	Manopola comando	BERR10030336
10030358	Pannello coibente	BERR10030358
10030359	Pannello coibente	BERR10030359
10030364	Pannello coibente	BERR10030364
10030365	Pannello coibente	BERR10030365
10030381	Rampa gas	BERR10030381
10030382	Raccordo	BERR10030382
10030384	Bruciatore	BERR10030384
10030385	Bruciatore	BERR10030385
10030387	Rampa gas	BERR10030387
10030417	Cablaggio combustione	BERR10030417
10030433	Scheda gestione	BERR10030433
10030440	Rampa	BERR10030440
10030441	Rampa	BERR10030441
10030442	Cruscotto	BERR10030442
10030443	Cruscotto	BERR10030443
10030449	Guidaluce	BERR10030449
10030450	Cablaggio circolatore	BERR10030450
10030451	Cablaggio bassa tensione	BERR10030451
10030470	Rampa gas	BERR10030470
10030474	Cruscotto	BERR10030474
10030475	Cruscotto	BERR10030475
10030477	Rampa	BERR10030477
10030486	Cablaggio bassa tensione	BERR10030486
10030487	Cablaggio bassa tensione	BERR10030487
10030492	Pressostato	BERR10030492

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10030505	Scheda gestione	BERR10030505
10030509	Rampa	BERR10030509
100358	Protezione cz.5	BERR100358
100456	Termostato	BERR100456
100553	Termostato fumi	BERR100553
100738	Collettore idraulico	BERR100738
100739	Tubo mandata	BERR100739
100741	Tubo	BERR100741
100743	Tubo	BERR100743
100752	Collettore ritorno	BERR100752
100791	Dado	BERR100791
100803	Chiusura spioncino	BERR100803
100858	Tubo	BERR100858
101416	Tirante	BERR101416
101821	Clip cz.10	BERR101821
101837	Bacinella	BERR101837
101838	Bacinella	BERR101838
101839	Bacinella	BERR101839
101850	Elettrodo accensione	BERR101850
101887	Pannello posteriore	BERR101887
101987	Distanziale	BERR101987
102013	Molla cz.10	BERR102013
102015	Coperchio	BERR102015
102017	Molla cz.10	BERR102017
102022	Cablaggio	BERR102022
102057	Tubo	BERR102057
102059	Tubo separatore	BERR102059
102084	Cablaggio pressostato	BERR102084
102118	Nipple	BERR102118
102136	Paratia posteriore	BERR102136
102137	Isolamento posteriore cz.5	BERR102137
102148	Isolamento	BERR102148
102149	Tubo	BERR102149
102179	Scocca	BERR102179
102194	Tubo mandata	BERR102194
102197	Tubo	BERR102197
102232	Scheda accensione	BERR102232
102235	Paratia posteriore	BERR102235
102244	Pannello posteriore	BERR102244
102255	Tasto	BERR102255
102256	Tappo	BERR102256
102272	Nipple	BERR102272
102273	Raccordo	BERR102273
102274	Valvola di sicurezza	BERR102274
102293	Bruciatore	BERR102293
102309	Tubo ritorno	BERR102309
102323	Tappo	BERR102323
102337	Cablaggio pompa	BERR102337
102363	Scocca	BERR102363
102373	Tubo	BERR102373
102376	Corpo bollitore	BERR102376
102477	Tubo bruciatore	BERR102477
102483	Coperchio	BERR102483
102486	Tubetto	BERR102486
102487	Isolamento	BERR102487
102496	Isolamento posteriore	BERR102496
102505	Bruciatore	BERR102505
102506	Isolamento	BERR102506
102713	Supporto	BERR102713
102806	Tubo gas	BERR102806
102824	Pannello posteriore	BERR102824

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
102859	Distributore idraulico	BERR102859
103018	Rubinetto	BERR103018
103080	Isolamento portina	BERR103080
103081	Isolamento portina	BERR103081
103160	Scheda elettronica	BERR103160
103181	Pacco elementi	BERR103181
103277	Piolino Cz.10	BERR103277
103307	Elettrodo accensione	BERR103307
103329	Riduttore cz.10	BERR103329
103331	Elettrodo rilevazione	BERR103331
103332	Cablaggio	BERR103332
103343	Coperchio	BERR103343
103380	Adesivo	BERR103380
103440	Guarnizione	BERR103440
103447	Pannello anteriore	BERR103447
103451	Carenatura	BERR103451
103537	Riduttore portata G.P.L.	BERR103537
103539	Chiave metallica cz.5	BERR103539
103543	Bollitore	BERR103543
103546	Pacco elementi	BERR103546
103575	Bollitore	BERR103575
103594	Isolamento caldaia	BERR103594
103647	Cordone	BERR103647
103676	Rubinetto gas	BERR103676
103754	Kit trasformazione G.P.L.	BERR103754
103756	Kit trasformazione G.P.L.	BERR103756
103796	Kit trasformazione G.P.L.	BERR103796
103797	Kit trasformazione G.P.L.	BERR103797
103798	Kit trasformazione G.P.L.	BERR103798
103800	Kit trasformazione G.P.L.	BERR103800
103803	Kit trasformazione G.P.L.	BERR103803
103814	Kit trasformazione MTN	BERR103814
103821	Kit trasformazione MTN	BERR103821
103823	Kit trasformazione MTN	BERR103823
103834	Kit trasformazione MTN	BERR103834
103983	Bollitore	BERR103983
103984	Bollitore	BERR103984
103985	Bollitore	BERR103985
103992	Vetrino cz.10	BERR103992
104105	Scheda elettronica	BERR104105
104137	Termostato	BERR104137
104179	Coperchio	BERR104179
104181	Coperchio	BERR104181
104182	Pannello destro	BERR104182
104184	Pannello destro	BERR104184
104185	Pannello sinistro	BERR104185
104187	Pannello sinistro	BERR104187
104188	Pannello posteriore	BERR104188
104189	Pannello anteriore	BERR104189
104198	Isolamento	BERR104198
104200	Pannello tamponamento	BERR104200
104204	Quadro elettrico	BERR104204
104268	Valvola di non ritorno	BERR104268
104272	Scambiatore	BERR104272
104302	Bollitore	BERR104302
104331	Rubinetto	BERR104331
104442	Tubo ingresso acqua	BERR104442
104462	Guarnizione cz.10	BERR104462
104531	Collettore gas	BERR104531
104533	Valvola gas	BERR104533
104534	Termostato regolazione	BERR104534

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
104535	Termostato sicurezza	BERR104535
104536	Cablaggio	BERR104536
104591	Presa pressione	BERR104591
104642	Cavo	BERR104642
104645	Cablaggio pompa	BERR104645
104652	Termometro	BERR104652
104654	Sonda temperatura esterna	BERR104654
104683	Sifone	BERR104683
104770	Sonda	BERR104770
104784	Guarnizione flangia	BERR104784
104786	Guarnizione	BERR104786
104856	Scambiatore	BERR104856
104857	Scambiatore	BERR104857
104861	Isolamento posteriore	BERR104861
104870	Isolamento superiore	BERR104870
104871	Isolamento superiore	BERR104871
104872	Isolamento superiore	BERR104872
104882	Bruciatore pilota a ionizzazione	BERR104882
104884	Collettore gas	BERR104884
104907	Kit trasformazione MTN	BERR104907
104908	Kit trasformazione MTN	BERR104908
104909	Kit trasformazione MTN	BERR104909
104910	Kit trasformazione MTN	BERR104910
105220	Isolamento bollitore	BERR105220
105239	Flangia	BERR105239
105240	Tappo portasonde	BERR105240
105373	Scheda accensione	BERR105373
105473	Porta	BERR105473
105479	Anodo	BERR105479
105519	Termostato	BERR105519
105530	Scheda accensione	BERR105530
105531	Cavo accensione	BERR105531
105532	Presa pressione	BERR105532
105537	Anello OR	BERR105537
105557	Scheda gestione	BERR105557
105558	Trasformatore	BERR105558
105559	Sonda	BERR105559
105560	Cablaggio	BERR105560
105570	Termoidrometro	BERR105570
105571	Termometro	BERR105571
105575	Scheda comando	BERR105575
105582	Vaso espansione	BERR105582
105583	Tubo gas	BERR105583
105584	Tubo gas	BERR105584
105585	Tubo mandata	BERR105585
105586	Tubo	BERR105586
105589	Tubo acqua uscita	BERR105589
105594	Tubo	BERR105594
105595	Tubo mandata	BERR105595
105596	Tubo vaso espansione	BERR105596
105598	Tubo	BERR105598
105599	Tubo gas	BERR105599
105600	Tubo mandata	BERR105600
105601	Tubo	BERR105601
105602	Tubo mandata	BERR105602
105603	Tubo	BERR105603
105604	Tubo flessibile	BERR105604
105607	Valvola gas	BERR105607
105614	Cavo accensione	BERR105614
105615	Sonda bollitore	BERR105615
105616	Isolamento	BERR105616

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
105619	Anodo	BERR105619
105620	Tappo portasonde	BERR105620
105622	Tubo mandata	BERR105622
105626	Tubo	BERR105626
105639	Pannello destro	BERR105639
105710	Pannello Q.E.	BERR105710
105715	Porta	BERR105715
105721	Filtro antidisturbo	BERR105721
105725	Pannello posteriore	BERR105725
105729	Pannello portastrumenti	BERR105729
105730	Cablaggio	BERR105730
105736	Anodo	BERR105736
105738	Guarnizione flangia	BERR105738
105740	Copertura	BERR105740
105741	Guarnizione flangia	BERR105741
105743	Pozzetto	BERR105743
105842	Graffa	BERR105842
105843	Tappo con anodo	BERR105843
105845	Coperchio	BERR105845
105853	Sonda collettore	BERR105853
105854	Valvola sfiato aria	BERR105854
105855	Valvola	BERR105855
105860	Rubinetto	BERR105860
105861	Valvola di sicurezza	BERR105861
105863	Manometro	BERR105863
105864	Valvola intercettazione	BERR105864
105900	Cablaggio slave	BERR105900
105902	Curva	BERR105902
105906	Interruttore on-off	BERR105906
105907	Interruttore on-off	BERR105907
105908	Kit guarnizioni	BERR105908
105911	Raccordo	BERR105911
105912	Rubinetto scarico	BERR105912
105914	Elettrodo accensione e rilevazione	BERR105914
105915	Flangia	BERR105915
105917	Guarnizione bruciatore	BERR105917
105919	Kit scarico condensa	BERR105919
105920	Scheda master	BERR105920
105924	Sonda temperatura	BERR105924
105926	Termostato	BERR105926
105928	Valvola deviatrice	BERR105928
105930	Valvola sfiato aria	BERR105930
105932	Venturi	BERR105932
105946	Tubo ritorno	BERR105946
105947	Tubo	BERR105947
105948	Tubo separatore	BERR105948
105965	Pannello superiore	BERR105965
105966	Pannello frontale	BERR105966
105968	Pannello destro	BERR105968
105969	Pannello sinistro	BERR105969
105970	Tubo gas	BERR105970
105972	Tubo mandata	BERR105972
105973	Scatola	BERR105973
105974	Scatola quadro elettrico	BERR105974
105975	Pannello superiore	BERR105975
105989	Tubo flessibile	BERR105989
106011	Pannello posteriore	BERR106011
106178	Flangia bollitore	BERR106178
106179	Flangia	BERR106179
106180	Termostato bollitore	BERR106180
106181	Kit flessibile	BERR106181

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
106215	Valvola di non ritorno	BERR106215
106218	Tubo	BERR106218
106250	Valvola gas	BERR106250
106263	Pannello posteriore	BERR106263
106265	Pannello sinistro	BERR106265
106272	Cablaggio	BERR106272
106275	Interruttore	BERR106275
106276	Lampada	BERR106276
106277	Sonda temperatura esterna	BERR106277
106278	Collettore fumi	BERR106278
106279	Valvola clapet	BERR106279
106281	Tubo scarico fumi	BERR106281
106282	Collettore gas	BERR106282
106284	Valvola deviatrice	BERR106284
106286	Collettore ritorno	BERR106286
106288	Rubinetto	BERR106288
106290	Rubinetto gas	BERR106290
106291	Tubo mandata	BERR106291
106295	Rubinetto	BERR106295
106296	Rubinetto	BERR106296
106297	Anodo	BERR106297
106298	Coperchio	BERR106298
106299	Scocca	BERR106299
106300	Guarnizione flangia	BERR106300
106301	Controflangia	BERR106301
106302	Cuffia di protezione	BERR106302
106303	Anodo con tappo	BERR106303
106304	Pozzetto	BERR106304
106305	Controflangia	BERR106305
106306	Guarnizione controflangia	BERR106306
106308	Pozzetto	BERR106308
106309	Coperchio	BERR106309
106310	Coperchio	BERR106310
106311	Coperchio	BERR106311
106312	Coperchio	BERR106312
106313	Isolamento	BERR106313
106314	Isolamento	BERR106314
106315	Isolamento	BERR106315
106316	Isolamento	BERR106316
106317	Isolamento	BERR106317
106324	Tubo sifone	BERR106324
106328	Cablaggio	BERR106328
106332	Valvola gas	BERR106332
106335	Cablaggio timer	BERR106335
106336	Tubo scarico condensa	BERR106336
106337	Tubo mandata	BERR106337
106338	Valvola di sicurezza	BERR106338
106339	Tubo	BERR106339
106345	Turbolatore cz.5	BERR106345
106368	Rampa	BERR106368
106399	Turbolatore cz.5	BERR106399
106400	Cappa	BERR106400
106401	Kit trasformazione MTN	BERR106401
106402	Guarnizione	BERR106402
106403	Kit trasformazione G.P.L.	BERR106403
106408	Portasonda	BERR106408
106418	Cappa	BERR106418
106419	Kit trasformazione MTN	BERR106419
106430	Scocca	BERR106430
106432	Guarnizione flangia	BERR106432
106435	Tubo	BERR106435

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
106436	Graffa	BERR106436
106438	Tubo separatore	BERR106438
106441	Rubinetto	BERR106441
106442	Termometro	BERR106442
106443	Valvola	BERR106443
106444	Tubo	BERR106444
106445	Rubinetto	BERR106445
106446	Tubo	BERR106446
106448	Tubo	BERR106448
106449	Rubinetto	BERR106449
106450	Manometro	BERR106450
106451	Valvola di sicurezza	BERR106451
106452	Valvola di sicurezza	BERR106452
106454	Valvola commutazione	BERR106454
106455	Azionatore	BERR106455
106456	Tubo	BERR106456
106457	Tubo	BERR106457
106459	Regolatore	BERR106459
106462	Tubo	BERR106462
106463	Sonda	BERR106463
106464	Tubo	BERR106464
106465	Rubinetto	BERR106465
106466	Valvola	BERR106466
106467	Misuratore portata	BERR106467
106468	Tubo	BERR106468
106469	Valvola di sicurezza	BERR106469
106470	Scambiatore	BERR106470
106471	Regolatore	BERR106471
106472	Coibentazione	BERR106472
106513	Sonda	BERR106513
106515	Scambiatore	BERR106515
106516	Elemento anteriore	BERR106516
106517	Elemento intermedio	BERR106517
106518	Elemento posteriore	BERR106518
106519	Isolamento portina	BERR106519
106520	Guarnizione portina	BERR106520
106521	Guarnizione	BERR106521
106522	Cappa	BERR106522
106523	Guarnizione	BERR106523
106524	Collettore fumi	BERR106524
106525	Fondo sdoppiatore	BERR106525
106526	Guarnizione	BERR106526
106527	Coperchio	BERR106527
106528	Guarnizione	BERR106528
106530	Guarnizione	BERR106530
106532	Attacco	BERR106532
106533	Isolamento	BERR106533
106536	Tubo	BERR106536
106537	Raccordo uscita	BERR106537
106538	Collettore ritorno	BERR106538
106539	Vaso espansione	BERR106539
106540	Guarnizione	BERR106540
106542	Coperchio	BERR106542
106543	Cablaggio elettrodo rilevazione	BERR106543
106544	Tubo	BERR106544
106545	Isolamento	BERR106545
106549	Pannello posteriore	BERR106549
106556	Anodo	BERR106556
106557	Pozzetto	BERR106557
106558	Coperchio	BERR106558
106560	Rivestimento	BERR106560

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
106563	Tubo	BERR106563
106564	Isolamento superiore	BERR106564
106565	Tubo mandata	BERR106565
106566	Tubo	BERR106566
106567	Tubo	BERR106567
106568	Tubo ritorno	BERR106568
106569	Tubo	BERR106569
106578	Tubo	BERR106578
106579	Tubo vaso espansione	BERR106579
106580	Tubo ritorno	BERR106580
106581	Tubo mandata	BERR106581
106582	Tubo	BERR106582
106585	Pannello posteriore	BERR106585
106586	Pannello posteriore	BERR106586
106589	Guarnizione	BERR106589
106596	Sonda acqua	BERR106596
106597	Piastra	BERR106597
106598	Guarnizione	BERR106598
106603	Presa analisi fumi	BERR106603
106604	Cablaggio bruciatore	BERR106604
106611	Tubo	BERR106611
106613	Raccordo	BERR106613
106614	Raccordo	BERR106614
106615	Valvola di sicurezza	BERR106615
106616	Tubo	BERR106616
106618	Tubo	BERR106618
106647	Interruttore	BERR106647
106650	Scheda AGU	BERR106650
106653	Sonda	BERR106653
106664	Sonda temperatura esterna	BERR106664
106668	Cablaggio	BERR106668
106671	Pannello sinistro	BERR106671
106672	Pannello destro	BERR106672
106674	Coperchio	BERR106674
106675	Pannello anteriore	BERR106675
106676	Tubo	BERR106676
106677	Tubo ritorno	BERR106677
106678	Tubo mandata	BERR106678
106681	Pannello posteriore	BERR106681
106783	Portagomma	BERR106783
106790	Cablaggio master	BERR106790
106791	Scheda master	BERR106791
106792	Scatola	BERR106792
106851	Elettrodo accensione	BERR106851
106852	Graffa	BERR106852
106853	Graffa	BERR106853
106919	Valvola gas	BERR106919
106920	Valvola gas	BERR106920
106921	Valvola gas	BERR106921
106922	Ventilatore	BERR106922
106925	Pressostato	BERR106925
106927	Sonda NTC	BERR106927
106928	Scheda controllo	BERR106928
106929	Scheda controllo	BERR106929
106930	Scheda controllo	BERR106930
106931	Scheda controllo	BERR106931
106932	Pressostato	BERR106932
106933	Guarnizione portina	BERR106933
106934	Guarnizione	BERR106934
106935	Isolamento	BERR106935
106936	Guarnizione coperchio	BERR106936

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
106937	Rubinetto	BERR106937
106938	Bruciatore	BERR106938
106939	Bruciatore	BERR106939
106940	Bruciatore	BERR106940
106941	Bruciatore	BERR106941
106943	Guarnizione bruciatore	BERR106943
106944	Guarnizione ventilatore	BERR106944
106945	Gruppo spioncino	BERR106945
106946	Elettrodo accensione	BERR106946
106947	Guarnizione	BERR106947
106965	Valvola gas	BERR106965
106967	Trasformatore accensione	BERR106967
106972	Venturi	BERR106972
106975	Elettrodo accensione e rilevazione	BERR106975
106976	Cavo accensione	BERR106976
106982	Vetrino cz.5	BERR106982
106983	Visore	BERR106983
106984	Guarnizione cz.10	BERR106984
106986	Scatola quadro elettrico	BERR106986
106988	Idrometro	BERR106988
106990	Vaso espansione	BERR106990
107000	Valvola 3 vie	BERR107000
107001	Attuatore	BERR107001
107011	Cavo accensione	BERR107011
107017	Tubo scarico fumi	BERR107017
107019	Tubo aspirazione	BERR107019
107025	Vaso espansione	BERR107025
107052	Sonda NTC	BERR107052
107075	Scheda controllo	BERR107075
107077	Dima	BERR107077
107082	Scocca	BERR107082
107083	Scocca	BERR107083
107084	Scocca	BERR107084
107085	Controflangia	BERR107085
107086	Valvola sfiato aria	BERR107086
107087	Isolamento	BERR107087
107088	Collettore gas	BERR107088
107091	Isolamento	BERR107091
107092	Collettore gas	BERR107092
107093	Valvola sicurezza	BERR107093
107094	Flangia	BERR107094
107095	Guarnizione flangia	BERR107095
107096	Anodo	BERR107096
107097	Termostato	BERR107097
107107	Bollitore	BERR107107
107180	Kit trasformazione G.P.L.	BERR107180
107210	Kit guarnizioni (cz.5)	BERR107210
107211	Guarnizione ventilatore	BERR107211
107260	Coperchio	BERR107260
107261	Elettrodo accensione	BERR107261
107262	Elettrodo rilevazione	BERR107262
107309	Rubinetto	BERR107309
107314	Tubo condensa	BERR107314
107324	Raccordo a tenuta	BERR107324
107327	Guarnizione flangia	BERR107327
107329	Gomito	BERR107329
107330	Raccordo	BERR107330
107331	Raccordo a tenuta	BERR107331
107332	Isolamento	BERR107332
107341	Circolatore	BERR107341
107382	Banda piatta	BERR107382

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
107393	Elettrodo accensione e rilevazione	BERR107393
107398	Fondo scatola slave	BERR107398
107401	Valvola sicurezza	BERR107401
107402	Collettore ritorno	BERR107402
107403	Portasonda	BERR107403
107405	Attacco	BERR107405
107406	Tubetto	BERR107406
107407	Termometro	BERR107407
107408	Manometro	BERR107408
107409	Collettore mandata	BERR107409
107410	Rubinetto	BERR107410
107411	Compensatore	BERR107411
107412	Rubinetto	BERR107412
107413	Tubo gas	BERR107413
107417	Rubinetto	BERR107417
107418	Raccordo	BERR107418
107419	Pressostato	BERR107419
107420	Collettore fumi	BERR107420
107428	Sifone	BERR107428
107435	Anodo	BERR107435
107436	Anodo con tappo	BERR107436
107438	Coperchio	BERR107438
107442	Rivestimento	BERR107442
107443	Guarnizione controflangia	BERR107443
107446	Termometro	BERR107446
107480	Venturi	BERR107480
107481	Venturi	BERR107481
107538	Rivestimento	BERR107538
107540	Rivestimento	BERR107540
107542	Rivestimento	BERR107542
107544	Rivestimento	BERR107544
107546	Coperchio	BERR107546
107551	Valvola clapet	BERR107551
107552	Coperchio	BERR107552
107553	Raccordo	BERR107553
107557	Guarnizione	BERR107557
107558	Guarnizione	BERR107558
107559	Guarnizione	BERR107559
107560	Chiusura inferiore	BERR107560
107561	Chiusura inferiore	BERR107561
107563	Chiusura inferiore	BERR107563
107564	Chiusura inferiore	BERR107564
107565	Sifone	BERR107565
107569	Portafusibile	BERR107569
107570	Banda piatta	BERR107570
107573	Barilotto	BERR107573
107574	Condotta aspirazione	BERR107574
107575	Presa pressione	BERR107575
107576	Tubo gas	BERR107576
107577	Tubo gas	BERR107577
107578	Tubo gas	BERR107578
107580	Presa pressione	BERR107580
107581	Presa pressione	BERR107581
107582	Valvola di non ritorno	BERR107582
107583	Cruscotto	BERR107583
107584	Scheda master	BERR107584
107609	Scambiatore	BERR107609
107640	Adattatore	BERR107640
107720	Anodo	BERR107720
107725	Anodo	BERR107725
107732	Isolamento bollitore	BERR107732

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
107733	Isolamento bollitore	BERR107733
107734	Isolamento bollitore	BERR107734
107735	Isolamento bollitore	BERR107735
107736	Isolamento bollitore	BERR107736
107737	Isolamento bollitore	BERR107737
107738	Isolamento bollitore	BERR107738
107739	Isolamento bollitore	BERR107739
107745	Rivestimento	BERR107745
107746	Rivestimento	BERR107746
107747	Rivestimento	BERR107747
107749	Rivestimento	BERR107749
107750	Rivestimento	BERR107750
107751	Rivestimento	BERR107751
107752	Rivestimento	BERR107752
107757	Coperchio	BERR107757
107758	Guarnizione flangia	BERR107758
107759	Anodo	BERR107759
107760	Copriflangia	BERR107760
107761	Controflangia	BERR107761
107762	Pozzetto	BERR107762
107764	Coperchio	BERR107764
107765	Coperchio	BERR107765
107766	Coperchio	BERR107766
107784	Bicono cz.10	BERR107784
107790	Pannello portastrumenti	BERR107790
107801	Coperchio	BERR107801
107845	Isolamento bollitore	BERR107845
107847	Tubo condensa	BERR107847
107854	Tubo bollitore	BERR107854
107859	Tubo ingresso acqua	BERR107859
107869	Tubo ritorno	BERR107869
107870	Tubo mandata	BERR107870
107871	Tubo	BERR107871
107900	Cablaggio master	BERR107900
107901	Tubo	BERR107901
107903	Valvola clapet	BERR107903
107904	Tubo di scarico	BERR107904
107908	Valvola di sicurezza	BERR107908
107914	Sonda	BERR107914
107916	Rubinetto	BERR107916
107920	Circolatore	BERR107920
107928	Isolamento	BERR107928
107934	Scheda slave	BERR107934
107935	Guarnizione cz.2	BERR107935
107938	Coperchio	BERR107938
107939	Supporto	BERR107939
107940	Guscio protezione completo	BERR107940
107955	Collettore fumi	BERR107955
1751059	Dima cz.5	BERR1751059
1B000004	Motore ventilatore	BER1B000004
1B000005	Ventola	BER1B000005
1B000006	Piedini antivibranti	BER1B000006
1B000007	Accumulatore	BER1B000007
1B000008	Ricevitore liquido	BER1B000008
1B000009	Valvola inversione ciclo	BER1B000009
1B000012	Reattore	BER1B000012
1B000013	Tubo scarico condensa	BER1B000013
1B000015	Circolatore	BER1B000015
1B000016	Sonda acqua	BER1B000016
1B000018	Valvola pressione	BER1B000018
1B000019	Sonda mandata	BER1B000019

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
1B000020	Sonda batteria	BER1B000020
1B000021	Sonda aspirazione	BER1B000021
1B000022	Sonda temperatura esterna	BER1B000022
1B000023	Batteria	BER1B000023
1B000024	Compressore	BER1B000024
1B000025	Tubo ingresso acqua	BER1B000025
1B000028	Flussostato	BER1B000028
1B000029	Compressore	BER1B000029
1B000030	Piedini antivibranti	BER1B000030
1B000032	Valvola 4 vie	BER1B000032
1B000034	Bobina	BER1B000034
1B000035	Scambiatore	BER1B000035
1B000037	Motore ventilatore	BER1B000037
1B000038	Ventola	BER1B000038
1B000039	Compressore	BER1B000039
1B000040	Piedini antivibranti	BER1B000040
1B000045	Reattore	BER1B000045
1B000046	Scambiatore	BER1B000046
1B000047	Pompa	BER1B000047
1B000053	Raddrizzatore	BER1B000053
1B000054	Pannello frontale	BER1B000054
1B000055	Montante	BER1B000055
1B000058	Batteria	BER1B000058
1B000059	Quadro elettrico	BER1B000059
1B000060	Quadro elettrico	BER1B000060
1B000061	Pannello frontale	BER1B000061
1B000062	Montante	BER1B000062
1B000064	Vaso espansione	BER1B000064
1B700001	Valvola termostatica	BER1B700001
1B700004	Coperchio	BER1B700004
1B700006	Guarnizione cz.10	BER1B700006
1B700007	Guarnizione cz.5	BER1B700007
1B700008	Clip cz.5	BER1B700008
1B700009	Anello	BER1B700009
1B700010	Controdado cz.5	BER1B700010
1B700011	Batteria	BER1B700011
1B700012	Vaschetta raccolta condensa	BER1B700012
1B700013	Filtro	BER1B700013
1B700014	Vaschetta raccolta condensa	BER1B700014
1B700015	Ventola	BER1B700015
1B700016	Cuscinetto	BER1B700016
1B700017	Microinterruttore	BER1B700017
1B700018	Batteria	BER1B700018
1B700019	Ventola	BER1B700019
1B700020	Vaschetta raccolta condensa	BER1B700020
1B700021	Batteria	BER1B700021
1B700022	Ventola	BER1B700022
1B700023	Vaschetta raccolta condensa	BER1B700023
1B700024	Batteria	BER1B700024
1B700025	Ventola	BER1B700025
1B700026	Batteria	BER1B700026
1B700027	Ventola	BER1B700027
1B700028	Ventola	BER1B700028
1B700029	Coperchio	BER1B700029
1B700033	Guarnizione	BER1B700033
1B700034	Piastra	BER1B700034
1B700035	Piastra	BER1B700035
1B700036	Piastra	BER1B700036
1B700038	Guarnizione piastra	BER1B700038
1B700039	Piastra	BER1B700039
1B700040	Filtro	BER1B700040

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
1B700041	Calotta	BER1B700041
1B700042	Sali per neutralizzatore cz.10 kg	BER1B700042
1B700043	Contenitore	BER1B700043
1B700044	Tubo	BER1B700044
1B700045	Tubo	BER1B700045
1B700046	Motore	BER1B700046
1B700049	Raccordo di alta	BER1B700049
1B700050	Reattore	BER1B700050
1B700051	Raccordo di bassa	BER1B700051
1B700053	Ventola	BER1B700053
1B700054	Motore	BER1B700054
1B700055	Maniglia	BER1B700055
1B700057	Valvola inversione ciclo	BER1B700057
1B700059	Sonda scarico	BER1B700059
1B700060	Sonda antigelo	BER1B700060
1B700061	Reattore	BER1B700061
1B700062	Sonda temperatura ambiente	BER1B700062
1B700064	Sonda temperatura	BER1B700064
1B700065	Sonda temperatura	BER1B700065
1B700066	Raccordo di bassa	BER1B700066
1B700067	Sonda	BER1B700067
1B700068	Motorino swing	BER1B700068
1B700069	Manometro	BER1B700069
1B700070	Filtro antipolline	BER1B700070
1B700071	Ventilatore	BER1B700071
1B700072	Valvola inversione ciclo	BER1B700072
1B700073	Valvola di non ritorno	BER1B700073
1B700074	Contenitore	BER1B700074
1B700075	Tubo	BER1B700075
1B700076	Tubo	BER1B700076
1B700077	Contenitore	BER1B700077
1B700078	Tubo	BER1B700078
1B700079	Tubo	BER1B700079
1B700080	Circolatore	BER1B700080
1B700081	Pompa	BER1B700081
1B700082	Parete divisoria	BER1B700082
1B700083	Contenitore	BER1B700083
1B700084	Tubo	BER1B700084
1B700085	Tubo	BER1B700085
1B700086	Pompa	BER1B700086
1B700087	Kit elettrico completo	BER1B700087
20000118	Tappo scarico	BER20000118
20000119	Scatola aria	BER20000119
20000120	Raccordo ventilatore	BER20000120
20000121	Copertura parti elettriche	BER20000121
20000124	Cruscotto	BER20000124
20000125	Rampa gas	BER20000125
20000127	Rampa	BER20000127
20000128	Rampa	BER20000128
20000129	Rampa sfiato	BER20000129
20000130	Molletta cz.5	BER20000130
20000131	Anello di tenuta cz.5	BER20000131
20000132	Tubo scarico condensa	BER20000132
20000133	Tubo scarico condensa	BER20000133
20000134	Cablaggio circolatore	BER20000134
20000135	Cablaggio combustione	BER20000135
20000136	Cablaggio alimentazione	BER20000136
20000137	Cablaggio valvola gas	BER20000137
20000138	Cablaggio ventilatore	BER20000138
20000140	Fianco scatola aria	BER20000140
20000141	Scambiatore condensante	BER20000141

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20000142	Tappo scarico	BER20000142
20000143	Serracavo cz.5	BER20000143
20000148	Bruciatore	BER20000148
20000300	Kit rampe e rubinetti	BER20000300
20000307	Rampa	BER20000307
20000309	Rampa	BER20000309
20000532	Raccordo con riempimento	BER20000532
20000533	Rubinetto scarico	BER20000533
20000534	Rampa gas	BER20000534
20000536	Rampa flessibile	BER20000536
20000538	Rampa	BER20000538
20000539	Molletta cz.10	BER20000539
20000540	Cablaggio alimentazione	BER20000540
20000541	Cablaggio valvola gas	BER20000541
20000542	Cablaggio bassa tensione	BER20000542
20000553	Cruscotto	BER20000553
20000555	Copertura raccordi	BER20000555
20000562	Copertura raccordi	BER20000562
20000653	Anodo	BER20000653
20000655	Flangia bollitore	BER20000655
20000656	Rampa	BER20000656
20000684	Valvola di sicurezza	BER20000684
20000685	Fondo scatola aria	BER20000685
20000689	Idrometro	BER20000689
20000690	Cruscotto	BER20000690
20000692	Pannello isolamento	BER20000692
20000694	Cappa	BER20000694
20000695	Rampa gas	BER20000695
20000696	Flussostato	BER20000696
20000698	Cablaggio bassa tensione	BER20000698
20000699	Cablaggio combustione	BER20000699
20000700	Bruciatore MTN	BER20000700
20000701	Cablaggio alimentazione	BER20000701
20000702	Rampa	BER20000702
20000703	Rampa	BER20000703
20000705	Rampa	BER20000705
20000706	Rampa	BER20000706
20000707	Rampa	BER20000707
20000708	Rampa	BER20000708
20000709	Rampa	BER20000709
20000710	Rampa	BER20000710
20000711	Circolatore	BER20000711
20000712	Scambiatore riscaldamento	BER20000712
20000713	Sonda	BER20000713
20000716	Coperchio scatola aria	BER20000716
20000717	Fianco scatola aria	BER20000717
20000718	Telaio	BER20000718
20000759	Fondo scatola aria	BER20000759
20000760	Cruscotto	BER20000760
20000761	Copertura parti elettriche	BER20000761
20000762	Cablaggio bassa tensione	BER20000762
20000763	Cablaggio circolatore	BER20000763
20000764	Cablaggio bassa tensione	BER20000764
20000765	Cablaggio combustione	BER20000765
20000766	Cablaggio ventilatore	BER20000766
20000767	Cablaggio valvola gas	BER20000767
20000768	Cablaggio alimentazione	BER20000768
20000769	Rampa	BER20000769
20000774	Sportello	BER20000774
20000971	Cornice	BER20000971
20001001	Manopola cz.5	BER20001001

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20001002	Manopola comando cz.5	BER20001002
20001025	Kit trasformazione G27 - G2.350	BER20001025
20001026	Bruciatore	BER20001026
20001032	Mantello	BER20001032
20001034	Raccordo fumi	BER20001034
20001038	Kit trasformazione G2.350	BER20001038
20001048	Cruscotto	BER20001048
20001066	Kit trasformazione MTN	BER20001066
20001071	Kit trasformazione G.P.L.	BER20001071
20001101	Sportello cruscotto	BER20001101
20001126	Cruscotto	BER20001126
20001131	Cablaggio alimentazione	BER20001131
20001132	Pannello isolamento cz.5	BER20001132
20001133	Pannello isolamento cz.5	BER20001133
20001134	Pannello isolante laterale cz.5	BER20001134
20001142	Cruscotto	BER20001142
20001208	Kit trasformazione G.P.L.	BER20001208
20001213	Sportello	BER20001213
20001232	Rubinetto riempimento	BER20001232
20001239	Cornice	BER20001239
20001240	Cablaggio comandi idraulici	BER20001240
20001296	Cablaggio bassa tensione	BER20001296
20001297	Cablaggio bassa tensione	BER20001297
20001481	Mantello	BER20001481
20001548	Cornice	BER20001548
20001549	Mantello	BER20001549
20001554	Ugello pilota	BER20001554
20001555	Ugello G.P.L.	BER20001555
20001560	Cablaggio accensione fiamma	BER20001560
20001563	Trasformatore accensione	BER20001563
20001564	Termostato	BER20001564
20001565	Rampa	BER20001565
20001566	Rampa	BER20001566
20001567	Rampa	BER20001567
20001568	Rampa	BER20001568
20001569	Cablaggio bassa tensione	BER20001569
20001612	Cablaggio pompa-tre vie	BER20001612
20001614	Cablaggio bassa tensione	BER20001614
20001615	Rampa	BER20001615
20001616	Cruscotto	BER20001616
20001617	Cablaggio accensione fiamma	BER20001617
20001655	Kit sonda cz.500	BER20001655
20001677	Cruscotto	BER20001677
20001678	Kit tappi chiusura cz.5	BER20001678
20001681	Cablaggio accensione fiamma	BER20001681
20001703	Rampa gas	BER20001703
20001704	Rampa	BER20001704
20001723	Mantello	BER20001723
20001814	Kit guarnizioni	BER20001814
20002045	Cablaggio accensione fiamma	BER20002045
20002046	Pannello di comando	BER20002046
20002047	Cablaggio comandi idraulici	BER20002047
20002048	Cablaggio alimentazione	BER20002048
20002049	Cablaggio circolatore	BER20002049
20002050	Rampa	BER20002050
20002051	Cablaggio bassa tensione	BER20002051
20002105	Telaio	BER20002105
20002334	Mantello	BER20002334
20002337	Telaio	BER20002337
20002347	Cablaggio combustione	BER20002347
20002418	Sonda NTC	BER20002418

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20002419	Bollitore completo	BER20002419
20002422	Anodo	BER20002422
20002434	Termoidrometro	BER20002434
20002526	Scatola con scheda	BER20002526
20002655	Scatola connessioni elettriche	BER20002655
20002665	Mantello	BER20002665
20002666	Telaio	BER20002666
20002667	Mantello	BER20002667
20002720	Mantello	BER20002720
20002906	Circolatore	BER20002906
20002969	Kit trasformatore + cablaggio	BER20002969
20002995	Ventilatore	BER20002995
20002997	Rampa gas	BER20002997
20003018	Cablaggio accensione fiamma	BER20003018
20003069	Cablaggio accensione fiamma	BER20003069
20003070	Cablaggio bassa tensione	BER20003070
20003071	Cablaggio combustione	BER20003071
20003108	Kit trasformazione MTN	BER20003108
20003109	Kit trasformazione G.P.L.	BER20003109
20003110	Kit trasformazione G25.1	BER20003110
20003178	Griglia	BER20003178
20003271	Valvola gas	BER20003271
20003272	Regolatore	BER20003272
20003273	Vite	BER20003273
20003274	Piezo	BER20003274
20003275	Cablaggio piezo-accensione fiamma	BER20003275
20003276	Termocoppia	BER20003276
20003277	Bruciatore pilota	BER20003277
20003278	Elettrodo accensione	BER20003278
20003289	Cablaggio bassa tensione	BER20003289
20003291	Cruscotto	BER20003291
20003497	Bruciatore pilota	BER20003497
20003498	Valvola miscelatrice	BER20003498
20003499	Termostato	BER20003499
20003502	Rampa	BER20003502
20003505	Termostato limite	BER20003505
20003506	Termostato fumi	BER20003506
20003513	Tappo	BER20003513
20003514	Maschera	BER20003514
20003646	Sportello cruscotto	BER20003646
20003654	Cruscotto	BER20003654
20003696	Deflettore aria	BER20003696
20003697	Riduzione scarico fumi	BER20003697
20003699	Cablaggio alimentazione	BER20003699
20003757	Copertura parti elettriche	BER20003757
20003758	Mantello	BER20003758
20003813	Mantello	BER20003813
20004132	Mantello	BER20004132
20004307	Cablaggio bassa tensione	BER20004307
20004309	Cablaggio comandi idraulici	BER20004309
20004310	Cablaggio alimentazione	BER20004310
20004311	Cablaggio bassa tensione	BER20004311
20004312	Cablaggio accensione fiamma	BER20004312
20004313	Cablaggio circolatore	BER20004313
20004315	Cablaggio alimentazione	BER20004315
20004316	Cablaggio comandi idraulici	BER20004316
20004317	Cablaggio alimentazione	BER20004317
20004424	Cablaggio bassa tensione	BER20004424
20004752	Accenditore	BER20004752
20004761	Mantello	BER20004761
20004770	Mantello	BER20004770

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20004832	Kit sonda cz.5	BER20004832
20004978	Sonda ad immersione	BER20004978
20004988	Kit sonda cz.5	BER20004988
20005150	Scambiatore primario	BER20005150
20005151	Scambiatore primario	BER20005151
20005205	Cruscotto	BER20005205
20005361	Pinza per pannello	BER20005361
20005544	Scambiatore primario	BER20005544
20005549	Tappo presa analisi fumi cz.3	BER20005549
20005550	Tappo cz.5	BER20005550
20005551	Bruciatore MTN	BER20005551
20005552	Guarnizione ventilatore cz.5	BER20005552
20005553	Rampa gas	BER20005553
20005554	Rampa gas	BER20005554
20005556	Rampa	BER20005556
20005557	Rampa	BER20005557
20005558	Rampa	BER20005558
20005559	Rampa	BER20005559
20005560	Pannello isolamento cz.2	BER20005560
20005561	Pannello isolamento cz.2	BER20005561
20005562	Pannello isolante laterale cz.4	BER20005562
20005564	Flussostato	BER20005564
20005566	Anello OR cz.10	BER20005566
20005567	Rampetta riempimento	BER20005567
20005568	Corpo distributore riscaldamento	BER20005568
20005569	Scheda gestione	BER20005569
20005571	Cablaggio bassa tensione	BER20005571
20005572	Cablaggio alimentazione	BER20005572
20005574	Copertura parti elettriche	BER20005574
20005575	Manopola sanitario cz.3	BER20005575
20005579	Manopola riscaldamento cz.3	BER20005579
20005580	Idrometro	BER20005580
20005581	Corpo caricamento	BER20005581
20005582	RICAMBIO CIRCOLATORE 4 METRI	BER20005582
20005583	Cornice	BER20005583
20005584	Collettore MTN	BER20005584
20005585	Termostato limite	BER20005585
20005586	Tappo	BER20005586
20005587	Valvola di sicurezza	BER20005587
20005591	Telaio	BER20005591
20005592	Mantello	BER20005592
20005593	Guidaluce	BER20005593
20005594	Coperchio camera combustione	BER20005594
20005595	Passacavo	BER20005595
20005596	Cappa	BER20005596
20006234	Manopola comando cz.3	BER20006234
20006267	Cablaggio bassa tensione	BER20006267
20006268	Scheda gestione	BER20006268
20006269	Flussometro	BER20006269
20006396	Rampa	BER20006396
20006397	Cornice e sportello	BER20006397
20006403	Cablaggio resistenza	BER20006403
20006408	Cornice e sportello	BER20006408
20006411	Protezione ventilatore cz.5	BER20006411
20006422	Rampa	BER20006422
20006428	Tubo di scarico	BER20006428
20006431	Gruppo distribuzione	BER20006431
20006433	Cablaggio pompa	BER20006433
20006435	Cornice e sportello	BER20006435
20006616	Tubo flessibile	BER20006616
20006618	Vaso espansione	BER20006618

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20006625	Vaso espansione	BER20006625
20006682	Flangia bollitore	BER20006682
20006685	Valvola di sicurezza	BER20006685
20006687	Tubo	BER20006687
20006688	Tubo	BER20006688
20006696	Tubo	BER20006696
20006697	Bollitore	BER20006697
20006698	Tubo	BER20006698
20006866	Kit raccordi	BER20006866
20006869	Kit raccordi	BER20006869
20007047	Coibente	BER20007047
20007048	Cablaggio combustione	BER20007048
20007050	Sonda temperatura	BER20007050
20007052	Scheda gestione	BER20007052
20007053	Convogliatore	BER20007053
20007054	Guarnizione cz.5	BER20007054
20007057	Coibente	BER20007057
20007058	Guarnizione ventilatore cz.5	BER20007058
20007060	Cablaggio combustione	BER20007060
20007061	Convogliatore	BER20007061
20007062	Cablaggio combustione	BER20007062
20007071	Scambiatore condensante	BER20007071
20007072	Scambiatore condensante	BER20007072
20007322	Flangia cz.5	BER20007322
20007428	Controflangia	BER20007428
20007429	Isolamento	BER20007429
20007442	Isolamento	BER20007442
20007443	Isolamento	BER20007443
20007444	Isolamento	BER20007444
20007592	Rivestimento	BER20007592
20007594	Rivestimento	BER20007594
20007595	Rivestimento	BER20007595
20007596	Rivestimento	BER20007596
20007692	Copertura raccordi	BER20007692
20007783	Valvola by-pass	BER20007783
20007784	Valvola gas	BER20007784
20007912	Kit sostituzione scambiatore	BER20007912
20007913	Kit sostituzione scambiatore	BER20007913
20007914	Kit sostituzione scambiatore	BER20007914
20007915	Kit sostituzione scambiatore	BER20007915
20007916	Kit sostituzione scambiatore	BER20007916
20007958	Kit trasformazione G.P.L.	BER20007958
20007977	Kit trasformazione MTN	BER20007977
20007982	Kit trasformazione G.P.L.	BER20007982
20007985	Kit trasformazione MTN	BER20007985
20007986	Kit trasformazione G.P.L.	BER20007986
20008296	Scambiatore condensante	BER20008296
20008298	Mantello	BER20008298
20008303	Cablaggio alimentazione	BER20008303
20008304	Cablaggio bassa tensione	BER20008304
20008305	Cablaggio accensione fiamma	BER20008305
20008306	Convogliatore	BER20008306
20008307	Scheda gestione	BER20008307
20008308	Cablaggio combustione	BER20008308
20008309	Orologio	BER20008309
20008313	Guarnizione cz.5	BER20008313
20008333	Raccordo	BER20008333
20008338	Telaio	BER20008338
20008346	Cablaggio combustione	BER20008346
20008502	Cornice e sportello	BER20008502
20008666	Mantello	BER20008666

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20008826	Guarnizione cz.10	BER20008826
20009268	Pozzetto	BER20009268
20009367	Bruciatore pilota	BER20009367
20009428	Bottiglia di miscela	BER20009428
20009645	Kit trasformazione G230	BER20009645
20009675	Raccordo	BER20009675
20009677	Rampa gas con staffa	BER20009677
20009678	Rampa gas	BER20009678
20009679	Valvola gas	BER20009679
20009681	Distributore idraulico	BER20009681
20009682	Circolatore	BER20009682
20009683	Cablaggio alimentazione	BER20009683
20009684	Cablaggio valvola gas	BER20009684
20009685	Cablaggio circolatore	BER20009685
20009686	Cablaggio bassa tensione	BER20009686
20009687	Cablaggio combustione	BER20009687
20009688	Cablaggio candela	BER20009688
20009689	Rampa gas	BER20009689
20009690	Cablaggio accensione fiamma	BER20009690
20009691	Cruscotto	BER20009691
20009692	Sportello cruscotto	BER20009692
20009693	Supporto	BER20009693
20009694	Idrometro	BER20009694
20009696	Ventilatore	BER20009696
20009697	Raccordo	BER20009697
20009699	Raccordo	BER20009699
20009700	Rampa	BER20009700
20009701	Rubinetto gas	BER20009701
20009704	Adattatore	BER20009704
20009728	Mixer	BER20009728
20009747	Rampa gas	BER20009747
20009750	Cablaggio accensione fiamma	BER20009750
20009751	Rampa gas	BER20009751
20009770	Mantello	BER20009770
20009773	Scambiatore condensante	BER20009773
20009774	Diaframma	BER20009774
20009778	Copertura parti elettriche	BER20009778
20009780	Mantello	BER20009780
20009784	Scambiatore condensante	BER20009784
20009793	Diaframma aria g.p.l.	BER20009793
20009794	Convogliatore	BER20009794
20009802	Coperchio	BER20009802
20009803	Coperchio	BER20009803
20009805	Isolamento	BER20009805
20009807	Guarnizione flangia	BER20009807
20009808	Guarnizione anodo	BER20009808
20009809	Flangia	BER20009809
20009810	Pozzetto	BER20009810
20009811	Isolamento	BER20009811
20010233	Cablaggio combustione	BER20010233
20010234	Cablaggio combustione	BER20010234
20010331	Tubo scarico condensa	BER20010331
20010333	Scatola aria	BER20010333
20010334	Rampa gas	BER20010334
20010335	Guarnizione	BER20010335
20010337	Rampa gas	BER20010337
20010383	Cablaggio combustione	BER20010383
20010420	Tubo ritorno	BER20010420
20010421	Centralina	BER20010421
20010422	Tubo mandata	BER20010422
20010542	Cablaggio alimentazione	BER20010542

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20010543	Cablaggio valvola gas	BER20010543
20010544	Cablaggio accensione fiamma	BER20010544
20010546	Cablaggio circolatore	BER20010546
20010548	Cablaggio combustione	BER20010548
20010550	Termometro	BER20010550
20010551	Cruscotto	BER20010551
20010569	Termoidrometro	BER20010569
20010574	Cruscotto	BER20010574
20010620	Rampa	BER20010620
20010621	Rampa	BER20010621
20010622	Rampa	BER20010622
20010623	Rampa	BER20010623
20010624	Rampa	BER20010624
20010625	Rampa	BER20010625
20010626	Rampa	BER20010626
20010627	Rampa	BER20010627
20010628	Rampa	BER20010628
20010629	Rampa	BER20010629
20010630	Rampa	BER20010630
20010631	Rampa	BER20010631
20010632	Rampa	BER20010632
20010635	Bottiglia di miscela	BER20010635
20010636	Rampa	BER20010636
20010637	Rampa	BER20010637
20010639	Porta telaio	BER20010639
20010981	Tubo mandata	BER20010981
20011013	Coperchio	BER20011013
20011014	Coperchio	BER20011014
20011015	Rivestimento	BER20011015
20011016	Rivestimento	BER20011016
20011042	Molletta cz.10	BER20011042
20011043	Raccordo	BER20011043
20011044	Cablaggio combustione	BER20011044
20011045	Cruscotto	BER20011045
20011046	Mantello	BER20011046
20011047	Scatola aria	BER20011047
20011048	Raccordo scarico fumi	BER20011048
20011060	Cruscotto	BER20011060
20011061	Termoidrometro	BER20011061
20011077	Mantello	BER20011077
20011224	Tubo mandata	BER20011224
20011225	Tubo vaso espansione	BER20011225
20011229	Tubo ritorno	BER20011229
20011231	Valvola di non ritorno	BER20011231
20011233	Circolatore	BER20011233
20011234	Valvola di scarico	BER20011234
20011235	Tubo mandata	BER20011235
20011236	Tubo ritorno	BER20011236
20011237	Tubo	BER20011237
20011239	Tubo mandata	BER20011239
20011241	Tubo vaso espansione	BER20011241
20011242	Tubo	BER20011242
20011243	Rampa	BER20011243
20011244	Tubo gas	BER20011244
20011245	Tubo gas	BER20011245
20011248	Pannello laterale	BER20011248
20011249	Pannello coperchio	BER20011249
20011250	Pannello anteriore	BER20011250
20011251	Pannello anteriore	BER20011251
20011252	Vaso espansione	BER20011252
20011253	Vaso espansione	BER20011253

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20011254	Quadro elettrico	BER20011254
20011255	Sonda temperatura esterna	BER20011255
20011256	Coperchio	BER20011256
20011257	Cavo 2 poli	BER20011257
20011258	Cavo alimentazione	BER20011258
20011392	Copertura	BER20011392
20011402	Circolatore	BER20011402
20011403	Rubinetto gas	BER20011403
20011411	Telaio	BER20011411
20011414	Coperchio camera combustione	BER20011414
20011420	Rampa	BER20011420
20011421	Rampa	BER20011421
20011422	Rampa gas	BER20011422
20011423	Rampa	BER20011423
20011424	Scheda gestione	BER20011424
20011425	Cablaggio comandi idraulici	BER20011425
20011427	Cruscotto	BER20011427
20011443	Scheda visualizzatore	BER20011443
20011445	Cruscotto	BER20011445
20011448	Cornice	BER20011448
20011449	Cablaggio visualizzatore	BER20011449
20011460	Mantello	BER20011460
20011605	Tubo gas	BER20011605
20011606	Diaframma	BER20011606
20011610	Circolatore	BER20011610
20011612	Cruscotto	BER20011612
20011613	Cablaggio alimentazione	BER20011613
20011614	Cablaggio	BER20011614
20011615	Cablaggio combustione	BER20011615
20011616	Cablaggio circolatore	BER20011616
20011640	Kit lame pulizia scambiatore cz.10	BER20011640
20011937	Mantello	BER20011937
20011938	Cablaggio accensione fiamma	BER20011938
20011939	Cablaggio combustione	BER20011939
20012133	Controllo remoto	BER20012133
20012255	Kit rampe e rubinetti	BER20012255
20012256	Kit rampe e rubinetti	BER20012256
20012328	Rampa	BER20012328
20012329	Rampa	BER20012329
20012330	Rampa	BER20012330
20012331	Manopola cruscotto cz.3	BER20012331
20012332	Manopola cruscotto cz.3	BER20012332
20012334	Cablaggio combustione	BER20012334
20012337	Cruscotto	BER20012337
20012541	Cruscotto	BER20012541
20012542	Rampa	BER20012542
20012543	Rampa	BER20012543
20012544	Cablaggio bassa tensione	BER20012544
20012634	Sonda	BER20012634
20012679	Cablaggio circolatore	BER20012679
20012684	Mantello	BER20012684
20012933	Cornice	BER20012933
20012935	Rampa gas	BER20012935
20012937	Rampa flessibile	BER20012937
20012938	Rampa gas	BER20012938
20012939	Raccordo	BER20012939
20012940	Corpo distributore idraulico	BER20012940
20012941	Rampa	BER20012941
20012942	Rampa	BER20012942
20012943	Rampa	BER20012943
20012944	Rampa	BER20012944

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20012945	Rampa	BER20012945
20012947	Rampa flessibile	BER20012947
20012948	Mantello	BER20012948
20013055	Manopola cruscotto cz.3	BER20013055
20013056	Cornice	BER20013056
20013136	Mantello	BER20013136
20013138	Rampa	BER20013138
20013139	Rampa	BER20013139
20013140	Rampa	BER20013140
20013141	Cruscotto	BER20013141
20013142	Cornice	BER20013142
20013144	Cablaggio comandi idraulici	BER20013144
20013161	Cruscotto	BER20013161
20013349	Cablaggio combustione	BER20013349
20013350	Cablaggio bassa tensione	BER20013350
20013352	Guidaluce	BER20013352
20013353	Rampa	BER20013353
20013354	Trasformatore accensione	BER20013354
20013578	Telaio	BER20013578
20013579	Mantello	BER20013579
20013581	Molletta cz.5	BER20013581
20013582	Pannello isolamento	BER20013582
20013583	Pannello isolamento	BER20013583
20013584	Protezione cruscotto	BER20013584
20013585	Termostato sicurezza	BER20013585
20013586	Termostato fumi	BER20013586
20013587	Cablaggio comandi idraulici	BER20013587
20013588	Cablaggio bassa tensione	BER20013588
20013590	Cablaggio combustione	BER20013590
20013599	Telaio	BER20013599
20013602	Mantello	BER20013602
20013611	Cruscotto	BER20013611
20013612	Rampa	BER20013612
20013618	Mantello	BER20013618
20013869	Rampa	BER20013869
20013873	Mantello	BER20013873
20013924	Flangia bollitore	BER20013924
20013925	Isolamento	BER20013925
20013927	Guarnizione bollitore	BER20013927
20013928	Coperchio	BER20013928
20013966	Cablaggio bassa tensione	BER20013966
20013968	Flussometro	BER20013968
20013970	Cornice	BER20013970
20013971	Mantello	BER20013971
20013981	Ventilatore	BER20013981
20014025	Manopola comando cz.3	BER20014025
20014026	Cornice	BER20014026
20014027	Cruscotto	BER20014027
20014049	Tubo di scarico	BER20014049
20014055	Kit sfiato manuale	BER20014055
20014056	Kit scarico fumi	BER20014056
20014061	Kit scarico fumi	BER20014061
20014074	Raccordo	BER20014074
20014158	Isolamento	BER20014158
20014178	Mantello	BER20014178
20014180	Telaio	BER20014180
20014193	Rampa	BER20014193
20014197	Fermacavo cz.5	BER20014197
20014341	Rampa	BER20014341
20014342	Rampa	BER20014342
20014343	Mantello	BER20014343

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20014344	Cornice e sportello	BER20014344
20014359	Adattatore scarico fumi	BER20014359
20014375	Pannello isolamento	BER20014375
20014376	Pannello isolamento	BER20014376
20014377	Cablaggio combustione	BER20014377
20014407	Mantello	BER20014407
20014408	Cappa	BER20014408
20014431	Mantello	BER20014431
20014432	Cornice	BER20014432
20014433	Manopola riscaldamento cz.3	BER20014433
20014434	Manopola comando cz.3	BER20014434
20014435	Cruscotto	BER20014435
20014458	Candela regolazione fiamma	BER20014458
20014517	Mantello	BER20014517
20014698	Telaio	BER20014698
20014699	Mantello	BER20014699
20014777	Telaio	BER20014777
20014778	Mantello	BER20014778
20014864	Collettore MTN	BER20014864
20014872	Rampa gas	BER20014872
20014873	Rampa gas	BER20014873
20014874	Rampa	BER20014874
20014875	Rampa	BER20014875
20014876	Rampa	BER20014876
20014877	Rampa	BER20014877
20014878	Rampa	BER20014878
20014879	Rampa	BER20014879
20014881	Copertura parti elettriche	BER20014881
20014883	Circolatore	BER20014883
20014884	Guidaluce	BER20014884
20014885	Idrometro	BER20014885
20014887	Manopola riscaldamento Cz.3	BER20014887
20014888	Manopola sanitario cz.3	BER20014888
20014889	Cablaggio bassa tensione	BER20014889
20014890	Tubo	BER20014890
20014891	Cruscotto	BER20014891
20014905	Rampa	BER20014905
20014906	Cablaggio bassa tensione	BER20014906
20014911	Cruscotto	BER20014911
20014912	Cablaggio bassa tensione	BER20014912
20014914	Cablaggio combustione	BER20014914
20014920	Telaio	BER20014920
20014922	Telaio	BER20014922
20014923	Mantello	BER20014923
20015276	Kit rampe e rubinetti	BER20015276
20015346	Molla cz.5	BER20015346
20015347	Isolamento	BER20015347
20015350	Isolamento	BER20015350
20015362	Cruscotto	BER20015362
20015388	Rivestimento	BER20015388
20015389	Rivestimento	BER20015389
20015400	Cruscotto	BER20015400
20015406	Scheda visualizzatore	BER20015406
20015567	Cruscotto	BER20015567
20015569	Rampa gas	BER20015569
20015588	Telaio	BER20015588
20015590	Rampa	BER20015590
20015591	Rampa	BER20015591
20015779	Cruscotto	BER20015779
20015780	Cornice	BER20015780
20015781	Mantello	BER20015781

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20015784	Mantello	BER20015784
20015785	Rampa gas	BER20015785
20015849	Cornice	BER20015849
20015850	Mantello	BER20015850
20015884	Mantello	BER20015884
20015926	Scambiatore condensante	BER20015926
20015931	Sportello	BER20015931
20015932	Mixer	BER20015932
20015933	Scheda gestione	BER20015933
20015934	Rampa gas	BER20015934
20016138	Cruscotto	BER20016138
20016279	Cablaggio bassa tensione	BER20016279
20016280	Cablaggio accensione fiamma ventil.	BER20016280
20016282	Cablaggio combustione	BER20016282
20016283	Scheda gestione	BER20016283
20016284	Pannello di comando	BER20016284
20016285	Rampa gas	BER20016285
20016286	Mantello	BER20016286
20016294	Vaso espansione	BER20016294
20016296	Tubo gas	BER20016296
20016297	Tubo mandata	BER20016297
20016298	Tubo	BER20016298
20016299	Bollitore	BER20016299
20016300	Isolamento	BER20016300
20016301	Pannello laterale	BER20016301
20016302	Pannello anteriore	BER20016302
20016303	Pannello coperchio	BER20016303
20016304	Tubo scarico condensa	BER20016304
20016305	Tubo	BER20016305
20016307	Tubo	BER20016307
20016308	Tubo ritorno	BER20016308
20016309	Tubo mandata	BER20016309
20016311	Tubo	BER20016311
20016313	Tubo ritorno	BER20016313
20016314	Tubo	BER20016314
20016325	Scambiatore condensante	BER20016325
20016328	Bruciatore	BER20016328
20016339	Tubo gas	BER20016339
20016357	Pannello di comando	BER20016357
20016930	Rampa	BER20016930
20016931	Rampa gas	BER20016931
20017385	Ventilatore	BER20017385
20017585	Coperchio camera combustione cz.2	BER20017585
20017586	Parete camera combustione cz.2	BER20017586
20017587	Rampa	BER20017587
20017590	Fondo scatola aria	BER20017590
20017591	Rampa	BER20017591
20017592	Rampa	BER20017592
20017593	Cablaggio bassa tensione	BER20017593
20017594	Attuatore	BER20017594
20017595	Manopola cz.3	BER20017595
20017596	Cablaggio comandi idraulici	BER20017596
20017598	Molletta cz.10	BER20017598
20017599	Assieme corpo 3 vie+cartuccia	BER20017599
20017603	Cablaggio bassa tensione	BER20017603
20017604	Cruscotto	BER20017604
20017727	Rampa	BER20017727
20017728	Rampa gas	BER20017728
20017729	Rampa	BER20017729
20017730	Rampa	BER20017730
20017732	Rampa	BER20017732

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20017735	Mantello	BER20017735
20017743	Tappo portasonde	BER20017743
20017746	Mantello	BER20017746
20017809	Kit rampe e rubinetti	BER20017809
20017810	Cruscotto	BER20017810
20017821	Telaio	BER20017821
20017822	Mantello	BER20017822
20017823	Telaio	BER20017823
20017824	Mantello	BER20017824
20017825	Telaio	BER20017825
20017836	Kit trasformazione aria propanata	BER20017836
20017860	Mantello	BER20017860
20017895	Rampa	BER20017895
20017897	Rampa	BER20017897
20017898	Rampa	BER20017898
20017899	Sonda	BER20017899
20017900	Scatola connessioni elettriche	BER20017900
20017914	Pannello di comando	BER20017914
20018032	Staffa	BER20018032
20018442	Interruttore bipolare	BER20018442
20018460	Telaio	BER20018460
20018463	Rampa	BER20018463
20018464	Rampa	BER20018464
20018806	Mantello	BER20018806
20018895	Tubo	BER20018895
20018896	Tubo mandata	BER20018896
20018898	Tubo ritorno	BER20018898
20018899	Tubo	BER20018899
20018900	Tubo ritorno	BER20018900
20018901	Tubo	BER20018901
20018902	Tubo	BER20018902
20018903	Isolamento	BER20018903
20018904	Tubo ritorno	BER20018904
20018905	Tubo mandata	BER20018905
20018909	Quadro elettrico	BER20018909
20018910	Cablaggio collegamento scheda	BER20018910
20018911	Scheda elettronica	BER20018911
20018916	Orologio	BER20018916
20019027	Bruciatore	BER20019027
20019125	Mixer	BER20019125
20019238	Isolamento	BER20019238
20019240	Isolamento	BER20019240
20019250	Mantello	BER20019250
20019281	Mixer	BER20019281
20019482	Cablaggio accensione fiamma	BER20019482
20019484	Cablaggio combustione	BER20019484
20019486	Rampa gas	BER20019486
20019487	Cablaggio alimentazione	BER20019487
20019494	Cablaggio	BER20019494
20019507	Kit trasformazione G.P.L.	BER20019507
20019508	Kit trasformazione G.P.L.	BER20019508
20019513	Kit trasformazione G.P.L.	BER20019513
20019546	Kit trasformazione G.P.L.	BER20019546
20019578	Guarnizione aspiratore	BER20019578
20019763	Rampa	BER20019763
20019764	Rampa	BER20019764
20019765	Rampa	BER20019765
20019766	Rampa	BER20019766
20019767	Molletta cz.10	BER20019767
20019769	Rampa sfiato	BER20019769
20019888	Corpo degasatore	BER20019888

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20019927	Kit trasformazione G20	BER20019927
20019928	Kit trasformazione G.P.L.	BER20019928
20020178	Rampa	BER20020178
20020180	Rampa	BER20020180
20020181	Rampa	BER20020181
20020182	Rampa sfiato	BER20020182
20020192	Rampa	BER20020192
20020202	Kit trasformazione G2.350	BER20020202
20020252	Rampa	BER20020252
20020254	Rampa	BER20020254
20020255	Rampa sfiato	BER20020255
20020290	Flangia fumi cz.3	BER20020290
20020291	Flangia fumi cz.3	BER20020291
20020292	Flangia fumi cz.3	BER20020292
20020300	Telaio	BER20020300
20020309	Flangia fumi cz.3	BER20020309
20020310	Flangia fumi cz.3	BER20020310
20020311	Flangia fumi cz.3	BER20020311
20020377	Flangia fumi cz.3	BER20020377
20020378	Flangia fumi cz.3	BER20020378
20020381	Flangia fumi cz.3	BER20020381
20020390	Flangia fumi cz.3	BER20020390
20020395	Cruscotto	BER20020395
20020396	Cornice	BER20020396
20020616	Telaio	BER20020616
20020622	Bottiglia di miscela	BER20020622
20020705	Rampa	BER20020705
20020719	Rampa	BER20020719
20020720	Rampa	BER20020720
20020721	Rampa sfiato	BER20020721
20020739	Tubo ritorno	BER20020739
20020740	Tubo mandata	BER20020740
20020741	Tubo mandata	BER20020741
20020745	Flangia	BER20020745
20020747	Kit raccordi	BER20020747
20020748	Valvola di sicurezza	BER20020748
20020749	Valvola di sicurezza	BER20020749
20020899	Rampa	BER20020899
20020900	Rampa sfiato	BER20020900
20020913	Cablaggio accensione fiamma	BER20020913
20020914	Cablaggio circolatore	BER20020914
20021031	Rampa gas	BER20021031
20021032	Cablaggio combustione	BER20021032
20021033	Cablaggio bassa tensione	BER20021033
20021036	Rampa gas	BER20021036
20021302	Quadro elettrico	BER20021302
20021462	Cablaggio pressostato cz.10	BER20021462
20021496	Assieme corpo 3 vie+cartuccia	BER20021496
20021497	Assieme corpo 3 vie+cartuccia	BER20021497
20021548	Presa pressione con venturi	BER20021548
20021583	Cablaggio combustione	BER20021583
20021597	Staffa cz.3	BER20021597
20021639	Bruciatore	BER20021639
20021950	Rampa	BER20021950
20021951	Rampa gas	BER20021951
20021953	Rampa sfiato	BER20021953
20022059	Rampa	BER20022059
20022060	Rampa	BER20022060
20022061	Rampa sfiato	BER20022061
20022126	Rampa sfiato	BER20022126
20022127	Rampa	BER20022127

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20022128	Rampa	BER20022128
20022165	Scambiatore condensante	BER20022165
20022172	Mixer	BER20022172
20022336	Miscelatore termostatico	BER20022336
20022564	Cablaggio pompa	BER20022564
20022695	Mantello	BER20022695
20022910	Rampa gas	BER20022910
20022911	Rampa	BER20022911
20022912	Rampa	BER20022912
20022915	Kit raccordi	BER20022915
20022916	Tubo ritorno	BER20022916
20022917	Tubo mandata	BER20022917
20022918	Tubo mandata	BER20022918
20022919	Tubo ritorno	BER20022919
20023218	Mantello	BER20023218
20023221	Raccordo	BER20023221
20023222	Rampetta riempimento	BER20023222
20023321	Cruscotto	BER20023321
20023335	Gancio	BER20023335
20023336	Gancio	BER20023336
20023338	Scheda master	BER20023338
20023339	Scheda comando	BER20023339
20023343	Kit trasformazione G.P.L.	BER20023343
20023396	Diaframma	BER20023396
20023464	Tubo mandata	BER20023464
20023465	Tubo ritorno	BER20023465
20023469	Valvola miscelatrice	BER20023469
20023471	Rampa	BER20023471
20023474	Rampa	BER20023474
20023475	Rampa	BER20023475
20023476	Rampa	BER20023476
20023477	Rampa	BER20023477
20023480	Rampa	BER20023480
20023482	Rampa	BER20023482
20023483	Rampa flessibile	BER20023483
20023665	Valvola miscelatrice	BER20023665
20023667	Rampa	BER20023667
20023668	Rampa	BER20023668
20023669	Rampa	BER20023669
20023670	Rampa	BER20023670
20023671	Rampa	BER20023671
20023672	Rampa	BER20023672
20023673	Rampa	BER20023673
20023682	Rampa	BER20023682
20023683	Rampa	BER20023683
20023684	Rampa	BER20023684
20023687	Rampa	BER20023687
20023688	Rampa	BER20023688
20023778	Tappo	BER20023778
20023838	Rampa	BER20023838
20023839	Rampa	BER20023839
20023840	Rampa	BER20023840
20023841	Rampa	BER20023841
20023842	Rampa	BER20023842
20023844	Tappo	BER20023844
20023857	Rampa	BER20023857
20023858	Rampa	BER20023858
20023866	Rampa	BER20023866
20023867	Rampa	BER20023867
20023868	Rampa	BER20023868
20023925	Cruscotto	BER20023925

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20023926	Manopola cz.3	BER20023926
20023927	Manopola cz.3	BER20023927
20023928	Cornice	BER20023928
20023929	Circolatore	BER20023929
20023959	Collettore solare	BER20023959
20024035	Anodo	BER20024035
20024036	Rubinetto scarico	BER20024036
20024058	Bollitore	BER20024058
20024060	Coibente	BER20024060
20024082	Bollitore	BER20024082
20024085	Cruscotto	BER20024085
20024086	Molletta cz.2	BER20024086
20024202	Cablaggio pompa	BER20024202
20024205	Scheda driver	BER20024205
20024206	Cablaggio comandi idraulici	BER20024206
20024207	Cablaggio pompa	BER20024207
20024208	Rampa	BER20024208
20024209	Rampa	BER20024209
20024276	Rampa	BER20024276
20024308	Manopola cz.3	BER20024308
20024312	Kit ritorno solare	BER20024312
20024313	Rampa	BER20024313
20024315	Rampa	BER20024315
20024316	Rampa	BER20024316
20024317	Vaso espansione	BER20024317
20024318	Cablaggio pompa	BER20024318
20024319	Cablaggio pompa	BER20024319
20024469	Collettore gas	BER20024469
20024476	Carenatura	BER20024476
20024559	Trasduttore di pressione	BER20024559
20024560	Tubo	BER20024560
20024561	Rampa gas	BER20024561
20024562	Pannello controllo	BER20024562
20024563	Mixer	BER20024563
20024564	Mixer	BER20024564
20024581	Cablaggio pompa	BER20024581
20024582	Cablaggio comandi idraulici	BER20024582
20024585	Circolatore	BER20024585
20024586	Cablaggio accensione fiamma	BER20024586
20024591	Scambiatore condensante	BER20024591
20024592	Tubo aspirazione	BER20024592
20024593	Mixer	BER20024593
20024595	Rampa gas	BER20024595
20024600	Rampa gas	BER20024600
20024602	Cablaggio comandi idraulici	BER20024602
20024603	Pannello di comando	BER20024603
20024841	Attuatore	BER20024841
20024842	Cablaggio comandi idraulici	BER20024842
20024843	Cablaggio comandi idraulici	BER20024843
20024844	Cablaggio comandi idraulici	BER20024844
20024845	Cablaggio pompa	BER20024845
20024869	Guarnizione cz.5	BER20024869
20024901	Anodo con tappo	BER20024901
20024902	Vaso espansione	BER20024902
20024911	Valvola di sicurezza	BER20024911
20024925	Manometro	BER20024925
20024926	Valvola di sicurezza	BER20024926
20024940	Valvola termostatica	BER20024940
20025074	Filtro antisturbo	BER20025074
20025222	Rubinetto riempimento	BER20025222
20025535	Nipple	BER20025535

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20025536	Circolatore	BER20025536
20025539	Rampa	BER20025539
20025540	Rampa	BER20025540
20025541	Orologio	BER20025541
20025542	Rampa	BER20025542
20025543	Nipple	BER20025543
20025544	Valvola di non ritorno	BER20025544
20025546	Riduzione	BER20025546
20025563	Manicotto	BER20025563
20025564	Misuratore sanitario	BER20025564
20025565	Misuratore sanitario	BER20025565
20025566	Bocchettone	BER20025566
20025567	Bocchettone	BER20025567
20025568	Valvola	BER20025568
20025569	Attuatore	BER20025569
20025572	Cavo	BER20025572
20025574	Convertitore	BER20025574
20025577	Raccordo	BER20025577
20025578	Raccordo	BER20025578
20025579	Valvola	BER20025579
20025581	Dado	BER20025581
20025582	Dado	BER20025582
20025603	Misuratore calore cz.2	BER20025603
20025605	Misuratore portata	BER20025605
20025607	Misuratore portata	BER20025607
20025609	Misuratore portata	BER20025609
20025610	Misuratore portata	BER20025610
20025633	Dadi e canotti cz.2	BER20025633
20025634	Dadi e canotti	BER20025634
20025635	Dadi e canotti	BER20025635
20025636	Dadi e canotti	BER20025636
20025687	Amplificatore	BER20025687
20025691	Amplificatore	BER20025691
20025733	Sifone scarico condensa	BER20025733
20025736	Cablaggio combustione	BER20025736
20025737	Elettrodo accensione	BER20025737
20025738	Elettrodo rilevazione	BER20025738
20025740	Guarnizione cz.5	BER20025740
20025743	Tubo scarico condensa	BER20025743
20025745	Rampa	BER20025745
20025746	Rampa sfiato	BER20025746
20025747	Guarnizione cz.10	BER20025747
20025753	Guarnizione	BER20025753
20025755	Rampa	BER20025755
20025756	Rampa	BER20025756
20025757	Rampa	BER20025757
20025758	Rampa	BER20025758
20025760	Tubo aspirazione	BER20025760
20025761	Mixer	BER20025761
20025764	Rampa	BER20025764
20025881	Rampa	BER20025881
20025883	Cablaggio comandi idraulici	BER20025883
20025884	Cablaggio pompa	BER20025884
20026049	Presa analisi fumi	BER20026049
20026051	Diaframma	BER20026051
20026055	Copertura parti elettriche	BER20026055
20026056	Collettore scarico condensa	BER20026056
20026058	Tappo presa analisi fumi	BER20026058
20026059	Guarnizione cz.3	BER20026059
20026060	Convogliatore	BER20026060
20026061	Bruciatore	BER20026061

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20026073	Mantello	BER20026073
20026079	Bruciatore	BER20026079
20026080	Cruscotto	BER20026080
20026083	Mixer	BER20026083
20026162	Circolatore	BER20026162
20026163	Cablaggio pompa	BER20026163
20026164	Cablaggio accensione fiamma	BER20026164
20026165	Cablaggio combustione	BER20026165
20026166	Rampa	BER20026166
20026585	Pannello di comando	BER20026585
20026587	Cablaggio alimentazione	BER20026587
20026589	Mantello	BER20026589
20026655	Termometro	BER20026655
20026656	Coperchio	BER20026656
20026694	Bollitore	BER20026694
20026696	Bollitore	BER20026696
20026697	Bollitore	BER20026697
20026699	Bollitore	BER20026699
20026700	Bollitore	BER20026700
20026724	Ventilatore	BER20026724
20026729	Cruscotto	BER20026729
20026731	Mantello	BER20026731
20026810	Coperchio	BER20026810
20028254	Cablaggio comandi idraulici	BER20028254
20028257	Pannello di comando	BER20028257
20028324	Bruciatore	BER20028324
20028325	Collettore MTN	BER20028325
20028548	Kit trasformazione MTN	BER20028548
20028555	Kit trasformazione G.P.L.	BER20028555
20028557	Kit trasformazione G2.350	BER20028557
20028558	Kit trasformazione G27	BER20028558
20028559	Kit trasformazione G27 - G2.350	BER20028559
20028660	Cablaggio alimentazione	BER20028660
20028661	Cablaggio comandi idraulici	BER20028661
20028662	Cablaggio visualizzatore	BER20028662
20028663	Cablaggio bassa tensione	BER20028663
20028664	Cablaggio combustione	BER20028664
20028731	Valvola di sicurezza	BER20028731
20028735	Rampa	BER20028735
20028736	Rampa	BER20028736
20028737	Guarnizione cz.5	BER20028737
20028738	Rampa	BER20028738
20028739	Convogliatore	BER20028739
20028740	Pressostato differenziale	BER20028740
20028741	Mixer	BER20028741
20028742	Guarnizione cz.10	BER20028742
20028743	Telaio	BER20028743
20028744	Guarnizione cz.5	BER20028744
20028745	Tubo aspirazione	BER20028745
20028746	Guarnizione cz.5	BER20028746
20028747	Tubo scarico fumi	BER20028747
20028749	Rampa gas con staffa	BER20028749
20028752	Rampa	BER20028752
20028753	Sifone scarico condensa	BER20028753
20028754	Cablaggio alimentazione	BER20028754
20028755	Cablaggio accensione fiamma	BER20028755
20028756	Cablaggio valvola gas	BER20028756
20028757	Cablaggio combustione	BER20028757
20028758	Idrometro	BER20028758
20028759	Tubo aspirazione	BER20028759
20028760	Tubo scarico condensa	BER20028760

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20028761	Tubo scarico condensa	BER20028761
20028762	Diaframma	BER20028762
20028763	Bruciatore	BER20028763
20028768	Mantello	BER20028768
20028769	Copertura	BER20028769
20028776	Mantello	BER20028776
20028777	Cruscotto	BER20028777
20028778	Sportello cruscotto	BER20028778
20028779	Guidaluce	BER20028779
20028780	Manopola comando cz.3	BER20028780
20028781	Vaso espansione	BER20028781
20028782	Telaio	BER20028782
20028783	Idrometro	BER20028783
20028786	Scheda visualizzatore	BER20028786
20028790	Cablaggio combustione	BER20028790
20028826	Rampa gas	BER20028826
20028827	Rampa	BER20028827
20028828	Cruscotto	BER20028828
20028829	Rampa	BER20028829
20028830	Mantello	BER20028830
20028844	Mantello	BER20028844
20028857	Cablaggio comandi idraulici	BER20028857
20028876	Rampa	BER20028876
20028877	Rampa	BER20028877
20028878	Rampa	BER20028878
20028879	Rampa	BER20028879
20028880	Scambiatore sanitario	BER20028880
20028881	Rampa	BER20028881
20028882	Rampa	BER20028882
20028883	Rampa	BER20028883
20028904	Nipple	BER20028904
20028963	Scheda elettronica	BER20028963
20029052	Kit trasformazione MTN	BER20029052
20029055	Kit trasformazione G.P.L.	BER20029055
20029190	Rampa	BER20029190
20029335	Confezione rosette	BER20029335
20029337	Pozzetto	BER20029337
20029338	Coperchio	BER20029338
20029339	Mantello	BER20029339
20029343	Confezione rosette	BER20029343
20029344	Mantello	BER20029344
20029347	Coperchio	BER20029347
20029349	Confezione rosette	BER20029349
20029350	Mantello	BER20029350
20029353	Confezione rosette	BER20029353
20029355	Mantello	BER20029355
20029440	Rampa sfiato	BER20029440
20029826	Vaso espansione	BER20029826
20029829	Isolamento completo	BER20029829
20029831	Isolamento completo	BER20029831
20029905	Rampa	BER20029905
20029906	Rampa	BER20029906
20029985	Flussometro	BER20029985
20029987	Pannello di comando	BER20029987
20030053	Rampa	BER20030053
20030189	Rampa	BER20030189
20030209	Venturi	BER20030209
20030288	Kit trasformazione MTN	BER20030288
20030289	Kit trasformazione G.P.L.	BER20030289
20030334	Scatola aria	BER20030334
20030335	Scatola aria	BER20030335

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20030342	Cablaggio combustione	BER20030342
20030344	Cablaggio combustione	BER20030344
20030450	Tubo mandata	BER20030450
20030452	Tubo ritorno	BER20030452
20030464	Isolamento completo	BER20030464
20030465	Regolatore flusso	BER20030465
20030468	Isolamento	BER20030468
20030471	Valvola 3 vie	BER20030471
20030472	Valvola 2 vie	BER20030472
20030503	Pannello di comando	BER20030503
20030538	Tubo	BER20030538
20030640	Tubo	BER20030640
20030728	Valvola 3 vie	BER20030728
20030729	Isolamento completo	BER20030729
20030927	Cavo	BER20030927
20031248	Rubinetto gas	BER20031248
20031349	Cablaggio comandi idraulici	BER20031349
20031415	Kit trasformazione G.P.L.	BER20031415
20031497	Mixer	BER20031497
20031569	Venturi	BER20031569
20031570	Molletta cz.5	BER20031570
20032103	Tubo mandata	BER20032103
20032129	Pacco elementi	BER20032129
20032130	Pacco elementi	BER20032130
20032131	Pacco elementi	BER20032131
20032133	Pacco elementi	BER20032133
20032134	Pacco elementi	BER20032134
20032144	Nipple	BER20032144
20032155	Kit trasformazione G.P.L.	BER20032155
20032187	Rampa gas	BER20032187
20032215	Controllo remoto	BER20032215
20032246	Tubo scarico condensa	BER20032246
20032247	Tubo ritorno	BER20032247
20032249	Tubo ritorno	BER20032249
20032250	Tubo ritorno	BER20032250
20032553	Corpo degasatore	BER20032553
20032660	Serratura	BER20032660
20032696	Camera combustione	BER20032696
20032809	Rampa gas	BER20032809
20032942	Supporto	BER20032942
20033005	Scheda controllo	BER20033005
20033011	Cablaggio ventilatore	BER20033011
20033565	Pannello di comando	BER20033565
20033595	Cablaggio morsettiera	BER20033595
20033597	Cablaggio bassa tensione	BER20033597
20033621	Tubo	BER20033621
20033722	Sifone condensa	BER20033722
20034041	Gruppo distributore idraulico	BER20034041
20034042	Gruppo distributore idraulico	BER20034042
20034112	Bobina valvola termostatica	BER20034112
20034113	Valvola 4 vie	BER20034113
20034116	Bobina valvola termostatica	BER20034116
20034119	Valvola termostatica	BER20034119
20034141	Raccordo di bassa	BER20034141
20034143	Raccordo di alta	BER20034143
20034236	Scheda elettronica	BER20034236
20034237	Batteria	BER20034237
20034320	Vaso espansione	BER20034320
20034563	Connettore sonda cz.20	BER20034563
20035019	Disaereatore	BER20035019
20035026	Ventilatore	BER20035026

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20035390	Rampa	BER20035390
20035391	Rampa gas	BER20035391
20035392	Copertura parti elettriche	BER20035392
20035393	Rampa	BER20035393
20035394	Rubinetto sanitario	BER20035394
20035397	Mantello	BER20035397
20035404	Cablaggio bassa tensione	BER20035404
20035405	Cablaggio alimentazione	BER20035405
20035436	Cablaggio pompa-tre vie	BER20035436
20035438	Mantello	BER20035438
20035487	Cablaggio bassa tensione	BER20035487
20035501	Cruscotto	BER20035501
20035502	Cablaggio bassa tensione	BER20035502
20035533	Valvola gas	BER20035533
20035608	Cruscotto	BER20035608
20035609	Rampa	BER20035609
20035614	Attuatore	BER20035614
20035624	Telaio	BER20035624
20035625	Mantello	BER20035625
20035648	Manopola rubinetto	BER20035648
20035649	Rubinetto riempimento	BER20035649
20035742	Cornice e sportello	BER20035742
20035912	Coperchio	BER20035912
20035962	Rampa	BER20035962
20035995	Tubo cz.5	BER20035995
20036086	Visore	BER20036086
20036098	Rampa sfiato	BER20036098
20036111	Rampa gas	BER20036111
20036112	Circolatore	BER20036112
20036120	Rampa	BER20036120
20036392	Cablaggio comandi idraulici	BER20036392
20036537	Tryton centrale cz.4	BER20036537
20036548	Flussostato	BER20036548
20036551	Tubo mandata	BER20036551
20036552	Tubo acqua uscita	BER20036552
20036553	Compressore	BER20036553
20036554	Protezione compressore	BER20036554
20036555	Batteria	BER20036555
20036556	Modulo inverter	BER20036556
20036582	Tubo acqua uscita	BER20036582
20036583	Batteria	BER20036583
20036585	Raddrizzatore	BER20036585
20036587	Batteria	BER20036587
20036608	Batteria	BER20036608
20036609	Compressore	BER20036609
20036610	Accumulatore	BER20036610
20036611	Bobina valvola solenoide	BER20036611
20036612	Valvola 4 vie	BER20036612
20036614	Assieme liquido	BER20036614
20036631	Kit trasformazione G27 - G2.350	BER20036631
20036700	Sonda temperatura esterna	BER20036700
20036811	Scambiatore	BER20036811
20036815	Sonda temperatura	BER20036815
20036818	Filtro	BER20036818
20036830	Valvola di sicurezza	BER20036830
20036832	Tubo flessibile	BER20036832
20036836	Trasformatore	BER20036836
20036839	Scheda interfaccia	BER20036839
20036840	Termoregolazione	BER20036840
20036841	Display	BER20036841
20036870	Scambiatore	BER20036870

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20036872	Circolatore	BER20036872
20036873	Tubo ritorno	BER20036873
20036898	Collettore mandata	BER20036898
20036899	Tubo mandata	BER20036899
20036972	Tubo scarico fumi	BER20036972
20036974	Tubo scarico condensa	BER20036974
20036990	Distanziale cz.3	BER20036990
20037092	Supporto	BER20037092
20037093	Tappo	BER20037093
20037094	Griglia	BER20037094
20037095	Isolamento superiore	BER20037095
20037097	Vaschetta raccolta condensa	BER20037097
20037104	Griglia	BER20037104
20037105	Vaschetta raccolta condensa	BER20037105
20037106	Isolamento superiore	BER20037106
20037115	Griglia	BER20037115
20037116	Isolamento superiore	BER20037116
20037121	Schienale	BER20037121
20037124	Griglia	BER20037124
20037125	Isolamento superiore	BER20037125
20037177	Schienale	BER20037177
20037181	Isolamento superiore	BER20037181
20037246	Rampa	BER20037246
20038010	Attuatore	BER20038010
20038012	Vaso espansione	BER20038012
20038013	Pressostato	BER20038013
20038014	Vaso espansione	BER20038014
20038016	Vaso espansione	BER20038016
20038058	Kit trasformazione G.P.L.	BER20038058
20038060	Kit trasformazione G.P.L.	BER20038060
20038286	Vaso espansione	BER20038286
20038364	Sportello cruscotto	BER20038364
20038365	Cablaggio alimentazione	BER20038365
20038366	Cablaggio bassa tensione	BER20038366
20038367	Cablaggio accensione fiamma	BER20038367
20038368	Cablaggio combustione	BER20038368
20038369	Rampa gas	BER20038369
20038370	Mantello	BER20038370
20038371	Brucciato	BER20038371
20038373	Telaio	BER20038373
20038438	Resistenza elettrica	BER20038438
20038440	Bollitore	BER20038440
20038441	Coperchio	BER20038441
20038442	Ventilatore	BER20038442
20038444	Display	BER20038444
20038447	Filtro	BER20038447
20038448	Batteria	BER20038448
20038450	Copertura	BER20038450
20038461	Bollitore	BER20038461
20038462	Mixer	BER20038462
20038463	Bollitore	BER20038463
20038464	Rampa gas	BER20038464
20038466	Rampa gas	BER20038466
20038471	Cablaggio accensione fiamma	BER20038471
20038472	Telaio	BER20038472
20038476	Mantello	BER20038476
20038538	Cablaggio bassa tensione	BER20038538
20038592	Mantello	BER20038592
20039151	Rampa	BER20039151
20039152	Rampa gas	BER20039152
20039154	Cornice	BER20039154

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20039155	Mantello	BER20039155
20039182	Flangia bollitore	BER20039182
20039202	Valvola gas	BER20039202
20039264	Valvola di sicurezza	BER20039264
20039359	Kit spia ispezione cz.3	BER20039359
20039496	Rampa	BER20039496
20039498	Valvola termostatica	BER20039498
20039500	Rampa	BER20039500
20039501	Rampa	BER20039501
20039502	Rampa	BER20039502
20039503	Rampa	BER20039503
20039924	Scambiatore condensante	BER20039924
20039925	Circolatore	BER20039925
20039926	Circolatore	BER20039926
20039953	Raccordo	BER20039953
20039954	Raccordo	BER20039954
20040081	Rampa	BER20040081
20040083	Rampa	BER20040083
20040085	Cruscotto	BER20040085
20040086	Rampa sfiato	BER20040086
20040087	Cablaggio alimentazione	BER20040087
20040088	Cablaggio valvola gas	BER20040088
20040089	Cablaggio pompa	BER20040089
20040090	Cablaggio accensione fiamma	BER20040090
20040091	Cablaggio combustione	BER20040091
20040092	Cablaggio bassa tensione	BER20040092
20040098	Mantello	BER20040098
20040099	Convogliatore	BER20040099
20040102	Torretta scarico fumi	BER20040102
20040238	Collettore G.P.L.	BER20040238
20040241	Collettore G.P.L.	BER20040241
20040255	Attuatore	BER20040255
20040258	Candela accensione-rilevazione	BER20040258
20040260	Cablaggio alimentazione	BER20040260
20040261	Cablaggio bassa tensione	BER20040261
20040262	Cablaggio combustione	BER20040262
20040263	Rampa gas	BER20040263
20040264	Rampa gas	BER20040264
20040265	Rampa gas	BER20040265
20040266	Collettore idraulico	BER20040266
20040267	Ventilatore	BER20040267
20040375	Mantello	BER20040375
20040377	Cornice	BER20040377
20040378	Cruscotto	BER20040378
20040453	Collettore idraulico	BER20040453
20040454	Ventilatore	BER20040454
20040474	Rampa gas	BER20040474
20040675	Bobina	BER20040675
20040849	Mantello	BER20040849
20040868	Mantello	BER20040868
20040923	Circolatore	BER20040923
20040979	Rubinetto	BER20040979
20040981	Cablaggio comandi idraulici	BER20040981
20040982	Cablaggio accensione fiamma	BER20040982
20040983	Cablaggio	BER20040983
20040984	Cablaggio comandi idraulici	BER20040984
20040986	Rampa	BER20040986
20040987	Cablaggio ventilatore	BER20040987
20040988	Cablaggio combustione	BER20040988
20040989	Cablaggio	BER20040989
20040990	Circolatore	BER20040990

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20040999	Telaio	BER20040999
20041000	Mantello	BER20041000
20041051	Cornice e sportello	BER20041051
20041053	Cruscotto	BER20041053
20041058	Diaframma	BER20041058
20041082	Mantello	BER20041082
20041087	Mantello	BER20041087
20041153	Ventola	BER20041153
20041270	Kit trasformazione MTN	BER20041270
20041272	Kit trasformazione G.P.L.	BER20041272
20041340	Mantello	BER20041340
20041473	Diaframma	BER20041473
20041551	Kit trasformazione G25	BER20041551
20041693	Pannello ispezione	BER20041693
20041739	Cablaggio bassa tensione	BER20041739
20041740	Cruscotto	BER20041740
20041741	Rampa	BER20041741
20041746	Cruscotto	BER20041746
20042113	Manopola comando	BER20042113
20042114	Manopola sanitario	BER20042114
20042115	Idrometro	BER20042115
20042117	Cablaggio bassa tensione	BER20042117
20042118	Cablaggio alimentazione	BER20042118
20042121	Scheda visualizzatore	BER20042121
20042288	Cablaggio comandi idraulici	BER20042288
20042301	Gruppo giunzione	BER20042301
20042392	Diaframma	BER20042392
20042393	Diaframma	BER20042393
20042399	Telaio	BER20042399
20042403	Rubinetto riempimento	BER20042403
20042771	Rubinetto	BER20042771
20042772	Flussostato	BER20042772
20042773	Pozzetto	BER20042773
20042774	Raccordo	BER20042774
20042775	Rubinetto	BER20042775
20042777	Tubo	BER20042777
20042778	Raccordo scarico	BER20042778
20042780	Tappo	BER20042780
20042781	Tubo	BER20042781
20042784	Servomotore	BER20042784
20042785	Tappo	BER20042785
20042788	Tubo	BER20042788
20042789	Rubinetto	BER20042789
20042790	Termometro	BER20042790
20043428	Cablaggio	BER20043428
20043429	Rampa gas	BER20043429
20043430	Rampa	BER20043430
20043431	Rampa	BER20043431
20043432	Rampa	BER20043432
20043433	Rampa	BER20043433
20043434	Cablaggio	BER20043434
20043435	Valvola 3 vie	BER20043435
20043495	Circolatore	BER20043495
20043496	Valvola by-pass	BER20043496
20043510	Tubo	BER20043510
20043523	Elettrodo rilevazione	BER20043523
20043524	Bruciatore	BER20043524
20043594	Cartuccia valvola tre vie	BER20043594
20043638	Pannello laterale	BER20043638
20043640	Pannello anteriore	BER20043640
20043659	Pannello anteriore	BER20043659

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20043661	Pannello anteriore	BER20043661
20043662	Pannello anteriore	BER20043662
20043732	Cablaggio led condizionatore	BER20043732
20043756	Sonda	BER20043756
20043820	Valvola di sicurezza	BER20043820
20043827	Coperchio	BER20043827
20043948	Valvola di sicurezza	BER20043948
20044151	Controllo remoto	BER20044151
20044364	Valvola di sicurezza	BER20044364
20044662	Quadro elettrico	BER20044662
20044696	Tubo acqua uscita	BER20044696
20044697	Tubo acqua uscita	BER20044697
20044698	Tubo ingresso acqua	BER20044698
20044890	Pannello isolante laterale	BER20044890
20044892	Bruciatore	BER20044892
20044894	Guarnizione coperchio cz.5	BER20044894
20044895	Coperchio scambiatore	BER20044895
20044896	Bruciatore	BER20044896
20044964	Mantello	BER20044964
20044971	Rampa	BER20044971
20045001	Vaso espansione	BER20045001
20045002	Rampa vaso espansione	BER20045002
20045003	Rampa	BER20045003
20045004	Rampa	BER20045004
20045005	Rampa	BER20045005
20045006	Rampa	BER20045006
20045007	Rampa	BER20045007
20045008	Rampa gas	BER20045008
20045009	Rampa	BER20045009
20045010	Rampa	BER20045010
20045011	Rampa	BER20045011
20045013	Rampa	BER20045013
20045014	Rampa vaso espansione	BER20045014
20045016	Tubo	BER20045016
20045018	Rampa	BER20045018
20045019	Rampa	BER20045019
20045020	Tubo scarico condensa	BER20045020
20045021	Scatola connessioni elettriche	BER20045021
20045022	Raccordo cz.3	BER20045022
20045050	Nipple cz.3	BER20045050
20045051	Nipple cz.3	BER20045051
20045056	Rampa	BER20045056
20045057	Rampa	BER20045057
20045058	Rampa	BER20045058
20045059	Rampa	BER20045059
20045060	Rampa	BER20045060
20045061	Rampa	BER20045061
20045072	Rampa	BER20045072
20045073	Rampa	BER20045073
20045075	Scatola connessioni elettriche	BER20045075
20045076	Rubinetto riscaldamento	BER20045076
20045085	Rampa	BER20045085
20045086	Rampa	BER20045086
20045087	Rampa	BER20045087
20045114	Rampa	BER20045114
20045115	Rampa	BER20045115
20045116	Rampa	BER20045116
20045117	Rampa	BER20045117
20045118	Scatola connessioni elettriche	BER20045118
20045328	Gruppo rampa	BER20045328
20045332	Rampa	BER20045332

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20045433	Bruciatore MTN	BER20045433
20045434	Collettore MTN	BER20045434
20045435	Bruciatore MTN	BER20045435
20045437	Collettore MTN	BER20045437
20045438	Bruciatore MTN	BER20045438
20045439	Bruciatore MTN	BER20045439
20045440	Collettore MTN	BER20045440
20045484	Mantello	BER20045484
20045485	Telaio	BER20045485
20045487	Rampa	BER20045487
20045531	Cablaggio comandi idraulici	BER20045531
20045533	Cablaggio comandi idraulici	BER20045533
20045568	Kit trasformazione MTN	BER20045568
20046189	Pressostato	BER20046189
20046213	Chiave	BER20046213
20046265	Guarnizione coperchio cz.5	BER20046265
20046266	Coperchio scambiatore	BER20046266
20046269	Bruciatore	BER20046269
20046270	Pannello isolante laterale	BER20046270
20046420	Rampa gas	BER20046420
20046421	Rampa	BER20046421
20046422	Rampa	BER20046422
20046423	Rampa	BER20046423
20046424	Rampa	BER20046424
20046425	Rampetta riempimento	BER20046425
20046427	Rampa	BER20046427
20046429	Controdado cz.4	BER20046429
20046430	Nipple cz.3	BER20046430
20046433	Pannello removibile	BER20046433
20046434	Pannello superiore	BER20046434
20046435	Porta sinistra	BER20046435
20046436	Cerniera cz.3	BER20046436
20046444	Rampa	BER20046444
20046445	Rampa	BER20046445
20046446	Rampa	BER20046446
20046447	Rampa	BER20046447
20046448	Rampa gas	BER20046448
20046464	Rampetta riempimento	BER20046464
20046465	Rampa	BER20046465
20046467	Rampa	BER20046467
20046560	Pressostato bassa pressione	BER20046560
20046652	Pannello laterale	BER20046652
20046653	Base	BER20046653
20046831	Kit flange	BER20046831
20046833	Isolante	BER20046833
20046835	Flangia	BER20046835
20046836	Isolante	BER20046836
20046837	Flangia	BER20046837
20046839	Isolante	BER20046839
20046840	Flangia	BER20046840
20046841	Isolante	BER20046841
20047126	Cablaggio accensione fiamma	BER20047126
20047127	Cablaggio pompa	BER20047127
20047142	Tubo acqua uscita	BER20047142
20047143	Tubo acqua uscita	BER20047143
20047144	Tubo	BER20047144
20047235	Cablaggio comandi idraulici	BER20047235
20047319	Rampa gas	BER20047319
20047545	Scambiatore	BER20047545
20047709	Rampa	BER20047709
20047710	Rampa	BER20047710

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20047712	Rampa	BER20047712
20047713	Rampa	BER20047713
20047714	Fondo scatola aria	BER20047714
20047715	Rampa	BER20047715
20047716	Rampa	BER20047716
20047717	Rampa	BER20047717
20047718	Rampa gas	BER20047718
20047719	Rampa vaso espansione	BER20047719
20047723	Scambiatore primario	BER20047723
20047725	Kit rampe e rubinetti	BER20047725
20047802	Guarnizione cz.10	BER20047802
20047807	Flangia	BER20047807
20047811	Anello cz.2	BER20047811
20047812	Pannello isolamento	BER20047812
20047819	Guarnizione cz.10	BER20047819
20047820	Mastice	BER20047820
20048047	Tubo	BER20048047
20048051	Kit pettini 12,5 spire	BER20048051
20048053	Kit pettini 9,5 spire	BER20048053
20048097	Testata	BER20048097
20048098	Rubinetto scarico	BER20048098
20048105	Testata	BER20048105
20048108	Bicono	BER20048108
20048113	Tirante	BER20048113
20048115	Guarnizione	BER20048115
20048116	Tappo cieco	BER20048116
20048118	Tappo	BER20048118
20048121	Connettore cablato	BER20048121
20048124	Guarnizione flangia	BER20048124
20048125	Prigioniero	BER20048125
20048126	Tubo	BER20048126
20048131	Pannello isolamento	BER20048131
20048132	Pannello isolamento	BER20048132
20048133	Porta	BER20048133
20048135	Portello	BER20048135
20048136	Vetrino	BER20048136
20048137	Guaina	BER20048137
20048139	Camera fumi	BER20048139
20048140	Treccia	BER20048140
20048142	Supporto	BER20048142
20048143	Collettore gas	BER20048143
20048144	Presa pressione	BER20048144
20048145	Guarnizione	BER20048145
20048146	Ugello G.P.L.	BER20048146
20048147	Ugello MTN	BER20048147
20048148	Staffa	BER20048148
20048149	Bruciatore	BER20048149
20048150	Supporto bruciatore pilota	BER20048150
20048151	Elettrodo accensione e rilevazione	BER20048151
20048152	Tubo gas	BER20048152
20048153	Tubo gas	BER20048153
20048154	Guarnizione	BER20048154
20048155	Guarnizione	BER20048155
20048156	Flangia	BER20048156
20048157	Valvola gas	BER20048157
20048158	Regolatore pressione gas	BER20048158
20048159	Bacinella	BER20048159
20048160	Pannello posteriore	BER20048160
20048162	Pannello interno	BER20048162
20048163	Pannello destro	BER20048163
20048164	Pannello sinistro	BER20048164

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20048165	Piolino	BER20048165
20048166	Molla	BER20048166
20048167	Pannello anteriore	BER20048167
20048168	Pannello anteriore	BER20048168
20048169	Termometro	BER20048169
20048171	Manopola	BER20048171
20048172	Morsettiera	BER20048172
20048173	Protezione	BER20048173
20048175	Filtro antisturbo	BER20048175
20048176	Pannello portastrumenti	BER20048176
20048177	Interruttore bipolare	BER20048177
20048179	Pulsante	BER20048179
20048182	Termostato fumi	BER20048182
20048183	Riduzione	BER20048183
20048184	Controdado	BER20048184
20048185	Pannello superiore	BER20048185
20048186	Adattatore	BER20048186
20048187	Molla	BER20048187
20048193	Tappo cieco	BER20048193
20048194	Tappo cieco	BER20048194
20048195	Quadro elettrico	BER20048195
20048197	Cablaggio elettrodo rilevazione	BER20048197
20048199	Fusibile	BER20048199
20048200	Connettore cablato	BER20048200
20048201	Connettore cablato	BER20048201
20048202	Connettore cablato	BER20048202
20048203	Connettore cablato	BER20048203
20048214	Tirante	BER20048214
20048215	Camera fumi	BER20048215
20048217	Collettore gas	BER20048217
20048218	Regolatore pressione gas	BER20048218
20048219	Bacinella	BER20048219
20048220	Pannello posteriore	BER20048220
20048221	Pannello interno	BER20048221
20048222	Pannello anteriore	BER20048222
20048223	Pannello anteriore	BER20048223
20048224	Pannello superiore	BER20048224
20048226	Tirante	BER20048226
20048227	Connettore	BER20048227
20048228	Tubo	BER20048228
20048229	Camera fumi	BER20048229
20048230	Collettore gas	BER20048230
20048232	Flangia	BER20048232
20048233	Valvola gas	BER20048233
20048234	Bacinella	BER20048234
20048235	Pannello posteriore	BER20048235
20048236	Pannello interno	BER20048236
20048237	Pannello anteriore	BER20048237
20048238	Pannello anteriore	BER20048238
20048240	Pannello superiore	BER20048240
20048243	Quadro elettrico	BER20048243
20048244	Connettore cablato	BER20048244
20048246	Connettore cablato	BER20048246
20048247	Cablaggio valvola gas	BER20048247
20048263	Involucro scambiatore	BER20048263
20048269	Involucro scambiatore	BER20048269
20048270	Involucro scambiatore	BER20048270
20048271	Involucro scambiatore	BER20048271
20048322	Mantello	BER20048322
20048385	Testata	BER20048385
20048386	Elemento intermedio	BER20048386

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20048388	Testata	BER20048388
20048389	Bicono	BER20048389
20048390	Tirante	BER20048390
20048391	Prigioniero	BER20048391
20048394	Pannello isolamento	BER20048394
20048395	Porta	BER20048395
20048396	Portello	BER20048396
20048397	Molla	BER20048397
20048398	Prigioniero	BER20048398
20048399	Guarnizione	BER20048399
20048400	Flangia	BER20048400
20048401	Flangia	BER20048401
20048402	Pannello di chiusura	BER20048402
20048404	Prigioniero	BER20048404
20048405	Flangia	BER20048405
20048430	Camera fumi	BER20048430
20048431	Treccia	BER20048431
20048433	Collettore gas	BER20048433
20048435	Guarnizione	BER20048435
20048436	Ugello MTN	BER20048436
20048437	Ugello G.P.L.	BER20048437
20048438	Bruciatore	BER20048438
20048439	Tronchetto	BER20048439
20048440	Scatola connessioni elettriche	BER20048440
20048441	Cappuccio	BER20048441
20048442	Supporto	BER20048442
20048443	Supporto	BER20048443
20048444	Supporto	BER20048444
20048445	Pannello sinistro	BER20048445
20048446	Pannello destro	BER20048446
20048448	Pannello interno	BER20048448
20048449	Pannello interno	BER20048449
20048450	Pannello posteriore	BER20048450
20048452	Pannello anteriore	BER20048452
20048453	Pannello anteriore	BER20048453
20048454	Pannello anteriore	BER20048454
20048456	Pannello superiore	BER20048456
20048457	Gomito	BER20048457
20048458	Bocchettone	BER20048458
20048459	Tronchetto	BER20048459
20048460	Valvola gas	BER20048460
20048462	Tronchetto	BER20048462
20048463	Elettrodo accensione	BER20048463
20048464	Elettrodo rilevazione	BER20048464
20048465	Prigioniero	BER20048465
20048470	Guarnizione	BER20048470
20048472	Cablaggio elettrodo rilevazione	BER20048472
20048473	Pannello di chiusura	BER20048473
20048475	Piastra	BER20048475
20048476	Pannello portastrumenti	BER20048476
20048479	Pannello di chiusura	BER20048479
20048480	Pannello sinistro	BER20048480
20048481	Filtro antisturbo	BER20048481
20048482	Distanziale	BER20048482
20048483	Apparecchiatura	BER20048483
20048485	Elettrovalvola	BER20048485
20048486	Pannello destro	BER20048486
20048487	Vetrino	BER20048487
20048489	Lampada	BER20048489
20048490	Cablaggio	BER20048490
20048491	Cablaggio	BER20048491

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20048492	Cablaggio	BER20048492
20048493	Cablaggio	BER20048493
20048494	Termostato fumi	BER20048494
20048495	Squadretta	BER20048495
20048499	Pannello di comando	BER20048499
20048500	Fusibile	BER20048500
20048502	Portafusibile	BER20048502
20048512	Tirante	BER20048512
20048513	Prigioniero	BER20048513
20048514	Tubo	BER20048514
20048515	Camera fumi	BER20048515
20048516	Collettore gas	BER20048516
20048517	Supporto	BER20048517
20048518	Pannello interno	BER20048518
20048519	Pannello interno	BER20048519
20048520	Pannello posteriore	BER20048520
20048521	Pannello anteriore	BER20048521
20048522	Pannello anteriore	BER20048522
20048523	Pannello anteriore	BER20048523
20048524	Pannello superiore	BER20048524
20048528	Tirante	BER20048528
20048529	Camera fumi	BER20048529
20048530	Collettore gas	BER20048530
20048531	Supporto	BER20048531
20048539	Pannello interno	BER20048539
20048540	Pannello interno	BER20048540
20048541	Pannello posteriore	BER20048541
20048542	Pannello anteriore	BER20048542
20048543	Pannello anteriore	BER20048543
20048544	Pannello anteriore	BER20048544
20048545	Pannello superiore	BER20048545
20048546	Tronchetto	BER20048546
20048566	Tirante	BER20048566
20048568	Collettore gas	BER20048568
20048569	Supporto	BER20048569
20048570	Pannello interno	BER20048570
20048571	Pannello interno	BER20048571
20048572	Pannello posteriore	BER20048572
20048573	Pannello anteriore	BER20048573
20048574	Pannello anteriore	BER20048574
20048575	Pannello anteriore	BER20048575
20048576	Pannello superiore	BER20048576
20048578	Tirante	BER20048578
20048579	Tubo	BER20048579
20048581	Collettore gas	BER20048581
20048582	Supporto	BER20048582
20048585	Pannello interno	BER20048585
20048600	Pannello interno	BER20048600
20048601	Pannello posteriore	BER20048601
20048602	Pannello anteriore	BER20048602
20048603	Pannello anteriore	BER20048603
20048604	Pannello anteriore	BER20048604
20048605	Pannello superiore	BER20048605
20048607	Tirante	BER20048607
20048609	Collettore gas	BER20048609
20048610	Supporto	BER20048610
20048611	Pannello interno	BER20048611
20048612	Pannello interno	BER20048612
20048614	Pannello posteriore	BER20048614
20048615	Pannello anteriore	BER20048615
20048617	Pannello anteriore	BER20048617

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20048618	Pannello anteriore	BER20048618
20048619	Pannello superiore	BER20048619
20048626	Tirante	BER20048626
20048627	Camera fumi	BER20048627
20048628	Collettore gas	BER20048628
20048629	Supporto	BER20048629
20048630	Pannello interno	BER20048630
20048631	Pannello interno	BER20048631
20048632	Pannello posteriore	BER20048632
20048634	Pannello anteriore	BER20048634
20048635	Pannello anteriore	BER20048635
20048636	Pannello anteriore	BER20048636
20048638	Pannello superiore	BER20048638
20048639	Protezione quadro elettrico	BER20048639
20048646	Tirante	BER20048646
20048647	Camera fumi	BER20048647
20048648	Collettore gas	BER20048648
20048649	Supporto	BER20048649
20048650	Pannello interno	BER20048650
20048651	Pannello interno	BER20048651
20048652	Pannello posteriore	BER20048652
20048653	Pannello anteriore	BER20048653
20048654	Pannello anteriore	BER20048654
20048655	Pannello anteriore	BER20048655
20048656	Pannello superiore	BER20048656
20048726	Cablaggio pompa	BER20048726
20048727	Circolatore	BER20048727
20048728	Tubo mandata	BER20048728
20048779	Valvola 3 vie	BER20048779
20048792	Valvola	BER20048792
20048801	Sonda bollitore	BER20048801
20049051	Tubo scarico condensa	BER20049051
20049052	Rampa	BER20049052
20049053	Rampa	BER20049053
20049054	Rampa gas	BER20049054
20049055	Rampa	BER20049055
20049056	Rampa	BER20049056
20049057	Rampa	BER20049057
20049058	Rampa	BER20049058
20049125	Scambiatore condensante	BER20049125
20049127	Scambiatore condensante	BER20049127
20049129	Scambiatore condensante	BER20049129
20049130	Scambiatore condensante	BER20049130
20049131	Scambiatore condensante	BER20049131
20049132	Scambiatore condensante	BER20049132
20049180	Kit pettini 10,5 spire	BER20049180
20049223	Isolamento	BER20049223
20049249	Cablaggio sonda	BER20049249
20049254	Rampa	BER20049254
20049256	Rampa	BER20049256
20049274	Telaio	BER20049274
20049283	Guarnizione flangia	BER20049283
20049429	Rampa	BER20049429
20049430	Rampa	BER20049430
20049604	Sonda NTC	BER20049604
20049606	Tappo	BER20049606
20049608	Cablaggio	BER20049608
20049610	Cornice	BER20049610
20049611	Scheda gestione	BER20049611
20049613	Elettrodo accensione e rilevazione	BER20049613
20049614	Cruscotto	BER20049614

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20049616	Copertura parti elettriche	BER20049616
20049617	Idrometro	BER20049617
20049621	Mantello	BER20049621
20049697	Mantello	BER20049697
20049982	Cartuccia termostato	BER20049982
20050103	Bicchiera	BER20050103
20050169	Cruscotto	BER20050169
20050203	Riflettore cz.5	BER20050203
20050373	Cablaggio bassa tensione	BER20050373
20050375	Cruscotto	BER20050375
20050376	Sportello cruscotto	BER20050376
20050384	Presa pressione con venturi	BER20050384
20050497	Circolatore	BER20050497
20050601	Telaio	BER20050601
20050602	Pannello frontale	BER20050602
20050604	Mantello	BER20050604
20050704	Involucro scambiatore	BER20050704
20050977	Scheda gestione	BER20050977
20050979	Cruscotto	BER20050979
20050980	Rubinetto riempimento	BER20050980
20050990	Flangia bollitore	BER20050990
20051018	Manopola cz.5	BER20051018
20051409	Supporto	BER20051409
20051413	Supporto	BER20051413
20051417	Supporto	BER20051417
20051418	Supporto	BER20051418
20051665	Scheda gestione	BER20051665
20051759	Cruscotto	BER20051759
20052140	Cruscotto	BER20052140
20052157	Rivestimento	BER20052157
20052158	Coperchio	BER20052158
20052160	Rivestimento	BER20052160
20052163	Rivestimento	BER20052163
20052164	Rivestimento	BER20052164
20052296	Telaio	BER20052296
20052297	Mantello	BER20052297
20052298	Raccordo fumi	BER20052298
20052299	Pressostato aria	BER20052299
20052300	Cablaggio ventilatore	BER20052300
20052301	Cablaggio combustione	BER20052301
20052303	Serbatoio	BER20052303
20052461	Mantello	BER20052461
20052464	Manopola comando cz.2	BER20052464
20052465	Cornice	BER20052465
20052466	Cruscotto	BER20052466
20052472	Mantello	BER20052472
20052519	Rampa gas	BER20052519
20052568	Guarnizioni	BER20052568
20052572	Scambiatore primario	BER20052572
20052574	Scambiatore	BER20052574
20052578	Scambiatore primario	BER20052578
20052579	Scambiatore primario	BER20052579
20052580	Scambiatore primario	BER20052580
20052665	Scheda visualizzatore	BER20052665
20052707	Telaio	BER20052707
20052718	Flussostato	BER20052718
20052730	Molletta cz.2	BER20052730
20052735	Collettore G.P.L.	BER20052735
20052805	Termostato antigelo	BER20052805
20053319	Bollitore	BER20053319
20053320	Kit raccordi	BER20053320

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20053323	Tubo ritorno	BER20053323
20053325	Tubo mandata	BER20053325
20053327	Tubo mandata	BER20053327
20053329	Tubo mandata	BER20053329
20053330	Tubo mandata	BER20053330
20053332	Tubo ritorno	BER20053332
20053333	Scambiatore primario	BER20053333
20053334	Scambiatore primario	BER20053334
20053361	Tubo ritorno	BER20053361
20053363	Tubo mandata	BER20053363
20053365	Tubo mandata	BER20053365
20053369	Manopola comando cz.2	BER20053369
20053370	Tubo mandata	BER20053370
20053373	Tubo ritorno	BER20053373
20053604	Scambiatore primario	BER20053604
20053605	Scambiatore primario	BER20053605
20053606	Scambiatore primario	BER20053606
20053607	Scambiatore primario	BER20053607
20053608	Scambiatore primario	BER20053608
20053609	Scambiatore primario	BER20053609
20053617	Scheda espansione	BER20053617
20053717	Scambiatore primario	BER20053717
20053718	Scambiatore primario	BER20053718
20053719	Scambiatore primario	BER20053719
20053720	Scambiatore primario	BER20053720
20053721	Scambiatore primario	BER20053721
20053740	Copertura	BER20053740
20053741	Display	BER20053741
20053742	Coperchio	BER20053742
20053743	Bollitore	BER20053743
20053744	Bollitore	BER20053744
20053745	Bollitore	BER20053745
20053818	Cruscotto	BER20053818
20053821	Bruciatore	BER20053821
20053841	Mantello	BER20053841
20054027	Scambiatore primario	BER20054027
20054032	Scambiatore primario	BER20054032
20054149	Collettore solare	BER20054149
20054169	Telaio	BER20054169
20054630	Scheda gestione	BER20054630
20055081	Collettore solare	BER20055081
20055125	Cablaggio resistenza	BER20055125
20055126	Cablaggio resistenza	BER20055126
20055213	Diaframma	BER20055213
20055216	Bruciatore	BER20055216
20055342	Pannello laterale	BER20055342
20055351	Rete protezione	BER20055351
20055352	Ricevitore liquido	BER20055352
20055356	Batteria	BER20055356
20055357	Ricevitore liquido	BER20055357
20055453	Convogliatore	BER20055453
20055455	Scheda controllo	BER20055455
20055466	Cruscotto	BER20055466
20055471	Telaio	BER20055471
20055474	Mantello	BER20055474
20055478	Telaio	BER20055478
20055711	Ricevitore	BER20055711
20055712	Cablaggio combustione	BER20055712
20055713	Circolatore	BER20055713
20055714	Rampa gas	BER20055714
20055720	Scambiatore condensante	BER20055720

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20055919	Cablaggio accensione fiamma ventil.	BER20055919
20055921	Cablaggio bassa tensione	BER20055921
20055922	Cablaggio combustione	BER20055922
20055924	Rampa	BER20055924
20055926	Scheda visualizzatore	BER20055926
20055990	Sensore temperatura	BER20055990
20056009	Scambiatore	BER20056009
20056105	Elettrovalvola	BER20056105
20056211	Protezione	BER20056211
20056282	Pressostato aria	BER20056282
20056321	Cablaggio comandi idraulici	BER20056321
20056405	Protezione	BER20056405
20056522	Rampa	BER20056522
20056525	Cruscotto	BER20056525
20056526	Sportello cruscotto	BER20056526
20056528	Bollitore	BER20056528
20056545	Cruscotto	BER20056545
20056557	Cruscotto	BER20056557
20056573	Pressacavo cz.5	BER20056573
20056574	Pressacavo cz.5	BER20056574
20056575	Passacavo cz.5	BER20056575
20056578	Passacavo cz.5	BER20056578
20056595	Rampa	BER20056595
20056597	Rampa	BER20056597
20056598	Rampa vaso espansione	BER20056598
20056653	Tappo	BER20056653
20056780	Rampa	BER20056780
20056781	Rampa	BER20056781
20056825	Mantello	BER20056825
20056826	Scheda visualizzatore	BER20056826
20057326	Copertura parti elettriche	BER20057326
20057328	Mantello	BER20057328
20057330	Manopola cruscotto cz.2	BER20057330
20057331	Cruscotto	BER20057331
20057332	Cablaggio collegamento scheda	BER20057332
20057346	Cruscotto	BER20057346
20057350	Guidaluce	BER20057350
20057351	Cruscotto	BER20057351
20057390	Rampa	BER20057390
20057394	Cablaggio combustione	BER20057394
20057395	Cablaggio bassa tensione	BER20057395
20057396	Cablaggio alimentazione	BER20057396
20057526	Telaio	BER20057526
20057570	Pressostato alta pressione	BER20057570
20057751	Kit trasformazione MTN	BER20057751
20057755	Pannello anteriore	BER20057755
20057833	Telaio	BER20057833
20057834	Mantello	BER20057834
20057837	Cruscotto	BER20057837
20057858	Guarnizione cz.3	BER20057858
20057859	Rampa	BER20057859
20057861	Rampa	BER20057861
20057862	Rampa	BER20057862
20057864	Rampa	BER20057864
20057866	Rampa	BER20057866
20057868	Cablaggio bassa tensione	BER20057868
20057870	Guarnizione cz.5	BER20057870
20057871	Guarnizione cz.5	BER20057871
20057872	Guarnizione cz.5	BER20057872
20057873	Rampa sfiato	BER20057873
20057874	Cablaggio accensione fiamma	BER20057874

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20057875	Cablaggio alimentazione	BER20057875
20057876	Cablaggio combustione	BER20057876
20057878	Guarnizione cz.5	BER20057878
20057880	Convogliatore	BER20057880
20057882	Tappo scarico	BER20057882
20057885	Convogliatore	BER20057885
20057887	Bruciatore	BER20057887
20057889	Guarnizione cz.5	BER20057889
20057896	Staffa	BER20057896
20058014	Copriflangia	BER20058014
20058153	Mantello	BER20058153
20058234	Mantello	BER20058234
20058237	Isolamento	BER20058237
20058240	Coperchio	BER20058240
20058277	Cruscotto	BER20058277
20058438	Mixer	BER20058438
20058633	Bruciatore	BER20058633
20058634	Rampa sfiato	BER20058634
20058635	Rampa	BER20058635
20058636	Kit staffe	BER20058636
20058673	Sportello cruscotto	BER20058673
20058719	Mixer	BER20058719
20059235	Sonda NTC	BER20059235
20059248	Cruscotto	BER20059248
20059249	Manopola comando cz.3	BER20059249
20059251	Manopola sanitario cz.3	BER20059251
20059450	Mantello	BER20059450
20059490	Elettrodo accensione	BER20059490
20059494	Pannello destro	BER20059494
20059526	Mantello	BER20059526
20059544	Kit trasformazione MTN	BER20059544
20059545	Kit trasformazione G.P.L.	BER20059545
20059600	Pannello sinistro	BER20059600
20059603	Cruscotto	BER20059603
20059604	Scheda gestione	BER20059604
20059605	Cablaggio	BER20059605
20059606	Cablaggio valvola gas	BER20059606
20059607	Cavo accensione	BER20059607
20059609	Sonda NTC	BER20059609
20059610	Kit trasformazione G.P.L.	BER20059610
20059718	Pozzetto	BER20059718
20059720	Pozzetto	BER20059720
20059750	Scheda visualizzatore	BER20059750
20059762	Flangia	BER20059762
20059828	Cappa	BER20059828
20059831	Valvola gas	BER20059831
20059833	Isolamento	BER20059833
20060387	Cavo accensione	BER20060387
20060414	Cappa	BER20060414
20060422	Cruscotto	BER20060422
20060502	Tubo ritorno	BER20060502
20060504	Tubo	BER20060504
20060517	Sonda NTC	BER20060517
20060559	Cablaggio slave	BER20060559
20060560	Cablaggio alimentazione	BER20060560
20060561	Scheda slave	BER20060561
20060564	Cavo accensione	BER20060564
20060566	Elettrodo accensione	BER20060566
20060569	Ventilatore	BER20060569
20060571	Valvola gas	BER20060571
20060573	Cavo e connettore	BER20060573

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20060574	Collettore mandata	BER20060574
20060598	Rubinetto	BER20060598
20060601	Tubo flessibile	BER20060601
20060679	Tubo gas	BER20060679
20060685	Raccordo	BER20060685
20060687	Sonda temperatura	BER20060687
20060690	Tubo polipropene	BER20060690
20060691	Tubo	BER20060691
20060692	Raccordo	BER20060692
20060694	Portasonda	BER20060694
20060695	Connettore cablato	BER20060695
20060696	Griglia	BER20060696
20060697	Gomito	BER20060697
20060717	Tegolo cz.3	BER20060717
20060718	Curva 90°	BER20060718
20060725	Rubinetto	BER20060725
20060727	Scheda master	BER20060727
20060728	Cablaggio master	BER20060728
20060729	Bruciatore	BER20060729
20060732	Flangia	BER20060732
20060938	Scheda visualizzatore	BER20060938
20060991	Deflettore aria	BER20060991
20060992	Guarnizione scarico fumi cz.4	BER20060992
20061029	Collettore mandata	BER20061029
20061168	Clip cz.4	BER20061168
20061193	Piedini	BER20061193
20061391	Tubo scarico condensa	BER20061391
20061473	Collettore gas	BER20061473
20061474	Collettore mandata	BER20061474
20061477	Collettore ritorno	BER20061477
20061478	Pannello superiore	BER20061478
20061480	Pannello superiore	BER20061480
20061482	Porta sinistra	BER20061482
20061484	Porta destra	BER20061484
20061485	Tubo scarico fumi	BER20061485
20061486	Pannello superiore	BER20061486
20061493	Raccordo gas	BER20061493
20061494	Raccordo gas	BER20061494
20061501	Curva	BER20061501
20061504	Diaframma cz.5	BER20061504
20061506	Flangia	BER20061506
20061510	Porta sinistra	BER20061510
20061512	Porta destra	BER20061512
20061513	Pannello laterale	BER20061513
20061515	Tubo scarico fumi	BER20061515
20061517	Pannello superiore	BER20061517
20061527	Collettore fumi	BER20061527
20061528	Sifone	BER20061528
20061565	Valvola gas	BER20061565
20061575	Elettrodo accensione e rilevazione	BER20061575
20061577	Tappo	BER20061577
20061586	Cablaggio	BER20061586
20061751	Termometro	BER20061751
20061752	Termometro	BER20061752
20061810	Cruscotto	BER20061810
20062019	Valvola di ritegno	BER20062019
20062033	Maniglia	BER20062033
20062036	Maniglia	BER20062036
20062160	Portina	BER20062160
20062346	Pacco elementi	BER20062346
20062347	Pacco elementi	BER20062347

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20062348	Pacco elementi	BER20062348
20062355	Pacco elementi	BER20062355
20062360	Pacco elementi	BER20062360
20062361	Pacco elementi	BER20062361
20062363	Pacco elementi	BER20062363
20062384	Pacco elementi	BER20062384
20062392	Pacco elementi	BER20062392
20062410	Anodo con tappo	BER20062410
20062413	Guarnizione flangia	BER20062413
20062415	Portasonda	BER20062415
20062417	Pacco elementi	BER20062417
20062418	Flangia	BER20062418
20062423	Pacco elementi	BER20062423
20062424	Pacco elementi	BER20062424
20062426	Rubinetto	BER20062426
20062431	Pacco elementi	BER20062431
20062433	Pacco elementi	BER20062433
20062434	Termostato	BER20062434
20062435	Pacco elementi	BER20062435
20062436	Manopola	BER20062436
20062437	Termometro	BER20062437
20062438	Deviatore unipolare	BER20062438
20062482	Mantello	BER20062482
20062501	Telaio	BER20062501
20062503	Mantello	BER20062503
20062740	Cablaggio alimentazione	BER20062740
20062950	Mantello	BER20062950
20063116	Connettore sonda	BER20063116
20063193	Circolatore	BER20063193
20063372	Coibente	BER20063372
20063383	Valvola sfiato aria	BER20063383
20063385	Valvola sfiato aria	BER20063385
20063386	Sensore temperatura	BER20063386
20063402	Dissipatore	BER20063402
20063463	Sifone	BER20063463
20063464	Sifone condensa	BER20063464
20063466	Tubo scarico condensa	BER20063466
20063467	Tubo scarico condensa	BER20063467
20063468	Guarnizione cz.3	BER20063468
20063584	Pressostato aria	BER20063584
20063594	Corpo degasatore	BER20063594
20063634	Cruschetto	BER20063634
20063990	Sportello	BER20063990
20063991	Sportello	BER20063991
20064143	Bobina	BER20064143
20064574	Cablaggio bassa tensione	BER20064574
20064955	Supporto motore	BER20064955
20064974	Dima	BER20064974
20064979	Sostegno	BER20064979
20064996	Pannello copriattacchi	BER20064996
20065305	Rampa	BER20065305
20065307	Rampa	BER20065307
20065316	Rampa	BER20065316
20065317	Rampa	BER20065317
20065427	Pannello copriattacchi	BER20065427
20065429	Rete protezione	BER20065429
20065540	Trasduttore di pressione	BER20065540
20065542	Valvola termostatica	BER20065542
20066163	Rubinetto	BER20066163
20066165	Tubo	BER20066165
20066166	Cablaggio slave	BER20066166

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20066169	Tubo mandata	BER20066169
20066170	Valvola di sicurezza	BER20066170
20066171	Circolatore	BER20066171
20066172	Cablaggio alimentazione	BER20066172
20066173	Tubo ritorno	BER20066173
20066178	Cablaggio morsettiera	BER20066178
20066179	Cablaggio BUS	BER20066179
20066180	Cablaggio alimentazione	BER20066180
20066181	Scheda interfaccia	BER20066181
20066399	Kit trasformazione G25	BER20066399
20066456	Rampa	BER20066456
20066460	Rampa	BER20066460
20066463	Rampa	BER20066463
20066464	Rampa	BER20066464
20066516	Ventilatore	BER20066516
20066808	Cablaggio collegamento scheda	BER20066808
20067061	Sportello cruscotto	BER20067061
20067062	Cablaggio	BER20067062
20067125	Valvola di ritegno	BER20067125
20067267	Cablaggio alimentazione	BER20067267
20067268	Cablaggio bassa tensione	BER20067268
20067269	Cruscotto	BER20067269
20067272	Rampa	BER20067272
20067273	Rampa	BER20067273
20067304	Copertura raccordi	BER20067304
20067307	Cruscotto	BER20067307
20067308	Rampa	BER20067308
20067309	Rampa	BER20067309
20067310	Cablaggio combustione	BER20067310
20067360	Mantello	BER20067360
20067421	Pannello comandi	BER20067421
20067491	Diaframma	BER20067491
20067579	Mixer	BER20067579
20067580	Rampa	BER20067580
20067581	Rampa gas	BER20067581
20067585	Rampa	BER20067585
20067813	Sonda NTC	BER20067813
20067815	Rampa	BER20067815
20067826	Rampa	BER20067826
20068147	Scheda visualizzatore	BER20068147
20068148	Rampa	BER20068148
20068150	Mantello	BER20068150
20068215	Rampa	BER20068215
20068216	Rampa	BER20068216
20068221	Rampa	BER20068221
20068222	Rampa	BER20068222
20068223	Rampa	BER20068223
20068225	Collettore idraulico	BER20068225
20068226	Coibente cz.2	BER20068226
20068227	Rampa	BER20068227
20068229	Rampa	BER20068229
20068230	Rampa	BER20068230
20068231	Coibentazione	BER20068231
20068232	Coibentazione	BER20068232
20068233	Coibentazione	BER20068233
20068234	Rampa	BER20068234
20068235	Rampa	BER20068235
20068236	Rampa	BER20068236
20068237	Rampa	BER20068237
20068239	Rampa	BER20068239
20068240	Cablaggio circolatore	BER20068240

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20068247	Cablaggio	BER20068247
20068255	Cablaggio	BER20068255
20068257	Sonda temperatura	BER20068257
20068259	Valvola miscelatrice	BER20068259
20068262	Attuatore	BER20068262
20068263	Circolatore	BER20068263
20068267	Sonda temperatura esterna	BER20068267
20068271	Cablaggio	BER20068271
20068323	Rampa	BER20068323
20068326	Rampa	BER20068326
20068327	Rampa	BER20068327
20068329	Cablaggio	BER20068329
20068454	Cablaggio	BER20068454
20068455	Cablaggio circolatore	BER20068455
20068456	Cablaggio	BER20068456
20068459	Cablaggio	BER20068459
20068474	Cablaggio con scatola connessioni	BER20068474
20068724	Raccordo sifone	BER20068724
20068727	Regolatore flusso	BER20068727
20068740	Tubo	BER20068740
20068881	Tubo scarico condensa	BER20068881
20068882	Tubo scarico condensa	BER20068882
20068884	Tubo scarico condensa	BER20068884
20068934	Tubo	BER20068934
20068964	Kit trasformazione G230	BER20068964
20068965	Fermo cz.3	BER20068965
20069007	Coperchio camera combustione	BER20069007
20069514	Scheda visualizzatore	BER20069514
20069541	Scheda gestione	BER20069541
20069542	Raccordo porta OR	BER20069542
20069543	Cablaggio bassa tensione	BER20069543
20069544	Cablaggio combustione	BER20069544
20069545	Cablaggio accensione fiamma	BER20069545
20069546	Cablaggio pompa	BER20069546
20069547	Cablaggio pompa	BER20069547
20069548	Rampa	BER20069548
20069549	Cablaggio alimentazione	BER20069549
20069550	Cruscotto	BER20069550
20069552	Manopola cruscotto cz.2	BER20069552
20069553	Cornice e sportello	BER20069553
20069587	Kit trasformazione MTN	BER20069587
20069593	Kit trasformazione G.P.L.	BER20069593
20069674	Vaso espansione	BER20069674
20069786	Flussostato	BER20069786
20069787	Cruscotto	BER20069787
20069816	Filtro aria	BER20069816
20069818	Motore	BER20069818
20069827	Pannello	BER20069827
20069849	Batteria	BER20069849
20069875	Scheda visualizzatore	BER20069875
20069882	Valvola clapet	BER20069882
20070061	Coperchio	BER20070061
20070083	Sonda	BER20070083
20070131	Quadro elettrico	BER20070131
20070137	Telaio	BER20070137
20070334	Scheda visualizzatore	BER20070334
20070357	Circolatore	BER20070357
20070359	Circolatore	BER20070359
20070362	Circolatore	BER20070362
20070544	Cablaggio	BER20070544
20070576	Gancio	BER20070576

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20070597	Copertura alimentatore	BER20070597
20070731	Cablaggio bassa tensione	BER20070731
20070779	Pannello frontale isolato	BER20070779
20070780	Ventilatore	BER20070780
20070781	Supporto	BER20070781
20070788	Pannello frontale isolato	BER20070788
20070792	Pannello frontale isolato	BER20070792
20070795	Pannello frontale isolato	BER20070795
20070799	Pannello frontale isolato	BER20070799
20070953	Cablaggio collegamento scheda	BER20070953
20071202	Termostato sicurezza	BER20071202
20071303	Disco	BER20071303
20071304	Isolamento superiore	BER20071304
20071307	Isolamento	BER20071307
20071308	Coperchio	BER20071308
20071309	Isolamento	BER20071309
20071311	Isolamento	BER20071311
20071333	Mantello	BER20071333
20071334	Scheda gestione	BER20071334
20071474	Cablaggio combustione	BER20071474
20071598	Cruscotto	BER20071598
20071654	Mantello	BER20071654
20071656	Cablaggio ventilatore	BER20071656
20071658	Rampa	BER20071658
20071762	Flussostato	BER20071762
20071796	Rampa	BER20071796
20071820	Mantello	BER20071820
20071908	Rampa gas	BER20071908
20071909	Rampa	BER20071909
20071910	Rampa	BER20071910
20071912	Coperchio scatola aria	BER20071912
20071914	Bruciatore	BER20071914
20071995	Passacavo cz.10	BER20071995
20072069	Scambiatore condensante	BER20072069
20072070	Rampa gas	BER20072070
20072072	Rampa	BER20072072
20072076	Elettrodo accensione	BER20072076
20072078	Bruciatore	BER20072078
20072084	Copertura parti elettriche	BER20072084
20072209	Telaio	BER20072209
20072226	Camera combustione	BER20072226
20072228	Kit Manopole	BER20072228
20072229	Cruscotto	BER20072229
20072330	Rampa	BER20072330
20072352	Cruscotto	BER20072352
20072354	Scheda visualizzatore	BER20072354
20072440	Flussostato	BER20072440
20072675	Scheda visualizzatore	BER20072675
20073087	Bocchettone	BER20073087
20073306	Mantello	BER20073306
20073401	Pannello superiore	BER20073401
20073403	Pannello sinistro	BER20073403
20073404	Pannello destro	BER20073404
20073405	Pannello frontale	BER20073405
20073415	Cornice	BER20073415
20073416	Tubo	BER20073416
20073417	Scambiatore condensante	BER20073417
20073420	Tubo scarico fumi	BER20073420
20073421	Tubo	BER20073421
20073424	Tubo	BER20073424
20073425	Tubo	BER20073425

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20073427	Flangia fumi	BER20073427
20073436	Raccordo scarico fumi	BER20073436
20073441	Tubo scarico condensa	BER20073441
20073442	Tubo scarico condensa	BER20073442
20073445	Cablaggio BUS Master	BER20073445
20073447	Cablaggio morsettiera	BER20073447
20073453	Rubinetto gas	BER20073453
20073461	Cablaggio completo slave	BER20073461
20073462	Cablaggio BUS slave	BER20073462
20073523	Mantello	BER20073523
20073700	Flussostato	BER20073700
20073763	Scambiatore condensante	BER20073763
20073776	Kit trasformazione G230	BER20073776
20073778	Kit trasformazione G230	BER20073778
20074042	Kit trasformazione G.P.L.	BER20074042
20074198	Manopola	BER20074198
20074201	Batteria	BER20074201
20074204	Batteria	BER20074204
20074451	Collettore scarico condensa	BER20074451
20074453	Tubo scarico fumi	BER20074453
20074454	Tubo scarico condensa	BER20074454
20074462	Tubo scarico fumi	BER20074462
20074579	Manopola comando	BER20074579
20074581	Manopola sanitario	BER20074581
20074585	Idrometro	BER20074585
20074590	Rampa	BER20074590
20074595	Cablaggio	BER20074595
20074672	Regolatore flusso	BER20074672
20074728	Elettrodo accensione	BER20074728
20074965	Tubo scarico condensa	BER20074965
20074966	Mantello	BER20074966
20075194	Cablaggio	BER20075194
20075195	Flangia	BER20075195
20075200	Scheda controllo	BER20075200
20075202	Pannello posteriore	BER20075202
20075203	Pannello destro	BER20075203
20075204	Pannello sinistro	BER20075204
20075205	Pannello coperchio	BER20075205
20075206	Cappa	BER20075206
20075208	Cablaggio bruciatore	BER20075208
20075210	Cablaggio pompa	BER20075210
20075211	Tubo gas	BER20075211
20075214	Isolamento portina	BER20075214
20075217	Flangia fumi	BER20075217
20075221	Curva	BER20075221
20075222	Raccordo	BER20075222
20075224	Cruscotto	BER20075224
20075230	Testa di combustione	BER20075230
20075231	Tubo ritorno	BER20075231
20075233	Tubo gas	BER20075233
20075235	Flangia	BER20075235
20075236	Guarnizione	BER20075236
20075237	Guarnizione	BER20075237
20075238	Guarnizione	BER20075238
20075437	Pannello destro	BER20075437
20075438	Pannello sinistro	BER20075438
20075439	Pannello coperchio	BER20075439
20075441	Pannello porta	BER20075441
20075619	Scatola connessione elettrica	BER20075619
20075869	Pannello posteriore	BER20075869
20075973	Sonda NTC	BER20075973

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20075974	Circolatore	BER20075974
20076013	Scatola quadro elettrico	BER20076013
20076022	Scatola connessioni elettriche	BER20076022
20076023	Pannello superiore	BER20076023
20076024	Guarnizione	BER20076024
20076025	Coibentazione	BER20076025
20076026	Pannello laterale	BER20076026
20076027	Pannello anteriore	BER20076027
20076028	Maniglia	BER20076028
20076029	Piastrina	BER20076029
20076030	Supporto	BER20076030
20076031	Finecorsa	BER20076031
20076032	Pannello laterale	BER20076032
20076033	Coperchio	BER20076033
20076034	Pomello	BER20076034
20076035	Pannello posteriore	BER20076035
20076036	Coperchio	BER20076036
20076037	Raccordo fumi	BER20076037
20076043	Pozzetto	BER20076043
20076044	Molletta	BER20076044
20076045	Attacco	BER20076045
20076046	Paratia	BER20076046
20076047	Cassetto cenere	BER20076047
20076048	Cerniera	BER20076048
20076049	Scovolo	BER20076049
20076051	Camera fumi	BER20076051
20076052	Portasonda	BER20076052
20076053	Guarnizione	BER20076053
20076054	Coperchio	BER20076054
20076055	Guarnizione	BER20076055
20076056	Portello anteriore	BER20076056
20076057	Manopola	BER20076057
20076058	Vetrino	BER20076058
20076059	Ghiera	BER20076059
20076061	Tappo	BER20076061
20076062	Guarnizione camera fumi	BER20076062
20076064	Coclea	BER20076064
20076066	Catena	BER20076066
20076067	Catena	BER20076067
20076068	Perno	BER20076068
20076069	Riduttore motore	BER20076069
20076070	Ingranaggio	BER20076070
20076071	Ingranaggio	BER20076071
20076073	Motore	BER20076073
20076082	Linguetta	BER20076082
20076083	Valvola	BER20076083
20076085	Albero	BER20076085
20076086	Supporto	BER20076086
20076088	Ingranaggio	BER20076088
20076090	Ingranaggio	BER20076090
20076091	Supporto	BER20076091
20076093	Coclea	BER20076093
20076094	Sensore di livello	BER20076094
20076095	Guarnizione	BER20076095
20076097	Rete protezione	BER20076097
20076101	Tramoggia	BER20076101
20076102	Coperchio	BER20076102
20076103	Guarnizione	BER20076103
20076104	Guarnizione	BER20076104
20076105	Tubo	BER20076105
20076106	Candela accensione fiamma	BER20076106

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20076108	Kit tubetti aria	BER20076108
20076109	Pozzetto	BER20076109
20076110	Guarnizione	BER20076110
20076111	Tappo	BER20076111
20076112	Vaschetta	BER20076112
20076113	Pomello	BER20076113
20076114	Elettroventilatore	BER20076114
20076117	Kit distanziatori	BER20076117
20076118	Pannello superiore	BER20076118
20076119	Pannello laterale	BER20076119
20076120	Pannello laterale	BER20076120
20076121	Scovolo	BER20076121
20076123	Pannello superiore	BER20076123
20076124	Pannello laterale	BER20076124
20076125	Pannello laterale	BER20076125
20076126	Scovolo	BER20076126
20076155	Diaframma	BER20076155
20076166	Pannello superiore	BER20076166
20076167	Pannello laterale	BER20076167
20076168	Pannello laterale	BER20076168
20076169	Chiusura camera fumi	BER20076169
20076170	Guarnizione	BER20076170
20076171	Coclea	BER20076171
20076172	Carter	BER20076172
20076173	Albero	BER20076173
20076174	Tramoggia	BER20076174
20076175	Coperchio	BER20076175
20076176	Rete protezione	BER20076176
20076177	Tappo	BER20076177
20076179	Tappo	BER20076179
20076182	Pannello superiore	BER20076182
20076183	Pannello laterale	BER20076183
20076184	Pannello laterale	BER20076184
20076185	Pannello superiore	BER20076185
20076186	Pannello laterale	BER20076186
20076187	Pannello laterale	BER20076187
20076198	Pannello superiore	BER20076198
20076199	Pannello laterale	BER20076199
20076200	Pannello anteriore	BER20076200
20076202	Pannello laterale	BER20076202
20076203	Paratia	BER20076203
20076205	Cassetto cenere	BER20076205
20076209	Chiusura camera fumi	BER20076209
20076210	Guarnizione	BER20076210
20076211	Portello anteriore	BER20076211
20076212	Guarnizione	BER20076212
20076213	Coclea	BER20076213
20076214	Tramoggia	BER20076214
20076215	Coperchio	BER20076215
20076217	Tubo	BER20076217
20076218	Pozzetto	BER20076218
20076219	Guarnizione	BER20076219
20076220	Vaschetta	BER20076220
20076221	Elettroventilatore	BER20076221
20076228	Pannello superiore	BER20076228
20076229	Pannello laterale	BER20076229
20076230	Pannello laterale	BER20076230
20076231	Scovolo	BER20076231
20076232	Pannello superiore	BER20076232
20076233	Pannello laterale	BER20076233
20076234	Pannello laterale	BER20076234

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20076235	Scovolo	BER20076235
20076371	Manometro	BER20076371
20076372	Interruttore	BER20076372
20076376	Sonda acqua	BER20076376
20076377	Termostato sicurezza	BER20076377
20076379	Sonda fumi	BER20076379
20076380	Scheda elettronica	BER20076380
20076383	Sonda	BER20076383
20076384	Cavo	BER20076384
20076385	Cavo comando	BER20076385
20076386	Banda piatta	BER20076386
20076436	Scheda interfaccia	BER20076436
20076437	Cablaggio collegamento scheda	BER20076437
20076495	Cablaggio accensione fiamma	BER20076495
20076554	Kit tubetti aria	BER20076554
20076695	Guarnizione	BER20076695
20076696	Tubo acqua uscita	BER20076696
20076697	Anodo	BER20076697
20076699	Coperchio	BER20076699
20076700	Guarnizione	BER20076700
20076702	Condensatore	BER20076702
20076703	Evaporatore	BER20076703
20076704	Compressore	BER20076704
20076705	Sonda temperatura	BER20076705
20076706	Sonda	BER20076706
20076707	Ventilatore	BER20076707
20076711	Coclea	BER20076711
20076713	Coclea	BER20076713
20076714	Valvola termostatica	BER20076714
20076715	Ugello	BER20076715
20076716	Valvola inversione ciclo	BER20076716
20076718	Guscio protezione completo	BER20076718
20076719	Valvola di non ritorno	BER20076719
20076721	Protezione	BER20076721
20076724	Quadro elettrico	BER20076724
20076725	Boccola	BER20076725
20076726	Protezione compressore	BER20076726
20076728	Valvola di riempimento	BER20076728
20076729	Flangia	BER20076729
20076731	Fusibile	BER20076731
20076737	Anodo	BER20076737
20076739	Tubo acqua uscita	BER20076739
20076740	Sonda	BER20076740
20076829	Pannello porta	BER20076829
20076889	Tubo scarico condensa	BER20076889
20076890	Cablaggio combustione	BER20076890
20076952	Kit revisione valvola	BER20076952
20076998	Mixer	BER20076998
20077105	Boccaglio	BER20077105
20077431	Kit trasformazione G.P.L.	BER20077431
20077637	Coibente cz.2	BER20077637
20077639	Degasatore	BER20077639
20077641	Raccordo	BER20077641
20077642	Accumuli inerziali	BER20077642
20077645	Fascetta cz.4	BER20077645
20077648	Rampa	BER20077648
20077649	Rampa	BER20077649
20077732	Termostato regolazione	BER20077732
20077895	Nipple	BER20077895
20077897	Cablaggio	BER20077897
20077899	Scatola connessione elettrica	BER20077899

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20077900	Manopola cz.3	BER20077900
20077901	Rampa	BER20077901
20077902	Rampa	BER20077902
20077903	Valvola miscelatrice	BER20077903
20077904	Cablaggio	BER20077904
20077974	Cablaggio pompa	BER20077974
20077975	Cablaggio pompa	BER20077975
20077979	Centralina	BER20077979
20077981	Circolatore	BER20077981
20078056	Cablaggio	BER20078056
20078146	Scheda master	BER20078146
20078150	Scheda slave	BER20078150
20078314	Tappo scarico	BER20078314
20078350	Sonda NTC	BER20078350
20078398	Quadro comando	BER20078398
20078399	Quadro comando	BER20078399
20078489	Comando	BER20078489
20078491	Comando	BER20078491
20078493	Comando	BER20078493
20078498	Comando	BER20078498
20078499	Comando	BER20078499
20078500	Comando	BER20078500
20078772	Isolamento completo	BER20078772
20078774	Valvola 3 vie	BER20078774
20078775	Tubo mandata	BER20078775
20078776	Supporto	BER20078776
20078778	Manicotto	BER20078778
20078779	Valvola di sicurezza	BER20078779
20078780	Regolatore flusso	BER20078780
20079141	Maschera	BER20079141
20079142	Filtro deidratatore	BER20079142
20079147	Bobina valvola inversione ciclo	BER20079147
20079148	Quadro elettrico	BER20079148
20079150	Quadro elettrico	BER20079150
20079365	Scambiatore sanitario	BER20079365
20079492	Mantello	BER20079492
20079731	Kit trasformazione G.P.L.	BER20079731
20079813	Pannello anteriore	BER20079813
20079815	Pannello anteriore	BER20079815
20079816	Pannello anteriore	BER20079816
20079817	Pannello anteriore	BER20079817
20079818	Pannello anteriore	BER20079818
20079819	Pannello anteriore	BER20079819
20079822	Pannello anteriore	BER20079822
20079823	Pannello anteriore	BER20079823
20079824	Pannello anteriore	BER20079824
20079938	Montante	BER20079938
20079939	Batteria	BER20079939
20079940	Compressore	BER20079940
20079943	Reattore	BER20079943
20080026	Cablaggio comandi idraulici	BER20080026
20080027	Cablaggio comandi idraulici	BER20080027
20080060	Scheda controllo fiamma	BER20080060
20080203	Collettore ritorno	BER20080203
20080204	Collettore mandata	BER20080204
20080205	Collettore mandata	BER20080205
20080206	Collettore ritorno	BER20080206
20080207	Collettore mandata	BER20080207
20080210	Collettore mandata	BER20080210
20080211	Collettore ritorno	BER20080211
20080214	Collettore mandata	BER20080214

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20080216	Collettore ritorno	BER20080216
20080277	Anodo con tappo	BER20080277
20080283	Sportello cruscotto	BER20080283
20080287	Rampa	BER20080287
20080293	Coperchio scatola aria	BER20080293
20080295	Cablaggio bassa tensione	BER20080295
20080297	Cablaggio combustione	BER20080297
20080301	Elettrodo accensione e rilevazione	BER20080301
20080306	Copertura parti elettriche	BER20080306
20080342	Rampa	BER20080342
20080343	Rampa	BER20080343
20080355	Cruscotto	BER20080355
20080634	Pannello anteriore	BER20080634
20080635	Pannello anteriore	BER20080635
20080636	Turbolatore	BER20080636
20080637	Turbolatore	BER20080637
20080638	Turbolatore	BER20080638
20080639	Turbolatore	BER20080639
20080640	Turbolatore	BER20080640
20080642	Turbolatore	BER20080642
20080684	Kit trasformazione MTN	BER20080684
20080685	Kit trasformazione G25	BER20080685
20080701	Anodo con tappo	BER20080701
20080704	Griglia	BER20080704
20080708	Kit trasformazione G25	BER20080708
20080711	Kit trasformazione G.P.L.	BER20080711
20080841	Mantello	BER20080841
20080842	Cablaggio combustione	BER20080842
20080853	Mantello	BER20080853
20081059	Tappo cz.3	BER20081059
20081256	Rivestimento	BER20081256
20081257	Coperchio	BER20081257
20081258	Rivestimento	BER20081258
20081259	Rivestimento	BER20081259
20081260	Coperchio	BER20081260
20081316	Ventilatore	BER20081316
20081318	Ventilatore	BER20081318
20081857	Cablaggio slave	BER20081857
20081858	Cablaggio slave	BER20081858
20081860	Tubo	BER20081860
20081901	Piastra	BER20081901
20081903	Piastra	BER20081903
20081904	Piastra	BER20081904
20081971	Elettrodo accensione e rilevazione	BER20081971
20081973	Cablaggio collegamento scheda	BER20081973
20082101	Assieme deflettore destro cz.3	BER20082101
20082102	Assieme deflettore destro cz.3	BER20082102
20082103	Assieme deflettore sinistro cz.3	BER20082103
20082104	Assieme deflettore destro cz.3	BER20082104
20082250	Pannello superiore	BER20082250
20082257	Circolatore	BER20082257
20082258	Cablaggio completo slave	BER20082258
20082271	Circolatore	BER20082271
20082324	Piedini antivibranti cz.4	BER20082324
20082366	Scheda comando	BER20082366
20082367	Attuatore	BER20082367
20082368	Circolatore	BER20082368
20082369	Gruppo ritorno	BER20082369
20082370	Flussostato	BER20082370
20082371	Scambiatore	BER20082371
20082372	Gruppo mandata	BER20082372

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20082398	Isolamento superiore	BER20082398
20082400	Tubo vaso espansione	BER20082400
20082401	Pannello sinistro	BER20082401
20082402	Pannello destro	BER20082402
20082403	Pannello posteriore	BER20082403
20082414	Raccordo cz.2	BER20082414
20082438	Pannello di comando	BER20082438
20082440	Cablaggio	BER20082440
20082442	Cablaggio scheda	BER20082442
20082443	Supporto	BER20082443
20082460	Lampada cz.2	BER20082460
20082461	Scheda controllo	BER20082461
20082465	Cablaggio	BER20082465
20082466	Pannello coperchio	BER20082466
20082484	Cruscotto	BER20082484
20082488	Pannello porta	BER20082488
20082490	Pannello coperchio	BER20082490
20082498	Pannello posteriore	BER20082498
20082499	Pannello destro	BER20082499
20082500	Pannello sinistro	BER20082500
20082501	Pannello coperchio	BER20082501
20082686	Piastrina	BER20082686
20082887	Cruscotto	BER20082887
20082915	Kit trasformazione MTN	BER20082915
20082917	Kit trasformazione G.P.L.	BER20082917
20082967	Stabilizzatore di pressione	BER20082967
20082970	Valvola gas	BER20082970
20082971	Valvola by-pass	BER20082971
20082972	Pressostato gas	BER20082972
20083227	Cablaggio combustione	BER20083227
20083231	Rampa	BER20083231
20083237	Cablaggio combustione	BER20083237
20083238	Rampa	BER20083238
20083239	Rampa	BER20083239
20083256	Rampa	BER20083256
20083257	Rampa	BER20083257
20083262	Rampa	BER20083262
20083263	Rampa	BER20083263
20083432	Scheda gestione	BER20083432
20083725	Diaframma	BER20083725
20083751	Tubo scarico condensa	BER20083751
20083996	Kit trasformazione G.P.L.	BER20083996
20084265	Rampa	BER20084265
20084267	Rampa	BER20084267
20084269	Cablaggio circolatore	BER20084269
20084276	Scatola comandi	BER20084276
20084319	Cablaggio circolatore	BER20084319
20084372	Assieme deflettore destro cz.3	BER20084372
20084373	Assieme deflettore sinistro cz.3	BER20084373
20084513	Reattore	BER20084513
20084624	Guarnizione	BER20084624
20084625	Guarnizione	BER20084625
20084731	Cablaggio combustione	BER20084731
20084756	Sportello cruscotto	BER20084756
20084757	Cablaggio bassa tensione	BER20084757
20084759	Cablaggio combustione	BER20084759
20084764	Mantello	BER20084764
20084835	Valvola sfiato aria Caleffi 502430CST	BER20084835
20084852	Mantello	BER20084852
20084982	Tubo	BER20084982
20084984	Tubo	BER20084984

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20085190	Supporto motore	BER20085190
20085210	Servomotore	BER20085210
20085257	Regolatore flusso	BER20085257
20085520	Cablaggio combustione	BER20085520
20085616	Kit trasformazione G.P.L.	BER20085616
20085683	Cornice e sportello	BER20085683
20085711	Cuscinetto	BER20085711
20085713	Coperchietto	BER20085713
20085719	Pannello ispezione	BER20085719
20085726	Motore	BER20085726
20085729	Kit trasformazione G25	BER20085729
20085731	Kit trasformazione G.P.L.	BER20085731
20085743	Kit trasformazione MTN	BER20085743
20085745	Kit trasformazione G25	BER20085745
20085749	Kit trasformazione G.P.L.	BER20085749
20085819	Mantello	BER20085819
20085825	Valvola 3 vie	BER20085825
20085827	Portasonda	BER20085827
20085838	Rampa	BER20085838
20085840	Cablaggio combustione	BER20085840
20085844	Rampa	BER20085844
20085846	Rampa	BER20085846
20085847	Mantello	BER20085847
20085937	Cruscotto	BER20085937
20085938	Telaio	BER20085938
20085939	Mantello	BER20085939
20085965	Ventilatore	BER20085965
20085966	Mantello	BER20085966
20085974	Diaframma	BER20085974
20085975	Diaframma	BER20085975
20086062	Cruscotto	BER20086062
20086102	Cablaggio master	BER20086102
20086104	Tubo	BER20086104
20086106	Cablaggio slave	BER20086106
20086250	Bruciatore	BER20086250
20086251	Cablaggio kit	BER20086251
20086252	Rampa	BER20086252
20086253	Rampa	BER20086253
20086255	Rampa	BER20086255
20086256	Rampa	BER20086256
20086259	Rampa	BER20086259
20086260	Rampa	BER20086260
20086262	Rampa	BER20086262
20086263	Rampa	BER20086263
20086265	Rampa	BER20086265
20086266	Rampa	BER20086266
20086267	Rampa	BER20086267
20086268	Rampa	BER20086268
20086269	Pannello isolamento cz.4	BER20086269
20086270	Rampa	BER20086270
20086271	Rampa	BER20086271
20086273	Rampa	BER20086273
20086274	Rampa	BER20086274
20086275	Pannello destro	BER20086275
20086276	Copertura	BER20086276
20086278	Controllo remoto	BER20086278
20086279	Scheda interfaccia	BER20086279
20086280	Scheda elettronica	BER20086280
20086281	Alimentatore	BER20086281
20086283	Pannello sinistro	BER20086283
20086284	Cablaggio sonda	BER20086284

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20086285	Cablaggio scheda	BER20086285
20086286	Cablaggio scheda comando	BER20086286
20086288	Rampa flessibile	BER20086288
20086289	Tubo scarico condensa	BER20086289
20086296	Rampa gas	BER20086296
20086297	Raccordo	BER20086297
20086305	Scatola connessione elettrica	BER20086305
20086306	Cerniera	BER20086306
20086310	Pannello destro	BER20086310
20086329	Pannello sinistro	BER20086329
20086332	Rampa	BER20086332
20086333	Rampa	BER20086333
20086334	Rampa	BER20086334
20086335	Coperchio camera combustione	BER20086335
20086336	Rampa	BER20086336
20086337	Rampa	BER20086337
20086338	Copertura parti elettriche	BER20086338
20086339	Rampa	BER20086339
20086340	Rampa	BER20086340
20086437	Kit trasformazione G.P.L.	BER20086437
20086438	Kit trasformazione MTN	BER20086438
20086440	Kit trasformazione MTN	BER20086440
20086441	Prolunga	BER20086441
20086442	Curva raccordo fumi	BER20086442
20086443	Prolunga	BER20086443
20086444	Collettore fumi	BER20086444
20086445	Collettore fumi	BER20086445
20086446	Collettore fumi	BER20086446
20086447	Kit trasformazione G.P.L.	BER20086447
20086448	Prolunga	BER20086448
20086497	Camera combustione	BER20086497
20086500	Coperchio camera combustione	BER20086500
20086501	Rampa gas	BER20086501
20086502	Rampa	BER20086502
20086504	Coperchio scatola aria	BER20086504
20086505	Prolunga	BER20086505
20086506	Rampa	BER20086506
20086507	Rampa	BER20086507
20086508	Rampa	BER20086508
20086509	Cappa	BER20086509
20086510	Sportello cruscotto	BER20086510
20086511	Bruciatore	BER20086511
20086512	Raccordo scarico fumi	BER20086512
20086514	Elettrodo accensione e rilevazione	BER20086514
20086515	Flangia fumi cz.3	BER20086515
20086516	Cablaggio combustione	BER20086516
20086585	Cruscotto	BER20086585
20086586	Cablaggio combustione	BER20086586
20086592	Mantello	BER20086592
20086611	Bruciatore	BER20086611
20086673	Bruciatore	BER20086673
20086679	Bruciatore	BER20086679
20086694	Bruciatore	BER20086694
20086778	Raccordo di alta	BER20086778
20086779	Raccordo di bassa	BER20086779
20086782	Pipa scarico condensa	BER20086782
20086896	Cablaggio	BER20086896
20087065	Cablaggio combustione	BER20087065
20087082	Cablaggio combustione	BER20087082
20087083	Rampa	BER20087083
20087084	Rampa	BER20087084

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20087108	Bruciatore	BER20087108
20087169	Mantello	BER20087169
20087202	Pressostato aria	BER20087202
20087246	Rampa	BER20087246
20087247	Rampa	BER20087247
20087248	Rampa	BER20087248
20087249	Circolatore	BER20087249
20087251	Bottiglia di miscela	BER20087251
20087302	Rampa	BER20087302
20087303	Rampa	BER20087303
20087304	Rampa	BER20087304
20087306	Scatola connessioni elettriche	BER20087306
20087307	Scatola connessioni elettriche	BER20087307
20087312	Rampa	BER20087312
20087313	Rampa	BER20087313
20087319	Bruciatore	BER20087319
20087321	Mixer	BER20087321
20087378	Mixer	BER20087378
20087379	Bruciatore	BER20087379
20087380	Bruciatore	BER20087380
20087473	Valvola di ritegno	BER20087473
20087477	Scambiatore	BER20087477
20087478	Sonda temperatura	BER20087478
20087481	Telecomando	BER20087481
20087483	Valvola 3 vie	BER20087483
20087485	Valvola di ritegno	BER20087485
20087487	Valvola di ritegno	BER20087487
20087489	Regolatore flusso	BER20087489
20087492	Flussostato	BER20087492
20087493	Motorino swing	BER20087493
20087496	Valvola di sicurezza	BER20087496
20087499	Anello OR	BER20087499
20087500	Maniglia	BER20087500
20087502	Portagomma	BER20087502
20087505	Isolamento completo	BER20087505
20087508	Isolamento	BER20087508
20087511	Pannello frontale	BER20087511
20087514	Centralina	BER20087514
20087516	Sonda	BER20087516
20087518	Cablaggio pompa	BER20087518
20087524	Valvola di ritegno	BER20087524
20087525	Circolatore	BER20087525
20087526	Valvola di sicurezza	BER20087526
20087527	Centralina	BER20087527
20087528	Riduzione	BER20087528
20087536	Scambiatore	BER20087536
20087537	Codolo	BER20087537
20087538	Valvola 3 vie	BER20087538
20087539	Valvola di ritegno	BER20087539
20087540	Valvola di ritegno	BER20087540
20087541	Attuatore	BER20087541
20087542	Rubinetto scarico	BER20087542
20087543	Maniglia	BER20087543
20087544	Isolamento completo	BER20087544
20087545	Pannello frontale	BER20087545
20087547	Tappo	BER20087547
20087548	Anello OR	BER20087548
20087550	Flussostato	BER20087550
20087551	Connettore	BER20087551
20087552	Scambiatore	BER20087552
20087554	Valvola di ritegno	BER20087554

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20087555	Valvola di ritegno	BER20087555
20087556	Pannello frontale	BER20087556
20087562	Valvola 3 vie	BER20087562
20087565	Servomotore	BER20087565
20087566	Regolatore flusso	BER20087566
20087567	Circolatore	BER20087567
20087611	Cablaggio completo slave	BER20087611
20087719	Raccordo	BER20087719
20087817	Rampa	BER20087817
20087866	Scatola connessioni elettriche	BER20087866
20087878	Rampa	BER20087878
20087881	Scatola connessioni elettriche	BER20087881
20088171	Kit guarnizioni	BER20088171
20088172	Kit guarnizioni	BER20088172
20088173	Kit guarnizioni	BER20088173
20088174	Kit guarnizioni	BER20088174
20088175	Kit guarnizioni	BER20088175
20088176	Kit guarnizioni	BER20088176
20088177	Kit guarnizioni	BER20088177
20088179	Kit guarnizioni	BER20088179
20088180	Kit guarnizioni	BER20088180
20088285	Kit trasformazione G.P.L.	BER20088285
20088287	Sportello cruscotto	BER20088287
20088288	Cruscotto	BER20088288
20088294	Cablaggio alimentazione	BER20088294
20088296	Gomito	BER20088296
20088297	Gruppo filtro	BER20088297
20088298	Tanica	BER20088298
20088299	Ruota	BER20088299
20088300	Tubo flessibile	BER20088300
20088301	Bicchiera	BER20088301
20088302	Pompa	BER20088302
20088303	Filtro	BER20088303
20088305	Condensatore	BER20088305
20088529	Pannello frontale	BER20088529
20088534	Centralina	BER20088534
20088536	Scambiatore	BER20088536
20088537	Valvola 3 vie	BER20088537
20088538	Servomotore	BER20088538
20088539	Rubinetto	BER20088539
20088540	Circolatore	BER20088540
20088541	Circolatore	BER20088541
20088542	Quadro elettrico	BER20088542
20088543	Valvola 3 vie	BER20088543
20088544	Pannello laterale	BER20088544
20088553	Pannello anteriore	BER20088553
20088554	Flussostato	BER20088554
20088556	Centralina	BER20088556
20088559	Pannello posteriore	BER20088559
20088560	Scambiatore	BER20088560
20088561	Pressostato	BER20088561
20088563	Circolatore	BER20088563
20088564	Circolatore	BER20088564
20088566	Pannello anteriore	BER20088566
20088567	Portasonda	BER20088567
20088568	Rubinetto	BER20088568
20088569	Rubinetto	BER20088569
20088570	Tappo	BER20088570
20088571	Quadro elettrico	BER20088571
20088575	Valvola di sicurezza	BER20088575
20088576	Rubinetto	BER20088576

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20088577	Centralina	BER20088577
20088578	Tubo	BER20088578
20088580	Rubinetto	BER20088580
20088581	Riduzione	BER20088581
20088582	Scambiatore	BER20088582
20088584	Flussostato	BER20088584
20088586	Tubo	BER20088586
20088771	Diaframma	BER20088771
20088774	Diaframma	BER20088774
20088776	Sportello cruscotto	BER20088776
20088778	Circolatore	BER20088778
20088821	Manopola	BER20088821
20088823	Manopola	BER20088823
20088865	Cablaggio combustione	BER20088865
20088866	Rampa	BER20088866
20088867	Rampa	BER20088867
20088868	Rampa	BER20088868
20088907	Kit trasformazione G230	BER20088907
20088908	Rampa	BER20088908
20089097	Bruciatore	BER20089097
20089353	Cablaggio termostato	BER20089353
20089354	Cablaggio termostato	BER20089354
20089356	Rampa	BER20089356
20089722	Rampa	BER20089722
20089723	Guarnizione	BER20089723
20089734	Termostato antigelo	BER20089734
20089736	Rampa	BER20089736
20089795	Isolamento bollitore	BER20089795
20089796	Rivestimento	BER20089796
20089879	Rampa	BER20089879
20089880	Cablaggio combustione	BER20089880
20089903	Isolamento completo	BER20089903
20089999	Tappo presa analisi fumi	BER20089999
20090011	Collettore ritorno	BER20090011
20090026	Rampa	BER20090026
20090027	Rampa	BER20090027
20090057	Isolamento completo	BER20090057
20090058	Isolamento completo	BER20090058
20090059	Isolamento completo	BER20090059
20090062	Isolamento completo	BER20090062
20090176	Kit trasformazione G25	BER20090176
20090204	Sportello cruscotto	BER20090204
20090317	Tubo ritorno	BER20090317
20090378	Bruciatore	BER20090378
20090493	Termostato	BER20090493
20090644	Rampa	BER20090644
20090646	Rampa	BER20090646
20090680	Rampa	BER20090680
20090743	Alimentatore	BER20090743
20090754	Kit connessioni cz.4	BER20090754
20090837	Cablaggio combustione	BER20090837
20090840	Rampa	BER20090840
20091244	Kit disco refrattario	BER20091244
20091278	Rampa	BER20091278
20091279	Rampa	BER20091279
20091280	Termostato fumi	BER20091280
20091281	Bruciatore MTN	BER20091281
20091282	Cappa	BER20091282
20091283	Cablaggio combustione	BER20091283
20091287	Rampa	BER20091287
20091288	Cablaggio combustione	BER20091288

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20091293	Mantello	BER20091293
20091526	Rampa	BER20091526
20091527	Rampa	BER20091527
20091534	Cappa	BER20091534
20091535	Quadro elettrico	BER20091535
20091538	Mantello	BER20091538
20091542	Rampa	BER20091542
20091544	Rampa	BER20091544
20091653	Collettore gas	BER20091653
20091778	Telaio	BER20091778
20092079	Centralina	BER20092079
20092353	Tubo scarico condensa	BER20092353
20092354	Tubo scarico condensa	BER20092354
20092489	Valvola di non ritorno	BER20092489
20092490	Rubinetto	BER20092490
20092491	Elettrovalvola	BER20092491
20092493	Cavo	BER20092493
20092494	Circolatore	BER20092494
20092529	Cablaggio accensione fiamma	BER20092529
20092530	Elettrodo accensione e rilevazione	BER20092530
20092531	Trasformatore accensione	BER20092531
20092618	Manopola comando	BER20092618
20092619	Manopola riscaldamento	BER20092619
20092620	Raccordo senza riempimento	BER20092620
20092665	Mantello	BER20092665
20092776	Sportello cruscotto	BER20092776
20092830	Cablaggio accensione fiamma	BER20092830
20092831	Cablaggio combustione	BER20092831
20092832	Cablaggio comandi idraulici	BER20092832
20092833	Tubo scarico condensa	BER20092833
20092862	Cappa	BER20092862
20093079	Collettore G.P.L.	BER20093079
20093114	Rampa	BER20093114
20093116	Rampa	BER20093116
20093197	Chiusura spioncino	BER20093197
20093365	Cablaggio collegamento scheda	BER20093365
20093377	Attuatore	BER20093377
20093391	Collettore G.P.L.	BER20093391
20093392	Collettore G.P.L.	BER20093392
20093493	Scatola aria	BER20093493
20093494	Bruciatore G.P.L.	BER20093494
20093495	Griglia	BER20093495
20093506	Bruciatore	BER20093506
20093508	Rampa	BER20093508
20093509	Scheda controllo	BER20093509
20093514	Rampa	BER20093514
20093520	Cablaggio	BER20093520
20093521	Cablaggio comandi idraulici	BER20093521
20093522	Cablaggio combustione	BER20093522
20093676	Collettore G.P.L.	BER20093676
20093799	Clip cz.3	BER20093799
20093847	Bruciatore G.P.L.	BER20093847
20093848	Bruciatore G.P.L.	BER20093848
20093908	Valvola clapet	BER20093908
20093938	Collettore scarico condensa	BER20093938
20093963	Bruciatore	BER20093963
20093966	Bruciatore	BER20093966
20093979	Cablaggio BUS	BER20093979
20093981	Cablaggio alimentazione	BER20093981
20093982	Cablaggio alimentazione	BER20093982
20093983	Cablaggio BUS	BER20093983

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20093984	Cavo accensione	BER20093984
20093985	Venturi	BER20093985
20093986	Tappo presa analisi fumi	BER20093986
20093987	Tronchetto	BER20093987
20093995	Tubo pressostato	BER20093995
20093998	Molletta cz.5	BER20093998
20094000	Riduzione scarico fumi	BER20094000
20094001	Tubo scarico condensa	BER20094001
20094003	Riduzione	BER20094003
20094004	Riduzione	BER20094004
20094005	Nipple	BER20094005
20094108	Batteria	BER20094108
20094109	Valvola termostatica	BER20094109
20094149	Circolatore	BER20094149
20094150	Codolo	BER20094150
20094369	Valvola gas	BER20094369
20094381	Rampa	BER20094381
20094382	Rampa	BER20094382
20094618	Cavo connettore sonde	BER20094618
20094837	Rampa	BER20094837
20094838	Rampa	BER20094838
20094839	Rampa	BER20094839
20094840	Rampa	BER20094840
20094841	Rampa	BER20094841
20094842	Flangia fumi cz.3	BER20094842
20094887	Cappa	BER20094887
20095285	Kit trasformazione MTN	BER20095285
20095324	Rampa	BER20095324
20095326	Cablaggio combustione	BER20095326
20095382	Kit revisione valvola	BER20095382
20095447	Avviatore	BER20095447
20095465	Kit trasformazione G.P.L.	BER20095465
20095657	Kit trasformazione G25	BER20095657
20095796	Guarnizione	BER20095796
20096008	Valvola	BER20096008
20096009	Raccordo uscita	BER20096009
20096010	Detentore	BER20096010
20096202	Tubetto silicone	BER20096202
20096264	Rampa	BER20096264
20096266	Rampa	BER20096266
20096267	Cablaggio combustione	BER20096267
20096517	Cablaggio comandi idraulici	BER20096517
20096518	Pannello di comando	BER20096518
20096522	Rampa	BER20096522
20096531	Cablaggio alimentazione	BER20096531
20096532	Cornice e sportello	BER20096532
20096533	Mantello	BER20096533
20096602	Cablaggio pompa	BER20096602
20096603	Pannello di comando	BER20096603
20096679	Rampa	BER20096679
20096681	Rampa	BER20096681
20096686	Rampa	BER20096686
20096690	Rampa	BER20096690
20096691	Rampa	BER20096691
20096692	Rampa	BER20096692
20096693	Bottiglia di miscela	BER20096693
20096694	Coibente	BER20096694
20096696	Rampa	BER20096696
20096698	Pannello destro	BER20096698
20096699	Pannello laterale	BER20096699
20096700	Pannello superiore	BER20096700

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20096703	Cablaggio alimentazione	BER20096703
20096704	Cablaggio comandi idraulici	BER20096704
20096705	Cablaggio accensione fiamma ventil.	BER20096705
20096706	Cablaggio combustione	BER20096706
20096708	Cablaggio collegamento scheda	BER20096708
20096710	Protezione	BER20096710
20096711	Cerniera	BER20096711
20096713	Tubetto silicone	BER20096713
20096793	Tubetto silicone	BER20096793
20097063	Ventilatore	BER20097063
20097064	Ventilatore	BER20097064
20097065	Ventilatore	BER20097065
20097066	Ventilatore	BER20097066
20097068	Ventilatore	BER20097068
20097069	Ventilatore	BER20097069
20097071	Ventilatore	BER20097071
20097072	Ventilatore	BER20097072
20097073	Ventilatore	BER20097073
20097074	Ventilatore	BER20097074
20097076	Ventilatore	BER20097076
20097078	Ventilatore	BER20097078
20097079	Ventilatore	BER20097079
20097167	Sonda NTC	BER20097167
20097182	Cablaggio alimentazione	BER20097182
20097183	Cablaggio alimentazione	BER20097183
20097247	Cruscotto	BER20097247
20097399	Kit trasformazione G230	BER20097399
20097421	Rampa	BER20097421
20097439	Scheda elettronica	BER20097439
20097614	Collettore fumi	BER20097614
20097623	Tappo	BER20097623
20097624	Curva	BER20097624
20097706	Supporto	BER20097706
20097708	Batteria	BER20097708
20097709	Pannello posteriore	BER20097709
20097710	Montante	BER20097710
20097718	Isolante	BER20097718
20097726	Pipa scarico condensa	BER20097726
20097775	Cablaggio	BER20097775
20098029	Collettore scarico condensa	BER20098029
20098031	Fascetta cz.5	BER20098031
20098032	Fascetta cz.5	BER20098032
20098035	Fascetta cz.5	BER20098035
20098040	Guarnizione cz.10	BER20098040
20098043	Guarnizione valvola gas cz.5	BER20098043
20098044	Guarnizione cz.5	BER20098044
20098045	Interruttore on-off	BER20098045
20098049	Anello OR cz.5	BER20098049
20098050	Fascetta cz.5	BER20098050
20098052	Perno cz.5	BER20098052
20098068	Presa pressione	BER20098068
20098080	Sonda ad immersione	BER20098080
20098092	Tubetto silicone	BER20098092
20098093	Tubo scarico condensa	BER20098093
20098122	Piedini	BER20098122
20098128	Anello OR cz.5	BER20098128
20098135	Adattatore scarico fumi	BER20098135
20098137	Tubo flessibile	BER20098137
20098139	Nipple	BER20098139
20098160	Bruciatore	BER20098160
20098226	Copertura parti elettriche	BER20098226

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20098227	Manopola comando cz.3	BER20098227
20098228	Manopola sanitario cz.3	BER20098228
20098230	Manopola comando cz.6	BER20098230
20098288	Pinza per pannello	BER20098288
20098473	Kit trasformazione G27	BER20098473
20098739	Controdado cz.5	BER20098739
20098754	Anello OR cz.10	BER20098754
20098950	Cablaggio combustione	BER20098950
20098951	Rampa	BER20098951
20098952	Rampa	BER20098952
20098961	Kit rampe e rubinetti	BER20098961
20098962	Kit rampe e rubinetti	BER20098962
20099311	Cruscotto	BER20099311
20099396	Cruscotto	BER20099396
20099519	Curva 45°	BER20099519
20099520	Prolunga	BER20099520
20099521	Adattatore scarico fumi	BER20099521
20099522	Collettore fumi	BER20099522
20099541	Passacavo cz.2	BER20099541
20099542	Valvola clapet	BER20099542
20099544	Rampa	BER20099544
20099545	Rampa	BER20099545
20099546	Rampa	BER20099546
20099548	Rampa	BER20099548
20099552	Scatola aria	BER20099552
20099556	Bruciatore	BER20099556
20099559	Bruciatore	BER20099559
20099684	Rampa	BER20099684
20099688	Rampa	BER20099688
20099690	Mixer	BER20099690
20099692	Circolatore	BER20099692
20099695	Telaio	BER20099695
20099718	Cablaggio combustione	BER20099718
20099721	Mixer	BER20099721
20099760	Rampa	BER20099760
20099762	Rampa	BER20099762
20099765	Rampa	BER20099765
20099768	Mixer	BER20099768
20099769	Convogliatore	BER20099769
20100148	Cablaggio	BER20100148
20100177	Pannello superiore	BER20100177
20100178	Porta telaio	BER20100178
20100737	Cablaggio alimentazione	BER20100737
20100753	Rampa	BER20100753
20100807	Circolatore	BER20100807
20100808	Copertura raccordi	BER20100808
20100809	Rampa	BER20100809
20100811	Rampa	BER20100811
20100812	Cablaggio pompa	BER20100812
20100813	Cablaggio alimentazione	BER20100813
20100814	Cablaggio combustione	BER20100814
20100815	Cablaggio comandi idraulici	BER20100815
20100816	Tubo scarico condensa	BER20100816
20100817	Cruscotto	BER20100817
20100818	Rampa	BER20100818
20100819	Rampa	BER20100819
20100820	Rampa	BER20100820
20100851	Mantello	BER20100851
20100852	Telaio	BER20100852
20100876	Rampa	BER20100876
20100994	Rampa	BER20100994

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20100995	Rampa	BER20100995
20100996	Cablaggio pompa	BER20100996
20100997	Cablaggio combustione	BER20100997
20100998	Cablaggio accensione fiamma	BER20100998
20100999	Tubo scarico condensa	BER20100999
20101000	Rampa	BER20101000
20101002	Telaio	BER20101002
20101058	Rampa	BER20101058
20101059	Cablaggio combustione	BER20101059
20101178	Copertura parti elettriche	BER20101178
20101183	Cruscotto	BER20101183
20101329	Rampa	BER20101329
20101330	Rampa	BER20101330
20101331	Flangia	BER20101331
20101332	Kit staffe	BER20101332
20101333	Rampa	BER20101333
20101395	Scatola connessioni elettriche	BER20101395
20101396	Circolatore	BER20101396
20101397	Scatola connessioni elettriche	BER20101397
20101409	Rampa	BER20101409
20101410	Rampa	BER20101410
20101521	Guarnizione cz.5	BER20101521
20101597	Molletta cz.5	BER20101597
20101599	Molletta cz.5	BER20101599
20101600	Anello OR cz.10	BER20101600
20101602	Anello OR cz.10	BER20101602
20101605	Anello OR cz.10	BER20101605
20101662	Fusibile cz.5	BER20101662
20101681	Cablaggio comandi idraulici	BER20101681
20101682	Rampa	BER20101682
20101688	Rampa	BER20101688
20101723	Cablaggio alimentazione	BER20101723
20101843	Cablaggio pompa	BER20101843
20101969	Rampa	BER20101969
20101970	Rampa	BER20101970
20101982	Cablaggio comandi idraulici	BER20101982
20101983	Cablaggio combustione	BER20101983
20101984	Cablaggio	BER20101984
20102030	Scheda interfaccia	BER20102030
20102054	Scambiatore condensante	BER20102054
20102187	Raccordo sifone	BER20102187
20102227	Griglia	BER20102227
20102262	Guarnizione cz.10	BER20102262
20102271	Guarnizione cz.10	BER20102271
20102274	Anello OR cz.10	BER20102274
20102276	Guarnizione cz.5	BER20102276
20102374	Guarnizione cz.10	BER20102374
20102375	Guarnizione cz.10	BER20102375
20102376	Guarnizione cz.10	BER20102376
20102378	Anello OR cz.10	BER20102378
20102379	Guarnizione cz.5	BER20102379
20102380	Guarnizione cz.10	BER20102380
20102381	Anello OR cz.10	BER20102381
20102382	Anello OR cz.10	BER20102382
20102385	Guarnizione	BER20102385
20102411	Bruciatore	BER20102411
20102418	Copertura parti elettriche	BER20102418
20102434	Rampa	BER20102434
20102435	Rampa	BER20102435
20102555	Cruscotto	BER20102555
20102559	Copertura parti elettriche	BER20102559

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20102560	Cruscotto	BER20102560
20102562	Cruscotto	BER20102562
20102564	Cruscotto	BER20102564
20102566	Cruscotto	BER20102566
20102604	Regolatore flusso	BER20102604
20102614	Circolatore	BER20102614
20102615	Cablaggio pompa	BER20102615
20102616	Isolamento	BER20102616
20102629	Rampa	BER20102629
20102646	Rampa	BER20102646
20102677	Rosone	BER20102677
20102743	Cruscotto	BER20102743
20102766	Cablaggio alimentazione	BER20102766
20102781	Circolatore	BER20102781
20102789	Cappa	BER20102789
20102790	Rampa	BER20102790
20102791	Rampa	BER20102791
20102792	Rampa	BER20102792
20102793	Cablaggio combustione	BER20102793
20102794	Cablaggio comandi idraulici	BER20102794
20102795	Cablaggio pompa	BER20102795
20102806	Cablaggio comandi idraulici	BER20102806
20102826	Adattatore	BER20102826
20102859	Mantello	BER20102859
20102860	Circolatore	BER20102860
20102867	Mantello	BER20102867
20102879	Mantello	BER20102879
20102980	Cruscotto	BER20102980
20103015	Cablaggio alimentazione	BER20103015
20103030	Cruscotto	BER20103030
20103140	Kit trasformazione G230	BER20103140
20103277	Kit trasformazione G.P.L.	BER20103277
20103282	Kit trasformazione G.P.L.	BER20103282
20103285	Kit trasformazione G230	BER20103285
20103288	Kit trasformazione MTN	BER20103288
20103291	Kit trasformazione MTN	BER20103291
20103919	Circolatore	BER20103919
20103962	Tubo flessibile	BER20103962
20103963	Cablaggio	BER20103963
20103964	Tronchetto	BER20103964
20103966	Detentore	BER20103966
20104056	Circolatore	BER20104056
20104057	Cavo	BER20104057
20104238	Scambiatore	BER20104238
20104242	Bruciatore	BER20104242
20104306	Telaio	BER20104306
20104308	Rampa	BER20104308
20104309	Rampa	BER20104309
20104311	Circolatore	BER20104311
20104312	Cablaggio comandi idraulici	BER20104312
20104770	Tappo presa analisi fumi	BER20104770
20104795	Mantello	BER20104795
20104891	Rampa	BER20104891
20104892	Rampa	BER20104892
20104894	Cablaggio pressostato	BER20104894
20104895	Cruscotto	BER20104895
20104898	Mantello	BER20104898
20104907	Telaio	BER20104907
20104917	Bruciatore G.P.L.	BER20104917
20104918	Bruciatore G.P.L.	BER20104918
20104919	Bruciatore G.P.L.	BER20104919

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20104984	Cablaggio pompa	BER20104984
20104997	Cablaggio alimentazione	BER20104997
20105101	Copertura parti elettriche	BER20105101
20105217	Cruscotto	BER20105217
20105443	Cablaggio pompa	BER20105443
20105464	Tubo ritorno	BER20105464
20105465	Tubo mandata	BER20105465
20105466	Flangia bollitore	BER20105466
20105467	Kit raccordi	BER20105467
20105469	Tubo ritorno	BER20105469
20105470	Tubo mandata	BER20105470
20105471	Tubo mandata	BER20105471
20105472	Tubo mandata	BER20105472
20105473	Kit raccordi	BER20105473
20105475	Tubo ritorno	BER20105475
20105476	Tubo mandata	BER20105476
20105477	Kit raccordi	BER20105477
20105566	Scatola aria	BER20105566
20105688	Isolamento superiore	BER20105688
20105689	Isolamento superiore	BER20105689
20105692	Isolamento superiore	BER20105692
20106355	Bollitore	BER20106355
20106357	Bollitore	BER20106357
20106358	Bollitore	BER20106358
20106359	Bollitore	BER20106359
20106497	Scheda controllo	BER20106497
20106498	Scheda interfaccia	BER20106498
20106500	Alimentatore	BER20106500
20106508	Scheda	BER20106508
20106621	Calotta	BER20106621
20106622	Kit connessioni	BER20106622
20106626	Tubo mandata	BER20106626
20106627	Tubo ritorno	BER20106627
20106628	Tubo ritorno	BER20106628
20106629	Tubo bollitore	BER20106629
20106632	Tubo bollitore	BER20106632
20106635	Tubo bollitore	BER20106635
20106661	Rampa gas	BER20106661
20106662	Rampa	BER20106662
20106663	Cablaggio pompa	BER20106663
20106664	Cablaggio accensione fiamma	BER20106664
20106665	Cablaggio combustione	BER20106665
20106666	Rampa	BER20106666
20106667	Telaio	BER20106667
20106671	Resistenza	BER20106671
20106672	Rampa	BER20106672
20106674	Cablaggio accensione fiamma	BER20106674
20106675	Cablaggio alimentazione	BER20106675
20106678	Cablaggio resistenza	BER20106678
20106681	Cablaggio resistenza	BER20106681
20106691	Mixer	BER20106691
20106868	Circolatore	BER20106868
20106869	Raccordo	BER20106869
20106888	Scatola connessioni elettriche	BER20106888
20106890	Scatola connessioni elettriche	BER20106890
20106897	Cablaggio circolatore	BER20106897
20106898	Kit ritorno solare	BER20106898
20106909	Kit raccordi	BER20106909
20106911	Kit raccordi	BER20106911
20106913	Kit raccordi	BER20106913
20107133	Rampa	BER20107133

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20107135	Cruscotto	BER20107135
20107137	Telaio	BER20107137
20107142	Cablaggio pompa	BER20107142
20107144	Rampa	BER20107144
20107197	Cruscotto	BER20107197
20107245	Telaio	BER20107245
20107249	Rampa	BER20107249
20107250	Rampa	BER20107250
20107251	Rampa	BER20107251
20107252	Rampa	BER20107252
20107253	Cablaggio accensione fiamma	BER20107253
20107254	Cablaggio combustione	BER20107254
20107255	Cablaggio resistenza	BER20107255
20107265	Regolatore flusso	BER20107265
20107278	Sportello cruscotto	BER20107278
20107398	Perno cz.5	BER20107398
20107399	Molletta cz.5	BER20107399
20107400	Elettrodo accensione e rilevazione	BER20107400
20107401	Fusibile cz.5	BER20107401
20107402	Portafusibile	BER20107402
20107404	Termostato sicurezza	BER20107404
20107552	Bollitore	BER20107552
20107626	Flussostato	BER20107626
20107748	Box	BER20107748
20107749	Pannello anteriore	BER20107749
20107750	Pannello isolamento	BER20107750
20107988	Cablaggio resistenza	BER20107988
20107991	Cablaggio resistenza	BER20107991
20107992	Cablaggio resistenza	BER20107992
20108008	Pannelli anteriori cz.2	BER20108008
20108009	Pannelli anteriori cz.2	BER20108009
20108010	Pannello anteriore	BER20108010
20108012	Pannello anteriore	BER20108012
20108023	Cablaggio resistenza	BER20108023
20108025	Cablaggio resistenza	BER20108025
20108037	Cablaggio resistenza	BER20108037
20108044	Cablaggio resistenza	BER20108044
20108045	Relè	BER20108045
20108046	Cablaggio interfaccia	BER20108046
20108203	Staffa	BER20108203
20108206	Cablaggio	BER20108206
20108217	Cablaggio collegamento scheda	BER20108217
20108219	Cablaggio collegamento scheda	BER20108219
20108296	Portaidrometro	BER20108296
20108371	Scatola connessioni elettriche	BER20108371
20108373	Scatola connessioni elettriche	BER20108373
20108374	Scatola connessioni elettriche	BER20108374
20108756	Kit trasformazione G.P.L.	BER20108756
20108776	Cablaggio combustione	BER20108776
20108820	Circolatore	BER20108820
20108826	Circolatore	BER20108826
20108827	Circolatore	BER20108827
20108828	Circolatore	BER20108828
20108830	Circolatore	BER20108830
20108831	Circolatore	BER20108831
20108832	Circolatore	BER20108832
20108933	Kit rampe e rubinetti	BER20108933
20109067	Circolatore	BER20109067
20109068	Circolatore	BER20109068
20109082	Kit montaggio	BER20109082
20109096	Cruscotto	BER20109096

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20109097	Telaio	BER20109097
20109116	Telaio	BER20109116
20109158	Comando	BER20109158
20109159	Comando	BER20109159
20109160	Comando	BER20109160
20109161	Comando	BER20109161
20109181	Circolatore	BER20109181
20109184	Rampa	BER20109184
20109272	Circolatore	BER20109272
20109405	Valvola termostatica	BER20109405
20109407	Quadro elettrico	BER20109407
20109408	Circolatore	BER20109408
20109413	Scambiatore	BER20109413
20109414	Valvola termostatica	BER20109414
20109416	Circolatore	BER20109416
20109417	Sonda	BER20109417
20109418	Sonda	BER20109418
20109419	Valvola termostatica	BER20109419
20109438	Circolatore	BER20109438
20109439	Rampa	BER20109439
20109441	Serratura	BER20109441
20109452	Rampa	BER20109452
20109454	Controllo remoto	BER20109454
20109459	Bottiglia di miscela	BER20109459
20109461	Montante	BER20109461
20109509	Quadro elettrico	BER20109509
20109563	Cruscotto	BER20109563
20109580	Cablaggio comandi idraulici	BER20109580
20109810	Pannello frontale	BER20109810
20109814	Rampa	BER20109814
20109817	Banda piatta 14 poli	BER20109817
20109819	Scatola connessioni elettriche	BER20109819
20109826	Cruscotto	BER20109826
20109848	Rampa	BER20109848
20109849	Rampa	BER20109849
20109852	Rampa	BER20109852
20109864	Circolatore	BER20109864
20109865	Rampa	BER20109865
20109866	Rampa	BER20109866
20109867	Rampa	BER20109867
20110343	Rampa	BER20110343
20110344	Rampa	BER20110344
20110554	Rampa	BER20110554
20110564	Isolante	BER20110564
20110565	Isolante	BER20110565
20110574	Isolante	BER20110574
20110583	Isolante	BER20110583
20110588	Griglia	BER20110588
20110589	Isolante	BER20110589
20110602	Rampa	BER20110602
20110710	Telaio	BER20110710
20110714	Rampa	BER20110714
20110715	Rampa	BER20110715
20110718	Telaio	BER20110718
20110778	Kit collegamento	BER20110778
20110783	Cablaggio alimentazione	BER20110783
20110902	Rampa	BER20110902
20111029	Rampa	BER20111029
20111129	Kit collegamento	BER20111129
20111188	Telaio	BER20111188
20111190	Mantello	BER20111190

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20111200	Mixer	BER20111200
20111309	Rampa	BER20111309
20111310	Telaio	BER20111310
20111313	Mantello	BER20111313
20111566	Kit trasformazione G.P.L.	BER20111566
20111571	Raccordo	BER20111571
20111572	Rampa	BER20111572
20111573	Rampa	BER20111573
20111574	Rampa	BER20111574
20111575	Rampa	BER20111575
20111577	Cablaggio circolatore	BER20111577
20111579	Scheda controllo	BER20111579
20111628	Rampa	BER20111628
20111629	Rampa	BER20111629
20111630	Rampa sfiato	BER20111630
20111631	Cablaggio alimentazione	BER20111631
20111632	Resistenze antigelo	BER20111632
20111633	Telaio	BER20111633
20111659	Cablaggio resistenza	BER20111659
20111685	Rampa	BER20111685
20111696	Protezione	BER20111696
20111849	Riduzione scarico fumi	BER20111849
20111850	Adattatore	BER20111850
20111852	Flangia	BER20111852
20111904	Rampa	BER20111904
20111905	Telaio	BER20111905
20111906	Mantello	BER20111906
20111984	Cruscotto	BER20111984
20112038	Guarnizione piastra	BER20112038
20112349	Interruttore bipolare	BER20112349
20112353	Cruscotto	BER20112353
20112354	Mantello	BER20112354
20112358	Cruscotto	BER20112358
20112408	Mantello	BER20112408
20112416	Telaio	BER20112416
20112427	Cruscotto	BER20112427
20112440	Cablaggio combustione	BER20112440
20112442	Cablaggio comandi idraulici	BER20112442
20112641	Rampa	BER20112641
20112642	Rampa vaso espansione	BER20112642
20112690	Raccordo flangiato	BER20112690
20113021	Cablaggio bassa tensione	BER20113021
20113104	Kit trasformazione MTN	BER20113104
20113110	Kit trasformazione G.P.L.	BER20113110
20113136	Mantello	BER20113136
20113558	Sportello cruscotto	BER20113558
20113615	Raccordo riempimento	BER20113615
20113977	Raccordo	BER20113977
20113979	Kit collegamenti idraulici	BER20113979
20114097	Cablaggio pompa	BER20114097
20114149	Pulsante	BER20114149
20114350	Circolatore	BER20114350
20114360	Tubo mandata	BER20114360
20114854	Kit termostato	BER20114854
20115096	Cablaggio	BER20115096
20115153	Rampa	BER20115153
20115155	Rampa	BER20115155
20115156	Rampa	BER20115156
20115157	Cruscotto	BER20115157
20115159	Nipple	BER20115159
20115160	Cablaggio alimentazione	BER20115160

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20115161	Elettrodo accensione	BER20115161
20115163	Cablaggio elettrodo accensione	BER20115163
20115164	Rampa	BER20115164
20115165	Scheda controllo	BER20115165
20115166	Mantello	BER20115166
20115169	Telaio	BER20115169
20115187	Collettore G.P.L.	BER20115187
20115197	Cruscotto	BER20115197
20115425	Scheda elettronica	BER20115425
20115502	Griglia	BER20115502
20115644	Cablaggio bassa tensione	BER20115644
20115645	Cruscotto	BER20115645
20115646	Rampa	BER20115646
20115736	Connettore	BER20115736
20115827	Kit trasformazione G2.350	BER20115827
20115830	Cruscotto	BER20115830
20115832	Controllo remoto	BER20115832
20115836	Mantello	BER20115836
20115839	Telaio	BER20115839
20115844	Kit trasformazione G2.350	BER20115844
20115845	Kit trasformazione G27	BER20115845
20115892	Rampa	BER20115892
20115893	Rampa	BER20115893
20115894	Telaio	BER20115894
20116035	Vaso espansione	BER20116035
20116078	Cruscotto	BER20116078
20116231	Ventilatore	BER20116231
20116624	Guarnizione bruciatore cz.3	BER20116624
20116625	Guarnizione bruciatore cz.3	BER20116625
20116661	Kit trasformazione G.P.L.	BER20116661
20116714	Tappo con guarnizione	BER20116714
20116717	Pannello inferiore	BER20116717
20116718	Pannello frontale	BER20116718
20116896	Motore	BER20116896
20116898	Riduttore motore	BER20116898
20116899	Perno	BER20116899
20116900	Controflangia	BER20116900
20116901	Coclea	BER20116901
20116902	Supporto	BER20116902
20116903	Tramoggia	BER20116903
20116904	Supporto	BER20116904
20116905	Tubo	BER20116905
20116907	Quadro elettrico	BER20116907
20116908	Sensore	BER20116908
20117075	Sportello	BER20117075
20117077	Sportello	BER20117077
20117175	Cruscotto	BER20117175
20117176	Mantello	BER20117176
20117179	Cruscotto	BER20117179
20117360	Filtro antidisturbo	BER20117360
20117536	Cruscotto	BER20117536
20117537	Rampa	BER20117537
20117555	Mantello	BER20117555
20117561	Rampa	BER20117561
20117602	Cruscotto	BER20117602
20117833	Cruscotto	BER20117833
20118080	Rampa	BER20118080
20118081	Rampa	BER20118081
20118082	Telaio	BER20118082
20118083	Mantello	BER20118083
20118090	Cruscotto	BER20118090

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20118192	Rampa	BER20118192
20118196	Rampa	BER20118196
20118202	Telaio	BER20118202
20118238	Cablaggio pompa-tre vie	BER20118238
20118258	Rampa	BER20118258
20118270	Cablaggio sonda	BER20118270
20118271	Cablaggio combustione	BER20118271
20118272	Cablaggio comandi idraulici	BER20118272
20118357	Cablaggio	BER20118357
20118358	Scheda interfaccia	BER20118358
20118359	Alimentatore	BER20118359
20118412	Coclea	BER20118412
20118413	Supporto	BER20118413
20118414	Perno	BER20118414
20118415	Bocchettone	BER20118415
20118416	Piastra	BER20118416
20118417	Tirante	BER20118417
20118418	Motore	BER20118418
20118419	Supporto	BER20118419
20118421	Riduttore	BER20118421
20118423	Molletta	BER20118423
20118424	Serranda	BER20118424
20118425	Cassetto cenere	BER20118425
20118426	Coperchio	BER20118426
20118427	Maniglia	BER20118427
20118430	Coclea	BER20118430
20118431	Coclea	BER20118431
20118433	Coclea	BER20118433
20118434	Coclea	BER20118434
20118435	Coclea	BER20118435
20118530	Coperchio scatola aria	BER20118530
20118573	Rampa	BER20118573
20118574	Rampa	BER20118574
20118575	Rampa	BER20118575
20118578	Cablaggio alimentazione	BER20118578
20118580	Cablaggio candela	BER20118580
20118582	Elettrodo accensione e rilevazione	BER20118582
20118640	Circolatore	BER20118640
20118898	Kit trasformazione MTN	BER20118898
20118902	Kit trasformazione MTN	BER20118902
20118916	Kit trasformazione G.P.L.	BER20118916
20118918	Cablaggio programmatore orario	BER20118918
20118921	Cornice e sportello	BER20118921
20118922	Mantello	BER20118922
20118938	Kit trasformazione MTN	BER20118938
20118956	Cruscotto	BER20118956
20119060	Quadro elettrico	BER20119060
20119063	Avviatore dolce	BER20119063
20119074	Circolatore	BER20119074
20119076	Circolatore	BER20119076
20119171	Pannello centrale	BER20119171
20119187	Pannello superiore	BER20119187
20119188	Pannello centrale	BER20119188
20119368	Controllo remoto	BER20119368
20119415	Valvola sfiato aria	BER20119415
20119487	Fiancata destra	BER20119487
20119488	Fiancata sinistra	BER20119488
20119489	Pannello frontale	BER20119489
20119490	Pannello frontale	BER20119490
20119491	Pannello frontale	BER20119491
20119493	Pannello frontale	BER20119493

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20119494	Traversa posteriore	BER20119494
20119495	Traversa posteriore	BER20119495
20119496	Traversa posteriore	BER20119496
20119497	Traversa posteriore	BER20119497
20119498	Traversa posteriore	BER20119498
20119500	Prolunga	BER20119500
20119529	Circolatore	BER20119529
20119661	Fiancata destra	BER20119661
20119662	Fiancata sinistra	BER20119662
20119663	Griglia	BER20119663
20119665	Schienale	BER20119665
20119668	Traversa posteriore	BER20119668
20119670	Sonda	BER20119670
20119671	Griglia	BER20119671
20119672	Schienale	BER20119672
20119673	Pannello frontale	BER20119673
20119674	Traversa posteriore	BER20119674
20119675	Griglia	BER20119675
20119676	Schienale	BER20119676
20119678	Traversa posteriore	BER20119678
20119680	Schienale	BER20119680
20119681	Pannello frontale	BER20119681
20119682	Traversa posteriore	BER20119682
20119683	Griglia	BER20119683
20119684	Schienale	BER20119684
20119685	Pannello frontale	BER20119685
20119686	Traversa posteriore	BER20119686
20119710	Pannello frontale	BER20119710
20119711	Pannello frontale	BER20119711
20119712	Pannello frontale	BER20119712
20119713	Pannello frontale	BER20119713
20119714	Pannello frontale	BER20119714
20119728	Fiancata destra	BER20119728
20119729	Fiancata sinistra	BER20119729
20119730	Pannello frontale	BER20119730
20119731	Pannello frontale	BER20119731
20119733	Griglia	BER20119733
20119734	Pannello frontale	BER20119734
20119735	Pannello frontale	BER20119735
20119746	Griglia	BER20119746
20119748	Pannello frontale	BER20119748
20119749	Griglia	BER20119749
20119750	Pannello frontale	BER20119750
20119751	Griglia	BER20119751
20119752	Pannello frontale	BER20119752
20119754	Griglia	BER20119754
20119755	Pannello frontale	BER20119755
20119756	Griglia	BER20119756
20119757	Pannello frontale	BER20119757
20119805	Profilo	BER20119805
20119806	Pannello frontale	BER20119806
20119807	Pannello frontale	BER20119807
20119808	Pannello frontale	BER20119808
20119809	Paletta	BER20119809
20119810	Paletta	BER20119810
20119811	Paletta	BER20119811
20119815	Chiusura inferiore	BER20119815
20119816	Chiusura inferiore	BER20119816
20119817	Chiusura inferiore	BER20119817
20119818	Fiancata destra	BER20119818
20119820	Griglia	BER20119820

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20119821	Griglia	BER20119821
20119822	Griglia	BER20119822
20119826	Fiancata sinistra	BER20119826
20119827	Pannello frontale	BER20119827
20119828	Pannello frontale	BER20119828
20119829	Pannello frontale	BER20119829
20119830	Schienale	BER20119830
20119831	Schienale	BER20119831
20119832	Schienale	BER20119832
20119833	Supporto	BER20119833
20119995	Elettrodo accensione	BER20119995
20119996	Elettrodo rilevazione	BER20119996
20120013	Mantello	BER20120013
20120015	Coperchio	BER20120015
20120019	Kit rosette plastica	BER20120019
20120025	Mantello	BER20120025
20120026	Kit rosette plastica	BER20120026
20120048	Raccordo	BER20120048
20120069	Curva 90°	BER20120069
20120074	Flussometro	BER20120074
20120079	Sifone scarico condensa	BER20120079
20120113	Raccordo caricamento	BER20120113
20120114	Cruscotto	BER20120114
20120138	Kit staffe	BER20120138
20120143	Tubo presa pressione	BER20120143
20120170	Pressostato differenziale	BER20120170
20120173	Chiusura a leva regolabile	BER20120173
20120175	Chiusura	BER20120175
20120179	Kit filtri	BER20120179
20120193	Interruttore automatico	BER20120193
20120199	Zoccolo	BER20120199
20120200	Scheda elettronica	BER20120200
20120201	Morsettiera	BER20120201
20120202	Scheda espansione	BER20120202
20120203	Scheda elettronica	BER20120203
20120206	Pannello Display	BER20120206
20120207	Scheda elettronica	BER20120207
20120208	Morsettiera	BER20120208
20120211	Cavo	BER20120211
20120213	Scheda elettronica	BER20120213
20120214	Scheda elettronica	BER20120214
20120216	Valvola	BER20120216
20120250	Guarnizione cz.10	BER20120250
20120283	Cerniera	BER20120283
20120288	Gommino cz.5	BER20120288
20120290	Guscio	BER20120290
20120291	Terminale cz.5	BER20120291
20120305	Valvola 3 vie	BER20120305
20120306	Raccordo	BER20120306
20120322	Tappo cieco	BER20120322
20120324	Tappo cieco	BER20120324
20120439	Tubo flessibile	BER20120439
20120466	Griglia	BER20120466
20120467	Griglia	BER20120467
20120534	Chiavistello	BER20120534
20120766	Rete protezione	BER20120766
20120828	Molletta cz.5	BER20120828
20120831	Cruscotto	BER20120831
20120834	Piastrina cz.5	BER20120834
20121035	Scheda elettronica	BER20121035
20121039	Scheda elettronica	BER20121039

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20121121	Rete protezione	BER20121121
20121122	Rete protezione	BER20121122
20121124	Rete protezione	BER20121124
20121129	Raccoglitori condensa	BER20121129
20121132	Tubo scarico condensa	BER20121132
20121134	Guarnizione cz.5	BER20121134
20121135	Sali per neutralizzatore	BER20121135
20121136	Tappo scarico cz.3	BER20121136
20121137	Tubo scarico condensa	BER20121137
20121138	Sensore di livello	BER20121138
20121474	Tubo gas	BER20121474
20121641	Apparecchiatura	BER20121641
20121646	Isolamento portellone	BER20121646
20121772	Guarnizione	BER20121772
20121936	Cablaggio collegamento scheda	BER20121936
20121989	Pannello posteriore	BER20121989
20121991	Filtro	BER20121991
20122005	Scheda elettronica	BER20122005
20122218	Griglia	BER20122218
20122219	Griglia	BER20122219
20122221	Pannello laterale	BER20122221
20122224	Pannello frontale	BER20122224
20122291	Comando	BER20122291
20122292	Filtro antisturbo	BER20122292
20122296	Filtro antisturbo	BER20122296
20122311	Valvola termostatica	BER20122311
20122407	Mantello	BER20122407
20122415	Raccordo caricamento	BER20122415
20122543	Tubo	BER20122543
20122598	Valvola	BER20122598
20122605	Valvola	BER20122605
20122609	Valvola	BER20122609
20122611	Valvola	BER20122611
20122613	Valvola	BER20122613
20122614	Valvola	BER20122614
20122738	Circolatore	BER20122738
20122743	Circolatore	BER20122743
20122822	Montante	BER20122822
20122828	Camicia	BER20122828
20122843	Montante	BER20122843
20122844	Montante	BER20122844
20122852	Piastra	BER20122852
20122854	Bocchettone	BER20122854
20123016	Raccordo rapido di mandata	BER20123016
20123017	Raccordo rapido di ritorno	BER20123017
20123018	Forcella cz.5	BER20123018
20123021	Anello OR cz.10	BER20123021
20123054	Piastra	BER20123054
20123055	Piastra	BER20123055
20123079	Bruciatore	BER20123079
20123090	Vaso espansione	BER20123090
20123091	Convogliatore	BER20123091
20123096	Guarnizione scarico fumi cz.3	BER20123096
20123098	Guarnizione flangia cz.6	BER20123098
20123119	Collegamento	BER20123119
20123120	Rampa	BER20123120
20123121	Portaidrometro	BER20123121
20123123	Guarnizione cz.3	BER20123123
20123125	Passacavo	BER20123125
20123127	Scatola con scheda	BER20123127
20123149	Controdado cz.5	BER20123149

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20123151	Rampa gas	BER20123151
20123152	Rampa gas	BER20123152
20123153	Guarnizione coperchio cz.3	BER20123153
20123154	Guarnizione bruciatore cz.5	BER20123154
20123157	Pannello isolamento	BER20123157
20123159	Guarnizione flangia cz.5	BER20123159
20123161	Valvola gas	BER20123161
20123164	Ventilatore	BER20123164
20123167	Bruciatore	BER20123167
20123184	Anello OR cz.10	BER20123184
20123185	Rampa	BER20123185
20123186	Rampa	BER20123186
20123187	Anello OR cz.5	BER20123187
20123188	Sifone scarico condensa	BER20123188
20123189	Sifone scarico condensa	BER20123189
20123190	Guarnizione cz.3	BER20123190
20123194	Rampa	BER20123194
20123195	Rampa	BER20123195
20123196	Rampa	BER20123196
20123203	Elettrodo accensione	BER20123203
20123209	Cablaggio comandi idraulici	BER20123209
20123210	Cablaggio bassa tensione	BER20123210
20123214	Cablaggio	BER20123214
20123226	Scheda gestione	BER20123226
20123227	Cruscotto	BER20123227
20123230	Gancio cz.3	BER20123230
20123231	Cerniera cz.2	BER20123231
20123237	Guidaluce	BER20123237
20123240	Guarnizione	BER20123240
20123241	Controllo remoto	BER20123241
20123243	Scheda led	BER20123243
20123262	Pannello frontale	BER20123262
20123283	Copertura parti elettriche	BER20123283
20123398	Scambiatore condensante	BER20123398
20123449	Degasatore	BER20123449
20123491	Isolatore	BER20123491
20123492	Flangia	BER20123492
20123610	Elettrodo accensione	BER20123610
20123611	Elettrodo rilevazione	BER20123611
20123665	Tubo presa pressione	BER20123665
20123667	Tubo presa pressione	BER20123667
20123676	Traverso posteriore	BER20123676
20123677	Traverso posteriore	BER20123677
20123678	Traverso posteriore	BER20123678
20123688	Filtro	BER20123688
20123689	Kit filtri	BER20123689
20123980	Valvola 3 vie	BER20123980
20123995	Molletta cz.5	BER20123995
20123996	Attuatore	BER20123996
20123997	Attuatore stepper e cartuccia	BER20123997
20124018	Tubo scarico condensa cz.3	BER20124018
20124073	Ventilatore	BER20124073
20124614	Rampa	BER20124614
20124615	Cablaggio collegamento scheda	BER20124615
20124617	Attuatore	BER20124617
20124645	Rampa	BER20124645
20124646	Rampa	BER20124646
20124647	Cablaggio collegamento scheda	BER20124647
20124723	Cablaggio pompa	BER20124723
20124727	Circolatore	BER20124727
20124781	Manopola	BER20124781

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20124783	Pannello destro	BER20124783
20124784	Pannello sinistro	BER20124784
20124789	Termostato sicurezza	BER20124789
20124832	Cablaggio collegamento scheda	BER20124832
20124856	Tubo mandata	BER20124856
20124857	Tubo ritorno	BER20124857
20124858	Tubo ritorno	BER20124858
20124859	Curva	BER20124859
20124863	Tubo mandata	BER20124863
20124864	Tubo gas	BER20124864
20125192	Pannello sinistro	BER20125192
20125193	Pannello destro	BER20125193
20125236	Molletta cz.5	BER20125236
20125237	Scambiatore condensante	BER20125237
20125261	Staffa	BER20125261
20125347	Pannello frontale	BER20125347
20125363	Pannello destro	BER20125363
20125364	Pannello superiore	BER20125364
20125365	Pannello coperchio	BER20125365
20125366	Pannello copriattacchi	BER20125366
20125369	Coibentazione	BER20125369
20125370	Coibentazione	BER20125370
20125371	Coibentazione	BER20125371
20125373	Riduzione scarico fumi	BER20125373
20125374	Anello OR cz.10	BER20125374
20125375	Testa bruciatore	BER20125375
20125376	Raccordo degasatore	BER20125376
20125377	Tubo acqua uscita	BER20125377
20125378	Tubo ingresso acqua	BER20125378
20125380	Tubo ritorno	BER20125380
20125381	Tubo pressostato	BER20125381
20125382	Tubo gas	BER20125382
20125383	Tubo mandata	BER20125383
20125384	Scheda controllo	BER20125384
20125385	Adesivo	BER20125385
20125386	Cablaggio circolatore	BER20125386
20125387	Cablaggio alimentazione	BER20125387
20125388	Cablaggio scheda	BER20125388
20125389	Scambiatore condensante	BER20125389
20125391	Tubo scarico fumi	BER20125391
20125392	Circolatore	BER20125392
20125393	Degasatore	BER20125393
20125394	Tubo aspirazione	BER20125394
20125395	Tappo filettato cz.5	BER20125395
20125397	Tubo scarico condensa	BER20125397
20125547	Scheda interfaccia	BER20125547
20125548	Rampa	BER20125548
20125549	Rampa	BER20125549
20125550	Controllo remoto	BER20125550
20125551	Rampa	BER20125551
20125552	Rampa	BER20125552
20125554	Rampa	BER20125554
20125556	Cablaggio collegamento scheda	BER20125556
20125557	Scheda gestione	BER20125557
20125560	Pannello frontale	BER20125560
20125561	Valvola sfiato aria	BER20125561
20125574	Flangia bollitore	BER20125574
20125680	Bottiglia di miscela	BER20125680
20125681	Controllo remoto	BER20125681
20125682	Rampa	BER20125682
20125683	Rampa	BER20125683

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20125686	Rampa	BER20125686
20125687	Rampa	BER20125687
20125689	Bollitore	BER20125689
20125691	Pannello frontale	BER20125691
20125704	Diaframma cz.5	BER20125704
20125708	Pannello frontale	BER20125708
20125751	Tubo acqua uscita	BER20125751
20125752	Tubo acqua uscita	BER20125752
20125772	Pannello portastrumenti	BER20125772
20125928	Pannello destro	BER20125928
20125929	Pannello sinistro	BER20125929
20125930	Pannello coperchio	BER20125930
20125932	Pannello anteriore	BER20125932
20126056	Batteria	BER20126056
20126057	Compressore	BER20126057
20126059	Valvola termostatica	BER20126059
20126060	Bobina valvola termostatica	BER20126060
20126061	Scheda elettronica	BER20126061
20126062	Scheda interfaccia	BER20126062
20126063	Sonda temperatura	BER20126063
20126065	Sonda temperatura acqua	BER20126065
20126066	Pozzetto	BER20126066
20126067	Valvola solenoide	BER20126067
20126069	Bobina valvola solenoide	BER20126069
20126070	Coperchio	BER20126070
20126072	Bollitore	BER20126072
20126073	Bollitore	BER20126073
20126074	Bollitore	BER20126074
20126154	Griglia	BER20126154
20126210	Pannello frontale	BER20126210
20126211	Motore	BER20126211
20126212	Pannello laterale	BER20126212
20126213	Pannello posteriore	BER20126213
20126214	Coperchio	BER20126214
20126216	Resistenze antigelo	BER20126216
20126217	Cavo connettore sonde	BER20126217
20126218	Montante	BER20126218
20126219	Montante	BER20126219
20126220	Contattore	BER20126220
20126223	Condensatore	BER20126223
20126224	Relè	BER20126224
20126225	Contattore	BER20126225
20126226	Interruttore on-off	BER20126226
20126227	Pressostato alta pressione	BER20126227
20126229	Compressore	BER20126229
20126231	Rubinetto	BER20126231
20126233	Valvola di sicurezza	BER20126233
20126234	Manometro	BER20126234
20126235	Filtro acqua	BER20126235
20126236	Compressore	BER20126236
20126237	Pannello frontale	BER20126237
20126239	Pannello Q.E.	BER20126239
20126241	Motore	BER20126241
20126242	Pannello laterale	BER20126242
20126243	Pannello posteriore	BER20126243
20126244	Batteria	BER20126244
20126249	Pannello protezione	BER20126249
20126250	Pannello protezione	BER20126250
20126251	Cablaggio con sonde (2)	BER20126251
20126252	Scambiatore	BER20126252
20126253	Montante	BER20126253

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20126254	Contattore	BER20126254
20126256	Teleruttore	BER20126256
20126257	Relè termico	BER20126257
20126258	Interruttore on-off	BER20126258
20126260	Valvola termostatica	BER20126260
20126261	Pompa	BER20126261
20126262	Valvola di sicurezza	BER20126262
20126263	Manometro	BER20126263
20126264	Valvola sfiato aria	BER20126264
20126265	Griglia	BER20126265
20126267	Batteria	BER20126267
20126268	Batteria	BER20126268
20126269	Scambiatore	BER20126269
20126271	Bobina valvola inversione ciclo	BER20126271
20126272	Ricevitore liquido	BER20126272
20126273	Accumuli inerziali	BER20126273
20126274	Valvola inversione ciclo	BER20126274
20126277	Batteria	BER20126277
20126281	Batteria	BER20126281
20126282	Scambiatore	BER20126282
20126288	Trasduttore di pressione	BER20126288
20126289	Trasduttore di pressione	BER20126289
20126290	Resistenze antigelo	BER20126290
20126291	Scambiatore	BER20126291
20126292	Trasformatore	BER20126292
20126294	Contattore	BER20126294
20126295	Teleruttore	BER20126295
20126296	Relè	BER20126296
20126297	Cablaggio resistenza	BER20126297
20126298	Relè termico	BER20126298
20126299	Cruscotto	BER20126299
20126300	Filtro deidratatore	BER20126300
20126301	Guarnizione	BER20126301
20126302	Copertura	BER20126302
20126304	Manopola On/OFF cz.3	BER20126304
20126305	Resistenza carter	BER20126305
20126307	Manopola regolazione temperatura cz.3	BER20126307
20126309	Valvola termostatica	BER20126309
20126313	Guarnizione cz.5	BER20126313
20126315	Guarnizione cz.3	BER20126315
20126316	Batteria	BER20126316
20126317	Batteria	BER20126317
20126318	Filtro deidratatore	BER20126318
20126319	Compressore	BER20126319
20126321	Valvola inversione ciclo	BER20126321
20126322	Telaio	BER20126322
20126331	Mantello	BER20126331
20126340	Copertura	BER20126340
20126362	Cruscotto	BER20126362
20126543	Circolatore	BER20126543
20126544	Rampa	BER20126544
20126545	Rampa	BER20126545
20126546	Scatola connessioni elettriche	BER20126546
20126547	Sonda	BER20126547
20126548	Cablaggio collegamento scheda	BER20126548
20126549	Scatola connessioni elettriche	BER20126549
20126550	Cablaggio	BER20126550
20126551	Cablaggio scheda	BER20126551
20126553	Cablaggio scheda	BER20126553
20126556	Cablaggio alimentazione	BER20126556
20126561	Cablaggio	BER20126561

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20126581	Guarnizione cz.5	BER20126581
20126620	Cablaggio scheda	BER20126620
20126662	Tubo vaso espansione	BER20126662
20126674	Rampa	BER20126674
20126675	Rampa	BER20126675
20126676	Scatola connessioni elettriche	BER20126676
20126828	Cablaggio alimentazione	BER20126828
20126829	Cablaggio accensione fiamma	BER20126829
20126831	Cablaggio circolatore	BER20126831
20126832	Tasto	BER20126832
20126833	Copertura parti elettriche	BER20126833
20126834	Cablaggio	BER20126834
20126835	Cablaggio combustione	BER20126835
20126836	Cablaggio collegamento scheda	BER20126836
20126837	Cablaggio bassa tensione	BER20126837
20126838	Cablaggio	BER20126838
20126848	Cablaggio	BER20126848
20126849	Cablaggio combustione	BER20126849
20126850	Cablaggio collegamento scheda	BER20126850
20126851	Cablaggio bassa tensione	BER20126851
20126853	Cablaggio comandi idraulici	BER20126853
20126855	Supporto	BER20126855
20126856	Controllo remoto	BER20126856
20126858	Cablaggio	BER20126858
20126985	Controllo remoto	BER20126985
20127022	Rampa	BER20127022
20127023	Rampa	BER20127023
20127025	Kit rampe	BER20127025
20127090	Fondo	BER20127090
20127091	Fondo	BER20127091
20127092	Pannello di controllo	BER20127092
20127100	Griglia	BER20127100
20127101	Interruttore magnotermico	BER20127101
20127102	Interruttore on-off	BER20127102
20127103	Batteria	BER20127103
20127104	Rete protezione	BER20127104
20127105	Rete protezione	BER20127105
20127115	Scambiatore condensante	BER20127115
20127231	Linguetta	BER20127231
20127346	Coperchio camera combustione	BER20127346
20127348	Cruscotto	BER20127348
20127435	Mantello	BER20127435
20127441	Rampa	BER20127441
20127538	Gruppo aspirazione	BER20127538
20127579	Convogliatore	BER20127579
20127580	Pannello laterale	BER20127580
20127582	Pannello frontale	BER20127582
20127602	Guarnizione cz.5	BER20127602
20127658	Ventola	BER20127658
20127659	Motore	BER20127659
20127660	Batteria	BER20127660
20127661	Supporto motore	BER20127661
20127663	Reattore	BER20127663
20127666	Valvola termostatica	BER20127666
20127667	Pannello copriattacchi	BER20127667
20127672	Sonda temperatura	BER20127672
20127673	Sonda temperatura	BER20127673
20127674	Rete protezione	BER20127674
20127715	Pipa scarico condensa	BER20127715
20127716	Tubo scarico condensa	BER20127716
20127734	Copertura motore	BER20127734

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20127762	Compressore	BER20127762
20127766	Griglia	BER20127766
20127768	Ventola	BER20127768
20127769	Motore	BER20127769
20127770	Supporto motore	BER20127770
20127773	Batteria	BER20127773
20127775	Maniglia	BER20127775
20127777	Compressore	BER20127777
20127778	Pannello copriattacchi	BER20127778
20127780	Valvola termostatica	BER20127780
20127785	Motorino swing	BER20127785
20127819	Galleggiante	BER20127819
20127825	Cablaggio pompa	BER20127825
20127900	Riduzione	BER20127900
20128022	Cruscotto	BER20128022
20128195	Paracolpi	BER20128195
20128385	Sonda temperatura	BER20128385
20128387	Modulo di potenza	BER20128387
20128388	Modulo di potenza	BER20128388
20128483	Rampa	BER20128483
20128484	Rampa	BER20128484
20128485	Rampa flessibile	BER20128485
20128751	Quadro elettrico	BER20128751
20129108	Rampa	BER20129108
20129151	Tappo cz.3	BER20129151
20129200	Termostato sicurezza	BER20129200
20129267	Circolatore	BER20129267
20129339	Sonda	BER20129339
20129423	Pannello laterale	BER20129423
20129424	Pannello laterale	BER20129424
20129429	Pannello laterale	BER20129429
20129600	Rampa	BER20129600
20129605	Rampa	BER20129605
20129652	Rampa	BER20129652
20129653	Rampa	BER20129653
20130041	Collettore fumi	BER20130041
20130042	Collettore fumi	BER20130042
20130082	Mantello	BER20130082
20130083	Manopola	BER20130083
20130084	Scambiatore	BER20130084
20130090	Termostato	BER20130090
20130091	Gruppo elettrodi	BER20130091
20130100	Bruciatore	BER20130100
20130101	Gruppo valvole	BER20130101
20130102	Apparecchiatura	BER20130102
20130103	Porta batteria	BER20130103
20130104	Termostato	BER20130104
20130105	Sonda	BER20130105
20130107	Maschera	BER20130107
20130108	Bruciatore	BER20130108
20130109	Gruppo valvole	BER20130109
20130110	Mantello	BER20130110
20130111	Scambiatore	BER20130111
20130112	Bruciatore	BER20130112
20130113	Gruppo valvole	BER20130113
20130114	Bruciatore	BER20130114
20130115	Gruppo valvole	BER20130115
20130127	Montante	BER20130127
20130306	Cablaggio bassa tensione	BER20130306
20130308	Cablaggio	BER20130308
20130427	Cablaggio	BER20130427

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20130428	Cablaggio bassa tensione	BER20130428
20130429	Adattatore	BER20130429
20130767	Maschera	BER20130767
20130768	Manopola	BER20130768
20130769	Maschera	BER20130769
20130883	Coperchio	BER20130883
20130885	Coperchio	BER20130885
20130891	Bruciatore	BER20130891
20130893	Raccordo	BER20130893
20130894	Tubetto silicone	BER20130894
20130923	Flangia	BER20130923
20130968	Gruppo motoventilante	BER20130968
20130969	Guida	BER20130969
20130970	Batteria	BER20130970
20130973	Scheda logica	BER20130973
20130974	Bacinella	BER20130974
20130975	Tubo	BER20130975
20130988	Coperchio	BER20130988
20131199	Rampa	BER20131199
20131213	Rampa	BER20131213
20131214	Rampa	BER20131214
20131215	Rampa	BER20131215
20131216	Rampa gas	BER20131216
20131293	Cablaggio servomotore	BER20131293
20131364	Anodo con tappo	BER20131364
20131365	Flangia	BER20131365
20131413	Rampa	BER20131413
20131507	Tubo ritorno	BER20131507
20131561	Tubo	BER20131561
20131669	Flangia	BER20131669
20131708	Collettore ritorno	BER20131708
20131711	Tubo ritorno	BER20131711
20131744	Valvola 3 vie	BER20131744
20131745	Scheda interfaccia	BER20131745
20131978	Telaio	BER20131978
20131980	Distributore idraulico	BER20131980
20132107	Raccordo scarico fumi	BER20132107
20132108	Tubo scarico condensa	BER20132108
20132109	Tubo scarico condensa	BER20132109
20132111	Cablaggio alimentazione	BER20132111
20132112	Cablaggio	BER20132112
20132113	Cablaggio	BER20132113
20132114	Cablaggio accensione fiamma	BER20132114
20132117	Cablaggio combustione	BER20132117
20132118	Sportello cruscotto	BER20132118
20132168	Tubo	BER20132168
20132232	Distributore idraulico	BER20132232
20132236	Mantello	BER20132236
20132280	Sportello cruscotto	BER20132280
20132348	Connettore sonda	BER20132348
20132357	Cavo accensione	BER20132357
20132378	Centralina	BER20132378
20132379	Cablaggio pompa	BER20132379
20132380	Isolamento posteriore	BER20132380
20132382	Isolamento anteriore	BER20132382
20132383	Supporto	BER20132383
20132387	Pannello frontale	BER20132387
20132388	Tubo mandata	BER20132388
20132390	Tubo ritorno	BER20132390
20132392	Valvola intercettazione	BER20132392
20132394	Valvola intercettazione	BER20132394

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20132395	Guarnizione cz.5	BER20132395
20132396	Tubo	BER20132396
20132397	Valvola di sicurezza	BER20132397
20132399	Molletta cz.5	BER20132399
20132400	Manometro	BER20132400
20132401	Valvola di ritegno	BER20132401
20132425	Tubo mandata	BER20132425
20132426	Tubo ritorno	BER20132426
20132427	Isolamento	BER20132427
20132428	Isolamento	BER20132428
20132429	Tubo mandata	BER20132429
20132430	Tubo ritorno	BER20132430
20132431	Tubo mandata	BER20132431
20132432	Tubo ritorno	BER20132432
20132433	Tubo mandata	BER20132433
20132434	Tubo ritorno	BER20132434
20132495	Coperchio	BER20132495
20132496	Coperchio	BER20132496
20132497	Copriflangia	BER20132497
20132498	Copriflangia	BER20132498
20132521	Controllo remoto	BER20132521
20132616	Prolunga	BER20132616
20132648	Coperchio	BER20132648
20132649	Coperchio	BER20132649
20132650	Rubinetto gas	BER20132650
20132651	Rubinetto sanitario	BER20132651
20132652	Rubinetto riscaldamento	BER20132652
20132653	Rubinetto riscaldamento	BER20132653
20132654	Raccordo	BER20132654
20132655	Rubinetto riempimento	BER20132655
20132656	Rampa	BER20132656
20132695	Coperchio	BER20132695
20132696	Coperchio	BER20132696
20132851	Rampa flessibile	BER20132851
20132884	Isolamento	BER20132884
20133124	Supporto motore	BER20133124
20133126	Coperchio	BER20133126
20133127	Pannello laterale	BER20133127
20133174	Guarnizione cz.10	BER20133174
20133197	Guarnizione cz.5	BER20133197
20133198	Guarnizione cz.5	BER20133198
20133199	Tappo filettato	BER20133199
20133200	Tappo filettato	BER20133200
20133260	Collarino	BER20133260
20133309	Dissipatore	BER20133309
20133375	Coperchio valvola idraulica	BER20133375
20133755	Rampa gas	BER20133755
20133758	Rampa vaso espansione	BER20133758
20133759	Bruciatore	BER20133759
20133760	Ventilatore	BER20133760
20133761	Rampa	BER20133761
20133909	Isolamento inferiore	BER20133909
20133910	Manopola	BER20133910
20133913	Gruppo di sicurezza	BER20133913
20133914	Valvola di sicurezza	BER20133914
20133916	Flussostato	BER20133916
20133917	Isolamento superiore	BER20133917
20133919	Coperchio	BER20133919
20133951	Rampa	BER20133951
20133952	Rampa	BER20133952
20133954	Rampa	BER20133954

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20133956	Rampa	BER20133956
20133957	Rampa	BER20133957
20133958	Scatola connessioni elettriche	BER20133958
20133959	Rampa	BER20133959
20133961	Circolatore	BER20133961
20133962	Cablaggio	BER20133962
20133963	Bottiglia di miscela	BER20133963
20133964	Rampa	BER20133964
20133966	Rampa	BER20133966
20133975	Degasatore	BER20133975
20134033	Rampa	BER20134033
20134034	Rampa	BER20134034
20134035	Rampa	BER20134035
20134036	Cablaggio	BER20134036
20134055	Rampa	BER20134055
20134056	Rampa	BER20134056
20134057	Cablaggio	BER20134057
20134058	Cablaggio	BER20134058
20134092	Porta telaio	BER20134092
20134097	Rampa	BER20134097
20134098	Rampa	BER20134098
20134104	Resistenza	BER20134104
20134105	Termostato	BER20134105
20134106	Manopola	BER20134106
20134107	Coperchio	BER20134107
20134109	Resistenza	BER20134109
20134117	Resistenza	BER20134117
20134118	Resistenza	BER20134118
20134119	Termostato	BER20134119
20134120	Manopola	BER20134120
20134121	Coperchio	BER20134121
20134193	Rubinetto gas	BER20134193
20134194	Rubinetto sanitario	BER20134194
20134196	Rampa	BER20134196
20134197	Rampa	BER20134197
20134199	Rampa	BER20134199
20134202	Rubinetto riscaldamento	BER20134202
20134203	Rampa	BER20134203
20134225	Coperchio	BER20134225
20134284	Tubo mandata	BER20134284
20134369	Guarnizione cz.5	BER20134369
20134383	Morsettiera	BER20134383
20135087	Scheda multizona	BER20135087
20135112	Flangia	BER20135112
20135113	Anodo con tappo	BER20135113
20135178	Mantello	BER20135178
20135253	Mantello	BER20135253
20135296	Pannello laterale	BER20135296
20135777	Circolatore	BER20135777
20135778	Valvola 3 vie	BER20135778
20135779	Rampa	BER20135779
20135780	Guarnizione	BER20135780
20135781	Tubo di scarico	BER20135781
20135782	Sonda fumi	BER20135782
20135783	Rampa	BER20135783
20135784	Rampa	BER20135784
20135785	Rampa	BER20135785
20135786	Tubo	BER20135786
20135787	Vaso espansione	BER20135787
20135788	Scambiatore condensante	BER20135788
20135789	Rampa flessibile	BER20135789

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20135790	Ventilatore	BER20135790
20135792	Cablaggio elettrodo accensione	BER20135792
20135793	Cablaggio alimentazione	BER20135793
20135794	Cablaggio ventilatore	BER20135794
20135795	Cablaggio accensione fiamma	BER20135795
20135797	Cablaggio comandi idraulici	BER20135797
20135798	Cablaggio	BER20135798
20135800	Cablaggio bassa tensione	BER20135800
20135801	Cablaggio combustione	BER20135801
20135930	Protezione scambiatore	BER20135930
20135938	Distanziale	BER20135938
20135940	Valvola clapet	BER20135940
20135943	Manicotto	BER20135943
20135944	Pannello laterale	BER20135944
20135945	Adattatore	BER20135945
20135946	Elettrodo accensione	BER20135946
20135947	Elettrodo rilevazione	BER20135947
20135949	Guarnizione bruciatore cz.5	BER20135949
20135950	Bruciatore	BER20135950
20135951	Guarnizione coperchio cz.5	BER20135951
20135952	Guarnizione cz.5	BER20135952
20135958	Vaso espansione	BER20135958
20136034	Pannello frontale	BER20136034
20136036	Kit tubetti anticondensa	BER20136036
20136061	Convogliatore	BER20136061
20136070	Rampa	BER20136070
20136071	Rampa	BER20136071
20136074	Convogliatore	BER20136074
20136075	Ventilatore	BER20136075
20136076	Scheda elettronica	BER20136076
20136089	Bruciatore	BER20136089
20136117	Adattatore	BER20136117
20136118	Rampa	BER20136118
20136119	Cablaggio bassa tensione	BER20136119
20136120	Controdado	BER20136120
20136121	Tubo	BER20136121
20136316	Circolatore	BER20136316
20136319	Circolatore	BER20136319
20136338	Quadro elettrico	BER20136338
20136380	Cablaggio bassa tensione	BER20136380
20136409	Flangia bollitore	BER20136409
20136533	Distributore idraulico	BER20136533
20136596	Misuratore portata	BER20136596
20136728	Copertura raccordi	BER20136728
20136741	Copertura raccordi	BER20136741
20136999	Cruscotto	BER20136999
20137038	Scambiatore condensante	BER20137038
20137039	Rampa	BER20137039
20137040	Rampa	BER20137040
20137043	Bruciatore	BER20137043
20137104	Adattatore	BER20137104
20137110	Pressostato aria	BER20137110
20137113	Anello OR cz.10	BER20137113
20137154	Connettore circolatore	BER20137154
20137192	Tubo vaso espansione	BER20137192
20137345	Dado	BER20137345
20137406	Ventilatore	BER20137406
20137452	Vite cz.4	BER20137452
20137497	Rampa	BER20137497
20137499	Rampa	BER20137499
20137605	Ventilatore	BER20137605

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20137690	Valvola 3 vie	BER20137690
20137691	Assieme corpo 3 vie+cartuccia	BER20137691
20137693	Valvola 3 vie	BER20137693
20138098	Vaso espansione	BER20138098
20138101	Vaso espansione	BER20138101
20138204	Circolatore	BER20138204
20138431	Kit filtri	BER20138431
20138622	Manopola	BER20138622
20138623	Termometro	BER20138623
20138624	Isolamento completo	BER20138624
20138625	Flussometro	BER20138625
20138629	Rampa	BER20138629
20138631	Rampa	BER20138631
20138632	Portagomma	BER20138632
20138633	Gruppo ritorno	BER20138633
20138635	Valvola di sicurezza	BER20138635
20138637	Rubinetto riempimento	BER20138637
20138691	Rivestimento	BER20138691
20138692	Rivestimento	BER20138692
20138693	Rivestimento	BER20138693
20138694	Rivestimento	BER20138694
20138695	Rivestimento	BER20138695
20138696	Rivestimento	BER20138696
20138697	Rivestimento	BER20138697
20138699	Isolamento completo	BER20138699
20138700	Rivestimento	BER20138700
20138701	Isolamento completo	BER20138701
20138703	Rivestimento	BER20138703
20138704	Isolamento completo	BER20138704
20138705	Rivestimento	BER20138705
20138871	Staffa	BER20138871
20138872	Guida	BER20138872
20138873	Supporto	BER20138873
20138878	Supporto	BER20138878
20138879	Supporto	BER20138879
20138892	Rinforzo mantello	BER20138892
20138893	Raccordo	BER20138893
20138899	Tubo mandata	BER20138899
20138904	Copertura parti elettriche	BER20138904
20138905	Sostegno	BER20138905
20138906	Rinforzo mantello	BER20138906
20138907	Supporto	BER20138907
20138908	Supporto	BER20138908
20139089	Sportello	BER20139089
20139115	Sportello	BER20139115
20139137	Pannello isolamento	BER20139137
20139138	Adesivo	BER20139138
20139139	Scatola quadro elettrico	BER20139139
20139141	Vetrino	BER20139141
20139142	Cornice	BER20139142
20139144	Guarnizione scarico fumi cz.3	BER20139144
20139145	Pannello frontale	BER20139145
20139147	Tappo	BER20139147
20139148	Molletta cz.5	BER20139148
20139152	Pannello sinistro	BER20139152
20139153	Pannello destro	BER20139153
20139154	Dado cz.4	BER20139154
20139155	Pannello superiore	BER20139155
20139156	Pannello superiore	BER20139156
20139157	Pressostato bassa pressione	BER20139157
20139158	Tubo scarico fumi	BER20139158

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20139160	Raccordo	BER20139160
20139161	Guarnizione cz.3	BER20139161
20139162	Controdado	BER20139162
20139164	Tubo scarico condensa	BER20139164
20139165	Coibentazione	BER20139165
20139166	Coibentazione	BER20139166
20139167	Coibentazione	BER20139167
20139168	Tubo presa pressione	BER20139168
20139169	Termostato sicurezza	BER20139169
20139171	Cavo accensione	BER20139171
20139174	Elettrodo accensione	BER20139174
20139175	Guarnizione elettrodo cz.3	BER20139175
20139177	Guarnizione elettrodo cz.3	BER20139177
20139178	Vite cz.4	BER20139178
20139179	Adattatore scarico fumi	BER20139179
20139180	Guarnizione cz.3	BER20139180
20139181	Clip	BER20139181
20139182	Coibentazione	BER20139182
20139183	Tubo flessibile	BER20139183
20139184	Clip cz.5	BER20139184
20139186	Guarnizione	BER20139186
20139187	Riduzione	BER20139187
20139188	Staffa	BER20139188
20139353	Staffa	BER20139353
20139354	Fascetta	BER20139354
20139361	Tubo scarico fumi	BER20139361
20139362	Pannello superiore	BER20139362
20139363	Tubo flessibile	BER20139363
20139368	Coperchio chiusura telaio	BER20139368
20139369	Ventilatore	BER20139369
20139370	Supporto	BER20139370
20139371	Cavallotto	BER20139371
20139372	Tubo ritorno	BER20139372
20139390	Tubo scarico fumi	BER20139390
20139393	Pannello frontale	BER20139393
20139394	Pannello sinistro	BER20139394
20139395	Pannello destro	BER20139395
20139396	Coibentazione	BER20139396
20139397	Coibentazione	BER20139397
20139398	Tubo flessibile	BER20139398
20139400	Cavo accensione	BER20139400
20139401	Ventilatore	BER20139401
20139403	Coibentazione	BER20139403
20139405	Coibentazione	BER20139405
20139407	Tubo flessibile	BER20139407
20139410	Ventilatore	BER20139410
20139417	Rampa	BER20139417
20139418	Mantello	BER20139418
20139594	Assieme liquido	BER20139594
20139595	Valvola termostatica	BER20139595
20139707	Isolante	BER20139707
20139731	Bobina	BER20139731
20139763	Termostato limite	BER20139763
20139764	Valvola 3 vie	BER20139764
20139765	Molletta cz.4	BER20139765
20139766	Tubo scarico condensa	BER20139766
20139767	Convogliatore	BER20139767
20139768	Rampa	BER20139768
20139769	Rampa	BER20139769
20139771	Rampa gas	BER20139771
20139773	Scambiatore sanitario	BER20139773

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20139774	Raccordo porta OR	BER20139774
20139775	Nipple	BER20139775
20139777	Rampa	BER20139777
20139778	Valvola di sicurezza	BER20139778
20139779	Tubo scarico condensa	BER20139779
20139780	Circolatore	BER20139780
20139786	Trasformatore accensione	BER20139786
20139789	Scheda interfaccia	BER20139789
20139790	Raccordo	BER20139790
20139793	Cablaggio comandi idraulici	BER20139793
20139794	Cablaggio ventilatore	BER20139794
20139795	Cablaggio accensione fiamma	BER20139795
20139798	Pannello laterale	BER20139798
20139799	Cablaggio bassa tensione	BER20139799
20139925	Valvola gas	BER20139925
20139926	Ventilatore	BER20139926
20139927	Cablaggio candela	BER20139927
20139928	Protezione scambiatore	BER20139928
20139930	Adattatore scarico fumi	BER20139930
20139931	Adattatore	BER20139931
20139932	Valvola di scarico	BER20139932
20139933	Cablaggio alimentazione	BER20139933
20139934	Prolunga	BER20139934
20139935	Prolunga	BER20139935
20139937	Pressostato aria	BER20139937
20140507	Valvola termostatica	BER20140507
20140935	Anello OR cz.5	BER20140935
20140936	Tappo	BER20140936
20140941	Serracavo	BER20140941
20140995	Guarnizione cz.2	BER20140995
20141043	Tappo	BER20141043
20141044	Circolatore	BER20141044
20141045	Nipple	BER20141045
20141046	Raccordo	BER20141046
20141110	Rampa	BER20141110
20141111	Rampa	BER20141111
20141112	Pannello laterale	BER20141112
20141116	Ventilatore	BER20141116
20141117	Pannello frontale	BER20141117
20141317	Regolatore flusso	BER20141317
20141318	Rampa flessibile	BER20141318
20141319	Rubinetto gas	BER20141319
20141386	Idrometro	BER20141386
20141594	Gomito	BER20141594
20142146	Sonda ad immersione	BER20142146
20142148	Sonda ad immersione	BER20142148
20142650	Cartuccia valvola tre vie	BER20142650
20142651	Assieme corpo 3 vie+cartuccia	BER20142651
20142652	Molletta cz.10	BER20142652
20142702	Dado	BER20142702
20142718	Compensatore	BER20142718
20143148	Pannello frontale	BER20143148
20143149	Compressore	BER20143149
20143150	Scheda elettronica	BER20143150
20143151	Modulo di potenza	BER20143151
20143152	Cablaggio	BER20143152
20143153	Batteria	BER20143153
20143154	Scheda elettronica	BER20143154
20143155	Pannello frontale	BER20143155
20143156	Coperchio	BER20143156
20143157	Pannello laterale	BER20143157

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20143158	Scheda elettronica	BER20143158
20143160	Pannello frontale	BER20143160
20143161	Pannello laterale	BER20143161
20143162	Coperchio	BER20143162
20143167	Griglia	BER20143167
20143170	Filtro aria	BER20143170
20143172	Telaio	BER20143172
20143175	Paletta	BER20143175
20143178	Aletta cz.3	BER20143178
20143181	Ventola	BER20143181
20143185	Pannello di fondo	BER20143185
20143188	Scheda elettronica	BER20143188
20143192	Cablaggio	BER20143192
20143194	Filtro aria	BER20143194
20143195	Telaio	BER20143195
20143196	Ventola	BER20143196
20143197	Paletta	BER20143197
20143201	Aletta cz.3	BER20143201
20143203	Pannello di fondo	BER20143203
20143204	Batteria	BER20143204
20143207	Scheda elettronica	BER20143207
20143214	Supporto motore	BER20143214
20143217	Telaio	BER20143217
20143226	Paletta	BER20143226
20143228	Filtro aria	BER20143228
20143232	Ventola	BER20143232
20143233	Pannello di fondo	BER20143233
20143234	Chiusura inferiore	BER20143234
20143315	Assieme liquido	BER20143315
20143335	Diaframma aria g.p.l. cz.5	BER20143335
20143336	Diaframma aria g.p.l. cz.5	BER20143336
20143338	Diaframma aria g.p.l. cz.5	BER20143338
20143340	Diaframma aria g.p.l. cz.5	BER20143340
20143359	Tubo	BER20143359
20143449	Capillare	BER20143449
20143701	Rampa	BER20143701
20143703	Rampa	BER20143703
20143707	Rampa	BER20143707
20143708	Rampa	BER20143708
20143722	Presa pressione	BER20143722
20143725	Tubetto silicone cz.3	BER20143725
20143726	Pressostato aria	BER20143726
20143972	Supporto	BER20143972
20144435	Contabilizzatori di calore	BER20144435
20144436	Contabilizzatori di calore	BER20144436
20144494	Scatola comandi	BER20144494
20144499	Sportello cruscotto	BER20144499
20144555	Dima	BER20144555
20144556	Motore	BER20144556
20144623	Scheda Display	BER20144623
20144624	Adesivo	BER20144624
20144625	Vetrino	BER20144625
20144626	Cornice	BER20144626
20144628	Pannello superiore	BER20144628
20144629	Cablaggio alimentazione	BER20144629
20144666	Cablaggio alimentazione	BER20144666
20144684	Bruciatore	BER20144684
20144698	Scheda espansione	BER20144698
20144705	Pannello frontale	BER20144705
20144779	Pressostato	BER20144779
20144791	Pannello frontale	BER20144791

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20145087	Circolatore	BER20145087
20145104	Sonda bollitore	BER20145104
20145111	Sonda collettore	BER20145111
20145174	Pressostato aria	BER20145174
20145176	Scheda controllo	BER20145176
20145178	Scheda controllo	BER20145178
20145188	Cablaggio combustione	BER20145188
20145190	Cablaggio combustione	BER20145190
20145191	Pressostato aria	BER20145191
20145195	Cablaggio combustione	BER20145195
20145196	Pressostato aria	BER20145196
20145198	Pressostato aria	BER20145198
20145201	Cablaggio combustione	BER20145201
20145203	Cablaggio combustione	BER20145203
20145204	Cablaggio combustione	BER20145204
20145205	Scheda gestione	BER20145205
20145206	Cablaggio combustione	BER20145206
20145207	Cablaggio combustione	BER20145207
20145208	Cablaggio combustione	BER20145208
20145210	Tubo aspirazione	BER20145210
20145213	Tubetto silicone cz.3	BER20145213
20145214	Tubo aspirazione	BER20145214
20145215	Scatola connessioni elettriche	BER20145215
20145216	Scheda gestione	BER20145216
20145219	Cablaggio combustione	BER20145219
20145220	Cablaggio combustione	BER20145220
20145227	Cablaggio combustione	BER20145227
20145230	Cablaggio combustione	BER20145230
20145284	Tubo scarico condensa	BER20145284
20145285	Tubo scarico condensa	BER20145285
20145286	Tubo scarico condensa	BER20145286
20145494	Scheda elettronica	BER20145494
20145513	Compressore	BER20145513
20145514	Valvola	BER20145514
20145515	Antivibrante	BER20145515
20145516	Scheda elettronica	BER20145516
20145521	Motore	BER20145521
20145527	Ventola	BER20145527
20145528	Scambiatore	BER20145528
20145529	Valvola termostatica	BER20145529
20145530	Valvola di sicurezza	BER20145530
20145531	Sonda temperatura ambiente	BER20145531
20145534	Sonda temperatura	BER20145534
20145535	Trasformatore	BER20145535
20145536	Relè	BER20145536
20145537	Avviatore dolce	BER20145537
20145538	Contattore	BER20145538
20145539	Motore	BER20145539
20145540	Interruttore on-off	BER20145540
20145541	Disgiuntore automatico	BER20145541
20145543	Contattore	BER20145543
20145545	Motore	BER20145545
20145546	Ventola	BER20145546
20145550	Batteria	BER20145550
20145551	Antivibrante	BER20145551
20145557	Vaso espansione	BER20145557
20145558	Resistenza	BER20145558
20145559	Contattore	BER20145559
20145561	Contattore	BER20145561
20145562	Contattore	BER20145562
20145564	Condensatore	BER20145564

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20145568	Motore	BER20145568
20145573	Interruttore	BER20145573
20145577	Interruttore automatico	BER20145577
20145579	Contattore	BER20145579
20145580	Valvola	BER20145580
20145582	Scambiatore	BER20145582
20145584	Filtro aria	BER20145584
20145586	Flussostato	BER20145586
20145612	Motore	BER20145612
20145613	Compressore	BER20145613
20145614	Scambiatore	BER20145614
20145620	Scambiatore	BER20145620
20145621	Valvola termostatica	BER20145621
20145622	Contattore	BER20145622
20145629	Compressore	BER20145629
20145632	Scambiatore	BER20145632
20145640	Filtro antidisturbo	BER20145640
20145643	Compressore	BER20145643
20145644	Scambiatore	BER20145644
20145646	Motore	BER20145646
20145647	Contattore	BER20145647
20145649	Scambiatore	BER20145649
20145651	Filtro antidisturbo	BER20145651
20145654	Scambiatore	BER20145654
20145656	Resistenza	BER20145656
20145658	Filtro deidratatore	BER20145658
20145659	Vaso espansione	BER20145659
20145661	Batteria	BER20145661
20145662	Interruttore	BER20145662
20145665	Scambiatore	BER20145665
20145676	Batteria	BER20145676
20145677	Valvola solenoide	BER20145677
20145678	Bobina valvola solenoide	BER20145678
20145683	Scambiatore	BER20145683
20145684	Interruttore on-off	BER20145684
20145685	Flussostato	BER20145685
20145688	Scambiatore	BER20145688
20145689	Scambiatore	BER20145689
20145691	Valvola termostatica	BER20145691
20145696	Interruttore on-off	BER20145696
20145701	Scambiatore	BER20145701
20145702	Scambiatore	BER20145702
20145706	Scambiatore	BER20145706
20145707	Interruttore on-off	BER20145707
20145708	Batteria	BER20145708
20145710	Scambiatore	BER20145710
20145713	Resistenza	BER20145713
20145723	Resistenza	BER20145723
20145724	Trasformatore	BER20145724
20145732	Resistenza	BER20145732
20145735	Filtro deidratatore	BER20145735
20145736	Scambiatore	BER20145736
20145737	Valvola 4 vie	BER20145737
20145738	Scambiatore	BER20145738
20145739	Scambiatore	BER20145739
20145742	Valvola 4 vie	BER20145742
20145744	Trasformatore	BER20145744
20145764	Scheda elettronica	BER20145764
20145767	Scheda elettronica	BER20145767
20145768	Scheda elettronica	BER20145768
20145771	Scheda elettronica	BER20145771

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20145774	Dado cz.10	BER20145774
20145776	Flangia fumi	BER20145776
20145777	Flangia	BER20145777
20145779	Isolamento camera fumi	BER20145779
20145783	Guarnizione spioncino cz.10	BER20145783
20145791	Vetrino cz.10	BER20145791
20145792	Fermavetro cz.5	BER20145792
20145793	Coibentazione	BER20145793
20145794	Anello OR cz.5	BER20145794
20145798	Dado cz.10	BER20145798
20145806	Vite cz.10	BER20145806
20145810	Vite cz.10	BER20145810
20145811	Scheda espansione	BER20145811
20145815	Disaereatore	BER20145815
20145816	Valvola di sicurezza	BER20145816
20145818	Resistenza	BER20145818
20145820	Vite cz.10	BER20145820
20145823	Raccordo rapido di mandata	BER20145823
20145826	Raccordo rapido di ritorno	BER20145826
20145828	Ghiera	BER20145828
20145830	Fermo cz.10	BER20145830
20145853	Clip cz.5	BER20145853
20145855	Molletta cz.5	BER20145855
20145857	Termostato	BER20145857
20145861	Valvola sfiato aria	BER20145861
20145865	Pressostato acqua	BER20145865
20145871	Supporto	BER20145871
20145872	Pannello frontale	BER20145872
20145878	Montante	BER20145878
20145880	Montante	BER20145880
20145885	Staffa	BER20145885
20145901	Tubo mandata	BER20145901
20145902	Tubo gas	BER20145902
20145968	Supporto	BER20145968
20145971	Pannello laterale	BER20145971
20145972	Pannello laterale	BER20145972
20145973	Tubo gas	BER20145973
20146080	Cablaggio alimentazione	BER20146080
20146081	Tubo gas	BER20146081
20146082	Tubo mandata	BER20146082
20146083	Pannello destro	BER20146083
20146084	Pannello sinistro	BER20146084
20146085	Pannello frontale	BER20146085
20146147	Controllo remoto	BER20146147
20146163	Morsettiera	BER20146163
20146164	Morsettiera	BER20146164
20146202	Quadro elettrico	BER20146202
20146241	Scheda gestione	BER20146241
20146299	Termostato	BER20146299
20146300	Rampa gas	BER20146300
20146301	Interruttore	BER20146301
20146302	Contattore	BER20146302
20146303	Mixer	BER20146303
20146309	Contattore	BER20146309
20146310	Pompa	BER20146310
20146311	Contattore	BER20146311
20146312	Batteria	BER20146312
20146314	Resistenza	BER20146314
20146315	Pompa	BER20146315
20146317	Interruttore	BER20146317
20146318	Pompa	BER20146318

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20146319	Pompa	BER20146319
20146349	Rampa gas	BER20146349
20146498	Guarnizione	BER20146498
20146499	Montante	BER20146499
20146500	Montante	BER20146500
20146501	Montante	BER20146501
20146502	Montante	BER20146502
20146503	Montante	BER20146503
20146504	Frontone	BER20146504
20146505	Frontone	BER20146505
20146506	Kit di serraggio	BER20146506
20146507	Kit di serraggio	BER20146507
20146508	Kit di serraggio	BER20146508
20146509	Kit di serraggio	BER20146509
20146510	Piastra	BER20146510
20146511	Montante	BER20146511
20146514	Montante	BER20146514
20146515	Montante	BER20146515
20146516	Montante	BER20146516
20146517	Frontone	BER20146517
20146518	Frontone	BER20146518
20146520	Kit di serraggio	BER20146520
20146521	Kit di serraggio	BER20146521
20146522	Kit di serraggio	BER20146522
20146523	Bocchettone	BER20146523
20146524	Montante	BER20146524
20146525	Frontone	BER20146525
20146526	Frontone	BER20146526
20146527	Kit di serraggio	BER20146527
20146528	Kit di serraggio	BER20146528
20146529	Piastra	BER20146529
20146541	Ghiera	BER20146541
20146542	Isolamento	BER20146542
20146544	Isolamento camera fumi	BER20146544
20146545	Guarnizione scambiatore cz.5	BER20146545
20146547	Guarnizione scarico fumi cz.5	BER20146547
20146592	Collare	BER20146592
20146609	Coibentazione	BER20146609
20146637	Collare	BER20146637
20146639	Fondo camera combustione	BER20146639
20146644	Staffetta	BER20146644
20146648	Tappo	BER20146648
20146659	Telaio	BER20146659
20146661	Rampa gas	BER20146661
20146662	Tubo scarico condensa	BER20146662
20146664	Fascia per scambiatore	BER20146664
20146673	Anello OR cz.10	BER20146673
20146684	Telaio	BER20146684
20146689	Supporto	BER20146689
20146690	Bruciatore pilota	BER20146690
20146697	Staffa	BER20146697
20146699	Raccordo	BER20146699
20146714	Cablaggio combustione	BER20146714
20146738	Tubo mandata	BER20146738
20146739	Tubo ritorno	BER20146739
20146756	Tubo ritorno	BER20146756
20146774	Cablaggio alimentazione	BER20146774
20146776	Tubo scarico fumi	BER20146776
20146784	Tubo raccordo fumi	BER20146784
20146792	Scambiatore condensante	BER20146792
20146796	Circolatore	BER20146796

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20146801	Tubo scarico condensa	BER20146801
20146803	Tubetto silicone	BER20146803
20146878	Pacco elementi	BER20146878
20146879	Pacco elementi	BER20146879
20146880	Pacco elementi	BER20146880
20146882	Pacco elementi	BER20146882
20146884	Pacco elementi	BER20146884
20146893	Pacco elementi	BER20146893
20146898	Pacco elementi	BER20146898
20146899	Pacco elementi	BER20146899
20146900	Pacco elementi	BER20146900
20146901	Pacco elementi	BER20146901
20146902	Pacco elementi	BER20146902
20146903	Pacco elementi	BER20146903
20146904	Pacco elementi	BER20146904
20146907	Pacco elementi	BER20146907
20146908	Pacco elementi	BER20146908
20146910	Pacco elementi	BER20146910
20146911	Pacco elementi	BER20146911
20146912	Pacco elementi	BER20146912
20146913	Pacco elementi	BER20146913
20146916	Sportello	BER20146916
20146917	Pacco elementi	BER20146917
20146918	Pacco elementi	BER20146918
20146919	Pacco elementi	BER20146919
20146920	Pacco elementi	BER20146920
20146921	Pacco elementi	BER20146921
20146922	Piastra	BER20146922
20146923	Piastra	BER20146923
20146924	Piastra	BER20146924
20146925	Piastra	BER20146925
20146969	Pacco elementi	BER20146969
20146981	Pacco elementi	BER20146981
20147131	Misuratore calore	BER20147131
20147153	Cablaggio alimentazione	BER20147153
20147157	Misuratore calore	BER20147157
20147159	Misuratore portata	BER20147159
20147160	Misuratore portata	BER20147160
20147161	Misuratore portata	BER20147161
20147162	Misuratore portata	BER20147162
20147183	Cablaggio termoregolazione	BER20147183
20147535	Valvola sfiato aria	BER20147535
20147650	Valvola 3 vie	BER20147650
20147651	Valvola 3 vie	BER20147651
20147740	Rampa	BER20147740
20147741	Rampa	BER20147741
20147742	Rampa	BER20147742
20147743	Rampa	BER20147743
20147744	Pulsante	BER20147744
20147745	Scheda controllo	BER20147745
20147746	Pannello isolamento cz.2	BER20147746
20147747	Pannello isolante laterale cz.2	BER20147747
20147750	Anello di tenuta cz.5	BER20147750
20147751	Cruscotto	BER20147751
20147753	Termostato bruciatore	BER20147753
20147755	Cablaggio alimentazione	BER20147755
20147757	Cablaggio combustione	BER20147757
20147767	Pulsante	BER20147767
20147768	Cablaggio alimentazione	BER20147768
20147769	Termostato limite	BER20147769
20147770	Cruscotto	BER20147770

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20147772	Rampa flessibile	BER20147772
20147825	Pulsante	BER20147825
20147826	Pulsante	BER20147826
20147828	Cruscotto	BER20147828
20147835	Pannello isolamento cz.2	BER20147835
20147836	Cappa	BER20147836
20147837	Rampa	BER20147837
20147838	Rampa	BER20147838
20147840	Rampa	BER20147840
20147841	Rampa	BER20147841
20147846	Cruscotto	BER20147846
20147962	Termometro	BER20147962
20148008	Attuatore	BER20148008
20148345	Pannello frontale	BER20148345
20148346	Scatola connessioni elettriche	BER20148346
20148347	Tubo scarico condensa	BER20148347
20148348	Raccordo	BER20148348
20148350	Valvola sfiato aria	BER20148350
20148352	Cablaggio combustione	BER20148352
20148353	Cablaggio comandi idraulici	BER20148353
20148584	Telaio	BER20148584
20148585	Molletta cz.5	BER20148585
20148587	Collettore MTN	BER20148587
20148588	Bruciatore	BER20148588
20148590	Copertura parti elettriche	BER20148590
20148764	Rampa	BER20148764
20148765	Rampa	BER20148765
20148767	Pannello frontale	BER20148767
20148768	Controllo remoto	BER20148768
20148774	Cablaggio comandi idraulici	BER20148774
20148775	Cablaggio combustione	BER20148775
20148831	Coperchio camera combustione	BER20148831
20148832	Mantello	BER20148832
20148834	Collettore G.P.L.	BER20148834
20148865	Cruscotto	BER20148865
20148884	Mantello	BER20148884
20148888	Collettore G.P.L.	BER20148888
20148892	Pannello frontale	BER20148892
20148921	Bollitore	BER20148921
20148975	Pannello frontale	BER20148975
20148976	Pannello frontale	BER20148976
20148977	Connettore	BER20148977
20149064	Rampa	BER20149064
20149065	Elettrodo accensione e rilevazione	BER20149065
20149187	Scatola connessioni elettriche	BER20149187
20149240	Cablaggio	BER20149240
20149243	Orologio	BER20149243
20149244	Cablaggio combustione	BER20149244
20149245	Tubo scarico condensa	BER20149245
20149336	Cablaggio comandi idraulici	BER20149336
20149337	Cablaggio combustione	BER20149337
20149343	Rampa	BER20149343
20149606	Staffa	BER20149606
20149608	Tubo aspirazione	BER20149608
20149760	Cablaggio	BER20149760
20150140	Tubo scarico condensa	BER20150140
20150180	Tubo aspirazione	BER20150180
20150194	Riduzione	BER20150194
20150301	Coibentazione	BER20150301
20150302	Coibentazione	BER20150302
20150303	Coibentazione	BER20150303

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20150455	Piastra	BER20150455
20150458	Tubo scarico fumi	BER20150458
20150490	Maniglia	BER20150490
20150557	Bruciatore	BER20150557
20150706	Distributore idraulico	BER20150706
20150907	Fascetta	BER20150907
20150969	Fascetta cz.10	BER20150969
20151039	Supporto Display	BER20151039
20151168	Mantello	BER20151168
20151178	Mantello	BER20151178
20151185	Scheda elettronica	BER20151185
20151186	Scheda Display	BER20151186
20151207	Mantello	BER20151207
20151361	Termostato sicurezza	BER20151361
20151466	Tappo	BER20151466
20151559	Circolatore	BER20151559
20151663	Diaframma	BER20151663
20151684	Controllo remoto	BER20151684
20152231	Fascetta cz.3	BER20152231
20152250	Guarnizione	BER20152250
20152306	Fascetta cz.3	BER20152306
20152415	Diaframma	BER20152415
20152418	Pannello laterale	BER20152418
20152419	Fascetta cz.3	BER20152419
20152420	Cablaggio BUS	BER20152420
20152422	Cablaggio combustione	BER20152422
20152423	Cablaggio bassa tensione	BER20152423
20152424	Anello OR cz.5	BER20152424
20152553	Diaframma	BER20152553
20152668	Cablaggio bassa tensione	BER20152668
20152759	Kit trasformazione G.P.L.	BER20152759
20152868	Valvola termostatica	BER20152868
20152869	Scheda elettronica	BER20152869
20152870	Pannello frontale	BER20152870
20152874	Pannello anteriore	BER20152874
20152875	Pannello laterale	BER20152875
20152876	Maniglia	BER20152876
20152877	Trasduttore di pressione	BER20152877
20152878	Compressore	BER20152878
20152883	Sonda	BER20152883
20152885	Traverso	BER20152885
20152887	Coperchio	BER20152887
20152895	Scheda espansione	BER20152895
20152898	Sonda	BER20152898
20152899	Batteria	BER20152899
20152900	Compressore	BER20152900
20152901	Sonda	BER20152901
20153084	Diaframma	BER20153084
20153225	Tubetto silicone cz.3	BER20153225
20153247	Serracavo	BER20153247
20153249	Sifone scarico condensa	BER20153249
20153257	Tubo scarico condensa	BER20153257
20153266	Pressacavo	BER20153266
20153388	Pannello Display	BER20153388
20153418	Bruciatore	BER20153418
20153422	Anello OR	BER20153422
20153425	Anello OR	BER20153425
20153427	Elettrodo ionizzazione	BER20153427
20153547	Coperchio	BER20153547
20153548	Copertura	BER20153548
20153599	Cablaggio alimentazione	BER20153599

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20153611	Valvola gas	BER20153611
20153612	Scambiatore condensante	BER20153612
20153683	Scheda gestione	BER20153683
20153686	Tubo gas	BER20153686
20153692	Isolamento camera fumi	BER20153692
20153694	Ventilatore	BER20153694
20153713	Cavo accensione	BER20153713
20153743	Cablaggio alimentazione	BER20153743
20153744	Bruciatore	BER20153744
20153745	Ventilatore	BER20153745
20153752	Scambiatore condensante	BER20153752
20153753	Venturi	BER20153753
20153780	Cruscotto	BER20153780
20153823	Cruscotto	BER20153823
20154023	Rivetto cz.10	BER20154023
20154149	Piedini	BER20154149
20154187	Coperchio camera combustione	BER20154187
20154189	Coperchio scatola aria	BER20154189
20154190	Collettore MTN	BER20154190
20154192	Bruciatore	BER20154192
20154194	Collettore G.P.L.	BER20154194
20154266	Cablaggio circolatore	BER20154266
20154280	Cruscotto	BER20154280
20154281	Copertura parti elettriche	BER20154281
20154283	Rampa	BER20154283
20154285	Rampa	BER20154285
20154286	Tubo scarico condensa	BER20154286
20154287	Connettore	BER20154287
20154288	Connettore	BER20154288
20154289	Cablaggio alimentazione	BER20154289
20154290	Cablaggio	BER20154290
20154332	Rampa	BER20154332
20154415	Pannello di comando	BER20154415
20154416	Copertura parti elettriche	BER20154416
20154417	Pannello frontale	BER20154417
20154418	Copertura parti elettriche	BER20154418
20154421	Cablaggio interfaccia	BER20154421
20154454	Interruttore on-off	BER20154454
20154458	Guarnizione pompa cz.5	BER20154458
20154560	Scambiatore	BER20154560
20154606	Coperchietto	BER20154606
20154616	Cablaggio combustione	BER20154616
20154725	Trasduttore di pressione	BER20154725
20154769	Supporto	BER20154769
20154865	Molletta cz.5	BER20154865
20154866	Rampa	BER20154866
20154867	Rampa	BER20154867
20154868	Rampa	BER20154868
20154869	Collettore MTN	BER20154869
20154870	Bruciatore	BER20154870
20154871	Rampa gas	BER20154871
20154872	Coperchio camera combustione	BER20154872
20154873	Rampa gas	BER20154873
20154874	Elettrodo accensione e rilevazione	BER20154874
20154876	Telaio	BER20154876
20154878	Bobina	BER20154878
20154913	Zoccolo	BER20154913
20154914	Telaio	BER20154914
20154916	Zoccolo	BER20154916
20154923	Rampa	BER20154923
20154924	Rampa	BER20154924

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20154925	Collettore MTN	BER20154925
20154926	Bruciatore	BER20154926
20154927	Coperchio camera combustione	BER20154927
20154934	Rampa	BER20154934
20154935	Rampa	BER20154935
20154936	Rampa	BER20154936
20154940	Isolante CZ. 5	BER20154940
20154941	Telaio	BER20154941
20154952	Resistenze antigelo	BER20154952
20154953	Rampa gas	BER20154953
20154954	Rampa	BER20154954
20154955	Vaso espansione	BER20154955
20154956	Rampa	BER20154956
20154957	Telaio	BER20154957
20154958	Cablaggio alimentazione	BER20154958
20154959	Distributore idraulico	BER20154959
20154960	Cruscotto	BER20154960
20154996	Rampa	BER20154996
20154997	Rampa	BER20154997
20154998	Telaio	BER20154998
20154999	Termostato fumi	BER20154999
20155004	Controllo remoto	BER20155004
20155005	Mantello	BER20155005
20155049	Cablaggio alimentazione	BER20155049
20155102	Kit trasformazione MTN	BER20155102
20155104	Kit trasformazione MTN	BER20155104
20155105	Kit trasformazione G.P.L.	BER20155105
20155106	Kit trasformazione G.P.L.	BER20155106
20155143	Kit trasformazione MTN	BER20155143
20155145	Kit trasformazione G.P.L.	BER20155145
20155227	Collettore MTN	BER20155227
20155228	Raccordo collettore	BER20155228
20155229	Passacavo cz.3	BER20155229
20155230	Rampa	BER20155230
20155231	Rampa gas	BER20155231
20155232	Bruciatore	BER20155232
20155233	Rampa	BER20155233
20155234	Rampa	BER20155234
20155235	Pressostato aria	BER20155235
20155266	Rampa gas	BER20155266
20155267	Telaio	BER20155267
20155280	Rampa	BER20155280
20155281	Rampa	BER20155281
20155282	Telaio	BER20155282
20155299	Rampa gas	BER20155299
20155300	Rampa	BER20155300
20155301	Rampa	BER20155301
20155303	Cruscotto	BER20155303
20155305	Telaio	BER20155305
20155413	Trasduttore di pressione	BER20155413
20155428	Rubinetto sanitario	BER20155428
20155429	Rampa	BER20155429
20155431	Cappa	BER20155431
20155437	Mantello	BER20155437
20155439	Pannello di comando	BER20155439
20155440	Raccordo flangiato	BER20155440
20155441	Sonda NTC	BER20155441
20155447	Cablaggio principale	BER20155447
20155451	Cablaggio scheda display	BER20155451
20155452	Porta batteria	BER20155452
20155453	Valvola gas	BER20155453

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20155454	Centralina	BER20155454
20155455	Flussometro	BER20155455
20155456	Rampa	BER20155456
20155457	Rampa	BER20155457
20155458	Anello OR cz.5	BER20155458
20155459	Molletta cz.3	BER20155459
20155460	Kit trasformazione G.P.L.	BER20155460
20155461	Anello OR cz.5	BER20155461
20155463	Molletta cz.3	BER20155463
20155465	Anello OR cz.5	BER20155465
20155467	Anello OR cz.5	BER20155467
20155468	Collettore MTN	BER20155468
20155469	Bruciatore	BER20155469
20155470	Anello cz.3	BER20155470
20155471	Mantello	BER20155471
20155472	Batteria cz.2	BER20155472
20155473	Termostato limite	BER20155473
20155474	Termostato fumi	BER20155474
20155475	Rampetta pilota	BER20155475
20155493	Corpo pompa	BER20155493
20155494	Guarnizione	BER20155494
20155495	Valvola clapet	BER20155495
20155496	Coperchio	BER20155496
20155497	Scatola connessioni	BER20155497
20155498	Kit viteria	BER20155498
20155499	Corpo pompa	BER20155499
20155500	Guarnizione	BER20155500
20155501	Corpo pompa	BER20155501
20155502	Valvola clapet	BER20155502
20155504	Coperchio	BER20155504
20155506	Corpo pompa	BER20155506
20155507	Guarnizione	BER20155507
20155508	Coperchio	BER20155508
20155509	Kit viteria	BER20155509
20155510	Bruciatore pilota	BER20155510
20155511	Corpo pompa	BER20155511
20155512	Valvola clapet	BER20155512
20155513	Corpo pompa	BER20155513
20155514	Guarnizione	BER20155514
20155515	Coperchio	BER20155515
20155516	Kit viteria	BER20155516
20155517	Corpo pompa	BER20155517
20155518	Valvola clapet	BER20155518
20155519	Corpo pompa	BER20155519
20155520	Valvola clapet	BER20155520
20155522	Corpo pompa	BER20155522
20155524	Corpo pompa	BER20155524
20155525	Corpo pompa	BER20155525
20155526	Corpo pompa	BER20155526
20155530	Corpo pompa	BER20155530
20155531	Corpo pompa	BER20155531
20155532	Corpo pompa	BER20155532
20155533	Corpo pompa	BER20155533
20155534	Corpo pompa	BER20155534
20155535	Corpo pompa	BER20155535
20155536	Corpo pompa	BER20155536
20155537	Corpo pompa	BER20155537
20155538	Corpo pompa	BER20155538
20155539	Corpo pompa	BER20155539
20155540	Corpo pompa	BER20155540
20155541	Corpo pompa	BER20155541

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20155542	Corpo pompa	BER20155542
20155543	Corpo pompa	BER20155543
20155544	Corpo pompa	BER20155544
20155545	Corpo pompa	BER20155545
20155594	Anello OR cz.5	BER20155594
20155603	Corpo pompa	BER20155603
20155608	Cappa	BER20155608
20155609	Rampa	BER20155609
20155610	Rampa	BER20155610
20155611	Scambiatore primario	BER20155611
20155612	Bruciatore	BER20155612
20155613	Mantello	BER20155613
20155614	Collettore MTN	BER20155614
20155642	Pannello di controllo	BER20155642
20155658	Pannello di comando	BER20155658
20155686	Mantello	BER20155686
20155701	Kit trasformazione MTN	BER20155701
20155704	Kit trasformazione G.P.L.	BER20155704
20155706	Kit trasformazione MTN	BER20155706
20155711	Kit trasformazione G.P.L.	BER20155711
20155762	Bobina con modulatore	BER20155762
20155763	Bobina con modulatore	BER20155763
20155937	Rampa	BER20155937
20155938	Rampa gas	BER20155938
20155939	Rampa	BER20155939
20155958	Collettore G.P.L.	BER20155958
20156004	Cruscotto	BER20156004
20156005	Mantello	BER20156005
20156020	Mantello	BER20156020
20156041	Rampa gas	BER20156041
20156042	Rampa	BER20156042
20156079	Collettore G.P.L.	BER20156079
20156308	Prolunga manopola	BER20156308
20156337	Valvola termostatica	BER20156337
20156363	Raccordo	BER20156363
20156365	Piastra	BER20156365
20156446	Valvola gas	BER20156446
20156447	Portagomma	BER20156447
20156448	Collettore G.P.L.	BER20156448
20156455	Collettore G.P.L.	BER20156455
20156598	Cablaggio alimentazione	BER20156598
20156607	Griglia	BER20156607
20156733	Termostato antigelo	BER20156733
20156842	Contattore	BER20156842
20156887	Cruscotto	BER20156887
20156933	Coperchio camera combustione	BER20156933
20157009	Cruscotto	BER20157009
20157023	Copertura	BER20157023
20157116	Scatola aria	BER20157116
20157132	Flangia fumi	BER20157132
20157133	Guarnizione flangia cz.3	BER20157133
20157134	Tappo presa analisi fumi	BER20157134
20157135	Flangia fumi	BER20157135
20157191	Guarnizione elettrodo cz.5	BER20157191
20157269	Lampada rossa	BER20157269
20157270	Tubo ritorno	BER20157270
20157271	Tubo	BER20157271
20157363	Kit trasformazione MTN	BER20157363
20157364	Kit trasformazione G.P.L.	BER20157364
20157489	Mantello	BER20157489
20157492	Cruscotto	BER20157492

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20157506	Mantello	BER20157506
20157555	Guarnizione elettrodo cz.5	BER20157555
20157601	Indicatore di liquido	BER20157601
20157602	Supporto cz.2	BER20157602
20157609	Scheda elettronica	BER20157609
20157610	Display	BER20157610
20157617	Piedini antivibranti	BER20157617
20157618	Compressore	BER20157618
20157620	Supporto motore	BER20157620
20157621	Motore	BER20157621
20157622	Ventola	BER20157622
20157623	Batteria	BER20157623
20157624	Valvola 4 vie	BER20157624
20157625	Ricevitore liquido	BER20157625
20157626	Pressostato	BER20157626
20157628	Valvola 3 vie	BER20157628
20157629	Ricevitore liquido	BER20157629
20157630	Ricevitore liquido	BER20157630
20157631	Valvola termostatica	BER20157631
20157633	Connettore	BER20157633
20157634	Valvola 2 vie	BER20157634
20157635	Reattore	BER20157635
20157636	Microprocessore	BER20157636
20157637	Griglia	BER20157637
20157650	Sonda	BER20157650
20157652	Copertura raccordi	BER20157652
20157654	Bobina valvola inversione ciclo	BER20157654
20157655	Bobina valvola termostatica	BER20157655
20157657	Sonda	BER20157657
20157658	Sonda	BER20157658
20157659	Pannello laterale	BER20157659
20157669	Pannello laterale	BER20157669
20157670	Pannello frontale	BER20157670
20157671	Coperchio	BER20157671
20157672	Compressore	BER20157672
20157673	Piedini antivibranti	BER20157673
20157675	Ricevitore liquido	BER20157675
20157676	Valvola 3 vie	BER20157676
20157677	Pressostato	BER20157677
20157678	Valvola 3 vie	BER20157678
20157679	Bobina valvola inversione ciclo	BER20157679
20157680	Bobina valvola termostatica	BER20157680
20157681	Sonda	BER20157681
20157682	Sonda	BER20157682
20157683	Sonda	BER20157683
20157684	Sonda	BER20157684
20157685	Relè	BER20157685
20157686	Pannello posteriore	BER20157686
20157687	Sonda	BER20157687
20157688	Supporto motore	BER20157688
20157690	Ventola	BER20157690
20157691	Pannello frontale	BER20157691
20157692	Maniglia	BER20157692
20157693	Griglia	BER20157693
20157694	Griglia	BER20157694
20157695	Griglia	BER20157695
20157697	Coperchio	BER20157697
20157698	Pannello	BER20157698
20157699	Pannello anteriore	BER20157699
20157700	Pannello	BER20157700
20157701	Batteria	BER20157701

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20157702	Compressore	BER20157702
20157703	Batteria	BER20157703
20157704	Ricevitore liquido	BER20157704
20157705	Bobina valvola termostatica	BER20157705
20157706	Sonda	BER20157706
20157708	Sonda	BER20157708
20157710	Pannello posteriore	BER20157710
20157711	Filtro antidisturbo	BER20157711
20157712	Sonda	BER20157712
20157713	Supporto motore	BER20157713
20157714	Motore	BER20157714
20157715	Pannello frontale	BER20157715
20157717	Griglia	BER20157717
20157718	Griglia	BER20157718
20157719	Pannello anteriore	BER20157719
20157720	Pannello posteriore	BER20157720
20157721	Kit trasformazione G27	BER20157721
20157723	Kit trasformazione G2.350	BER20157723
20157727	Filtro antidisturbo	BER20157727
20157728	Pannello anteriore	BER20157728
20157729	Compressore	BER20157729
20157731	Sonda	BER20157731
20157733	Filtro antidisturbo	BER20157733
20157758	Sonda	BER20157758
20157760	Sonda	BER20157760
20157761	Sonda	BER20157761
20157762	Sonda	BER20157762
20157763	Sonda	BER20157763
20157770	Scheda elettronica	BER20157770
20157771	Scheda controllo	BER20157771
20157773	Scheda driver	BER20157773
20157774	Scheda elettronica	BER20157774
20157775	Scheda elettronica	BER20157775
20157776	Scheda driver	BER20157776
20157777	Scheda elettronica	BER20157777
20157778	Scheda driver	BER20157778
20157779	Scheda elettronica	BER20157779
20157780	Scheda driver	BER20157780
20157781	Scheda elettronica	BER20157781
20157854	Kit trasformazione G2.350	BER20157854
20157855	Kit trasformazione G27	BER20157855
20157864	Guarnizione ventilatore cz.3	BER20157864
20157882	Kit trasformazione MTN	BER20157882
20157884	Kit trasformazione G.P.L.	BER20157884
20157908	Pannello di comando	BER20157908
20157909	Mantello	BER20157909
20157918	Mantello	BER20157918
20157919	Mantello	BER20157919
20158024	Controllo remoto	BER20158024
20158036	Valvola inversione ciclo	BER20158036
20158037	Valvola termostatica	BER20158037
20158038	Valvola inversione ciclo	BER20158038
20158039	Valvola termostatica	BER20158039
20158049	Scambiatore condensante	BER20158049
20158060	Pannello laterale	BER20158060
20158061	Pannello posteriore	BER20158061
20158062	Chiusura	BER20158062
20158064	Valvola miscelatrice	BER20158064
20158065	Coperchio	BER20158065
20158066	Vaso espansione	BER20158066
20158067	Pannello laterale	BER20158067

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20158069	Valvola di scarico	BER20158069
20158070	Bollitore	BER20158070
20158071	Scambiatore	BER20158071
20158072	Scambiatore	BER20158072
20158076	Circolatore	BER20158076
20158077	Valvola 3 vie	BER20158077
20158079	Separatore liquido	BER20158079
20158080	Ricevitore liquido	BER20158080
20158081	Pannello frontale	BER20158081
20158082	Display	BER20158082
20158083	Valvola di sicurezza	BER20158083
20158084	Valvola sfiato aria	BER20158084
20158085	Valvola sfiato aria	BER20158085
20158087	Rubinetto riempimento	BER20158087
20158089	Modulo per valvola	BER20158089
20158174	Scambiatore condensante	BER20158174
20158214	Corpo valvola	BER20158214
20158231	Collettore mandata	BER20158231
20158232	Collettore ritorno	BER20158232
20158492	Collettore G.P.L.	BER20158492
20158494	Collettore G.P.L.	BER20158494
20158495	Collettore G.P.L.	BER20158495
20158496	Collettore G.P.L.	BER20158496
20158498	Collettore G.P.L.	BER20158498
20158499	Collettore G.P.L.	BER20158499
20158503	Kit trasformazione G.P.L.	BER20158503
20158504	Kit trasformazione G.P.L.	BER20158504
20158505	Kit trasformazione G.P.L.	BER20158505
20158506	Kit trasformazione G.P.L.	BER20158506
20158507	Kit trasformazione G.P.L.	BER20158507
20158508	Kit trasformazione G.P.L.	BER20158508
20158509	Kit trasformazione G.P.L.	BER20158509
20158510	Kit trasformazione G.P.L.	BER20158510
20158716	Controllo remoto	BER20158716
20158727	Scheda Display	BER20158727
20158729	Scheda Display	BER20158729
20158731	Scheda controllo	BER20158731
20158732	Scheda controllo	BER20158732
20158733	Scheda controllo	BER20158733
20158782	Pannello frontale	BER20158782
20158821	Guarnizione scarico fumi	BER20158821
20158824	Guarnizione scarico fumi	BER20158824
20158964	Adesivo	BER20158964
20159005	Circolatore 230V	BER20159005
20159027	Circolatore	BER20159027
20159049	Compressore	BER20159049
20159050	Supporto motore	BER20159050
20159051	Batteria	BER20159051
20159052	Valvola 3 vie	BER20159052
20159053	Valvola termostatica	BER20159053
20159054	Valvola 3 vie	BER20159054
20159056	Microprocessore	BER20159056
20159059	Bobina valvola termostatica	BER20159059
20159502	Tubo scarico condensa	BER20159502
20159504	Tubo scarico condensa	BER20159504
20159693	Pannello isolamento cz.4	BER20159693
20159923	Vite	BER20159923
20159934	Scheda elettronica	BER20159934
20159951	Staffa	BER20159951
20159956	Tubo mandata	BER20159956
20159957	Tubo mandata	BER20159957

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20159959	Flangia	BER20159959
20159960	Raccordo	BER20159960
20159961	Valvola idraulica	BER20159961
20159963	Canotto	BER20159963
20159968	Raccordo flangiato	BER20159968
20159974	Guarnizione	BER20159974
20159980	Adattatore	BER20159980
20159982	Raccordo rapido di mandata	BER20159982
20159987	Supporto motore	BER20159987
20159988	Copertura parti elettriche	BER20159988
20159992	Pannello ispezione	BER20159992
20159994	Tubo scarico condensa	BER20159994
20159997	Tubo flessibile	BER20159997
20159998	Tubo flessibile	BER20159998
20160001	Collettore fumi	BER20160001
20160002	Tubo di scarico	BER20160002
20160003	Tubo ritorno	BER20160003
20160007	Batteria	BER20160007
20160008	Pannello frontale	BER20160008
20160011	Coperchio	BER20160011
20160012	Pannello laterale	BER20160012
20160017	Guarnizione bruciatore cz.3	BER20160017
20160018	Guarnizione scambiatore cz.5	BER20160018
20160019	Guarnizione bruciatore cz.3	BER20160019
20160020	Guarnizione scambiatore cz.5	BER20160020
20160024	Tubo mandata	BER20160024
20160025	Tubo mandata	BER20160025
20160032	Raccordo flangiato	BER20160032
20160035	Sezionatore	BER20160035
20160039	Collettore idraulico	BER20160039
20160044	Tubo di scarico	BER20160044
20160048	Tubo di scarico	BER20160048
20160050	Tubo scarico condensa	BER20160050
20160053	Fusibile	BER20160053
20160054	Valvola di sicurezza	BER20160054
20160055	Cerniera	BER20160055
20160056	Fusibile	BER20160056
20160059	Interruttore magnetotermico	BER20160059
20160063	Display	BER20160063
20160108	Resistenza	BER20160108
20160122	Cablaggio	BER20160122
20160133	Kit spia ispezione	BER20160133
20160154	Flangia fumi	BER20160154
20160387	Cablaggio sonda	BER20160387
20160420	Kit trasformazione G230	BER20160420
20160466	Pannello frontale	BER20160466
20160697	Circolatore	BER20160697
20160724	Porta destra	BER20160724
20160725	Porta sinistra	BER20160725
20160732	Tubo gas	BER20160732
20160767	Tubo mandata	BER20160767
20160769	Collettore fumi	BER20160769
20160770	Tubo gas	BER20160770
20160802	Tubo gas	BER20160802
20160810	Pannello laterale	BER20160810
20160813	Pannello laterale	BER20160813
20160817	Tubo mandata	BER20160817
20160843	Tubo mandata	BER20160843
20160845	Pannello laterale grigio	BER20160845
20160846	Pannello laterale	BER20160846
20160947	Cablaggio	BER20160947

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20160973	Cablaggio	BER20160973
20160976	Cablaggio	BER20160976
20160979	Curva 90°	BER20160979
20160981	Copertura parti elettriche	BER20160981
20160983	Supporto	BER20160983
20161039	Curva 90°	BER20161039
20161052	Pannello posteriore	BER20161052
20161053	Tubo gas	BER20161053
20161054	Tubo mandata	BER20161054
20161055	Cablaggio	BER20161055
20161058	Cablaggio	BER20161058
20161076	Cablaggio	BER20161076
20161079	Tappo	BER20161079
20161097	Cablaggio adattatore	BER20161097
20161099	Anello di tenuta	BER20161099
20161100	Trasformatore accensione	BER20161100
20161101	Valvola idraulica	BER20161101
20161102	Copertura parti elettriche	BER20161102
20161103	Copertura parti elettriche	BER20161103
20161105	Tappo	BER20161105
20161107	Circolatore	BER20161107
20161109	Staffa	BER20161109
20161116	Piedini antivibranti cz.2	BER20161116
20161117	Tubo flessibile	BER20161117
20161129	Cornice	BER20161129
20161146	Volantino	BER20161146
20161147	Scheda controllo	BER20161147
20161149	Scheda Display	BER20161149
20161150	Guarnizione cz.10	BER20161150
20161151	Tappo cz.5	BER20161151
20161152	Tappo cz.5	BER20161152
20161169	Sifone scarico condensa	BER20161169
20161184	Sonda	BER20161184
20161210	Scheda controllo	BER20161210
20161211	Scheda Display	BER20161211
20161310	Rampa	BER20161310
20161374	Copertura parti elettriche	BER20161374
20161391	Scambiatore condensante	BER20161391
20161401	Traversa superiore	BER20161401
20161408	Scambiatore condensante	BER20161408
20161490	Rampa	BER20161490
20161491	Rampa	BER20161491
20161492	Rampa	BER20161492
20161493	Rampa	BER20161493
20161495	Pannello di comando	BER20161495
20161498	Pannello frontale	BER20161498
20161501	Kit tubetti anticondensa	BER20161501
20161546	Rampa	BER20161546
20161547	Rampa	BER20161547
20161549	Kit tubetti anticondensa	BER20161549
20161844	Filtro aria	BER20161844
20161847	Motore	BER20161847
20161861	Cablaggio	BER20161861
20162049	Cablaggio	BER20162049
20162073	Filtro deidratatore	BER20162073
20162322	Pressostato	BER20162322
20162444	Tubo ritorno	BER20162444
20162445	Tubo vaso espansione	BER20162445
20162446	Tubo mandata	BER20162446
20162447	Rubinetto	BER20162447
20162449	Tubo mandata	BER20162449

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20162450	Gruppo raccordi	BER20162450
20162452	Manometro	BER20162452
20162453	Serbatoio	BER20162453
20162454	Circolatore	BER20162454
20162477	Ventilatore	BER20162477
20162572	Tubo	BER20162572
20162748	Flussostato	BER20162748
20162829	Pannello frontale	BER20162829
20162831	Batteria	BER20162831
20162832	Telecomando	BER20162832
20162834	Batteria	BER20162834
20162897	Rubinetto riempimento	BER20162897
20162963	Scheda master	BER20162963
20162988	Kit trasformazione G230	BER20162988
20163195	Ventilatore	BER20163195
20163325	Pannello frontale	BER20163325
20163326	Scheda elettronica	BER20163326
20163787	Pressostato	BER20163787
20163794	Scambiatore condensante	BER20163794
20163797	Cablaggio	BER20163797
20163798	Cablaggio	BER20163798
20164318	Scheda elettronica	BER20164318
20164320	Scheda elettronica	BER20164320
20164438	Kit relè	BER20164438
20164444	Kit relè	BER20164444
20164473	Pannello frontale	BER20164473
20164524	Termoidrometro	BER20164524
20164543	Rubinetto sanitario	BER20164543
20164544	Raccordo	BER20164544
20164546	Scheda tastiera	BER20164546
20164548	Cablaggio combustione	BER20164548
20164640	Circolatore	BER20164640
20164642	Cavo segnale PWM	BER20164642
20165075	Pipa scarico condensa	BER20165075
20165076	Pipa scarico condensa	BER20165076
20165161	Pannello di comando	BER20165161
20165172	Pressostato differenziale	BER20165172
20165174	Pressostato differenziale	BER20165174
20165176	Scheda elettronica	BER20165176
20165178	Sonda bollitore	BER20165178
20165189	Kit tubetti anticondensa	BER20165189
20165319	Pannello di comando	BER20165319
20165322	Cruscotto	BER20165322
20165453	Filtro antidisturbo	BER20165453
20165513	Connettore	BER20165513
20165514	Porta sinistra	BER20165514
20165529	Pannello posteriore	BER20165529
20165530	Pannello superiore	BER20165530
20165857	Cablaggio collegamento scheda	BER20165857
20165861	Filtro acqua cz.3	BER20165861
20166051	Rampa	BER20166051
20166123	Rampa	BER20166123
20166124	Rampa	BER20166124
20166274	Fiancata destra	BER20166274
20166276	Fiancata sinistra	BER20166276
20166309	Termometro	BER20166309
20166320	Isolamento anteriore	BER20166320
20166385	Copertura motore	BER20166385
20166541	Pressostato riscaldamento	BER20166541
20166637	Cablaggio alimentazione	BER20166637
20166929	Guarnizione cz.3	BER20166929

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20166930	Guarnizione cz.3	BER20166930
20167176	Scheda controllo	BER20167176
20167177	Scheda Display	BER20167177
20167179	Scheda Display	BER20167179
20167184	Scheda Display	BER20167184
20167208	Tubo aspirazione	BER20167208
20167211	Collettore scarico condensa	BER20167211
20167214	Curva 90°	BER20167214
20167215	Tappo filettato cz.5	BER20167215
20167222	Tubo scarico condensa	BER20167222
20167252	Scheda gestione	BER20167252
20167253	Rampa	BER20167253
20167254	Cablaggio bassa tensione	BER20167254
20167255	Cablaggio BUS	BER20167255
20167256	Cablaggio	BER20167256
20167257	Cablaggio ventilatore	BER20167257
20167258	Cablaggio accensione fiamma	BER20167258
20167259	Cablaggio combustione	BER20167259
20167260	Cablaggio alimentazione	BER20167260
20167261	Cablaggio	BER20167261
20167315	Kit trasformazione MTN	BER20167315
20167473	Rampa	BER20167473
20167534	Cablaggio bassa tensione	BER20167534
20167610	Cavo collegamento	BER20167610
20167628	Rampa	BER20167628
20167710	Sportello	BER20167710
20167718	Pannello posteriore	BER20167718
20167720	Pannello posteriore	BER20167720
20167721	Pannello laterale	BER20167721
20167723	Pannello posteriore	BER20167723
20168001	Sonda temperatura esterna	BER20168001
20168280	Cablaggio trasformatore	BER20168280
20168393	Supporto	BER20168393
20168395	Supporto	BER20168395
20168397	Supporto	BER20168397
20168458	Rampa	BER20168458
20168459	Pannello isolamento	BER20168459
20168462	Rampa	BER20168462
20168463	Rampa	BER20168463
20168464	Rampa	BER20168464
20168496	Termostato sicurezza	BER20168496
20168720	Corpo valvola	BER20168720
20168859	Pannello di comando	BER20168859
20168983	Pannello di comando	BER20168983
20168984	Pannello di comando	BER20168984
20168990	Perno	BER20168990
20169000	Vaschetta	BER20169000
20169001	Vaschetta	BER20169001
20169002	Vaschetta	BER20169002
20169155	Morsettiera	BER20169155
20169211	Pannello di comando	BER20169211
20169341	Kit staffe cz.2	BER20169341
20169395	Valvola clapet	BER20169395
20169396	Tubo scarico condensa	BER20169396
20169397	Pannello frontale	BER20169397
20169467	Cablaggio pompa	BER20169467
20169468	Cablaggio	BER20169468
20169470	Cablaggio bassa tensione	BER20169470
20169471	Connettore	BER20169471
20169561	Coperchio scatola aria	BER20169561
20169571	Disaereatore	BER20169571

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20169572	Circolatore	BER20169572
20169573	Molletta cz.5	BER20169573
20169574	Supporto	BER20169574
20169644	Valvola clapet	BER20169644
20169645	Guarnizione cz.5	BER20169645
20169646	Supporto	BER20169646
20169758	Rampa	BER20169758
20169759	Rampa	BER20169759
20169760	Rampa	BER20169760
20169761	Rampa	BER20169761
20169762	Rampa	BER20169762
20169763	Raccordo	BER20169763
20169764	Rampa	BER20169764
20169765	Coibente	BER20169765
20169766	Cablaggio con scatola connessioni	BER20169766
20169833	Rampa	BER20169833
20169871	Kit sifone + tubi scarico	BER20169871
20169872	Kit sifone + tubi scarico	BER20169872
20169873	Kit sifone + tubi scarico	BER20169873
20169889	Sifone condensa	BER20169889
20169891	Tubetto silicone	BER20169891
20169894	Tubetto silicone	BER20169894
20170025	Pannello isolamento CZ. 2	BER20170025
20170990	Kit trasformazione G230	BER20170990
20171129	Tappo	BER20171129
20171355	Elettrodo accensione	BER20171355
20171356	Elettrodo rilevazione	BER20171356
20171357	Scheda gestione	BER20171357
20171982	Raccordo	BER20171982
20171983	Raccordo	BER20171983
20171985	Raccordo	BER20171985
20172009	Kit sifone + tubi scarico	BER20172009
20172037	Pannello isolante laterale	BER20172037
20172201	Scheda elettronica	BER20172201
20172206	Kit scarico fumi	BER20172206
20172280	Tubo	BER20172280
20173015	Separatore liquido	BER20173015
20173018	Bobina	BER20173018
20173024	Bobina	BER20173024
20173028	Separatore liquido	BER20173028
20175256	Cablaggio principale	BER20175256
20175258	Cablaggio alimentazione	BER20175258
20175276	Cablaggio valvola gas	BER20175276
20175277	Cablaggio valvola gas	BER20175277
20175284	Pressostato fumi	BER20175284
20175286	Nipple	BER20175286
20175573	Kit sifone + tubi scarico	BER20175573
20175578	Kit sifone + tubi scarico	BER20175578
20175939	Tubetto silicone	BER20175939
20175943	Tubetto silicone	BER20175943
20176056	Filtro antidisturbo	BER20176056
20176373	Fascia per scambiatore	BER20176373
20176402	Compressore	BER20176402
20176630	Cappa	BER20176630
20176631	Cappa	BER20176631
20176938	Pannello controllo	BER20176938
20176982	Divisorio	BER20176982
20176984	Pannello laterale	BER20176984
20177367	Staffa cz.5	BER20177367
20177369	Sifone condensa	BER20177369
20177589	Scheda controllo	BER20177589

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20177590	Scheda controllo	BER20177590
20177647	Convogliatore	BER20177647
20177649	Scambiatore condensante	BER20177649
20177651	Convogliatore	BER20177651
20177653	Scambiatore condensante	BER20177653
20177765	Servomotore	BER20177765
20177767	Centralina	BER20177767
20177769	Sonda ad immersione	BER20177769
20177789	Staffa cz.5	BER20177789
20177790	Distanziale	BER20177790
20177895	Modulo di potenza	BER20177895
20177977	Controllo remoto	BER20177977
20178204	Pannello frontale	BER20178204
20178223	Guarnizione	BER20178223
20178224	Vaso espansione	BER20178224
20178225	Rampa	BER20178225
20178228	Rampa	BER20178228
20178229	Cablaggio bassa tensione	BER20178229
20178230	Cablaggio combustione	BER20178230
20178231	Cablaggio alimentazione	BER20178231
20178232	Cablaggio	BER20178232
20178233	Convogliatore	BER20178233
20178237	Scheda controllo	BER20178237
20178238	Circolatore	BER20178238
20178240	Pannello comandi	BER20178240
20178309	Rampa	BER20178309
20178310	Rampa	BER20178310
20178311	Rampa	BER20178311
20178312	Pannello comandi	BER20178312
20178644	Cablaggio alimentazione	BER20178644
20178646	Cablaggio	BER20178646
20178647	Cablaggio	BER20178647
20178683	Cablaggio	BER20178683
20178720	Batteria	BER20178720
20178723	Ricevitore liquido	BER20178723
20178728	Quadro elettrico	BER20178728
20178731	Pompa	BER20178731
20178737	Griglia	BER20178737
20178743	Convogliatore	BER20178743
20178745	Convogliatore	BER20178745
20178748	Pompa	BER20178748
20178937	Modulo di potenza	BER20178937
20179470	Ventola	BER20179470
20179471	Pannello anteriore	BER20179471
20179472	Griglia	BER20179472
20179476	Pannello laterale	BER20179476
20179482	Scheda elettronica	BER20179482
20179484	Modulo di potenza	BER20179484
20179487	Batteria	BER20179487
20179493	Valvola	BER20179493
20179495	Valvola	BER20179495
20179497	Valvola	BER20179497
20179498	Pannello controllo	BER20179498
20179501	Valvola	BER20179501
20179503	Valvola 2 vie	BER20179503
20179505	Compressore	BER20179505
20179511	Valvola 2 vie	BER20179511
20179512	Sensore	BER20179512
20179513	Sensore	BER20179513
20179514	Sensore temperatura	BER20179514
20179515	Gruppo filtro	BER20179515

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20179516	Valvola 3 vie	BER20179516
20179517	Valvola 3 vie	BER20179517
20179529	Scheda elettronica	BER20179529
20179536	Cablaggio	BER20179536
20179561	Scheda elettronica	BER20179561
20179562	Cablaggio	BER20179562
20179602	Valvola 3 vie	BER20179602
20179603	Servomotore	BER20179603
20179604	Valvola	BER20179604
20179670	Kit flange	BER20179670
20179742	Pannello completo	BER20179742
20179744	Batteria	BER20179744
20179752	Scheda elettronica	BER20179752
20179753	Motore	BER20179753
20179756	Telecomando	BER20179756
20179759	Scheda elettronica	BER20179759
20179761	Display	BER20179761
20179762	Filtro aria	BER20179762
20179764	Dissipatore	BER20179764
20179771	Scheda elettronica	BER20179771
20179776	Griglia	BER20179776
20179778	Reattore	BER20179778
20179781	Scheda elettronica	BER20179781
20179782	Compressore	BER20179782
20179788	Cablaggio	BER20179788
20179790	Griglia	BER20179790
20179791	Scheda elettronica	BER20179791
20179795	Valvola 3 vie	BER20179795
20179798	Pannello completo	BER20179798
20179800	Tubo scarico condensa	BER20179800
20179805	Scheda elettronica	BER20179805
20179987	Mantello	BER20179987
20179991	Cerniera	BER20179991
20179993	Scheda gestione	BER20179993
20179994	Rampa	BER20179994
20179996	Cablaggio alimentazione	BER20179996
20179997	Rampa	BER20179997
20180000	Rubinetto mandata	BER20180000
20180001	Rubinetto sanitario	BER20180001
20180031	Motorino swing	BER20180031
20180035	Ventilatore	BER20180035
20180037	Raccordo scarico fumi	BER20180037
20180330	Kit sifone + tubi scarico	BER20180330
20180331	Kit sifone + tubi scarico	BER20180331
20180332	Kit sifone + tubi scarico	BER20180332
20180465	Kit coperchietto	BER20180465
20180508	Flangia	BER20180508
20180515	Raccordo circolatore	BER20180515
20180517	Raccordo gas	BER20180517
20180531	Convogliatore	BER20180531
20180532	Convogliatore	BER20180532
20180552	Venturi	BER20180552
20180556	Scheda controllo	BER20180556
20180558	Tubo di scarico	BER20180558
20180580	Pannello laterale	BER20180580
20180582	Pannello laterale	BER20180582
20180592	Pannello posteriore	BER20180592
20180594	Porta	BER20180594
20180603	Valvola gas	BER20180603
20180614	Guarnizione	BER20180614
20180644	Tubo scarico fumi	BER20180644

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20180666	Display	BER20180666
20180667	Display	BER20180667
20180677	Staffa	BER20180677
20180694	Curva 90°	BER20180694
20180707	Valvola sicurezza	BER20180707
20180737	Kit miglioramento accensione	BER20180737
20180738	Kit schede elettroniche	BER20180738
20180739	Kit schede elettroniche	BER20180739
20180816	Guarnizione pompa	BER20180816
20180829	Anello OR	BER20180829
20180835	Guarnizione scarico fumi	BER20180835
20180837	Guarnizione scarico fumi	BER20180837
20180838	Guarnizione scarico fumi	BER20180838
20180973	Tubo ritorno	BER20180973
20180975	Circolatore 115V	BER20180975
20180985	Vite cz.2	BER20180985
20181018	Filtro gas	BER20181018
20181019	Filtro gas	BER20181019
20181023	Pannello comandi	BER20181023
20181024	Cablaggio alimentazione	BER20181024
20181028	Tubetto silicone	BER20181028
20181030	Sifone scarico condensa	BER20181030
20181066	Tubo scarico condensa	BER20181066
20181124	Tubo presa pressione	BER20181124
20181455	Cablaggio principale	BER20181455
20181465	Cablaggio adattatore	BER20181465
20181515	Modulo inverter	BER20181515
20181613	Rampa	BER20181613
20181628	Valvola sicurezza	BER20181628
20182028	Cablaggio principale	BER20182028
20182052	Guarnizione flangia	BER20182052
20182290	Bobina valvola inversione ciclo	BER20182290
20182302	Mantello	BER20182302
20182303	Mantello	BER20182303
20182376	Guarnizioni cz.20	BER20182376
20182387	Cruscotto	BER20182387
20182388	Unità condensante	BER20182388
20182390	Cappa	BER20182390
20182408	Coperchio camera combustione	BER20182408
20182409	Coperchio camera combustione	BER20182409
20182410	Rampa	BER20182410
20182411	Rampa	BER20182411
20182412	Anello	BER20182412
20182414	Tappo	BER20182414
20182415	Rampa	BER20182415
20182416	Rampa	BER20182416
20182418	Rampa	BER20182418
20182420	Rampa	BER20182420
20182421	Rampa	BER20182421
20182422	Scheda gestione	BER20182422
20182423	Tubo scarico condensa	BER20182423
20182424	Pannello laterale	BER20182424
20182425	Copertura parti elettriche	BER20182425
20182426	Copertura parti elettriche	BER20182426
20182429	Cablaggio	BER20182429
20182430	Cablaggio	BER20182430
20182431	Valvola gas	BER20182431
20182433	Collettore fumi	BER20182433
20182434	Bruciatore	BER20182434
20182436	Ventilatore	BER20182436
20182438	Sifone scarico condensa	BER20182438

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20182439	Elettrodo	BER20182439
20182576	Tappo con guarnizione	BER20182576
20182582	Cruscotto	BER20182582
20182583	Cruscotto	BER20182583
20182621	Quadro elettrico	BER20182621
20182748	Valvola	BER20182748
20182749	Valvola 4 vie	BER20182749
20182750	Quadro elettrico	BER20182750
20182751	Pannello posteriore	BER20182751
20182753	Modulo inverter	BER20182753
20182828	Scambiatore condensante	BER20182828
20182832	Scambiatore condensante	BER20182832
20182986	Kit trasformazione MTN	BER20182986
20182987	Kit trasformazione G.P.L.	BER20182987
20183008	Compressore	BER20183008
20183011	Quadro elettrico	BER20183011
20183018	Motore	BER20183018
20183019	Motore	BER20183019
20183025	Scheda elettronica	BER20183025
20183110	Coperchio	BER20183110
20183386	Sonda temperatura	BER20183386
20183387	Sonda temperatura liquido	BER20183387
20183388	Sonda temperatura	BER20183388
20183582	Collettore G.P.L.	BER20183582
20183584	Vaschetta	BER20183584
20183655	Sensore	BER20183655
20183669	Scheda elettronica	BER20183669
20183957	Circolatore	BER20183957
20184077	Kit trasformazione G27	BER20184077
20184078	Kit trasformazione G27	BER20184078
20184079	Kit trasformazione G27 - G2.350	BER20184079
20184205	Batteria	BER20184205
20184336	Cablaggio	BER20184336
20184337	Cablaggio	BER20184337
20184413	Pannello frontale	BER20184413
20184416	Tubo aspirazione	BER20184416
20184418	Circolatore	BER20184418
20184420	Alimentatore	BER20184420
20184421	Relè	BER20184421
20184422	Pannello comandi	BER20184422
20184423	Trasformatore	BER20184423
20184425	Vaso espansione	BER20184425
20184433	Sonda NTC	BER20184433
20184434	Sonda temperatura	BER20184434
20184441	Raccordo	BER20184441
20184505	Valvola sicurezza	BER20184505
20184533	Porta	BER20184533
20184581	Termostato regolazione	BER20184581
20184604	Scatola connessione elettrica	BER20184604
20184605	Coperchio scatola aria	BER20184605
20184610	Testa motorizzata	BER20184610
20184612	Pannello Display	BER20184612
20184646	Circolatore	BER20184646
20184844	Cartuccia	BER20184844
20185017	Scambiatore	BER20185017
20185018	Scambiatore riscaldamento	BER20185018
20185019	Scambiatore riscaldamento	BER20185019
20185020	Scambiatore riscaldamento	BER20185020
20185021	Scambiatore riscaldamento	BER20185021
20185022	Scambiatore riscaldamento	BER20185022
20185034	Scheda elettronica	BER20185034

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20185155	Sifone condensa	BER20185155
20185156	Sifone condensa	BER20185156
20185309	Morsettiera	BER20185309
20185310	Morsettiera	BER20185310
20185332	Circolatore	BER20185332
20185481	Cavo accensione	BER20185481
20185482	Circolatore 115V	BER20185482
20185524	Copertura parti elettriche	BER20185524
20185540	Tubo mandata	BER20185540
20185546	Venturi	BER20185546
20185568	Sonda ad immersione	BER20185568
20185577	Pannello frontale	BER20185577
20185578	Pannello laterale	BER20185578
20185586	Pannello laterale	BER20185586
20185589	Pannello posteriore	BER20185589
20185624	Circolatore	BER20185624
20185666	Bicono	BER20185666
20185672	Piedini	BER20185672
20185673	Raccordo uscita	BER20185673
20185960	Display	BER20185960
20186253	Bobina	BER20186253
20186278	Rampa	BER20186278
20186303	Pannello coperchio	BER20186303
20186304	Coperchio	BER20186304
20186410	Valvola sfiato aria	BER20186410
20186411	Degasatore	BER20186411
20186513	Kit trasformazione MTN	BER20186513
20186515	Kit trasformazione MTN	BER20186515
20186516	Kit trasformazione MTN	BER20186516
20186763	Targhetta	BER20186763
20186852	Cablaggio alimentazione	BER20186852
20186917	Pressostato	BER20186917
20186918	Pressostato riscaldamento	BER20186918
20186927	Cablaggio principale	BER20186927
20186932	Cablaggio valvola gas	BER20186932
20187000	Tubo aspirazione	BER20187000
20187001	Molletta	BER20187001
20187003	Kit silenziatore	BER20187003
20187004	Kit silenziatore	BER20187004
20187241	Tubo scarico fumi	BER20187241
20187242	Tubo scarico fumi	BER20187242
20187267	Scambiatore	BER20187267
20187268	Scambiatore	BER20187268
20187349	Vaso espansione	BER20187349
20187458	Mantello	BER20187458
20187473	Quadro elettrico	BER20187473
20187483	Pressostato	BER20187483
20187565	Display	BER20187565
20188223	Kit trasformazione MTN	BER20188223
20188226	Kit trasformazione MTN	BER20188226
20188327	Rampa	BER20188327
20188328	Rampa	BER20188328
20188331	Rampa	BER20188331
20188332	Rampa	BER20188332
20188334	Kit rampe	BER20188334
20188335	Kit rampe	BER20188335
20188431	Coperchio camera combustione	BER20188431
20188433	Supporto	BER20188433
20188435	Fianco scatola aria	BER20188435
20188453	Guarnizione	BER20188453
20188455	Sifone	BER20188455

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20188456	Valvola di non ritorno	BER20188456
20188457	Scambiatore sanitario	BER20188457
20188458	Circolatore	BER20188458
20188459	Raccordo	BER20188459
20188460	Guarnizione	BER20188460
20188461	Molletta	BER20188461
20188462	Molletta cz.10	BER20188462
20188463	Supporto	BER20188463
20188465	Rampa	BER20188465
20188467	Copertura parti elettriche	BER20188467
20188469	Cablaggio alimentazione	BER20188469
20188470	Cablaggio combustione	BER20188470
20188471	Cablaggio BUS	BER20188471
20188472	Cablaggio termostato	BER20188472
20188475	Cablaggio bassa tensione	BER20188475
20188481	Guarnizione	BER20188481
20188484	Scheda gestione	BER20188484
20188486	Tubetto silicone	BER20188486
20188487	Interfaccia	BER20188487
20188488	Sonda temperatura	BER20188488
20188491	Scambiatore condensante	BER20188491
20188495	Convogliatore	BER20188495
20188496	Pannello isolamento	BER20188496
20188498	Guarnizione bruciatore	BER20188498
20188499	Bruciatore	BER20188499
20188500	Guarnizione bruciatore cz.5	BER20188500
20188501	Collettore scarico condensa	BER20188501
20188504	Ventilatore	BER20188504
20188569	Scheda elettronica	BER20188569
20188595	Corpo	BER20188595
20188598	Cartuccia	BER20188598
20188600	Tappo	BER20188600
20188603	Molletta cz.5	BER20188603
20188605	Scheda sensore hall flussimetro	BER20188605
20188607	Cartuccia	BER20188607
20188740	Scambiatore condensante	BER20188740
20188746	Connettore	BER20188746
20188747	Scambiatore sanitario	BER20188747
20188749	Tubo di scarico	BER20188749
20188753	Ventilatore	BER20188753
20188870	Convogliatore	BER20188870
20188871	Bruciatore	BER20188871
20188985	Attuatore	BER20188985
20188990	Cartuccia valvola tre vie	BER20188990
20188991	Valvola by-pass	BER20188991
20188992	Trasduttore	BER20188992
20188993	Valvola di sicurezza	BER20188993
20188994	Sonda temperatura	BER20188994
20188995	Rubinetto riempimento	BER20188995
20188996	Valvola di non ritorno	BER20188996
20188997	Corpo	BER20188997
20189049	Molletta cz.5	BER20189049
20189051	Molletta cz.5	BER20189051
20189052	Molletta	BER20189052
20189064	Clip cz.5	BER20189064
20189070	Bobina valvola solenoide	BER20189070
20189084	Sifone scarico condensa	BER20189084
20189085	Sifone scarico condensa	BER20189085
20189136	Flussostato	BER20189136
20189137	Centralina	BER20189137
20189157	Circolatore	BER20189157

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20189158	Centralina	BER20189158
20189159	Valvola sicurezza	BER20189159
20189163	Connettore	BER20189163
20189211	Rampa	BER20189211
20189213	Pannello controllo	BER20189213
20189231	Tubo	BER20189231
20189296	Controllo remoto	BER20189296
20189300	Controllo remoto	BER20189300
20189301	Controllo remoto	BER20189301
20189460	Collettore gas	BER20189460
20189868	Scambiatore sanitario	BER20189868
20190415	Cablaggio BUS	BER20190415
20190416	Collettore scarico condensa	BER20190416
20190417	Supporto	BER20190417
20190418	Circolatore	BER20190418
20190419	Filtro aria	BER20190419
20190420	Rampa	BER20190420
20190421	Cablaggio alimentazione	BER20190421
20190422	Cablaggio	BER20190422
20190677	Kit assieme sostituzione sifone	BER20190677
20190700	Rampa	BER20190700
20190718	Rampa	BER20190718
20190719	Rampa	BER20190719
20190720	Rampa	BER20190720
20190844	Tubo gomma	BER20190844
20190870	Scheda elettronica	BER20190870
20191026	Pannello frontale	BER20191026
20191043	Connettore	BER20191043
20191044	Connettore	BER20191044
20191045	Scheda elettronica	BER20191045
20191106	Pannello frontale	BER20191106
20191107	Pannello frontale	BER20191107
20191108	Circolatore	BER20191108
20191110	Tubo scarico condensa	BER20191110
20191150	Staffa cz.2	BER20191150
20191311	Kit tubo mandata	BER20191311
20191312	Kit tubo mandata	BER20191312
20191405	Trasduttore di pressione	BER20191405
20191408	Tubo scarico condensa	BER20191408
20191546	Controllo remoto	BER20191546
20191688	Kit assieme sostituzione sifone	BER20191688
20191689	Kit assieme sostituzione sifone	BER20191689
20191690	Kit assieme sostituzione sifone	BER20191690
20191691	Kit assieme sostituzione sifone	BER20191691
20191692	Kit assieme sostituzione sifone	BER20191692
20191697	Circolatore	BER20191697
20191730	Ventilatore	BER20191730
20191759	Pannello frontale	BER20191759
20191807	Compressore	BER20191807
20191928	Regolatore flusso	BER20191928
20191930	Circolatore	BER20191930
20191931	Motorino swing	BER20191931
20191985	Pannello controllo	BER20191985
20192061	Guarnizione	BER20192061
20192100	Batteria	BER20192100
20192188	Motore	BER20192188
20192189	Motore	BER20192189
20192190	Motore	BER20192190
20192191	Compressore	BER20192191
20192192	Compressore	BER20192192
20192194	Compressore	BER20192194

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20192195	Sonda temperatura ambiente	BER20192195
20192198	Sonda temperatura	BER20192198
20192199	Sonda temperatura	BER20192199
20192200	Sonda temperatura acqua	BER20192200
20192203	Sonda temperatura	BER20192203
20192205	Sonda temperatura acqua	BER20192205
20192206	Sonda temperatura	BER20192206
20192207	Sonda temperatura ambiente	BER20192207
20192208	Trasduttore	BER20192208
20192209	Ventilatore	BER20192209
20192211	Ventilatore	BER20192211
20192218	Morsetto	BER20192218
20192220	Morsetto	BER20192220
20192222	Morsetto	BER20192222
20192224	Raccordo scarico	BER20192224
20192225	Tubo flessibile	BER20192225
20192227	Maniglia	BER20192227
20192233	Tubo flessibile	BER20192233
20192235	Piastra	BER20192235
20192239	Coperchio	BER20192239
20192241	Pannello	BER20192241
20192242	Kit idraulico	BER20192242
20192245	Pannello posteriore	BER20192245
20192246	Divisorio	BER20192246
20192249	Pannello frontale	BER20192249
20192250	Coperchio	BER20192250
20192251	Supporto motore	BER20192251
20192252	Supporto	BER20192252
20192253	Pannello frontale	BER20192253
20192266	Piastra	BER20192266
20192268	Piastra	BER20192268
20192269	Pannello frontale	BER20192269
20192270	Clip	BER20192270
20192277	Pannello laterale	BER20192277
20192294	Piastra	BER20192294
20192295	Fondo	BER20192295
20192328	Pannello laterale	BER20192328
20192329	Supporto	BER20192329
20192330	Basamento	BER20192330
20192332	Basamento	BER20192332
20192334	Supporto	BER20192334
20192335	Pannello laterale	BER20192335
20192336	Basamento	BER20192336
20192337	Piastra	BER20192337
20192338	Basamento	BER20192338
20192339	Pannello centrale	BER20192339
20192347	Pannello supporto	BER20192347
20192351	Maniglia	BER20192351
20192352	Copertura	BER20192352
20192353	Copertura	BER20192353
20192354	Pannello frontale	BER20192354
20192357	Maniglia	BER20192357
20192358	Clip	BER20192358
20192360	Piastra	BER20192360
20192362	Telaio	BER20192362
20192363	Pannello centrale	BER20192363
20192364	Basamento	BER20192364
20192365	Staffa	BER20192365
20192366	Pannello laterale	BER20192366
20192368	Supporto	BER20192368
20192379	Divisorio	BER20192379

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20192390	Supporto	BER20192390
20192391	Pannello anteriore	BER20192391
20192393	Coperchio	BER20192393
20192394	Piastra	BER20192394
20192395	Coperchio	BER20192395
20192396	Piastra	BER20192396
20192398	Piastra	BER20192398
20192406	Piastra	BER20192406
20192408	Supporto	BER20192408
20192409	Gommino	BER20192409
20192411	Rondella	BER20192411
20192412	Anello di tenuta	BER20192412
20192413	Anello di tenuta	BER20192413
20192415	Pannellino	BER20192415
20192416	Tappo	BER20192416
20192417	Tappo	BER20192417
20192418	Guarnizione	BER20192418
20192419	Guarnizione	BER20192419
20192420	Guarnizione	BER20192420
20192422	Dissipatore	BER20192422
20192424	Griglia	BER20192424
20192430	Interfaccia utente	BER20192430
20192433	Griglia	BER20192433
20192438	Tubo	BER20192438
20192439	Tubo acqua uscita	BER20192439
20192440	Tubo acqua uscita	BER20192440
20192441	Serbatoio	BER20192441
20192458	Tubo acqua uscita	BER20192458
20192459	Tubo ingresso acqua	BER20192459
20192460	Tubo acqua uscita	BER20192460
20192461	Tubo ingresso acqua	BER20192461
20192463	Tubo aspirazione	BER20192463
20192464	Tubo aspirazione	BER20192464
20192468	Valvola 4 vie	BER20192468
20192469	Valvola	BER20192469
20192470	Valvola 4 vie	BER20192470
20192471	Valvola	BER20192471
20192472	Valvola	BER20192472
20192473	Valvola 4 vie	BER20192473
20192474	Valvola sicurezza	BER20192474
20192477	Elettrovalvola	BER20192477
20192480	Valvola di scarico	BER20192480
20192481	Valvola	BER20192481
20192483	Valvola	BER20192483
20192484	Valvola	BER20192484
20192486	Valvola 4 vie	BER20192486
20192491	Valvola 4 vie	BER20192491
20192492	Connettore	BER20192492
20192496	Separatore liquido	BER20192496
20192498	Separatore liquido	BER20192498
20192501	Filtro	BER20192501
20192502	Filtro	BER20192502
20192504	Vaso espansione	BER20192504
20192505	Scambiatore	BER20192505
20192507	Scambiatore	BER20192507
20192509	Scambiatore	BER20192509
20192510	Scambiatore	BER20192510
20192511	Scambiatore	BER20192511
20192514	Batteria	BER20192514
20192515	Batteria	BER20192515
20192516	Batteria	BER20192516

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20192517	Scheda controllo	BER20192517
20192519	Scheda controllo	BER20192519
20192520	Scheda controllo	BER20192520
20192521	Scheda filtro	BER20192521
20192523	Scheda	BER20192523
20192530	Scheda filtro	BER20192530
20192531	Scheda	BER20192531
20192532	Scheda interruttore	BER20192532
20192533	Scheda interruttore	BER20192533
20192534	Scheda controllo	BER20192534
20192537	Scatola connessioni	BER20192537
20192539	Scatola connessioni	BER20192539
20192542	Scatola connessioni	BER20192542
20192547	Scatola connessioni	BER20192547
20192548	Scatola connessioni	BER20192548
20192549	Scatola connessioni	BER20192549
20192566	Pannello controllo	BER20192566
20192567	Reattore	BER20192567
20192569	Reattore	BER20192569
20192570	Morsettiera	BER20192570
20192571	Morsettiera	BER20192571
20192572	Morsettiera	BER20192572
20192573	Pressostato acqua	BER20192573
20192575	Pressostato acqua	BER20192575
20192576	Flussostato	BER20192576
20192577	Pressostato	BER20192577
20192579	Pressostato	BER20192579
20192581	Pressostato	BER20192581
20192582	Pompa	BER20192582
20192583	Pompa	BER20192583
20192586	Resistenza elettrica	BER20192586
20192587	Resistenza elettrica	BER20192587
20192588	Resistenza elettrica	BER20192588
20192605	Pompa	BER20192605
20192616	Supporto	BER20192616
20192658	Modulo di potenza	BER20192658
20192664	Circolatore	BER20192664
20192667	Circolatore	BER20192667
20192668	Connettore circolatore	BER20192668
20192669	Circolatore	BER20192669
20192672	Kit trasformazione G230	BER20192672
20192674	Kit trasformazione G230	BER20192674
20192676	Kit trasformazione G2.350	BER20192676
20192797	Scheda	BER20192797
20192798	Scheda	BER20192798
20192799	Scheda	BER20192799
20193007	Mantello	BER20193007
20193008	Kit guarnizioni	BER20193008
20193009	Flangia fumi	BER20193009
20193247	Scheda elettronica	BER20193247
20193324	Cruscotto	BER20193324
20193326	Cablaggio candela	BER20193326
20193327	Cerniera cz.2	BER20193327
20193328	Vaso espansione	BER20193328
20193329	Guarnizione flangia	BER20193329
20193330	Distanziale	BER20193330
20193331	Rampa	BER20193331
20193332	Rampa	BER20193332
20193333	Rampa	BER20193333
20193334	Pannello	BER20193334
20193335	Manopola rubinetto cz.3	BER20193335

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20193337	Interfaccia	BER20193337
20193338	Scambiatore condensante	BER20193338
20193339	Guarnizione cz.3	BER20193339
20193340	Tubo scarico condensa	BER20193340
20193343	Rampa	BER20193343
20193344	Rampa	BER20193344
20193345	Scambiatore condensante	BER20193345
20193346	Cablaggio candela	BER20193346
20193349	Raccordo	BER20193349
20193350	Inserto	BER20193350
20193385	Coperchio	BER20193385
20193390	Scheda elettronica	BER20193390
20193429	Relè	BER20193429
20193430	Relè	BER20193430
20193612	Gomito	BER20193612
20193620	Staffa	BER20193620
20193653	Sifone scarico condensa	BER20193653
20193766	Corpo caricamento	BER20193766
20193767	Tappo	BER20193767
20193768	Guarnizione ventilatore cz.3	BER20193768
20193787	Cablaggio bassa tensione	BER20193787
20193820	Mantello	BER20193820
20193821	Mantello	BER20193821
20193822	Mantello	BER20193822
20193831	Pannello laterale	BER20193831
20193849	Interfaccia	BER20193849
20193984	Motore circolatore	BER20193984
20193986	Sifone condensa	BER20193986
20193987	Guarnizione	BER20193987
20193988	Tubo scarico condensa	BER20193988
20193989	Interfaccia	BER20193989
20194007	Cablaggio comandi idraulici	BER20194007
20194059	Circolatore	BER20194059
20194091	Interfaccia	BER20194091
20194092	Rampa	BER20194092
20194093	Scheda	BER20194093
20194095	Cartuccia	BER20194095
20194204	Termostato minima	BER20194204
20194270	Leva	BER20194270
20194395	Interfaccia	BER20194395
20194433	Cruscotto	BER20194433
20194599	Pannello frontale	BER20194599
20194614	Guarnizione	BER20194614
20194886	Elemento intermedio	BER20194886
20194913	Circolatore	BER20194913
20194982	Scheda gestione	BER20194982
20195170	Mantello	BER20195170
20195171	Mantello	BER20195171
20195172	Mantello	BER20195172
20195199	Scatola connessione elettrica	BER20195199
20195201	Rampa	BER20195201
20195202	Scheda	BER20195202
20195204	Pannello laterale	BER20195204
20195205	Vaso espansione	BER20195205
20195206	Cablaggio	BER20195206
20195207	Cablaggio	BER20195207
20195208	Cablaggio combustione	BER20195208
20195209	Tubo scarico condensa	BER20195209
20195210	Cablaggio bassa tensione	BER20195210
20195211	Ventilatore	BER20195211
20195212	Cablaggio candela	BER20195212

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20195218	Rampa	BER20195218
20195228	Rampa	BER20195228
20195232	Rampa	BER20195232
20195234	Cablaggio alimentazione	BER20195234
20195452	Rampa	BER20195452
20195453	Cablaggio combustione	BER20195453
20195456	Motore	BER20195456
20195457	Motore	BER20195457
20195648	Valvola di sicurezza	BER20195648
20195936	Cablaggio	BER20195936
20195937	Cablaggio	BER20195937
20195938	Cablaggio	BER20195938
20196143	Dima	BER20196143
20196192	Sifone scarico condensa	BER20196192
20196268	Griglia	BER20196268
20196308	Valvola 4 vie	BER20196308
20196379	Kit valvola gas	BER20196379
20196475	Tubo	BER20196475
20196481	Griglia	BER20196481
20196690	Valvola by-pass	BER20196690
20196704	Connettore circolatore	BER20196704
20196751	Kit valvola gas	BER20196751
20196752	Kit valvola gas	BER20196752
20196753	Kit valvola gas	BER20196753
20196762	Kit vaso espansione	BER20196762
20196855	Valvola gas	BER20196855
20196856	Raccordo scarico fumi	BER20196856
20196869	Cablaggio valvola gas	BER20196869
20196888	Staffa	BER20196888
20196889	Staffa	BER20196889
20196891	Modulo inverter	BER20196891
20196893	Modulo inverter	BER20196893
20196894	Griglia	BER20196894
20196895	Copertura	BER20196895
20196897	Valvola unidirezionale	BER20196897
20196898	Batteria	BER20196898
20197284	Supporto motore	BER20197284
20197286	Pannello posteriore	BER20197286
20197287	Pannello posteriore	BER20197287
20197359	Filtro	BER20197359
20197596	Scheda Display	BER20197596
20197754	Kit valvola gas	BER20197754
20197810	Vite	BER20197810
20197816	Cablaggio candela	BER20197816
20197819	Cablaggio accensione fiamma	BER20197819
20197821	Cablaggio accensione fiamma	BER20197821
20197825	Trasformatore accensione	BER20197825
20197827	Trasformatore accensione	BER20197827
20197868	Bobina	BER20197868
20197914	Tubo gas	BER20197914
20197915	Tubo gas	BER20197915
20197916	Tubo gas	BER20197916
20197917	Raccordo flangiato	BER20197917
20197948	Staffa	BER20197948
20198064	Tubo flessibile	BER20198064
20198275	Pannello di comando	BER20198275
20198278	Pannello comandi	BER20198278
20198279	Pannello comandi	BER20198279
20198282	Pannello comandi	BER20198282
20198400	Trasduttore di pressione	BER20198400
20198401	Scheda gestione	BER20198401

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20198448	Mantello	BER20198448
20198517	Elettrodo accensione	BER20198517
20198520	Elettrodo rilevazione	BER20198520
20198521	Guarnizione elettrodo cz.5	BER20198521
20198523	Scheda gestione	BER20198523
20198542	Motore circolatore	BER20198542
20198544	Trasduttore di pressione	BER20198544
20198552	Ventilatore	BER20198552
20198553	Scambiatore condensante	BER20198553
20198557	Isolante	BER20198557
20198558	Guarnizione bruciatore	BER20198558
20198560	Isolante	BER20198560
20198561	Sonda temperatura	BER20198561
20198567	Circolatore	BER20198567
20198765	Elettrodo accensione	BER20198765
20198767	Elettrodo rilevazione	BER20198767
20198768	Guarnizione cz.5	BER20198768
20198803	Guarnizione cz.5	BER20198803
20198809	Rampa	BER20198809
20198811	Circolatore	BER20198811
20198817	Guarnizione	BER20198817
20198818	Sonda temperatura	BER20198818
20198821	Cablaggio alimentazione	BER20198821
20198824	Scambiatore condensante	BER20198824
20198831	Ventilatore	BER20198831
20198856	Pressostato	BER20198856
20198889	Pressostato	BER20198889
20198891	Pannello frontale	BER20198891
20199140	Batteria	BER20199140
20199239	Mantello	BER20199239
20199248	Copertura	BER20199248
20199249	Copertura raccordi	BER20199249
20199276	Cablaggio resistenza	BER20199276
20199277	Pannello laterale	BER20199277
20199278	Cablaggio bassa tensione	BER20199278
20199280	Cablaggio scheda	BER20199280
20199281	Interfaccia	BER20199281
20199317	Circolatore	BER20199317
20199319	Circolatore	BER20199319
20199320	Circolatore	BER20199320
20199321	Circolatore	BER20199321
20199376	Mantello	BER20199376
20199377	Controllo remoto	BER20199377
20199386	Pannello laterale	BER20199386
20199387	Interfaccia utente	BER20199387
20199388	Rampa	BER20199388
20199405	Morsettiera	BER20199405
20199408	Circolatore	BER20199408
20199455	Scheda elettronica	BER20199455
20199469	Scheda elettronica	BER20199469
20199475	Scheda elettronica	BER20199475
20199478	Fascia	BER20199478
20199516	Scheda controllo	BER20199516
20199517	Scheda controllo	BER20199517
20199518	Scheda controllo	BER20199518
20199677	Termostato	BER20199677
20199774	Interfaccia	BER20199774
20199850	Cablaggio alimentazione	BER20199850
20200101	Rampa	BER20200101
20200198	Pannello comandi	BER20200198
20200199	Pannello comandi	BER20200199

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20200215	Pannello isolante laterale	BER20200215
20200216	Pannello isolamento	BER20200216
20200282	Ugello Danfoss 0.50 GPH 45° H	BER20200282
20200283	Ugello Danfoss 0.30 GPH 80° S	BER20200283
20200551	Filtro gas	BER20200551
20200736	Pannello frontale	BER20200736
20200737	Controllo remoto	BER20200737
20200782	Coperchio	BER20200782
20200808	Compressore	BER20200808
20200833	Pressostato	BER20200833
20200838	Vaso espansione	BER20200838
20200840	Flussostato	BER20200840
20200853	Circolatore	BER20200853
20200858	Motore	BER20200858
20200865	Scheda controllo	BER20200865
20200869	Sensore temperatura	BER20200869
20200871	Sensore temperatura	BER20200871
20200872	Sensore temperatura	BER20200872
20200873	Sensore temperatura	BER20200873
20200901	Scheda controllo	BER20200901
20200909	Scheda controllo	BER20200909
20200911	Compressore	BER20200911
20200915	Scheda controllo	BER20200915
20200918	Scheda controllo	BER20200918
20200950	Motore	BER20200950
20200957	Compressore	BER20200957
20200975	Scheda controllo	BER20200975
20200979	Sensore temperatura	BER20200979
20200980	Sensore temperatura	BER20200980
20200987	Compressore	BER20200987
20200989	Scheda controllo	BER20200989
20200990	Scheda controllo	BER20200990
20201128	Autotrasformatore	BER20201128
20201155	Vaschetta raccolta condensa	BER20201155
20201158	Vaschetta raccolta condensa	BER20201158
20201160	Vaschetta raccolta condensa	BER20201160
20201184	Pressostato	BER20201184
20201185	Staffa	BER20201185
20201186	Motore	BER20201186
20201187	Ventilatore	BER20201187
20201188	Compressore	BER20201188
20201189	Boccola	BER20201189
20201190	Batteria	BER20201190
20201191	Valvola 4 vie	BER20201191
20201192	Valvola 2 vie	BER20201192
20201193	Valvola 3 vie	BER20201193
20201194	Bobina valvola inversione ciclo	BER20201194
20201195	Bobina	BER20201195
20201196	Reattore	BER20201196
20201197	Sensore	BER20201197
20201199	Scheda	BER20201199
20201201	Pannello laterale	BER20201201
20201202	Sensore	BER20201202
20201203	Griglia	BER20201203
20201205	Pannello frontale	BER20201205
20201207	Pannello superiore	BER20201207
20201208	Pannello laterale	BER20201208
20201209	Filtro	BER20201209
20201210	Valvola	BER20201210
20201212	Ricevitore liquido	BER20201212
20201228	Valvola 3 vie	BER20201228

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20201230	Bobina	BER20201230
20201236	Sensore	BER20201236
20201238	Scheda controllo	BER20201238
20201248	Motore	BER20201248
20201261	Valvola 4 vie	BER20201261
20201267	Bobina	BER20201267
20201295	Scheda controllo	BER20201295
20201298	Pannello frontale	BER20201298
20201300	Scheda controllo	BER20201300
20201303	Scheda controllo	BER20201303
20201305	Scheda controllo	BER20201305
20201482	Scheda elettronica	BER20201482
20201524	Quadro elettrico	BER20201524
20201526	Quadro elettrico	BER20201526
20201530	Circolatore	BER20201530
20201544	Cablaggio	BER20201544
20201581	Ventilatore	BER20201581
20201612	Batteria	BER20201612
20201713	Kit staffe	BER20201713
20201719	Batteria	BER20201719
20201929	Rampa	BER20201929
20201930	Rampa	BER20201930
20201970	Copertura cz.3	BER20201970
20201999	Rampa	BER20201999
20202054	Kit trasformazione G230	BER20202054
20202109	Sonda antigelo	BER20202109
20202270	Quadro elettrico	BER20202270
20202271	Quadro elettrico	BER20202271
20202277	Tubo scarico condensa	BER20202277
20202278	Quadro elettrico	BER20202278
20202286	Trasformatore accensione	BER20202286
20202424	Raccordo	BER20202424
20202429	Valvola sfiato aria	BER20202429
20202435	Pozzetto	BER20202435
20202462	Scheda controllo	BER20202462
20202464	Scheda filtro	BER20202464
20202545	Scheda controllo	BER20202545
20202572	Quadro elettrico	BER20202572
20202589	Scheda controllo	BER20202589
20202811	Cablaggio BUS	BER20202811
20202820	Quadro elettrico	BER20202820
20202825	Pannello isolamento	BER20202825
20202826	Pannello isolamento	BER20202826
20202827	Isolatore	BER20202827
20202828	Isolamento camera fumi	BER20202828
20202829	Isolamento	BER20202829
20202830	Isolamento camera fumi	BER20202830
20202831	Pannello isolamento cz.2	BER20202831
20202832	Isolamento	BER20202832
20202912	Scheda elettronica	BER20202912
20202958	Motore	BER20202958
20202967	Scambiatore	BER20202967
20202977	Batteria	BER20202977
20203092	Scheda elettronica	BER20203092
20203131	Controllo remoto	BER20203131
20203145	Valvola 3 vie	BER20203145
20203161	Isolamento	BER20203161
20203508	Batteria	BER20203508
20203578	Controllo remoto	BER20203578
20203593	Scambiatore	BER20203593
20203600	Pressostato differenziale	BER20203600

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20203601	Pressostato differenziale	BER20203601
20203609	Display	BER20203609
20203611	Scheda elettronica	BER20203611
20203612	Scheda elettronica	BER20203612
20203614	Scheda contatti	BER20203614
20203615	Scheda elettronica	BER20203615
20203616	Scheda contatti	BER20203616
20203617	Alimentatore	BER20203617
20203618	Pannello frontale	BER20203618
20203684	Pannello laterale	BER20203684
20203691	Isolamento	BER20203691
20203692	Isolamento cappa fumi	BER20203692
20203726	Pannello controllo	BER20203726
20203727	Scheda	BER20203727
20203747	Pannello controllo	BER20203747
20203756	Vaso espansione	BER20203756
20203824	Scheda interfaccia	BER20203824
20203828	Morsettiera	BER20203828
20203977	Telaio	BER20203977
20204013	Modulo di potenza	BER20204013
20204147	Pannello isolamento	BER20204147
20204159	Pannello isolamento	BER20204159
20204174	Attacco	BER20204174
20204177	Pompa	BER20204177
20204211	Pannello laterale	BER20204211
20204217	Pannello controllo	BER20204217
20204222	Pannello frontale	BER20204222
20204233	Flangia fumi	BER20204233
20204235	Elettrodo accensione	BER20204235
20204256	Circolatore	BER20204256
20204259	Molletta cz.5	BER20204259
20204261	Cerniera cz.2	BER20204261
20204262	Vaso espansione	BER20204262
20204263	Rampa	BER20204263
20204264	Rampa	BER20204264
20204265	Rampa gas	BER20204265
20204267	Convogliatore	BER20204267
20204268	Rampa	BER20204268
20204269	Molla cz.5	BER20204269
20204270	Idrometro	BER20204270
20204271	Pannello laterale	BER20204271
20204272	Valvola di sicurezza	BER20204272
20204273	Rampa	BER20204273
20204274	Supporto	BER20204274
20204275	Manopola	BER20204275
20204276	Valvola gas	BER20204276
20204278	Corpo	BER20204278
20204279	Attuatore	BER20204279
20204280	Cartuccia	BER20204280
20204281	Collettore scarico condensa	BER20204281
20204294	Ventilatore	BER20204294
20204296	Pannello isolamento	BER20204296
20204297	Pannello anteriore	BER20204297
20204300	Pannello laterale	BER20204300
20204311	Scheda	BER20204311
20204431	Scambiatore sanitario	BER20204431
20204432	Scambiatore sanitario	BER20204432
20204500	Kit guarnizioni	BER20204500
20204558	Kit guarnizioni	BER20204558
20204625	Piastra	BER20204625
20204627	Cablaggio	BER20204627

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20204656	Raccordo caricamento	BER20204656
20204849	Tappo presa analisi fumi	BER20204849
20204862	Kit disco refrattario	BER20204862
20204894	Scambiatore sanitario	BER20204894
20204895	Scheda gestione	BER20204895
20204969	Cablaggio	BER20204969
20204970	Rampa	BER20204970
20204972	Cartuccia	BER20204972
20204976	Rampa	BER20204976
20204979	Convogliatore	BER20204979
20204981	Scambiatore condensante	BER20204981
20205196	Scheda gestione	BER20205196
20205253	Pannello controllo	BER20205253
20205295	Ugello Danfoss 3.00 GPH 45 S	BER20205295
20205296	Ugello Danfoss 4.50 GPH 45 S	BER20205296
20205489	Scheda elettronica	BER20205489
20205490	Trasformatore	BER20205490
20205491	Rubinetto	BER20205491
20205558	Modulo inverter	BER20205558
20205579	Scambiatore condensante	BER20205579
20205613	Collettore solare	BER20205613
20205614	Collettore solare	BER20205614
20205618	Telaio	BER20205618
20205621	Telaio	BER20205621
20205630	Raccordo	BER20205630
20205631	Raccordo	BER20205631
20205632	Raccordo	BER20205632
20205636	Raccordo	BER20205636
20206030	Scheda controllo	BER20206030
20206052	Valvola gas	BER20206052
20206078	Connettore	BER20206078
20206265	Interfaccia utente	BER20206265
20206266	Filtro	BER20206266
20206380	Sali per neutralizzatore	BER20206380
20206647	Guarnizione	BER20206647
20206667	Collettore solare	BER20206667
20206668	Collettore solare	BER20206668
20206669	Collettore solare	BER20206669
20206742	Mantello	BER20206742
20206744	Copertura parti elettriche	BER20206744
20206745	Connettore	BER20206745
20206748	Scheda gestione	BER20206748
20206749	Interfaccia	BER20206749
20206750	Cablaggio collegamento scheda	BER20206750
20206751	Cablaggio combustione	BER20206751
20206752	Cablaggio alimentazione	BER20206752
20206896	Interfaccia	BER20206896
20206924	Cablaggio alimentazione	BER20206924
20207136	Mantello	BER20207136
20207153	Scambiatore condensante	BER20207153
20207154	Scambiatore condensante	BER20207154
20207156	Scambiatore condensante	BER20207156
20207158	Scambiatore condensante	BER20207158
20207161	Scambiatore condensante	BER20207161
20207163	Scambiatore condensante	BER20207163
20207167	Scambiatore condensante	BER20207167
20207171	Pannello laterale	BER20207171
20207258	Scheda controllo	BER20207258
20207358	Pipa scarico condensa	BER20207358
20207568	Circolatore	BER20207568
20207665	Compressore	BER20207665

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20207700	Valvola gas	BER20207700
20207716	Valvola 2 vie	BER20207716
20207760	Ventilatore	BER20207760
20207761	Ventilatore	BER20207761
20208268	Interfaccia	BER20208268
20208269	Interfaccia	BER20208269
20208270	Mantello	BER20208270
20208327	Scambiatore sanitario	BER20208327
20208695	Interfaccia	BER20208695
20208697	Mantello	BER20208697
20209020	Pannello di fondo	BER20209020
20209021	Pannello	BER20209021
20209024	Pannello	BER20209024
20209026	Pannello	BER20209026
20209028	Pannello	BER20209028
20209030	Supporto motore	BER20209030
20209031	Supporto	BER20209031
20209032	Batteria	BER20209032
20209035	Accumulatore	BER20209035
20209036	Bobina	BER20209036
20209037	Valvola 4 vie	BER20209037
20209038	Valvola	BER20209038
20209039	Bobina	BER20209039
20209040	Scheda	BER20209040
20209041	Tubo scarico condensa	BER20209041
20209043	Scambiatore	BER20209043
20209044	Pompa	BER20209044
20209046	Valvola sfiato aria	BER20209046
20209047	Valvola di scarico	BER20209047
20209048	Disco	BER20209048
20209049	Alimentatore	BER20209049
20209051	Sensore temperatura	BER20209051
20209053	Sensore temperatura	BER20209053
20209054	Sensore temperatura	BER20209054
20209056	Sonda	BER20209056
20209057	Sensore	BER20209057
20209058	Pressostato alta pressione	BER20209058
20209059	Supporto	BER20209059
20209060	Cablaggio compressore	BER20209060
20209061	Guarnizione pompa	BER20209061
20209063	Cablaggio scheda	BER20209063
20209064	Cablaggio scheda	BER20209064
20209065	Batteria	BER20209065
20209070	Valvola	BER20209070
20209071	Pannello laterale	BER20209071
20209072	Scambiatore	BER20209072
20209075	Motore	BER20209075
20209077	Accumulatore	BER20209077
20209078	Valvola	BER20209078
20209080	Filtro antisturbo	BER20209080
20209085	Pannello	BER20209085
20209087	Pannello	BER20209087
20209088	Pannello	BER20209088
20209089	Pannello	BER20209089
20209091	Batteria	BER20209091
20209103	Accumulatore	BER20209103
20209104	Accumulatore	BER20209104
20209105	Bobina	BER20209105
20209106	Valvola 4 vie	BER20209106
20209107	Valvola inversione ciclo	BER20209107
20209108	Bobina valvola inversione ciclo	BER20209108

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20209109	Scheda	BER20209109
20209111	Scambiatore	BER20209111
20209112	Pompa	BER20209112
20209115	Sensore	BER20209115
20209117	Sensore temperatura	BER20209117
20209118	Sensore temperatura	BER20209118
20209119	Sensore temperatura	BER20209119
20209120	Sensore temperatura	BER20209120
20209122	Sensore temperatura	BER20209122
20209124	Cablaggio compressore	BER20209124
20209125	Pressostato alta pressione	BER20209125
20209129	Scheda	BER20209129
20209134	Pannello	BER20209134
20209135	Pannello frontale	BER20209135
20209138	Pannello laterale	BER20209138
20209139	Pannello laterale	BER20209139
20209140	Scheda elettronica	BER20209140
20209141	Scheda elettronica	BER20209141
20209142	Scheda elettronica	BER20209142
20209144	Scheda elettronica	BER20209144
20209146	Scheda elettronica	BER20209146
20209148	Scheda elettronica	BER20209148
20209592	Scheda elettronica	BER20209592
20209840	Scambiatore condensante	BER20209840
20209841	Scambiatore condensante	BER20209841
20209890	Scheda elettronica	BER20209890
20209899	Scheda Display	BER20209899
20209902	Scheda controllo	BER20209902
20209904	Ventola	BER20209904
20209908	Sonda temperatura	BER20209908
20209921	Motorino swing	BER20209921
20209924	Scheda elettronica	BER20209924
20209930	Scheda Display	BER20209930
20209957	Scheda Display	BER20209957
20209968	Motore	BER20209968
20210021	Scheda elettronica	BER20210021
20210033	Scambiatore condensante	BER20210033
20210035	Scambiatore condensante	BER20210035
20210173	Gruppo Sonda	BER20210173
20210180	Scheda elettronica	BER20210180
20210289	Motorino swing	BER20210289
20210301	Scheda elettronica	BER20210301
20210302	Scheda elettronica	BER20210302
20210333	Display	BER20210333
20210356	Maniglia	BER20210356
20210378	Ventola	BER20210378
20210555	Tubo	BER20210555
20210575	Scambiatore condensante	BER20210575
20210649	Ugello Danfoss 2.00 GPH 45° H	BER20210649
20210650	Ugello Danfoss 1.35 GPH 80° H	BER20210650
20210684	Coperchio	BER20210684
20210686	Scatola	BER20210686
20210687	Copertura motore	BER20210687
20210689	Scheda elettronica	BER20210689
20210691	Motore	BER20210691
20210709	Motorino swing	BER20210709
20210712	Ventola	BER20210712
20210713	Batteria	BER20210713
20210715	Copertura	BER20210715
20210716	Pannello inferiore	BER20210716
20210737	Pannello anteriore	BER20210737

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20210740	Sonda temperatura liquido	BER20210740
20210741	Sonda temperatura	BER20210741
20210783	Modulo inverter	BER20210783
20210812	Scheda sonda	BER20210812
20211293	Valvola 4 vie	BER20211293
20211367	Teleruttore	BER20211367
20211480	Anello di tenuta	BER20211480
20211570	Pannello anteriore	BER20211570
20211576	Pannello laterale	BER20211576
20211583	Pressostato	BER20211583
20211643	Scheda elettronica	BER20211643
20211912	Cablaggio	BER20211912
20211914	Cablaggio	BER20211914
20212033	Motorino swing	BER20212033
20212060	Scheda elettronica	BER20212060
20212174	Pannello	BER20212174
20212199	Copertura	BER20212199
20212238	Tubo scarico condensa	BER20212238
20212276	Scheda elettronica	BER20212276
20212350	Scheda controllo	BER20212350
20212369	Supporto motore	BER20212369
20212416	Valvola di scarico	BER20212416
20212417	Motore circolatore	BER20212417
20212422	Scheda elettronica	BER20212422
20212537	HI COMFORT G100-W	BER20212537
20212620	Kit guarnizioni	BER20212620
20212863	Ventilatore	BER20212863
20212956	Pannello laterale	BER20212956
20212963	Valvola 2 vie	BER20212963
20213517	Sostegno	BER20213517
20213739	Raccordo	BER20213739
20213740	Ventilatore	BER20213740
20215067	Interfaccia	BER20215067
20215160	Interfaccia	BER20215160
20215241	Guarnizione ventilatore	BER20215241
20215258	Circolatore	BER20215258
20215275	Copertura parti elettriche	BER20215275
20215696	Cablaggio A.T.	BER20215696
20215698	Cablaggio bassa tensione	BER20215698
20215703	Cablaggio bassa tensione	BER20215703
20215704	Cablaggio bassa tensione	BER20215704
20215705	Cablaggio A.T.	BER20215705
20215706	Cablaggio	BER20215706
20215708	Cablaggio bassa tensione	BER20215708
20215709	Cablaggio	BER20215709
20215710	Cablaggio bassa tensione	BER20215710
20215711	Cablaggio bassa tensione	BER20215711
20215712	Cablaggio sonda	BER20215712
20215713	Cablaggio	BER20215713
20215714	Cablaggio A.T.	BER20215714
20216089	Scheda gestione	BER20216089
20216287	Kit raccordo	BER20216287
20216321	Scambiatore condensante	BER20216321
20216322	Scambiatore condensante	BER20216322
20216324	Scambiatore condensante	BER20216324
20216325	Scambiatore condensante	BER20216325
20216327	Scambiatore condensante	BER20216327
20216383	Interfaccia	BER20216383
20216412	Kit ventilatore	BER20216412
20216445	Vaso espansione	BER20216445
20216557	Pannello frontale	BER20216557

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20216560	Modulo	BER20216560
20216561	Mantello	BER20216561
20216743	Pannello frontale	BER20216743
20216746	Pannello frontale	BER20216746
20216754	Coperchio	BER20216754
20216755	Pannello	BER20216755
20216756	Pannello	BER20216756
20216757	Pannello frontale	BER20216757
20216758	Pannello	BER20216758
20216760	Copertura raccordi	BER20216760
20216769	Coperchio	BER20216769
20216770	Pannello laterale	BER20216770
20216795	Cavo	BER20216795
20216799	Scheda Display	BER20216799
20216801	Pannello Display	BER20216801
20216805	Griglia	BER20216805
20216825	Telecomando	BER20216825
20217034	Circolatore	BER20217034
20217240	Cartuccia	BER20217240
20217241	Cartuccia	BER20217241
20217242	Cartuccia	BER20217242
20217243	Cartuccia	BER20217243
20217340	Anello OR - cz.10	BER20217340
20217433	Tappo cz.5	BER20217433
20217532	Gruppo elettrodi	BER20217532
20217623	Pannello superiore	BER20217623
20218116	Scheda	BER20218116
20218210	Controllo remoto	BER20218210
20218292	Circolatore	BER20218292
20218358	Cablaggio	BER20218358
20218389	Sdoppiatore aria fumi	BER20218389
20218518	Elettrodo	BER20218518
20218548	Interruttore	BER20218548
20218637	Cuscinetto	BER20218637
20219095	Kit vaso espansione	BER20219095
20219705	Scheda controllo	BER20219705
20220179	Circolatore	BER20220179
20220306	Gruppo acqua-gas GPL - no rampa	BER20220306
20220503	Pannello laterale	BER20220503
20220544	Supporto	BER20220544
20220569	Circolatore	BER20220569
20220576	Cablaggio alimentazione	BER20220576
20221040	Circolatore	BER20221040
20221115	Kit assieme sostituzione sifone	BER20221115
20221116	Kit assieme sostituzione sifone	BER20221116
20221120	Kit assieme sostituzione sifone	BER20221120
20221147	Sifone scarico condensa	BER20221147
20221304	Filtro aria	BER20221304
20221891	Kit degasatore (RIE)	BER20221891
20221894	Kit degasatore (BER)	BER20221894
20222347	Chiave	BER20222347
20222660	Guarnizione	BER20222660
20222662	Cablaggio candela	BER20222662
20222986	Scambiatore	BER20222986
20223517	Scambiatore sanitario	BER20223517
20223520	Scambiatore sanitario	BER20223520
20223761	Guarnizione CZ. 3	BER20223761
20223985	SCHEDA GESTIONE	BER20223985
20223995	Scambiatore	BER20223995
20223997	Scambiatore	BER20223997
20223999	Scambiatore	BER20223999

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20224001	Scambiatore	BER20224001
20224106	Scambiatore sanitario	BER20224106
20224114	Scambiatore sanitario	BER20224114
20224481	Tubo	BER20224481
23604	Lampada verde	BER23604
23606	Lampada verde	BER23606
24004	Termostato bollitore	BER24004
2T800033	Guarnizione	BER2T800033
2T800037	Guarnizione	BER2T800037
2T800046	Guarnizione	BER2T800046
3020216	Flangia	BER3020216
3020217	Gruppo guarnizioni	BER3020217
3020218	Visore	BER3020218
3020219	Rampa gas	BER3020219
3020220	Testa di combustione	BER3020220
3020221	Elettrodo	BER3020221
3020233	Testa di combustione	BER3020233
3020277	Gruppo ventilante	BER3020277
3020319	Trasformatore accensione	BER3020319
3020351	Guarnizione	BER3020351
3020398	Distanziale	BER3020398
3020399	Guarnizione	BER3020399
3020400	Guarnizione	BER3020400
4034589	Valvola di non ritorno	BER4034589
7010276	Tubo	BERR7010276
7020174	Ugello G.P.L.	BERR7020174
7020374	Guarnizione cz.10	BERR7020374
7020414	Ugello MTN	BERR7020414
7020415	Ugello G.P.L.	BERR7020415
7070185	Kit trasformazione MTN	BERR7070185
81000	Mantello	BERB81000
81003	Coperchio	BERB81003
81004	Pannello superiore	BERB81004
81005	Griglia	BERB81005
81006	Sportellino	BERB81006
81007	Pannello destro	BERB81007
81008	Scambiatore	BERB81008
81009	Oblò	BERB81009
81013	Anello OR	BERB81013
81014	Molla	BERB81014
81015	Dima	BERB81015
81016	Terminale esterno	BERB81016
81017	Termostato	BERB81017
81018	Bruciatore	BERB81018
81020	Guarnizione cz.10	BERB81020
81021	Flangia	BERB81021
81022	Raccordo cz.5	BERB81022
81023	Elettrodo accensione	BERB81023
81024	Elettrodo rilevazione	BERB81024
81025	Tubo gas	BERB81025
81026	Connettore con filtro antisturbo	BERB81026
81027	Presa	BERB81027
81028	Fusibile cz.50	BERB81028
81029	Portafusibile	BERB81029
81031	Ponte diodi	BERB81031
81032	Manopola	BERB81032
81035	Cablaggio elettrodo accensione	BERB81035
81037	Bobina	BERB81037
81038	Raccordo cz.5	BERB81038
81039	Presa cz.2	BERB81039
81040	Raccordo	BERB81040

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
81041	Bobina	BERB81041
81042	Gruppo elettrovalvola	BERB81042
81043	Cruscotto	BERB81043
81044	Interruttore	BERB81044
81045	Pulsante	BERB81045
81046	Segnalatore	BERB81046
81047	Cablaggio	BERB81047
81048	Tubazione aspirazione	BERB81048
81049	Ugello MTN	BERB81049
81051	Tubazione aspirazione	BERB81051
81052	Ugelli G.P.L.	BERB81052
81053	Orologio settimanale	BERB81053
81059	Termostato ventilatore	BERB81059
81061	Scambiatore	BERB81061
81062	Gruppo elettrodi	BERB81062
81063	Guarnizione cz.5	BERB81063
81064	Tubo pilota	BERB81064
81065	Gruppo fascetta	BERB81065
81067	Anello di tenuta	BERB81067
81068	Gruppo ventilante	BERB81068
81069	Guarnizione	BERB81069
81071	Interruttore on-off	BERB81071
81072	Apparecchiatura	BERB81072
81073	Pressostato	BERB81073
81074	Bruciatore	BERB81074
81075	Anello di tenuta cz.2	BERB81075
81076	Tubo gas	BERB81076
81077	Cablaggio	BERB81077
81078	Ponte diodi	BERB81078
81080	Dima	BERB81080
81081	Kit ugelli G.P.L.	BERB81081
81082	Gruppo calotta bruciatore G.P.L.	BERB81082
81083	Gruppo ponte tubazione	BERB81083
81084	Kit ugelli MTN	BERB81084
81085	Gruppo calotta bruciatore MTN	BERB81085
81086	Gruppo ponte tubazione	BERB81086
81093	Scambiatore	BERB81093
81094	Ventola	BERB81094
81095	Kit ugelli MTN	BERB81095
81096	Gruppo calotta bruciatore MTN	BERB81096
81097	Kit ugelli G.P.L.	BERB81097
81098	Gruppo calotta bruciatore G.P.L.	BERB81098
81099	Gruppo raccordi e rubinetto gas	BERB81099
81110	Assieme serratura	BERB81110
81112	Termometro	BERB81112
81113	Corpo valvola	BERB81113
81129	Isolamento posteriore	BERB81129
81203	Flussostato	BERB81203
81209	Sonda NTC	BERB81209
81303	Rampa gas	BERB81303
81304	Rampa	BERB81304
81305	Raccordo gas	BERB81305
81306	Turbolatore	BERB81306
81308	Turbolatore	BERB81308
81508	Pannello frontale	BERB81508
81510	Pressostato	BERB81510
81511	Bruciatore	BERB81511
81512	Sonda	BERB81512
81513	Tubo	BERB81513
81514	Tubo	BERB81514
81515	Tubo	BERB81515

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
81516	Tappo	BERB81516
81517	Cablaggio	BERB81517
81518	Cablaggio slave	BERB81518
81519	Cablaggio master	BERB81519
81522	Tubo	BERB81522
81523	Tubo	BERB81523
8F00609	Raccordo circolatore	BER8F00609
R0026	Molla	BERR0026
R0117	Molla cz.10	BERR0117
R0139	Raccordo	BERR0139
R0159	Alberino	BERR0159
R0179	Oblò	BERR0179
R0190	Ugello G.P.L.	BERR0190
R0205	Microinterruttore	BERR0205
R0212	Tubetto grasso	BERR0212
R0218	Anello	BERR0218
R0219	Otturatore	BERR0219
R0221	Guarnizione cz.10	BERR0221
R0223	Alberino	BERR0223
R0227	Ugello G.P.L. cz.30	BERR0227
R0228	Ugello MTN cz.30	BERR0228
R0281	Ugello nichelato MTN cz.30	BERR0281
R0283	Mantello	BERR0283
R0297	Ugello nichelato G.P.L. cz.30	BERR0297
R0309	Raccordo	BERR0309
R0310	Raccordo	BERR0310
R0341	Guarnizione cz.10	BERR0341
R0349	Anello cz.20	BERR0349
R0365	Molla	BERR0365
R0367	Rubinetto parzializzazione	BERR0367
R0371	Guarnizione cz.10	BERR0371
R0381	Venturi	BERR0381
R0394	Molla MTN	BERR0394
R0429	Ugello GZ35	BERR0429
R0439	Disaereatore	BERR0439
R0442	Clip cz.10	BERR0442
R0502	Kit trasformazione MTN	BERR0502
R0503	Kit trasformazione G.P.L.	BERR0503
R0504	Kit trasformazione MTN	BERR0504
R0505	Kit trasformazione G.P.L.	BERR0505
R0512	Kit trasformazione G.P.L.	BERR0512
R0522	Kit trasformazione G.P.L.	BERR0522
R0523	Kit trasformazione G.P.L.	BERR0523
R0524	Kit trasformazione MTN	BERR0524
R0525	Kit trasformazione MTN	BERR0525
R0526	Kit trasformazione G.P.L.	BERR0526
R0527	Kit trasformazione G.P.L.	BERR0527
R0530	Kit trasformazione G.P.L.	BERR0530
R0532	Kit trasformazione MTN	BERR0532
R0533	Scheda elettronica	BERR0533
R0536	Piattello	BERR0536
R0537	Kit trasformazione G.P.L.	BERR0537
R0555	Molla cz.5	BERR0555
R0556	Piattello	BERR0556
R0557	Membrana cz.5	BERR0557
R0563	Operatore	BERR0563
R0620	Resistenza ventilatore	BERR0620
R0622	Microinterruttore	BERR0622
R0635	Ugello G25	BERR0635
R0637	Ugello G.P.L.	BERR0637
R0640	Guarnizione flangia	BERR0640

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
R0654	Microinterruttore	BERR0654
R0658	Microinterruttore	BERR0658
R0672	Resistenza	BERR0672
R0676	Microinterruttore	BERR0676
R0687	Modulatore bipolare	BERR0687
R0692	Resistenza	BERR0692
R0694	Microinterruttore	BERR0694
R0706	Anello OR	BERR0706
R0707	Piattello	BERR0707
R0708	Piattello	BERR0708
R0712	Membrana	BERR0712
R0713	Anello di tenuta	BERR0713
R0714	Membrana	BERR0714
R0716	Anello di tenuta cz.20	BERR0716
R0717	Piattello	BERR0717
R0719	Raccordo porta OR	BERR0719
R0720	Piattello	BERR0720
R0722	Raccordo	BERR0722
R0724	Assieme distanziatore distribuzione	BERR0724
R0725	Piattello	BERR0725
R0740	Microinterruttore	BERR0740
R0750	Operatore	BERR0750
R0775	Piattello	BERR0775
R0776	Membrana	BERR0776
R0795	Anello di tenuta cz.10	BERR0795
R0797	Valvola by-pass	BERR0797
R0808	Anello di tenuta cz.10	BERR0808
R0818	By-pass sanitario	BERR0818
R0819	By-pass sanitario	BERR0819
R0828	Microinterruttore	BERR0828
R0829	Venturi	BERR0829
R0838	Molla cz.10	BERR0838
R0839	Molla cz.10	BERR0839
R0851	Assieme raccordi	BERR0851
R0852	Otturatore	BERR0852
R0855	Raccordo	BERR0855
R0856	Tappo	BERR0856
R0857	Molla	BERR0857
R0858	Piattello	BERR0858
R0862	Assieme distanziatore distribuzione	BERR0862
R0863	Otturatore	BERR0863
R0867	Nottolino	BERR0867
R0869	Piattello	BERR0869
R0870	Membrana	BERR0870
R0890	Filtro antisturbo	BERR0890
R0922	Kit rubinetti	BERR0922
R0934	Kit trasformazione G.P.L.	BERR0934
R0935	Kit trasformazione MTN	BERR0935
R0937	Kit trasformazione G.P.L.	BERR0937
R0940	Apparecchiatura	BERR0940
R0949	Cablaggio termostato ambiente	BERR0949
R0953	Kit propagatore G.P.L.	BERR0953
R0960	Kit presa analisi corto	BERR0960
R0975	Pressostato	BERR0975
R0980	Microinterruttore	BERR0980
R1016	Pannello isolamento	BERR1016
R1019	Guarnizione	BERR1019
R1041	Velcro	BERR1041
R1044	Cablaggio candela	BERR1044
R1045	Cablaggio circolatore	BERR1045
R1048	Trasformatore	BERR1048

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
R1094	Cablaggio ventilatore	BERR1094
R1095	Cablaggio combustione	BERR1095
R1097	Sonda ad immersione	BERR1097
R1141	Tubo raccordo fumi	BERR1141
R1160	Gruppo di sicurezza	BERR1160
R1165	Rampa	BERR1165
R1167	Rampa	BERR1167
R1181	Passacavo	BERR1181
R1194	Sonda NTC	BERR1194
R1196	Bruciatore	BERR1196
R1296	Rampa	BERR1296
R1321	Regolatore flusso	BERR1321
R1322	Regolatore flusso	BERR1322
R1328	Vaso espansione	BERR1328
R1329	Vaso espansione	BERR1329
R1331	Staffa	BERR1331
R1347	Rampa	BERR1347
R1349	Copertura parti elettriche	BERR1349
R1370	Termoidrometro	BERR1370
R1380	Scheda Display	BERR1380
R1382	Cablaggio ventilatore	BERR1382
R1391	Candela accensione-rilevazione	BERR1391
R1398	Cappa	BERR1398
R1457	Tubetto silicone	BERR1457
R1466	Corpo limite flusso	BERR1466
R1471	Targhetta	BERR1471
R1476	Nipple	BERR1476
R1488	Flussostato	BERR1488
R1489	Filtro	BERR1489
R1498	Sportello	BERR1498
R1546	Clip	BERR1546
R1547	Cablaggio alimentazione	BERR1547
R1549	Fianco scatola aria	BERR1549
R1550	Circolatore	BERR1550
R1552	Valvola by-pass	BERR1552
R1582	Sonda temperatura esterna	BERR1582
R1592	Rubinetto riscaldamento	BERR1592
R1621	Tegolo termostato	BERR1621
R1631	Rampa	BERR1631
R1645	Nipple	BERR1645
R1646	Raccordo	BERR1646
R1653	Cablaggio	BERR1653
R1734	Valvola by-pass	BERR1734
R1749	Rubinetto sanitario	BERR1749
R1779	Rampa	BERR1779
R1780	Cablaggio programmatore orario	BERR1780
R1786	Rubinetto sanitario	BERR1786
R1787	Rubinetto gas	BERR1787
R1788	Rubinetto riscaldamento	BERR1788
R1789	Rubinetto riscaldamento	BERR1789
R1790	Raccordo uscita	BERR1790
R1791	Valvola di ritegno	BERR1791
R1792	Rampa	BERR1792
R1794	Tubo flessibile	BERR1794
R1820	Molletta	BERR1820
R1823	Dado	BERR1823
R1824	Dado	BERR1824
R1829	Traversa fissaggio vaso espansione	BERR1829
R1830	Vaso espansione	BERR1830
R1835	Passacavo	BERR1835
R1837	Apparecchiatura	BERR1837

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
R1838	Candela accensione-rilevazione	BERR1838
R1839	Rampa gas	BERR1839
R1841	Scambiatore primario	BERR1841
R1843	Assieme deflettore destro	BERR1843
R1845	Cablaggio circolatore	BERR1845
R1847	Rampa	BERR1847
R1850	Rampa	BERR1850
R1857	Idrometro	BERR1857
R1858	Led	BERR1858
R1861	Tappo	BERR1861
R1862	Molla	BERR1862
R1864	Chiusura push-push cz.20	BERR1864
R1865	Pellicola protezione	BERR1865
R1867	Perno	BERR1867
R1869	Anello di tenuta	BERR1869
R1870	Cablaggio ventilatore	BERR1870
R1873	Cablaggio attuatore	BERR1873
R1874	Cablaggio valvola gas	BERR1874
R1882	Squadretta	BERR1882
R1886	Curvetta raccordo	BERR1886
R1887	Raccordo uscita	BERR1887
R1888	Rubinetto sanitario	BERR1888
R1889	Rubinetto gas	BERR1889
R1890	Molla	BERR1890
R1895	Morsettiera	BERR1895
R1896	Morsettiera	BERR1896
R1906	Rampa	BERR1906
R1907	Rampa	BERR1907
R1908	Cablaggio combustione	BERR1908
R1914	Scambiatore primario	BERR1914
R1917	Rampa	BERR1917
R1927	Assieme supporto combustione	BERR1927
R1930	Staffetta	BERR1930
R1934	Riporto	BERR1934
R1947	Fusibile cz.5	BERR1947
R1955	Vaso espansione	BERR1955
R1956	Regolatore flusso	BERR1956
R1957	Scambiatore sanitario	BERR1957
R1964	Elettrodo	BERR1964
R1968	Cappa	BERR1968
R1973	Pannello isolamento	BERR1973
R1979	Targhetta	BERR1979
R1980	Cablaggio programmatore orario	BERR1980
R1988	Coibente	BERR1988
R2033	Trasformatore	BERR2033
R2034	Controllo remoto	BERR2034
R2042	Raccordo sanitario	BERR2042
R2043	Rampa	BERR2043
R2047	Valvola by-pass	BERR2047
R2051	Rampa	BERR2051
R2060	Fianco scatola aria	BERR2060
R2068	Tegolo	BERR2068
R2072	Fondo scatola aria	BERR2072
R2074	Traversa superiore	BERR2074
R2076	Ventilatore	BERR2076
R2089	Apparecchiatura	BERR2089
R2092	Elettrodo rilevazione	BERR2092
R2101	Coperchio camera combustione	BERR2101
R2111	Diaframma	BERR2111
R2112	Diaframma	BERR2112
R2120	Cablaggio combustione	BERR2120

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
R2125	Rubinetto riscaldamento	BERR2125
R2139	Valvola gas	BERR2139
R2140	Valvola gas	BERR2140
R2146	Dima	BERR2146
R2152	Vaso espansione	BERR2152
R2161	Tubo	BERR2161
R2163	Tubo	BERR2163
R2165	Molletta cz.10	BERR2165
R2166	Tubo	BERR2166
R2167	Rampa	BERR2167
R2180	Guarnizione	BERR2180
R2181	Presa analisi fumi	BERR2181
R2182	Controdado	BERR2182
R2184	Raccordo	BERR2184
R2186	Raccordo	BERR2186
R2188	Tubo scarico fumi	BERR2188
R2190	Rampa gas	BERR2190
R2191	Rampa gas	BERR2191
R2193	Vetrino cz.5	BERR2193
R2194	Guarnizione vetro cz.5	BERR2194
R2196	Guarnizione	BERR2196
R2197	Flangia	BERR2197
R2199	Guarnizione ventilatore	BERR2199
R2200	Ritardatore	BERR2200
R2216	Tappo	BERR2216
R2217	Raccordo circolatore	BERR2217
R2220	Rampa	BERR2220
R2221	Rampa	BERR2221
R2222	Molletta cz.10	BERR2222
R2223	Molletta cz.10	BERR2223
R2226	Guarnizione	BERR2226
R2230	Pannello isolamento	BERR2230
R2231	Pannello isolante laterale	BERR2231
R2232	Pannello isolamento	BERR2232
R2235	Collettore MTN	BERR2235
R2237	Raccordo verticale scarico fumi	BERR2237
R2238	Deflettore aria	BERR2238
R2255	Candela accensione-rilevazione	BERR2255
R2258	Termostato limite	BERR2258
R2261	Tappo	BERR2261
R2265	Rubinetto sanitario	BERR2265
R2266	Rubinetto gas	BERR2266
R2272	Pannello isolamento	BERR2272
R2310	Scambiatore primario	BERR2310
R2353	Diaframma	BERR2353
R2360	Rampa	BERR2360
R2361	Rampa	BERR2361
R2362	Rampa	BERR2362
R2366	Cablaggio combustione	BERR2366
R2367	Cablaggio valvola gas	BERR2367
R2368	Cablaggio scheda display	BERR2368
R2369	Cablaggio sonda	BERR2369
R2378	Scambiatore primario	BERR2378
R2381	Scambiatore primario	BERR2381
R2383	Rampa	BERR2383
R2386	Dima	BERR2386
R2388	Curvetta raccordo	BERR2388
R2396	Candela accensione-rilevazione	BERR2396
R2444	Disconnettore idraulico	BERR2444
R2445	Tubetto	BERR2445
R2446	Tubetto	BERR2446

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
R2455	Cacciavite per taratura	BERR2455
R2456	Rampa	BERR2456
R2468	Idrometro	BERR2468
R2476	Cablaggio combustione	BERR2476
R2489	Anello cz.10	BERR2489
R2490	Rampa flessibile	BERR2490
R2508	Rampetta riempimento	BERR2508
R2509	Rampetta riempimento	BERR2509
R2545	Rampetta riempimento	BERR2545
R2554	Cablaggio circolatore	BERR2554
R2557	Dima Cz.5	BERR2557
R2564	Idrometro	BERR2564
R2573	Vaso espansione	BERR2573
R2576	Rampa	BERR2576
R2577	Rampa	BERR2577
R2578	Rampa	BERR2578
R2581	Dado	BERR2581
R2582	Dado	BERR2582
R2584	Rampa	BERR2584
R2586	Flangia fumi	BERR2586
R2588	Molletta	BERR2588
R2599	Coperchio camera combustione	BERR2599
R2600	Termostato bruciatore	BERR2600
R2618	Rubinetto sanitario	BERR2618
R2639	Idrometro	BERR2639
R2677	Pressostato aria	BERR2677
R2679	Rampa gas	BERR2679
R2680	Rampa gas	BERR2680
R2682	Scheda comando	BERR2682
R2688	Dima cz.5	BERR2688
R2697	Cablaggio combustione	BERR2697
R2698	Cablaggio comandi idraulici	BERR2698
R2699	Cablaggio valvola gas	BERR2699
R2701	Cablaggio scheda comando	BERR2701
R2710	Raccordo	BERR2710
R2729	Ugello G.P.L.	BERR2729
R2760	Rampa	BERR2760
R2762	Staffa	BERR2762
R2763	Cablaggio combustione	BERR2763
R2776	Rampa	BERR2776
R2785	Alberino	BERR2785
R2820	Assieme deflettore destro	BERR2820
R2821	Assieme deflettore sinistro	BERR2821
R2822	Rubinetto riscaldamento	BERR2822
R2823	Raccordo riscaldamento	BERR2823
R2827	Guarnizione	BERR2827
R2865	Ventilatore	BERR2865
R2866	Ventilatore	BERR2866
R2871	Pannello isolamento	BERR2871
R2873	Pannello isolante laterale	BERR2873
R2903	Raccordo sanitario	BERR2903
R2904	Coperchio valvola 3 vie	BERR2904
R2905	Attuatore	BERR2905
R2906	Molletta cz.10	BERR2906
R2907	Valvola di sicurezza	BERR2907
R2908	Valvola di non ritorno	BERR2908
R2909	Otturatore	BERR2909
R2910	Otturatore cz.10	BERR2910
R2913	Guarnizione cz.5	BERR2913
R2922	Pannello laterale	BERR2922
R2930	Bruciatore MTN	BERR2930

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
R2931	Bruciatore G.P.L.	BERR2931
R2932	Valvola gas	BERR2932
R2933	Apparecchiatura	BERR2933
R2936	Cappa	BERR2936
R2939	Tubo raccordo fumi	BERR2939
R2940	Staffetta	BERR2940
R2946	Raccordo flussostato	BERR2946
R2949	Alimentatore	BERR2949
R2952	Lampada	BERR2952
R2977	Staffetta	BERR2977
R2987	Coperchio camera combustione	BERR2987
R3087	Valvola sfiato aria	BERR3087
R3108	Curva raccordo fumi	BERR3108
R3139	Vetrino	BERR3139
R3175	Gruppo distributore riscaldamento	BERR3175
R3207	Valvola 3 vie	BERR3207
R3215	Gruppo distributore riscaldamento	BERR3215
R3267	Termostato comando	BERR3267
R3387	Membrana cz.10	BERR3387
R3388	Ranella cz.10	BERR3388
R3409	Termostato sicurezza	BERR3409
R3412	Clip fissaggio bulbo cz.10	BERR3412
R3464	Termostato antigelo	BERR3464
R3478	Fusibile	BERR3478
R3611	Membrana	BERR3611
R3740	Anello OR cz.10	BERR3740
R3806	Codolo	BERR3806
R4007	Ghiera cz.10	BERR4007
R4026	Controdado	BERR4026
R4241	Molla	BERR4241
R4250	Valvola di sicurezza	BERR4250
R4254	Valvola sfiato aria	BERR4254
R4274	Controdado	BERR4274
R4298	Membrana cz.5	BERR4298
R4302	Microinterruttore	BERR4302
R4436	Manopola	BERR4436
R4441	Termometro	BERR4441
R4470	Camera combustione	BERR4470
R4472	Idrometro	BERR4472
R4492	Vaso espansione	BERR4492
R4549	Scambiatore sanitario	BERR4549
R4640	Valvola gas	BERR4640
R4807	Dado	BERR4807
R4851	Guarnizione	BERR4851
R4893	Ugello pilota G.P.L.	BERR4893
R4961	Termocoppia	BERR4961
R5023	Guarnizione cz.10	BERR5023
R5025	Guarnizione cz.10	BERR5025
R5026	Guarnizione cz.10	BERR5026
R5036	Guarnizione cz.10	BERR5036
R5038	Guarnizione cz.10	BERR5038
R5039	Guarnizione cz.10	BERR5039
R5041	Guarnizione cz.10	BERR5041
R5042	Guarnizione cz.10	BERR5042
R5048	Guarnizione cz.10	BERR5048
R5049	Guarnizione	BERR5049
R5052	Guarnizione cz.10	BERR5052
R5068	Guarnizione CZ. 10	BERR5068
R5070	Guarnizione cz.5	BERR5070
R5071	Guarnizione cz.10	BERR5071
R5072	Guarnizione cz.10	BERR5072

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
R5079	Vite	BERR5079
R5080	Vite cz.10	BERR5080
R5081	Vite	BERR5081
R5105	Vite	BERR5105
R5124	Vite	BERR5124
R5128	Molletta cz.20	BERR5128
R5151	Clip cz.20	BERR5151
R5154	Molletta cz.20	BERR5154
R5172	Piastrina cz.20	BERR5172
R5184	Vite	BERR5184
R5202	Guarnizione cz.10	BERR5202
R5203	Guarnizione cz.10	BERR5203
R5204	Guarnizione cz.10	BERR5204
R5208	Guarnizione cz.10	BERR5208
R5214	Vite	BERR5214
R5224	Fissatore a corona	BERR5224
R5226	Vite	BERR5226
R5228	Vite	BERR5228
R5230	Dado	BERR5230
R5235	Vite	BERR5235
R5236	Guarnizione	BERR5236
R5237	Guarnizione cz.10	BERR5237
R5263	Idrometro	BERR5263
R5266	Parete camera combustione	BERR5266
R5269	Pannello isolamento	BERR5269
R5270	Pannello isolamento	BERR5270
R5271	Isolante cz.5	BERR5271
R5279	Staffetta	BERR5279
R5280	Bruciatore pilota	BERR5280
R5283	Programmatore	BERR5283
R5295	Bruciatore MTN	BERR5295
R5297	Bruciatore G.P.L.	BERR5297
R5309	Candela accensione fiamma	BERR5309
R5310	Piezo	BERR5310
R5314	Carena	BERR5314
R5315	Pannello isolamento	BERR5315
R5316	Pannello isolamento	BERR5316
R5317	Bruciatore MTN	BERR5317
R5319	Bruciatore G.P.L.	BERR5319
R5322	Vite	BERR5322
R5323	Guarnizione cz.10	BERR5323
R5331	Termocoppia	BERR5331
R5332	Termocoppia	BERR5332
R5351	Scambiatore primario	BERR5351
R5356	Scambiatore primario	BERR5356
R5388	Scambiatore primario	BERR5388
R5441	Termostato sicurezza	BERR5441
R5456	Raccordo cz.5	BERR5456
R5472	Clip cz.10	BERR5472
R5588	Molletta cz.20	BERR5588
R5589	Perno	BERR5589
R5591	Commutatore	BERR5591
R5592	Commutatore	BERR5592
R5596	Termometro	BERR5596
R5597	Idrometro	BERR5597
R5640	Candela accensione fiamma	BERR5640
R5688	Resistenza	BERR5688
R5742	Riporto chiusura ventilatore	BERR5742
R5800	Piezo	BERR5800
R5852	Apparecchiatura	BERR5852
R5853	Candela accensione-rilevazione	BERR5853

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
R5863	Guarnizione valvola gas cz.10	BERR5863
R5896	Tubo scarico fumi	BERR5896
R5905	Guarnizione cz.10	BERR5905
R5907	Cappa	BERR5907
R5908	Coperchio camera combustione	BERR5908
R5909	Coperchio camera combustione	BERR5909
R5912	Guarnizione	BERR5912
R5916	Fascetta cz.10	BERR5916
R5917	Guarnizione cz.10	BERR5917
R5920	Guarnizione cz.10	BERR5920
R5923	Pannello	BERR5923
R5926	Pressostato aria	BERR5926
R5927	Passacavo	BERR5927
R5961	Pannello isolamento	BERR5961
R5963	Ventilatore	BERR5963
R6005	Ugello pilota MTN	BERR6005
R6027	Camera combustione	BERR6027
R6028	Camera combustione	BERR6028
R6057	Alimentatore	BERR6057
R6129	Idrometro	BERR6129
R6228	Raccordo	BERR6228
R6242	Termostato sanitario	BERR6242
R6265	Rubinetto sanitario	BERR6265
R6440	Molla cz.10	BERR6440
R6466	Pulsante	BERR6466
R6468	Valvola gas	BERR6468
R6491	Ventilatore	BERR6491
R6492	Ventilatore	BERR6492
R6493	Resistenza	BERR6493
R6494	Resistenza	BERR6494
R6517	Candela accensione-rilevazione	BERR6517
R6592	Carena	BERR6592
R6604	Valvola	BERR6604
R6614	Termostato limite	BERR6614
R6622	Cavo cz.5	BERR6622
R6643	Valvola 3 vie	BERR6643
R6681	Alimentatore	BERR6681
R6749	Circolatore	BERR6749
R6777	Cappa	BERR6777
R6857	Raccordo	BERR6857
R6859	Tappo	BERR6859
R6860	Raccordo cz.10	BERR6860
R6861	Rubinetto riempimento	BERR6861
R6862	Molla cz.10	BERR6862
R6865	Molla	BERR6865
R6867	Piattello	BERR6867
R6868	Guarnizione coperchio	BERR6868
R6870	Guarnizione cz.10	BERR6870
R6872	Membrana cz.10	BERR6872
R6874	Perno	BERR6874
R6877	Vite	BERR6877
R6879	Molla cz.2	BERR6879
R6882	Membrana cz.10	BERR6882
R6885	Rampetta riempimento	BERR6885
R6886	Venturi	BERR6886
R6887	Asta cz.5	BERR6887
R6888	Asta	BERR6888
R6890	Asta cz.5	BERR6890
R6891	Raccordo	BERR6891
R6892	Valvola clapet	BERR6892
R6894	Anello di tenuta cz.5	BERR6894

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
R6895	Anello di tenuta cz.5	BERR6895
R6896	Raccordo circolatore	BERR6896
R6897	Guarnizione cz.10	BERR6897
R6898	Anello di tenuta cz.10	BERR6898
R6903	Vite	BERR6903
R6910	Rampa	BERR6910
R6913	Rampa	BERR6913
R6919	Raccordo porta OR	BERR6919
R6951	Rubinetto riscaldamento	BERR6951
R6985	Presa depressione	BERR6985
R7027	Tubo	BERR7027
R7057	Scambiatore sanitario	BERR7057
R7067	Scheda elettronica	BERR7067
R7097	Pannello elettronico	BERR7097
R7099	Rubinetto sanitario	BERR7099
R7100	Rubinetto riscaldamento	BERR7100
R7126	Supporto	BERR7126
R7127	Termostato limite	BERR7127
R7130	Ghiera	BERR7130
R7131	Otturatore cz.2	BERR7131
R7132	Corpo distributore idraulico	BERR7132
R7134	Anello	BERR7134
R7135	Guarnizione cz.10	BERR7135
R7136	Rampetta riempimento	BERR7136
R7139	Valvola clapet	BERR7139
R7140	Scambiatore sanitario	BERR7140
R7158	Pannello elettrico	BERR7158
R7159	Idrometro	BERR7159
R7204	Vaso espansione	BERR7204
R7205	Bruciatore MTN	BERR7205
R7207	Rampa vaso espansione	BERR7207
R7219	Manopola cz.10	BERR7219
R7221	Cablaggio circolatore	BERR7221
R7227	Valvola gas	BERR7227
R7229	Rampa gas con staffa	BERR7229
R7232	Ponticello cz.20	BERR7232
R7233	Rampa	BERR7233
R7236	Sonda NTC	BERR7236
R7238	Tappo	BERR7238
R7239	Termoidrometro	BERR7239
R7241	Pannello elettrico	BERR7241
R7242	Pannello controllo	BERR7242
R7243	Led	BERR7243
R7254	Valvola gas	BERR7254
R7260	Valvola gas	BERR7260
R7262	Candela accensione fiamma	BERR7262
R7280	Raccordo fumi	BERR7280
R7281	Tubetto cz.10	BERR7281
R7287	Gruppo membrana	BERR7287
R7288	Tubo presa pressione	BERR7288
R7289	Tubo	BERR7289
R7290	Raccordo	BERR7290
R7292	Cablaggio circolatore	BERR7292
R7293	Vaso espansione	BERR7293
R7294	Tubo	BERR7294
R7298	Tubo	BERR7298
R7305	Pannello elettronico	BERR7305
R7306	Cablaggio	BERR7306
R7315	Fascetta cz.10	BERR7315
R7316	Fascetta cz.10	BERR7316
R7317	Guarnizione cz.10	BERR7317

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
R7320	Rampetta pilota	BERR7320
R7329	Termoidrometro	BERR7329
R7330	Rubinetto gas	BERR7330
R7386	Tappo	BERR7386
R7391	Vaso espansione	BERR7391
R7398	Rampa vaso espansione	BERR7398
R7428	Termostato antigelo	BERR7428
R7429	Rampa	BERR7429
R7434	Termostato fumi	BERR7434
R7436	Valvola sfiato aria	BERR7436
R7559	Apparecchiatura	BERR7559
R7561	Pannello	BERR7561
R7574	Rubinetto riempimento	BERR7574
R7589	Apparecchiatura	BERR7589
R7620	Vaso espansione	BERR7620
R7621	Distributore idraulico	BERR7621
R7623	Bruciatore MTN	BERR7623
R7625	Valvola gas	BERR7625
R7702	Candela accensione fiamma	BERR7702
R7723	Tegolo	BERR7723
R7791	Apparecchiatura	BERR7791
R7810	Scambiatore primario	BERR7810
R7813	Coperchio camera combustione	BERR7813
R7817	Pannello anteriore	BERR7817
R7818	Pannello isolamento	BERR7818
R7824	Fianco scatola aria	BERR7824
R7839	Confezione rubinetti	BERR7839
R7843	Rampa vaso espansione	BERR7843
R7933	Rampa	BERR7933
R7948	Presa pressione	BERR7948
R7991	Tubo	BERR7991
R7995	Distributore idraulico	BERR7995
R7996	Gruppo distribuzione	BERR7996
R7999	Anello di tenuta cz.10	BERR7999
R8008	Regolatore flusso	BERR8008
R8009	Regolatore flusso	BERR8009
R8031	Bobina	BERR8031
R8036	Scambiatore sanitario	BERR8036
R8037	Scambiatore sanitario	BERR8037
R8056	Trasformatore	BERR8056
R8071	Otturatore	BERR8071
R8083	Tubo di scarico	BERR8083
R8084	Tappo	BERR8084
R8086	Tappo	BERR8086
R8094	Presa compensazione	BERR8094
R8110	Scheda comando	BERR8110
R8166	Alimentatore	BERR8166
R8190	Distributore idraulico	BERR8190
R8214	Apparecchiatura	BERR8214
R8277	Valvola gas	BERR8277
R8280	Coperchio	BERR8280
R8282	Candela accensione-rilevazione	BERR8282
R8297	Kit rampe e rubinetti	BERR8297
R8301	Candela rilevazione fiamma	BERR8301
R8306	Protezione	BERR8306
R8307	Candela rilevazione fiamma	BERR8307
R8308	Candela rilevazione fiamma	BERR8308
R8319	Rampa	BERR8319
R8353	Pannello elettrico	BERR8353
R8355	Idrometro	BERR8355
R8364	Candela accensione fiamma	BERR8364

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
R8366	Tubo	BERR8366
R8377	Idrometro	BERR8377
R8378	Idrometro	BERR8378
R8403	Raccordo fumi	BERR8403
R8414	Raccordo fumi	BERR8414
R8415	Cablaggio	BERR8415
R8428	Corpo distributore riscaldamento	BERR8428
R8436	Molla	BERR8436
R8437	Molla	BERR8437
R8438	Molla	BERR8438
R8440	Ghiera	BERR8440
R8441	Piattello	BERR8441
R8442	Leva comando tre vie	BERR8442
R8444	Guarnizione cz.10	BERR8444
R8445	Supporto	BERR8445
R8448	Perno	BERR8448
R8456	Rampetta riempimento	BERR8456
R8460	Rampa	BERR8460
R8471	Distributore idraulico	BERR8471
R8478	Candela accensione fiamma	BERR8478
R8497	Manopola comando	BERR8497
R8519	Riduzione scarico fumi	BERR8519
R8536	Gruppo membrana	BERR8536
R8539	Tubetto presa depressione	BERR8539
R8541	Molletta	BERR8541
R8542	Anello di tenuta	BERR8542
R8553	Termoidrometro	BERR8553
R8554	Manopola comando	BERR8554
R8571	Rampa	BERR8571
R8624	Vaso espansione	BERR8624
R8633	Tappo	BERR8633
R8634	Piattello	BERR8634
R8635	Vite	BERR8635
R8640	Rampetta riempimento	BERR8640
R8647	Termostato fumi	BERR8647
R8653	Idrometro	BERR8653
R8654	Tappo	BERR8654
R8675	Fascetta	BERR8675
R8677	Rampa	BERR8677
R8690	Led	BERR8690
R8705	Candela accensione fiamma	BERR8705
R8707	Bruciatore MTN	BERR8707
R8721	Rubinetto sanitario	BERR8721
R8722	Rubinetto riscaldamento	BERR8722
R8746	Candela accensione fiamma	BERR8746
R8760	Gruppo distribuzione	BERR8760
R8781	Vaso espansione	BERR8781
R8803	Gruppo distributore	BERR8803
R8809	Termoidrometro	BERR8809
R8844	Rubinetto riempimento	BERR8844
R8854	Rubinetto sanitario	BERR8854
R8855	Sonda NTC	BERR8855
R8865	Tappo	BERR8865
R8868	Rampa	BERR8868
R8873	Raccordo	BERR8873
R8876	Circolatore	BERR8876
R8883	Passacavo	BERR8883
R8884	Scambiatore condensante	BERR8884
R8886	Convogliatore	BERR8886
R8893	Guarnizione ventilatore	BERR8893
R8894	Guarnizione	BERR8894

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
R8896	Guarnizione cz.5	BERR8896
R8900	Vetrino	BERR8900
R8901	Supporto vetrino ispezione	BERR8901
R8902	Guarnizione vetro	BERR8902
R8903	Guarnizione vetro	BERR8903
R8904	Guarnizione	BERR8904
R8907	Rampa gas	BERR8907
R8909	Tappo presa analisi fumi	BERR8909
R8910	Valvola sfogo totale	BERR8910
R8911	Raccordo degasatore	BERR8911
R8915	Presa pressione gas	BERR8915
R8967	Tubetto silicone	BERR8967
R8968	Fusibile	BERR8968
R8969	Fusibile	BERR8969
R8970	Ugello G25	BERR8970
R8975	Guarnizione	BERR8975
R9178	Alimentatore	BERR9178
R9179	Alimentatore	BERR9179
R9189	Valvola miscelatrice	BERR9189
R9195	Rubinetto sanitario	BERR9195
R9197	Regolatore flusso	BERR9197
R9224	Carena	BERR9224
R9233	Staffetta	BERR9233
R9263	Chiave	BERR9263
R9264	Camera combustione	BERR9264
R9271	Rampa	BERR9271
R9285	Guarnizione bruciatore	BERR9285
R9287	Guarnizione coperchio	BERR9287
R9288	Candela accensione-rilevazione	BERR9288
R9295	Ugello G.P.L.	BERR9295
R9299	Guarnizione porta ugello	BERR9299
R9301	Termoidrometro	BERR9301
R9360	Squadretta	BERR9360
R9368	Rampa	BERR9368
R9369	Rampa	BERR9369
R9380	Gruppo distributore	BERR9380
R93A	Ventilatore	BERR93A
R9414	Deflettore aria	BERR9414
R9423	Rampa	BERR9423
R9430	Regolatore flusso	BERR9430
R9438	Molla	BERR9438
R9461	Commutatore	BERR9461
R9479	Gruppo distribuzione	BERR9479
R9481	Gruppo distribuzione	BERR9481
R9484	Candela accensione fiamma	BERR9484
R9553	Rampetta riempimento	BERR9553
R9554	Rampetta riempimento	BERR9554
R9555	Raccordo	BERR9555
R9557	Raccordo riempimento	BERR9557
R9582	Idrometro	BERR9582
R9586	Cablaggio	BERR9586
R9629	Rampa vaso espansione	BERR9629
R9695	Termostato limite	BERR9695
R9696	Termostato limite	BERR9696
R9721	Cappa	BERR9721
R9730	Raccordo scarico	BERR9730
R9732	Guarnizione cz.10	BERR9732
R9754	Fondo scatola aria	BERR9754
R9763	Rubinetto riscaldamento	BERR9763
R9764	Rubinetto sanitario	BERR9764
R9800	Apparecchiatura	BERR9800

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
R9805	Staffetta	BERR9805
R9806	Valvola sfiato aria	BERR9806
R9807	Raccordo sanitario	BERR9807
R9842	Valvola gas	BERR9842
R9881	Idrometro	BERR9881
R9887	Gruppo distribuzione	BERR9887
R9889	Valvola di sicurezza	BERR9889
R9896	Rampa gas	BERR9896
R9934	Cablaggio	BERR9934
R9961	Scheda elettronica	BERR9961
R9994	Scheda comando	BERR9994
RCRZ3235	Anodo con tappo	BERRCRZ3235
RGAY4040	Molla cz.10	BERRGAY4040
RK001	Termostato	BERRK001
RK005	Anodo con tappo	BERRK005
RK006	Dado	BERRK006
RK008	Kit trasformazione G.P.L.	BERRK008
RK009	Ugello G.P.L.	BERRK009
RK017	Rubinetto	BERRK017
RK021	Ugello G.P.L.	BERRK021
RK027	Guarnizione cz.10	BERRK027
RK028	Kit collegamento	BERRK028
RK029	Termostato caldaia	BERRK029
RK032	Termometro	BERRK032
RK035	Termostato sicurezza	BERRK035
RK038	Deviatore E/I	BERRK038
RK046	Ventilatore	BERRK046
RK055	Scheda accensione	BERRK055
RK057	Raccordo	BERRK057
RK058	Coperchio	BERRK058
RK068	Termocoppia	BERRK068
RK073	Connettore cablato	BERRK073
RK076	Valvola	BERRK076
RK080	Protezione bruciatore cz.5	BERRK080
RK088	Ventilatore	BERRK088
RK091	Bruciatore	BERRK091
RK093	Vetrino	BERRK093
RK095	Cordone cz.25	BERRK095
RK096	Anodo con tappo	BERRK096
RK097	Interruttore bipolare	BERRK097
RK103	Vaso espansione	BERRK103
RK109	Vaso espansione	BERRK109
RK123	Accenditore	BERRK123
RK124	Coperchio	BERRK124
RK126	Termostato sicurezza	BERRK126
RK129	Vaso espansione	BERRK129
RK130	Scovolo	BERRK130
RK135	Basetta	BERRK135
RK138	Elemento intermedio	BERRK138
RK141	Termocoppia	BERRK141
RK142	Elemento	BERRK142
RK147	Cavo accensione	BERRK147
RK148	Bruciatore pilota	BERRK148
RK175	Lampada verde	BERRK175
RK179	Manometro	BERRK179
RK181	Vaso espansione	BERRK181
RK182	Bruciatore	BERRK182
RK183	Bruciatore	BERRK183
RK184	Ugello G.P.L.	BERRK184
RK185	Ugello	BERRK185
RK186	Bicono cz.10	BERRK186

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
RK188	Guarnizione cz.10	BERRK188
RK191	Cablaggio accenditore	BERRK191
RK197	Bruciatore	BERRK197
RK198	Ugello MTN	BERRK198
RK201	Elemento posteriore	BERRK201
RK202	Pannello posteriore	BERRK202
RK214	Guarnizione cz.5	BERRK214
RK220	Lampada rossa	BERRK220
RK221	Valvola manometro	BERRK221
RK223	Camma	BERRK223
RK230	Guarnizione cz.10	BERRK230
RK231	Bicono cz.10	BERRK231
RK232	Tubetto silicone cz.5	BERRK232
RK233	Guaina	BERRK233
RK236	Camera fumi	BERRK236
RK238	Pannello anteriore	BERRK238
RK253	Bollitore	BERRK253
RK255	Isolamento	BERRK255
RK256	Isolamento cappa fumi	BERRK256
RK270	Vaso espansione	BERRK270
RK273	Ugello	BERRK273
RK274	Valvola gas	BERRK274
RK280	Guarnizione cz.5	BERRK280
RK282	Accenditore	BERRK282
RK284	Valvola gas	BERRK284
RK286	Guarnizione cz.10	BERRK286
RK287	Guarnizione cz.10	BERRK287
RK288	Guarnizione flangia cz.10	BERRK288
RK290	Ugello	BERRK290
RK293	Ugello	BERRK293
RK296	Elemento anteriore	BERRK296
RK336	Apparecchiatura	BERRK336
RK339	Quadro elettrico	BERRK339
RK346	Valvola di sicurezza	BERRK346
RK356	Tubo mandata	BERRK356
RK367	Visore	BERRK367
RK374	Tubo ritorno	BERRK374
RK375	Bruciatore	BERRK375
RK376	Bruciatore	BERRK376
RK386	Apparecchiatura	BERRK386
RK392	Disconnettore	BERRK392
RK393	Valvola di sicurezza	BERRK393
RK395	Bollitore	BERRK395
RK403	Pressostato	BERRK403
RK415	Scovolo	BERRK415
RK419	Ugello G.P.L.	BERRK419
RK420	Kit trasformazione G.P.L.	BERRK420
RK422	Ugello pilota cz.5	BERRK422
RK424	Clip cz.20	BERRK424
RK425	Guarnizione cz.10	BERRK425
RK427	Bollitore	BERRK427
RK442	Ugello	BERRK442
RK467	Guarnizione cz.5	BERRK467
RK471	Tirante	BERRK471
RK474	Scatola stagna	BERRK474
RK488	Quadro elettrico	BERRK488
RK492	Tappo cieco	BERRK492
RK493	Manometro	BERRK493
RK494	Valvola sfiato aria	BERRK494
RK495	Valvola clapet	BERRK495
RK503	Tronchetto	BERRK503

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
RK504	Tappo	BERRK504
RK505	Presa	BERRK505
RK507	Ugello	BERRK507
RK542	Testata anteriore	BERRK542
RK556	Rubinetto	BERRK556
RK558	Tubo ritorno	BERRK558
RK579	Ugelli G.P.L.	BERRK579
RK584	Valvola di sicurezza	BERRK584
RK585	Tappo	BERRK585
RK593	Pacco elementi	BERRK593
RK599	Kit trasformazione G.P.L.	BERRK599
RK600	Apparecchiatura	BERRK600
RK602	Pacco elementi	BERRK602
RK605	Elemento intermedio	BERRK605
RK606	Bicono cz.10	BERRK606
RK608	Antivortice	BERRK608
RK613	Rivestimento	BERRK613
RK620	Pressostato	BERRK620
RK622	Connettore	BERRK622
RK630	Bollitore	BERRK630
RK631	Separatore liquido	BERRK631
RK646	Guarnizione cz.5	BERRK646
RK653	Pacco elementi	BERRK653
RK655	Antivortice	BERRK655
RK659	Pressostato	BERRK659
RK666	Kit anticondensa	BERRK666
RK676	Valvola gas	BERRK676
RK677	Scheda elettronica	BERRK677
RK678	Connettore	BERRK678
RK694	Testata	BERRK694
RK720	Testata posteriore	BERRK720
RK771	Bollitore	BERRK771
RK773	Guarnizione cz.5	BERRK773
RK780	Tirante	BERRK780
RK810	Cappa	BERRK810
RK811	Coperchio	BERRK811
RK828	Guaina	BERRK828
RK833	Tubo	BERRK833
RK836	Controflangia	BERRK836
RK838	Guaina	BERRK838
RK841	Tubo mandata	BERRK841
RK848	Collettore gas	BERRK848
RK857	Guarnizione cz.10	BERRK857
RK859	Tubetto cz.5	BERRK859
RK860	Piolino cz.20	BERRK860
RK874	Guarnizione cz.10	BERRK874
RK877	Guarnizione	BERRK877
RK897	Elettrodo rilevazione	BERRK897
RK905	Kit trasformazione G.P.L.	BERRK905
RK908	Elemento anteriore	BERRK908
RK910	Elemento posteriore	BERRK910
RK919	Rivestimento	BERRK919
RK920	Guarnizione flangia	BERRK920
RK927	Cappa	BERRK927
RK928	Cappa	BERRK928
RK929	Cappa	BERRK929
RK938	Cappa	BERRK938
RK939	Cappa	BERRK939
RK948	Tappo	BERRK948
RK950	Connettore	BERRK950
RK969	Tubo mandata	BERRK969

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
RK986	Collettore	BERRK986
RK989	Bruciatore	BERRK989
RKA14	Tubetto silicone	BERRKA14
RKA21	Kit trasformazione MTN	BERRKA21
RKA23	Kit trasformazione MTN	BERRKA23
RKA24	Kit trasformazione MTN	BERRKA24
RKA25	Kit trasformazione MTN	BERRKA25
RKA26	Kit trasformazione MTN	BERRKA26
RKA29	Coperchio	BERRKA29
RKA48	Bruciatore	BERRKA48
RKB02	Coperchio	BERRKB02
RKB09	Quadro elettrico	BERRKB09
RKB27	Cablaggio circolatore	BERRKB27
RKB36	Valvola	BERRKB36
RKB55	Guarnizione valvola gas cz.10	BERRKB55
RKB65	Guarnizione cz.5	BERRKB65
RKB68	Pacco elementi	BERRKB68
RKB74	Scatola stagna	BERRKB74
RKB77	Serranda aria	BERRKB77
RKB78	Coperchio scatola aria	BERRKB78
RKB79	Raccordo tondo quadro	BERRKB79
RKB80	Pressostato	BERRKB80
RKB87	Collarino	BERRKB87
RKB98	Cavo	BERRKB98
RKC11	Quadro elettrico	BERRKC11
RKC18	Termostato	BERRKC18
RKC19	Elettrodo rilevazione	BERRKC19
RKC20	Elettrodo accensione	BERRKC20
RKC23	Scheda elettronica	BERRKC23
RKC24	Connettore	BERRKC24
RKC27	Guarnizione cz.10	BERRKC27
RKC30	Cablaggio	BERRKC30
RKC47	Kit trasformazione MTN	BERRKC47
RKC51	Tubo gas	BERRKC51
RKC54	Tubo gas	BERRKC54
RKC55	Tubo gas	BERRKC55
RKC56	Tubo gas	BERRKC56
RKC58	Ugello	BERRKC58
RKC59	Flangia gas	BERRKC59
RKC80	Valvola gas	BERRKC80
RKC81	Elettrodo accensione	BERRKC81
RKC82	Elettrodo rilevazione	BERRKC82
RKC83	Flangia	BERRKC83
RKC94	Guarnizione	BERRKC94
RKD17	Termometro	BERRKD17
RKD30	Pozzetto	BERRKD30
RKD65	Kit trasformazione G.P.L.	BERRKD65
RKD66	Kit trasformazione G.P.L.	BERRKD66
RKD67	Kit trasformazione G.P.L.	BERRKD67
RKD75	Flangia	BERRKD75
RKD76	Prolunga	BERRKD76
RKD82	Elettrodo accensione	BERRKD82
RKD89	Coperchio	BERRKD89
RKD92	Porta	BERRKD92
RKD98	Logo	BERRKD98
RKE01	Raccordo	BERRKE01
RKE02	Adattatore	BERRKE02
RKE06	Tubo	BERRKE06
RKE07	Bollitore	BERRKE07
RKE08	Tubo gas	BERRKE08
RKE10	Tubo mandata	BERRKE10

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
RKE13	Scheda gestione	BERRKE13
RKE17	Coperchio	BERRKE17
RKE19	Cablaggio	BERRKE19
RKE21	Fusibile cz.10	BERRKE21
RKE22	Fusibile cz.10	BERRKE22
RKE23	Idrometro	BERRKE23
RKE24	Chiusura push-push cz.10	BERRKE24
RKE29	Rubinetto sanitario	BERRKE29
RKE35	Tubo	BERRKE35
RKE37	Guarnizione cz.10	BERRKE37
RKE40	Guarnizione cz.10	BERRKE40
RKE41	Molla cz.10	BERRKE41
RKE44	Tubo mandata	BERRKE44
RKE46	Tubo	BERRKE46
RKE49	Vaso espansione	BERRKE49
RKE50	Tubo vaso espansione	BERRKE50
RKE55	Tubo mandata	BERRKE55
RKE56	Tubo mandata	BERRKE56
RKE57	Tubo ritorno	BERRKE57
RKE58	Tubo ritorno	BERRKE58
RKE62	Portina	BERRKE62
RKE64	Fermavetro	BERRKE64
RKE66	Guarnizione	BERRKE66
RKE67	Tubo gas	BERRKE67
RKE68	Guarnizione cz.10	BERRKE68
RKE71	Guarnizione	BERRKE71
RKE77	Guarnizione cz.10	BERRKE77
RKE81	Scheda temperatura	BERRKE81
RKE82	Scheda elettronica	BERRKE82
RKE83	Coperchio	BERRKE83
RKE84	Supporto	BERRKE84
RKE86	Fusibile CZ.10	BERRKE86
RKE88	Tappo	BERRKE88
RKE91	Portafusibile	BERRKE91
RKF00	Elemento sinistro	BERRKF00
RKF01	Elemento intermedio	BERRKF01
RKF02	Elemento destro	BERRKF02
RKF03	Isolamento laterale	BERRKF03
RKF04	Isolamento laterale	BERRKF04
RKF05	Isolamento laterale	BERRKF05
RKF08	Bollitore	BERRKF08
RKF10	Isolamento posteriore	BERRKF10
RKF11	Isolamento posteriore	BERRKF11
RKF12	Isolamento posteriore	BERRKF12
RKF13	Isolamento	BERRKF13
RKF14	Isolamento	BERRKF14
RKF15	Isolamento	BERRKF15
RKF16	Isolamento cappa fumi	BERRKF16
RKF17	Isolamento cappa fumi	BERRKF17
RKF18	Isolamento cappa fumi	BERRKF18
RKF19	Isolamento caldaia	BERRKF19
RKF20	Isolamento caldaia	BERRKF20
RKF21	Isolamento caldaia	BERRKF21
RKF23	Tubo	BERRKF23
RKF24	Raccordo tondo quadro	BERRKF24
RKF26	Tubo	BERRKF26
RKF27	Cappa	BERRKF27
RKF28	Cappa	BERRKF28
RKF29	Cappa	BERRKF29
RKF30	Collarino	BERRKF30
RKF35	Ponticello	BERRKF35

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
RKF37	Portafusibile	BERRKF37
RKF38	Sonda NTC	BERRKF38
RKF39	Sonda NTC	BERRKF39
RKF40	Guaina	BERRKF40
RKF41	Guaina	BERRKF41
RKF42	Rubinetto	BERRKF42
RKF43	Nipple	BERRKF43
RKF47	Vaso espansione	BERRKF47
RKF49	Pannello destro	BERRKF49
RKF50	Pannello posteriore	BERRKF50
RKF51	Pannello posteriore	BERRKF51
RKF52	Pannello posteriore	BERRKF52
RKF53	Pannello posteriore	BERRKF53
RKF54	Coperchio	BERRKF54
RKF55	Coperchio	BERRKF55
RKF56	Porta	BERRKF56
RKF57	Porta	BERRKF57
RKF58	Pannello destro	BERRKF58
RKF59	Pannello sinistro	BERRKF59
RKF60	Pannello sinistro	BERRKF60
RKF61	Coperchio	BERRKF61
RKF71	Pannello posteriore	BERRKF71
RKF75	Pannello anteriore	BERRKF75
RKF76	Pannello destro	BERRKF76
RKF77	Pannello destro	BERRKF77
RKF78	Pannello destro	BERRKF78
RKF79	Pannello sinistro	BERRKF79
RKF80	Pannello sinistro	BERRKF80
RKF81	Pannello sinistro	BERRKF81
RKF82	Pannello coperchio	BERRKF82
RKF83	Pannello coperchio	BERRKF83
RKF84	Pannello coperchio	BERRKF84
RKF85	Pannello posteriore	BERRKF85
RKF86	Porta	BERRKF86
RKF87	Protezione bruciatore cz.5	BERRKF87
RKF88	Protezione cz.5	BERRKF88
RKF89	Valvola clapet	BERRKF89
RKF91	Elettrodo rilevazione	BERRKF91
RKF95	schermatura cz.5	BERRKF95
RKF97	Elettrodo accensione	BERRKF97
RKF98	Elettrodo accensione	BERRKF98
RKF99	Ugello MTN	BERRKF99
RKG00	Kit trasformazione MTN	BERRKG00
RKG01	Riduttore	BERRKG01
RKG05	Termostato sicurezza	BERRKG05
RKG06	Lampada rossa	BERRKG06
RKG10	Cablaggio bruciatore	BERRKG10
RKG11	Termometro	BERRKG11
RKG12	Quadro elettrico	BERRKG12
RKG13	Coperchio	BERRKG13
RKG14	Pannello portastrumenti	BERRKG14
RKG15	Tasto	BERRKG15
RKG17	Manopola	BERRKG17
RKG18	Termoidrometro	BERRKG18
RKG20	Quadro elettrico	BERRKG20
RKG22	Termostato	BERRKG22
RKG32	Quadro elettrico	BERRKG32
RKG33	Coperchio	BERRKG33
RKG36	Termostato sicurezza	BERRKG36
RKG43	Vaso espansione	BERRKG43
RKG45	Pannello posteriore	BERRKG45

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
RKG46	Vaso espansione	BERRKG46
RKG48	Tubo mandata	BERRKG48
RKG49	Tubo mandata	BERRKG49
RKG50	Tubo ritorno	BERRKG50
RKG51	Tubo ritorno	BERRKG51
RKG52	Tubo ritorno	BERRKG52
RKG53	Tubo ritorno	BERRKG53
RKG56	Tubo ritorno	BERRKG56
RKG59	Tubo ritorno	BERRKG59
RKG60	Tubo	BERRKG60
RKG62	Tubo ritorno	BERRKG62
RKG67	Tubo ritorno	BERRKG67
RKG73	Tubo	BERRKG73
RKG74	Collettore gas	BERRKG74
RKG76	Quadro elettrico	BERRKG76
RKG77	Pannello portastrumenti	BERRKG77
RKG79	Tubo gas	BERRKG79
RKG80	Cablaggio combustione	BERRKG80
RKG81	Tubo gas	BERRKG81
RKG82	Collettore gas	BERRKG82
RKG83	Collettore gas	BERRKG83
RKG85	Piastrina	BERRKG85
RKG87	Kit trasformazione G.P.L.	BERRKG87
RKG91	Tubo bruciatore	BERRKG91
RKG92	Kit trasformazione G.P.L.	BERRKG92
RKG93	Tubo gas	BERRKG93
RKG95	Coperchio	BERRKG95
RKG96	Cappa	BERRKG96
RKG98	Isolamento cappa fumi	BERRKG98
RKH03	Bollitore	BERRKH03
RKH04	Isolamento caldaia	BERRKH04
RKH07	Kit trasformazione G.P.L.	BERRKH07
RKH11	Quadro elettrico	BERRKH11
RKH15	Quadro elettrico	BERRKH15
RKH17	Kit trasformazione MTN	BERRKH17
RKH18	Kit trasformazione MTN	BERRKH18
RKH39	Tappo portasonde	BERRKH39
RKH40	Flangia bollitore	BERRKH40
RKH45	Tappo portasonde	BERRKH45
RKH60	Kit trasformazione G.P.L.	BERRKH60
RKH61	Kit trasformazione G.P.L.	BERRKH61
RLIZ1606	Guarnizione	BERRLIZ1606
RLIZ1607	Guarnizione	BERRLIZ1607
RPZZ1330	Molla cz.10	BERRPZZ1330
RPZZ2235	Vaso espansione	BERRPZZ2235
RS007	Molla cz.10	BERRS007
RS011	Membrana cz.5	BERRS011
RS018	Scambiatore	BERRS018
RS042	Molla cz.10	BERRS042
RS044	Anello di tenuta cz.20	BERRS044
RS045	Guarnizione cz.20	BERRS045
RS047	Ghiera cz.10	BERRS047
RS053	Vite cz.20	BERRS053
RS054	Molla cz.10	BERRS054
RS056	Coperchio valvola idraulica	BERRS056
RS060	Regolatore accensione cz.5	BERRS060
RS075	Bruciatore pilota	BERRS075
RS076	Bruciatore pilota	BERRS076
RS081	Scambiatore	BERRS081
RS083	Termocoppia	BERRS083
RS085	Cavo cz.5	BERRS085

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
RS089	Venturi	BERRS089
RS090	Spessore cz.10	BERRS090
RS093	Scambiatore	BERRS093
RS094	Diffusore G.P.L.	BERRS094
RS096	Valvola idraulica	BERRS096
RS097	Selettore temperatura	BERRS097
RS098	Venturi cz.5	BERRS098
RS108	Anello di tenuta cz.20	BERRS108
RS109	Pistoncino	BERRS109
RS113	Assieme tappo	BERRS113
RS120	Guarnizione cz.20	BERRS120
RS121	Magnete	BERRS121
RS122	Anello	BERRS122
RS124	Kit trasformazione MTN	BERRS124
RS146	Iniettore MTN cz.20	BERRS146
RS147	Iniettore G.P.L. cz.20	BERRS147
RS180	Apparecchiatura	BERRS180
RS227	Inserito MTN cz.5	BERRS227
RS228	Inserito G.P.L. cz.5	BERRS228
RS229	Pastiglia modulazione MTN cz.5	BERRS229
RS231	Molla cz.10	BERRS231
RS269	Inserito MTN	BERRS269
RS270	Pastiglia modulazione MTN cz.5	BERRS270
RS271	Inserito MTN cz.5	BERRS271
RS273	Pastiglia modulazione G.P.L. cz.5	BERRS273
RS274	Inserito G.P.L. cz.5	BERRS274
RS276	Inserito cz.5	BERRS276
RS294	Attuatore	BERRS294
RS330	Pilota MTN	BERRS330
RS332	Guarnizione cz.20	BERRS332
RS335	Guarnizione cz.10	BERRS335
RS353	Guarnizione cz.5	BERRS353
RS354	Asta	BERRS354
RS364	Ugello pilota MTN cz.10	BERRS364
RS365	Ugello pilota G.P.L. cz.10	BERRS365
RS408	Venturi cz.5	BERRS408
RS409	Anello di tenuta cz.5	BERRS409
RS418	Guarnizione	BERRS418
RS430	Pannello laterale camera combustione	BERRS430
RS438	Coperchio	BERRS438
RS446	Valvola gas	BERRS446
RS463	Valvola MTN	BERRS463
RS480	Attacco	BERRS480
RS494	Kit trasformazione MTN	BERRS494
RS496	Termostato	BERRS496
RS523	Anello OR	BERRS523
RS528	Termostato fumi	BERRS528
RS538	Elettrodo accensione e rilevazione	BERRS538
RS543	Apparecchiatura	BERRS543
RS555	Scambiatore	BERRS555
RS558	Pulsante on-off	BERRS558
RS567	Elettrodo accensione	BERRS567
RS568	Gruppo economizzatore	BERRS568
RS569	Valvola gas	BERRS569
RS571	Bruciatore pilota a ionizzazione	BERRS571
RS572	Bruciatore pilota a ionizzazione	BERRS572
RS574	Maschera	BERRS574
RS580	Valvola gas	BERRS580
RS581	Porta batteria	BERRS581
RS582	Cablaggio	BERRS582
RS583	Microinterruttore	BERRS583

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
RS585	Valvola gas	BERRS585
RS593	Tubo	BERRS593
RS596	Sensore portata	BERRS596
RS597	Molla cz.20	BERRS597
RS598	Ventilatore	BERRS598
RS604	Scambiatore	BERRS604
RS606	Telaio	BERRS606
RS607	Parete camera combustione	BERRS607
RS610	Riparo per scheda	BERRS610
RS614	Supporto	BERRS614
RS618	Ghiera	BERRS618
RS619	Maschera	BERRS619
RS621	Manopola selettore	BERRS621
RS624	Kit trasformazione MTN	BERRS624
RS626	Kit trasformazione G.P.L.	BERRS626
RS628	Pressostato aria	BERRS628
RS633	Termostato	BERRS633
RS637	Kit trasformazione MTN	BERRS637
RS638	Kit trasformazione G.P.L.	BERRS638
RS640	Kit trasformazione G.P.L.	BERRS640
RS644	Kit trasformazione MTN	BERRS644
RS646	Kit trasformazione G.P.L.	BERRS646
RS649	Pannello elettronico	BERRS649
RS650	Venturi	BERRS650
RS652	Valvola idraulica	BERRS652
RS655	Selettore temperatura	BERRS655
RS657	Diffusore MTN	BERRS657
RS658	Diffusore G.P.L.	BERRS658
RS659	Diffusore MTN	BERRS659
RS660	Diffusore G.P.L.	BERRS660
RS662	Scambiatore	BERRS662
RS664	Cappa	BERRS664
RS665	Schienale	BERRS665
RS667	Kit trasformazione MTN	BERRS667
RS672	Termostato sicurezza	BERRS672
RS673	Termostato fumi	BERRS673
RS674	Pressostato aria	BERRS674
RS675	Elettrodo accensione e rilevazione	BERRS675
RS679	Microinterruttore	BERRS679
RS680	Candela rilevazione fiamma	BERRS680
RS707	Kit trasformazione MTN	BERRS707
RS714	Kit trasformazione MTN	BERRS714
RS715	Kit trasformazione G.P.L.	BERRS715
RS717	Sportello	BERRS717
RS724	Kit trasformazione G.P.L.	BERRS724
RS725	Mantello	BERRS725
RS726	Protezione	BERRS726
RS727	Protezione	BERRS727
RS747	Maschera	BERRS747
RS750	Kit trasformazione G.P.L.	BERRS750
RS757	Riduzione	BERRS757
RS759	Squadretta	BERRS759
RS762	Diaframma aria g.p.l.	BERRS762
RS767	Gruppo inserto G.P.L.	BERRS767
RS768	Venturi	BERRS768
Rk940	Cappa	BERRK940
_TESTA070	Testa combustione	BERP_TESTA070