



Ricambi Thermital — elenco articoli

Thermital spare parts — item list

12.479 articoli · aggiornato al 18/09/2026 · 12,479 items · updated 18/09/2026
BSP S.r.l. · Boiler Spare Parts · Piazza E. Enriquez 22/C · 47891 Dogana (RSM)
info@bsprsm.com · +39 350 991 2932 · www.bsprsm.com

I prezzi non sono pubblicati: per un'offerta scrivici indicando i codici BSP che ti interessano.
Prices are not published: for a quotation, write to us with the BSP codes you need.
Nell'ordine usa sempre il «codice BSP»: è quello con cui registriamo l'articolo.
Always quote the «BSP code» on your order: that is how the item is registered.

Codice fornitore	Descrizione	Codice BSP per l'ordine
Supplier code	Description	BSP code for your order
.006201	Raccordo	THER.006201
.010003	Bruciatore	THER.010003
.012432	Valvola di sicurezza	THER.012432
.015917	Tappo	THER.015917
.016259	Centralina accensione	THER.016259
.016555	Morsetto	THER.016555
.1RIC0101	Guarnizioni	THER.1RIC0101
.1RIC0102	Clip	THER.1RIC0102
.1RIC0201	Kit guarnizioni (cz.5)	THER.1RIC0201
.1RIC0202	Kit mollette cz.3	THER.1RIC0202
.1RIC0302	Kit guarnizioni	THER.1RIC0302
.1RIC0303	Kit guarnizioni	THER.1RIC0303
.390002	Tubo scarico condensa	THER.390002
.ADESI004	Adesivo	THER.ADESI004
.ANODO005	Anodo	THER.ANODO005
.APPARE03	Apparecchiatura	THER.APPARE03
.APPARE60	Apparecchiatura	THER.APPARE60
.ASSIEM10	Dado	THER.ASSIEM10
.ASSIEM23	Kit valvola	THER.ASSIEM23
.BLOCCOI02	Gruppo distributore idraulico	THER.BLOCCOI02
.BLOCCOI03	Gruppo distributore idraulico	THER.BLOCCOI03
.CABL469H	Cavo alimentazione	THER.CABL469H
.CABL550B	Cablaggio alimentazione	THER.CABL550B
.CAVO0030	Cablaggio	THER.CAVO0030
.CAVO0040	Cablaggio	THER.CAVO0040
.CAVO0045	Cablaggio trasformatore	THER.CAVO0045
.CAVO0060	Cablaggio	THER.CAVO0060
.CIRCOL85	Circolatore	THER.CIRCOL85
.CIRCOL86	Circolatore	THER.CIRCOL86
.CLIPS030	Clip cz.5	THER.CLIPS030
.CONNET98	Connettore	THER.CONNET98
.CONTRO10	Controdado cz.5	THER.CONTRO10
.CORPOV03	Otturatore	THER.CORPOV03
.ELETT020	Elettrodo accensione	THER.ELETT020
.ELETT070	Elettrodo accensione	THER.ELETT070
.ELETTR10	Elettrovalvola	THER.ELETTR10
.FIBRO001	Isolamento	THER.FIBRO001
.FIBRO002	Isolamento	THER.FIBRO002
.FIBRO007	Isolamento	THER.FIBRO007
.FIBRO008	Isolamento	THER.FIBRO008
.FIBRO010	Isolamento	THER.FIBRO010
.FIBRO030	Isolamento	THER.FIBRO030

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
.FORCINA1	Forcella CZ. 5	THER.FORCINA1
.FOTOCE10	Fotocellula	THER.FOTOCE10
.GIUNTO10	Giunto motore	THER.GIUNTO10
.GUARN005	Guarnizione flangia	THER.GUARN005
.GUARN008	Guarnizione cz.5	THER.GUARN008
.GUARN180	Guarnizione cz.10	THER.GUARN180
.GUARN230	Guarnizione cz.5	THER.GUARN230
.GUARW002	Guarnizione cz.5	THER.GUARW002
.INTERR15	Interruttore	THER.INTERR15
.KITACC40	Raccordo circolatore	THER.KITACC40
.KITRIC90	Kit revisione valvola	THER.KITRIC90
.KITVAL20	Kit collegamento	THER.KITVAL20
.LAMPAD30	Lampada verde	THER.LAMPAD30
.MANOMET3	MANOMETRO 0-6 BAR M3A-ABS-50 R1/4" 90°	THER.MANOMET3
.MANOPO60	Manopola	THER.MANOPO60
.MICRO020	Microinterruttore	THER.MICRO020
.MORSET15	Morsetto	THER.MORSET15
.NIPLE093	Riduzione	THER.NIPLE093
.ORING016	Anello OR	THER.ORING016
.ORING037	Anello OR cz.10	THER.ORING037
.ORING057	Anello OR cz.10	THER.ORING057
.ORING120	Anello OR cz.5	THER.ORING120
.ORING125	Anello OR cz.10	THER.ORING125
.ORING128	Anello OR	THER.ORING128
.OTTURA05	Otturatore	THER.OTTURA05
.PANNE031/117	Isolamento	THER.PANNE031/117
.PANNE031/150	Isolamento	THER.PANNE031/150
.PANNE031/75	Isolamento	THER.PANNE031/75
.PANNE217	Pannellino	THER.PANNE217
.PARAFIA1	Parafiamma interno	THER.PARAFIA1
.PASSAFI1	Passafilo	THER.PASSAFI1
.PORTAF10	Portafusibile	THER.PORTAF10
.PORTAL20	Portalampada	THER.PORTAL20
.PRESSO10	Pressostato	THER.PRESSO10
.PRESSO27	Pressostato aria	THER.PRESSO27
.RELE0040	Relè	THER.RELE0040
.RESIST20	Resistenza	THER.RESIST20
.SCAMBI05	Scambiatore sanitario	THER.SCAMBI05
.SCAMBI10	Scambiatore primario	THER.SCAMBI10
.SCAMBI20	Scambiatore sanitario	THER.SCAMBI20
.SCAMBI22	Scambiatore	THER.SCAMBI22
.SCAMBI24	Scambiatore sanitario	THER.SCAMBI24
.SCAMBI29	'SCAMBIATORE PRIM.6 TUBI OVALI B=340 A12	THER.SCAMBI29
.SCAMBI33	Scambiatore	THER.SCAMBI33
.SCAMBI59B	Scambiatore condensante	THER.SCAMBI59B
.SCAMBI60B	Scambiatore condensante	THER.SCAMBI60B
.SCAMBI61B	Scambiatore condensante	THER.SCAMBI61B
.SCARIC20	Sifone scarico condensa	THER.SCARIC20
.SCHEDA35	Scheda di modulazione	THER.SCHEDA35
.SCHEDA37	Scheda comando	THER.SCHEDA37
.SCHEDA49	Scheda controllo	THER.SCHEDA49
.SCHEDA49B	Scheda controllo	THER.SCHEDA49B
.SCHEDA51	Scheda controllo	THER.SCHEDA51
.SCHEDA52	Scheda controllo	THER.SCHEDA52
.SCHEDA58	Scheda espansione	THER.SCHEDA58
.SCHEDA62	Scheda elettronica	THER.SCHEDA62
.SCHEDA70	Scheda controllo	THER.SCHEDA70
.SCHEDA75	Scheda Display	THER.SCHEDA75
.SIFONE01	Sifone scarico condensa	THER.SIFONE01
.SONDA080	Sonda temperatura	THER.SONDA080
.SONDA090	Sonda immersa	THER.SONDA090

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
.SONDA100	Sonda fumi	THER.SONDA100
.SONDA135	Sonda NTC	THER.SONDA135
.TAPPO069	Tappo	THER.TAPPO069
.TAPPO074	Tappo	THER.TAPPO074
.TERMIN00	Terminale	THER.TERMIN00
.TERMO010	Termostato	THER.TERMO010
.TERMO051	Termostato	THER.TERMO051
.TERMO081	Termostato	THER.TERMO081
.TERMO120	Termostato	THER.TERMO120
.TERMO145	Termostato	THER.TERMO145
.TERMO152	Termostato	THER.TERMO152
.TERMO170	Termostato	THER.TERMO170
.TERMO190	Termostato	THER.TERMO190
.TERMO200	Termostato	THER.TERMO200
.TERMO210	Termostato	THER.TERMO210
.TERMO220	Termostato	THER.TERMO220
.TESTA060	Testa combustione	THER.TESTA060
.TRASFO45	Trasformatore	THER.TRASFO45
.TRASFO60	Trasformatore	THER.TRASFO60
.TRASFO80	Trasformatore	THER.TRASFO80
.TRECCI20	Treccia cz.5 mt	THER.TRECCI20
.TRECCI30	Treccia cz.1 kg	THER.TRECCI30
.TUB16.16	Tubo	THER.TUB16.16
.TUB39.36	Tubo	THER.TUB39.36
.TUB41.31	Tubo	THER.TUB41.31
.TUB44.32	Tubo vaso espansione	THER.TUB44.32
.TUB46.209	Tubo	THER.TUB46.209
.TUB47.31	Tubo mandata	THER.TUB47.31
.TUB50.32	Tubo vaso espansione	THER.TUB50.32
.TUB50.33	Tubo ritorno	THER.TUB50.33
.TUBO0200	Tubo scarico fumi	THER.TUBO0200
.TUBOPP101	Tubo condensa	THER.TUBOPP101
.TUBOPP102	Tubo condensa	THER.TUBOPP102
.TUBOPP104	Tubo condensa	THER.TUBOPP104
.UGELL215	Ugello	THER.UGELL215
.VALVO033	Valvola di sicurezza	THER.VALVO033
.VALVO040	Valvola di sicurezza	THER.VALVO040
.VALVO042	Valvola di non ritorno	THER.VALVO042
.VALVO044	Valvola di non ritorno	THER.VALVO044
.VALVO056	Valvola di non ritorno	THER.VALVO056
.VALVO070	Flussostato	THER.VALVO070
.VALVO095	Flussostato	THER.VALVO095
.VALVO105	'VALVOLA MISCEL. THERMOSTAT. SOLARE 3/4"	THER.VALVO105
.VALVO110	Valvola deviatrice	THER.VALVO110
.VALVO145	Valvola deviatrice	THER.VALVO145
.VALVOL65	Valvola gas	THER.VALVOL65
.VASOE022	Vaso espansione	THER.VASOE022
.VASOE041	Vaso espansione	THER.VASOE041
.VASOE060	Vaso espansione	THER.VASOE060
.VASOE070	Vaso espansione	THER.VASOE070
.VASOE118	Vaso espansione	THER.VASOE118
.VENTIL20S	Motore ventilatore	THER.VENTIL20S
.VENTIL25S	Motore ventilatore	THER.VENTIL25S
.VENTIL35	Ventilatore	THER.VENTIL35
.VENTIL41	Ventilatore	THER.VENTIL41
.VENTIL42	Motore ventilatore	THER.VENTIL42
.VENTIL48	Motore ventilatore	THER.VENTIL48
.VENTU032	Venturi	THER.VENTU032
.VETRO010	Vetrino	THER.VETRO010
.VITE0089	Vite	THER.VITE0089
.XASSIE25	Microinterruttore	THER.XASSIE25

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
.XBOCCA30	Boccaglio bruciatore	THER.XBOCCA30
.XBOLLI60	Bollitore	THER.XBOLLI60
.XBRUCI70	Bruciatore	THER.XBRUCI70
.XBRUCI89	Bruciatore	THER.XBRUCI89
.XCAVO060	Cablaggio	THER.XCAVO060
.XCAVO070	Cablaggio	THER.XCAVO070
.XCIRCO15	Circolatore	THER.XCIRCO15
.XCLAPET04	Valvola clapet	THER.XCLAPET04
.XCOLLE27	Collettore idraulico	THER.XCOLLE27
.XDIAFR08	Diaframma aria g.p.l. cz.5	THER.XDIAFR08
.XDIAFR09	Diaframma cz.5	THER.XDIAFR09
.XFLANG45	Flangia bollitore	THER.XFLANG45
.XKIT0001	Kit anticondensa	THER.XKIT0001
.XPANN362S	Pannello frontale	THER.XPANN362S
.XPANN750S	Pannello frontale	THER.XPANN750S
.XPANN760S	Pannello frontale	THER.XPANN760S
.XPANN778V	Pannello sinistro	THER.XPANN778V
.XPANN779V	Pannello destro	THER.XPANN779V
.XPANN780	Pannello superiore	THER.XPANN780
.XPIAST76	Piastra	THER.XPIAST76
.XPRERI20	Preriscaldatore scambiato	THER.XPRERI20
.XPRESA16	Presa analisi fumi	THER.XPRESA16
.XPRESS10	Pressostato	THER.XPRESS10
.XSPOR152S	Porta destra	THER.XSPOR152S
.XSPOR153S	Sportello	THER.XSPOR153S
.XSPOR155VS	Sportello	THER.XSPOR155VS
.XSUPP226	Supporto	THER.XSUPP226
.XTONDI10	Guarnizione	THER.XTONDI10
.XVALVOL4	Valvola gas	THER.XVALVOL4
.XVENTUR2	Venturi	THER.XVENTUR2
.XVENTUR35.2	Venturi	THER.XVENTUR35.2
01005127	Kit revisione valvola	THER01005127
01005137	Kit valvole sfiato	THER01005137
01005178	Microinterruttore	THER01005178
01005217	Kit trasformazione G.P.L.	THER01005217
01005225	Kit trasformazione MTN	THER01005225
01005234	Vetrino	THER01005234
01005235	Candela	THER01005235
01005292	Kit raccordi	THER01005292
01005297	Kit trasformazione G.P.L.	THER01005297
01005366	Scambiatore condensante	THER01005366
01005409	Kit trasformazione G.P.L.	THER01005409
01005411	Unità condensante	THER01005411
01005415	Telaio	THER01005415
01005416	Telaio	THER01005416
01005442	Cerniera	THER01005442
01005443	Scambiatore condensante	THER01005443
01005446	Kit trasformazione G.P.L.	THER01005446
01005447	Kit trasformazione G.P.L.	THER01005447
01005465	Kit trasformazione MTN	THER01005465
01005467	Kit trasformazione MTN	THER01005467
01005509	Unità condensante	THER01005509
02149	Mantello	THER02149
02200007	Guarnizione	THER02200007
02200008	Guarnizione piastra	THER02200008
02200010	Guarnizione	THER02200010
02200011	Guarnizione	THER02200011
02200019	Guarnizione	THER02200019
02200021	Guarnizione	THER02200021
02200022	Guarnizione piastra	THER02200022
02200031	Guarnizione piastra	THER02200031

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
02210000	Guarnizione	THER02210000
02210001	Treccia	THER02210001
02220011	Treccia	THER02220011
02220012	Treccia	THER02220012
02220022	Treccia	THER02220022
02220050	Guarnizione coperchio	THER02220050
0227THM	Ugello G.P.L.	THER0227THM
0228THM	Ugello MTN cz.30	THER0228THM
029218	Portina	THER029218
029231	Pannello sinistro	THER029231
029232	Pannello destro	THER029232
03190	Camera secca	THERPZZ03190
03191	Camera secca	THERPZZ03191
03690	Collettore idraulico	THERPZZ03690
03691	Tubo mandata	THERPZZ03691
03692	Collettore idraulico	THERPZZ03692
03693	Collettore idraulico	THERPZZ03693
03696.1	Collettore idraulico	THERPZZ03696.1
03697	Collettore mandata	THERPZZ03697
03742	Collettore mandata	THERPZZ03742
0394THM	Molla MTN	THER0394THM
04525	Guarnizione	THER04525
05580	Sdoppiatore aria fumi	THER05580
06200004	Vaso espansione	THER06200004
06200005	Vaso espansione	THER06200005
0629.1	Fondo	THERPZZ0629.1
0687THM	Modulatore bipolare	THER0687THM
06998	Pannello frontale	THERPZZ06998
0706THM	Anello OR	THER0706THM
0707THM	Piattello	THER0707THM
0708THM	Piattello	THER0708THM
07100005	Corpo valvola	THER07100005
07100007	Valvola pressostatica	THER07100007
07100009	Valvola gas	THER07100009
07100017	Valvola sfiato aria	THER07100017
07110000	Servocomando	THER07110000
07110005	Soffiante	THER07110005
0712THM	Membrana	THER0712THM
0716THM	Anello di tenuta cz.20	THER0716THM
0719THM	Raccordo porta OR	THER0719THM
07200000	QUADRO ELETTRICO MINI R	THER07200000
07200002	Quadro elettrico	THER07200002
07200007	Quadro elettrico	THER07200007
07200025	Quadro elettrico	THER07200025
07200028	Quadro elettrico	THER07200028
07200029	Quadro elettrico	THER07200029
07200030	Quadro elettrico	THER07200030
07200035	Quadro elettrico	THER07200035
07200054	Quadro elettrico	THER07200054
07200056	QUADRO Elett. UNIT INS.	THER07200056
07200058	QUADRO ELETTRICO X G.T.	THER07200058
07200061	Quadro elettrico	THER07200061
07200063	Quadro elettrico	THER07200063
07200064	Quadro elettrico	THER07200064
07200065	Quadro elettrico	THER07200065
07200066	Quadro elettrico	THER07200066
07200067	Quadro elettrico	THER07200067
07200068	Quadro elettrico	THER07200068
07200071	Quadro elettrico	THER07200071
07200072	Quadro elettrico	THER07200072
07200082	Pannello di comando	THER07200082

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
0720THM	Piattello	THER0720THM
0722THM	Raccordo	THER0722THM
07230013	Modulo strumentazione	THER07230013
07230029	Pannello frontale	THER07230029
07240033	Trasformatore	THER07240033
07240052	Scheda elettronica	THER07240052
07240060	Sonda ad immersione	THER07240060
07240075	Comando	THER07240075
07240094	Pulsante	THER07240094
07240096	Spina	THER07240096
07240099	Presa	THER07240099
07240510	Scheda elettronica	THER07240510
07240514	Termostato sicurezza	THER07240514
0724THM	Assieme distanziatore distribuzione	THER0724THM
0725THM	Piattello	THER0725THM
07280013	Elettrodo rilevazione	THER07280013
07300001	Bollitore	THER07300001
07519	Cavo	THER07519
077087	Chiusura push-push cz.20	THER077087
0775THM	Piattello	THER0775THM
0776THM	Membrana	THER0776THM
077938	Quadro elettrico	THER077938
077944	Interruttore bipolare	THER077944
077947	Led rosso	THER077947
078042	Cablaggio bruciatore	THER078042
078126	Scheda temperatura	THER078126
078198	Pannello portastrumenti	THER078198
07900006	Guarnizione camera fumi	THER07900006
07900007	Guarnizione camera fumi	THER07900007
07900008	Guarnizione camera fumi	THER07900008
07900009	Profilo	THER07900009
07900010	Profilo	THER07900010
07900011	Profilo	THER07900011
07900012	Profilo	THER07900012
07900013	Profilo	THER07900013
07900014	Profilo	THER07900014
07900015	Profilo	THER07900015
07900016	Profilo	THER07900016
07900017	Guarnizione camera fumi	THER07900017
07900018	Guarnizione camera fumi	THER07900018
0797THM	Valvola by-pass	THER0797THM
08500000	Portello	THER08500000
08500001	Portello	THER08500001
08500002	Portello	THER08500002
08500003	Portello completo	THER08500003
08500005	Portello	THER08500005
08500006	Portello	THER08500006
08500007	Portello	THER08500007
08500010	Portello	THER08500010
08500011	Portello	THER08500011
08500012	Portello completo	THER08500012
08500013	Portello	THER08500013
08500014	Portello	THER08500014
08500015	Portello	THER08500015
08500016	Portello	THER08500016
08500017	Portello	THER08500017
08500018	Portello	THER08500018
08500019	Portello	THER08500019
08500020	Portello	THER08500020
08500023	Portello	THER08500023
08500024	Portello	THER08500024

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
08711	Flangia	ThER08711
088162	Tubo mandata	ThER088162
08899	Prolunga	ThER08899
09110005	Basamento	ThER09110005
09110006	Basamento	ThER09110006
09165	Ugello	ThER09165
09190051	Bollitore	ThER09190051
09190052	Bollitore	ThER09190052
09190053	Bollitore	ThER09190053
09230	Ugello MTN	ThER09230
09290030	Corpo caldaia	ThER09290030
09290031	Corpo caldaia	ThER09290031
09290032	Corpo caldaia	ThER09290032
09323	Ugello	ThER09323
09329	Ugello	ThER09329
0935THM	Kit trasformazione MTN	ThER0935THM
09360000	Deflettore fumi	ThER09360000
09360001	Deflettore fumi	ThER09360001
09360002	Deflettore fumi	ThER09360002
09362	Ugello	ThER09362
09370	Ugello G.P.L.	ThER09370
09371	Ugello	ThER09371
09379	Ugello	ThER09379
0937THM	Kit trasformazione G.P.L.	ThER0937THM
09404	Ugello	ThER09404
09420020	Portina	ThER09420020
09430004	Flangia	ThER09430004
09430012	Flangia	ThER09430012
09430030	Flangia	ThER09430030
09430031	Flangia	ThER09430031
09430033	Flangia	ThER09430033
09430034	Flangia	ThER09430034
09430035	Flangia	ThER09430035
09430041	Flangia	ThER09430041
09430042	Flangia	ThER09430042
09430048	Flangia	ThER09430048
09430049	Flangia	ThER09430049
09440010	Staffa	ThER09440010
09470000	Flangia	ThER09470000
09470001	Flangia	ThER09470001
09500023	Camera fumi	ThER09500023
09500024	Camera fumi	ThER09500024
09500025	Camera fumi	ThER09500025
09510015	Chiusura camera fumi	ThER09510015
09510018	Chiusura camera fumi	ThER09510018
09510020	Chiusura camera fumi	ThER09510020
09510021	Chiusura camera fumi	ThER09510021
09510022	Chiusura camera fumi	ThER09510022
09510024	Chiusura camera fumi	ThER09510024
09510026	Chiusura camera fumi	ThER09510026
09510027	Chiusura camera fumi	ThER09510027
09510028	Chiusura camera fumi	ThER09510028
09510029	Chiusura camera fumi	ThER09510029
0953THM	Kit propagatore G.P.L.	ThER0953THM
09540004	Collarino	ThER09540004
0960124	Prolunga	ThER0960124
09610000	Pannello anteriore	ThER09610000
09610001	Pannello posteriore	ThER09610001
09610014	Camera fumi	ThER09610014
09610076	Pannello destro	ThER09610076
09610078	Coperchio	ThER09610078

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
09610080	Pannello posteriore	ThER09610080
09610083	Pannello laterale	ThER09610083
09610086	Pannello posteriore	ThER09610086
09610087	Coperchio	ThER09610087
09610092	Pannello anteriore	ThER09610092
09610093	Pannello anteriore	ThER09610093
09610095	Pannello laterale	ThER09610095
09610096	Coperchio	ThER09610096
09610099	Pannello posteriore	ThER09610099
09610113	Pannello laterale	ThER09610113
09610356	Pannello posteriore	ThER09610356
09610420	Antina	ThER09610420
09610494	Pannello coperchio	ThER09610494
09610501	Pannello posteriore	ThER09610501
09610514	Sostegno	ThER09610514
09610558	Coperchio	ThER09610558
09610559	Coperchio	ThER09610559
09610560	Coperchio	ThER09610560
09610561	Pannello posteriore	ThER09610561
09610562	Pannello posteriore	ThER09610562
09610563	Coperchio	ThER09610563
09610564	Coperchio	ThER09610564
09610565	Coperchio	ThER09610565
09610566	Pannello posteriore	ThER09610566
09610567	Pannello posteriore	ThER09610567
09610568	Coperchio	ThER09610568
09610569	Coperchio	ThER09610569
09610570	Coperchio	ThER09610570
09610571	Pannello posteriore	ThER09610571
09610572	Pannello posteriore	ThER09610572
09610576	Pannello posteriore	ThER09610576
09610578	Coperchio	ThER09610578
09610579	Coperchio	ThER09610579
09610580	Coperchio	ThER09610580
09610581	Pannello posteriore	ThER09610581
09610582	Pannello posteriore	ThER09610582
09610583	Coperchio	ThER09610583
09610584	Coperchio	ThER09610584
09610585	Coperchio	ThER09610585
09610586	Pannello posteriore	ThER09610586
09610587	Pannello posteriore	ThER09610587
09610594	Pannello destro	ThER09610594
09610603	Staffa	ThER09610603
09610628	Isolamento posteriore	ThER09610628
09610655	Pannello anteriore	ThER09610655
09610656	Pannello destro	ThER09610656
09610657	Pannello sinistro	ThER09610657
09610659	Pannello posteriore	ThER09610659
09610692	Pannello sinistro	ThER09610692
09610701	Pannello destro	ThER09610701
09610702	Pannello sinistro	ThER09610702
09610704	Coperchio	ThER09610704
09610705	Coperchio	ThER09610705
09610706	Sostegno	ThER09610706
09630000	Pozzetto	ThER09630000
09650002	Convogliatore	ThER09650002
0967128	Bobina	ThER0967128
09690000	Vaschetta raccolta olio	ThER09690000
09730007	Tubo flessibile	ThER09730007
09740001	Anodo	ThER09740001
09740002	Anodo	ThER09740002

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
09750002	Dado	ThER09750002
09750003	Dado	ThER09750003
0976THM	Pressostato	ThER0976THM
09800000	Isolamento caldaia	ThER09800000
09800001	Isolamento caldaia	ThER09800001
09800002	Isolamento caldaia	ThER09800002
09801000	Isolamento	ThER09801000
0980THM	Microinterruttore	ThER0980THM
09840000	Isolamento camera fumi	ThER09840000
09840001	Isolamento	ThER09840001
09840002	Isolamento	ThER09840002
09840011	Isolamento camera fumi	ThER09840011
09840012	Isolamento camera fumi	ThER09840012
09841001	Formella	ThER09841001
09842000	Isolamento	ThER09842000
09842001	Isolamento	ThER09842001
09851	Ugello G.P.L.	ThER09851
099027	Ugello G.P.L.	ThER099027
099029	Ugello G.P.L.	ThER099029
09910005	Collettore gas	ThER09910005
09910006	Collettore gas	ThER09910006
09910010	Tubo ritorno	ThER09910010
09920000	Collettore ritorno	ThER09920000
09920005	Raccordo	ThER09920005
09920007	Raccordo	ThER09920007
09920009	Raccordo	ThER09920009
09920017	Raccordo	ThER09920017
09920018	Collettore mandata	ThER09920018
09920019	Collettore distribuzione	ThER09920019
09920020	Collettore idraulico	ThER09920020
09920021	Collettore idraulico	ThER09920021
09920022	Collettore idraulico	ThER09920022
09920025	Collettore mandata	ThER09920025
09920026	Collettore ritorno	ThER09920026
09920027	Collettore idraulico	ThER09920027
09920028	Collettore ritorno	ThER09920028
09920029	Collettore mandata	ThER09920029
09920032	Collettore mandata	ThER09920032
09920033	Collettore ritorno	ThER09920033
09920040	Collettore ritorno	ThER09920040
09920057	Collettore ritorno	ThER09920057
09920063	Collettore mandata	ThER09920063
09920064	Collettore ritorno	ThER09920064
09920066	Collettore mandata	ThER09920066
09920067	Collettore ritorno	ThER09920067
09920107	Collettore mandata	ThER09920107
09920110	Collettore mandata	ThER09920110
09920111	Collettore ritorno	ThER09920111
099245	Kit trasformazione G.P.L.	ThER099245
09930001	Tubo mandata	ThER09930001
09930002	Tubo ritorno	ThER09930002
09930012	Tubo	ThER09930012
099316	Ugelli G.P.L.	ThER099316
099427	Molla G.P.L.	ThER099427
099428	Presa	ThER099428
099772	Tubo gas	ThER099772
09990012	Assieme membrana	ThER09990012
099987	Kit trasformazione G.P.L.	ThER099987
100013	Vaso espansione	ThER100013
100015	Valvola di sicurezza	ThER100015
100024	Rubinetto	ThER100024

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
100026	Valvola	ThER100026
100027	Valvola clapet	ThER100027
100028	Valvola di sicurezza	ThER100028
100029	Manometro	ThER100029
100030	Sonda NTC	ThER100030
100033	Guarnizione cz.10	ThER100033
100034	Guarnizione CZ.10	ThER100034
100036	Valvola gas	ThER100036
100040	Guarnizione valvola gas cz.10	ThER100040
100041	Flangia gas	ThER100041
100042	Scheda elettronica	ThER100042
100043	Guarnizione cz.10	ThER100043
100060	Manopola	ThER100060
100061	Termometro	ThER100061
100064	Deviatore E/I	ThER100064
100066	Sonda	ThER100066
100067	Alimentatore	ThER100067
100068	Tubetto silicone cz.5	ThER100068
100078	Testata	ThER100078
100080	Elemento	ThER100080
100082	Camera fumi	ThER100082
100083	Portina	ThER100083
100084	Testata anteriore	ThER100084
100085	Testata posteriore	ThER100085
100088	Elemento intermedio	ThER100088
100093	Elemento anteriore	ThER100093
100094	Elemento posteriore	ThER100094
100095	Elemento intermedio	ThER100095
100102	Elemento intermedio	ThER100102
100105	Elemento intermedio	ThER100105
100106	Elemento posteriore	ThER100106
100107	Elemento anteriore	ThER100107
100129	Rivestimento	ThER100129
100178	Pannello anteriore	ThER100178
10020041	Regolatore flusso	ThER10020041
10020217	Coperchio scatola aria	ThER10020217
10020265	Diaframma	ThER10020265
10020513	Scambiatore primario	ThER10020513
10020514	Camera combustione	ThER10020514
10020517	Pannello isolamento	ThER10020517
10020518	Pannello isolamento	ThER10020518
10020625	Madrevite	ThER10020625
10020889	Pressostato aria	ThER10020889
10021006	Rubinetto riempimento	ThER10021006
10021041	Rampa	ThER10021041
10021057	Controllo remoto	ThER10021057
10021115	Molletta cz.10	ThER10021115
10021367	Scambiatore	ThER10021367
10021625	Valvola di non ritorno	ThER10021625
10021849	Copertura alimentatore	ThER10021849
10021901	Valvola non ritorno e sicurezza	ThER10021901
10022027	Candela accensione-rilevazione	ThER10022027
10022339	Rampa	ThER10022339
10022340	Rampa	ThER10022340
10022341	Rampa	ThER10022341
10022348	Flussostato	ThER10022348
10022349	Flussostato	ThER10022349
10022426	Scheda gestione	ThER10022426
10022441	Valvola gas	ThER10022441
10022443	Rampa gas	ThER10022443
10022518	Valvola di scarico	ThER10022518

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10022556	Pressostato	ThER10022556
10022631	Rampa	ThER10022631
10022726	Guarnizione cz.20	ThER10022726
10022853	Ventilatore	ThER10022853
10023044	Perno	ThER10023044
10023190	Rampa	ThER10023190
10023235	Valvola sfiato aria cz.5	ThER10023235
10023297	Scheda Display	ThER10023297
10023299	Scheda elettronica	ThER10023299
10023479	Scheda elettronica	ThER10023479
10023482	Scambiatore sanitario	ThER10023482
10023495	Sifone scarico condensa	ThER10023495
10023530	Tubo scarico condensa	ThER10023530
10023532	Molletta cz.5	ThER10023532
10023533	Anello di tenuta cz.5	ThER10023533
10023549	Scheda elettronica	ThER10023549
10023572	Raccordo con riempimento	ThER10023572
10023573	Cablaggio circolatore	ThER10023573
10023587	Cablaggio sonda	ThER10023587
10023603	Rampa flessibile	ThER10023603
10023698	Guarnizione cz.10	ThER10023698
10023699	Guarnizione cz.10	ThER10023699
10023805	Tappo	ThER10023805
10023982	Guarnizione flangia	ThER10023982
10024035	Ventilatore	ThER10024035
10024125	Cappa	ThER10024125
10024126	Fascetta	ThER10024126
10024129	Rampa	ThER10024129
10024130	Rampa	ThER10024130
10024131	Tubo di scarico	ThER10024131
10024137	Tubo di scarico	ThER10024137
10024141	Anello di tenuta cz.5	ThER10024141
10024142	Anello di tenuta cz.10	ThER10024142
10024143	Anello di tenuta cz.10	ThER10024143
10024186	Flangia bollitore	ThER10024186
10024230	Ventilatore	ThER10024230
10024295	Mixer	ThER10024295
10024310	Cappa	ThER10024310
10024311	Rampa	ThER10024311
10024312	Rampa	ThER10024312
10024313	Rampa	ThER10024313
10024336	Molletta cz.10	ThER10024336
10024528	Scheda gestione	ThER10024528
10024627	Scambiatore sanitario	ThER10024627
10024641	Corpo by-pass	ThER10024641
10024642	Corpo by-pass	ThER10024642
10024643	Coperchio valvola idraulica	ThER10024643
10024645	Tappo	ThER10024645
10024646	Rubinetto scarico	ThER10024646
10024647	Raccordo	ThER10024647
10024648	Raccordo	ThER10024648
10024710	Termostato limite	ThER10024710
10024794	Coperchio camera combustione	ThER10024794
10024848	Manopola	ThER10024848
10024958	Molletta cz.10	ThER10024958
10024961	Rampa	ThER10024961
10024962	Rampa	ThER10024962
10024963	Rampa	ThER10024963
10024976	Copertura parti elettriche	ThER10024976
10024982	Rampa	ThER10024982
10024983	Rampa	ThER10024983

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10024984	Rampa	ThER10024984
10024985	Nipple	ThER10024985
10024986	Molletta cz.10	ThER10024986
10024987	Regolatore flusso	ThER10024987
10024988	Anello di tenuta cz.10	ThER10024988
10025037	Coibentazione	ThER10025037
10025056	Valvola di non ritorno	ThER10025056
10025057	Rampa flessibile	ThER10025057
10025058	Tubo di scarico	ThER10025058
10025059	Raccordo circolatore	ThER10025059
10025060	Rubinetto riempimento	ThER10025060
10025062	Molletta cz.10	ThER10025062
10025063	Molletta cz.10	ThER10025063
10025064	Anello di tenuta cz.10	ThER10025064
10025065	Anello di tenuta cz.10	ThER10025065
10025066	Guarnizione cz.10	ThER10025066
10025067	Guarnizione cz.4	ThER10025067
10025080	Regolatore flusso	ThER10025080
10025090	Raccordo	ThER10025090
10025188	Rampa flessibile	ThER10025188
10025304	Attuatore	ThER10025304
10025305	Cartuccia valvola tre vie	ThER10025305
10025449	Molletta cz.10	ThER10025449
10025450	Molletta cz.10	ThER10025450
10025461	Diaframma	ThER10025461
10025485	Disaereatore	ThER10025485
10025935	Camera combustione	ThER10025935
10025985	Candela accensione-rilevazione	ThER10025985
10026041	Regolatore flusso	ThER10026041
10026045	Regolatore flusso	ThER10026045
10026051	Termoidrometro	ThER10026051
10026193	Rampa flessibile	ThER10026193
10026230	Coperchio scatola aria	ThER10026230
10026231	Fianco scatola aria	ThER10026231
10026236	Trasformatore	ThER10026236
10026237	Trasformatore accensione	ThER10026237
10026267	Rampa	ThER10026267
10026269	Copiglia cz.10	ThER10026269
10026271	Tubo scarico condensa	ThER10026271
10026275	Valvola sfiato aria	ThER10026275
10026316	Elettrodo rilevazione condensa	ThER10026316
10026322	Guarnizione	ThER10026322
10026323	Guarnizione	ThER10026323
10026324	Anello di tenuta	ThER10026324
10026325	Anello di tenuta	ThER10026325
10026328	Fermo	ThER10026328
10026345	Guarnizione	ThER10026345
10026366	Guarnizione	ThER10026366
10026406	Camera combustione	ThER10026406
10026422	Rampa	ThER10026422
10026423	Rampa	ThER10026423
10026434	Copertura raccordi	ThER10026434
10026494	Anello di tenuta cz.5	ThER10026494
10026506	Assieme corpo 3 vie+cartuccia	ThER10026506
10026545	Tubo di scarico	ThER10026545
10026549	Rampa gas	ThER10026549
10026552	Rampa	ThER10026552
10026555	Collettore scarico condensa	ThER10026555
10026558	Cablaggio candela	ThER10026558
10026796	Guarnizione	ThER10026796
10026799	Rampa	ThER10026799

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10026800	Rampa	THER10026800
10026805	Tubo flessibile	THER10026805
10026858	Valvola caricamento	THER10026858
10026859	Raccordo caricamento	THER10026859
10026914	Nipple	THER10026914
10026916	Raccordo	THER10026916
10026982	Termostato limite	THER10026982
10027040	Tubo di scarico	THER10027040
10027074	Tubo scarico condensa	THER10027074
10027135	Idrometro	THER10027135
10027159	Diaframma	THER10027159
10027161	Diaframma	THER10027161
10027191	Tubo scarico condensa	THER10027191
10027192	Tubo scarico condensa	THER10027192
10027193	Guarnizione	THER10027193
10027351	Sonda NTC	THER10027351
10027360	Cablaggio termostato	THER10027360
10027408	Mixer	THER10027408
10027410	Pannello isolamento cz.2	THER10027410
10027411	Molletta cz.10	THER10027411
10027494	Termostato	THER10027494
10027533	Scatola aria	THER10027533
10027535	Pressostato	THER10027535
10027536	Bruciatore MTN	THER10027536
10027540	Guarnizione	THER10027540
10027545	Tubo condensa	THER10027545
10027562	Scatola aria	THER10027562
10027564	Bruciatore MTN	THER10027564
10027571	Circolatore	THER10027571
10027587	Serratura	THER10027587
10027620	Candela accensione-rilevazione	THER10027620
10027646	Pannello laterale camera combustione	THER10027646
10027845	Flangia fumi	THER10027845
10027864	Candela accensione-rilevazione	THER10027864
10027892	Termostato limite	THER10027892
10027896	Rampa	THER10027896
10027897	Fianco scatola aria	THER10027897
10027919	Mixer	THER10027919
10028002	Tappo	THER10028002
10028142	Trasduttore di pressione	THER10028142
10028147	Rampa gas	THER10028147
10028405	Sifone scarico condensa	THER10028405
10028420	Convogliatore	THER10028420
10028421	Torretta scarico fumi	THER10028421
10028422	Candela rilevazione fiamma	THER10028422
10028426	Guarnizione	THER10028426
10028430	Rampa sfiato	THER10028430
10028431	Corpo rubinetto	THER10028431
10028447	Scatola aria	THER10028447
10028456	Ventilatore	THER10028456
10028479	Fondo scatola aria	THER10028479
10028481	Tubetto silicone	THER10028481
10028495	Rampa	THER10028495
10028516	Rampa sfiato	THER10028516
10028537	Bruciatore	THER10028537
10028539	Tubo scarico condensa	THER10028539
10028540	Tubo scarico condensa	THER10028540
10028554	Copertura parti elettriche	THER10028554
10028557	Guidaluce	THER10028557
10028559	Manopola comando	THER10028559
10028569	Circolatore	THER10028569

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
10028571	Valvola miscelatrice	ThER10028571
10028572	Scatola connessioni elettriche	ThER10028572
10028573	Rampa	ThER10028573
10028574	Rampa	ThER10028574
10028575	Rampa	ThER10028575
10028576	Rampa	ThER10028576
10028580	Termometro	ThER10028580
10028582	Clip cz.10	ThER10028582
10028593	Cablaggio bassa tensione	ThER10028593
10028595	Cablaggio combustione	ThER10028595
10028596	Cablaggio alimentazione	ThER10028596
10028601	Cablaggio combustione	ThER10028601
10028626	Cablaggio ventilatore	ThER10028626
10028632	Cruscotto	ThER10028632
10028642	Bruciatore	ThER10028642
10028645	Vaso espansione	ThER10028645
10028664	Rampa vaso espansione	ThER10028664
10028673	Riduzione	ThER10028673
10028725	Rampa	ThER10028725
10028747	Rampa vaso espansione	ThER10028747
10028764	Corpo valvola	ThER10028764
10028767	Rampa	ThER10028767
10028769	Attuatore	ThER10028769
10028823	Filtro	ThER10028823
10028890	Modulo accensione controllo fiamma	ThER10028890
10029096	Rampa gas	ThER10029096
10029103	Manopola comando	ThER10029103
10029108	Cablaggio valvola gas	ThER10029108
10029113	Copertura raccordi	ThER10029113
10029208	Copertura raccordi	ThER10029208
10029294	Rampa gas	ThER10029294
10029296	Rampa	ThER10029296
10029303	Rampa	ThER10029303
10029305	Rampa gas	ThER10029305
10029306	Valvola sfiato aria	ThER10029306
10029307	Tubo scarico condensa	ThER10029307
10029337	Coperchio scatola aria	ThER10029337
10029338	Fianco scatola aria	ThER10029338
10029555	Rampa	ThER10029555
10029561	Rampa gas	ThER10029561
10029600	Rampetta riempimento	ThER10029600
10029626	Tubo di scarico	ThER10029626
10029768	Cruscotto	ThER10029768
10029769	Cablaggio bassa tensione	ThER10029769
10029770	Cablaggio bassa tensione	ThER10029770
10029772	Scheda gestione	ThER10029772
10029823	Fermo	ThER10029823
10030082	Valvola caricamento	ThER10030082
10030136	Sportello cruscotto	ThER10030136
10030381	Rampa gas	ThER10030381
10030382	Raccordo	ThER10030382
10030387	Rampa gas	ThER10030387
10030440	Rampa	ThER10030440
10030441	Rampa	ThER10030441
10030449	Guidaluce	ThER10030449
10030450	Cablaggio circolatore	ThER10030450
10030451	Cablaggio bassa tensione	ThER10030451
10030474	Cruscotto	ThER10030474
10030477	Rampa	ThER10030477
10030509	Rampa	ThER10030509
100311	Pannello posteriore	ThER100311

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
100338	Bicono cz.10	ThER100338
100346	Bollitore	ThER100346
100347	Bollitore	ThER100347
100348	Bollitore	ThER100348
100353	Guarnizione cz.5	ThER100353
100354	Guarnizione cz.5	ThER100354
100356	Protezione cz.5	ThER100356
100358	Protezione cz.5	ThER100358
100359	Guarnizione flangia cz.10	ThER100359
100360	Guarnizione	ThER100360
100363	Guarnizione cz.10	ThER100363
100364	Isolamento cappa fumi	ThER100364
100366	Protezione bruciatore cz.5	ThER100366
100373	Isolamento laterale	ThER100373
100374	Isolamento laterale	ThER100374
100376	Isolamento posteriore	ThER100376
100377	Protezione cz.5	ThER100377
100378	Guarnizione flangia	ThER100378
100382	Bicono cz.10	ThER100382
100385	Vetrino	ThER100385
100396	Scatola stagna	ThER100396
100411	Cappa	ThER100411
100412	Cappa	ThER100412
100414	Cappa	ThER100414
100416	Antivortice	ThER100416
100417	Antivortice	ThER100417
100439	Cappa	ThER100439
100440	Cappa	ThER100440
100445	Scatola stagna	ThER100445
100446	Raccordo tondo quadro	ThER100446
100447	Raccordo tondo quadro	ThER100447
100452	Interruttore bipolare	ThER100452
100456	Termostato	ThER100456
100462	Apparecchiatura	ThER100462
100463	Accenditore	ThER100463
100465	Termometro	ThER100465
100467	Lampada rossa	ThER100467
100468	Cavo accensione	ThER100468
100489	Fascetta	ThER100489
100496	Termometro	ThER100496
100497	Ventilatore	ThER100497
100498	Pressostato aria	ThER100498
100506	Termostato sicurezza	ThER100506
100512	Termostato sicurezza	ThER100512
100515	Ventilatore	ThER100515
100527	Pressostato	ThER100527
100542	Tasto	ThER100542
100549	Connettore	ThER100549
100553	Termostato fumi	ThER100553
100554	Coperchio	ThER100554
100560	Pressostato	ThER100560
100595	Pressostato	ThER100595
100602	Pressostato	ThER100602
100603	Scheda elettronica	ThER100603
100607	Portafusibile	ThER100607
100612	Guaina	ThER100612
100613	Vaso espansione	ThER100613
100615	Valvola di sicurezza	ThER100615
100617	Vaso espansione	ThER100617
100619	Manometro	ThER100619
100623	Guaina	ThER100623

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
100628	Tubo	ThER100628
100632	Guaina	ThER100632
100633	Guaina	ThER100633
100640	Separatore liquido	ThER100640
100641	Rubinetto	ThER100641
100645	Scovolo	ThER100645
100646	Scovolo	ThER100646
100648	Rubinetto	ThER100648
100658	Tubo mandata	ThER100658
100663	Tubo mandata	ThER100663
100664	Valvola clapet	ThER100664
100670	Vaso espansione	ThER100670
100685	Guaina	ThER100685
100695	Vaso espansione	ThER100695
100702	Nipple	ThER100702
100707	Tubo	ThER100707
100709	Tubo	ThER100709
100710	Vaso espansione	ThER100710
100714	Manometro	ThER100714
100716	Tubo mandata	ThER100716
100718	Vaso espansione	ThER100718
100732	Tubo mandata	ThER100732
100733	Tubo ritorno	ThER100733
100735	Vaso espansione	ThER100735
100738	Collettore idraulico	ThER100738
100739	Tubo mandata	ThER100739
100741	Tubo	ThER100741
100743	Tubo	ThER100743
100745	Tubo	ThER100745
100747	Tubo mandata	ThER100747
100752	Collettore ritorno	ThER100752
100765	Presa	ThER100765
100769	Valvola gas	ThER100769
100770	Collettore	ThER100770
100772	Bruciatore	ThER100772
100773	Bruciatore	ThER100773
100774	Bruciatore	ThER100774
100775	Bruciatore	ThER100775
100776	Bruciatore	ThER100776
100777	Bruciatore	ThER100777
100779	Termocoppia	ThER100779
100780	Termocoppia	ThER100780
100784	Bruciatore	ThER100784
100791	Dado	ThER100791
100800	Tubo gas	ThER100800
100801	Tubo gas	ThER100801
100802	Tubo gas	ThER100802
100803	Chiusura spioncino	ThER100803
100806	Elettrodo rilevazione	ThER100806
100822	Valvola gas	ThER100822
100823	Collettore gas	ThER100823
100827	Scheda elettronica	ThER100827
100828	Coperchio	ThER100828
100830	Bruciatore	ThER100830
100842	Bruciatore	ThER100842
100858	Tubo	ThER100858
100861	Valvola gas	ThER100861
100870	Elettrodo rilevazione	ThER100870
100872	Elettrodo accensione	ThER100872
100875	Bicono cz.10	ThER100875
100878	Elettrodo accensione	ThER100878

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
100879	Elettrodo rilevazione	ThER100879
100880	Flangia	ThER100880
100893	Visore	ThER100893
100900	Coperchio scatola aria	ThER100900
100902	Coperchio	ThER100902
100904	Portina	ThER100904
100907	Tubo mandata	ThER100907
100933	Protezione bruciatore cz.5	ThER100933
100934	Guarnizione cz.10	ThER100934
100936	Guarnizione cz.5	ThER100936
100937	Tubetto cz.5	ThER100937
100939	Clip cz.20	ThER100939
100940	Piolino cz.20	ThER100940
100947	Guarnizione cz.5	ThER100947
100953	Guarnizione cz.10	ThER100953
100963	Bollitore	ThER100963
100964	Bollitore	ThER100964
100966	Guarnizione cz.5	ThER100966
100975	Guarnizione	ThER100975
100976	Anodo con tappo	ThER100976
100978	Guarnizione cz.10	ThER100978
100979	Guarnizione cz.5	ThER100979
100989	Tubetto silicone	ThER100989
100991	Guarnizione cz.10	ThER100991
101006	Accenditore	ThER101006
101018	Pannello posteriore	ThER101018
101033	Isolamento	ThER101033
101035	Rivestimento	ThER101035
101041	Cappa	ThER101041
101057	Termometro	ThER101057
101058	Basetta	ThER101058
101072	Interruttore	ThER101072
101074	Deviatore	ThER101074
101083	Scheda accensione	ThER101083
101098	Tubo ritorno	ThER101098
101099	Valvola sfiato aria	ThER101099
101114	Bruciatore pilota	ThER101114
101116	Collettore gas	ThER101116
101125	Operatore	ThER101125
101156	Guarnizione cz.10	ThER101156
101183	Collarino	ThER101183
101208	Coperchio	ThER101208
101239	Coperchio	ThER101239
101311	Coperchio	ThER101311
101317	Guarnizione cz.10	ThER101317
101319	Guarnizione cz.10	ThER101319
101326	Guarnizione	ThER101326
101347	Tirante	ThER101347
101348	Tirante	ThER101348
101406	Cappa	ThER101406
101408	Blocchetto analisi combustione	ThER101408
101416	Tirante	ThER101416
101464	Tappo	ThER101464
101481	Camma	ThER101481
101495	Apparecchiatura	ThER101495
101498	Quadro elettrico	ThER101498
101533	Quadro elettrico	ThER101533
101537	Cablaggio circolatore	ThER101537
101549	Quadro elettrico	ThER101549
101557	Cablaggio accenditore	ThER101557
101575	Apparecchiatura	ThER101575

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
101592	Quadro elettrico	THER101592
101597	Cablaggio	THER101597
101609	Connettore	THER101609
101628	Tappo cieco	THER101628
101631	Tappo	THER101631
101639	Controflangia	THER101639
101640	Dado	THER101640
101677	Tubo ritorno	THER101677
101683	Tronchetto	THER101683
101684	Pozzetto	THER101684
101695	Tappo	THER101695
101710	Raccordo	THER101710
101719	Valvola	THER101719
101728	Valvola gas	THER101728
101730	Tubo gas	THER101730
101733	Valvola gas	THER101733
101747	Operatore	THER101747
101809	Elettrodo accensione	THER101809
101821	Clip cz.10	THER101821
101836	Bacinella	THER101836
101837	Bacinella	THER101837
101838	Bacinella	THER101838
101839	Bacinella	THER101839
101849	Pacco elementi	THER101849
101850	Elettrodo accensione	THER101850
101851	Elettrodo rilevazione	THER101851
101853	Pacco elementi	THER101853
101855	Pacco elementi	THER101855
101856	Pacco elementi	THER101856
101882	Elemento sinistro	THER101882
101883	Elemento intermedio	THER101883
101884	Elemento destro	THER101884
101887	Pannello posteriore	THER101887
101889	Isolamento posteriore	THER101889
101890	Isolamento posteriore	THER101890
101892	Cappa	THER101892
101893	Cappa	THER101893
101894	Tubo mandata	THER101894
101895	Tubo ritorno	THER101895
101899	Pannello posteriore	THER101899
101900	Pannello posteriore	THER101900
101914	Boccola cz.5	THER101914
101922	Cablaggio	THER101922
101933	Collettore gas	THER101933
101934	Collettore gas	THER101934
101935	Tubo gas	THER101935
101936	Tubo bruciatore	THER101936
101944	Isolamento caldaia	THER101944
101945	Isolamento caldaia	THER101945
101947	Isolamento cappa fumi	THER101947
101948	Isolamento cappa fumi	THER101948
101954	Connettore	THER101954
101956	Scheda elettronica	THER101956
101957	schermatura cz.5	THER101957
101958	Piastrina	THER101958
101960	Isolamento	THER101960
101961	Isolamento	THER101961
101962	Collarino	THER101962
101963	Vaso espansione	THER101963
101964	Tubo ritorno	THER101964
101965	Tubo ritorno	THER101965

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
101966	Tubo ritorno	ThER101966
101967	Nipple	ThER101967
101987	Distanziale	ThER101987
101991	Isolamento laterale	ThER101991
101992	Isolamento laterale	ThER101992
101993	Isolamento laterale	ThER101993
102006	Elettrodo accensione	ThER102006
102013	Molla cz.10	ThER102013
102015	Coperchio	ThER102015
102017	Molla cz.10	ThER102017
102022	Cablaggio	ThER102022
102026	Fermavetro	ThER102026
102028	Tubo gas	ThER102028
102057	Tubo	ThER102057
102059	Tubo separatore	ThER102059
102060	Bollitore	ThER102060
102067	Distanziale (4 pcs)	ThER102067
102068	Tubo ritorno	ThER102068
102075	Tappo portasonde	ThER102075
102078	Termostato sicurezza	ThER102078
102083	Elettrodo accensione	ThER102083
102084	Cablaggio pressostato	ThER102084
102098	Tubo mandata	ThER102098
102099	Tubo mandata	ThER102099
102105	Tubo ritorno	ThER102105
102118	Nipple	ThER102118
102125	Prolunga	ThER102125
102128	Tubo	ThER102128
102129	Tubo	ThER102129
102131	Tubo ritorno	ThER102131
102135	Scheda elettronica	ThER102135
102136	Paratia posteriore	ThER102136
102137	Isolamento posteriore cz.5	ThER102137
102138	Cappa	ThER102138
102148	Isolamento	ThER102148
102149	Tubo	ThER102149
102150	Tubo	ThER102150
102153	Isolamento cappa fumi	ThER102153
102154	Isolamento caldaia	ThER102154
102155	Tubo ritorno	ThER102155
102157	Flangia bollitore	ThER102157
102159	Tappo portasonde	ThER102159
102160	Anodo con tappo	ThER102160
102164	Pannello posteriore	ThER102164
102166	Vaso espansione	ThER102166
102179	Scocca	ThER102179
102185	Tubo gas	ThER102185
102187	Tubo ritorno	ThER102187
102188	Tubo	ThER102188
102189	Tubo mandata	ThER102189
102190	Tubo ingresso acqua	ThER102190
102194	Tubo mandata	ThER102194
102197	Tubo	ThER102197
102217	Nipple	ThER102217
102232	Scheda accensione	ThER102232
102235	Paratia posteriore	ThER102235
102236	Isolamento posteriore	ThER102236
102237	Cappa	ThER102237
102238	Isolamento	ThER102238
102239	Tubo mandata	ThER102239
102240	Tubo ritorno	ThER102240

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
102241	Coperchio	ThER102241
102242	Porta	ThER102242
102243	Pannello posteriore	ThER102243
102244	Pannello posteriore	ThER102244
102245	Pannello destro	ThER102245
102246	Pannello sinistro	ThER102246
102250	Coperchio	ThER102250
102253	Termoidrometro	ThER102253
102254	Chiusura push-push cz.10	ThER102254
102255	Tasto	ThER102255
102256	Tappo	ThER102256
102257	Logo	ThER102257
102259	Manopola	ThER102259
102260	Coperchio	ThER102260
102261	Supporto	ThER102261
102262	Tasto	ThER102262
102266	Elettrodo accensione	ThER102266
102267	Isolamento cappa fumi	ThER102267
102268	Isolamento caldaia	ThER102268
102272	Nipple	ThER102272
102273	Raccordo	ThER102273
102274	Valvola di sicurezza	ThER102274
102276	Pannello anteriore	ThER102276
102277	Pannello posteriore	ThER102277
102278	Pannello sinistro	ThER102278
102279	Pannello sinistro	ThER102279
102280	Pannello sinistro	ThER102280
102281	Pannello destro	ThER102281
102282	Pannello destro	ThER102282
102283	Pannello destro	ThER102283
102284	Pannello coperchio	ThER102284
102285	Pannello coperchio	ThER102285
102286	Pannello coperchio	ThER102286
102287	Porta	ThER102287
102293	Bruciatore	ThER102293
102302	Coperchio	ThER102302
102303	Porta	ThER102303
102313	Dima	ThER102313
102314	Tubo	ThER102314
102317	Pannello destro	ThER102317
102318	Pannello sinistro	ThER102318
102319	Pannello posteriore	ThER102319
102320	Quadro elettrico	ThER102320
102321	Pannello portastrumenti	ThER102321
102322	Termometro	ThER102322
102323	Tappo	ThER102323
102325	Cablaggio combustione	ThER102325
102328	Coperchio	ThER102328
102337	Cablaggio pompa	ThER102337
102349	Tappo	ThER102349
102350	Tappo	ThER102350
102363	Scocca	ThER102363
102364	Pannello posteriore	ThER102364
102371	Diaframma	ThER102371
102372	Tubo ritorno	ThER102372
102373	Tubo	ThER102373
102376	Corpo bollitore	ThER102376
102383	Cablaggio	ThER102383
102391	Quadro elettrico	ThER102391
102402	Kit Manopole	ThER102402
102403	Manopola	ThER102403

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
102419	Termostato	ThER102419
102431	Elettrodo accensione	ThER102431
102457	Quadro elettrico	ThER102457
102471	Paratia posteriore	ThER102471
102474	Pannello laterale	ThER102474
102475	Turbolatore cz.5	ThER102475
102476	Elettrovalvola	ThER102476
102477	Tubo bruciatore	ThER102477
102479	Scheda accensione	ThER102479
102483	Coperchio	ThER102483
102486	Tubetto	ThER102486
102487	Isolamento	ThER102487
102492	Tubo ritorno	ThER102492
102494	Paratia posteriore	ThER102494
102496	Isolamento posteriore	ThER102496
102505	Bruciatore	ThER102505
102506	Isolamento	ThER102506
102537	Raccordo tondo quadro	ThER102537
102543	Tubo bruciatore	ThER102543
102544	Diaframma	ThER102544
102551	Manicotto	ThER102551
102569	Sonda	ThER102569
102584	Pannello destro	ThER102584
102585	Pannello sinistro	ThER102585
102594	Carenatura	ThER102594
102601	Pannello porta	ThER102601
102609	Pannello porta	ThER102609
102617	Portina	ThER102617
102619	Carenatura	ThER102619
102623	Portina	ThER102623
102624	Quadro elettrico	ThER102624
102625	Pannello destro	ThER102625
102626	Pannello sinistro	ThER102626
102632	Coperchio	ThER102632
102635	Pannello sinistro	ThER102635
102643	Portina	ThER102643
102644	Pannello destro	ThER102644
102645	Pannello sinistro	ThER102645
102649	Quadro elettrico	ThER102649
102658	Pannello destro	ThER102658
102659	Pannello sinistro	ThER102659
102664	Coperchio	ThER102664
102665	Quadro elettrico	ThER102665
102668	Pannello destro	ThER102668
102669	Pannello destro	ThER102669
102671	Pannello destro	ThER102671
102673	Pannello sinistro	ThER102673
102675	Pannello sinistro	ThER102675
102680	Portina	ThER102680
102681	Pannello anteriore	ThER102681
102682	Pannello posteriore	ThER102682
102683	Pannello posteriore	ThER102683
102688	Pannello coperchio	ThER102688
102689	Quadro elettrico	ThER102689
102690	Pannello portastrumenti	ThER102690
102693	Quadro elettrico	ThER102693
102694	Quadro elettrico	ThER102694
102695	Coperchio	ThER102695
102704	Bruciatore pilota	ThER102704
102713	Supporto	ThER102713
102718	Bollitore	ThER102718

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
102762	Pannello portastrumenti	ThER102762
102786	Termostato regolazione	ThER102786
102795	Coperchio	ThER102795
102806	Tubo gas	ThER102806
102807	Valvola gas	ThER102807
102810	Tubo mandata	ThER102810
102824	Pannello posteriore	ThER102824
102825	Cablaggio	ThER102825
102826	Cablaggio	ThER102826
102828	Scheda impianto multizona	ThER102828
102834	Turbolatore	ThER102834
102841	Scheda interfaccia	ThER102841
102843	Quadro elettrico	ThER102843
102856	Sonda NTC	ThER102856
102857	Sonda NTC	ThER102857
102859	Distributore idraulico	ThER102859
102860	Tubo	ThER102860
102867	Tubo gas	ThER102867
102897	Ponticello	ThER102897
102909	Connettore cablato	ThER102909
102913	Coperchio	ThER102913
102916	Porta	ThER102916
102921	Raccordo	ThER102921
102923	Adattatore	ThER102923
102927	Tubo	ThER102927
102928	Bollitore	ThER102928
102929	Tubo gas	ThER102929
102931	Tubo mandata	ThER102931
102932	Scheda gestione	ThER102932
102933	Coperchio	ThER102933
102935	Cablaggio	ThER102935
102936	Fusibile cz.10	ThER102936
102937	Fusibile cz.10	ThER102937
102938	Idrometro	ThER102938
102939	Rubinetto sanitario	ThER102939
102945	Tubo	ThER102945
102947	Guarnizione cz.10	ThER102947
102949	Guarnizione cz.10	ThER102949
102950	Molla cz.10	ThER102950
102953	Tubo mandata	ThER102953
102955	Tubo	ThER102955
102957	Vaso espansione	ThER102957
102962	Tubo mandata	ThER102962
102963	Tubo mandata	ThER102963
102964	Tubo ritorno	ThER102964
102965	Tubo ritorno	ThER102965
103018	Rubinetto	ThER103018
103019	Disconnettore	ThER103019
103022	Pannello sinistro	ThER103022
103024	Pannello posteriore	ThER103024
103025	Porta	ThER103025
103028	Tappo	ThER103028
103029	Tappo	ThER103029
103031	Cablaggio bollitore	ThER103031
103033	Elemento anteriore	ThER103033
103034	Elemento intermedio	ThER103034
103035	Elemento posteriore	ThER103035
103040	Turbolatore	ThER103040
103041	Portina	ThER103041
103042	Isolamento portina	ThER103042
103043	Isolamento portina	ThER103043

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
103045	Pannello destro	ThER103045
103047	Pannello sinistro	ThER103047
103050	Manopola	ThER103050
103053	Coperchio	ThER103053
103059	Isolamento superiore	ThER103059
103060	Isolamento superiore	ThER103060
103064	Tubo ritorno	ThER103064
103065	Tubo ritorno	ThER103065
103071	Elemento anteriore	ThER103071
103072	Elemento posteriore	ThER103072
103075	Turbolatore	ThER103075
103076	Turbolatore	ThER103076
103077	Turbolatore	ThER103077
103078	Turbolatore	ThER103078
103080	Isolamento portina	ThER103080
103081	Isolamento portina	ThER103081
103084	Tronchetto	ThER103084
103090	Valvola manometro	ThER103090
103092	Pannello destro	ThER103092
103094	Coperchio	ThER103094
103096	Pannello anteriore	ThER103096
10310	Kit orologio	ThE10310
10311	Kit orologio	ThE10311
103160	Scheda elettronica	ThER103160
103181	Pacco elementi	ThER103181
103182	Tubo bruciatore	ThER103182
103183	Pacco elementi	ThER103183
103233	Corpo bollitore	ThER103233
103234	Scocca	ThER103234
103260	Bobina con modulatore	ThER103260
103277	Piolino Cz.10	ThER103277
103303	Treccia	ThER103303
103307	Elettrodo accensione	ThER103307
103320	Tubo vaso espansione	ThER103320
103322	Curva raccordo fumi	ThER103322
103329	Riduttore cz.10	ThER103329
103331	Elettrodo rilevazione	ThER103331
103332	Cablaggio	ThER103332
103343	Coperchio	ThER103343
103356	Treccia	ThER103356
103357	Turbolatore cz.5	ThER103357
103358	Turbolatore cz.5	ThER103358
103359	Turbolatore cz.5	ThER103359
103360	Turbolatore cz.5	ThER103360
103361	Turbolatore cz.5	ThER103361
103362	Turbolatore cz.5	ThER103362
103363	Turbolatore cz.5	ThER103363
103364	Turbolatore cz.5	ThER103364
103365	Turbolatore cz.5	ThER103365
103367	Turbolatore cz.5	ThER103367
103368	Turbolatore cz.5	ThER103368
103369	Turbolatore cz.5	ThER103369
103371	Treccia	ThER103371
103372	Treccia	ThER103372
103373	Treccia	ThER103373
103374	Treccia	ThER103374
103375	Vetrino cz.2	ThER103375
103376	Guarnizione cz.10	ThER103376
103378	Treccia	ThER103378
103379	Treccia	ThER103379
103380	Adesivo	ThER103380

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
103389	Pannello sinistro	ThER103389
103390	Pannello sinistro	ThER103390
103397	Coperchio	ThER103397
103399	Coperchio	ThER103399
103401	Pannello destro	ThER103401
103419	Turbolatore kit	ThER103419
103420	Portina	ThER103420
103422	Tubo	ThER103422
103428	Pannello anteriore	ThER103428
103429	Pannello sinistro	ThER103429
103431	Pannello posteriore	ThER103431
103434	Pannello posteriore	ThER103434
103435	Quadro elettrico	ThER103435
103440	Guarnizione	ThER103440
103447	Pannello anteriore	ThER103447
103451	Carenatura	ThER103451
103455	Flangia	ThER103455
103456	Copriflangia	ThER103456
103458	Anodo	ThER103458
103460	Pozzetto	ThER103460
103463	Coperchio	ThER103463
103465	Ghiera	ThER103465
103466	Ghiera	ThER103466
103468	Ghiera	ThER103468
103470	Termostato regolazione	ThER103470
103492	Sonda bollitore	ThER103492
103504	Tubo mandata	ThER103504
103505	Tubo mandata	ThER103505
103506	Tubo ritorno	ThER103506
103520	Perno	ThER103520
103528	Quadro elettrico	ThER103528
103537	Riduttore portata G.P.L.	ThER103537
103539	Chiave metallica cz.5	ThER103539
103541	Turbolatore cz.5	ThER103541
103543	Bollitore	ThER103543
103545	Portina	ThER103545
103546	Pacco elementi	ThER103546
103575	Bollitore	ThER103575
103587	Tubo ritorno	ThER103587
103589	Tubo mandata	ThER103589
103590	Separatore liquido	ThER103590
103591	Tubo mandata	ThER103591
103592	Tubo	ThER103592
103593	Isolamento caldaia	ThER103593
103594	Isolamento caldaia	ThER103594
103595	Isolamento caldaia	ThER103595
103596	Isolamento caldaia	ThER103596
103597	Isolamento caldaia	ThER103597
103598	Isolamento caldaia	ThER103598
103599	Isolamento posteriore	ThER103599
103603	Quadro elettrico	ThER103603
103613	Turbolatore	ThER103613
103619	Pressostato	ThER103619
103625	Valvola deviatrice	ThER103625
103626	Scambiatore	ThER103626
103627	Quadro elettrico	ThER103627
103647	Cordone	ThER103647
103649	Chiusura camera fumi	ThER103649
103654	Flangia	ThER103654
103655	Corpo bollitore	ThER103655
103656	Corpo bollitore	ThER103656

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
103658	Corpo bollitore	ThER103658
103659	Corpo bollitore	ThER103659
103661	Corpo bollitore	ThER103661
103664	Pozzetto	ThER103664
103672	Tubo	ThER103672
103675	Tubo	ThER103675
103676	Rubinetto gas	ThER103676
103689	Guarnizione flangia	ThER103689
103704	Valvola di non ritorno	ThER103704
103715	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103715
103719	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103719
103720	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103720
103721	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103721
103727	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103727
103741	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103741
103742	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103742
103743	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103743
103754	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103754
103756	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103756
103758	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103758
103761	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103761
103772	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103772
103776	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103776
103777	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103777
103780	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103780
103781	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103781
103785	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103785
103795	Kit trasformazione MTN	ThER103795
103796	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103796
103797	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103797
103798	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103798
103800	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103800
103803	Kit trasformazione G.P.L.	ThER103803
103814	Kit trasformazione MTN	ThER103814
103820	Kit trasformazione MTN	ThER103820
103821	Kit trasformazione MTN	ThER103821
103823	Kit trasformazione MTN	ThER103823
103827	Kit trasformazione MTN	ThER103827
103828	Kit trasformazione MTN	ThER103828
103829	Kit trasformazione MTN	ThER103829
103830	Kit trasformazione MTN	ThER103830
103832	Kit trasformazione MTN	ThER103832
103834	Kit trasformazione MTN	ThER103834
103842	Ugello MTN	ThER103842
103843	Kit trasformazione MTN	ThER103843
103844	Kit trasformazione MTN	ThER103844
103860	Chiusura camera fumi	ThER103860
103881	Tubo mandata	ThER103881
103882	Tubo	ThER103882
103883	Tubo	ThER103883
103884	Tubo mandata	ThER103884
103886	Pacco elementi	ThER103886
103888	Portina	ThER103888
103889	Isolamento portina	ThER103889
103890	Isolamento caldaia	ThER103890
103891	Isolamento caldaia	ThER103891
103892	Isolamento posteriore	ThER103892
103893	Isolamento posteriore	ThER103893
103894	Tubo mandata	ThER103894
103897	Tubo	ThER103897
103899	Tubo mandata	ThER103899

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
103904	Tubo	ThER103904
103905	Tubo mandata	ThER103905
103920	Quadro elettrico	ThER103920
103924	Tubo flessibile	ThER103924
103925	Flangia	ThER103925
103940	Turbolatore	ThER103940
103942	Guarnizione	ThER103942
103953	Turbolatore kit	ThER103953
103955	Tubo ritorno	ThER103955
103957	Corpo caldaia	ThER103957
103959	Corpo caldaia	ThER103959
103965	Pannello anteriore	ThER103965
103966	Pannello sinistro	ThER103966
103968	Pannello destro	ThER103968
103969	Pannello anteriore	ThER103969
103973	Pannello destro	ThER103973
103974	Pannello anteriore	ThER103974
103975	Sostegno	ThER103975
103976	Coperchio	ThER103976
103977	Pannello sinistro	ThER103977
103978	Coperchio	ThER103978
103979	Quadro elettrico	ThER103979
103980	Pannello destro	ThER103980
103981	Pannello anteriore	ThER103981
103983	Bollitore	ThER103983
103984	Bollitore	ThER103984
103985	Bollitore	ThER103985
103992	Vetrino cz.10	ThER103992
103993	Camera fumi	ThER103993
103994	Chiusura camera fumi	ThER103994
103995	Chiusura camera fumi	ThER103995
104019	Circolatore	ThER104019
104034	Pozzetto	ThER104034
104043	Isolamento caldaia	ThER104043
104054	Scambiatore	ThER104054
104056	Scambiatore	ThER104056
104057	Scambiatore	ThER104057
104060	Isolamento caldaia	ThER104060
104063	Isolamento caldaia	ThER104063
104087	Scambiatore	ThER104087
104097	Tubo	ThER104097
104104	Bruciatore pilota a ionizzazione	ThER104104
104105	Scheda elettronica	ThER104105
104137	Termostato	ThER104137
104176	Coperchio	ThER104176
104179	Coperchio	ThER104179
104181	Coperchio	ThER104181
104182	Pannello destro	ThER104182
104184	Pannello destro	ThER104184
104185	Pannello sinistro	ThER104185
104187	Pannello sinistro	ThER104187
104188	Pannello posteriore	ThER104188
104189	Pannello anteriore	ThER104189
104190	Flangia	ThER104190
104192	Scambiatore	ThER104192
104195	Carenatura	ThER104195
104198	Isolamento	ThER104198
104200	Pannello tamponamento	ThER104200
104202	Scambiatore	ThER104202
104203	Coperchio	ThER104203
104204	Quadro elettrico	ThER104204

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
104205	Cablaggio	ThER104205
104213	Collarino	ThER104213
104214	Coperchio	ThER104214
104215	Quadro elettrico	ThER104215
104217	Quadro elettrico	ThER104217
104218	Cablaggio	ThER104218
104220	Coperchio	ThER104220
104223	Tubo flessibile	ThER104223
104226	Quadro elettrico	ThER104226
104231	Coperchio	ThER104231
104232	Coperchio	ThER104232
104233	Coperchio	ThER104233
104234	Coperchio	ThER104234
104245	Quadro elettrico	ThER104245
104246	Pannello portastrumenti	ThER104246
104250	Attacco	ThER104250
104261	Coperchio	ThER104261
104268	Valvola di non ritorno	ThER104268
104270	Guarnizione cz.5	ThER104270
104271	Scambiatore	ThER104271
104272	Scambiatore	ThER104272
104277	Isolamento caldaia	ThER104277
104294	Serranda aria	ThER104294
104301	Coperchio	ThER104301
104302	Bollitore	ThER104302
104307	Cablaggio	ThER104307
104308	Coperchio	ThER104308
104316	Turbolatore	ThER104316
104331	Rubinetto	ThER104331
104354	Portina	ThER104354
104356	Tubo flessibile	ThER104356
104362	Tubo	ThER104362
104363	Tubo ritorno	ThER104363
104364	Tubo	ThER104364
104365	Valvola miscelatrice	ThER104365
104366	Tubo ritorno	ThER104366
104367	Tubo	ThER104367
104368	Pannello posteriore	ThER104368
104369	Pannello destro	ThER104369
104370	Tampone	ThER104370
104421	Elettrodo corto	ThER104421
104430	Gruppo valvole	ThER104430
104431	Manometro	ThER104431
104432	Filtro	ThER104432
104442	Tubo ingresso acqua	ThER104442
104445	Stelo cz.5	ThER104445
104446	Ricevitore cz.5	ThER104446
104452	Turbolatore cz.5	ThER104452
104453	Guarnizione cz.10	ThER104453
104461	Guarnizione cz.10	ThER104461
104462	Guarnizione cz.10	ThER104462
104465	Guarnizione cz.10	ThER104465
104466	Guarnizione cz.10	ThER104466
104467	Guarnizione cz.10	ThER104467
104468	Treccia	ThER104468
104475	Turbolatore cz.5	ThER104475
104476	Turbolatore cz.5	ThER104476
104477	Turbolatore cz.5	ThER104477
104478	Turbolatore cz.5	ThER104478
104481	Turbolatore cz.5	ThER104481
104482	Turbolatore cz.5	ThER104482

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
104483	Turbolatore cz.5	ThER104483
104484	Turbolatore cz.5	ThER104484
104486	Turbolatore cz.5	ThER104486
104487	Turbolatore cz.5	ThER104487
104490	Turbolatore cz.5	ThER104490
104491	Corpo bollitore	ThER104491
104492	Corpo bollitore	ThER104492
104493	Valvola di non ritorno	ThER104493
104494	Circolatore	ThER104494
104495	Tubo mandata	ThER104495
104496	Pannello sinistro	ThER104496
104497	Pannello sinistro	ThER104497
104498	Pannello destro	ThER104498
104499	Pannello destro	ThER104499
104500	Pannello posteriore	ThER104500
104501	Pannello anteriore	ThER104501
104502	Tubo mandata	ThER104502
104526	Tubo di scarico	ThER104526
104528	Martinetto	ThER104528
104531	Collettore gas	ThER104531
104533	Valvola gas	ThER104533
104534	Termostato regolazione	ThER104534
104535	Termostato sicurezza	ThER104535
104536	Cablaggio	ThER104536
104542	Imbuto fiamma	ThER104542
104553	Pannello posteriore	ThER104553
104575	Guarnizione flangia	ThER104575
104576	Ventilatore	ThER104576
104577	Venturi	ThER104577
104579	Diaframma	ThER104579
104581	Flangia	ThER104581
104589	Guarnizione	ThER104589
104591	Presa pressione	ThER104591
104592	Testa di combustione	ThER104592
104595	Tappo portasonde	ThER104595
104597	Guarnizione elettrodo	ThER104597
104598	Elettrodo rilevazione	ThER104598
104599	Elettrodo accensione	ThER104599
104602	Trasformatore accensione	ThER104602
104604	Isolamento caldaia	ThER104604
104616	Curva raccordo fumi	ThER104616
104617	Guarnizione	ThER104617
104626	Valvola miscelatrice	ThER104626
104633	Pressostato	ThER104633
104635	Sifone	ThER104635
104637	Tubo trasparente	ThER104637
104641	Cablaggio elettrodo rilevazione	ThER104641
104642	Cavo	ThER104642
104645	Cablaggio pompa	ThER104645
104646	Cavo	ThER104646
104647	Trasformatore	ThER104647
104652	Termometro	ThER104652
104654	Sonda temperatura esterna	ThER104654
104656	Ventilatore	ThER104656
104657	Ventilatore	ThER104657
104658	Venturi	ThER104658
104659	Venturi	ThER104659
104660	Diaframma	ThER104660
104662	Tubo gas	ThER104662
104666	Tubo	ThER104666
104668	Testa di combustione	ThER104668

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
104669	Guarnizione	THER104669
104670	Elettrodo accensione	THER104670
104671	Connettore ventilatore	THER104671
104679	Scambiatore	THER104679
104682	Guarnizione	THER104682
104683	Sifone	THER104683
104685	Tubo flessibile	THER104685
104686	Tubo scarico fumi	THER104686
104687	Pressostato	THER104687
104712	Isolamento caldaia	THER104712
104713	Diaframma	THER104713
104723	Battifiamma	THER104723
104726	Diaframma	THER104726
104736	Tubo separatore	THER104736
104737	Tubo di scarico	THER104737
104738	Tubo mandata	THER104738
104739	Tubo ritorno	THER104739
104740	Tubo	THER104740
104747	Tubo flessibile	THER104747
104748	Tubo flessibile	THER104748
104750	Tubo flessibile	THER104750
104751	Diaframma	THER104751
104763	Guarnizione	THER104763
104764	Guarnizione	THER104764
104766	Guarnizione camino	THER104766
104767	Guarnizione camino	THER104767
104770	Sonda	THER104770
104784	Guarnizione flangia	THER104784
104785	Guarnizione	THER104785
104786	Guarnizione	THER104786
104788	Guarnizione camino	THER104788
104835	Pannello destro	THER104835
104836	Pannello sinistro	THER104836
104837	Porta	THER104837
104838	Coperchio	THER104838
104840	Isolamento	THER104840
104843	Cappa	THER104843
104844	Tubo gas	THER104844
104845	Kit trasformazione MTN	THER104845
104846	Diaframma	THER104846
104849	Tubo ritorno	THER104849
104850	Tubo vaso espansione	THER104850
104856	Scambiatore	THER104856
104857	Scambiatore	THER104857
104861	Isolamento posteriore	THER104861
104870	Isolamento superiore	THER104870
104871	Isolamento superiore	THER104871
104872	Isolamento superiore	THER104872
104876	Kit trasformazione MTN	THER104876
104882	Bruciatore pilota a ionizzazione	THER104882
104884	Collettore gas	THER104884
104907	Kit trasformazione MTN	THER104907
104908	Kit trasformazione MTN	THER104908
104909	Kit trasformazione MTN	THER104909
104910	Kit trasformazione MTN	THER104910
104918	Flangia	THER104918
104920	Attacco	THER104920
104938	Gruppo combustione	THER104938
104948	Tubo gas	THER104948
104953	Raccordo	THER104953
104985	Scheda controllo	THER104985

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
104990	Cavo accensione	THER104990
104999	Tubo	THER104999
105018	Rubinetto scarico	THER105018
105128	Camera fumi	THER105128
105129	Chiusura camera fumi	THER105129
105130	Camera fumi	THER105130
105131	Camera fumi	THER105131
105132	Camera fumi	THER105132
105133	Camera fumi	THER105133
105134	Camera fumi	THER105134
105135	Camera fumi	THER105135
105151	Pannello posteriore	THER105151
105152	Collettore ritorno	THER105152
105153	Collettore mandata	THER105153
105155	Collettore idraulico	THER105155
105156	Tubo	THER105156
105161	Valvola di sicurezza	THER105161
105203	Tubo flessibile	THER105203
105204	Tubo flessibile	THER105204
105220	Isolamento bollitore	THER105220
105239	Flangia	THER105239
105240	Tappo portasonde	THER105240
105267	Corpo caldaia	THER105267
105271	Corpo caldaia	THER105271
105275	Corpo caldaia	THER105275
105297	Guarnizione	THER105297
105317	Portello	THER105317
105318	Camera fumi	THER105318
105319	Camera fumi	THER105319
105321	Guarnizione	THER105321
105322	Isolamento caldaia	THER105322
105323	Isolamento caldaia	THER105323
105324	Isolamento	THER105324
105325	Isolamento	THER105325
105326	Isolamento	THER105326
105327	Isolamento	THER105327
105332	Portello	THER105332
105333	Camera fumi	THER105333
105334	Guarnizione	THER105334
105335	Isolamento caldaia	THER105335
105336	Isolamento	THER105336
105337	Isolamento	THER105337
105340	Sonda temperatura esterna	THER105340
105342	Sonda bollitore	THER105342
105346	Cofano	THER105346
105348	Pannello destro	THER105348
105349	Pannello sinistro	THER105349
105350	Quadro elettrico	THER105350
105351	Pannello portastrumenti	THER105351
105352	Carenatura	THER105352
105372	Sezionatore	THER105372
105373	Scheda accensione	THER105373
105429	Tubo	THER105429
105433	Tubo ritorno	THER105433
105438	Tubo mandata	THER105438
105439	Valvola di sicurezza	THER105439
105447	Ugello pilota cz.5	THER105447
105458	Pannello posteriore	THER105458
105460	Sostegno	THER105460
105461	Pannello porta	THER105461
105462	Coperchio	THER105462

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
105463	Pannello coperchio	ThER105463
105464	Pannello destro	ThER105464
105465	Pannello sinistro	ThER105465
105467	Piolino cz.10	ThER105467
105469	Tubo	ThER105469
105470	Guarnizione	ThER105470
105471	Presa aria	ThER105471
105472	Pannello posteriore	ThER105472
105473	Porta	ThER105473
105474	Pannello destro	ThER105474
105475	Pannello sinistro	ThER105475
105476	Quadro elettrico	ThER105476
105477	Staffa	ThER105477
105478	Bollitore	ThER105478
105479	Anodo	ThER105479
105480	Pozzetto	ThER105480
105481	Flangia bollitore	ThER105481
105483	Scocca	ThER105483
105485	Collettore mandata	ThER105485
105486	Tubo	ThER105486
105487	Tubo	ThER105487
105488	Corpo caldaia	ThER105488
105489	Tubo ritorno	ThER105489
105490	Tubo	ThER105490
105492	Isolamento	ThER105492
105493	Vaschetta raccolta olio	ThER105493
105495	Prolunga	ThER105495
105497	Staffa	ThER105497
105500	Tubo ritorno	ThER105500
105501	Pannello posteriore	ThER105501
105502	Pannello posteriore	ThER105502
105503	Sostegno	ThER105503
105504	Porta	ThER105504
105505	Coperchio	ThER105505
105506	Pannello destro	ThER105506
105507	Pannello sinistro	ThER105507
105508	Quadro elettrico	ThER105508
105509	Quadro elettrico	ThER105509
105510	Tubo mandata	ThER105510
105511	Collettore ritorno	ThER105511
105512	Tubo	ThER105512
105513	Tubo	ThER105513
105514	Tubo	ThER105514
105515	Tubo vaso espansione	ThER105515
105516	Tubo flessibile	ThER105516
105517	Corpo caldaia	ThER105517
105519	Termostato	ThER105519
105524	Ventilatore	ThER105524
105525	Valvola gas	ThER105525
105528	Elettrodo rilevazione	ThER105528
105529	Gruppo elettrodi	ThER105529
105530	Scheda accensione	ThER105530
105531	Cavo accensione	ThER105531
105532	Presa pressione	ThER105532
105533	Tubo flessibile	ThER105533
105537	Anello OR	ThER105537
105557	Scheda gestione	ThER105557
105558	Trasformatore	ThER105558
105559	Sonda	ThER105559
105560	Cablaggio	ThER105560
105568	Modulo accensione controllo fiamma	ThER105568

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
105570	Termoidrometro	ThER105570
105571	Termometro	ThER105571
105572	Termometro	ThER105572
105573	Idrometro	ThER105573
105574	Scheda comando	ThER105574
105575	Scheda comando	ThER105575
105576	Tastiera	ThER105576
105578	Cablaggio	ThER105578
105579	Scheda elettronica	ThER105579
105580	Scheda interfaccia	ThER105580
105582	Vaso espansione	ThER105582
105583	Tubo gas	ThER105583
105584	Tubo gas	ThER105584
105585	Tubo mandata	ThER105585
105586	Tubo	ThER105586
105589	Tubo acqua uscita	ThER105589
105594	Tubo	ThER105594
105595	Tubo mandata	ThER105595
105596	Tubo vaso espansione	ThER105596
105597	Circolatore	ThER105597
105598	Tubo	ThER105598
105599	Tubo gas	ThER105599
105600	Tubo mandata	ThER105600
105601	Tubo	ThER105601
105602	Tubo mandata	ThER105602
105603	Tubo	ThER105603
105604	Tubo flessibile	ThER105604
105607	Valvola gas	ThER105607
105614	Cavo accensione	ThER105614
105615	Sonda bollitore	ThER105615
105616	Isolamento	ThER105616
105619	Anodo	ThER105619
105620	Tappo portasonde	ThER105620
105622	Tubo mandata	ThER105622
105626	Tubo	ThER105626
105639	Pannello destro	ThER105639
105645	Guarnizione flangia	ThER105645
105652	Pannello posteriore	ThER105652
105653	Porta	ThER105653
105654	Coperchio	ThER105654
105655	Pannello destro	ThER105655
105656	Pannello sinistro	ThER105656
105657	Quadro elettrico	ThER105657
105659	Tubo ritorno	ThER105659
105660	Raccordo	ThER105660
105661	Colettore distribuzione	ThER105661
105662	Collettore mandata	ThER105662
105663	Tubo mandata	ThER105663
105664	Sostegno	ThER105664
105667	Coperchio	ThER105667
105668	Coperchio	ThER105668
105680	Pannello posteriore	ThER105680
105681	Quadro elettrico	ThER105681
105686	Tubo	ThER105686
105688	Corpo caldaia	ThER105688
105692	Coperchio	ThER105692
105694	Tubo	ThER105694
105698	Chiusura camera fumi	ThER105698
105699	Camera fumi	ThER105699
105700	Camera fumi	ThER105700
105701	Camera fumi	ThER105701

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
105705	Isolamento camera fumi	ThER105705
105710	Pannello Q.E.	ThER105710
105715	Porta	ThER105715
105716	Coperchio	ThER105716
105717	Porta	ThER105717
105721	Filtro antidisturbo	ThER105721
105725	Pannello posteriore	ThER105725
105729	Pannello portastrumenti	ThER105729
105730	Cablaggio	ThER105730
105733	Collettore gas	ThER105733
105736	Anodo	ThER105736
105738	Guarnizione flangia	ThER105738
105740	Copertura	ThER105740
105741	Guarnizione flangia	ThER105741
105743	Pozzetto	ThER105743
105744	Guarnizione flangia	ThER105744
105745	Guarnizione flangia	ThER105745
105746	Quadro elettrico	ThER105746
105764	Guarnizione flangia	ThER105764
105773	Collettore gas	ThER105773
105774	Collettore gas	ThER105774
105775	Collettore gas	ThER105775
105776	Collettore gas	ThER105776
105777	Kit trasformazione MTN	ThER105777
105783	Tubo bruciatore	ThER105783
105784	Guarnizione valvola gas	ThER105784
105787	Scheda accensione	ThER105787
105789	Tubo pilota	ThER105789
105790	Valvola gas	ThER105790
105791	Isolamento laterale	ThER105791
105795	Isolamento	ThER105795
105796	Isolamento	ThER105796
105797	Isolamento	ThER105797
105798	Isolamento	ThER105798
105829	Quadro elettrico	ThER105829
105830	Fusibile	ThER105830
105831	Cablaggio	ThER105831
105837	Tamponamento	ThER105837
105838	Tamponamento	ThER105838
105839	Tamponamento	ThER105839
105840	Tamponamento	ThER105840
105842	Graffa	ThER105842
105843	Tappo con anodo	ThER105843
105845	Coperchio	ThER105845
105853	Sonda collettore	ThER105853
105854	Valvola sfiato aria	ThER105854
105855	Valvola	ThER105855
105860	Rubinetto	ThER105860
105861	Valvola di sicurezza	ThER105861
105863	Manometro	ThER105863
105864	Valvola intercettazione	ThER105864
105870	Tubo bruciatore	ThER105870
105878	Kit trasformazione MTN	ThER105878
105883	Kit trasformazione G.P.L.	ThER105883
105888	Kit trasformazione G.P.L.	ThER105888
105900	Cablaggio slave	ThER105900
105902	Curva	ThER105902
105906	Interruttore on-off	ThER105906
105907	Interruttore on-off	ThER105907
105908	Kit guarnizioni	ThER105908
105911	Raccordo	ThER105911

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
105912	Rubinetto scarico	THER105912
105914	Elettrodo accensione e rilevazione	THER105914
105915	Flangia	THER105915
105917	Guarnizione bruciatore	THER105917
105919	Kit scarico condensa	THER105919
105920	Scheda master	THER105920
105924	Sonda temperatura	THER105924
105926	Termostato	THER105926
105928	Valvola deviatrice	THER105928
105930	Valvola sfiato aria	THER105930
105932	Venturi	THER105932
105941	Diaframma	THER105941
105945	Diaframma	THER105945
105946	Tubo ritorno	THER105946
105947	Tubo	THER105947
105948	Tubo separatore	THER105948
105954	Quadro elettrico	THER105954
105955	Tasto	THER105955
105956	Tubo	THER105956
105957	Quadro elettrico	THER105957
105958	Quadro elettrico	THER105958
105964	Scocca	THER105964
105965	Pannello superiore	THER105965
105966	Pannello frontale	THER105966
105968	Pannello destro	THER105968
105969	Pannello sinistro	THER105969
105970	Tubo gas	THER105970
105972	Tubo mandata	THER105972
105973	Scatola	THER105973
105974	Scatola quadro elettrico	THER105974
105975	Pannello superiore	THER105975
105983	Isolamento caldaia	THER105983
105989	Tubo flessibile	THER105989
105993	Pannello posteriore	THER105993
106007	Kit trasformatore	THER106007
106009	Cablaggio	THER106009
106011	Pannello posteriore	THER106011
106015	Termometro	THER106015
106017	Cablaggio	THER106017
106072	Kit trasformazione G.P.L.	THER106072
106074	Tubo	THER106074
106076	Termostato	THER106076
106078	Regolatore	THER106078
106079	Tubo camino	THER106079
106080	Scheda controllo	THER106080
106081	Scheda controllo	THER106081
106082	Scheda controllo	THER106082
106083	Scheda controllo	THER106083
106084	Scheda controllo	THER106084
106089	Tubo ritorno	THER106089
106090	Tubo	THER106090
106091	Tubo	THER106091
106092	Tubo vaso espansione	THER106092
106093	Kit trasformazione G.P.L.	THER106093
106094	Tubo ritorno	THER106094
106095	Tubo	THER106095
106096	Quadro elettrico	THER106096
106097	Tubo ritorno	THER106097
106098	Tubo	THER106098
106099	Quadro elettrico	THER106099
106101	Tubo	THER106101

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
106117	Pannello sinistro	ThER106117
106118	Pannello destro	ThER106118
106119	Quadro elettrico	ThER106119
106120	Cablaggio	ThER106120
106121	Carenatura	ThER106121
106122	Coperchio	ThER106122
106123	Porta	ThER106123
106124	Tubo flessibile	ThER106124
106128	Pannello anteriore	ThER106128
106132	Attacco	ThER106132
106133	Pannello posteriore	ThER106133
106134	Quadro elettrico	ThER106134
106135	Coperchio	ThER106135
106136	Pannello frontale	ThER106136
106178	Flangia bollitore	ThER106178
106179	Flangia	ThER106179
106180	Termostato bollitore	ThER106180
106181	Kit flessibile	ThER106181
106182	Scambiatore	ThER106182
106183	Elemento posteriore	ThER106183
106185	Tubo ritorno	ThER106185
106186	Valvola miscelatrice	ThER106186
106187	Tubo ritorno	ThER106187
106188	Tubo	ThER106188
106189	Pannello destro	ThER106189
106190	Pannello sinistro	ThER106190
106191	Pannello tamponamento	ThER106191
106192	Pannello posteriore	ThER106192
106193	Tubo di scarico	ThER106193
106195	Tappo	ThER106195
106197	Pannello frontale	ThER106197
106199	Cablaggio	ThER106199
106202	Tubo	ThER106202
106203	Tubo	ThER106203
106204	Tubo mandata	ThER106204
106206	Tubo ritorno	ThER106206
106207	Pannello destro	ThER106207
106208	Pannello sinistro	ThER106208
106212	Cablaggio	ThER106212
106213	Scambiatore	ThER106213
106214	Ugello G.P.L.	ThER106214
106215	Valvola di non ritorno	ThER106215
106216	Ugello G.P.L.	ThER106216
106218	Tubo	ThER106218
106220	Flangia bollitore	ThER106220
106222	Tubo	ThER106222
106223	Corpo caldaia	ThER106223
106239	Piolino Cz.10	ThER106239
106250	Valvola gas	ThER106250
106256	Corpo caldaia	ThER106256
106258	Tubo vaso espansione	ThER106258
106263	Pannello posteriore	ThER106263
106265	Pannello sinistro	ThER106265
106272	Cablaggio	ThER106272
106275	Interruttore	ThER106275
106276	Lampada	ThER106276
106277	Sonda temperatura esterna	ThER106277
106278	Collettore fumi	ThER106278
106279	Valvola clapet	ThER106279
106281	Tubo scarico fumi	ThER106281
106282	Collettore gas	ThER106282

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
106284	Valvola deviatrice	ThER106284
106286	Collettore ritorno	ThER106286
106288	Rubinetto	ThER106288
106290	Rubinetto gas	ThER106290
106291	Tubo mandata	ThER106291
106293	Tubo	ThER106293
106295	Rubinetto	ThER106295
106296	Rubinetto	ThER106296
106297	Anodo	ThER106297
106298	Coperchio	ThER106298
106299	Scocca	ThER106299
106300	Guarnizione flangia	ThER106300
106301	Controflangia	ThER106301
106302	Cuffia di protezione	ThER106302
106303	Anodo con tappo	ThER106303
106304	Pozzetto	ThER106304
106305	Controflangia	ThER106305
106306	Guarnizione controflangia	ThER106306
106308	Pozzetto	ThER106308
106309	Coperchio	ThER106309
106310	Coperchio	ThER106310
106311	Coperchio	ThER106311
106312	Coperchio	ThER106312
106313	Isolamento	ThER106313
106314	Isolamento	ThER106314
106315	Isolamento	ThER106315
106316	Isolamento	ThER106316
106317	Isolamento	ThER106317
106324	Tubo sifone	ThER106324
106328	Cablaggio	ThER106328
106332	Valvola gas	ThER106332
106335	Cablaggio timer	ThER106335
106336	Tubo scarico condensa	ThER106336
106337	Tubo mandata	ThER106337
106338	Valvola di sicurezza	ThER106338
106339	Tubo	ThER106339
106341	Turbolatore cz.5	ThER106341
106342	Turbolatore cz.5	ThER106342
106344	Turbolatore cz.5	ThER106344
106345	Turbolatore cz.5	ThER106345
106346	Tubo mandata	ThER106346
106347	Tubo ritorno	ThER106347
106348	Pannello posteriore	ThER106348
106349	Pannello sinistro	ThER106349
106350	Pannello destro	ThER106350
106351	Quadro elettrico	ThER106351
106352	Pannello coperchio	ThER106352
106353	Tubo vaso espansione	ThER106353
106354	Tubo ritorno	ThER106354
106355	Quadro elettrico	ThER106355
106356	Tubo mandata	ThER106356
106357	Tubo ritorno	ThER106357
106358	Tubo	ThER106358
106359	Tubo bollitore	ThER106359
106360	Tubo vaso espansione	ThER106360
106361	Pannello posteriore	ThER106361
106362	Pannello sinistro	ThER106362
106363	Pannello destro	ThER106363
106364	Quadro elettrico	ThER106364
106365	Vaschetta raccolta olio	ThER106365
106366	Tubo ritorno	ThER106366

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
106368	Rampa	ThER106368
106370	Turbolatore cz.5	ThER106370
106374	Corpo caldaia	ThER106374
106375	Turbolatore cz.5	ThER106375
106381	Corpo caldaia	ThER106381
106386	Sostegno	ThER106386
106387	Tubo	ThER106387
106388	Corpo caldaia	ThER106388
106389	Corpo caldaia	ThER106389
106390	Corpo caldaia	ThER106390
106391	Corpo caldaia	ThER106391
106396	Corpo caldaia	ThER106396
106398	Bussola con o-ring cz.9	ThER106398
106399	Turbolatore cz.5	ThER106399
106400	Cappa	ThER106400
106401	Kit trasformazione MTN	ThER106401
106402	Guarnizione	ThER106402
106403	Kit trasformazione G.P.L.	ThER106403
106404	Portello	ThER106404
106406	Turbolatore cz.5	ThER106406
106407	Portasonda	ThER106407
106408	Portasonda	ThER106408
106410	Guarnizione	ThER106410
106411	Chiusura camera fumi	ThER106411
106412	Isolamento caldaia	ThER106412
106413	Isolamento posteriore	ThER106413
106416	Pannello ispezione	ThER106416
106417	Scovolo	ThER106417
106418	Cappa	ThER106418
106419	Kit trasformazione MTN	ThER106419
106422	Kit trasformazione MTN	ThER106422
106430	Scocca	ThER106430
106432	Guarnizione flangia	ThER106432
106435	Tubo	ThER106435
106436	Graffa	ThER106436
106437	Sonda	ThER106437
106438	Tubo separatore	ThER106438
106441	Rubinetto	ThER106441
106442	Termometro	ThER106442
106443	Valvola	ThER106443
106444	Tubo	ThER106444
106445	Rubinetto	ThER106445
106446	Tubo	ThER106446
106448	Tubo	ThER106448
106449	Rubinetto	ThER106449
106450	Manometro	ThER106450
106451	Valvola di sicurezza	ThER106451
106452	Valvola di sicurezza	ThER106452
106454	Valvola commutazione	ThER106454
106455	Azionatore	ThER106455
106456	Tubo	ThER106456
106457	Tubo	ThER106457
106459	Regolatore	ThER106459
106462	Tubo	ThER106462
106463	Sonda	ThER106463
106464	Tubo	ThER106464
106465	Rubinetto	ThER106465
106466	Valvola	ThER106466
106467	Misuratore portata	ThER106467
106468	Tubo	ThER106468
106469	Valvola di sicurezza	ThER106469

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
106470	Scambiatore	ThER106470
106471	Regolatore	ThER106471
106472	Coibentazione	ThER106472
106487	Turbolatore cz.5	ThER106487
106488	Turbolatore cz.5	ThER106488
106490	Turbolatore cz.5	ThER106490
106491	Turbolatore cz.5	ThER106491
106513	Sonda	ThER106513
106515	Scambiatore	ThER106515
106516	Elemento anteriore	ThER106516
106517	Elemento intermedio	ThER106517
106518	Elemento posteriore	ThER106518
106519	Isolamento portina	ThER106519
106520	Guarnizione portina	ThER106520
106521	Guarnizione	ThER106521
106522	Cappa	ThER106522
106523	Guarnizione	ThER106523
106524	Collettore fumi	ThER106524
106525	Fondo sdoppiatore	ThER106525
106526	Guarnizione	ThER106526
106527	Coperchio	ThER106527
106528	Guarnizione	ThER106528
106530	Guarnizione	ThER106530
106532	Attacco	ThER106532
106533	Isolamento	ThER106533
106535	Tronchetto	ThER106535
106536	Tubo	ThER106536
106537	Raccordo uscita	ThER106537
106538	Collettore ritorno	ThER106538
106539	Vaso espansione	ThER106539
106540	Guarnizione	ThER106540
106542	Coperchio	ThER106542
106543	Cablaggio elettrodo rilevazione	ThER106543
106544	Tubo	ThER106544
106545	Isolamento	ThER106545
106547	Pannello destro	ThER106547
106548	Pannello sinistro	ThER106548
106549	Pannello posteriore	ThER106549
106553	Pannello coperchio	ThER106553
106556	Anodo	ThER106556
106557	Pozzetto	ThER106557
106558	Coperchio	ThER106558
106560	Rivestimento	ThER106560
106562	Interfaccia	ThER106562
106563	Tubo	ThER106563
106564	Isolamento superiore	ThER106564
106565	Tubo mandata	ThER106565
106566	Tubo	ThER106566
106567	Tubo	ThER106567
106568	Tubo ritorno	ThER106568
106569	Tubo	ThER106569
106571	Tubo gas	ThER106571
106577	Carenatura	ThER106577
106578	Tubo	ThER106578
106579	Tubo vaso espansione	ThER106579
106580	Tubo ritorno	ThER106580
106581	Tubo mandata	ThER106581
106582	Tubo	ThER106582
106583	Pannello sinistro	ThER106583
106584	Pannello destro	ThER106584
106585	Pannello posteriore	ThER106585

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
106586	Pannello posteriore	THER106586
106589	Guarnizione	THER106589
106596	Sonda acqua	THER106596
106597	Piastra	THER106597
106598	Guarnizione	THER106598
106600	Valvola di non ritorno	THER106600
106601	Pannello anteriore	THER106601
106603	Presa analisi fumi	THER106603
106604	Cablaggio bruciatore	THER106604
106611	Tubo	THER106611
106613	Raccordo	THER106613
106614	Raccordo	THER106614
106615	Valvola di sicurezza	THER106615
106616	Tubo	THER106616
106618	Tubo	THER106618
106622	Guarnizione	THER106622
106623	Materassino	THER106623
106624	Scambiatore	THER106624
106627	Isolamento camera fumi	THER106627
106628	Flangia	THER106628
106629	Guarnizione	THER106629
106630	Testa di combustione	THER106630
106631	Flangia	THER106631
106632	Guarnizione flangia	THER106632
106633	Testa di combustione	THER106633
106634	Scheda controllo	THER106634
106635	Scheda controllo	THER106635
106637	Sonda	THER106637
106638	Chiusura camera fumi	THER106638
106639	Portello	THER106639
106640	Guarnizione portina	THER106640
106641	Pannello destro	THER106641
106642	Pannello sinistro	THER106642
106643	Pannello posteriore	THER106643
106644	Pannello posteriore	THER106644
106645	Quadro elettrico	THER106645
106646	Cablaggio	THER106646
106647	Interruttore	THER106647
106648	Lampada rossa	THER106648
106649	Scheda LMU	THER106649
106650	Scheda AGU	THER106650
106651	Termostato sicurezza	THER106651
106652	Guarnizione	THER106652
106653	Sonda	THER106653
106654	Chiusura	THER106654
106655	Coperchio	THER106655
106657	Scheda LMU	THER106657
106662	Isolamento caldaia	THER106662
106663	Guarnizione	THER106663
106664	Sonda temperatura esterna	THER106664
106668	Cablaggio	THER106668
106671	Pannello sinistro	THER106671
106672	Pannello destro	THER106672
106674	Coperchio	THER106674
106675	Pannello anteriore	THER106675
106676	Tubo	THER106676
106677	Tubo ritorno	THER106677
106678	Tubo mandata	THER106678
106681	Pannello posteriore	THER106681
106686	Chiusura camera fumi	THER106686
106687	Guarnizione camino	THER106687

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
106688	Isolamento caldaia	THER106688
106689	Isolamento posteriore	THER106689
106691	Scovolo	THER106691
106695	Isolamento caldaia	THER106695
106696	Scovolo	THER106696
106698	Turbolatore cz.5	THER106698
106699	Turbolatore cz.5	THER106699
106725	Turbolatore cz.5	THER106725
106726	Flangia	THER106726
106727	Isolamento caldaia	THER106727
106728	Scovolo	THER106728
106729	Turbolatore cz.5	THER106729
106730	Portello	THER106730
106731	Guarnizione	THER106731
106732	Chiusura camera fumi	THER106732
106733	Isolamento caldaia	THER106733
106734	Isolamento posteriore	THER106734
106737	Turbolatore cz.5	THER106737
106738	Isolamento corpo	THER106738
106739	Scovolo	THER106739
106742	Pannello destro	THER106742
106743	Pannello sinistro	THER106743
106745	Riduzione	THER106745
106746	Tubo	THER106746
106747	Tubo mandata	THER106747
106752	Cablaggio	THER106752
106753	Idrometro	THER106753
106754	Pannello portastrumenti	THER106754
106755	Pannello Q.E.	THER106755
106757	Confezione tasti	THER106757
106760	Scheda elettronica	THER106760
106762	Diaframma	THER106762
106769	Post-condensatore	THER106769
106771	Portagomma	THER106771
106772	Sonda antitrabocco	THER106772
106775	Sonda	THER106775
106776	Termostato fumi	THER106776
106777	Tubo mandata	THER106777
106778	Tubo ritorno	THER106778
106782	Scheda LMU	THER106782
106783	Portagomma	THER106783
106786	Cablaggio scheda LMU	THER106786
106788	Scheda LMU	THER106788
106790	Cablaggio master	THER106790
106791	Scheda master	THER106791
106792	Scatola	THER106792
106794	Pannello frontale	THER106794
106795	Pannello portastrumenti	THER106795
106797	Pannello frontale	THER106797
106798	Scambiatore	THER106798
106799	Isolamento	THER106799
106800	Chiusura camera fumi	THER106800
106801	Tubo scarico fumi	THER106801
106803	Guarnizione	THER106803
106804	Diaframma	THER106804
106805	Guarnizione	THER106805
106806	Valvola gas	THER106806
106807	Cablaggio	THER106807
106808	Tubo gas	THER106808
106811	Tubo flessibile	THER106811
106812	Pannello posteriore	THER106812

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
106815	Scheda LMU	ThER106815
106816	Venturi	ThER106816
106817	Coperchio	ThER106817
106820	Turbolatore cz.5	ThER106820
106821	Portello	ThER106821
106822	Guarnizione	ThER106822
106823	Isolamento caldaia	ThER106823
106824	Isolamento posteriore	ThER106824
106825	Flangia	ThER106825
106827	Scovolo	ThER106827
106828	Chiusura camera fumi	ThER106828
106829	Turbolatore cz.5	ThER106829
106830	Portello	ThER106830
106831	Guarnizione	ThER106831
106832	Chiusura camera fumi	ThER106832
106833	Guarnizione camino	ThER106833
106834	Portasonda	ThER106834
106835	Isolamento caldaia	ThER106835
106836	Isolamento posteriore	ThER106836
106837	Flangia	ThER106837
106839	Scovolo	ThER106839
106850	Termocoppia	ThER106850
106851	Elettrodo accensione	ThER106851
106852	Graffa	ThER106852
106853	Graffa	ThER106853
106855	Anodo	ThER106855
106856	Flangia	ThER106856
106857	Formella	ThER106857
106859	Turbolatore cz.5	ThER106859
106860	Guarnizione	ThER106860
106864	Post-condensatore	ThER106864
106868	Guarnizione	ThER106868
106871	Guarnizione	ThER106871
106873	Tubo	ThER106873
106899	Pannello posteriore	ThER106899
106904	Tubo scarico fumi	ThER106904
106911	Pannello anteriore	ThER106911
106919	Valvola gas	ThER106919
106920	Valvola gas	ThER106920
106921	Valvola gas	ThER106921
106922	Ventilatore	ThER106922
106925	Pressostato	ThER106925
106927	Sonda NTC	ThER106927
106928	Scheda controllo	ThER106928
106929	Scheda controllo	ThER106929
106930	Scheda controllo	ThER106930
106931	Scheda controllo	ThER106931
106932	Pressostato	ThER106932
106933	Guarnizione portina	ThER106933
106934	Guarnizione	ThER106934
106935	Isolamento	ThER106935
106936	Guarnizione coperchio	ThER106936
106937	Rubinetto	ThER106937
106938	Bruciatore	ThER106938
106939	Bruciatore	ThER106939
106940	Bruciatore	ThER106940
106941	Bruciatore	ThER106941
106943	Guarnizione bruciatore	ThER106943
106944	Guarnizione ventilatore	ThER106944
106945	Gruppo spioncino	ThER106945
106946	Elettrodo accensione	ThER106946

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
106947	Guarnizione	ThER106947
106952	Trasduttore di pressione	ThER106952
106953	Valvola sfiato aria	ThER106953
106955	Flussostato	ThER106955
106958	Valvola 3 vie	ThER106958
106959	Motore valvola 3 vie	ThER106959
106965	Valvola gas	ThER106965
106967	Trasformatore accensione	ThER106967
106970	Cablaggio alimentazione	ThER106970
106971	Ventilatore	ThER106971
106972	Venturi	ThER106972
106975	Elettrodo accensione e rilevazione	ThER106975
106976	Cavo accensione	ThER106976
106978	Vaso espansione	ThER106978
106979	Tubo ritorno	ThER106979
106982	Vetrino cz.5	ThER106982
106983	Visore	ThER106983
106984	Guarnizione cz.10	ThER106984
106986	Scatola quadro elettrico	ThER106986
106988	Idrometro	ThER106988
106990	Vaso espansione	ThER106990
106991	Circolatore	ThER106991
106995	Bollitore	ThER106995
106996	Vaso espansione	ThER106996
107000	Valvola 3 vie	ThER107000
107001	Attuatore	ThER107001
107002	Valvola by-pass	ThER107002
107003	Rubinetto	ThER107003
107005	Valvola di sicurezza	ThER107005
107011	Cavo accensione	ThER107011
107017	Tubo scarico fumi	ThER107017
107019	Tubo aspirazione	ThER107019
107024	Valvola di sicurezza	ThER107024
107025	Vaso espansione	ThER107025
107026	Diaframma aria g.p.l.	ThER107026
107027	Tubo ingresso	ThER107027
107031	Gruppo caricamento	ThER107031
107032	Gruppo mandata	ThER107032
107034	Cablaggio	ThER107034
107035	Pressostato aria	ThER107035
107038	Scambiatore	ThER107038
107042	Elettrodo accensione e rilevazione	ThER107042
107043	Assieme bruciatore	ThER107043
107047	Vaso espansione	ThER107047
107049	Isolamento laterale	ThER107049
107050	Isolamento posteriore	ThER107050
107051	Trasformatore accensione	ThER107051
107052	Sonda NTC	ThER107052
107053	Tubo vaso espansione	ThER107053
107058	Scambiatore sanitario	ThER107058
107059	Pressostato acqua	ThER107059
107062	Scheda elettronica	ThER107062
107063	Scheda comandi	ThER107063
107064	Clip cz.5	ThER107064
107066	Clip cz.5	ThER107066
107067	Clip cz.5	ThER107067
107068	Flangia	ThER107068
107074	Guarnizione bruciatore	ThER107074
107075	Scheda controllo	ThER107075
107077	Dima	ThER107077
107079	Turbolatore cz.5	ThER107079

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
107080	Turbolatore cz.5	ThER107080
107082	Scocca	ThER107082
107083	Scocca	ThER107083
107084	Scocca	ThER107084
107085	Controflangia	ThER107085
107086	Valvola sfiato aria	ThER107086
107087	Isolamento	ThER107087
107088	Collettore gas	ThER107088
107091	Isolamento	ThER107091
107092	Collettore gas	ThER107092
107093	Valvola sicurezza	ThER107093
107094	Flangia	ThER107094
107095	Guarnizione flangia	ThER107095
107096	Anodo	ThER107096
107097	Termostato	ThER107097
107098	Bollitore	ThER107098
107099	Bollitore	ThER107099
107107	Bollitore	ThER107107
107108	Tappo con guarnizione	ThER107108
107113	Controflangia	ThER107113
107114	Cuffia di protezione	ThER107114
107119	Pannello posteriore	ThER107119
107120	Pannello anteriore	ThER107120
107121	Pannello destro	ThER107121
107122	Pannello sinistro	ThER107122
107123	Pannello superiore	ThER107123
107124	Pannello anteriore	ThER107124
107125	Pannello destro	ThER107125
107126	Pannello sinistro	ThER107126
107127	Pannello superiore	ThER107127
107128	Pannello destro	ThER107128
107129	Pannello sinistro	ThER107129
107130	Pannello superiore	ThER107130
107131	Pannello destro	ThER107131
107132	Pannello sinistro	ThER107132
107133	Pannello superiore	ThER107133
107134	Pannello destro	ThER107134
107135	Pannello sinistro	ThER107135
107136	Pannello superiore	ThER107136
107137	Pannello destro	ThER107137
107138	Pannello sinistro	ThER107138
107139	Pannello superiore	ThER107139
107140	Pannello destro	ThER107140
107141	Pannello sinistro	ThER107141
107142	Pannello posteriore	ThER107142
107143	Pannello anteriore	ThER107143
107144	Pannello anteriore	ThER107144
107145	Pannello destro	ThER107145
107146	Pannello sinistro	ThER107146
107147	Pannello superiore	ThER107147
107148	Pannello anteriore	ThER107148
107149	Pannello destro	ThER107149
107150	Pannello sinistro	ThER107150
107151	Pannello posteriore	ThER107151
107152	Pannello superiore	ThER107152
107153	Pannellatura	ThER107153
107154	Pannellatura	ThER107154
107155	Pannellatura	ThER107155
107156	Pannellatura	ThER107156
107157	Pannello anteriore	ThER107157
107158	Pannello destro	ThER107158

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
107159	Pannello sinistro	ThER107159
107160	Pannello posteriore	ThER107160
107161	Pannello posteriore	ThER107161
107162	Pannello superiore	ThER107162
107164	Coperchio	ThER107164
107165	Carenatura	ThER107165
107166	Pannello portastrumenti	ThER107166
107167	Tappo	ThER107167
107168	Quadro elettrico	ThER107168
107171	Carenatura	ThER107171
107172	Pannello portastrumenti	ThER107172
107173	Quadro elettrico	ThER107173
107174	Cablaggio	ThER107174
107175	Cablaggio	ThER107175
107176	Pannello superiore	ThER107176
107177	Collettore mandata	ThER107177
107180	Kit trasformazione G.P.L.	ThER107180
107181	Scambiatore	ThER107181
107182	Scambiatore	ThER107182
107183	Coperchio	ThER107183
107191	Pannello posteriore	ThER107191
107196	Pannello posteriore	ThER107196
107201	Guarnizione vetro	ThER107201
107202	Guarnizione diaframma	ThER107202
107203	Isolamento	ThER107203
107204	Isolamento	ThER107204
107205	Isolamento	ThER107205
107206	Guarnizione	ThER107206
107207	Guarnizione	ThER107207
107208	Guarnizione flangia	ThER107208
107209	Guarnizione	ThER107209
107210	Kit guarnizioni (cz.5)	ThER107210
107211	Guarnizione ventilatore	ThER107211
107213	Flangia	ThER107213
107218	Curva 90°	ThER107218
107220	Scheda LMU	ThER107220
107221	Scheda LMU	ThER107221
107222	Scheda LMU	ThER107222
107233	Cavo accensione	ThER107233
107234	Cavo massa bruciatore	ThER107234
107236	Cablaggio trasformatore	ThER107236
107244	Chiusura camera fumi	ThER107244
107246	Tubo	ThER107246
107247	Tubo	ThER107247
107248	Tubo ritorno	ThER107248
107249	Tubo	ThER107249
107250	Testa di combustione	ThER107250
107251	Testa di combustione	ThER107251
107252	Raccordo sifone	ThER107252
107253	Tubo	ThER107253
107254	Tubo	ThER107254
107255	Venturi	ThER107255
107258	Tubo gas	ThER107258
107259	Tubo gas	ThER107259
107260	Coperchio	ThER107260
107261	Elettrodo accensione	ThER107261
107262	Elettrodo rilevazione	ThER107262
107263	Diaframma	ThER107263
107265	Dado	ThER107265
107267	Pannello portastrumenti	ThER107267
107268	Cablaggio	ThER107268

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
107269	Coperchio	ThER107269
107270	Fondo quadro elettrico	ThER107270
107271	Carenatura	ThER107271
107272	Manopola	ThER107272
107273	Cappuccio	ThER107273
107274	Spina	ThER107274
107275	Supporto	ThER107275
107276	Tasto	ThER107276
107278	Pannellatura completa	ThER107278
107279	Pannellatura completa	ThER107279
107280	Pannellatura completa	ThER107280
107281	Pannellatura completa	ThER107281
107282	Pannellatura completa	ThER107282
107283	Isolamento posteriore	ThER107283
107284	Isolamento posteriore	ThER107284
107285	Isolamento posteriore	ThER107285
107286	Isolamento posteriore	ThER107286
107287	Isolamento posteriore	ThER107287
107289	Treccia	ThER107289
107290	Guarnizione camera fumi	ThER107290
107291	Chiusura camera fumi	ThER107291
107292	Guarnizione camino	ThER107292
107293	Isolamento caldaia	ThER107293
107294	Isolamento posteriore	ThER107294
107296	Manometro	ThER107296
107297	Termostato sicurezza	ThER107297
107298	Pressostato di sicurezza	ThER107298
107299	Rubinetto	ThER107299
107300	Tubo	ThER107300
107302	Pozzetto	ThER107302
107305	Tubo gas	ThER107305
107306	Tubo	ThER107306
107307	Rubinetto	ThER107307
107308	Rubinetto	ThER107308
107309	Rubinetto	ThER107309
107310	Valvola unidirezionale	ThER107310
107311	Raccordo	ThER107311
107312	Tubo	ThER107312
107313	Tappo	ThER107313
107314	Tubo condensa	ThER107314
107315	Guarnizione	ThER107315
107316	Guarnizione	ThER107316
107318	Valvola gas	ThER107318
107319	Valvola gas	ThER107319
107320	Portello	ThER107320
107321	Bollitore	ThER107321
107324	Raccordo a tenuta	ThER107324
107327	Guarnizione flangia	ThER107327
107329	Gomito	ThER107329
107330	Raccordo	ThER107330
107331	Raccordo a tenuta	ThER107331
107332	Isolamento	ThER107332
107333	Turbolatore cz.5	ThER107333
107340	Pulsante	ThER107340
107341	Circolatore	ThER107341
107343	Isolamento	ThER107343
107344	Isolamento posteriore	ThER107344
107345	Isolamento	ThER107345
107347	Kit trasformazione G.P.L.	ThER107347
107348	Kit trasformazione G.P.L.	ThER107348
107349	Kit trasformazione G.P.L.	ThER107349

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
107350	Kit trasformazione G.P.L.	ThER107350
107351	Kit trasformazione G.P.L.	ThER107351
107352	Kit trasformazione G.P.L.	ThER107352
107353	Corpo caldaia	ThER107353
107354	Isolamento caldaia	ThER107354
107355	Chiusura inferiore	ThER107355
107356	Guarnizione	ThER107356
107357	Isolamento	ThER107357
107358	Guarnizione	ThER107358
107359	Isolamento	ThER107359
107361	Tubo mandata	ThER107361
107362	Tubo ritorno	ThER107362
107363	Tubo ritorno	ThER107363
107364	Tubo mandata	ThER107364
107365	Circolatore	ThER107365
107366	Tubo	ThER107366
107367	Tubo ritorno	ThER107367
107371	Pannello tamponamento	ThER107371
107374	Quadro elettrico	ThER107374
107375	Pannello frontale	ThER107375
107376	Cornice	ThER107376
107379	Cablaggio bollitore	ThER107379
107380	Pannello anteriore	ThER107380
107381	Portasonda	ThER107381
107382	Banda piatta	ThER107382
107383	Guarnizione bruciatore	ThER107383
107388	Pannello frontale	ThER107388
107391	Pannello anteriore	ThER107391
107393	Elettrodo accensione e rilevazione	ThER107393
107398	Fondo scatola slave	ThER107398
107401	Valvola sicurezza	ThER107401
107402	Collettore ritorno	ThER107402
107403	Portasonda	ThER107403
107405	Attacco	ThER107405
107406	Tubetto	ThER107406
107407	Termometro	ThER107407
107408	Manometro	ThER107408
107409	Collettore mandata	ThER107409
107410	Rubinetto	ThER107410
107411	Compensatore	ThER107411
107412	Rubinetto	ThER107412
107413	Tubo gas	ThER107413
107417	Rubinetto	ThER107417
107418	Raccordo	ThER107418
107419	Pressostato	ThER107419
107420	Collettore fumi	ThER107420
107428	Sifone	ThER107428
107431	Flangia gas	ThER107431
107435	Anodo	ThER107435
107436	Anodo con tappo	ThER107436
107438	Coperchio	ThER107438
107439	Rivestimento	ThER107439
107440	Rivestimento	ThER107440
107441	Rivestimento	ThER107441
107442	Rivestimento	ThER107442
107443	Guarnizione controflangia	ThER107443
107446	Termometro	ThER107446
107447	Chiusura camera fumi	ThER107447
107448	Chiusura camera fumi	ThER107448
107449	Isolamento camera fumi	ThER107449
107450	Isolamento	ThER107450

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
107452	Guarnizione	ThER107452
107453	Piedini	ThER107453
107454	Pistone	ThER107454
107457	Sonda temperatura	ThER107457
107458	Isolamento caldaia	ThER107458
107459	Corpo caldaia	ThER107459
107460	Corpo caldaia	ThER107460
107461	Chiusura camera fumi	ThER107461
107462	Guarnizione	ThER107462
107463	Guarnizione	ThER107463
107464	Chiusura camera fumi	ThER107464
107467	Cablaggio	ThER107467
107468	Scheda controllo	ThER107468
107469	Scheda controllo	ThER107469
107470	Pannello coperchio	ThER107470
107471	Pannello sinistro	ThER107471
107472	Pannello anteriore	ThER107472
107473	Pannello destro	ThER107473
107474	Pannello posteriore	ThER107474
107475	Chiusura	ThER107475
107476	Diaframma	ThER107476
107477	Diaframma	ThER107477
107478	Trasformatore	ThER107478
107479	Cavo accensione	ThER107479
107480	Venturi	ThER107480
107481	Venturi	ThER107481
107482	Gruppo ventilante	ThER107482
107483	Ventilatore	ThER107483
107484	Diaframma	ThER107484
107485	Diaframma	ThER107485
107486	Valvola gas	ThER107486
107487	Tubo gas	ThER107487
107488	Cablaggio	ThER107488
107489	Guarnizione flangia	ThER107489
107490	Guarnizione flangia	ThER107490
107491	Flangia	ThER107491
107492	Flangia	ThER107492
107493	Guarnizione	ThER107493
107494	Testa di combustione	ThER107494
107495	Testa di combustione	ThER107495
107497	Elettrodo rilevazione	ThER107497
107498	Guarnizione	ThER107498
107499	Elettrodo accensione	ThER107499
107500	Guarnizione	ThER107500
107501	Carenatura	ThER107501
107502	Quadro elettrico	ThER107502
107503	Carenatura	ThER107503
107526	Turbolatore cz.5	ThER107526
107527	Post-condensatore	ThER107527
107530	Tubo flessibile	ThER107530
107532	Cordone cz.25	ThER107532
107536	Flangia	ThER107536
107538	Rivestimento	ThER107538
107540	Rivestimento	ThER107540
107542	Rivestimento	ThER107542
107544	Rivestimento	ThER107544
107546	Coperchio	ThER107546
107551	Valvola clapet	ThER107551
107552	Coperchio	ThER107552
107553	Raccordo	ThER107553
107557	Guarnizione	ThER107557

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
107558	Guarnizione	ThER107558
107559	Guarnizione	ThER107559
107560	Chiusura inferiore	ThER107560
107561	Chiusura inferiore	ThER107561
107563	Chiusura inferiore	ThER107563
107564	Chiusura inferiore	ThER107564
107565	Sifone	ThER107565
107569	Portafusibile	ThER107569
107570	Banda piatta	ThER107570
107573	Barilotto	ThER107573
107574	Condotta aspirazione	ThER107574
107575	Presa pressione	ThER107575
107576	Tubo gas	ThER107576
107577	Tubo gas	ThER107577
107578	Tubo gas	ThER107578
107580	Presa pressione	ThER107580
107581	Presa pressione	ThER107581
107582	Valvola di non ritorno	ThER107582
107583	Cruscotto	ThER107583
107584	Scheda master	ThER107584
107585	Servomotore	ThER107585
107587	Post-condensatore	ThER107587
107588	Tubo mandata	ThER107588
107589	Tubo	ThER107589
107590	Tubo ritorno	ThER107590
107592	Tubo ritorno	ThER107592
107596	Piolino cz.5	ThER107596
107598	Pannello porta	ThER107598
107599	Pannello destro	ThER107599
107600	Pannello sinistro	ThER107600
107601	Pannello posteriore	ThER107601
107602	Pannello coperchio	ThER107602
107603	Chiusura camera fumi	ThER107603
107604	Guarnizione camera fumi	ThER107604
107605	Presa aria	ThER107605
107606	Tubo camino	ThER107606
107607	Tubo scarico fumi	ThER107607
107608	Chiusura camera combustione	ThER107608
107609	Scambiatore	ThER107609
107610	Isolamento caldaia	ThER107610
107611	Guarnizione	ThER107611
107615	Scheda controllo	ThER107615
107616	Pannello posteriore	ThER107616
107617	Tubo	ThER107617
107618	Tubo mandata	ThER107618
107619	Collettore idraulico	ThER107619
107620	Riduzione scarico fumi	ThER107620
107621	Flangia	ThER107621
107622	Guarnizione bruciatore	ThER107622
107623	Guarnizione bruciatore	ThER107623
107624	Flangia	ThER107624
107625	Elettrodo accensione	ThER107625
107626	Elettrodo rilevazione	ThER107626
107627	Tubo gas	ThER107627
107628	Pannello porta	ThER107628
107630	Pannello anteriore	ThER107630
107631	Perno	ThER107631
107632	Fondo quadro elettrico	ThER107632
107634	Antina	ThER107634
107635	Profilo sinistro	ThER107635
107636	Profilo destro	ThER107636

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
107637	Pannello posteriore	ThER107637
107638	Pannello sinistro	ThER107638
107639	Pannello destro	ThER107639
107640	Adattatore	ThER107640
107641	Pannello coperchio	ThER107641
107642	Tubo flessibile	ThER107642
107643	Riduzione scarico fumi	ThER107643
107644	Tampone frontale	ThER107644
107645	Pannello porta	ThER107645
107647	Pannello frontale	ThER107647
107648	Carter	ThER107648
107649	Copertura quadro elettrico	ThER107649
107650	Cablaggio	ThER107650
107651	Cablaggio	ThER107651
107652	Banda piatta	ThER107652
107653	Pannello laterale	ThER107653
107654	Pressore a sfera	ThER107654
107655	Clip cz.5	ThER107655
107656	Copertura interruttore	ThER107656
107657	Interruttore	ThER107657
107658	Profilo sinistro	ThER107658
107659	Profilo destro	ThER107659
107660	Pannello posteriore	ThER107660
107661	Pannello sinistro	ThER107661
107662	Pannello destro	ThER107662
107663	Pannello porta	ThER107663
107664	Sonda	ThER107664
107665	Quadro elettrico	ThER107665
107666	Profilo sinistro	ThER107666
107667	Profilo destro	ThER107667
107668	Pannello posteriore	ThER107668
107669	Pannello sinistro	ThER107669
107670	Pannello destro	ThER107670
107671	Pannello coperchio	ThER107671
107672	Tampone frontale	ThER107672
107673	Pannello porta	ThER107673
107676	Turbolatore cz.5	ThER107676
107677	Pannellatura	ThER107677
107678	Profilo portello	ThER107678
107679	Isolamento caldaia	ThER107679
107680	Gruppo misurazione	ThER107680
107681	Turbolatore cz.5	ThER107681
107682	Profilo portello	ThER107682
107683	Isolamento caldaia	ThER107683
107684	Turbolatore cz.5	ThER107684
107685	Pannellatura	ThER107685
107686	Profilo portello	ThER107686
107687	Isolamento caldaia	ThER107687
107688	Turbolatore cz.5	ThER107688
107689	Pannellatura	ThER107689
107690	Profilo portello	ThER107690
107691	Isolamento caldaia	ThER107691
107692	Isolamento posteriore	ThER107692
107693	Turbolatore cz.5	ThER107693
107694	Pannellatura	ThER107694
107695	Profilo portello	ThER107695
107696	Isolamento caldaia	ThER107696
107697	Isolamento posteriore	ThER107697
107698	Turbolatore cz.5	ThER107698
107699	Pannellatura	ThER107699
107700	Profilo portello	ThER107700

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
107701	Isolamento caldaia	ThER107701
107702	Isolamento posteriore	ThER107702
107703	Pannellatura	ThER107703
107704	Profilo portello	ThER107704
107705	Isolamento caldaia	ThER107705
107706	Isolamento posteriore	ThER107706
107707	Pannellatura	ThER107707
107708	Profilo portello	ThER107708
107709	Profilo portello	ThER107709
107710	Profilo portello	ThER107710
107711	Profilo portello	ThER107711
107712	Profilo portello	ThER107712
107713	Profilo portello	ThER107713
107714	Profilo portello	ThER107714
107717	Pannello anteriore	ThER107717
107718	Pannello porta	ThER107718
107719	Pannello anteriore	ThER107719
107720	Anodo	ThER107720
107721	Isolamento	ThER107721
107722	Rivestimento	ThER107722
107723	Isolamento	ThER107723
107724	Rivestimento	ThER107724
107725	Anodo	ThER107725
107726	Isolamento	ThER107726
107727	Rivestimento	ThER107727
107728	Isolamento	ThER107728
107729	Rivestimento	ThER107729
107732	Isolamento bollitore	ThER107732
107733	Isolamento bollitore	ThER107733
107734	Isolamento bollitore	ThER107734
107735	Isolamento bollitore	ThER107735
107736	Isolamento bollitore	ThER107736
107737	Isolamento bollitore	ThER107737
107738	Isolamento bollitore	ThER107738
107739	Isolamento bollitore	ThER107739
107745	Rivestimento	ThER107745
107746	Rivestimento	ThER107746
107747	Rivestimento	ThER107747
107748	Rivestimento	ThER107748
107749	Rivestimento	ThER107749
107750	Rivestimento	ThER107750
107751	Rivestimento	ThER107751
107752	Rivestimento	ThER107752
107756	Coperchio	ThER107756
107757	Coperchio	ThER107757
107758	Guarnizione flangia	ThER107758
107759	Anodo	ThER107759
107760	Copriflangia	ThER107760
107761	Controflangia	ThER107761
107762	Pozzetto	ThER107762
107764	Coperchio	ThER107764
107765	Coperchio	ThER107765
107766	Coperchio	ThER107766
107769	Isolamento bollitore	ThER107769
107770	Rivestimento	ThER107770
107773	Isolamento bollitore	ThER107773
107774	Rivestimento	ThER107774
107775	Isolamento bollitore	ThER107775
107776	Rivestimento	ThER107776
107777	Isolamento bollitore	ThER107777
107778	Rivestimento	ThER107778

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
107779	Isolamento bollitore	ThER107779
107780	Rivestimento	ThER107780
107781	Isolamento bollitore	ThER107781
107782	Rivestimento	ThER107782
107783	Scambiatore	ThER107783
107784	Bicono cz.10	ThER107784
107785	Pannello sinistro	ThER107785
107786	Pannello destro	ThER107786
107787	Pannello porta	ThER107787
107788	Pannello coperchio	ThER107788
107789	Kit trasformazione MTN	ThER107789
107790	Pannello portastrumenti	ThER107790
107791	Coperchio	ThER107791
107792	Quadro elettrico	ThER107792
107793	Scambiatore	ThER107793
107794	Pannello sinistro	ThER107794
107795	Pannello destro	ThER107795
107796	Pannello coperchio	ThER107796
107797	Pannello sinistro	ThER107797
107798	Pannello destro	ThER107798
107799	Pannello coperchio	ThER107799
107801	Coperchio	ThER107801
107802	Pannello anteriore	ThER107802
107803	Pannellatura	ThER107803
107804	Pannellatura	ThER107804
107805	Profilo anteriore	ThER107805
107806	Pannello anteriore	ThER107806
107807	Pannellatura	ThER107807
107808	Pannellatura	ThER107808
107809	Profilo anteriore	ThER107809
107810	Pannellatura	ThER107810
107811	Pannellatura	ThER107811
107812	Pannello anteriore	ThER107812
107813	Pannellatura	ThER107813
107814	Pannellatura	ThER107814
107815	Profilo anteriore	ThER107815
107816	Pannellatura	ThER107816
107817	Pannellatura	ThER107817
107818	Pannello anteriore	ThER107818
107819	Pannellatura	ThER107819
107820	Pannellatura	ThER107820
107821	Assieme pannelli	ThER107821
107822	Profilo anteriore	ThER107822
107823	Pannellatura	ThER107823
107824	Pannellatura	ThER107824
107825	Assieme pannelli	ThER107825
107826	Pannello anteriore	ThER107826
107827	Pannellatura	ThER107827
107828	Pannellatura	ThER107828
107829	Assieme pannelli	ThER107829
107830	Profilo anteriore	ThER107830
107831	Pannello anteriore	ThER107831
107832	Pannellatura	ThER107832
107833	Pannellatura	ThER107833
107834	Pannello laterale	ThER107834
107835	Profilo anteriore	ThER107835
107837	Profilo anteriore	ThER107837
107838	Profilo anteriore	ThER107838
107845	Isolamento bollitore	ThER107845
107846	Portagomma	ThER107846
107847	Tubo condensa	ThER107847

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
107849	Isolamento	ThER107849
107851	Tubo mandata	ThER107851
107852	Tubo ritorno	ThER107852
107854	Tubo bollitore	ThER107854
107858	Tubo ritorno	ThER107858
107859	Tubo ingresso acqua	ThER107859
107860	Tubo	ThER107860
107862	Tubo	ThER107862
107866	Tubo mandata	ThER107866
107867	Tubo	ThER107867
107868	Tubo mandata	ThER107868
107869	Tubo ritorno	ThER107869
107870	Tubo mandata	ThER107870
107871	Tubo	ThER107871
107875	Tubo ritorno	ThER107875
107876	Tubo vaso espansione	ThER107876
107881	Pannello tamponamento	ThER107881
107882	Profilo	ThER107882
107883	Pannello coperchio	ThER107883
107884	Profilo destro	ThER107884
107885	Profilo sinistro	ThER107885
107888	Sonda collettore	ThER107888
107890	Pannello posteriore	ThER107890
107891	Cablaggio termoregolazione	ThER107891
107892	Tappo	ThER107892
107894	Scheda LMU	ThER107894
107895	Pannello laterale	ThER107895
107896	Cablaggio	ThER107896
107897	Banda piatta	ThER107897
107898	Scheda interfaccia	ThER107898
107899	Termoregolazione	ThER107899
107900	Cablaggio master	ThER107900
107901	Tubo	ThER107901
107903	Valvola clapet	ThER107903
107904	Tubo di scarico	ThER107904
107905	Isolamento completo	ThER107905
107907	Tappo	ThER107907
107908	Valvola di sicurezza	ThER107908
107910	Circolatore	ThER107910
107912	Profilo anteriore	ThER107912
107913	Profilo anteriore	ThER107913
107914	Sonda	ThER107914
107915	Sonda ad immersione	ThER107915
107916	Rubinetto	ThER107916
107917	Tubo	ThER107917
107918	Circolatore	ThER107918
107920	Circolatore	ThER107920
107928	Isolamento	ThER107928
107929	Pannello destro	ThER107929
107930	Pannello sinistro	ThER107930
107931	Pannello posteriore	ThER107931
107933	Pannello porta	ThER107933
107934	Scheda slave	ThER107934
107935	Guarnizione cz.2	ThER107935
107937	Circolatore	ThER107937
107938	Coperchio	ThER107938
107939	Supporto	ThER107939
107940	Guscio protezione completo	ThER107940
107941	Cartuccia termostato	ThER107941
107942	Cartuccia termostato	ThER107942
107943	Termometro	ThER107943

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
107944	Raccordo	THER107944
107945	Circolatore	THER107945
107955	Collettore fumi	THER107955
107963	Raccordo degasatore	THER107963
107965	Interruttore	THER107965
107968	Limitatore	THER107968
107969	Refrattario intracamere	THER107969
107970	Cordina	THER107970
107971	Pannello portastrumenti grigio	THER107971
107972	Raccogli cenere	THER107972
107973	Tappo	THER107973
107974	Interruttore	THER107974
11275	Vite	THER11275
11351	Connettore	THEC11351
11399	Sonda	THER11399
11413	Gruppo cerniera cz.2	THE11413
11432	Cablaggio	THE11432
16741	Pozzetto	THERPZZ16741
1737P	Pannello posteriore	THERPZZ1737P
1738C	Coperchio	THERPZZ1738C
19980	Guarnizione piastra	THERLIZ19980
19981	Guarnizione flangia	THERLIZ19981
19982	Guarnizione piastra	THERLIZ19982
19983	Guarnizione piastra	THERLIZ19983
1B000004	Motore ventilatore	THE1B000004
1B000005	Ventola	THE1B000005
1B000006	Piedini antivibranti	THE1B000006
1B000007	Accumulatore	THE1B000007
1B000008	Ricevitore liquido	THE1B000008
1B000009	Valvola inversione ciclo	THE1B000009
1B000012	Reattore	THE1B000012
1B000013	Tubo scarico condensa	THE1B000013
1B000015	Circolatore	THE1B000015
1B000016	Sonda acqua	THE1B000016
1B000018	Valvola pressione	THE1B000018
1B000019	Sonda mandata	THE1B000019
1B000020	Sonda batteria	THE1B000020
1B000021	Sonda aspirazione	THE1B000021
1B000022	Sonda temperatura esterna	THE1B000022
1B000023	Batteria	THE1B000023
1B000024	Compressore	THE1B000024
1B000025	Tubo ingresso acqua	THE1B000025
1B000028	Flussostato	THE1B000028
1B000029	Compressore	THE1B000029
1B000030	Piedini antivibranti	THE1B000030
1B000032	Valvola 4 vie	THE1B000032
1B000034	Bobina	THE1B000034
1B000035	Scambiatore	THE1B000035
1B000037	Motore ventilatore	THE1B000037
1B000038	Ventola	THE1B000038
1B000039	Compressore	THE1B000039
1B000040	Piedini antivibranti	THE1B000040
1B000045	Reattore	THE1B000045
1B000046	Scambiatore	THE1B000046
1B000047	Pompa	THE1B000047
1B000054	Pannello frontale	THE1B000054
1B000055	Montante	THE1B000055
1B000058	Batteria	THE1B000058
1B000059	Quadro elettrico	THE1B000059
1B000060	Quadro elettrico	THE1B000060
1B000061	Pannello frontale	THE1B000061

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
1B000062	Montante	THE1B000062
1B000064	Vaso espansione	THE1B000064
20000130	Molletta cz.5	THE20000130
20000131	Anello di tenuta cz.5	THE20000131
20000148	Bruciatore	THE20000148
20000533	Rubinetto scarico	THE20000533
20000539	Molletta cz.10	THE20000539
20000553	Cruscotto	THE20000553
20000555	Copertura raccordi	THE20000555
20000562	Copertura raccordi	THE20000562
20000653	Anodo	THE20000653
20000655	Flangia bollitore	THE20000655
20000713	Sonda	THE20000713
20001001	Manopola cz.5	THE20001001
20001002	Manopola comando cz.5	THE20001002
20001208	Kit trasformazione G.P.L.	THE20001208
20001563	Trasformatore accensione	THE20001563
20001565	Rampa	THE20001565
20001681	Cablaggio accensione fiamma	THE20001681
20002418	Sonda NTC	THE20002418
20002655	Scatola connessioni elettriche	THE20002655
20002906	Circolatore	THE20002906
20002969	Kit trasformatore + cablaggio	THE20002969
20002995	Ventilatore	THE20002995
20003498	Valvola miscelatrice	THE20003498
20004832	Kit sonda cz.5	THE20004832
20004978	Sonda ad immersione	THE20004978
20004988	Kit sonda cz.5	THE20004988
20005150	Scambiatore primario	THE20005150
20005361	Pinza per pannello	THE20005361
20005497	Gruppo elettrodi	THE20005497
20005511	Guarnizione	THE20005511
20005513	Trasformatore	THE20005513
20005550	Tappo cz.5	THE20005550
20005572	Cablaggio alimentazione	THE20005572
20005585	Termostato limite	THE20005585
20005586	Tappo	THE20005586
20005594	Coperchio camera combustione	THE20005594
20006	Termostato	THE20006
20006234	Manopola comando cz.3	THE20006234
20006411	Protezione ventilatore cz.5	THE20006411
20006616	Tubo flessibile	THE20006616
20006618	Vaso espansione	THE20006618
20006623	Vaso espansione	THE20006623
20006625	Vaso espansione	THE20006625
20006682	Flangia bollitore	THE20006682
20006685	Valvola di sicurezza	THE20006685
20006687	Tubo	THE20006687
20006688	Tubo	THE20006688
20006695	Tubo	THE20006695
20006696	Tubo	THE20006696
20006697	Bollitore	THE20006697
20006698	Tubo	THE20006698
20006866	Kit raccordi	THE20006866
20006868	Kit raccordi	THE20006868
20006869	Kit raccordi	THE20006869
20007047	Coibente	THE20007047
20007050	Sonda temperatura	THE20007050
20007053	Convogliatore	THE20007053
20007057	Coibente	THE20007057
20007058	Guarnizione ventilatore cz.5	THE20007058

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20007061	Convogliatore	THE20007061
20007293	Pannello anteriore	THE20007293
20007294	Pannello posteriore	THE20007294
20007296	Pannello destro	THE20007296
20007302	Pannello sinistro	THE20007302
20007303	Pannello coperchio	THE20007303
20007307	Pannello destro	THE20007307
20007308	Pannello sinistro	THE20007308
20007309	Pannello coperchio	THE20007309
20007310	Pannello destro	THE20007310
20007311	Pannello sinistro	THE20007311
20007312	Pannello coperchio	THE20007312
20007313	Pannello anteriore	THE20007313
20007314	Pannello posteriore	THE20007314
20007315	Pannello destro	THE20007315
20007316	Pannello sinistro	THE20007316
20007317	Pannello coperchio	THE20007317
20007318	Pannello destro	THE20007318
20007319	Pannello sinistro	THE20007319
20007320	Pannello coperchio	THE20007320
20007321	Basamento	THE20007321
20007323	Basamento	THE20007323
20007428	Controflangia	THE20007428
20007429	Isolamento	THE20007429
20007442	Isolamento	THE20007442
20007443	Isolamento	THE20007443
20007444	Isolamento	THE20007444
20007592	Rivestimento	THE20007592
20007594	Rivestimento	THE20007594
20007595	Rivestimento	THE20007595
20007596	Rivestimento	THE20007596
20007783	Valvola by-pass	THE20007783
20007784	Valvola gas	THE20007784
20007827	Pannellatura	THE20007827
20007828	Pannellatura	THE20007828
20007829	Pannellatura	THE20007829
20007830	Pannellatura	THE20007830
20007831	Profilo portello	THE20007831
20007832	Profilo portello	THE20007832
20007833	Profilo portello	THE20007833
20007834	Profilo portello	THE20007834
20007835	Turbolatore cz.5	THE20007835
20007836	Isolamento anteriore	THE20007836
20007837	Isolamento posteriore	THE20007837
20007838	Turbolatore cz.5	THE20007838
20007839	Isolamento caldaia	THE20007839
20007914	Kit sostituzione scambiatore	THE20007914
20007915	Kit sostituzione scambiatore	THE20007915
20008	Termostato	THE20008
20008296	Scambiatore condensante	THE20008296
20008306	Convogliatore	THE20008306
20008307	Scheda gestione	THE20008307
20008308	Cablaggio combustione	THE20008308
20008313	Guarnizione cz.5	THE20008313
20008333	Raccordo	THE20008333
20008346	Cablaggio combustione	THE20008346
20008826	Guarnizione cz.10	THE20008826
20009268	Pozzetto	THE20009268
20009269	Tubo	THE20009269
20009270	Tubo	THE20009270
20009274	Bollitore	THE20009274

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20009276	Tubo	THE20009276
20009277	Tubo	THE20009277
20009281	Tubo	THE20009281
20009282	Tubo	THE20009282
20009428	Bottiglia di miscela	THE20009428
20009802	Coperchio	THE20009802
20009803	Coperchio	THE20009803
20009804	Rivestimento	THE20009804
20009805	Isolamento	THE20009805
20009806	Coperchio	THE20009806
20009807	Guarnizione flangia	THE20009807
20009808	Guarnizione anodo	THE20009808
20009809	Flangia	THE20009809
20009810	Pozzetto	THE20009810
20009811	Isolamento	THE20009811
20009812	Rivestimento	THE20009812
20009844	Rivestimento	THE20009844
20009848	Rivestimento	THE20009848
20010	Termostato regolazione	THE20010
20010331	Tubo scarico condensa	THE20010331
20010333	Scatola aria	THE20010333
20010334	Rampa gas	THE20010334
20010335	Guarnizione	THE20010335
20010337	Rampa gas	THE20010337
20010392	Calotta	THE20010392
20010420	Tubo ritorno	THE20010420
20010421	Centralina	THE20010421
20010422	Tubo mandata	THE20010422
20010542	Cablaggio alimentazione	THE20010542
20010543	Cablaggio valvola gas	THE20010543
20010544	Cablaggio accensione fiamma	THE20010544
20010546	Cablaggio circolatore	THE20010546
20010548	Cablaggio combustione	THE20010548
20010550	Termometro	THE20010550
20010551	Cruscotto	THE20010551
20010574	Cruscotto	THE20010574
20010620	Rampa	THE20010620
20010622	Rampa	THE20010622
20010628	Rampa	THE20010628
20010636	Rampa	THE20010636
20010637	Rampa	THE20010637
20010964	Morsettiera	THE20010964
20010981	Tubo mandata	THE20010981
20011013	Coperchio	THE20011013
20011014	Coperchio	THE20011014
20011015	Rivestimento	THE20011015
20011016	Rivestimento	THE20011016
20011224	Tubo mandata	THE20011224
20011225	Tubo vaso espansione	THE20011225
20011229	Tubo ritorno	THE20011229
20011231	Valvola di non ritorno	THE20011231
20011233	Circolatore	THE20011233
20011234	Valvola di scarico	THE20011234
20011235	Tubo mandata	THE20011235
20011236	Tubo ritorno	THE20011236
20011237	Tubo	THE20011237
20011239	Tubo mandata	THE20011239
20011241	Tubo vaso espansione	THE20011241
20011242	Tubo	THE20011242
20011243	Rampa	THE20011243
20011244	Tubo gas	THE20011244

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20011245	Tubo gas	THE20011245
20011248	Pannello laterale	THE20011248
20011249	Pannello coperchio	THE20011249
20011250	Pannello anteriore	THE20011250
20011251	Pannello anteriore	THE20011251
20011252	Vaso espansione	THE20011252
20011253	Vaso espansione	THE20011253
20011254	Quadro elettrico	THE20011254
20011255	Sonda temperatura esterna	THE20011255
20011256	Coperchio	THE20011256
20011257	Cavo 2 poli	THE20011257
20011258	Cavo alimentazione	THE20011258
20011429	Pannello anteriore	THE20011429
20011430	Quadro elettrico	THE20011430
20011449	Cablaggio visualizzatore	THE20011449
20011518	Pannello anteriore	THE20011518
20011605	Tubo gas	THE20011605
20011606	Diaframma	THE20011606
20011607	Rampa	THE20011607
20011640	Kit lame pulizia scambiatore cz.10	THE20011640
20012046	Presa aria	THE20012046
20012108	Pannello anteriore	THE20012108
20012116	Profilo anteriore	THE20012116
20012117	Profilo anteriore	THE20012117
20012328	Rampa	THE20012328
20012339	Raccordo collettore	THE20012339
20012341	Kit raccordi	THE20012341
20012342	Kit raccordi	THE20012342
20012627	Pannello frontale	THE20012627
20012629	Pulsante	THE20012629
20012630	Antina	THE20012630
20012631	Pannello laterale	THE20012631
20012632	Cablaggio	THE20012632
20012633	Fondo quadro elettrico	THE20012633
20012634	Sonda	THE20012634
20012668	Morsetti	THE20012668
20012669	Termoregolazione	THE20012669
20012688	Antina	THE20012688
20012689	Pannello laterale	THE20012689
20012800	Ugello Delavan 0,65/80A	THE20012800
20012801	Ugello Delavan 0,50/80A	THE20012801
20012937	Rampa flessibile	THE20012937
20013140	Rampa	THE20013140
20013246	Scheda elettronica	THE20013246
20013311	Flangia	THE20013311
20013314	Turbolatore cz.5	THE20013314
20013321	Turbolatore cz.5	THE20013321
20013326	Flangia	THE20013326
20013329	Flangia	THE20013329
20013330	Turbolatore cz.5	THE20013330
20013335	Turbolatore cz.5	THE20013335
20013336	Turbolatore cz.5	THE20013336
20013339	Portello	THE20013339
20013348	Flangia	THE20013348
20013363	Turbolatore cz.5	THE20013363
20013396	Flangia	THE20013396
20013398	Turbolatore cz.5	THE20013398
20013401	Isolamento posteriore	THE20013401
20013405	Isolamento posteriore	THE20013405
20013411	Testa	THE20013411
20013413	Testa	THE20013413

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20013428	Testa	THE20013428
20013429	Imbuto	THE20013429
20013439	Imbuto	THE20013439
20013440	Imbuto	THE20013440
20013441	Imbuto	THE20013441
20013470	Calotta rubinetto	THE20013470
20013924	Flangia bollitore	THE20013924
20013925	Isolamento	THE20013925
20013926	Rivestimento	THE20013926
20013927	Guarnizione bollitore	THE20013927
20013928	Coperchio	THE20013928
20013964	Pompa	THE20013964
20013968	Flussometro	THE20013968
20013981	Ventilatore	THE20013981
20014093	Termoregolazione	THE20014093
20014094	Morsetti	THE20014094
20014095	Cablaggio	THE20014095
20014158	Isolamento	THE20014158
20014159	Rivestimento	THE20014159
20014197	Fermacavo cz.5	THE20014197
20014581	Isolamento portina	THE20014581
20014582	Isolamento portina	THE20014582
20014873	Rampa gas	THE20014873
20014885	Idrometro	THE20014885
20014908	Camma	THE20014908
20014909	Serranda	THE20014909
20014917	Pannello fonoassorbente	THE20014917
20014963	Isolamento caldaia	THE20014963
20014964	Turbolatore cz.5	THE20014964
20014965	Pannellatura	THE20014965
20014966	Pannellatura	THE20014966
20014967	Profilo portello	THE20014967
20014991	Profilo portello	THE20014991
20015346	Molla cz.5	THE20015346
20015347	Isolamento	THE20015347
20015348	Coperchio	THE20015348
20015349	Rivestimento	THE20015349
20015350	Isolamento	THE20015350
20015351	Rivestimento	THE20015351
20015388	Rivestimento	THE20015388
20015389	Rivestimento	THE20015389
20015926	Scambiatore condensante	THE20015926
20015932	Mixer	THE20015932
20015933	Scheda gestione	THE20015933
20016294	Vaso espansione	THE20016294
20016295	Tubo mandata	THE20016295
20016296	Tubo gas	THE20016296
20016297	Tubo mandata	THE20016297
20016298	Tubo	THE20016298
20016299	Bollitore	THE20016299
20016300	Isolamento	THE20016300
20016301	Pannello laterale	THE20016301
20016302	Pannello anteriore	THE20016302
20016303	Pannello coperchio	THE20016303
20016304	Tubo scarico condensa	THE20016304
20016305	Tubo	THE20016305
20016307	Tubo	THE20016307
20016308	Tubo ritorno	THE20016308
20016309	Tubo mandata	THE20016309
20016311	Tubo	THE20016311
20016312	Tubo ritorno	THE20016312

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20016313	Tubo ritorno	THE20016313
20016314	Tubo	THE20016314
20016325	Scambiatore condensante	THE20016325
20016339	Tubo gas	THE20016339
20016626	Fermo cz.5	THE20016626
20016627	Fermo cz.5	THE20016627
20016628	Fermo cz.5	THE20016628
20016629	Fermo cz.5	THE20016629
20016630	Fermo cz.5	THE20016630
20016631	Fermo cz.5	THE20016631
20016632	Fermo cz.5	THE20016632
20016936	Guarnizione bruciatore	THE20016936
20016937	Banda piatta	THE20016937
20016938	Cablaggio pressostato	THE20016938
20016939	Quadro elettrico	THE20016939
20016940	Diaframma	THE20016940
20016946	Cablaggio bruciatore	THE20016946
20017078	Quadro elettrico	THE20017078
20017079	Pannello coperchio	THE20017079
20017081	Pannello sinistro	THE20017081
20017082	Pannello destro	THE20017082
20017083	Pannello anteriore	THE20017083
20017084	Pannello posteriore	THE20017084
20017096	Ventilatore	THE20017096
20017097	Diaframma	THE20017097
20017101	Pannello sinistro	THE20017101
20017102	Pannello destro	THE20017102
20017103	Pannello anteriore	THE20017103
20017104	Pannello posteriore	THE20017104
20017167	Cablaggio	THE20017167
20017168	Cablaggio bruciatore	THE20017168
20017169	Cablaggio pressostato	THE20017169
20017171	Quadro elettrico	THE20017171
20017385	Ventilatore	THE20017385
20017404	Pannello porta	THE20017404
20017591	Rampa	THE20017591
20017592	Rampa	THE20017592
20017594	Attuatore	THE20017594
20017596	Cablaggio comandi idraulici	THE20017596
20017598	Molletta cz.10	THE20017598
20017599	Assieme corpo 3 vie+cartuccia	THE20017599
20017743	Tappo portasonde	THE20017743
20017752	Isolamento completo	THE20017752
20017753	Isolamento completo	THE20017753
20017782	Cruscotto	THE20017782
20017783	Pannello porta	THE20017783
20017784	Quadro elettrico	THE20017784
20017927	Pannello sinistro	THE20017927
20017928	Pannello destro	THE20017928
20017930	Quadro elettrico	THE20017930
20018439	Staffa	THE20018439
20018440	Cablaggio	THE20018440
20018441	Pannello frontale	THE20018441
20018442	Interruttore bipolare	THE20018442
20018443	Deviatore unipolare	THE20018443
20018444	Termostato	THE20018444
20018445	Termostato regolazione	THE20018445
20018446	Manopola	THE20018446
20018447	Tappo	THE20018447
20018448	Termostato regolazione	THE20018448
20018449	Termostato sicurezza	THE20018449

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20018451	Cablaggio	THE20018451
20018452	Pannello frontale	THE20018452
20018540	Gruppo elica e elettrodi	THE20018540
20018544	Collegamenti A.T. CZ.2	THE20018544
20018545	Elettrodo	THE20018545
20018549	Tubo	THE20018549
20018684	Collettore solare	THE20018684
20018685	Collettore solare	THE20018685
20018687	Collettore solare	THE20018687
20018691	Gruppo elica e elettrodi	THE20018691
20018895	Tubo	THE20018895
20018896	Tubo mandata	THE20018896
20018898	Tubo ritorno	THE20018898
20018899	Tubo	THE20018899
20018900	Tubo ritorno	THE20018900
20018901	Tubo	THE20018901
20018902	Tubo	THE20018902
20018903	Isolamento	THE20018903
20018904	Tubo ritorno	THE20018904
20018905	Tubo mandata	THE20018905
20018909	Quadro elettrico	THE20018909
20018910	Cablaggio collegamento scheda	THE20018910
20018911	Scheda elettronica	THE20018911
20019	Termostato sicurezza	THE20019
20019027	Bruciatore	THE20019027
20019031	Pannellatura	THE20019031
20019032	Pannellatura	THE20019032
20019033	Isolamento caldaia	THE20019033
20019034	Profilo portello	THE20019034
20019035	Profilo portello	THE20019035
20019094	Portello	THE20019094
20019112	Camera fumi	THE20019112
20019113	Flangia	THE20019113
20019114	Guarnizione	THE20019114
20019115	Isolamento caldaia	THE20019115
20019116	Profilo	THE20019116
20019117	Guarnizione flangia	THE20019117
20019121	Pannellatura	THE20019121
20019122	Pannellatura	THE20019122
20019125	Mixer	THE20019125
20019128	Profilo portello	THE20019128
20019135	Profilo portello	THE20019135
20019138	Flangia	THE20019138
20019139	Turbolatore cz.5	THE20019139
20019238	Isolamento	THE20019238
20019239	Rivestimento	THE20019239
20019240	Isolamento	THE20019240
20019241	Rivestimento	THE20019241
20019302	Flangia	THE20019302
20019486	Rampa gas	THE20019486
20019492	Quadro elettrico	THE20019492
20019494	Cablaggio	THE20019494
20019576	Guarnizione	THE20019576
20019577	Guarnizione	THE20019577
20019578	Guarnizione aspiratore	THE20019578
20019579	Convogliatore	THE20019579
20019580	Pozzetto	THE20019580
20019581	Valvola di non ritorno	THE20019581
20019584	Valvola gas	THE20019584
20019585	Guarnizione valvola gas	THE20019585
20019586	Diaframma	THE20019586

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20019588	Scheda controllo fiamma	THE20019588
20019590	Elemento	THE20019590
20019592	Tubo mandata	THE20019592
20019593	Tubo gas	THE20019593
20019594	Tubo gas	THE20019594
20019597	Pannello porta schede	THE20019597
20019598	Quadro elettrico	THE20019598
20019599	Tubo flessibile	THE20019599
20019600	Guarnizione bruciatore	THE20019600
20019601	Termostato sicurezza	THE20019601
20019602	Isolamento caldaia	THE20019602
20019634	Pannello anteriore	THE20019634
20019637	Maniglia	THE20019637
20019638	Quadro elettrico	THE20019638
20019639	Scheda sequenziatore	THE20019639
20019641	Banda piatta	THE20019641
20019642	Cablaggio	THE20019642
20019643	Cablaggio corto	THE20019643
20019644	Cablaggio lungo	THE20019644
20019645	Cavo accensione	THE20019645
20019646	Pressostato aria	THE20019646
20019648	Pannello destro	THE20019648
20019649	Pannello sinistro	THE20019649
20019650	Pannello coperchio	THE20019650
20019652	Pannello posteriore	THE20019652
20019763	Rampa	THE20019763
20019764	Rampa	THE20019764
20019765	Rampa	THE20019765
20019766	Rampa	THE20019766
20019767	Molletta cz.10	THE20019767
20019769	Rampa sfiato	THE20019769
20019833	Gruppo elettrodi	THE20019833
20019836	Gruppo elettrodi	THE20019836
20019888	Corpo degasatore	THE20019888
20019900	Tubo (cz.8)	THE20019900
20020181	Rampa	THE20020181
20020314	Quadro elettrico	THE20020314
20020317	Tubo mandata	THE20020317
20020320	Tubo gas	THE20020320
20020321	Pannello destro	THE20020321
20020322	Pannello sinistro	THE20020322
20020323	Pannello coperchio	THE20020323
20020324	Quadro elettrico	THE20020324
20020325	Quadro elettrico	THE20020325
20020367	Pannello porta schede	THE20020367
20020739	Tubo ritorno	THE20020739
20020740	Tubo mandata	THE20020740
20020741	Tubo mandata	THE20020741
20020745	Flangia	THE20020745
20020747	Kit raccordi	THE20020747
20020748	Valvola di sicurezza	THE20020748
20020749	Valvola di sicurezza	THE20020749
20020899	Rampa	THE20020899
20020900	Rampa sfiato	THE20020900
20021302	Quadro elettrico	THE20021302
20021496	Assieme corpo 3 vie+cartuccia	THE20021496
20021497	Assieme corpo 3 vie+cartuccia	THE20021497
20021639	Bruciatore	THE20021639
20021657	Apparecchiatura	THE20021657
20022171	Coperchio	THE20022171
20022336	Miscelatore termostatico	THE20022336

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20022915	Kit raccordi	THE20022915
20022916	Tubo ritorno	THE20022916
20022917	Tubo mandata	THE20022917
20022918	Tubo mandata	THE20022918
20022919	Tubo ritorno	THE20022919
20022983	Pannello posteriore	THE20022983
20022984	Guarnizione bruciatore	THE20022984
20022985	Guarnizione	THE20022985
20022987	Tubo ritorno	THE20022987
20022999	Tubo gas	THE20022999
20023049	Tubo ritorno	THE20023049
20023191	Pannello sinistro	THE20023191
20023192	Pannello coperchio	THE20023192
20023194	Pannello destro	THE20023194
20023196	Tubo ritorno	THE20023196
20023197	Tubo mandata	THE20023197
20023199	Tubo gas	THE20023199
20023335	Gancio	THE20023335
20023336	Gancio	THE20023336
20023338	Scheda master	THE20023338
20023339	Scheda comando	THE20023339
20023396	Diaframma	THE20023396
20023464	Tubo mandata	THE20023464
20023465	Tubo ritorno	THE20023465
20023483	Rampa flessibile	THE20023483
20023547	Traverso	THE20023547
20023674	Guarnizione flangia	THE20023674
20023675	Guarnizione flangia	THE20023675
20023677	Guarnizione flangia	THE20023677
20023679	Guarnizione flangia	THE20023679
20023778	Tappo	THE20023778
20023959	Collettore solare	THE20023959
20024035	Anodo	THE20024035
20024063	Distributore	THE20024063
20024086	Molletta cz.2	THE20024086
20024163	UGELLO DELAVAN 7.0 GPH 45 ^	THE20024163
20024308	Manopola cz.3	THE20024308
20024469	Collettore gas	THE20024469
20024476	Carenatura	THE20024476
20024559	Trasduttore di pressione	THE20024559
20024560	Tubo	THE20024560
20024563	Mixer	THE20024563
20024591	Scambiatore condensante	THE20024591
20024592	Tubo aspirazione	THE20024592
20024593	Mixer	THE20024593
20024841	Attuatore	THE20024841
20024869	Guarnizione cz.5	THE20024869
20024901	Anodo con tappo	THE20024901
20024902	Vaso espansione	THE20024902
20024905	Tubo gas	THE20024905
20024911	Valvola di sicurezza	THE20024911
20024919	Pannello sinistro	THE20024919
20024920	Pannello anteriore	THE20024920
20024925	Manometro	THE20024925
20024926	Valvola di sicurezza	THE20024926
20024927	Vaso espansione	THE20024927
20024928	Tubo ritorno	THE20024928
20024929	Pannello destro	THE20024929
20024930	Pannello anteriore	THE20024930
20024940	Valvola termostatica	THE20024940
20025	Manopola	THE20025

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20025066	Pannello destro	THE20025066
20025067	Tubo mandata	THE20025067
20025069	Tubo ritorno	THE20025069
20025070	Tubo gas	THE20025070
20025071	Pannello porta schede	THE20025071
20025072	Pannello sinistro	THE20025072
20025073	Pannello coperchio	THE20025073
20025074	Filtro antidisturbo	THE20025074
20025076	Quadro elettrico	THE20025076
20025083	Quadro elettrico	THE20025083
20025088	Quadro elettrico	THE20025088
20025131	Scheda controllo	THE20025131
20025151	Guarnizione	THE20025151
20025192	Turbolatore cz.5	THE20025192
20025193	Flangia	THE20025193
20025195	Guarnizione flangia	THE20025195
20025196	Isolamento caldaia	THE20025196
20025219	Profilo portello	THE20025219
20025228	Profilo portello	THE20025228
20025232	Turbolatore cz.5	THE20025232
20025234	Pannellatura	THE20025234
20025237	Pannellatura	THE20025237
20025238	Pannellatura	THE20025238
20025239	Pannellatura	THE20025239
20025246	Turbolatore cz.5	THE20025246
20025247	Camera fumi	THE20025247
20025250	Flangia	THE20025250
20025251	Guarnizione flangia	THE20025251
20025253	Isolamento caldaia	THE20025253
20025254	Turbolatore cz.5	THE20025254
20025314	Profilo portello	THE20025314
20025315	Profilo portello	THE20025315
20025424	Portaugello	THE20025424
20025733	Sifone scarico condensa	THE20025733
20025736	Cablaggio combustione	THE20025736
20025737	Elettrodo accensione	THE20025737
20025740	Guarnizione cz.5	THE20025740
20025743	Tubo scarico condensa	THE20025743
20025746	Rampa sfiato	THE20025746
20025753	Guarnizione	THE20025753
20025760	Tubo aspirazione	THE20025760
20025761	Mixer	THE20025761
20025764	Rampa	THE20025764
20025975	Scheda controllo	THE20025975
20025976	Scheda controllo	THE20025976
20025977	Scheda controllo	THE20025977
20025978	Scheda controllo	THE20025978
20025979	Scheda controllo	THE20025979
20025980	Scheda LMU	THE20025980
20025981	Scheda controllo	THE20025981
20026049	Presa analisi fumi	THE20026049
20026055	Copertura parti elettriche	THE20026055
20026056	Collettore scarico condensa	THE20026056
20026058	Tappo presa analisi fumi	THE20026058
20026059	Guarnizione cz.3	THE20026059
20026060	Convogliatore	THE20026060
20026083	Mixer	THE20026083
20026466	Diaframma	THE20026466
20026523	Gomito	THE20026523
20026655	Termometro	THE20026655
20026656	Coperchio	THE20026656

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20026694	Bollitore	THE20026694
20026695	Bollitore	THE20026695
20026696	Bollitore	THE20026696
20026697	Bollitore	THE20026697
20026699	Bollitore	THE20026699
20026700	Bollitore	THE20026700
20026810	Coperchio	THE20026810
20026818	Coperchio	THE20026818
20027021	Interruttore on-off	THE20027021
20028011	Sonda ionizzazione	THE20028011
20028108	Gruppo fibra ottica	THE20028108
20028113	Collare	THE20028113
20028305	Supporto	THE20028305
20028548	Kit trasformazione MTN	THE20028548
20028555	Kit trasformazione G.P.L.	THE20028555
20028569	Servomotore	THE20028569
20028661	Cablaggio comandi idraulici	THE20028661
20028662	Cablaggio visualizzatore	THE20028662
20028779	Guidaluce	THE20028779
20028780	Manopola comando cz.3	THE20028780
20028781	Vaso espansione	THE20028781
20028783	Idrometro	THE20028783
20028794	Bobina con raddrizzatore	THE20028794
20028800	sostituito da 20025236	THE20028800
20028801	Apparecchiatura	THE20028801
20028937	Nucleo	THE20028937
20028939	Collegamento	THE20028939
20028951	Resistenza	THE20028951
20028963	Scheda elettronica	THE20028963
20029202	Flangia gas	THE20029202
20029299	Vite CZ.5	THE20029299
20029335	Confezione rosette	THE20029335
20029337	Pozzetto	THE20029337
20029338	Coperchio	THE20029338
20029339	Mantello	THE20029339
20029343	Confezione rosette	THE20029343
20029344	Mantello	THE20029344
20029347	Coperchio	THE20029347
20029349	Confezione rosette	THE20029349
20029350	Mantello	THE20029350
20029353	Confezione rosette	THE20029353
20029355	Mantello	THE20029355
20029748	Elica	THE20029748
20029750	Collare	THE20029750
20029751	Fotocellula	THE20029751
20029810	Collegamento elettrodo CZ. 2	THE20029810
20029811	Cilindro	THE20029811
20029826	Vaso espansione	THE20029826
20029829	Isolamento completo	THE20029829
20029831	Isolamento completo	THE20029831
20030288	Kit trasformazione MTN	THE20030288
20030289	Kit trasformazione G.P.L.	THE20030289
20030450	Tubo mandata	THE20030450
20030452	Tubo ritorno	THE20030452
20030464	Isolamento completo	THE20030464
20030465	Regolatore flusso	THE20030465
20030468	Isolamento	THE20030468
20030471	Valvola 3 vie	THE20030471
20030472	Valvola 2 vie	THE20030472
20030538	Tubo	THE20030538
20030640	Tubo	THE20030640

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20030728	Valvola 3 vie	THE20030728
20030729	Isolamento completo	THE20030729
20030927	Cavo	THE20030927
20030953	Pompa B IO	THE20030953
20031569	Venturi	THE20031569
20031570	Molletta cz.5	THE20031570
20032000	Pompa B IO	THE20032000
20032001	Pompa B IO	THE20032001
20032002	Pompa variatore B IO	THE20032002
20032005	Tubo flessibile B IO	THE20032005
20032103	Tubo mandata	THE20032103
20032122	Motorino swing	THE20032122
20032129	Pacco elementi	THE20032129
20032130	Pacco elementi	THE20032130
20032241	Gruppo portaugello	THE20032241
20032246	Tubo scarico condensa	THE20032246
20032247	Tubo ritorno	THE20032247
20032249	Tubo ritorno	THE20032249
20032250	Tubo ritorno	THE20032250
20032358	Cilindro	THE20032358
20032408	Tappo	THE20032408
20032418	Elemento posteriore	THE20032418
20032419	Carenatura Q.E.	THE20032419
20032420	Pannello portastrumenti	THE20032420
20032458	Pannello superiore	THE20032458
20032521	Pannello portastrumenti	THE20032521
20032524	Carenatura	THE20032524
20032526	Quadro elettrico	THE20032526
20032553	Corpo degasatore	THE20032553
20032842	Gruppo resistenze	THE20032842
20032942	Supporto	THE20032942
20033005	Scheda controllo	THE20033005
20033006	Scheda controllo	THE20033006
20033008	Scheda LMU	THE20033008
20033010	Scheda controllo	THE20033010
20033011	Cablaggio ventilatore	THE20033011
20033130	Pompa B IO	THE20033130
20033274	Raccordo	THE20033274
20033359	Kit ventilatore	THE20033359
20033467	Pompa B IO	THE20033467
20033547	Pompa B IO	THE20033547
20033550	Pompa B IO	THE20033550
20033593	Pannello porta schede	THE20033593
20033596	Quadro elettrico	THE20033596
20033621	Tubo	THE20033621
20033697	Profilo portello	THE20033697
20033701	Profilo portello	THE20033701
20033702	Profilo portello	THE20033702
20033703	Profilo portello	THE20033703
20033706	Profilo portello	THE20033706
20033708	Profilo portello	THE20033708
20033710	Profilo portello	THE20033710
20033712	Profilo portello	THE20033712
20033713	Profilo portello	THE20033713
20033715	Profilo portello	THE20033715
20033717	Profilo portello	THE20033717
20033718	Profilo portello	THE20033718
20034035	Ugello Delavan 0.60/80° A	THE20034035
20034041	Gruppo distributore idraulico	THE20034041
20034236	Scheda elettronica	THE20034236
20034320	Vaso espansione	THE20034320

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20034322	Turbolatore cz.5	THE20034322
20034323	Turbolatore cz.5	THE20034323
20034390	Filtro deidratatore	THE20034390
20034438	Tubo ritorno	THE20034438
20034439	Tubo mandata	THE20034439
20034440	Tubo ritorno	THE20034440
20034441	Pannello destro	THE20034441
20034442	Pannello sinistro	THE20034442
20034443	Pannello coperchio	THE20034443
20034444	Pannello posteriore	THE20034444
20034445	Pannello posteriore	THE20034445
20034446	Pannello posteriore	THE20034446
20034449	Chiusura camera fumi	THE20034449
20034453	Tubo	THE20034453
20034454	Isolamento	THE20034454
20034455	Isolante	THE20034455
20034465	Collare	THE20034465
20034471	Riscaldatore	THE20034471
20034473	Coperchio scambiatore	THE20034473
20034474	Scambiatore	THE20034474
20034476	Guarnizione camera fumi	THE20034476
20034486	Guarnizione camera fumi	THE20034486
20034487	Portasonda	THE20034487
20034488	Guarnizione scambiatore	THE20034488
20034492	Tubo scarico fumi	THE20034492
20034493	Scambiatore	THE20034493
20034496	Elica	THE20034496
20034504	Chiusura	THE20034504
20034505	Tubo	THE20034505
20034507	Pannello sinistro	THE20034507
20034509	Pannello destro	THE20034509
20034510	Tubo flessibile	THE20034510
20034516	Tubo ritorno	THE20034516
20034518	Tubo mandata	THE20034518
20034519	Pannello posteriore	THE20034519
20034953	Levismo	THE20034953
20034954	Levismo	THE20034954
20035019	Disaereatore	THE20035019
20035113	Kit ventilatore	THE20035113
20035115	Kit ventilatore	THE20035115
20035116	Kit ventilatore	THE20035116
20035117	Kit ventilatore	THE20035117
20035118	Kit ventilatore	THE20035118
20035119	Kit ventilatore	THE20035119
20035120	Kit ventilatore	THE20035120
20035150	Pannello coperchio	THE20035150
20035390	Rampa	THE20035390
20035391	Rampa gas	THE20035391
20035392	Copertura parti elettriche	THE20035392
20035393	Rampa	THE20035393
20035404	Cablaggio bassa tensione	THE20035404
20035446	Pannello anteriore	THE20035446
20035648	Manopola rubinetto	THE20035648
20035649	Rubinetto riempimento	THE20035649
20035651	Guarnizione camera fumi	THE20035651
20035652	Turbolatore cz.5	THE20035652
20035653	Isolamento caldaia	THE20035653
20035654	Isolamento posteriore	THE20035654
20035658	Camera fumi	THE20035658
20035663	Portello	THE20035663
20035667	Pannellatura completa	THE20035667

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20035669	Profilo portello	THE20035669
20035671	Camera fumi	THE20035671
20035673	Isolamento caldaia	THE20035673
20035674	Isolamento posteriore	THE20035674
20035675	Portello	THE20035675
20035679	Pannellatura completa	THE20035679
20035680	Profilo portello	THE20035680
20035682	Turbolatore cz.5	THE20035682
20035704	Isolamento posteriore	THE20035704
20035705	Isolamento caldaia	THE20035705
20035707	Camera fumi	THE20035707
20035708	Portello	THE20035708
20035722	Pannellatura completa	THE20035722
20035723	Profilo portello	THE20035723
20035727	Isolamento caldaia	THE20035727
20035728	Turbolatore cz.5	THE20035728
20035729	Pannellatura completa	THE20035729
20035730	Portello	THE20035730
20035731	Isolamento caldaia	THE20035731
20035732	Isolamento posteriore	THE20035732
20035733	Camera fumi	THE20035733
20035734	Pannellatura completa	THE20035734
20035735	Profilo portello	THE20035735
20035736	Turbolatore cz.5	THE20035736
20035741	Modulatore	THE20035741
20035912	Coperchio	THE20035912
20035913	Profilo portello	THE20035913
20035914	Profilo portello	THE20035914
20035915	Profilo portello	THE20035915
20035916	Profilo portello	THE20035916
20035995	Tubo cz.5	THE20035995
20036009	Flangia	THE20036009
20036076	Cavo	THE20036076
20036077	Cavo	THE20036077
20036078	Guarnizione	THE20036078
20036080	Isolamento camera fumi	THE20036080
20036081	Isolamento camera fumi	THE20036081
20036082	Chiusura camera fumi	THE20036082
20036084	Treccia	THE20036084
20036086	Visore	THE20036086
20036537	Tryton centrale cz.4	THE20036537
20036548	Flussostato	THE20036548
20036551	Tubo mandata	THE20036551
20036552	Tubo acqua uscita	THE20036552
20036553	Compressore	THE20036553
20036554	Protezione compressore	THE20036554
20036555	Batteria	THE20036555
20036556	Modulo inverter	THE20036556
20036582	Tubo acqua uscita	THE20036582
20036583	Batteria	THE20036583
20036585	Raddrizzatore	THE20036585
20036587	Batteria	THE20036587
20036608	Batteria	THE20036608
20036609	Compressore	THE20036609
20036610	Accumulatore	THE20036610
20036611	Bobina valvola solenoide	THE20036611
20036612	Valvola 4 vie	THE20036612
20036614	Assieme liquido	THE20036614
20036634	Kit raccordi	THE20036634
20036635	Kit raccordi	THE20036635
20036637	Kit valvola	THE20036637

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20036640	Kit raccordo	THE20036640
20036700	Sonda temperatura esterna	THE20036700
20036704	Tubo vaso espansione	THE20036704
20036811	Scambiatore	THE20036811
20036815	Sonda temperatura	THE20036815
20036818	Filtro	THE20036818
20036830	Valvola di sicurezza	THE20036830
20036832	Tubo flessibile	THE20036832
20036836	Trasformatore	THE20036836
20036839	Scheda interfaccia	THE20036839
20036840	Termoregolazione	THE20036840
20036841	Display	THE20036841
20036870	Scambiatore	THE20036870
20036872	Circolatore	THE20036872
20036873	Tubo ritorno	THE20036873
20036898	Collettore mandata	THE20036898
20036899	Tubo mandata	THE20036899
20036972	Tubo scarico fumi	THE20036972
20036974	Tubo scarico condensa	THE20036974
20036990	Distanziale cz.3	THE20036990
20037092	Supporto	THE20037092
20037093	Tappo	THE20037093
20037094	Griglia	THE20037094
20037095	Isolamento superiore	THE20037095
20037097	Vaschetta raccolta condensa	THE20037097
20037104	Griglia	THE20037104
20037105	Vaschetta raccolta condensa	THE20037105
20037106	Isolamento superiore	THE20037106
20037115	Griglia	THE20037115
20037116	Isolamento superiore	THE20037116
20037121	Schienale	THE20037121
20037124	Griglia	THE20037124
20037125	Isolamento superiore	THE20037125
20037177	Schienale	THE20037177
20037181	Isolamento superiore	THE20037181
20037209	Pressostato	THE20037209
20037223	Portasonda	THE20037223
20037323	Kit ripresa	THE20037323
20037830	Apparecchiatura	THE20037830
20037925	Testa combustione	THE20037925
20037940	Valvola 3 vie	THE20037940
20037941	Tubo	THE20037941
20037942	Tubo	THE20037942
20037943	Tubo	THE20037943
20037944	Tubo	THE20037944
20037945	Valvola	THE20037945
20037952	Valvola 2 vie	THE20037952
20037953	Tubo	THE20037953
20038084	Supporto	THE20038084
20038352	Piastra	THE20038352
20038365	Cablaggio alimentazione	THE20038365
20038366	Cablaggio bassa tensione	THE20038366
20038368	Cablaggio combustione	THE20038368
20038369	Rampa gas	THE20038369
20038371	Bruciatore	THE20038371
20038438	Resistenza elettrica	THE20038438
20038440	Bollitore	THE20038440
20038441	Coperchio	THE20038441
20038442	Ventilatore	THE20038442
20038444	Display	THE20038444
20038446	Pressostato alta pressione	THE20038446

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20038447	Filtro	THE20038447
20038448	Batteria	THE20038448
20038450	Copertura	THE20038450
20038461	Bollitore	THE20038461
20038462	Mixer	THE20038462
20038463	Bollitore	THE20038463
20038464	Rampa gas	THE20038464
20038471	Cablaggio accensione fiamma	THE20038471
20038538	Cablaggio bassa tensione	THE20038538
20039152	Rampa gas	THE20039152
20039202	Valvola gas	THE20039202
20039228	Convogliatore	THE20039228
20039230	Convogliatore	THE20039230
20039231	Convogliatore	THE20039231
20039232	Convogliatore	THE20039232
20039233	Convogliatore	THE20039233
20039234	Convogliatore	THE20039234
20039235	Convogliatore	THE20039235
20039336	Lancia	THE20039336
20039356	Riduzione	THE20039356
20039359	Kit spia ispezione cz.3	THE20039359
20039363	Lancia	THE20039363
20039368	Giunto	THE20039368
20039373	Tubo	THE20039373
20039496	Rampa	THE20039496
20039498	Valvola termostatica	THE20039498
20039565	Staffa	THE20039565
20039614	Pannellatura completa	THE20039614
20039615	Profilo portello	THE20039615
20039616	Isolamento caldaia	THE20039616
20039617	Isolamento posteriore	THE20039617
20039618	Guarnizione camera fumi	THE20039618
20039619	Camera fumi	THE20039619
20039622	Portello	THE20039622
20039687	Staffa	THE20039687
20039837	Disco	THE20039837
20039924	Scambiatore condensante	THE20039924
20039925	Circolatore	THE20039925
20039953	Raccordo	THE20039953
20039954	Raccordo	THE20039954
20040005	Clip	THE20040005
20040473	Portello	THE20040473
20040474	Rampa gas	THE20040474
20040524	Guarnizione camera fumi	THE20040524
20040526	Camera fumi	THE20040526
20040528	Isolamento caldaia	THE20040528
20040530	Isolamento posteriore	THE20040530
20040536	Pannellatura completa	THE20040536
20040537	Profilo portello	THE20040537
20040538	Profilo portello	THE20040538
20040550	Turbolatore cz.5	THE20040550
20040586	Profilo portello	THE20040586
20040618	Serranda aria	THE20040618
20040667	Apparecchiatura	THE20040667
20040675	Bobina	THE20040675
20040765	Pannello	THE20040765
20040766	Pannello coperchio	THE20040766
20040990	Circolatore	THE20040990
20041058	Diaframma	THE20041058
20041094	Collegamento	THE20041094
20041270	Kit trasformazione MTN	THE20041270

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20041272	Kit trasformazione G.P.L.	THE20041272
20041356	Tubo	THE20041356
20041361	Tubo	THE20041361
20041473	Diaframma	THE20041473
20041693	Pannello ispezione	THE20041693
20041739	Cablaggio bassa tensione	THE20041739
20041903	Staffa	THE20041903
20041939	Copertura	THE20041939
20042301	Gruppo giunzione	THE20042301
20042392	Diaframma	THE20042392
20042393	Diaframma	THE20042393
20042514	Testa di combustione	THE20042514
20042516	Apparecchiatura	THE20042516
20042518	Portaugello	THE20042518
20042523	Boccaglio bruciatore	THE20042523
20042524	Testa di combustione	THE20042524
20042530	Collegamenti A.T. CZ.2	THE20042530
20042629	Guarnizione	THE20042629
20042630	Coperchio camera combustione	THE20042630
20042632	Isolamento caldaia	THE20042632
20042633	Guarnizione	THE20042633
20042634	Tubo	THE20042634
20042635	Tubo mandata	THE20042635
20042636	Convogliatore	THE20042636
20042641	Pannello sinistro	THE20042641
20042642	Pannello destro	THE20042642
20042643	Pannello coperchio	THE20042643
20042644	Guarnizione	THE20042644
20042645	Coperchio scambiatore	THE20042645
20042646	Isolamento	THE20042646
20042647	Raccordo sifone	THE20042647
20042648	Pannello posteriore	THE20042648
20042649	Pannello posteriore	THE20042649
20042650	Pannello posteriore	THE20042650
20042652	Isolamento	THE20042652
20042653	Corpo caldaia	THE20042653
20042674	Guarnizione	THE20042674
20042677	Coperchio scambiatore	THE20042677
20042678	Isolamento caldaia	THE20042678
20042679	Isolamento	THE20042679
20042680	Tubo mandata	THE20042680
20042681	Pannello coperchio	THE20042681
20042682	Pannello posteriore	THE20042682
20042683	Tubo	THE20042683
20042684	Isolamento	THE20042684
20042687	Guarnizione	THE20042687
20042689	Turbolatore cz.5	THE20042689
20042690	Corpo caldaia	THE20042690
20042691	Tubo camino	THE20042691
20042692	Guarnizione	THE20042692
20042771	Rubinetto	THE20042771
20042772	Flussostato	THE20042772
20042773	Pozzetto	THE20042773
20042774	Raccordo	THE20042774
20042775	Rubinetto	THE20042775
20042777	Tubo	THE20042777
20042778	Raccordo scarico	THE20042778
20042780	Tappo	THE20042780
20042781	Tubo	THE20042781
20042784	Servomotore	THE20042784
20042785	Tappo	THE20042785

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20042788	Tubo	THE20042788
20042789	Rubinetto	THE20042789
20042790	Termometro	THE20042790
20042816	Battifiamma	THE20042816
20042853	Scambiatore	THE20042853
20042854	Scambiatore	THE20042854
20043132	Imbuto fiamma	THE20043132
20043188	Boccaglio bruciatore	THE20043188
20043190	Boccaglio bruciatore	THE20043190
20043193	Portaugello	THE20043193
20043230	Riscaldatore	THE20043230
20043238	Cilindro	THE20043238
20043260	Collare	THE20043260
20043435	Valvola 3 vie	THE20043435
20043510	Tubo	THE20043510
20043523	Elettrodo rilevazione	THE20043523
20043594	Cartuccia valvola tre vie	THE20043594
20043638	Pannello laterale	THE20043638
20043640	Pannello anteriore	THE20043640
20043661	Pannello anteriore	THE20043661
20043695	Tubo	THE20043695
20043696	Quadro elettrico	THE20043696
20043697	Pannello coperchio	THE20043697
20043756	Sonda	THE20043756
20043820	Valvola di sicurezza	THE20043820
20043827	Coperchio	THE20043827
20043948	Valvola di sicurezza	THE20043948
20044031	Tubo	THE20044031
20044034	Tubo ritorno	THE20044034
20044335	Tubo ritorno	THE20044335
20044337	Quadro elettrico	THE20044337
20044343	Cablaggio	THE20044343
20044407	Disco	THE20044407
20044454	Sonda ionizzazione	THE20044454
20044483	Squadretta	THE20044483
20044662	Quadro elettrico	THE20044662
20044696	Tubo acqua uscita	THE20044696
20044697	Tubo acqua uscita	THE20044697
20044698	Tubo ingresso acqua	THE20044698
20044890	Pannello isolante laterale	THE20044890
20044892	Bruciatore	THE20044892
20044894	Guarnizione coperchio cz.5	THE20044894
20044895	Coperchio scambiatore	THE20044895
20044994	Tubo	THE20044994
20045016	Tubo	THE20045016
20045051	Nipple cz.3	THE20045051
20045409	Turbolatore cz.5	THE20045409
20045417	Portello	THE20045417
20045419	Guarnizione camera fumi	THE20045419
20045420	Camera fumi	THE20045420
20045421	Isolamento caldaia	THE20045421
20045422	Isolamento posteriore	THE20045422
20045436	Profilo portello	THE20045436
20045442	Profilo portello	THE20045442
20045456	Portello	THE20045456
20045457	Camera fumi	THE20045457
20045458	Isolamento caldaia	THE20045458
20045459	Isolamento posteriore	THE20045459
20045462	Profilo portello	THE20045462
20045481	Turbolatore cz.5	THE20045481
20045495	Coperchio	THE20045495

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20045549	Profilo portello	THE20045549
20045568	Kit trasformazione MTN	THE20045568
20045597	Pannellatura	THE20045597
20045598	Pannellatura	THE20045598
20045601	Pannellatura	THE20045601
20045629	Protezione termica	THE20045629
20045880	Pannellatura	THE20045880
20046213	Chiave	THE20046213
20046221	Portaugello	THE20046221
20046222	Parzializzatore	THE20046222
20046265	Guarnizione coperchio cz.5	THE20046265
20046266	Coperchio scambiatore	THE20046266
20046270	Pannello isolante laterale	THE20046270
20046590	Termostato	THE20046590
20046635	Scambiatore	THE20046635
20046640	Valvola	THE20046640
20046652	Pannello laterale	THE20046652
20046653	Base	THE20046653
20046835	Flangia	THE20046835
20046836	Isolante	THE20046836
20046837	Flangia	THE20046837
20046839	Isolante	THE20046839
20046929	Diaframma	THE20046929
20047126	Cablaggio accensione fiamma	THE20047126
20047127	Cablaggio pompa	THE20047127
20047142	Tubo acqua uscita	THE20047142
20047143	Tubo acqua uscita	THE20047143
20047144	Tubo	THE20047144
20047145	Quadro elettrico	THE20047145
20047243	Cerniera	THE20047243
20047319	Rampa gas	THE20047319
20047349	Tubo	THE20047349
20047545	Scambiatore	THE20047545
20047802	Guarnizione cz.10	THE20047802
20047807	Flangia	THE20047807
20047811	Anello cz.2	THE20047811
20047812	Pannello isolamento	THE20047812
20047819	Guarnizione cz.10	THE20047819
20047820	Mastice	THE20047820
20048047	Tubo	THE20048047
20048269	Involucro scambiatore	THE20048269
20048270	Involucro scambiatore	THE20048270
20048271	Involucro scambiatore	THE20048271
20048310	Rampa	THE20048310
20048548	Tubo mandata	THE20048548
20048726	Cablaggio pompa	THE20048726
20048727	Circolatore	THE20048727
20048728	Tubo mandata	THE20048728
20048779	Valvola 3 vie	THE20048779
20048792	Valvola	THE20048792
20048801	Sonda bollitore	THE20048801
20048960	Turbolatore cz.5	THE20048960
20048961	Turbolatore cz.5	THE20048961
20049079	Turbolatore cz.5	THE20049079
20049083	Portello	THE20049083
20049085	Guarnizione camera fumi	THE20049085
20049086	Camera fumi	THE20049086
20049087	Isolamento caldaia	THE20049087
20049088	Isolamento posteriore	THE20049088
20049089	Flangia	THE20049089
20049090	Scovolo	THE20049090

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20049091	Profilo portello	THE20049091
20049092	Pannellatura	THE20049092
20049093	Pannellatura	THE20049093
20049125	Scambiatore condensante	THE20049125
20049127	Scambiatore condensante	THE20049127
20049129	Scambiatore condensante	THE20049129
20049130	Scambiatore condensante	THE20049130
20049131	Scambiatore condensante	THE20049131
20049132	Scambiatore condensante	THE20049132
20049200	Profilo portello	THE20049200
20049223	Isolamento	THE20049223
20049539	Parte filtrante	THE20049539
20049604	Sonda NTC	THE20049604
20049606	Tappo	THE20049606
20049608	Cablaggio	THE20049608
20049610	Cornice	THE20049610
20049611	Scheda gestione	THE20049611
20049613	Elettrodo accensione e rilevazione	THE20049613
20049616	Copertura parti elettriche	THE20049616
20049617	Idrometro	THE20049617
20049619	Copertura	THE20049619
20049648	Gruppo elettrodi	THE20049648
20049658	Gruppo manicotto	THE20049658
20049660	Venturi	THE20049660
20049661	Schermo	THE20049661
20049715	Guscio	THE20049715
20049819	Cablaggio	THE20049819
20049820	Termostato	THE20049820
20049821	Pannello portastrumenti	THE20049821
20049909	Fotoresistenza	THE20049909
20049982	Cartuccia termostato	THE20049982
20050054	Testa di combustione	THE20050054
20050103	Bicchiera	THE20050103
20050203	Riflettore cz.5	THE20050203
20050602	Pannello frontale	THE20050602
20050704	Involucro scambiatore	THE20050704
20050958	Motore	THE20050958
20050962	Motore	THE20050962
20050990	Flangia bollitore	THE20050990
20051018	Manopola cz.5	THE20051018
20051409	Supporto	THE20051409
20051413	Supporto	THE20051413
20051417	Supporto	THE20051417
20052054	Lancia	THE20052054
20052157	Rivestimento	THE20052157
20052158	Coperchio	THE20052158
20052160	Rivestimento	THE20052160
20052163	Rivestimento	THE20052163
20052164	Rivestimento	THE20052164
20052303	Serbatoio	THE20052303
20052473	Elettrovalvola	THE20052473
20052568	Guarnizioni	THE20052568
20052574	Scambiatore	THE20052574
20052707	Telaio	THE20052707
20052718	Flussostato	THE20052718
20053096	Otturatore	THE20053096
20053317	Collettore solare	THE20053317
20053319	Bollitore	THE20053319
20053320	Kit raccordi	THE20053320
20053323	Tubo ritorno	THE20053323
20053325	Tubo mandata	THE20053325

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20053327	Tubo mandata	THE20053327
20053329	Tubo mandata	THE20053329
20053330	Tubo mandata	THE20053330
20053332	Tubo ritorno	THE20053332
20053358	Kit raccordi	THE20053358
20053361	Tubo ritorno	THE20053361
20053363	Tubo mandata	THE20053363
20053365	Tubo mandata	THE20053365
20053369	Manopola comando cz.2	THE20053369
20053370	Tubo mandata	THE20053370
20053373	Tubo ritorno	THE20053373
20053528	Pannello portastrumenti	THE20053528
20053530	Carenatura	THE20053530
20053531	Coperchio	THE20053531
20053617	Scheda espansione	THE20053617
20053740	Copertura	THE20053740
20053741	Display	THE20053741
20053742	Coperchio	THE20053742
20053743	Bollitore	THE20053743
20053744	Bollitore	THE20053744
20053745	Bollitore	THE20053745
20054149	Collettore solare	THE20054149
20054931	Collettore solare	THE20054931
20055081	Collettore solare	THE20055081
20055091	Collettore solare	THE20055091
20055213	Diaframma	THE20055213
20055216	Bruciatore	THE20055216
20055338	Anodo	THE20055338
20055342	Pannello laterale	THE20055342
20055351	Rete protezione	THE20055351
20055352	Ricevitore liquido	THE20055352
20055356	Batteria	THE20055356
20055357	Ricevitore liquido	THE20055357
20055379	Copriflangia	THE20055379
20055437	Maschera	THE20055437
20055478	Telaio	THE20055478
20055919	Cablaggio accensione fiamma ventil.	THE20055919
20055921	Cablaggio bassa tensione	THE20055921
20055922	Cablaggio combustione	THE20055922
20055924	Rampa	THE20055924
20055926	Scheda visualizzatore	THE20055926
20056105	Elettrovalvola	THE20056105
20056211	Protezione	THE20056211
20056522	Rampa	THE20056522
20056528	Bollitore	THE20056528
20056557	Cruscotto	THE20056557
20056623	Guarnizione	THE20056623
20056769	Modulo protezione	THE20056769
20056780	Rampa	THE20056780
20056781	Rampa	THE20056781
20057167	Circolatore	THE20057167
20057169	Piedini antivibranti	THE20057169
20057173	Circolatore	THE20057173
20057175	Relè	THE20057175
20057180	Interruttore automatico	THE20057180
20057181	Interruttore automatico	THE20057181
20057185	Cavo collegamento tastiera	THE20057185
20057187	Interruttore automatico	THE20057187
20057189	Contattore	THE20057189
20057190	Pressostato differenziale	THE20057190
20057193	Pressostato differenziale	THE20057193

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20057194	Scambiatore	THE20057194
20057195	Valvola termostatica	THE20057195
20057196	Indicatore di liquido	THE20057196
20057197	Pressostato bassa pressione	THE20057197
20057198	Sonda NTC	THE20057198
20057199	Bobina	THE20057199
20057200	Sonda NTC	THE20057200
20057201	Compressore	THE20057201
20057202	Pressostato alta pressione	THE20057202
20057203	Terminale	THE20057203
20057204	Trasduttore di pressione	THE20057204
20057205	Cavo e connettore	THE20057205
20057206	Cavo e connettore	THE20057206
20057207	Regolatore velocita'	THE20057207
20057208	Pannello centrale	THE20057208
20057209	Pannello Display	THE20057209
20057210	Controllo elettronico basic	THE20057210
20057211	Driver di modulazione	THE20057211
20057231	Contattore	THE20057231
20057233	Valvola inversione ciclo	THE20057233
20057235	Scambiatore	THE20057235
20057238	Valvola termostatica	THE20057238
20057243	Compressore	THE20057243
20057251	Valvola inversione ciclo	THE20057251
20057253	Scambiatore	THE20057253
20057256	Scambiatore	THE20057256
20057257	Valvola termostatica	THE20057257
20057277	Tubo	THE20057277
20057279	Pannello posteriore	THE20057279
20057281	Quadro elettrico	THE20057281
20057423	Quadro elettrico	THE20057423
20057470	Interruttore automatico	THE20057470
20057472	Compressore	THE20057472
20057473	Interruttore automatico	THE20057473
20057474	Contattore	THE20057474
20057476	Circolatore	THE20057476
20057477	Scambiatore	THE20057477
20057478	Compressore	THE20057478
20057479	Scambiatore	THE20057479
20057481	Scambiatore	THE20057481
20057485	Compressore	THE20057485
20057499	Valvola inversione ciclo	THE20057499
20057500	Scambiatore	THE20057500
20057501	Scambiatore	THE20057501
20057502	Indicatore di liquido	THE20057502
20057503	Valvola termostatica	THE20057503
20057504	Compressore	THE20057504
20057505	Circolatore	THE20057505
20057506	Scambiatore	THE20057506
20057507	Compressore	THE20057507
20057509	Interruttore automatico	THE20057509
20057511	Scambiatore	THE20057511
20057513	Compressore	THE20057513
20057570	Pressostato alta pressione	THE20057570
20057616	Assorbitore cz.2	THE20057616
20057755	Pannello anteriore	THE20057755
20058014	Copriflangia	THE20058014
20058234	Mantello	THE20058234
20058237	Isolamento	THE20058237
20058451	Guarnizione	THE20058451
20058474	Dispositivo di sbocco	THE20058474

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20059248	Cruscotto	THE20059248
20059249	Manopola comando cz.3	THE20059249
20059251	Manopola sanitario cz.3	THE20059251
20059453	Guarnizione	THE20059453
20059490	Elettrodo accensione	THE20059490
20059494	Pannello destro	THE20059494
20059526	Mantello	THE20059526
20059600	Pannello sinistro	THE20059600
20059603	Cruscotto	THE20059603
20059604	Scheda gestione	THE20059604
20059605	Cablaggio	THE20059605
20059606	Cablaggio valvola gas	THE20059606
20059607	Cavo accensione	THE20059607
20059609	Sonda NTC	THE20059609
20059610	Kit trasformazione G.P.L.	THE20059610
20059718	Pozzetto	THE20059718
20059720	Pozzetto	THE20059720
20059750	Scheda visualizzatore	THE20059750
20059828	Cappa	THE20059828
20059831	Valvola gas	THE20059831
20059833	Isolamento	THE20059833
20060414	Cappa	THE20060414
20060502	Tubo ritorno	THE20060502
20060504	Tubo	THE20060504
20060517	Sonda NTC	THE20060517
20060559	Cablaggio slave	THE20060559
20060560	Cablaggio alimentazione	THE20060560
20060561	Scheda slave	THE20060561
20060564	Cavo accensione	THE20060564
20060566	Elettrodo accensione	THE20060566
20060569	Ventilatore	THE20060569
20060571	Valvola gas	THE20060571
20060573	Cavo e connettore	THE20060573
20060574	Collettore mandata	THE20060574
20060598	Rubinetto	THE20060598
20060601	Tubo flessibile	THE20060601
20060679	Tubo gas	THE20060679
20060685	Raccordo	THE20060685
20060687	Sonda temperatura	THE20060687
20060690	Tubo polipropene	THE20060690
20060691	Tubo	THE20060691
20060692	Raccordo	THE20060692
20060694	Portasonda	THE20060694
20060695	Connettore cablato	THE20060695
20060696	Griglia	THE20060696
20060697	Gomito	THE20060697
20060718	Curva 90°	THE20060718
20060725	Rubinetto	THE20060725
20060727	Scheda master	THE20060727
20060728	Cablaggio master	THE20060728
20060729	Bruciatore	THE20060729
20060732	Flangia	THE20060732
20061029	Collettore mandata	THE20061029
20061168	Clip cz.4	THE20061168
20061193	Piedini	THE20061193
20061391	Tubo scarico condensa	THE20061391
20061473	Collettore gas	THE20061473
20061474	Collettore mandata	THE20061474
20061477	Collettore ritorno	THE20061477
20061478	Pannello superiore	THE20061478
20061480	Pannello superiore	THE20061480

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20061482	Porta sinistra	THE20061482
20061484	Porta destra	THE20061484
20061485	Tubo scarico fumi	THE20061485
20061486	Pannello superiore	THE20061486
20061493	Raccordo gas	THE20061493
20061494	Raccordo gas	THE20061494
20061501	Curva	THE20061501
20061504	Diaframma cz.5	THE20061504
20061506	Flangia	THE20061506
20061510	Porta sinistra	THE20061510
20061512	Porta destra	THE20061512
20061513	Pannello laterale	THE20061513
20061515	Tubo scarico fumi	THE20061515
20061517	Pannello superiore	THE20061517
20061527	Collettore fumi	THE20061527
20061528	Sifone	THE20061528
20061565	Valvola gas	THE20061565
20061575	Elettrodo accensione e rilevazione	THE20061575
20061577	Tappo	THE20061577
20061586	Cablaggio	THE20061586
20061751	Termometro	THE20061751
20061752	Termometro	THE20061752
20061810	Cruscotto	THE20061810
20061872	Isolamento posteriore	THE20061872
20061874	Pannello anteriore	THE20061874
20061880	Isolamento posteriore	THE20061880
20061881	Pannello anteriore	THE20061881
20061918	Isolamento posteriore	THE20061918
20061919	Pannello anteriore	THE20061919
20062019	Valvola di ritegno	THE20062019
20062033	Maniglia	THE20062033
20062036	Maniglia	THE20062036
20062082	Trasformatore accensione	THE20062082
20062160	Portina	THE20062160
20062321	Isolamento posteriore	THE20062321
20062322	Pannello anteriore	THE20062322
20062324	Pannellatura completa	THE20062324
20062344	Pacco elementi	THE20062344
20062345	Pacco elementi	THE20062345
20062346	Pacco elementi	THE20062346
20062347	Pacco elementi	THE20062347
20062348	Pacco elementi	THE20062348
20062349	Pacco elementi	THE20062349
20062350	Pacco elementi	THE20062350
20062351	Pacco elementi	THE20062351
20062352	Pacco elementi	THE20062352
20062353	Pacco elementi	THE20062353
20062354	Pacco elementi	THE20062354
20062355	Pacco elementi	THE20062355
20062358	Pacco elementi	THE20062358
20062360	Pacco elementi	THE20062360
20062361	Pacco elementi	THE20062361
20062363	Pacco elementi	THE20062363
20062365	Pacco elementi	THE20062365
20062366	Pacco elementi	THE20062366
20062368	Pacco elementi	THE20062368
20062370	Pacco elementi	THE20062370
20062372	Pacco elementi	THE20062372
20062374	Pacco elementi	THE20062374
20062384	Pacco elementi	THE20062384
20062392	Pacco elementi	THE20062392

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20062393	Pacco elementi	THE20062393
20062395	Pacco elementi	THE20062395
20062399	Pacco elementi	THE20062399
20062400	Pacco elementi	THE20062400
20062401	Pacco elementi	THE20062401
20062403	Pacco elementi	THE20062403
20062406	Pacco elementi	THE20062406
20062414	Pacco elementi	THE20062414
20062416	Pacco elementi	THE20062416
20062417	Pacco elementi	THE20062417
20062422	Pacco elementi	THE20062422
20062423	Pacco elementi	THE20062423
20062424	Pacco elementi	THE20062424
20062425	Pacco elementi	THE20062425
20062427	Pacco elementi	THE20062427
20062429	Pacco elementi	THE20062429
20062430	Pacco elementi	THE20062430
20062431	Pacco elementi	THE20062431
20062433	Pacco elementi	THE20062433
20062435	Pacco elementi	THE20062435
20062501	Telaio	THE20062501
20062503	Mantello	THE20062503
20062624	Isolamento posteriore	THE20062624
20062627	Pannello anteriore	THE20062627
20062950	Mantello	THE20062950
20063116	Connettore sonda	THE20063116
20063193	Circolatore	THE20063193
20063236	Supporto	THE20063236
20063275	Chiusura camera fumi	THE20063275
20063990	Sportello	THE20063990
20063991	Sportello	THE20063991
20064001	Treccia	THE20064001
20064004	Guarnizione camino cz.5	THE20064004
20064007	Guarnizione portina	THE20064007
20064008	Pannello ispezione	THE20064008
20064012	Guarnizione	THE20064012
20064019	Ghiera cz.5	THE20064019
20064025	Materassino	THE20064025
20064033	Treccia	THE20064033
20064054	Turbolatore cz.20	THE20064054
20064059	Portasonda cz.15	THE20064059
20064064	Treccia	THE20064064
20064065	Guarnizione camera fumi	THE20064065
20064069	Guarnizione camino cz.5	THE20064069
20064070	Guarnizione camino cz.5	THE20064070
20064071	Turbolatore cz.10	THE20064071
20064073	Guarnizione	THE20064073
20064143	Bobina	THE20064143
20064261	Imbuto fiamma	THE20064261
20064462	Portaugello	THE20064462
20064464	Portaugello	THE20064464
20064467	Apparecchiatura	THE20064467
20065008	Guarnizione camino cz.5	THE20065008
20066163	Rubinetto	THE20066163
20066165	Tubo	THE20066165
20066166	Cablaggio slave	THE20066166
20066169	Tubo mandata	THE20066169
20066170	Valvola di sicurezza	THE20066170
20066171	Circolatore	THE20066171
20066172	Cablaggio alimentazione	THE20066172
20066173	Tubo ritorno	THE20066173

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20066178	Cablaggio morsettiera	THE20066178
20066179	Cablaggio BUS	THE20066179
20066180	Cablaggio alimentazione	THE20066180
20066181	Scheda interfaccia	THE20066181
20066464	Rampa	THE20066464
20066547	Protezione	THE20066547
20067062	Cablaggio	THE20067062
20067640	Sonda rilevazione	THE20067640
20067813	Sonda NTC	THE20067813
20068718	Quadro elettrico	THE20068718
20068722	Tubo	THE20068722
20068723	Tubo	THE20068723
20068724	Raccordo sifone	THE20068724
20068726	Tubo scarico condensa	THE20068726
20068727	Regolatore flusso	THE20068727
20068740	Tubo	THE20068740
20068934	Tubo	THE20068934
20068964	Kit trasformazione G230	THE20068964
20069007	Coperchio camera combustione	THE20069007
20069541	Scheda gestione	THE20069541
20069776	Testa di combustione	THE20069776
20069786	Flussostato	THE20069786
20069788	Manicotto	THE20069788
20069790	Schermo	THE20069790
20069792	Elettrodo accensione e rilevazione	THE20069792
20069805	Cofano	THE20069805
20069811	Tubo gas	THE20069811
20069816	Filtro aria	THE20069816
20069827	Pannello	THE20069827
20069973	Elettrodo CZ. 2	THE20069973
20070061	Coperchio	THE20070061
20070070	Coperchio	THE20070070
20070083	Sonda	THE20070083
20070131	Quadro elettrico	THE20070131
20070172	Motore trifase	THE20070172
20070197	Presa aria	THE20070197
20070576	Gancio	THE20070576
20070591	Temporizzatore	THE20070591
20070779	Pannello frontale isolato	THE20070779
20070780	Ventilatore	THE20070780
20070781	Supporto	THE20070781
20070788	Pannello frontale isolato	THE20070788
20070792	Pannello frontale isolato	THE20070792
20070795	Pannello frontale isolato	THE20070795
20070799	Pannello frontale isolato	THE20070799
20070953	Cablaggio collegamento scheda	THE20070953
20071021	Cofano	THE20071021
20071063	Guarnizione collarino	THE20071063
20071067	Collarino fumi	THE20071067
20071083	Copertura	THE20071083
20071202	Termostato sicurezza	THE20071202
20071303	Disco	THE20071303
20071304	Isolamento superiore	THE20071304
20071307	Isolamento	THE20071307
20071308	Coperchio	THE20071308
20071309	Isolamento	THE20071309
20071311	Isolamento	THE20071311
20071327	Pressostato gas	THE20071327
20071334	Scheda gestione	THE20071334
20071576	Condensatore	THE20071576
20071577	Motore con condensatore	THE20071577

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20071762	Flussostato	THE20071762
20071875	Guarnizione	THE20071875
20072084	Copertura parti elettriche	THE20072084
20072190	Cablaggio kit	THE20072190
20072191	Tubo ritorno	THE20072191
20072193	Tubo	THE20072193
20072194	Tubo mandata	THE20072194
20072196	Tubo mandata	THE20072196
20072330	Rampa	THE20072330
20072341	Valvola di non ritorno	THE20072341
20072400	Cablaggio pompa	THE20072400
20073087	Bocchettone	THE20073087
20073401	Pannello superiore	THE20073401
20073402	Pannello superiore	THE20073402
20073403	Pannello sinistro	THE20073403
20073404	Pannello destro	THE20073404
20073405	Pannello frontale	THE20073405
20073415	Cornice	THE20073415
20073416	Tubo	THE20073416
20073417	Scambiatore condensante	THE20073417
20073420	Tubo scarico fumi	THE20073420
20073421	Tubo	THE20073421
20073424	Tubo	THE20073424
20073425	Tubo	THE20073425
20073427	Flangia fumi	THE20073427
20073436	Raccordo scarico fumi	THE20073436
20073441	Tubo scarico condensa	THE20073441
20073442	Tubo scarico condensa	THE20073442
20073445	Cablaggio BUS Master	THE20073445
20073447	Cablaggio morsettiera	THE20073447
20073452	Cablaggio completo master	THE20073452
20073453	Rubinetto gas	THE20073453
20073461	Cablaggio completo slave	THE20073461
20073462	Cablaggio BUS slave	THE20073462
20073643	Gruppo serranda	THE20073643
20074198	Manopola	THE20074198
20074451	Collettore scarico condensa	THE20074451
20074453	Tubo scarico fumi	THE20074453
20074454	Tubo scarico condensa	THE20074454
20074462	Tubo scarico fumi	THE20074462
20074590	Rampa	THE20074590
20074595	Cablaggio	THE20074595
20075022	Giunto	THE20075022
20075046	Tubo	THE20075046
20075047	Tubo	THE20075047
20075194	Cablaggio	THE20075194
20075195	Flangia	THE20075195
20075200	Scheda controllo	THE20075200
20075202	Pannello posteriore	THE20075202
20075203	Pannello destro	THE20075203
20075204	Pannello sinistro	THE20075204
20075205	Pannello coperchio	THE20075205
20075206	Cappa	THE20075206
20075208	Cablaggio bruciatore	THE20075208
20075210	Cablaggio pompa	THE20075210
20075211	Tubo gas	THE20075211
20075214	Isolamento portina	THE20075214
20075217	Flangia fumi	THE20075217
20075221	Curva	THE20075221
20075222	Raccordo	THE20075222
20075224	Cruscotto	THE20075224

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20075230	Testa di combustione	THE20075230
20075231	Tubo ritorno	THE20075231
20075233	Tubo gas	THE20075233
20075235	Flangia	THE20075235
20075236	Guarnizione	THE20075236
20075237	Guarnizione	THE20075237
20075238	Guarnizione	THE20075238
20075435	Pannello posteriore	THE20075435
20075437	Pannello destro	THE20075437
20075438	Pannello sinistro	THE20075438
20075439	Pannello coperchio	THE20075439
20075441	Pannello porta	THE20075441
20075674	Gruppo elettrodi	THE20075674
20075842	Scudo protezione	THE20075842
20075868	Pannello porta	THE20075868
20075869	Pannello posteriore	THE20075869
20075974	Circolatore	THE20075974
20075997	Guarnizione	THE20075997
20076013	Scatola quadro elettrico	THE20076013
20076022	Scatola connessioni elettriche	THE20076022
20076023	Pannello superiore	THE20076023
20076024	Guarnizione	THE20076024
20076025	Coibentazione	THE20076025
20076026	Pannello laterale	THE20076026
20076027	Pannello anteriore	THE20076027
20076028	Maniglia	THE20076028
20076029	Piastrina	THE20076029
20076030	Supporto	THE20076030
20076031	Finecorsa	THE20076031
20076032	Pannello laterale	THE20076032
20076033	Coperchio	THE20076033
20076034	Pomello	THE20076034
20076035	Pannello posteriore	THE20076035
20076036	Coperchio	THE20076036
20076037	Raccordo fumi	THE20076037
20076038	Boccaglio	THE20076038
20076043	Pozzetto	THE20076043
20076044	Molletta	THE20076044
20076045	Attacco	THE20076045
20076046	Paratia	THE20076046
20076047	Cassetto cenere	THE20076047
20076048	Cerniera	THE20076048
20076049	Scovolo	THE20076049
20076051	Camera fumi	THE20076051
20076052	Portasonda	THE20076052
20076053	Guarnizione	THE20076053
20076054	Coperchio	THE20076054
20076055	Guarnizione	THE20076055
20076056	Portello anteriore	THE20076056
20076057	Manopola	THE20076057
20076058	Vetrino	THE20076058
20076059	Ghiera	THE20076059
20076061	Tappo	THE20076061
20076062	Guarnizione camera fumi	THE20076062
20076064	Coclea	THE20076064
20076066	Catena	THE20076066
20076067	Catena	THE20076067
20076068	Perno	THE20076068
20076069	Riduttore motore	THE20076069
20076070	Ingranaggio	THE20076070
20076071	Ingranaggio	THE20076071

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20076073	Motore	THE20076073
20076082	Linguetta	THE20076082
20076083	Valvola	THE20076083
20076085	Albero	THE20076085
20076086	Supporto	THE20076086
20076088	Ingranaggio	THE20076088
20076090	Ingranaggio	THE20076090
20076091	Supporto	THE20076091
20076093	Coclea	THE20076093
20076094	Sensore di livello	THE20076094
20076095	Guarnizione	THE20076095
20076097	Rete protezione	THE20076097
20076101	Tramoggia	THE20076101
20076102	Coperchio	THE20076102
20076103	Guarnizione	THE20076103
20076104	Guarnizione	THE20076104
20076105	Tubo	THE20076105
20076106	Candela accensione fiamma	THE20076106
20076108	Kit tubetti aria	THE20076108
20076109	Pozzetto	THE20076109
20076110	Guarnizione	THE20076110
20076111	Tappo	THE20076111
20076112	Vaschetta	THE20076112
20076113	Pomello	THE20076113
20076114	Elettroventilatore	THE20076114
20076117	Kit distanziatori	THE20076117
20076118	Pannello superiore	THE20076118
20076119	Pannello laterale	THE20076119
20076120	Pannello laterale	THE20076120
20076121	Scovolo	THE20076121
20076123	Pannello superiore	THE20076123
20076124	Pannello laterale	THE20076124
20076125	Pannello laterale	THE20076125
20076126	Scovolo	THE20076126
20076155	Diaframma	THE20076155
20076166	Pannello superiore	THE20076166
20076167	Pannello laterale	THE20076167
20076168	Pannello laterale	THE20076168
20076169	Chiusura camera fumi	THE20076169
20076170	Guarnizione	THE20076170
20076171	Coclea	THE20076171
20076172	Carter	THE20076172
20076173	Albero	THE20076173
20076174	Tramoggia	THE20076174
20076175	Coperchio	THE20076175
20076176	Rete protezione	THE20076176
20076177	Tappo	THE20076177
20076179	Tappo	THE20076179
20076182	Pannello superiore	THE20076182
20076183	Pannello laterale	THE20076183
20076184	Pannello laterale	THE20076184
20076185	Pannello superiore	THE20076185
20076186	Pannello laterale	THE20076186
20076187	Pannello laterale	THE20076187
20076198	Pannello superiore	THE20076198
20076199	Pannello laterale	THE20076199
20076200	Pannello anteriore	THE20076200
20076202	Pannello laterale	THE20076202
20076203	Paratia	THE20076203
20076205	Cassetto cenere	THE20076205
20076209	Chiusura camera fumi	THE20076209

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20076210	Guarnizione	THE20076210
20076211	Portello anteriore	THE20076211
20076212	Guarnizione	THE20076212
20076213	Coclea	THE20076213
20076214	Tramoggia	THE20076214
20076215	Coperchio	THE20076215
20076217	Tubo	THE20076217
20076218	Pozzetto	THE20076218
20076219	Guarnizione	THE20076219
20076220	Vaschetta	THE20076220
20076221	Elettroventilatore	THE20076221
20076228	Pannello superiore	THE20076228
20076229	Pannello laterale	THE20076229
20076230	Pannello laterale	THE20076230
20076231	Scovolo	THE20076231
20076232	Pannello superiore	THE20076232
20076233	Pannello laterale	THE20076233
20076234	Pannello laterale	THE20076234
20076235	Scovolo	THE20076235
20076371	Manometro	THE20076371
20076372	Interruttore	THE20076372
20076376	Sonda acqua	THE20076376
20076377	Termostato sicurezza	THE20076377
20076379	Sonda fumi	THE20076379
20076380	Scheda elettronica	THE20076380
20076383	Sonda	THE20076383
20076384	Cavo	THE20076384
20076385	Cavo comando	THE20076385
20076386	Banda piatta	THE20076386
20076554	Kit tubetti aria	THE20076554
20076695	Guarnizione	THE20076695
20076696	Tubo acqua uscita	THE20076696
20076697	Anodo	THE20076697
20076699	Coperchio	THE20076699
20076700	Guarnizione	THE20076700
20076702	Condensatore	THE20076702
20076703	Evaporatore	THE20076703
20076704	Compressore	THE20076704
20076705	Sonda temperatura	THE20076705
20076706	Sonda	THE20076706
20076707	Ventilatore	THE20076707
20076711	Coclea	THE20076711
20076713	Coclea	THE20076713
20076714	Valvola termostatica	THE20076714
20076715	Ugello	THE20076715
20076716	Valvola inversione ciclo	THE20076716
20076718	Guscio protezione completo	THE20076718
20076719	Valvola di non ritorno	THE20076719
20076721	Protezione	THE20076721
20076724	Quadro elettrico	THE20076724
20076725	Boccola	THE20076725
20076726	Protezione compressore	THE20076726
20076728	Valvola di riempimento	THE20076728
20076729	Flangia	THE20076729
20076731	Fusibile	THE20076731
20076737	Anodo	THE20076737
20076739	Tubo acqua uscita	THE20076739
20076740	Sonda	THE20076740
20076752	Diffusore	THE20076752
20076829	Pannello porta	THE20076829
20076952	Kit revisione valvola	THE20076952

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20077105	Boccaglio	THE20077105
20077276	Guarnizione	THE20077276
20077397	Turbolatore cz.5	THE20077397
20077400	Portello	THE20077400
20077424	Isolamento caldaia	THE20077424
20077464	Camera fumi	THE20077464
20077489	Camera fumi	THE20077489
20077492	Turbolatore cz.5	THE20077492
20077509	Isolamento caldaia	THE20077509
20077511	Camera fumi	THE20077511
20077515	Gomito	THE20077515
20077523	Guarnizione flangia	THE20077523
20077525	Guarnizione flangia	THE20077525
20077533	Isolamento caldaia	THE20077533
20077537	Filtro aria	THE20077537
20077611	Treccia	THE20077611
20077677	Materassino	THE20077677
20077678	Materassino	THE20077678
20077690	Isolamento caldaia	THE20077690
20077974	Cablaggio pompa	THE20077974
20077975	Cablaggio pompa	THE20077975
20077979	Centralina	THE20077979
20077981	Circolatore	THE20077981
20078146	Scheda master	THE20078146
20078150	Scheda slave	THE20078150
20078314	Tappo scarico	THE20078314
20078350	Sonda NTC	THE20078350
20078398	Quadro comando	THE20078398
20078399	Quadro comando	THE20078399
20078411	Scheda master	THE20078411
20078413	Scheda slave	THE20078413
20078489	Comando	THE20078489
20078491	Comando	THE20078491
20078493	Comando	THE20078493
20078498	Comando	THE20078498
20078499	Comando	THE20078499
20078500	Comando	THE20078500
20078637	Portello	THE20078637
20078772	Isolamento completo	THE20078772
20078774	Valvola 3 vie	THE20078774
20078775	Tubo mandata	THE20078775
20078776	Supporto	THE20078776
20078778	Manicotto	THE20078778
20078779	Valvola di sicurezza	THE20078779
20078780	Regolatore flusso	THE20078780
20078955	Supporto	THE20078955
20079141	Maschera	THE20079141
20079142	Filtro deidratatore	THE20079142
20079147	Bobina valvola inversione ciclo	THE20079147
20079148	Quadro elettrico	THE20079148
20079150	Quadro elettrico	THE20079150
20079181	Tappo	THE20079181
20079389	Portafusibile	THE20079389
20079645	Vaso espansione	THE20079645
20079813	Pannello anteriore	THE20079813
20079815	Pannello anteriore	THE20079815
20079816	Pannello anteriore	THE20079816
20079817	Pannello anteriore	THE20079817
20079818	Pannello anteriore	THE20079818
20079819	Pannello anteriore	THE20079819
20079822	Pannello anteriore	THE20079822

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20079823	Pannello anteriore	THE20079823
20079824	Pannello anteriore	THE20079824
20079938	Montante	THE20079938
20079939	Batteria	THE20079939
20079940	Compressore	THE20079940
20079943	Reattore	THE20079943
20080060	Scheda controllo fiamma	THE20080060
20080078	Imbuto fiamma	THE20080078
20080277	Anodo con tappo	THE20080277
20080289	Chiusura camera fumi	THE20080289
20080299	Isolamento camera fumi	THE20080299
20080308	Pannello posteriore	THE20080308
20080309	Corpo caldaia	THE20080309
20080313	Isolamento caldaia	THE20080313
20080314	Chiusura inferiore	THE20080314
20080316	Distanziale	THE20080316
20080375	Corpo caldaia	THE20080375
20080378	Isolamento caldaia	THE20080378
20080380	Chiusura inferiore	THE20080380
20080381	Chiusura camera fumi	THE20080381
20080383	Isolamento camera fumi	THE20080383
20080441	Isolamento caldaia	THE20080441
20080442	Corpo caldaia	THE20080442
20080443	Isolamento camera fumi	THE20080443
20080444	Chiusura camera fumi	THE20080444
20080636	Turbolatore	THE20080636
20080637	Turbolatore	THE20080637
20080638	Turbolatore	THE20080638
20080639	Turbolatore	THE20080639
20080640	Turbolatore	THE20080640
20080642	Turbolatore	THE20080642
20080701	Anodo con tappo	THE20080701
20080704	Griglia	THE20080704
20081059	Tappo cz.3	THE20081059
20081132	Tappo	THE20081132
20081133	Supporto	THE20081133
20081251	Condensatore	THE20081251
20081316	Ventilatore	THE20081316
20081318	Ventilatore	THE20081318
20081612	Paratia	THE20081612
20081615	Bocca d'aspirazione	THE20081615
20081616	Portaugello	THE20081616
20081621	Riscaldatore	THE20081621
20081771	Commutatore	THE20081771
20081857	Cablaggio slave	THE20081857
20081858	Cablaggio slave	THE20081858
20081860	Tubo	THE20081860
20081903	Piastra	THE20081903
20081904	Piastra	THE20081904
20082146	Tubo	THE20082146
20082250	Pannello superiore	THE20082250
20082257	Circolatore	THE20082257
20082258	Cablaggio completo slave	THE20082258
20082271	Circolatore	THE20082271
20082324	Piedini antivibranti cz.4	THE20082324
20082366	Scheda comando	THE20082366
20082367	Attuatore	THE20082367
20082368	Circolatore	THE20082368
20082369	Gruppo ritorno	THE20082369
20082370	Flussostato	THE20082370
20082371	Scambiatore	THE20082371

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20082372	Gruppo mandata	THE20082372
20082398	Isolamento superiore	THE20082398
20082400	Tubo vaso espansione	THE20082400
20082401	Pannello sinistro	THE20082401
20082402	Pannello destro	THE20082402
20082403	Pannello posteriore	THE20082403
20082414	Raccordo cz.2	THE20082414
20082438	Pannello di comando	THE20082438
20082440	Cablaggio	THE20082440
20082442	Cablaggio scheda	THE20082442
20082443	Supporto	THE20082443
20082460	Lampada cz.2	THE20082460
20082461	Scheda controllo	THE20082461
20082465	Cablaggio	THE20082465
20082466	Pannello coperchio	THE20082466
20082473	Otturatore	THE20082473
20082484	Cruscotto	THE20082484
20082488	Pannello porta	THE20082488
20082490	Pannello coperchio	THE20082490
20082498	Pannello posteriore	THE20082498
20082499	Pannello destro	THE20082499
20082500	Pannello sinistro	THE20082500
20082501	Pannello coperchio	THE20082501
20082584	Tubo	THE20082584
20082585	Tubo	THE20082585
20082686	Piastrina	THE20082686
20082915	Kit trasformazione MTN	THE20082915
20082917	Kit trasformazione G.P.L.	THE20082917
20083307	Flangia	THE20083307
20083375	Flangia	THE20083375
20083376	Pannello anteriore	THE20083376
20083443	Guarnizione flangia	THE20083443
20083725	Diaframma	THE20083725
20083911	Apparecchiatura	THE20083911
20084086	Motore con condensatore	THE20084086
20084092	Molla cz.10	THE20084092
20084419	Tubo	THE20084419
20084421	Tubo	THE20084421
20084624	Guarnizione	THE20084624
20084625	Guarnizione	THE20084625
20084626	Circolatore	THE20084626
20084759	Cablaggio combustione	THE20084759
20084770	Bitermostato	THE20084770
20084784	Raccordo	THE20084784
20085017	Pozzetto	THE20085017
20085018	Pannello posteriore	THE20085018
20085157	Valvola gas	THE20085157
20085158	Cavo	THE20085158
20085161	Flangia	THE20085161
20085168	Treccia	THE20085168
20085620	Cavo	THE20085620
20085825	Valvola 3 vie	THE20085825
20085827	Portasonda	THE20085827
20085965	Ventilatore	THE20085965
20086102	Cablaggio master	THE20086102
20086104	Tubo	THE20086104
20086105	Interruttore on-off	THE20086105
20086106	Cablaggio slave	THE20086106
20086250	Bruciatore	THE20086250
20086251	Cablaggio kit	THE20086251
20086252	Rampa	THE20086252

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20086253	Rampa	THE20086253
20086255	Rampa	THE20086255
20086256	Rampa	THE20086256
20086260	Rampa	THE20086260
20086262	Rampa	THE20086262
20086263	Rampa	THE20086263
20086265	Rampa	THE20086265
20086266	Rampa	THE20086266
20086267	Rampa	THE20086267
20086268	Rampa	THE20086268
20086270	Rampa	THE20086270
20086271	Rampa	THE20086271
20086273	Rampa	THE20086273
20086274	Rampa	THE20086274
20086275	Pannello destro	THE20086275
20086276	Copertura	THE20086276
20086279	Scheda interfaccia	THE20086279
20086280	Scheda elettronica	THE20086280
20086281	Alimentatore	THE20086281
20086283	Pannello sinistro	THE20086283
20086284	Cablaggio sonda	THE20086284
20086285	Cablaggio scheda	THE20086285
20086286	Cablaggio scheda comando	THE20086286
20086288	Rampa flessibile	THE20086288
20086296	Rampa gas	THE20086296
20086306	Cerniera	THE20086306
20086350	Coperchio	THE20086350
20086441	Prolunga	THE20086441
20086442	Curva raccordo fumi	THE20086442
20086443	Prolunga	THE20086443
20086444	Collettore fumi	THE20086444
20086445	Collettore fumi	THE20086445
20086446	Collettore fumi	THE20086446
20086448	Prolunga	THE20086448
20086497	Camera combustione	THE20086497
20086500	Coperchio camera combustione	THE20086500
20086514	Elettrodo accensione e rilevazione	THE20086514
20086611	Bruciatore	THE20086611
20086896	Cablaggio	THE20086896
20087023	Condensatore	THE20087023
20087025	Condensatore	THE20087025
20087027	Condensatore	THE20087027
20087029	Condensatore	THE20087029
20087030	Condensatore	THE20087030
20087035	Condensatore	THE20087035
20087037	Condensatore	THE20087037
20087038	Condensatore	THE20087038
20087246	Rampa	THE20087246
20087249	Circolatore	THE20087249
20087251	Bottiglia di miscela	THE20087251
20087302	Rampa	THE20087302
20087303	Rampa	THE20087303
20087304	Rampa	THE20087304
20087306	Scatola connessioni elettriche	THE20087306
20087473	Valvola di ritegno	THE20087473
20087477	Scambiatore	THE20087477
20087483	Valvola 3 vie	THE20087483
20087485	Valvola di ritegno	THE20087485
20087487	Valvola di ritegno	THE20087487
20087489	Regolatore flusso	THE20087489
20087492	Flussostato	THE20087492

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20087496	Valvola di sicurezza	THE20087496
20087499	Anello OR	THE20087499
20087500	Maniglia	THE20087500
20087502	Portagomma	THE20087502
20087505	Isolamento completo	THE20087505
20087508	Isolamento	THE20087508
20087511	Pannello frontale	THE20087511
20087514	Centralina	THE20087514
20087516	Sonda	THE20087516
20087518	Cablaggio pompa	THE20087518
20087524	Valvola di ritegno	THE20087524
20087525	Circolatore	THE20087525
20087526	Valvola di sicurezza	THE20087526
20087527	Centralina	THE20087527
20087528	Riduzione	THE20087528
20087536	Scambiatore	THE20087536
20087537	Codolo	THE20087537
20087538	Valvola 3 vie	THE20087538
20087539	Valvola di ritegno	THE20087539
20087540	Valvola di ritegno	THE20087540
20087541	Attuatore	THE20087541
20087542	Rubinetto scarico	THE20087542
20087543	Maniglia	THE20087543
20087544	Isolamento completo	THE20087544
20087545	Pannello frontale	THE20087545
20087547	Tappo	THE20087547
20087548	Anello OR	THE20087548
20087550	Flussostato	THE20087550
20087551	Connettore	THE20087551
20087552	Scambiatore	THE20087552
20087554	Valvola di ritegno	THE20087554
20087555	Valvola di ritegno	THE20087555
20087556	Pannello frontale	THE20087556
20087562	Valvola 3 vie	THE20087562
20087565	Servomotore	THE20087565
20087566	Regolatore flusso	THE20087566
20087567	Circolatore	THE20087567
20087581	Guarnizione	THE20087581
20087589	Apparecchiatura	THE20087589
20087611	Cablaggio completo slave	THE20087611
20087719	Raccordo	THE20087719
20088171	Kit guarnizioni	THE20088171
20088172	Kit guarnizioni	THE20088172
20088173	Kit guarnizioni	THE20088173
20088174	Kit guarnizioni	THE20088174
20088175	Kit guarnizioni	THE20088175
20088176	Kit guarnizioni	THE20088176
20088177	Kit guarnizioni	THE20088177
20088179	Kit guarnizioni	THE20088179
20088180	Kit guarnizioni	THE20088180
20088294	Cablaggio alimentazione	THE20088294
20088296	Gomito	THE20088296
20088297	Gruppo filtro	THE20088297
20088298	Tanica	THE20088298
20088299	Ruota	THE20088299
20088300	Tubo flessibile	THE20088300
20088301	Bicchiera	THE20088301
20088302	Pompa	THE20088302
20088303	Filtro	THE20088303
20088305	Condensatore	THE20088305
20088467	Turbolatore cz.5	THE20088467

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20088468	Isolamento caldaia	THE20088468
20088505	Turbolatore cz.5	THE20088505
20088529	Pannello frontale	THE20088529
20088534	Centralina	THE20088534
20088536	Scambiatore	THE20088536
20088537	Valvola 3 vie	THE20088537
20088538	Servomotore	THE20088538
20088539	Rubinetto	THE20088539
20088540	Circolatore	THE20088540
20088541	Circolatore	THE20088541
20088542	Quadro elettrico	THE20088542
20088543	Valvola 3 vie	THE20088543
20088544	Pannello laterale	THE20088544
20088553	Pannello anteriore	THE20088553
20088554	Flussostato	THE20088554
20088556	Centralina	THE20088556
20088559	Pannello posteriore	THE20088559
20088560	Scambiatore	THE20088560
20088561	Pressostato	THE20088561
20088563	Circolatore	THE20088563
20088564	Circolatore	THE20088564
20088566	Pannello anteriore	THE20088566
20088567	Portasonda	THE20088567
20088568	Rubinetto	THE20088568
20088569	Rubinetto	THE20088569
20088570	Tappo	THE20088570
20088571	Quadro elettrico	THE20088571
20088575	Valvola di sicurezza	THE20088575
20088576	Rubinetto	THE20088576
20088577	Centralina	THE20088577
20088578	Tubo	THE20088578
20088580	Rubinetto	THE20088580
20088581	Riduzione	THE20088581
20088582	Scambiatore	THE20088582
20088584	Flussostato	THE20088584
20088586	Tubo	THE20088586
20088821	Manopola	THE20088821
20088823	Manopola	THE20088823
20089021	Isolamento caldaia	THE20089021
20089097	Bruciatore	THE20089097
20089264	Coperchio	THE20089264
20089715	Scheda elettronica	THE20089715
20089723	Guarnizione	THE20089723
20089757	Regolatore B IO	THE20089757
20089766	Supporto	THE20089766
20089768	Gruppo serranda	THE20089768
20089821	Condensatore	THE20089821
20089832	Presa aria	THE20089832
20089839	Anello OR CZ.10	THE20089839
20089903	Isolamento completo	THE20089903
20089941	Termostato regolazione	THE20089941
20089999	Tappo presa analisi fumi	THE20089999
20090008	Condensatore	THE20090008
20090011	Collettore ritorno	THE20090011
20090057	Isolamento completo	THE20090057
20090058	Isolamento completo	THE20090058
20090059	Isolamento completo	THE20090059
20090062	Isolamento completo	THE20090062
20090317	Tubo ritorno	THE20090317
20090369	Fusibile CZ.2	THE20090369
20090439	Turbolatore cz.5	THE20090439

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20090441	Turbolatore cz.5	THE20090441
20090449	Turbolatore cz.5	THE20090449
20090454	Turbolatore cz.5	THE20090454
20090493	Termostato	THE20090493
20090580	Pannello coperchio	THE20090580
20090680	Rampa	THE20090680
20090743	Alimentatore	THE20090743
20090754	Kit connessioni cz.4	THE20090754
20090837	Cablaggio combustione	THE20090837
20091244	Kit disco refrattario	THE20091244
20091469	Tazza	THE20091469
20091535	Quadro elettrico	THE20091535
20091563	Protezione cablaggi	THE20091563
20091653	Collettore gas	THE20091653
20091950	Tubo	THE20091950
20092079	Centralina	THE20092079
20092108	Giunto motore	THE20092108
20092125	Guarnizione cz.5	THE20092125
20092127	Guarnizione cz.5	THE20092127
20092353	Tubo scarico condensa	THE20092353
20092354	Tubo scarico condensa	THE20092354
20092489	Valvola di non ritorno	THE20092489
20092490	Rubinetto	THE20092490
20092491	Elettrovalvola	THE20092491
20092493	Cavo	THE20092493
20092494	Circolatore	THE20092494
20093197	Chiusura spioncino	THE20093197
20093372	Scheda master	THE20093372
20093374	Scambiatore condensante	THE20093374
20093377	Attuatore	THE20093377
20093384	Bruciatore	THE20093384
20093520	Cablaggio	THE20093520
20093633	Pannello destro	THE20093633
20093634	Pannello sinistro	THE20093634
20093635	Pannello coperchio	THE20093635
20093636	Quadro elettrico	THE20093636
20093651	Pannello destro	THE20093651
20093652	Pannello sinistro	THE20093652
20093799	Clip cz.3	THE20093799
20093848	Bruciatore G.P.L.	THE20093848
20093926	Sportello	THE20093926
20093928	Sportello	THE20093928
20093938	Collettore scarico condensa	THE20093938
20093979	Cablaggio BUS	THE20093979
20093980	Quadro elettrico	THE20093980
20093981	Cablaggio alimentazione	THE20093981
20093982	Cablaggio alimentazione	THE20093982
20093983	Cablaggio BUS	THE20093983
20093984	Cavo accensione	THE20093984
20093985	Venturi	THE20093985
20093986	Tappo presa analisi fumi	THE20093986
20093987	Tronchetto	THE20093987
20093993	Tubo gas	THE20093993
20093995	Tubo pressostato	THE20093995
20093997	Cablaggio pompa	THE20093997
20093998	Molletta cz.5	THE20093998
20094000	Riduzione scarico fumi	THE20094000
20094001	Tubo scarico condensa	THE20094001
20094003	Riduzione	THE20094003
20094004	Riduzione	THE20094004
20094005	Nipple	THE20094005

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20094088	Mixer	THE20094088
20094108	Batteria	THE20094108
20094109	Valvola termostatica	THE20094109
20094149	Circolatore	THE20094149
20094150	Codolo	THE20094150
20094233	Isolamento bollitore	THE20094233
20094234	Rivestimento	THE20094234
20094236	Isolamento bollitore	THE20094236
20094237	Rivestimento	THE20094237
20094347	Collare	THE20094347
20094350	Tubo	THE20094350
20094351	Protezione	THE20094351
20094376	Riscaldatore	THE20094376
20094618	Cavo connettore sonde	THE20094618
20094659	Elettrodo rilevazione	THE20094659
20094660	Elettrodo accensione	THE20094660
20094755	Commutatore	THE20094755
20094887	Cappa	THE20094887
20094904	Nipple	THE20094904
20094905	Nipple	THE20094905
20094906	Tappo cieco	THE20094906
20095126	Sensore UV	THE20095126
20095382	Kit revisione valvola	THE20095382
20095447	Avviatore	THE20095447
20095796	Guarnizione	THE20095796
20096008	Valvola	THE20096008
20096009	Raccordo uscita	THE20096009
20096010	Detentore	THE20096010
20096157	Anello e filtro	THE20096157
20096161	Collegamenti A.T. CZ.2	THE20096161
20096174	Portaugello	THE20096174
20096202	Tubetto silicone	THE20096202
20096211	Apparecchiatura	THE20096211
20096264	Rampa	THE20096264
20096266	Rampa	THE20096266
20096267	Cablaggio combustione	THE20096267
20096463	Cofano	THE20096463
20096466	Piastra	THE20096466
20096482	Giunto	THE20096482
20096531	Cablaggio alimentazione	THE20096531
20096543	Tubo gas	THE20096543
20096703	Cablaggio alimentazione	THE20096703
20096711	Cerniera	THE20096711
20096713	Tubetto silicone	THE20096713
20096793	Tubetto silicone	THE20096793
20097063	Ventilatore	THE20097063
20097064	Ventilatore	THE20097064
20097065	Ventilatore	THE20097065
20097066	Ventilatore	THE20097066
20097068	Ventilatore	THE20097068
20097069	Ventilatore	THE20097069
20097071	Ventilatore	THE20097071
20097072	Ventilatore	THE20097072
20097073	Ventilatore	THE20097073
20097074	Ventilatore	THE20097074
20097076	Ventilatore	THE20097076
20097078	Ventilatore	THE20097078
20097079	Ventilatore	THE20097079
20097167	Sonda NTC	THE20097167
20097210	Pannello anteriore	THE20097210
20097219	Profilo anteriore	THE20097219

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20097384	Pannellatura	THE20097384
20097385	Pannellatura	THE20097385
20097439	Scheda elettronica	THE20097439
20097497	Flangia	THE20097497
20097498	Pannello anteriore	THE20097498
20097499	Guarnizione camera fumi	THE20097499
20097501	Pannellatura	THE20097501
20097502	Pannellatura	THE20097502
20097504	Profilo anteriore	THE20097504
20097507	Flangia	THE20097507
20097508	Pannellatura	THE20097508
20097509	Pannellatura	THE20097509
20097512	Flangia	THE20097512
20097513	Pannello anteriore	THE20097513
20097514	Guarnizione camera fumi	THE20097514
20097515	Pannellatura	THE20097515
20097516	Pannellatura	THE20097516
20097517	Profilo anteriore	THE20097517
20097519	Pannellatura	THE20097519
20097520	Pannellatura	THE20097520
20097614	Collettore fumi	THE20097614
20097622	Collettore fumi	THE20097622
20097623	Tappo	THE20097623
20097624	Curva	THE20097624
20097979	Morsettiera	THE20097979
20098002	Adattatore	THE20098002
20098004	Adattatore	THE20098004
20098007	Cablaggio	THE20098007
20098025	Cavo collegamento tastiera	THE20098025
20098028	Collettore mandata	THE20098028
20098029	Collettore scarico condensa	THE20098029
20098031	Fascetta cz.5	THE20098031
20098032	Fascetta cz.5	THE20098032
20098035	Fascetta cz.5	THE20098035
20098036	Tubo flessibile	THE20098036
20098038	Fusibile cz.5	THE20098038
20098039	Morsettiera	THE20098039
20098040	Guarnizione cz.10	THE20098040
20098041	Guarnizione cz.10	THE20098041
20098043	Guarnizione valvola gas cz.5	THE20098043
20098044	Guarnizione cz.5	THE20098044
20098045	Interruttore on-off	THE20098045
20098046	Leva	THE20098046
20098047	Maniglia	THE20098047
20098049	Anello OR cz.5	THE20098049
20098050	Fascetta cz.5	THE20098050
20098051	Perno cz.5	THE20098051
20098052	Perno cz.5	THE20098052
20098053	Perno cz.5	THE20098053
20098054	Portafusibile	THE20098054
20098056	Pressostato differenziale	THE20098056
20098057	Pulsante rosso	THE20098057
20098058	Pulsante	THE20098058
20098061	Raccordo gas	THE20098061
20098062	Collettore ritorno	THE20098062
20098064	Raccordo	THE20098064
20098065	Raccordo	THE20098065
20098067	Raccordo	THE20098067
20098068	Presa pressione	THE20098068
20098069	Scheda Display	THE20098069
20098070	Scheda	THE20098070

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20098071	Serratura	THE20098071
20098078	Sonda temperatura esterna	THE20098078
20098079	Sonda temperatura	THE20098079
20098080	Sonda ad immersione	THE20098080
20098081	Lampada led	THE20098081
20098082	Tappo	THE20098082
20098083	Tastiera	THE20098083
20098084	Termoidrometro	THE20098084
20098085	Trasformatore	THE20098085
20098086	Tubo mandata	THE20098086
20098087	Tubo gas	THE20098087
20098091	Tubo	THE20098091
20098092	Tubetto silicone	THE20098092
20098093	Tubo scarico condensa	THE20098093
20098094	Tubo condensa	THE20098094
20098095	Tubo condensa	THE20098095
20098096	Tubo scarico fumi	THE20098096
20098097	Adattatore	THE20098097
20098101	Valvola di sicurezza	THE20098101
20098103	Valvola gas	THE20098103
20098104	Ventilatore	THE20098104
20098105	Coperchio	THE20098105
20098106	Molletta	THE20098106
20098107	Guida	THE20098107
20098108	Montante	THE20098108
20098109	Montante	THE20098109
20098113	Pannello sinistro	THE20098113
20098115	Pannello destro	THE20098115
20098116	Pannello sinistro	THE20098116
20098118	Pannello frontale isolato	THE20098118
20098121	Pannello superiore	THE20098121
20098122	Piedini	THE20098122
20098123	Scambiatore condensante	THE20098123
20098125	Staffa	THE20098125
20098126	Staffa	THE20098126
20098127	Staffa	THE20098127
20098128	Anello OR cz.5	THE20098128
20098129	Supporto	THE20098129
20098135	Adattatore scarico fumi	THE20098135
20098136	Cablaggio	THE20098136
20098137	Tubo flessibile	THE20098137
20098138	Fascetta cz.5	THE20098138
20098139	Nipple	THE20098139
20098140	Nipple	THE20098140
20098141	Riduzione	THE20098141
20098143	Tubo gas	THE20098143
20098144	Tubo gas	THE20098144
20098145	Tubo	THE20098145
20098146	Tubo scarico fumi	THE20098146
20098147	Valvola	THE20098147
20098148	Valvola gas	THE20098148
20098149	Ventilatore	THE20098149
20098151	Montante	THE20098151
20098153	Montante	THE20098153
20098154	Pannello superiore	THE20098154
20098155	Scambiatore condensante	THE20098155
20098160	Bruciatore	THE20098160
20098164	Raccordo	THE20098164
20098165	Raccordo	THE20098165
20098167	Tubo gas	THE20098167
20098168	Tubo	THE20098168

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20098169	Tubo	THE20098169
20098171	Tubo scarico fumi	THE20098171
20098172	Valvola di sicurezza	THE20098172
20098174	Montante	THE20098174
20098176	Montante	THE20098176
20098179	Scambiatore condensante	THE20098179
20098288	Pinza per pannello	THE20098288
20098552	Kit raccordi	THE20098552
20098553	Kit raccordi	THE20098553
20098739	Controdado cz.5	THE20098739
20098743	Pannello Q.E.	THE20098743
20098754	Anello OR cz.10	THE20098754
20099291	Testa combustione	THE20099291
20099532	Scheda Display	THE20099532
20099541	Passacavo cz.2	THE20099541
20099700	UGELLO FLUIDICS 0.6 GPH 80 ^	THE20099700
20099701	UGELLO FLUIDICS 0.75 GPH 80 ^	THE20099701
20100023	Cilindro	THE20100023
20100083	Collegamenti A.T.	THE20100083
20100148	Cablaggio	THE20100148
20100778	Manopola	THE20100778
20100816	Tubo scarico condensa	THE20100816
20101001	Quadro elettrico	THE20101001
20101331	Flangia	THE20101331
20101332	Kit staffe	THE20101332
20101333	Rampa	THE20101333
20101396	Circolatore	THE20101396
20101521	Guarnizione cz.5	THE20101521
20101597	Molletta cz.5	THE20101597
20101599	Molletta cz.5	THE20101599
20101600	Anello OR cz.10	THE20101600
20101602	Anello OR cz.10	THE20101602
20101605	Anello OR cz.10	THE20101605
20101662	Fusibile cz.5	THE20101662
20101664	Pressostato acqua	THE20101664
20101766	Scheda interfaccia	THE20101766
20101822	Tubo	THE20101822
20101824	Tubo	THE20101824
20101843	Cablaggio pompa	THE20101843
20102030	Scheda interfaccia	THE20102030
20102054	Scambiatore condensante	THE20102054
20102187	Raccordo sifone	THE20102187
20102227	Griglia	THE20102227
20102260	Guarnizione cz.5	THE20102260
20102262	Guarnizione cz.10	THE20102262
20102263	Anello OR cz.10	THE20102263
20102265	Anello OR cz.10	THE20102265
20102266	Anello OR cz.10	THE20102266
20102267	Anello OR cz.10	THE20102267
20102268	Guarnizione cz.10	THE20102268
20102270	Guarnizione cz.10	THE20102270
20102271	Guarnizione cz.10	THE20102271
20102272	Guarnizione (5 pcs)	THE20102272
20102274	Anello OR cz.10	THE20102274
20102276	Guarnizione cz.5	THE20102276
20102282	Apparecchiatura	THE20102282
20102304	Pressostato gas	THE20102304
20102305	Pressostato gas	THE20102305
20102306	Cablaggio alimentazione	THE20102306
20102319	Gruppo regolatore	THE20102319
20102355	Scheda	THE20102355

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20102372	Guarnizione cz.10	THE20102372
20102374	Guarnizione cz.10	THE20102374
20102375	Guarnizione cz.10	THE20102375
20102376	Guarnizione cz.10	THE20102376
20102378	Anello OR cz.10	THE20102378
20102379	Guarnizione cz.5	THE20102379
20102380	Guarnizione cz.10	THE20102380
20102381	Anello OR cz.10	THE20102381
20102382	Anello OR cz.10	THE20102382
20102385	Guarnizione	THE20102385
20102411	Bruciatore	THE20102411
20102434	Rampa	THE20102434
20102435	Rampa	THE20102435
20102604	Regolatore flusso	THE20102604
20102614	Circolatore	THE20102614
20102615	Cablaggio pompa	THE20102615
20102616	Isolamento	THE20102616
20102826	Adattatore	THE20102826
20103207	Pulsante	THE20103207
20103260	Termostato sicurezza	THE20103260
20103395	Termometro	THE20103395
20103407	Termostato regolazione	THE20103407
20103408	Scheda	THE20103408
20103919	Circolatore	THE20103919
20103962	Tubo flessibile	THE20103962
20103963	Cablaggio	THE20103963
20103964	Tronchetto	THE20103964
20103966	Detentore	THE20103966
20104056	Circolatore	THE20104056
20104057	Cavo	THE20104057
20104163	Coperchio	THE20104163
20104238	Scambiatore	THE20104238
20104242	Bruciatore	THE20104242
20104243	Tubo	THE20104243
20104244	Tubo mandata	THE20104244
20104580	Riscaldatore	THE20104580
20104770	Tappo presa analisi fumi	THE20104770
20104894	Cablaggio pressostato	THE20104894
20105101	Copertura parti elettriche	THE20105101
20105111	Collegamento elettrodo CZ.2	THE20105111
20105217	Cruschetto	THE20105217
20105221	Scheda controllo fiamma	THE20105221
20105356	Ventilatore	THE20105356
20105357	Supporto	THE20105357
20105359	Motore	THE20105359
20105361	Sonda	THE20105361
20105362	Interruttore	THE20105362
20105363	Termostato	THE20105363
20105364	Sonda	THE20105364
20105365	Cerniera	THE20105365
20105366	Motore	THE20105366
20105367	Sonda gas	THE20105367
20105368	Chiusura	THE20105368
20105369	Ventilatore	THE20105369
20105371	Interruttore bipolare	THE20105371
20105372	Sonda	THE20105372
20105373	Scheda elettronica	THE20105373
20105375	Sonda	THE20105375
20105443	Cablaggio pompa	THE20105443
20105463	Bollitore	THE20105463
20105464	Tubo ritorno	THE20105464

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20105465	Tubo mandata	THE20105465
20105466	Flangia bollitore	THE20105466
20105467	Kit raccordi	THE20105467
20105468	Bollitore	THE20105468
20105469	Tubo ritorno	THE20105469
20105470	Tubo mandata	THE20105470
20105471	Tubo mandata	THE20105471
20105472	Tubo mandata	THE20105472
20105473	Kit raccordi	THE20105473
20105474	Bollitore	THE20105474
20105475	Tubo ritorno	THE20105475
20105476	Tubo mandata	THE20105476
20105477	Kit raccordi	THE20105477
20105497	Supporto	THE20105497
20105500	Albero	THE20105500
20105501	Isolamento posteriore	THE20105501
20105507	Isolamento anteriore	THE20105507
20105509	Isolamento superiore	THE20105509
20105510	Isolamento superiore	THE20105510
20105511	Kit guarnizioni	THE20105511
20105512	Pannello frontale	THE20105512
20105513	Pannello frontale	THE20105513
20105514	Pannello Q.E.	THE20105514
20105516	Pannello forato	THE20105516
20105517	Pannello copertura	THE20105517
20105552	Pannello porta	THE20105552
20105554	Pannello copertura	THE20105554
20105555	Pannello sinistro	THE20105555
20105556	Pannello destro	THE20105556
20105557	Pannello posteriore	THE20105557
20105559	Pannello posteriore	THE20105559
20105561	Pannello superiore	THE20105561
20105563	Portello	THE20105563
20105580	Isolamento portellone	THE20105580
20105583	Guarnizione portello	THE20105583
20105586	Porta	THE20105586
20105590	Isolamento portina	THE20105590
20105593	Porta	THE20105593
20105595	Isolamento portina	THE20105595
20105598	Guarnizione portina	THE20105598
20105600	Pannello copertura	THE20105600
20105601	Isolamento	THE20105601
20105603	Guarnizione coperchio	THE20105603
20105607	Convogliatore	THE20105607
20105608	Cassetto cenere	THE20105608
20105610	Supporto	THE20105610
20105611	Turbolatore	THE20105611
20105612	Turbolatore	THE20105612
20105613	Turbolatore	THE20105613
20105614	Supporto	THE20105614
20105615	Albero	THE20105615
20105616	Albero	THE20105616
20105618	Isolamento posteriore	THE20105618
20105619	Isolamento anteriore	THE20105619
20105620	Isolamento superiore	THE20105620
20105621	Isolamento superiore	THE20105621
20105622	Kit guarnizioni	THE20105622
20105626	Pannello frontale	THE20105626
20105627	Pannello frontale	THE20105627
20105629	Pannello forato	THE20105629
20105630	Pannello copertura	THE20105630

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20105631	Pannello frontale	THE20105631
20105632	Pannello porta	THE20105632
20105633	Pannello copertura	THE20105633
20105634	Supporto	THE20105634
20105635	Pannello posteriore	THE20105635
20105636	Supporto	THE20105636
20105637	Pannello superiore	THE20105637
20105638	Isolamento portellone	THE20105638
20105639	Pannello Q.E.	THE20105639
20105641	Pannello sinistro	THE20105641
20105642	Pannello destro	THE20105642
20105643	Pannello superiore	THE20105643
20105644	Guarnizione portello	THE20105644
20105646	Portello	THE20105646
20105647	Porta	THE20105647
20105648	Isolamento portina	THE20105648
20105649	Porta	THE20105649
20105650	Isolamento portina	THE20105650
20105651	Guarnizione portina	THE20105651
20105652	Pannello laterale	THE20105652
20105654	Pannello laterale	THE20105654
20105655	Pannello sinistro	THE20105655
20105657	Pannello destro	THE20105657
20105658	Pannello sinistro	THE20105658
20105659	Pannello destro	THE20105659
20105664	Cassetto cenere	THE20105664
20105666	Scambiatore	THE20105666
20105667	Valvola	THE20105667
20105669	Pannello copertura	THE20105669
20105670	Isolamento	THE20105670
20105671	Guarnizione coperchio	THE20105671
20105672	Vetrino	THE20105672
20105673	Convogliatore	THE20105673
20105674	Guarnizione ventilatore	THE20105674
20105675	Guarnizione ventilatore	THE20105675
20105676	Tubo	THE20105676
20105677	Isolamento	THE20105677
20105681	Guarnizione portina	THE20105681
20105683	Guarnizione portina	THE20105683
20105684	Cerniera	THE20105684
20105686	Cerniera	THE20105686
20105688	Isolamento superiore	THE20105688
20105689	Isolamento superiore	THE20105689
20105692	Isolamento superiore	THE20105692
20105707	Cerniera	THE20105707
20105710	Maniglia	THE20105710
20105711	Fermo	THE20105711
20105712	Fermo	THE20105712
20105713	Fermo	THE20105713
20105714	Fermo	THE20105714
20105720	Isolamento anteriore	THE20105720
20105721	Isolamento anteriore	THE20105721
20105723	Isolamento posteriore	THE20105723
20105724	Isolamento posteriore	THE20105724
20105726	Isolamento superiore	THE20105726
20105727	Isolamento superiore	THE20105727
20105770	Isolamento portina	THE20105770
20105772	Isolamento portina	THE20105772
20106049	Cassetto cenere	THE20106049
20106050	Cassetto cenere	THE20106050
20106051	Maniglia	THE20106051

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20106053	Maniglia	THE20106053
20106055	Cassetto cenere	THE20106055
20106056	Cassetto cenere	THE20106056
20106057	Guarnizione	THE20106057
20106059	Guarnizione	THE20106059
20106060	Turbolatore	THE20106060
20106061	Turbolatore	THE20106061
20106062	Turbolatore	THE20106062
20106066	Turbolatore	THE20106066
20106067	Coperchio	THE20106067
20106068	Coperchio	THE20106068
20106069	Isolamento superiore	THE20106069
20106070	Isolamento superiore	THE20106070
20106071	Guarnizione coperchio	THE20106071
20106072	Guarnizione coperchio	THE20106072
20106077	Gruppo leve	THE20106077
20106081	Gruppo leve	THE20106081
20106082	Griglia	THE20106082
20106083	Griglia	THE20106083
20106085	Griglia	THE20106085
20106086	Griglia	THE20106086
20106087	Guarnizione flangia	THE20106087
20106088	Isolamento superiore	THE20106088
20106089	Guarnizione flangia	THE20106089
20106090	Guarnizione flangia	THE20106090
20106092	Guarnizione flangia	THE20106092
20106093	Guarnizione flangia	THE20106093
20106094	Guarnizione	THE20106094
20106095	Guarnizione	THE20106095
20106096	Guarnizione	THE20106096
20106097	Guarnizione	THE20106097
20106100	Isolamento	THE20106100
20106101	Fondo camera combustione	THE20106101
20106103	Fondo camera combustione	THE20106103
20106106	Tubo	THE20106106
20106108	Guarnizione coperchio	THE20106108
20106109	Guarnizione coperchio	THE20106109
20106110	Valvola aria primaria	THE20106110
20106112	Sportellino	THE20106112
20106113	Coclea	THE20106113
20106114	Coclea	THE20106114
20106115	Supporto	THE20106115
20106118	Ventilatore	THE20106118
20106119	Guarnizione ventilatore	THE20106119
20106121	Supporto	THE20106121
20106122	Supporto	THE20106122
20106123	Fissaggio	THE20106123
20106125	Pannello destro	THE20106125
20106127	Pannello destro	THE20106127
20106129	Pannello sinistro	THE20106129
20106130	Pannello sinistro	THE20106130
20106131	Pannello sinistro	THE20106131
20106132	Pannello sinistro	THE20106132
20106133	Pannello superiore	THE20106133
20106135	Pannello anteriore	THE20106135
20106136	Pannello inferiore	THE20106136
20106138	Pannello inferiore	THE20106138
20106140	Pannello posteriore	THE20106140
20106141	Pannello posteriore	THE20106141
20106143	Copertura parti elettriche	THE20106143
20106144	Pannello posteriore	THE20106144

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20106145	Pannello posteriore	THE20106145
20106146	Motore	THE20106146
20106147	Condensatore	THE20106147
20106148	Condensatore	THE20106148
20106149	Protezione	THE20106149
20106152	Filtro antidisturbo	THE20106152
20106154	Motore	THE20106154
20106155	Motore	THE20106155
20106158	Accenditore	THE20106158
20106164	Resistenza	THE20106164
20106165	Sonda	THE20106165
20106167	Interruttore	THE20106167
20106168	Sonda temperatura esterna	THE20106168
20106169	Sonda	THE20106169
20106170	Sonda	THE20106170
20106171	Motore	THE20106171
20106172	Scheda elettronica	THE20106172
20106173	Scheda elettronica	THE20106173
20106176	Coperchio	THE20106176
20106177	Caricatore pellet	THE20106177
20106178	Caricatore pellet	THE20106178
20106179	Coclea	THE20106179
20106181	Coclea	THE20106181
20106182	Guarnizione	THE20106182
20106183	Guarnizione	THE20106183
20106184	Supporto motore	THE20106184
20106185	Guarnizione	THE20106185
20106186	Guarnizione coperchio	THE20106186
20106187	Guarnizione coperchio	THE20106187
20106319	MOLLA REGOLATORE GAS nero 0.0	THE20106319
20106355	Bollitore	THE20106355
20106357	Bollitore	THE20106357
20106358	Bollitore	THE20106358
20106359	Bollitore	THE20106359
20106436	Pannello portastrumenti	THE20106436
20106621	Calotta	THE20106621
20106622	Kit connessioni	THE20106622
20106626	Tubo mandata	THE20106626
20106627	Tubo ritorno	THE20106627
20106628	Tubo ritorno	THE20106628
20106629	Tubo bollitore	THE20106629
20106632	Tubo bollitore	THE20106632
20106635	Tubo bollitore	THE20106635
20106652	Copertura	THE20106652
20106653	Copertura	THE20106653
20106654	Copertura	THE20106654
20106655	Copertura	THE20106655
20106676	Sportellino	THE20106676
20106685	Candela	THE20106685
20106868	Circolatore	THE20106868
20106888	Scatola connessioni elettriche	THE20106888
20106897	Cablaggio circolatore	THE20106897
20106909	Kit raccordi	THE20106909
20106911	Kit raccordi	THE20106911
20106913	Kit raccordi	THE20106913
20107265	Regolatore flusso	THE20107265
20107398	Perno cz.5	THE20107398
20107399	Molletta cz.5	THE20107399
20107400	Elettrodo accensione e rilevazione	THE20107400
20107401	Fusibile cz.5	THE20107401
20107402	Portafusibile	THE20107402

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20107403	Rubinetto	THE20107403
20107404	Termostato sicurezza	THE20107404
20107405	Kit ugelli G.P.L.	THE20107405
20107406	Kit ugelli G.P.L.	THE20107406
20107407	Kit ugelli G.P.L.	THE20107407
20107552	Bollitore	THE20107552
20107711	Valvola gas	THE20107711
20107764	Pannello inferiore	THE20107764
20107765	Porta	THE20107765
20107767	Griglia	THE20107767
20107770	Guarnizione	THE20107770
20107774	Chiusura	THE20107774
20107775	Cassetto cenere	THE20107775
20107780	Focolare	THE20107780
20107781	Pannello portastrumenti	THE20107781
20107783	Griglia	THE20107783
20107784	Pannello superiore	THE20107784
20107786	Montante	THE20107786
20107788	Montante	THE20107788
20107789	Staffa	THE20107789
20107799	Maniglia	THE20107799
20107801	Sonda temperatura acqua	THE20107801
20107802	Pressostato	THE20107802
20107806	Sonda temperatura ambiente	THE20107806
20107808	Scheda elettronica	THE20107808
20107810	Pulsante on-off	THE20107810
20107811	Guarnizione	THE20107811
20107812	Tubo scarico fumi	THE20107812
20107814	Ventilatore	THE20107814
20107816	Sonda fumi	THE20107816
20107820	Candela	THE20107820
20107821	Supporto	THE20107821
20107824	Guarnizione	THE20107824
20107826	Motore	THE20107826
20107828	Giunto	THE20107828
20107829	Staffa	THE20107829
20107830	Flangia	THE20107830
20107833	Guarnizione	THE20107833
20107834	Coclea	THE20107834
20107836	Supporto	THE20107836
20107843	Guarnizione	THE20107843
20107845	Pannello di comando	THE20107845
20107846	Banda piatta	THE20107846
20107847	Termostato	THE20107847
20107848	Termostato	THE20107848
20107849	Vaso espansione	THE20107849
20107851	Tubo flessibile	THE20107851
20107852	Tubo ritorno	THE20107852
20107853	Kit guarnizioni	THE20107853
20107854	Tubo flessibile	THE20107854
20107855	Rubinetto scarico	THE20107855
20107856	Tubo mandata	THE20107856
20107857	Circolatore	THE20107857
20107862	Tubo mandata	THE20107862
20107863	Valvola di sicurezza	THE20107863
20107870	Valvola sfiato aria	THE20107870
20107872	Turbolatore	THE20107872
20107874	Supporto	THE20107874
20107876	Pannello isolamento	THE20107876
20107879	Coperchio	THE20107879
20107888	Cerniera (2 pcs)	THE20107888

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20107898	Piedini antivibranti cz.4	THE20107898
20107899	Boccola cz.2	THE20107899
20107907	Pannello inferiore	THE20107907
20107909	Porta	THE20107909
20107910	Griglia	THE20107910
20107912	Pannello portastrumenti	THE20107912
20107915	Pannello superiore	THE20107915
20107917	Pannello posteriore	THE20107917
20107918	Pannello posteriore	THE20107918
20107931	Staffa	THE20107931
20107936	Staffa	THE20107936
20107937	Staffa	THE20107937
20107938	Montante	THE20107938
20107939	Montante	THE20107939
20107940	Gommino cz.2	THE20107940
20107941	Magnete	THE20107941
20107942	Chiusura inferiore	THE20107942
20107943	Cassetto cenere	THE20107943
20107945	Pressostato	THE20107945
20107946	Guarnizione	THE20107946
20107947	Tubo scarico fumi	THE20107947
20107948	Ventilatore	THE20107948
20107949	Coclea	THE20107949
20107950	Ventilatore	THE20107950
20107951	Tubo ritorno	THE20107951
20107952	Circolatore	THE20107952
20107980	Gruppo combustione	THE20107980
20108001	Banda piatta	THE20108001
20108002	Morsettiera	THE20108002
20108296	Portaidrometro	THE20108296
20108323	Circolatore	THE20108323
20108324	Regolatore differenziale	THE20108324
20108332	Cablaggio	THE20108332
20108334	Cablaggio pompa	THE20108334
20108336	Cablaggio	THE20108336
20108440	Testa di combustione	THE20108440
20108446	Ventilatore	THE20108446
20108451	Termometro	THE20108451
20108452	Rubinetto	THE20108452
20108454	Circolatore	THE20108454
20108455	Valvola controllo	THE20108455
20108456	Clip	THE20108456
20108457	Valvola controllo	THE20108457
20108458	Kit guarnizioni	THE20108458
20108599	Cablaggio	THE20108599
20108830	Circolatore	THE20108830
20108930	Levismo cz.2	THE20108930
20109059	Circolatore	THE20109059
20109060	Circolatore	THE20109060
20109063	Circolatore	THE20109063
20109067	Circolatore	THE20109067
20109068	Circolatore	THE20109068
20109150	Diffusore	THE20109150
20109158	Comando	THE20109158
20109159	Comando	THE20109159
20109160	Comando	THE20109160
20109161	Comando	THE20109161
20109181	Circolatore	THE20109181
20109184	Rampa	THE20109184
20109247	Imbuto fiamma	THE20109247
20109405	Valvola termostatica	THE20109405

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20109407	Quadro elettrico	THE20109407
20109408	Circolatore	THE20109408
20109413	Scambiatore	THE20109413
20109414	Valvola termostatica	THE20109414
20109416	Circolatore	THE20109416
20109417	Sonda	THE20109417
20109418	Sonda	THE20109418
20109419	Valvola termostatica	THE20109419
20109441	Serratura	THE20109441
20109461	Montante	THE20109461
20109509	Quadro elettrico	THE20109509
20109558	Centralina	THE20109558
20109770	Collegamenti A.T.	THE20109770
20109791	Lampada rossa	THE20109791
20110564	Isolante	THE20110564
20110565	Isolante	THE20110565
20110574	Isolante	THE20110574
20110583	Isolante	THE20110583
20110588	Griglia	THE20110588
20110589	Isolante	THE20110589
20110710	Telaio	THE20110710
20110714	Rampa	THE20110714
20110715	Rampa	THE20110715
20110718	Telaio	THE20110718
20111106	Scheda	THE20111106
20111129	Kit collegamento	THE20111129
20111362	Pannello superiore	THE20111362
20111363	Pannello anteriore	THE20111363
20111372	Spazzola cz.2	THE20111372
20111375	Pannello di comando	THE20111375
20111456	Quadro elettrico	THE20111456
20111460	Termostato minima	THE20111460
20111461	Cablaggio	THE20111461
20111512	Targhetta	THE20111512
20111542	Cablaggio	THE20111542
20111543	Quadro elettrico	THE20111543
20111637	Quadro elettrico	THE20111637
20111743	Quadro elettrico	THE20111743
20111745	Termostato limite	THE20111745
20111746	Cablaggio	THE20111746
20111747	Cablaggio	THE20111747
20111913	Quadro elettrico	THE20111913
20111914	Cablaggio	THE20111914
20111915	Quadro elettrico	THE20111915
20111917	Cablaggio	THE20111917
20112034	Guarnizione piastra	THE20112034
20112036	Guarnizione piastra	THE20112036
20112037	Guarnizione piastra	THE20112037
20112038	Guarnizione piastra	THE20112038
20112039	Guarnizione piastra	THE20112039
20112349	Interruttore bipolare	THE20112349
20112353	Cruscotto	THE20112353
20112354	Mantello	THE20112354
20112358	Cruscotto	THE20112358
20112538	Elemento anteriore	THE20112538
20112539	Elemento intermedio	THE20112539
20112540	Elemento posteriore	THE20112540
20112547	Isolamento portina	THE20112547
20112548	Portina	THE20112548
20112550	Portina	THE20112550
20112551	Isolamento caldaia	THE20112551

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20112552	Isolamento posteriore	THE20112552
20112553	Pannello destro	THE20112553
20112554	Pannello sinistro	THE20112554
20112555	Pannello posteriore	THE20112555
20112557	Pannello coperchio	THE20112557
20112558	Pannello anteriore	THE20112558
20112565	Cablaggio	THE20112565
20112568	Tappo portasonde	THE20112568
20112574	Distributore idraulico	THE20112574
20112587	Turbolatore kit	THE20112587
20112641	Rampa	THE20112641
20112645	Ruota cz.2	THE20112645
20112690	Raccordo flangiato	THE20112690
20112893	Cilindro	THE20112893
20112895	Assieme testa	THE20112895
20113021	Cablaggio bassa tensione	THE20113021
20113104	Kit trasformazione MTN	THE20113104
20113110	Kit trasformazione G.P.L.	THE20113110
20113193	Circolatore	THE20113193
20113209	Collegamento	THE20113209
20113572	Termostato fumi	THE20113572
20113577	Imbuto fiamma	THE20113577
20113615	Raccordo riempimento	THE20113615
20113654	Distributore idraulico	THE20113654
20113655	Isolamento caldaia	THE20113655
20113656	Pannello destro	THE20113656
20113657	Pannello sinistro	THE20113657
20113659	Turbolatore kit	THE20113659
20113662	Distributore idraulico	THE20113662
20113663	Isolamento caldaia	THE20113663
20113667	Turbolatore kit	THE20113667
20113899	Pannello destro	THE20113899
20113900	Pannello posteriore	THE20113900
20113907	Cablaggio	THE20113907
20113910	Cablaggio pompa	THE20113910
20113922	Pannello posteriore	THE20113922
20113924	Tappo portasonde	THE20113924
20113925	Bollitore	THE20113925
20113926	Isolamento bollitore	THE20113926
20113930	Tubo	THE20113930
20113931	Isolamento bollitore	THE20113931
20114022	Distributore	THE20114022
20114077	Termometro	THE20114077
20114097	Cablaggio pompa	THE20114097
20114104	Vaso espansione	THE20114104
20114105	Valvola intercettazione	THE20114105
20114149	Pulsante	THE20114149
20114350	Circolatore	THE20114350
20114360	Tubo mandata	THE20114360
20114550	Manopola	THE20114550
20114702	Quadro elettrico	THE20114702
20114733	Quadro elettrico	THE20114733
20114804	Quadro elettrico	THE20114804
20115152	Quadro elettrico	THE20115152
20115170	Quadro elettrico	THE20115170
20115425	Scheda elettronica	THE20115425
20115644	Cablaggio bassa tensione	THE20115644
20116035	Vaso espansione	THE20116035
20116088	Attuatore	THE20116088
20116231	Ventilatore	THE20116231
20116274	Chiusura camera fumi	THE20116274

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20116436	Termostato fumi	THE20116436
20116437	Cablaggio	THE20116437
20116438	Chiusura inferiore	THE20116438
20116533	Bollitore	THE20116533
20116619	Scheda sonda	THE20116619
20116624	Guarnizione bruciatore cz.3	THE20116624
20116625	Guarnizione bruciatore cz.3	THE20116625
20116627	Sensore	THE20116627
20116714	Tappo con guarnizione	THE20116714
20116769	Quadro elettrico	THE20116769
20116862	Guarnizione	THE20116862
20116896	Motore	THE20116896
20116898	Riduttore motore	THE20116898
20116899	Perno	THE20116899
20116900	Controflangia	THE20116900
20116901	Coclea	THE20116901
20116902	Supporto	THE20116902
20116903	Tramoggia	THE20116903
20116904	Supporto	THE20116904
20116905	Tubo	THE20116905
20116907	Quadro elettrico	THE20116907
20116908	Sensore	THE20116908
20116942	Pannello frontale	THE20116942
20116949	Display	THE20116949
20116950	Pannello frontale	THE20116950
20116952	Supporto	THE20116952
20116954	Supporto	THE20116954
20116963	Tubo scarico condensa	THE20116963
20116965	Supporto	THE20116965
20116966	Cuscinetto	THE20116966
20116967	Supporto	THE20116967
20116969	Ionizzatore	THE20116969
20116970	Batteria	THE20116970
20116972	Pannello posteriore	THE20116972
20116973	Ventola	THE20116973
20116974	Motore ventilatore	THE20116974
20116975	Tappo scarico	THE20116975
20116976	Motorino swing	THE20116976
20116978	Ingranaggio	THE20116978
20116980	Bussola	THE20116980
20116982	Morsettiera	THE20116982
20116983	Scheda controllo	THE20116983
20116985	Copertura parti elettriche	THE20116985
20116986	Sensore temperatura	THE20116986
20116987	Telecomando	THE20116987
20116990	Motorino swing	THE20116990
20116991	Ventola	THE20116991
20116992	Cuscinetto	THE20116992
20116994	Scheda controllo	THE20116994
20116995	Motore ventilatore	THE20116995
20116997	Sensore	THE20116997
20116998	Sonda batteria	THE20116998
20116999	Batteria	THE20116999
20117000	Filtro aria (2 pcs)	THE20117000
20117001	Griglia	THE20117001
20117002	Deflettore aria	THE20117002
20117003	Gommino	THE20117003
20117005	Gruppo filtro	THE20117005
20117007	Gommino	THE20117007
20117008	Tubo scarico condensa	THE20117008
20117009	Sportello	THE20117009

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20117011	Morsettiera	THE20117011
20117012	Gommino	THE20117012
20117013	Scheda ricevente	THE20117013
20117014	Tappo scarico	THE20117014
20117015	Pannello frontale	THE20117015
20117018	Isolamento	THE20117018
20117019	Motore ventilatore	THE20117019
20117020	Supporto motore	THE20117020
20117021	Antivibrante cz.3	THE20117021
20117022	Distanziale cz.3	THE20117022
20117023	Batteria	THE20117023
20117024	Sonda batteria	THE20117024
20117025	Pompa scarico condensa	THE20117025
20117026	Antivibrante	THE20117026
20117027	Tubo scarico condensa	THE20117027
20117028	Galleggiante	THE20117028
20117029	Scheda controllo	THE20117029
20117034	Morsettiera	THE20117034
20117035	Passacavo (3 pcs)	THE20117035
20117036	Copertura quadro elettrico	THE20117036
20117039	Passacavo	THE20117039
20117040	Vaschetta raccolta condensa	THE20117040
20117042	Molletta	THE20117042
20117062	Motore	THE20117062
20117063	Gruppo ventilante	THE20117063
20117064	Scheda controllo	THE20117064
20117065	Vaschetta raccolta condensa	THE20117065
20117071	Batteria	THE20117071
20117072	Squadretta	THE20117072
20117073	Isolamento	THE20117073
20117076	Griglia	THE20117076
20117079	Flangia	THE20117079
20117091	Griglia	THE20117091
20117092	Filtro aria cz.2	THE20117092
20117093	Squadretta	THE20117093
20117094	Flangia	THE20117094
20117095	Sonda batteria	THE20117095
20117096	Sonda	THE20117096
20117098	Sonda	THE20117098
20117101	Tubo scarico condensa	THE20117101
20117102	Coperchietto	THE20117102
20117103	Scheda ricevente	THE20117103
20117104	Scheda interruttore	THE20117104
20117107	Cablaggio scheda interfaccia	THE20117107
20117111	Vetrino	THE20117111
20117204	Turbolatore cz.5	THE20117204
20117214	Pannellatura	THE20117214
20117215	Pannellatura	THE20117215
20117216	Pannellatura	THE20117216
20117217	Pannellatura	THE20117217
20117218	Chiusura camera fumi	THE20117218
20117219	Guarnizione flangia	THE20117219
20117226	Isolamento caldaia	THE20117226
20117227	Portello superiore	THE20117227
20117232	Portello	THE20117232
20117233	Flangia	THE20117233
20117234	Pannellatura	THE20117234
20117235	Pannellatura	THE20117235
20117236	Pannellatura	THE20117236
20117237	Pannellatura	THE20117237
20117238	Isolamento caldaia	THE20117238

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20117239	Guarnizione flangia	THE20117239
20117240	Chiusura camera fumi	THE20117240
20117241	Portello superiore	THE20117241
20117242	Portello	THE20117242
20117243	Turbolatore cz.5	THE20117243
20117244	Portello superiore	THE20117244
20117245	Portello	THE20117245
20117246	Isolamento caldaia	THE20117246
20117247	Chiusura camera fumi	THE20117247
20117248	Guarnizione flangia	THE20117248
20117249	Flangia	THE20117249
20117250	Scovolo	THE20117250
20117254	Turbolatore cz.5	THE20117254
20117273	Pannellatura	THE20117273
20117274	Pannellatura	THE20117274
20117275	Pannellatura	THE20117275
20117276	Pannellatura	THE20117276
20117293	Portello superiore	THE20117293
20117298	Portello	THE20117298
20117300	Chiusura camera fumi	THE20117300
20117303	Isolamento caldaia	THE20117303
20117305	Guarnizione camera fumi	THE20117305
20117306	Turbolatore cz.5	THE20117306
20117329	Pannellatura	THE20117329
20117331	Pannellatura	THE20117331
20117332	Pannellatura	THE20117332
20117333	Pannellatura	THE20117333
20117360	Filtro antisturbo	THE20117360
20117373	Mantellatura	THE20117373
20117374	Scheda ricevente	THE20117374
20117375	Pannello posteriore	THE20117375
20117376	Scambiatore	THE20117376
20117377	Scheda controllo	THE20117377
20117378	Scheda	THE20117378
20117379	Tubo mandata	THE20117379
20117380	Flussometro	THE20117380
20117381	Circolatore	THE20117381
20117382	Raccordo	THE20117382
20117383	Valvola di non ritorno	THE20117383
20117385	Tubo aspirazione	THE20117385
20117386	Sonda	THE20117386
20117387	Sonda	THE20117387
20117388	Sonda	THE20117388
20117389	Cablaggio flussometro	THE20117389
20117390	Cablaggio circolatore	THE20117390
20117391	Cablaggio comandi	THE20117391
20117392	Cablaggio scheda	THE20117392
20117398	Gruppo termostato	THE20117398
20117400	Scheda Display	THE20117400
20117401	Gruppo miscelatore	THE20117401
20117411	Schermo	THE20117411
20117424	Relè	THE20117424
20117429	Isolamento	THE20117429
20117431	Scambiatore	THE20117431
20117433	Valvola di sicurezza	THE20117433
20117436	Tubo	THE20117436
20117438	Filtro acqua	THE20117438
20117439	Circolatore	THE20117439
20117441	Isolamento circolatore	THE20117441
20117442	Vaso espansione	THE20117442
20117443	Manometro	THE20117443

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20117445	Valvola sfiato aria	THE20117445
20117448	Riscaldatore	THE20117448
20117449	Termostato sicurezza	THE20117449
20117451	Termostato sicurezza	THE20117451
20117452	Pressostato acqua	THE20117452
20117453	Flussostato	THE20117453
20117454	Sonda temperatura esterna	THE20117454
20117455	Gruppo elettrodi	THE20117455
20117456	Coperchietto	THE20117456
20117457	Scheda comando	THE20117457
20117458	Scheda elettronica	THE20117458
20117460	Sezionatore	THE20117460
20117462	Modulo	THE20117462
20117464	Scheda controllo	THE20117464
20117465	Sonda	THE20117465
20117467	Cablaggio	THE20117467
20117468	Contattore	THE20117468
20117469	Resistenza	THE20117469
20117470	Sezionatore	THE20117470
20117471	Relè	THE20117471
20117473	Morsettiera	THE20117473
20117475	Cablaggio	THE20117475
20117479	Serpentina	THE20117479
20117480	Circolatore	THE20117480
20117482	Scambiatore	THE20117482
20117485	Valvola solenoide	THE20117485
20117486	Tubo	THE20117486
20117487	Molletta	THE20117487
20117490	Guarnizione	THE20117490
20117504	Paratia	THE20117504
20117511	Morsetto	THE20117511
20117512	Morsetto	THE20117512
20117513	Morsetto	THE20117513
20117514	Inverter	THE20117514
20117515	Sonda temperatura acqua	THE20117515
20117516	Sonda batteria	THE20117516
20117517	Sonda batteria	THE20117517
20117518	Sonda batteria	THE20117518
20117519	Mantello	THE20117519
20117520	Dado	THE20117520
20117525	Isolamento	THE20117525
20117528	Scambiatore	THE20117528
20117530	Scheda comando	THE20117530
20117569	Quadro elettrico	THE20117569
20117570	Quadro elettrico	THE20117570
20117571	Quadro elettrico	THE20117571
20117572	Quadro elettrico	THE20117572
20117573	Quadro elettrico	THE20117573
20117582	Turbolatore cz.5	THE20117582
20117583	Tubo	THE20117583
20117588	Tubo	THE20117588
20117589	Isolamento caldaia	THE20117589
20117593	Isolamento caldaia	THE20117593
20117594	Pannello sinistro	THE20117594
20117595	Pannello destro	THE20117595
20117596	Pannello porta	THE20117596
20117599	Pannello posteriore	THE20117599
20117603	Pannello posteriore	THE20117603
20117605	Pannello destro	THE20117605
20117606	Pannello sinistro	THE20117606
20117609	Pannello anteriore	THE20117609

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20117611	Pannello posteriore	THE20117611
20117613	Pannello destro	THE20117613
20117615	Pannello sinistro	THE20117615
20117617	Pannello anteriore	THE20117617
20117618	Pannello posteriore	THE20117618
20117620	Pannello destro	THE20117620
20117621	Pannello sinistro	THE20117621
20117622	Pannello anteriore	THE20117622
20117623	Pannello posteriore	THE20117623
20117624	Pannello posteriore	THE20117624
20117643	Filtro aria cz.2	THE20117643
20117644	Coperchio	THE20117644
20117669	Morsettiera	THE20117669
20117672	Scheda controllo	THE20117672
20117677	Filtro antidisturbo	THE20117677
20117697	Quadro elettrico	THE20117697
20117698	Quadro elettrico	THE20117698
20117700	Quadro elettrico	THE20117700
20117703	Quadro elettrico	THE20117703
20117704	Quadro elettrico	THE20117704
20117705	Quadro elettrico	THE20117705
20117710	Pannello portastrumenti	THE20117710
20117712	Pannello portastrumenti	THE20117712
20117713	Tubo	THE20117713
20117715	Pannello sinistro	THE20117715
20117716	Pannello destro	THE20117716
20117717	Pannello anteriore	THE20117717
20117718	Pannello posteriore	THE20117718
20117719	Pannello posteriore	THE20117719
20117721	Pannello sinistro	THE20117721
20117723	Pannello destro	THE20117723
20117724	Pannello anteriore	THE20117724
20117725	Pannello posteriore	THE20117725
20117726	Pannello posteriore	THE20117726
20117727	Pannello destro	THE20117727
20117728	Pannello sinistro	THE20117728
20117730	Pannello anteriore	THE20117730
20117731	Pannello posteriore	THE20117731
20117732	Pannello destro	THE20117732
20117733	Pannello sinistro	THE20117733
20117734	Pannello anteriore	THE20117734
20117735	Pannello posteriore	THE20117735
20117736	Pannello posteriore	THE20117736
20117737	Pannello coperchio	THE20117737
20117738	Pannello coperchio	THE20117738
20117740	Pannello coperchio	THE20117740
20117741	Pannello coperchio	THE20117741
20117742	Pannello coperchio	THE20117742
20117911	Isolamento laterale	THE20117911
20117913	Piedini antivibranti cz.3	THE20117913
20117915	Guarnizione portina	THE20117915
20117917	Chiusura camera fumi	THE20117917
20117918	Guarnizione camera fumi	THE20117918
20117921	Pannellatura	THE20117921
20117922	Isolamento caldaia	THE20117922
20117923	Scovolo	THE20117923
20117924	Guarnizione flangia	THE20117924
20117927	Turbolatore cz.5	THE20117927
20117929	Guarnizione flangia	THE20117929
20117932	Guarnizione	THE20117932
20117933	Treccia	THE20117933

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20117935	Coperchio	THE20117935
20117936	Compressore	THE20117936
20117941	Coibentazione	THE20117941
20117942	Batteria	THE20117942
20117944	Separatore liquido	THE20117944
20117945	Tubo mandata	THE20117945
20117946	Tubo	THE20117946
20117948	Tubo	THE20117948
20117950	Valvola inversione ciclo	THE20117950
20117951	Bobina valvola inversione ciclo	THE20117951
20117953	Tubo	THE20117953
20117954	Tubo	THE20117954
20117955	Valvola termostatica	THE20117955
20117956	Bobina	THE20117956
20117958	Tubo	THE20117958
20117959	Valvola	THE20117959
20117960	Bobina	THE20117960
20117962	Valvola	THE20117962
20117964	Valvola	THE20117964
20117966	Riduzione	THE20117966
20117969	Scheda elettronica	THE20117969
20117972	Dissipatore	THE20117972
20117973	Scheda espansione	THE20117973
20117975	Cablaggio	THE20117975
20117978	Gruppo Sonda	THE20117978
20117979	Sonda batteria	THE20117979
20117980	Sonda	THE20117980
20117981	Pannellatura	THE20117981
20117982	Pannellatura	THE20117982
20117983	Pannellatura	THE20117983
20117984	Filtro antidisturbo	THE20117984
20117985	Cablaggio alimentazione	THE20117985
20117986	Morsettiera	THE20117986
20117987	Portello	THE20117987
20117988	Filtro reattante	THE20117988
20117990	Cablaggio	THE20117990
20117991	Flangia	THE20117991
20117992	Resistenza compressore	THE20117992
20117993	Resistenza	THE20117993
20117994	Isolamento laterale	THE20117994
20117995	Staffa	THE20117995
20117996	Supporto motore	THE20117996
20117997	Valvola	THE20117997
20117998	Maniglia	THE20117998
20118000	Motore ventilatore	THE20118000
20118002	Ventola	THE20118002
20118003	Griglia	THE20118003
20118004	Pannello posteriore	THE20118004
20118005	Pannello sinistro	THE20118005
20118006	Griglia	THE20118006
20118007	Pannello frontale	THE20118007
20118008	Pannello destro	THE20118008
20118009	Copertura raccordi	THE20118009
20118010	Pannello posteriore	THE20118010
20118011	Coperchio	THE20118011
20118012	Tubo	THE20118012
20118013	Sonda mandata	THE20118013
20118016	Guarnizione camera fumi	THE20118016
20118017	Pannellatura	THE20118017
20118018	Isolamento caldaia	THE20118018
20118019	Pannellatura	THE20118019

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20118020	Pannellatura	THE20118020
20118021	Pannellatura	THE20118021
20118038	Portello	THE20118038
20118040	Chiusura camera fumi	THE20118040
20118056	Ventola	THE20118056
20118059	Supporto	THE20118059
20118064	Sonda	THE20118064
20118069	Coperchietto	THE20118069
20118070	Guarnizione	THE20118070
20118071	Piedini antivibranti cz.3	THE20118071
20118073	Coibentazione	THE20118073
20118074	Batteria	THE20118074
20118076	Gruppo valvole	THE20118076
20118077	Gruppo valvole	THE20118077
20118080	Rampa	THE20118080
20118081	Rampa	THE20118081
20118082	Telaio	THE20118082
20118083	Mantello	THE20118083
20118090	Cruscotto	THE20118090
20118097	Gruppo tubi	THE20118097
20118100	Bobina valvola inversione ciclo	THE20118100
20118101	Gruppo tubi	THE20118101
20118102	Valvola termostatica	THE20118102
20118103	Bobina	THE20118103
20118104	Gruppo tubi	THE20118104
20118105	Gruppo tubi	THE20118105
20118106	Gruppo tubi	THE20118106
20118107	Separatore liquido	THE20118107
20118108	Serbatoio	THE20118108
20118109	Motore ventilatore	THE20118109
20118110	Dissipatore	THE20118110
20118111	Scheda controllo	THE20118111
20118112	Cablaggio alimentazione	THE20118112
20118113	Morsettiera	THE20118113
20118115	Filtro reattante	THE20118115
20118116	Filtro antisturbo	THE20118116
20118117	Scheda espansione	THE20118117
20118119	Cablaggio	THE20118119
20118120	Supporto motore	THE20118120
20118121	Gruppo Sonda	THE20118121
20118122	Resistenza compressore	THE20118122
20118123	Resistenza	THE20118123
20118124	Gruppo Sonda	THE20118124
20118125	Gruppo Sonda	THE20118125
20118126	Pannello frontale	THE20118126
20118127	Pannello posteriore	THE20118127
20118128	Pannello destro	THE20118128
20118129	Pannello superiore	THE20118129
20118130	Maniglia	THE20118130
20118131	Griglia	THE20118131
20118132	Pannello frontale	THE20118132
20118134	Copertura raccordi	THE20118134
20118135	Compressore	THE20118135
20118136	Raccordo scarico	THE20118136
20118137	Riduzione	THE20118137
20118138	Riduzione	THE20118138
20118153	Griglia	THE20118153
20118154	Batteria	THE20118154
20118155	Separatore liquido	THE20118155
20118156	Serbatoio	THE20118156
20118157	Gruppo tubi	THE20118157

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20118158	Gruppo tubi	THE20118158
20118172	Gruppo tubi	THE20118172
20118173	Gruppo tubi	THE20118173
20118174	Gruppo tubi	THE20118174
20118175	Dissipatore	THE20118175
20118177	Morsettiera	THE20118177
20118178	Cablaggio alimentazione	THE20118178
20118179	Supporto motore	THE20118179
20118180	Ventola	THE20118180
20118181	Sonda batteria	THE20118181
20118182	Gruppo Sonde	THE20118182
20118183	Gruppo Sonde	THE20118183
20118184	Gruppo Sonde	THE20118184
20118185	Gruppo Sonde	THE20118185
20118186	Pannello inferiore	THE20118186
20118189	Pannello posteriore	THE20118189
20118191	Pannello anteriore	THE20118191
20118192	Rampa	THE20118192
20118193	Pannello laterale	THE20118193
20118194	Pannello superiore	THE20118194
20118195	Pannello frontale	THE20118195
20118196	Rampa	THE20118196
20118197	Boccaglio	THE20118197
20118198	Griglia	THE20118198
20118199	Raccordo scarico	THE20118199
20118200	Tubo	THE20118200
20118202	Telaio	THE20118202
20118209	Batteria	THE20118209
20118210	Griglia	THE20118210
20118211	Compressore	THE20118211
20118212	Gruppo tubi	THE20118212
20118213	Dissipatore	THE20118213
20118216	Filtro reattante	THE20118216
20118217	Filtro antisturbo	THE20118217
20118218	Sonda mandata	THE20118218
20118220	Pannello posteriore	THE20118220
20118222	Pannello anteriore	THE20118222
20118223	Pannello laterale	THE20118223
20118224	Pannello frontale	THE20118224
20118238	Cablaggio pompa-tre vie	THE20118238
20118357	Cablaggio	THE20118357
20118358	Scheda interfaccia	THE20118358
20118359	Alimentatore	THE20118359
20118390	Cronotermostato digitale	THE20118390
20118412	Coclea	THE20118412
20118413	Supporto	THE20118413
20118414	Perno	THE20118414
20118415	Bocchettone	THE20118415
20118416	Piastra	THE20118416
20118417	Tirante	THE20118417
20118418	Motore	THE20118418
20118419	Supporto	THE20118419
20118421	Riduttore	THE20118421
20118423	Molletta	THE20118423
20118424	Serranda	THE20118424
20118425	Cassetto cenere	THE20118425
20118426	Coperchio	THE20118426
20118427	Maniglia	THE20118427
20118430	Coclea	THE20118430
20118431	Coclea	THE20118431
20118433	Coclea	THE20118433

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20118434	Coclea	THE20118434
20118435	Coclea	THE20118435
20118514	Cablaggio	THE20118514
20118515	Commutatore	THE20118515
20118516	Pannello portastrumenti	THE20118516
20118522	Corpo caldaia	THE20118522
20118566	Tubo vaso espansione	THE20118566
20118640	Circolatore	THE20118640
20118743	Cablaggio	THE20118743
20118853	Cablaggio	THE20118853
20118855	Pannello portastrumenti	THE20118855
20118864	Corpo caldaia	THE20118864
20119060	Quadro elettrico	THE20119060
20119063	Avviatore dolce	THE20119063
20119074	Circolatore	THE20119074
20119076	Circolatore	THE20119076
20119090	Tubo	THE20119090
20119091	Tubo	THE20119091
20119095	Corpo caldaia	THE20119095
20119231	Corpo caldaia	THE20119231
20119360	Coperchio	THE20119360
20119362	Carenatura	THE20119362
20119363	Cablaggio	THE20119363
20119413	Corpo caldaia	THE20119413
20119415	Valvola sfiato aria	THE20119415
20119487	Fiancata destra	THE20119487
20119488	Fiancata sinistra	THE20119488
20119489	Pannello frontale	THE20119489
20119490	Pannello frontale	THE20119490
20119491	Pannello frontale	THE20119491
20119493	Pannello frontale	THE20119493
20119494	Traversa posteriore	THE20119494
20119495	Traversa posteriore	THE20119495
20119496	Traversa posteriore	THE20119496
20119497	Traversa posteriore	THE20119497
20119498	Traversa posteriore	THE20119498
20119500	Prolunga	THE20119500
20119529	Circolatore	THE20119529
20119661	Fiancata destra	THE20119661
20119662	Fiancata sinistra	THE20119662
20119663	Griglia	THE20119663
20119665	Schienale	THE20119665
20119668	Traversa posteriore	THE20119668
20119670	Sonda	THE20119670
20119671	Griglia	THE20119671
20119672	Schienale	THE20119672
20119673	Pannello frontale	THE20119673
20119674	Traversa posteriore	THE20119674
20119675	Griglia	THE20119675
20119676	Schienale	THE20119676
20119678	Traversa posteriore	THE20119678
20119680	Schienale	THE20119680
20119681	Pannello frontale	THE20119681
20119682	Traversa posteriore	THE20119682
20119683	Griglia	THE20119683
20119684	Schienale	THE20119684
20119685	Pannello frontale	THE20119685
20119686	Traversa posteriore	THE20119686
20119710	Pannello frontale	THE20119710
20119711	Pannello frontale	THE20119711
20119712	Pannello frontale	THE20119712

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20119713	Pannello frontale	THE20119713
20119714	Pannello frontale	THE20119714
20119728	Fiancata destra	THE20119728
20119729	Fiancata sinistra	THE20119729
20119730	Pannello frontale	THE20119730
20119731	Pannello frontale	THE20119731
20119733	Griglia	THE20119733
20119734	Pannello frontale	THE20119734
20119735	Pannello frontale	THE20119735
20119742	Idrometro	THE20119742
20119746	Griglia	THE20119746
20119748	Pannello frontale	THE20119748
20119749	Griglia	THE20119749
20119750	Pannello frontale	THE20119750
20119751	Griglia	THE20119751
20119752	Pannello frontale	THE20119752
20119754	Griglia	THE20119754
20119755	Pannello frontale	THE20119755
20119756	Griglia	THE20119756
20119757	Pannello frontale	THE20119757
20119796	Corpo caldaia	THE20119796
20119800	Carenatura	THE20119800
20119805	Profilo	THE20119805
20119806	Pannello frontale	THE20119806
20119807	Pannello frontale	THE20119807
20119808	Pannello frontale	THE20119808
20119809	Paletta	THE20119809
20119810	Paletta	THE20119810
20119811	Paletta	THE20119811
20119815	Chiusura inferiore	THE20119815
20119816	Chiusura inferiore	THE20119816
20119817	Chiusura inferiore	THE20119817
20119818	Fiancata destra	THE20119818
20119820	Griglia	THE20119820
20119821	Griglia	THE20119821
20119822	Griglia	THE20119822
20119826	Fiancata sinistra	THE20119826
20119827	Pannello frontale	THE20119827
20119828	Pannello frontale	THE20119828
20119829	Pannello frontale	THE20119829
20119830	Schienale	THE20119830
20119831	Schienale	THE20119831
20119832	Schienale	THE20119832
20119833	Supporto	THE20119833
20119884	Cablaggio	THE20119884
20119951	Pannello portastrumenti	THE20119951
20119952	UGELLO FLUIDICS 0.65 GPH 80 ^	THE20119952
20119954	UGELLO FLUIDICS 0.85 GPH 80 ^	THE20119954
20120048	Raccordo	THE20120048
20120056	Corpo caldaia	THE20120056
20120063	Carenatura	THE20120063
20120064	Cablaggio	THE20120064
20120069	Curva 90°	THE20120069
20120074	Flussometro	THE20120074
20120076	Guarnizione	THE20120076
20120077	Guaina	THE20120077
20120078	Circolatore	THE20120078
20120079	Sifone scarico condensa	THE20120079
20120083	Pressostato aria	THE20120083
20120113	Raccordo caricamento	THE20120113
20120115	Raccordo	THE20120115

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20120116	Attacco	THE20120116
20120117	Attacco	THE20120117
20120118	Valvola clapet	THE20120118
20120120	Collettore mandata	THE20120120
20120121	Collettore ritorno	THE20120121
20120122	Scambiatore condensante	THE20120122
20120138	Kit staffe	THE20120138
20120143	Tubo presa pressione	THE20120143
20120147	Scheda elettronica	THE20120147
20120151	Display	THE20120151
20120153	Display	THE20120153
20120154	Tubo condensa	THE20120154
20120155	Tubo condensa	THE20120155
20120156	Tubo flessibile	THE20120156
20120157	Pressostato acqua	THE20120157
20120161	Cavo alimentazione	THE20120161
20120162	Bruciatore	THE20120162
20120163	Collettore fumi	THE20120163
20120167	Tubo raccordo fumi	THE20120167
20120169	Flangia fumi	THE20120169
20120170	Pressostato differenziale	THE20120170
20120173	Chiusura a leva regolabile	THE20120173
20120174	Raccordo flangiato	THE20120174
20120175	Chiusura	THE20120175
20120178	Tubo acqua uscita	THE20120178
20120179	Kit filtri	THE20120179
20120180	Disco	THE20120180
20120182	Tubo mandata	THE20120182
20120186	Curva	THE20120186
20120187	Raccordo flangiato	THE20120187
20120188	Portagomma	THE20120188
20120190	Collettore gas	THE20120190
20120191	Collettore idraulico	THE20120191
20120192	Sezionatore	THE20120192
20120193	Interruttore automatico	THE20120193
20120196	Fusibile	THE20120196
20120198	Tubo scarico condensa	THE20120198
20120199	Zoccolo	THE20120199
20120200	Scheda elettronica	THE20120200
20120201	Morsettiera	THE20120201
20120202	Scheda espansione	THE20120202
20120203	Scheda elettronica	THE20120203
20120206	Pannello Display	THE20120206
20120207	Scheda elettronica	THE20120207
20120208	Morsettiera	THE20120208
20120211	Cavo	THE20120211
20120213	Scheda elettronica	THE20120213
20120214	Scheda elettronica	THE20120214
20120215	Collettore gas	THE20120215
20120216	Valvola	THE20120216
20120218	Relè	THE20120218
20120224	Tubo scarico condensa	THE20120224
20120226	Tubo scarico condensa	THE20120226
20120227	Raccordo scarico	THE20120227
20120228	Gomito	THE20120228
20120230	Tappo	THE20120230
20120231	Tubo scarico condensa	THE20120231
20120232	Tubo scarico condensa	THE20120232
20120233	Collettore mandata	THE20120233
20120234	Collettore ritorno	THE20120234
20120235	Curva	THE20120235

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20120237	Tubo gas	THE20120237
20120238	Tubo mandata	THE20120238
20120240	Tubo scarico condensa	THE20120240
20120242	Guarnizione cz.10	THE20120242
20120243	Guarnizione cz.20	THE20120243
20120247	Guarnizione cz.20	THE20120247
20120249	Guarnizione cz.10	THE20120249
20120250	Guarnizione cz.10	THE20120250
20120254	Linguetta	THE20120254
20120258	Tubo di scarico	THE20120258
20120262	Collettore idraulico	THE20120262
20120266	Tubo presa pressione	THE20120266
20120269	Tubo presa pressione	THE20120269
20120271	Tubetto silicone	THE20120271
20120275	Tubo presa pressione	THE20120275
20120283	Cerniera	THE20120283
20120287	Gomito	THE20120287
20120288	Gommino cz.5	THE20120288
20120290	Guscio	THE20120290
20120291	Terminale cz.5	THE20120291
20120293	Vite cz.10	THE20120293
20120294	Dado cz.10	THE20120294
20120305	Valvola 3 vie	THE20120305
20120306	Raccordo	THE20120306
20120317	Corpo caldaia	THE20120317
20120322	Tappo cieco	THE20120322
20120324	Tappo cieco	THE20120324
20120326	Tappo	THE20120326
20120328	Chiave	THE20120328
20120363	Pannello anteriore	THE20120363
20120364	Pannello anteriore	THE20120364
20120367	Isolamento	THE20120367
20120435	Portaugello	THE20120435
20120436	Testa di combustione	THE20120436
20120439	Tubo flessibile	THE20120439
20120450	Testa di combustione	THE20120450
20120466	Griglia	THE20120466
20120467	Griglia	THE20120467
20120470	Pompa B IO	THE20120470
20120480	Valvola	THE20120480
20120512	Valvola	THE20120512
20120519	Tubo raccordo fumi	THE20120519
20120520	Adattatore scarico fumi	THE20120520
20120533	Anello OR cz.10	THE20120533
20120534	Chiavistello	THE20120534
20120766	Rete protezione	THE20120766
20120828	Molletta cz.5	THE20120828
20121121	Rete protezione	THE20121121
20121122	Rete protezione	THE20121122
20121124	Rete protezione	THE20121124
20121152	Apparecchiatura	THE20121152
20121329	Motore trifase	THE20121329
20121474	Tubo gas	THE20121474
20121646	Isolamento portellone	THE20121646
20121772	Guarnizione	THE20121772
20121815	Pannello destro	THE20121815
20121816	Pannello sinistro	THE20121816
20121817	Pannello coperchio	THE20121817
20121819	Pannello anteriore	THE20121819
20121820	Quadro elettrico	THE20121820
20121821	Coperchio	THE20121821

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20121830	Carenatura	THE20121830
20121831	Pannello portastrumenti	THE20121831
20121837	Pannello destro	THE20121837
20121839	Pannello sinistro	THE20121839
20121841	Pannello coperchio	THE20121841
20121854	Pannello destro	THE20121854
20121856	Pannello sinistro	THE20121856
20121859	Pannello coperchio	THE20121859
20121938	Pannello destro	THE20121938
20121939	Pannello sinistro	THE20121939
20121940	Pannello coperchio	THE20121940
20121941	Pannello anteriore	THE20121941
20121942	Quadro elettrico	THE20121942
20121943	Tubo ritorno	THE20121943
20121944	Pannello portastrumenti	THE20121944
20121945	Bollitore	THE20121945
20121946	Tubo	THE20121946
20121947	Carenatura	THE20121947
20121954	Tubo mandata	THE20121954
20121989	Pannello posteriore	THE20121989
20121991	Filtro	THE20121991
20122005	Scheda elettronica	THE20122005
20122099	Collegamento sonda	THE20122099
20122252	Diaframma	THE20122252
20122268	Pannello posteriore	THE20122268
20122291	Comando	THE20122291
20122311	Valvola termostatica	THE20122311
20122381	Cerniera	THE20122381
20122415	Raccordo caricamento	THE20122415
20122676	Servomotore	THE20122676
20122738	Circolatore	THE20122738
20122743	Circolatore	THE20122743
20122769	Tubo	THE20122769
20122810	Tubo	THE20122810
20122822	Montante	THE20122822
20122823	Montante	THE20122823
20122825	Piastra	THE20122825
20122826	Piastra	THE20122826
20122827	Kit di serraggio	THE20122827
20122828	Camicia	THE20122828
20122841	Guarnizione	THE20122841
20122842	Montante	THE20122842
20122843	Montante	THE20122843
20122844	Montante	THE20122844
20122845	Montante	THE20122845
20122846	Piastra	THE20122846
20122848	Piastra	THE20122848
20122849	Kit di serraggio	THE20122849
20122850	Kit di serraggio	THE20122850
20122851	Kit di serraggio	THE20122851
20122852	Piastra	THE20122852
20122854	Bocchettone	THE20122854
20123011	Raccordo	THE20123011
20123014	Cavo	THE20123014
20123016	Raccordo rapido di mandata	THE20123016
20123017	Raccordo rapido di ritorno	THE20123017
20123018	Forcella cz.5	THE20123018
20123021	Anello OR cz.10	THE20123021
20123024	Tubo mandata	THE20123024
20123025	Circolatore	THE20123025
20123031	Anello OR cz.10	THE20123031

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20123032	Adattatore scarico fumi	THE20123032
20123041	Tubo scarico fumi	THE20123041
20123042	Tubo scarico fumi	THE20123042
20123043	Tubo scarico fumi	THE20123043
20123047	Piastra	THE20123047
20123049	Scambiatore condensante	THE20123049
20123050	Piastra	THE20123050
20123052	Piastra	THE20123052
20123053	Piastra	THE20123053
20123054	Piastra	THE20123054
20123055	Piastra	THE20123055
20123056	Pacco elementi	THE20123056
20123057	Pacco elementi	THE20123057
20123058	Pacco elementi	THE20123058
20123059	Pacco elementi	THE20123059
20123060	Pacco elementi	THE20123060
20123061	Pacco elementi	THE20123061
20123062	Pacco elementi	THE20123062
20123063	Pacco elementi	THE20123063
20123064	Pacco elementi	THE20123064
20123065	Pacco elementi	THE20123065
20123076	Bruciatore	THE20123076
20123079	Bruciatore	THE20123079
20123098	Guarnizione flangia cz.6	THE20123098
20123119	Collegamento	THE20123119
20123121	Portaidrometro	THE20123121
20123124	Testa di combustione	THE20123124
20123125	Passacavo	THE20123125
20123126	Portaugello	THE20123126
20123128	Collare	THE20123128
20123135	Collegamenti A.T. CZ. 2	THE20123135
20123138	Tubo	THE20123138
20123147	Gruppo leve	THE20123147
20123149	Controdado cz.5	THE20123149
20123151	Rampa gas	THE20123151
20123159	Guarnizione flangia cz.5	THE20123159
20123161	Valvola gas	THE20123161
20123174	Anello OR cz.10	THE20123174
20123182	Circolatore	THE20123182
20123184	Anello OR cz.10	THE20123184
20123187	Anello OR cz.5	THE20123187
20123188	Sifone scarico condensa	THE20123188
20123189	Sifone scarico condensa	THE20123189
20123190	Guarnizione cz.3	THE20123190
20123203	Elettrodo accensione	THE20123203
20123230	Gancio cz.3	THE20123230
20123231	Cerniera cz.2	THE20123231
20123410	Pannello posteriore	THE20123410
20123491	Isolatore	THE20123491
20123492	Flangia	THE20123492
20123551	Imbuto fiamma	THE20123551
20123665	Tubo presa pressione	THE20123665
20123667	Tubo presa pressione	THE20123667
20123676	Traverso posteriore	THE20123676
20123677	Traverso posteriore	THE20123677
20123678	Traverso posteriore	THE20123678
20123688	Filtro	THE20123688
20123689	Kit filtri	THE20123689
20123734	Gruppo connettori	THE20123734
20123761	Collettore solare	THE20123761
20123828	Tappo	THE20123828

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20123911	Collettore solare	THE20123911
20123995	Molletta cz.5	THE20123995
20123996	Attuatore	THE20123996
20123997	Attuatore stepper e cartuccia	THE20123997
20124781	Manopola	THE20124781
20124783	Pannello destro	THE20124783
20124784	Pannello sinistro	THE20124784
20124789	Termostato sicurezza	THE20124789
20124856	Tubo mandata	THE20124856
20124857	Tubo ritorno	THE20124857
20124858	Tubo ritorno	THE20124858
20124859	Curva	THE20124859
20124863	Tubo mandata	THE20124863
20124864	Tubo gas	THE20124864
20125192	Pannello sinistro	THE20125192
20125193	Pannello destro	THE20125193
20125236	Molletta cz.5	THE20125236
20125261	Staffa	THE20125261
20125347	Pannello frontale	THE20125347
20125363	Pannello destro	THE20125363
20125364	Pannello superiore	THE20125364
20125365	Pannello coperchio	THE20125365
20125366	Pannello copriattacchi	THE20125366
20125369	Coibentazione	THE20125369
20125370	Coibentazione	THE20125370
20125371	Coibentazione	THE20125371
20125373	Riduzione scarico fumi	THE20125373
20125374	Anello OR cz.10	THE20125374
20125375	Testa bruciatore	THE20125375
20125376	Raccordo degasatore	THE20125376
20125377	Tubo acqua uscita	THE20125377
20125378	Tubo ingresso acqua	THE20125378
20125380	Tubo ritorno	THE20125380
20125381	Tubo pressostato	THE20125381
20125382	Tubo gas	THE20125382
20125383	Tubo mandata	THE20125383
20125384	Scheda controllo	THE20125384
20125385	Adesivo	THE20125385
20125386	Cablaggio circolatore	THE20125386
20125387	Cablaggio alimentazione	THE20125387
20125388	Cablaggio scheda	THE20125388
20125389	Scambiatore condensante	THE20125389
20125391	Tubo scarico fumi	THE20125391
20125392	Circolatore	THE20125392
20125393	Degasatore	THE20125393
20125394	Tubo aspirazione	THE20125394
20125395	Tappo filettato cz.5	THE20125395
20125397	Tubo scarico condensa	THE20125397
20125526	Kit viteria cz.4+4	THE20125526
20125547	Scheda interfaccia	THE20125547
20125551	Rampa	THE20125551
20125552	Rampa	THE20125552
20125556	Cablaggio collegamento scheda	THE20125556
20125557	Scheda gestione	THE20125557
20125574	Flangia bollitore	THE20125574
20125680	Bottiglia di miscela	THE20125680
20125704	Diaframma cz.5	THE20125704
20125717	Kit viteria cz.8+4	THE20125717
20125751	Tubo acqua uscita	THE20125751
20125752	Tubo acqua uscita	THE20125752
20125772	Pannello portastrumenti	THE20125772

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20125861	Tubo mandata	THE20125861
20125875	Elettrodo accensione	THE20125875
20125928	Pannello destro	THE20125928
20125929	Pannello sinistro	THE20125929
20125930	Pannello coperchio	THE20125930
20125932	Pannello anteriore	THE20125932
20126056	Batteria	THE20126056
20126057	Compressore	THE20126057
20126059	Valvola termostatica	THE20126059
20126060	Bobina valvola termostatica	THE20126060
20126061	Scheda elettronica	THE20126061
20126062	Scheda interfaccia	THE20126062
20126063	Sonda temperatura	THE20126063
20126065	Sonda temperatura acqua	THE20126065
20126066	Pozzetto	THE20126066
20126067	Valvola solenoide	THE20126067
20126069	Bobina valvola solenoide	THE20126069
20126070	Coperchio	THE20126070
20126072	Bollitore	THE20126072
20126073	Bollitore	THE20126073
20126074	Bollitore	THE20126074
20126099	Isolamento caldaia	THE20126099
20126101	Elemento posteriore	THE20126101
20126102	Chiusura camera fumi	THE20126102
20126103	Pannello posteriore	THE20126103
20126104	Guarnizione camera fumi	THE20126104
20126117	Isolamento caldaia	THE20126117
20126118	Isolamento caldaia	THE20126118
20126119	Pannello posteriore	THE20126119
20126154	Griglia	THE20126154
20126210	Pannello frontale	THE20126210
20126211	Motore	THE20126211
20126212	Pannello laterale	THE20126212
20126213	Pannello posteriore	THE20126213
20126214	Coperchio	THE20126214
20126216	Resistenze antigelo	THE20126216
20126217	Cavo connettore sonde	THE20126217
20126218	Montante	THE20126218
20126219	Montante	THE20126219
20126220	Contattore	THE20126220
20126223	Condensatore	THE20126223
20126224	Relè	THE20126224
20126225	Contattore	THE20126225
20126226	Interruttore on-off	THE20126226
20126227	Pressostato alta pressione	THE20126227
20126229	Compressore	THE20126229
20126231	Rubinetto	THE20126231
20126233	Valvola di sicurezza	THE20126233
20126234	Manometro	THE20126234
20126235	Filtro acqua	THE20126235
20126236	Compressore	THE20126236
20126237	Pannello frontale	THE20126237
20126239	Pannello Q.E.	THE20126239
20126241	Motore	THE20126241
20126242	Pannello laterale	THE20126242
20126243	Pannello posteriore	THE20126243
20126244	Batteria	THE20126244
20126249	Pannello protezione	THE20126249
20126250	Pannello protezione	THE20126250
20126251	Cablaggio con sonde (2)	THE20126251
20126252	Scambiatore	THE20126252

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20126253	Montante	THE20126253
20126254	Contattore	THE20126254
20126256	Teleruttore	THE20126256
20126257	Relè termico	THE20126257
20126258	Interruttore on-off	THE20126258
20126260	Valvola termostatica	THE20126260
20126261	Pompa	THE20126261
20126262	Valvola di sicurezza	THE20126262
20126263	Manometro	THE20126263
20126264	Valvola sfiato aria	THE20126264
20126265	Griglia	THE20126265
20126267	Batteria	THE20126267
20126268	Batteria	THE20126268
20126269	Scambiatore	THE20126269
20126271	Bobina valvola inversione ciclo	THE20126271
20126272	Ricevitore liquido	THE20126272
20126273	Accumuli inerziali	THE20126273
20126274	Valvola inversione ciclo	THE20126274
20126277	Batteria	THE20126277
20126281	Batteria	THE20126281
20126282	Scambiatore	THE20126282
20126288	Trasduttore di pressione	THE20126288
20126289	Trasduttore di pressione	THE20126289
20126290	Resistenze antigelo	THE20126290
20126291	Scambiatore	THE20126291
20126292	Trasformatore	THE20126292
20126294	Contattore	THE20126294
20126295	Teleruttore	THE20126295
20126296	Relè	THE20126296
20126298	Relè termico	THE20126298
20126300	Filtro deidratatore	THE20126300
20126301	Guarnizione	THE20126301
20126305	Resistenza carter	THE20126305
20126309	Valvola termostatica	THE20126309
20126316	Batteria	THE20126316
20126317	Batteria	THE20126317
20126318	Filtro deidratatore	THE20126318
20126319	Compressore	THE20126319
20126321	Valvola inversione ciclo	THE20126321
20126348	Pannello posteriore	THE20126348
20126475	Guarnizione camera fumi	THE20126475
20126547	Sonda	THE20126547
20126581	Guarnizione cz.5	THE20126581
20126662	Tubo vaso espansione	THE20126662
20126735	Tubo scarico condensa	THE20126735
20126738	Pressostato gas	THE20126738
20126741	Cavo accensione	THE20126741
20126743	Sonda temperatura	THE20126743
20126747	Alimentatore	THE20126747
20126795	Chiusura camera fumi	THE20126795
20126797	Guarnizione camino	THE20126797
20126805	Guarnizione piastra	THE20126805
20126807	Portello	THE20126807
20126812	Pannello anteriore	THE20126812
20126855	Supporto	THE20126855
20127090	Fondo	THE20127090
20127091	Fondo	THE20127091
20127092	Pannello di controllo	THE20127092
20127100	Griglia	THE20127100
20127101	Interruttore magnetotermico	THE20127101
20127102	Interruttore on-off	THE20127102

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20127103	Batteria	THE20127103
20127104	Rete protezione	THE20127104
20127105	Rete protezione	THE20127105
20127115	Scambiatore condensante	THE20127115
20127231	Linguetta	THE20127231
20127233	Morsettiera	THE20127233
20127317	Curva	THE20127317
20127396	UGELLO FLUIDICS 1.0 GPH 80 ^	THE20127396
20127538	Gruppo aspirazione	THE20127538
20127819	Galleggiante	THE20127819
20127825	Cablaggio pompa	THE20127825
20127900	Riduzione	THE20127900
20128001	Collegamento	THE20128001
20128005	Gruppo raccordi	THE20128005
20128011	Manicotto	THE20128011
20128195	Paracolpi	THE20128195
20128322	Testa di combustione	THE20128322
20128327	Cofano	THE20128327
20128328	Guarnizione	THE20128328
20128330	Tubo pilota	THE20128330
20128355	Portina pulizia	THE20128355
20128366	Guarnizione	THE20128366
20128672	Nucleo	THE20128672
20128688	Imbuto fiamma	THE20128688
20128751	Quadro elettrico	THE20128751
20129119	Giunto	THE20129119
20129200	Termostato sicurezza	THE20129200
20129339	Sonda	THE20129339
20129425	Pannello laterale	THE20129425
20129426	Pannello laterale	THE20129426
20129427	Pannello laterale	THE20129427
20129428	Pannello laterale	THE20129428
20129429	Pannello laterale	THE20129429
20129820	Portaugello	THE20129820
20130041	Collettore fumi	THE20130041
20130042	Collettore fumi	THE20130042
20130127	Montante	THE20130127
20130129	Frontone	THE20130129
20130131	Frontone	THE20130131
20130142	Pacco elementi	THE20130142
20130143	Pacco elementi	THE20130143
20130144	Pacco elementi	THE20130144
20130429	Adattatore	THE20130429
20130596	Kit raccordo	THE20130596
20130601	Raccordo	THE20130601
20130609	Tubo pilota	THE20130609
20130883	Coperchio	THE20130883
20130885	Coperchio	THE20130885
20130891	Bruciatore	THE20130891
20130893	Raccordo	THE20130893
20130894	Tubetto silicone	THE20130894
20130923	Flangia	THE20130923
20130968	Gruppo motoventilante	THE20130968
20130969	Guida	THE20130969
20130970	Batteria	THE20130970
20130973	Scheda logica	THE20130973
20130974	Bacinella	THE20130974
20130975	Tubo	THE20130975
20130988	Coperchio	THE20130988
20130991	Coperchio	THE20130991
20131288	Cablaggio alimentazione	THE20131288

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20131291	Tubo vaso espansione	THE20131291
20131293	Cablaggio servomotore	THE20131293
20131311	Cablaggio trasformatore	THE20131311
20131312	Cavo accensione	THE20131312
20131316	Staffa	THE20131316
20131318	Trasformatore accensione	THE20131318
20131319	Relè	THE20131319
20131321	Scheda elettronica	THE20131321
20131336	Convogliatore	THE20131336
20131343	Flangia gas	THE20131343
20131346	Bruciatore	THE20131346
20131364	Anodo con tappo	THE20131364
20131365	Flangia	THE20131365
20131507	Tubo ritorno	THE20131507
20131532	Pannello frontale	THE20131532
20131561	Tubo	THE20131561
20131669	Flangia	THE20131669
20131708	Collettore ritorno	THE20131708
20131711	Tubo ritorno	THE20131711
20131729	Tirante	THE20131729
20131744	Valvola 3 vie	THE20131744
20131745	Scheda interfaccia	THE20131745
20131761	Gruppo connettori	THE20131761
20131800	Sensore UV	THE20131800
20132065	Giunto motore	THE20132065
20132112	Cablaggio	THE20132112
20132330	Portina pulizia	THE20132330
20132348	Connettore sonda	THE20132348
20132357	Cavo accensione	THE20132357
20132378	Centralina	THE20132378
20132379	Cablaggio pompa	THE20132379
20132380	Isolamento posteriore	THE20132380
20132382	Isolamento anteriore	THE20132382
20132383	Supporto	THE20132383
20132387	Pannello frontale	THE20132387
20132388	Tubo mandata	THE20132388
20132390	Tubo ritorno	THE20132390
20132392	Valvola intercettazione	THE20132392
20132394	Valvola intercettazione	THE20132394
20132395	Guarnizione cz.5	THE20132395
20132396	Tubo	THE20132396
20132397	Valvola di sicurezza	THE20132397
20132399	Molletta cz.5	THE20132399
20132400	Manometro	THE20132400
20132401	Valvola di ritegno	THE20132401
20132406	Pannello frontale	THE20132406
20132412	Cablaggio pompa	THE20132412
20132413	Pannello frontale	THE20132413
20132425	Tubo mandata	THE20132425
20132426	Tubo ritorno	THE20132426
20132427	Isolamento	THE20132427
20132428	Isolamento	THE20132428
20132429	Tubo mandata	THE20132429
20132430	Tubo ritorno	THE20132430
20132431	Tubo mandata	THE20132431
20132432	Tubo ritorno	THE20132432
20132433	Tubo mandata	THE20132433
20132434	Tubo ritorno	THE20132434
20132495	Coperchio	THE20132495
20132496	Coperchio	THE20132496
20132497	Copriflangia	THE20132497

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20132498	Copriflangia	THE20132498
20132550	Sensore fiamma	THE20132550
20132566	Sensore fiamma	THE20132566
20132569	Sensore fiamma	THE20132569
20132573	Sensore fiamma	THE20132573
20132586	Manicotto	THE20132586
20132589	Cofano	THE20132589
20132616	Prolunga	THE20132616
20132645	Tubo pilota	THE20132645
20132648	Coperchio	THE20132648
20132649	Coperchio	THE20132649
20132695	Coperchio	THE20132695
20132696	Coperchio	THE20132696
20132884	Isolamento	THE20132884
20132886	Tubo bollitore	THE20132886
20132887	Tubo ritorno	THE20132887
20132888	Tubo	THE20132888
20132890	Tubo	THE20132890
20132891	Tubo mandata	THE20132891
20132892	Cablaggio pompa	THE20132892
20132895	Tubo	THE20132895
20132896	Pannello anteriore	THE20132896
20132899	Pannello posteriore	THE20132899
20132900	Pannello laterale	THE20132900
20132902	Pannello coperchio	THE20132902
20132903	Pannello posteriore	THE20132903
20132904	Pannello laterale	THE20132904
20132906	Pannello anteriore	THE20132906
20132913	Pannello laterale	THE20132913
20132914	Pannello anteriore	THE20132914
20132918	Pannello coperchio	THE20132918
20132919	Pannello posteriore	THE20132919
20132920	Pannello posteriore	THE20132920
20132921	Pannello anteriore	THE20132921
20132924	Pannello laterale	THE20132924
20133260	Collarino	THE20133260
20133375	Coperchio valvola idraulica	THE20133375
20133451	Elettrodo	THE20133451
20133840	Circolatore	THE20133840
20133852	Cablaggio alimentazione	THE20133852
20133909	Isolamento inferiore	THE20133909
20133910	Manopola	THE20133910
20133913	Gruppo di sicurezza	THE20133913
20133914	Valvola di sicurezza	THE20133914
20133916	Flussostato	THE20133916
20133917	Isolamento superiore	THE20133917
20133919	Coperchio	THE20133919
20134104	Resistenza	THE20134104
20134105	Termostato	THE20134105
20134106	Manopola	THE20134106
20134107	Coperchio	THE20134107
20134109	Resistenza	THE20134109
20134117	Resistenza	THE20134117
20134118	Resistenza	THE20134118
20134119	Termostato	THE20134119
20134120	Manopola	THE20134120
20134121	Coperchio	THE20134121
20134207	Circolatore 115V	THE20134207
20134212	Sonda	THE20134212
20134225	Coperchio	THE20134225
20134226	Coperchio	THE20134226

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20134284	Tubo mandata	THE20134284
20134368	Guarnizione cz.5	THE20134368
20134369	Guarnizione cz.5	THE20134369
20134383	Morsettiera	THE20134383
20134414	Guarnizione cz.10	THE20134414
20134660	Elettrodo	THE20134660
20134662	Sonda	THE20134662
20134681	Resistenza elettrica	THE20134681
20135035	Tubo scarico fumi	THE20135035
20135044	Morsettiera	THE20135044
20135087	Scheda multizona	THE20135087
20135112	Flangia	THE20135112
20135113	Anodo con tappo	THE20135113
20135296	Pannello laterale	THE20135296
20135780	Guarnizione	THE20135780
20135781	Tubo di scarico	THE20135781
20135782	Sonda fumi	THE20135782
20135786	Tubo	THE20135786
20135788	Scambiatore condensante	THE20135788
20135789	Rampa flessibile	THE20135789
20135790	Ventilatore	THE20135790
20135792	Cablaggio elettrodo accensione	THE20135792
20135794	Cablaggio ventilatore	THE20135794
20135795	Cablaggio accensione fiamma	THE20135795
20135797	Cablaggio comandi idraulici	THE20135797
20135848	Cavo alimentazione	THE20135848
20135930	Protezione scambiatore	THE20135930
20135938	Distanziale	THE20135938
20135940	Valvola clapet	THE20135940
20135943	Manicotto	THE20135943
20135945	Adattatore	THE20135945
20135946	Elettrodo accensione	THE20135946
20135947	Elettrodo rilevazione	THE20135947
20135949	Guarnizione bruciatore cz.5	THE20135949
20135950	Bruciatore	THE20135950
20135951	Guarnizione coperchio cz.5	THE20135951
20135952	Guarnizione cz.5	THE20135952
20135958	Vaso espansione	THE20135958
20136061	Convogliatore	THE20136061
20136074	Convogliatore	THE20136074
20136075	Ventilatore	THE20136075
20136076	Scheda elettronica	THE20136076
20136089	Bruciatore	THE20136089
20136117	Adattatore	THE20136117
20136120	Controdado	THE20136120
20136121	Tubo	THE20136121
20136316	Circolatore	THE20136316
20136338	Quadro elettrico	THE20136338
20136409	Flangia bollitore	THE20136409
20136469	Kit raccordi	THE20136469
20136596	Misuratore portata	THE20136596
20136635	Collettore solare	THE20136635
20137104	Adattatore	THE20137104
20137110	Pressostato aria	THE20137110
20137113	Anello OR cz.10	THE20137113
20137154	Connettore circolatore	THE20137154
20137192	Tubo vaso espansione	THE20137192
20137211	Tappo	THE20137211
20137345	Dado	THE20137345
20137568	Gruppo perno	THE20137568
20137605	Ventilatore	THE20137605

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20137658	Apparecchiatura	THE20137658
20137660	Apparecchiatura	THE20137660
20137690	Valvola 3 vie	THE20137690
20137693	Valvola 3 vie	THE20137693
20138193	Collegamento	THE20138193
20138204	Circolatore	THE20138204
20138258	Pozzetto	THE20138258
20138260	Miscelatore termostatico	THE20138260
20138262	Valvola igroscopica	THE20138262
20138263	Valvola igroscopica	THE20138263
20138264	Guarnizione	THE20138264
20138265	Guarnizione	THE20138265
20138266	Valvola di non ritorno	THE20138266
20138267	Pozzetto	THE20138267
20138268	Molla	THE20138268
20138269	Perno	THE20138269
20138270	Anodo	THE20138270
20138271	Scambiatore	THE20138271
20138273	Pompa	THE20138273
20138276	Gruppo Sonde	THE20138276
20138277	Gruppo Sonde	THE20138277
20138278	Gruppo Sonde	THE20138278
20138279	Resistenza	THE20138279
20138283	Maschera	THE20138283
20138284	Ricevitore	THE20138284
20138285	Scheda elettronica	THE20138285
20138286	Morsettiera	THE20138286
20138287	Morsettiera	THE20138287
20138288	Scheda espansione	THE20138288
20138289	Bollitore	THE20138289
20138290	Pannello sinistro	THE20138290
20138292	Pannello destro	THE20138292
20138293	Pannello superiore	THE20138293
20138295	Pannello inferiore	THE20138295
20138304	Coperchio	THE20138304
20138305	Copertura quadro elettrico	THE20138305
20138306	Copertura parti elettriche	THE20138306
20138307	Staffa	THE20138307
20138308	Supporto	THE20138308
20138309	Pannello posteriore	THE20138309
20138310	Cablaggio pompa	THE20138310
20138311	Cablaggio	THE20138311
20138312	Cablaggio resistenza	THE20138312
20138313	Cablaggio sensore	THE20138313
20138314	Bollitore	THE20138314
20138315	Pannello sinistro	THE20138315
20138316	Pannello destro	THE20138316
20138317	Pannello superiore	THE20138317
20138318	Pannello posteriore	THE20138318
20138431	Kit filtri	THE20138431
20138622	Manopola	THE20138622
20138623	Termometro	THE20138623
20138624	Isolamento completo	THE20138624
20138625	Flussometro	THE20138625
20138629	Rampa	THE20138629
20138632	Portagomma	THE20138632
20138633	Gruppo ritorno	THE20138633
20138635	Valvola di sicurezza	THE20138635
20138666	Guarnizione	THE20138666
20138691	Rivestimento	THE20138691
20138692	Rivestimento	THE20138692

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20138693	Rivestimento	THE20138693
20138694	Rivestimento	THE20138694
20138695	Rivestimento	THE20138695
20138696	Rivestimento	THE20138696
20138697	Rivestimento	THE20138697
20138699	Isolamento completo	THE20138699
20138700	Rivestimento	THE20138700
20138701	Isolamento completo	THE20138701
20138703	Rivestimento	THE20138703
20138704	Isolamento completo	THE20138704
20138705	Rivestimento	THE20138705
20138871	Staffa	THE20138871
20138872	Guida	THE20138872
20138873	Supporto	THE20138873
20138878	Supporto	THE20138878
20138879	Supporto	THE20138879
20138888	Riscaldatore	THE20138888
20138890	Scheda Display	THE20138890
20138892	Rinforzo mantello	THE20138892
20138893	Raccordo	THE20138893
20138899	Tubo mandata	THE20138899
20138903	Cablaggio alimentazione	THE20138903
20138904	Copertura parti elettriche	THE20138904
20138905	Sostegno	THE20138905
20138906	Rinforzo mantello	THE20138906
20138907	Supporto	THE20138907
20138908	Supporto	THE20138908
20138917	Motorino swing	THE20138917
20138918	Ventola	THE20138918
20138919	Motore	THE20138919
20138920	Sonda	THE20138920
20138925	Telecomando	THE20138925
20138926	Scheda controllo	THE20138926
20138927	Filtro aria cz.2	THE20138927
20138928	Batteria	THE20138928
20138930	Pannello di fondo	THE20138930
20138931	Coperchio	THE20138931
20138933	Deflettore	THE20138933
20138934	Bacinella	THE20138934
20138936	Tubo scarico condensa	THE20138936
20138937	Dima	THE20138937
20138942	Ricevitore	THE20138942
20138944	Pipa scarico condensa	THE20138944
20138947	Telaio	THE20138947
20138974	Bussola	THE20138974
20138976	Cuscinetto	THE20138976
20138987	Quadro elettrico	THE20138987
20139020	Porta	THE20139020
20139036	Porta	THE20139036
20139050	Pannello sinistro	THE20139050
20139051	Pannello destro	THE20139051
20139053	Pannello laterale	THE20139053
20139073	Pannello destro	THE20139073
20139079	Pannello sinistro	THE20139079
20139080	Pannello laterale	THE20139080
20139089	Sportello	THE20139089
20139115	Sportello	THE20139115
20139123	Anello OR	THE20139123
20139129	Riduzione	THE20139129
20139138	Adesivo	THE20139138
20139139	Scatola quadro elettrico	THE20139139

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20139141	Vetrino	THE20139141
20139142	Cornice	THE20139142
20139145	Pannello frontale	THE20139145
20139152	Pannello sinistro	THE20139152
20139153	Pannello destro	THE20139153
20139155	Pannello superiore	THE20139155
20139156	Pannello superiore	THE20139156
20139157	Pressostato bassa pressione	THE20139157
20139158	Tubo scarico fumi	THE20139158
20139160	Raccordo	THE20139160
20139162	Controdado	THE20139162
20139164	Tubo scarico condensa	THE20139164
20139165	Coibentazione	THE20139165
20139166	Coibentazione	THE20139166
20139167	Coibentazione	THE20139167
20139168	Tubo presa pressione	THE20139168
20139169	Termostato sicurezza	THE20139169
20139171	Cavo accensione	THE20139171
20139181	Clip	THE20139181
20139182	Coibentazione	THE20139182
20139183	Tubo flessibile	THE20139183
20139184	Clip cz.5	THE20139184
20139186	Guarnizione	THE20139186
20139187	Riduzione	THE20139187
20139188	Staffa	THE20139188
20139339	Pannello frontale	THE20139339
20139353	Staffa	THE20139353
20139354	Fascetta	THE20139354
20139361	Tubo scarico fumi	THE20139361
20139362	Pannello superiore	THE20139362
20139363	Tubo flessibile	THE20139363
20139367	Cablaggio alimentazione	THE20139367
20139368	Coperchio chiusura telaio	THE20139368
20139369	Ventilatore	THE20139369
20139370	Supporto	THE20139370
20139371	Cavallotto	THE20139371
20139372	Tubo ritorno	THE20139372
20139390	Tubo scarico fumi	THE20139390
20139391	Cablaggio alimentazione	THE20139391
20139393	Pannello frontale	THE20139393
20139394	Pannello sinistro	THE20139394
20139395	Pannello destro	THE20139395
20139396	Coibentazione	THE20139396
20139397	Coibentazione	THE20139397
20139398	Tubo flessibile	THE20139398
20139400	Cavo accensione	THE20139400
20139401	Ventilatore	THE20139401
20139403	Coibentazione	THE20139403
20139405	Coibentazione	THE20139405
20139407	Tubo flessibile	THE20139407
20139409	Cablaggio alimentazione	THE20139409
20139410	Ventilatore	THE20139410
20139594	Assieme liquido	THE20139594
20139595	Valvola termostatica	THE20139595
20139707	Isolante	THE20139707
20139731	Bobina	THE20139731
20139764	Valvola 3 vie	THE20139764
20139765	Molletta cz.4	THE20139765
20139966	Sensore UV	THE20139966
20140287	Collegamento	THE20140287
20140507	Valvola termostatica	THE20140507

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20140813	Adattatore	THE20140813
20140816	Kit ugelli G.P.L.	THE20140816
20140942	Scheda di modulazione	THE20140942
20141041	Tappo	THE20141041
20141043	Tappo	THE20141043
20141044	Circolatore	THE20141044
20141240	Giunto motore	THE20141240
20141302	Giunto	THE20141302
20141594	Gomito	THE20141594
20142325	Apparecchiatura	THE20142325
20142650	Cartuccia valvola tre vie	THE20142650
20142651	Assieme corpo 3 vie+cartuccia	THE20142651
20142652	Molletta cz.10	THE20142652
20142688	Pressostato gas	THE20142688
20142718	Compensatore	THE20142718
20143315	Assieme liquido	THE20143315
20143335	Diaframma aria g.p.l. cz.5	THE20143335
20143336	Diaframma aria g.p.l. cz.5	THE20143336
20143338	Diaframma aria g.p.l. cz.5	THE20143338
20143340	Diaframma aria g.p.l. cz.5	THE20143340
20143359	Tubo	THE20143359
20143707	Rampa	THE20143707
20143708	Rampa	THE20143708
20143722	Presa pressione	THE20143722
20144098	Gomito	THE20144098
20144494	Scatola comandi	THE20144494
20144499	Sportello cruscotto	THE20144499
20144622	Pannello frontale	THE20144622
20144623	Scheda Display	THE20144623
20144624	Adesivo	THE20144624
20144625	Vetrino	THE20144625
20144626	Cornice	THE20144626
20144628	Pannello superiore	THE20144628
20144629	Cablaggio alimentazione	THE20144629
20144666	Cablaggio alimentazione	THE20144666
20144684	Bruciatore	THE20144684
20144698	Scheda espansione	THE20144698
20144705	Pannello frontale	THE20144705
20144779	Pressostato	THE20144779
20144835	Display	THE20144835
20144947	Zoccolo	THE20144947
20145104	Sonda bollitore	THE20145104
20145111	Sonda collettore	THE20145111
20145174	Pressostato aria	THE20145174
20145176	Scheda controllo	THE20145176
20145178	Scheda controllo	THE20145178
20145191	Pressostato aria	THE20145191
20145198	Pressostato aria	THE20145198
20145210	Tubo aspirazione	THE20145210
20145213	Tubetto silicone cz.3	THE20145213
20145214	Tubo aspirazione	THE20145214
20145215	Scatola connessioni elettriche	THE20145215
20145494	Scheda elettronica	THE20145494
20145513	Compressore	THE20145513
20145514	Valvola	THE20145514
20145515	Antivibrante	THE20145515
20145516	Scheda elettronica	THE20145516
20145521	Motore	THE20145521
20145527	Ventola	THE20145527
20145528	Scambiatore	THE20145528
20145529	Valvola termostatica	THE20145529

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20145530	Valvola di sicurezza	THE20145530
20145531	Sonda temperatura ambiente	THE20145531
20145534	Sonda temperatura	THE20145534
20145535	Trasformatore	THE20145535
20145536	Relè	THE20145536
20145537	Avviatore dolce	THE20145537
20145538	Contattore	THE20145538
20145539	Motore	THE20145539
20145540	Interruttore on-off	THE20145540
20145541	Disgiuntore automatico	THE20145541
20145543	Contattore	THE20145543
20145545	Motore	THE20145545
20145546	Ventola	THE20145546
20145550	Batteria	THE20145550
20145551	Antivibrante	THE20145551
20145557	Vaso espansione	THE20145557
20145558	Resistenza	THE20145558
20145559	Contattore	THE20145559
20145561	Contattore	THE20145561
20145562	Contattore	THE20145562
20145564	Condensatore	THE20145564
20145568	Motore	THE20145568
20145573	Interruttore	THE20145573
20145577	Interruttore automatico	THE20145577
20145579	Contattore	THE20145579
20145580	Valvola	THE20145580
20145582	Scambiatore	THE20145582
20145584	Filtro aria	THE20145584
20145586	Flussostato	THE20145586
20145612	Motore	THE20145612
20145613	Compressore	THE20145613
20145614	Scambiatore	THE20145614
20145620	Scambiatore	THE20145620
20145621	Valvola termostatica	THE20145621
20145622	Contattore	THE20145622
20145629	Compressore	THE20145629
20145632	Scambiatore	THE20145632
20145640	Filtro antidisturbo	THE20145640
20145643	Compressore	THE20145643
20145644	Scambiatore	THE20145644
20145646	Motore	THE20145646
20145647	Contattore	THE20145647
20145649	Scambiatore	THE20145649
20145651	Filtro antidisturbo	THE20145651
20145654	Scambiatore	THE20145654
20145656	Resistenza	THE20145656
20145658	Filtro deidratatore	THE20145658
20145659	Vaso espansione	THE20145659
20145661	Batteria	THE20145661
20145662	Interruttore	THE20145662
20145665	Scambiatore	THE20145665
20145676	Batteria	THE20145676
20145677	Valvola solenoide	THE20145677
20145678	Bobina valvola solenoide	THE20145678
20145683	Scambiatore	THE20145683
20145684	Interruttore on-off	THE20145684
20145685	Flussostato	THE20145685
20145688	Scambiatore	THE20145688
20145689	Scambiatore	THE20145689
20145691	Valvola termostatica	THE20145691
20145696	Interruttore on-off	THE20145696

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20145701	Scambiatore	THE20145701
20145702	Scambiatore	THE20145702
20145706	Scambiatore	THE20145706
20145707	Interruttore on-off	THE20145707
20145708	Batteria	THE20145708
20145710	Scambiatore	THE20145710
20145713	Resistenza	THE20145713
20145723	Resistenza	THE20145723
20145724	Trasformatore	THE20145724
20145732	Resistenza	THE20145732
20145735	Filtro deidratatore	THE20145735
20145736	Scambiatore	THE20145736
20145737	Valvola 4 vie	THE20145737
20145738	Scambiatore	THE20145738
20145739	Scambiatore	THE20145739
20145742	Valvola 4 vie	THE20145742
20145744	Trasformatore	THE20145744
20145764	Scheda elettronica	THE20145764
20145767	Scheda elettronica	THE20145767
20145768	Scheda elettronica	THE20145768
20145771	Scheda elettronica	THE20145771
20145774	Dado cz.10	THE20145774
20145776	Flangia fumi	THE20145776
20145777	Flangia	THE20145777
20145779	Isolamento camera fumi	THE20145779
20145783	Guarnizione spioncino cz.10	THE20145783
20145791	Vetrino cz.10	THE20145791
20145792	Fermavetro cz.5	THE20145792
20145793	Coibentazione	THE20145793
20145794	Anello OR cz.5	THE20145794
20145798	Dado cz.10	THE20145798
20145806	Vite cz.10	THE20145806
20145810	Vite cz.10	THE20145810
20145811	Scheda espansione	THE20145811
20145815	Disaereatore	THE20145815
20145816	Valvola di sicurezza	THE20145816
20145818	Resistenza	THE20145818
20145820	Vite cz.10	THE20145820
20145823	Raccordo rapido di mandata	THE20145823
20145826	Raccordo rapido di ritorno	THE20145826
20145828	Ghiera	THE20145828
20145830	Fermo cz.10	THE20145830
20145853	Clip cz.5	THE20145853
20145855	Molletta cz.5	THE20145855
20145857	Termostato	THE20145857
20145861	Valvola sfiato aria	THE20145861
20145865	Pressostato acqua	THE20145865
20145871	Supporto	THE20145871
20145872	Pannello frontale	THE20145872
20145878	Montante	THE20145878
20145880	Montante	THE20145880
20145885	Staffa	THE20145885
20145887	Assieme testa	THE20145887
20145901	Tubo mandata	THE20145901
20145902	Tubo gas	THE20145902
20145968	Supporto	THE20145968
20145971	Pannello laterale	THE20145971
20145972	Pannello laterale	THE20145972
20145973	Tubo gas	THE20145973
20146080	Cablaggio alimentazione	THE20146080
20146081	Tubo gas	THE20146081

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20146082	Tubo mandata	THE20146082
20146083	Pannello destro	THE20146083
20146084	Pannello sinistro	THE20146084
20146085	Pannello frontale	THE20146085
20146147	Controllo remoto	THE20146147
20146202	Quadro elettrico	THE20146202
20146241	Scheda gestione	THE20146241
20146244	Tubo mandata	THE20146244
20146264	Tubo mandata	THE20146264
20146265	Tubo ritorno	THE20146265
20146266	Tubo mandata	THE20146266
20146267	Tubo ritorno	THE20146267
20146268	Isolamento caldaia	THE20146268
20146269	Isolamento camera fumi	THE20146269
20146270	Pannello sinistro	THE20146270
20146271	Pannello destro	THE20146271
20146274	Pannello coperchio	THE20146274
20146275	Pannello posteriore	THE20146275
20146276	Pannello anteriore	THE20146276
20146277	Tubo vaso espansione	THE20146277
20146279	Quadro elettrico	THE20146279
20146283	Circolatore	THE20146283
20146285	Sonda ad immersione	THE20146285
20146288	Carenatura	THE20146288
20146290	Cablaggio bruciatore	THE20146290
20146292	Cablaggio quadro elettrico	THE20146292
20146296	Guarnizione camera fumi	THE20146296
20146297	Cablaggio pompa	THE20146297
20146299	Termostato	THE20146299
20146301	Interruttore	THE20146301
20146302	Contattore	THE20146302
20146305	Coperchio	THE20146305
20146307	Coperchio	THE20146307
20146309	Contattore	THE20146309
20146310	Pompa	THE20146310
20146311	Contattore	THE20146311
20146312	Batteria	THE20146312
20146314	Resistenza	THE20146314
20146315	Pompa	THE20146315
20146316	Membrana	THE20146316
20146317	Interruttore	THE20146317
20146318	Pompa	THE20146318
20146319	Pompa	THE20146319
20146321	Cablaggio	THE20146321
20146323	Cablaggio	THE20146323
20146348	Supporto cz.2	THE20146348
20146417	Corpo caldaia	THE20146417
20146463	Apparecchiatura	THE20146463
20146498	Guarnizione	THE20146498
20146499	Montante	THE20146499
20146500	Montante	THE20146500
20146501	Montante	THE20146501
20146502	Montante	THE20146502
20146503	Montante	THE20146503
20146504	Frontone	THE20146504
20146505	Frontone	THE20146505
20146506	Kit di serraggio	THE20146506
20146507	Kit di serraggio	THE20146507
20146508	Kit di serraggio	THE20146508
20146509	Kit di serraggio	THE20146509
20146510	Piastra	THE20146510

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20146511	Montante	THE20146511
20146514	Montante	THE20146514
20146515	Montante	THE20146515
20146516	Montante	THE20146516
20146517	Frontone	THE20146517
20146518	Frontone	THE20146518
20146520	Kit di serraggio	THE20146520
20146521	Kit di serraggio	THE20146521
20146522	Kit di serraggio	THE20146522
20146523	Bocchettone	THE20146523
20146524	Montante	THE20146524
20146525	Frontone	THE20146525
20146526	Frontone	THE20146526
20146527	Kit di serraggio	THE20146527
20146528	Kit di serraggio	THE20146528
20146529	Piastra	THE20146529
20146538	Staffa	THE20146538
20146541	Ghiera	THE20146541
20146542	Isolamento	THE20146542
20146544	Isolamento camera fumi	THE20146544
20146545	Guarnizione scambiatore cz.5	THE20146545
20146547	Guarnizione scarico fumi cz.5	THE20146547
20146592	Collare	THE20146592
20146609	Coibentazione	THE20146609
20146637	Collare	THE20146637
20146639	Fondo camera combustione	THE20146639
20146644	Staffetta	THE20146644
20146648	Tappo	THE20146648
20146664	Fascia per scambiatore	THE20146664
20146673	Anello OR cz.10	THE20146673
20146689	Supporto	THE20146689
20146690	Bruciatore pilota	THE20146690
20146697	Staffa	THE20146697
20146699	Raccordo	THE20146699
20146738	Tubo mandata	THE20146738
20146739	Tubo ritorno	THE20146739
20146756	Tubo ritorno	THE20146756
20146774	Cablaggio alimentazione	THE20146774
20146776	Tubo scarico fumi	THE20146776
20146784	Tubo raccordo fumi	THE20146784
20146792	Scambiatore condensante	THE20146792
20146796	Circolatore	THE20146796
20146801	Tubo scarico condensa	THE20146801
20146803	Tubetto silicone	THE20146803
20146878	Pacco elementi	THE20146878
20146879	Pacco elementi	THE20146879
20146880	Pacco elementi	THE20146880
20146882	Pacco elementi	THE20146882
20146884	Pacco elementi	THE20146884
20146893	Pacco elementi	THE20146893
20146898	Pacco elementi	THE20146898
20146899	Pacco elementi	THE20146899
20146900	Pacco elementi	THE20146900
20146901	Pacco elementi	THE20146901
20146902	Pacco elementi	THE20146902
20146903	Pacco elementi	THE20146903
20146904	Pacco elementi	THE20146904
20146907	Pacco elementi	THE20146907
20146908	Pacco elementi	THE20146908
20146910	Pacco elementi	THE20146910
20146911	Pacco elementi	THE20146911

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20146912	Pacco elementi	THE20146912
20146913	Pacco elementi	THE20146913
20146916	Sportello	THE20146916
20146917	Pacco elementi	THE20146917
20146918	Pacco elementi	THE20146918
20146919	Pacco elementi	THE20146919
20146920	Pacco elementi	THE20146920
20146921	Pacco elementi	THE20146921
20146922	Piastra	THE20146922
20146923	Piastra	THE20146923
20146924	Piastra	THE20146924
20146925	Piastra	THE20146925
20146969	Pacco elementi	THE20146969
20146981	Pacco elementi	THE20146981
20147044	Collegamento	THE20147044
20147153	Cablaggio alimentazione	THE20147153
20147183	Cablaggio termoregolazione	THE20147183
20147320	Boccaglio	THE20147320
20147535	Valvola sfiato aria	THE20147535
20147558	Termoregolazione	THE20147558
20147560	Kit morsetti	THE20147560
20147650	Valvola 3 vie	THE20147650
20147692	Pannello destro	THE20147692
20147693	Pannello sinistro	THE20147693
20147695	Pannello coperchio	THE20147695
20147696	Pannello anteriore	THE20147696
20147698	Pannello posteriore	THE20147698
20147700	Quadro elettrico	THE20147700
20147701	Isolamento caldaia	THE20147701
20147702	Isolamento camera fumi	THE20147702
20147703	Coperchio	THE20147703
20147704	Tubo vaso espansione	THE20147704
20147705	Carenatura	THE20147705
20147706	Tubo	THE20147706
20147707	Tubo mandata	THE20147707
20147708	Tubo ritorno	THE20147708
20147709	Tubo mandata	THE20147709
20147710	Tubo ritorno	THE20147710
20147714	Corpo caldaia	THE20147714
20147962	Termometro	THE20147962
20147977	Guarnizione camino	THE20147977
20147978	Guarnizione camino	THE20147978
20147979	Guarnizione camino	THE20147979
20148008	Attuatore	THE20148008
20148059	Pannello frontale	THE20148059
20148060	Pannello laterale	THE20148060
20148061	Coperchio	THE20148061
20148062	Coperchio	THE20148062
20148064	Piedini	THE20148064
20148065	Valvola di sicurezza	THE20148065
20148066	Vaso espansione	THE20148066
20148067	Circolatore	THE20148067
20148068	Circolatore	THE20148068
20148069	Circolatore	THE20148069
20148070	Termostato	THE20148070
20148071	Termostato a riarmo manuale	THE20148071
20148072	Scambiatore	THE20148072
20148073	Scambiatore	THE20148073
20148074	Scambiatore	THE20148074
20148075	Scambiatore	THE20148075
20148076	Collettore idraulico	THE20148076

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20148078	Scheda Display	THE20148078
20148079	Supporto	THE20148079
20148080	Maschera	THE20148080
20148081	Flussometro	THE20148081
20148082	Trasduttore di pressione	THE20148082
20148083	Trasduttore di pressione	THE20148083
20148084	Cablaggio circolatore	THE20148084
20148085	Cablaggio	THE20148085
20148086	Cablaggio	THE20148086
20148087	Cablaggio flussometro	THE20148087
20148088	Cablaggio scheda display	THE20148088
20148089	Scheda elettronica	THE20148089
20148090	Scheda elettronica	THE20148090
20148092	Scheda elettronica	THE20148092
20148093	Scheda elettronica	THE20148093
20148094	Batteria	THE20148094
20148095	Ventola	THE20148095
20148096	Gommino	THE20148096
20148097	Griglia	THE20148097
20148098	Telaio	THE20148098
20148100	Filtro aria cz.2	THE20148100
20148101	Deflettore	THE20148101
20148102	Scheda elettronica	THE20148102
20148103	Gommino	THE20148103
20148104	Motore	THE20148104
20148105	Scheda ricevente	THE20148105
20148108	Pannello di fondo	THE20148108
20148109	Dima	THE20148109
20148111	Scheda elettronica	THE20148111
20148112	Batteria	THE20148112
20148113	Pannello superiore	THE20148113
20148114	Filtro aria	THE20148114
20148115	Pannello inferiore	THE20148115
20148117	Pannello inferiore	THE20148117
20148118	Scheda elettronica	THE20148118
20148119	Pompa	THE20148119
20148121	Ventola	THE20148121
20148122	Coclea	THE20148122
20148125	Coclea	THE20148125
20148126	Vaschetta raccolta condensa	THE20148126
20148128	Tappo	THE20148128
20148129	Sonda	THE20148129
20148139	Scheda elettronica	THE20148139
20148140	Pannello di fondo	THE20148140
20148141	Dima	THE20148141
20148143	Supporto motore	THE20148143
20148144	Motorino swing	THE20148144
20148145	Deflettore	THE20148145
20148149	Aletta	THE20148149
20148150	Bocca di aspirazione	THE20148150
20148152	Guida	THE20148152
20148153	Tubo scarico condensa	THE20148153
20148158	Aletta	THE20148158
20148159	Pannello frontale	THE20148159
20148161	Pannello laterale	THE20148161
20148163	Pannello laterale	THE20148163
20148165	Filtro aria	THE20148165
20148166	Griglia	THE20148166
20148167	Ventola	THE20148167
20148168	Ventola	THE20148168
20148169	Cuscinetto	THE20148169

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20148170	Scheda elettronica	THE20148170
20148171	Sonda	THE20148171
20148173	Scheda ricevente	THE20148173
20148175	Scheda interruttore	THE20148175
20148178	Filtro	THE20148178
20148179	Batteria	THE20148179
20148181	Guida	THE20148181
20148182	Filtro aria	THE20148182
20148184	Scheda elettronica	THE20148184
20148185	Batteria	THE20148185
20148209	Dima	THE20148209
20148211	Guarnizione camino	THE20148211
20148348	Raccordo	THE20148348
20148350	Valvola sfiato aria	THE20148350
20148764	Rampa	THE20148764
20148765	Rampa	THE20148765
20148774	Cablaggio comandi idraulici	THE20148774
20148775	Cablaggio combustione	THE20148775
20148900	Pannello coperchio	THE20148900
20148921	Bollitore	THE20148921
20148975	Pannello frontale	THE20148975
20148977	Connettore	THE20148977
20149156	Apparecchiatura	THE20149156
20149334	Scheda interfaccia	THE20149334
20149407	Cablaggio	THE20149407
20149417	Sensore UV	THE20149417
20149606	Staffa	THE20149606
20149608	Tubo aspirazione	THE20149608
20149940	Sonda	THE20149940
20149941	Pannello coperchio	THE20149941
20149942	Scambiatore	THE20149942
20149944	Pannello destro	THE20149944
20149945	Pannello sinistro	THE20149945
20149946	Pannello anteriore	THE20149946
20149947	Pannello posteriore	THE20149947
20149950	Pannello anteriore	THE20149950
20149951	Ventilatore	THE20149951
20149954	Venturi	THE20149954
20149956	Valvola gas	THE20149956
20149957	Cerniera cz.2	THE20149957
20149958	Tubo gas	THE20149958
20149959	Tubo gas	THE20149959
20149960	Isolamento corpo	THE20149960
20149961	Cablaggio alimentazione	THE20149961
20149962	Cablaggio bassa tensione	THE20149962
20149963	Quadro elettrico	THE20149963
20149970	Staffa	THE20149970
20149972	Tubo scarico fumi	THE20149972
20149973	Cablaggio alimentazione	THE20149973
20149974	Cablaggio bassa tensione	THE20149974
20149975	Cablaggio ventilatore	THE20149975
20149976	Cablaggio scheda display	THE20149976
20149979	Chiusura camera fumi	THE20149979
20149981	Isolamento camera fumi	THE20149981
20149982	Sifone	THE20149982
20149988	Flangia gas	THE20149988
20150140	Tubo scarico condensa	THE20150140
20150180	Tubo aspirazione	THE20150180
20150194	Riduzione	THE20150194
20150217	Scambiatore	THE20150217
20150219	Ventilatore	THE20150219

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20150220	Venturi	THE20150220
20150222	Copertura quadro elettrico	THE20150222
20150223	Isolamento corpo	THE20150223
20150224	Piastrina	THE20150224
20150241	Pannello destro	THE20150241
20150242	Pannello sinistro	THE20150242
20150243	Pannello anteriore	THE20150243
20150244	Pannello posteriore	THE20150244
20150246	Scambiatore	THE20150246
20150249	Venturi	THE20150249
20150250	Valvola gas	THE20150250
20150251	Tubo gas	THE20150251
20150252	Tubo gas	THE20150252
20150254	Isolamento corpo	THE20150254
20150255	Pannello coperchio	THE20150255
20150257	Tubo scarico fumi	THE20150257
20150261	Cablaggio alimentazione	THE20150261
20150264	Quadro elettrico	THE20150264
20150269	Venturi	THE20150269
20150301	Coibentazione	THE20150301
20150302	Coibentazione	THE20150302
20150303	Coibentazione	THE20150303
20150455	Piastra	THE20150455
20150458	Tubo scarico fumi	THE20150458
20150490	Maniglia	THE20150490
20150706	Distributore idraulico	THE20150706
20150845	Guarnizione	THE20150845
20150875	Pannello anteriore	THE20150875
20150878	Pannello destro	THE20150878
20150880	Pannello sinistro	THE20150880
20150881	Pannello anteriore	THE20150881
20150883	Pannello coperchio	THE20150883
20150885	Quadro elettrico	THE20150885
20150887	Pannello destro	THE20150887
20150888	Pannello sinistro	THE20150888
20150889	Pannello anteriore	THE20150889
20150890	Pannello coperchio	THE20150890
20150891	Quadro elettrico	THE20150891
20150907	Fascetta	THE20150907
20150969	Fascetta cz.10	THE20150969
20151019	Cablaggio scheda display	THE20151019
20151039	Supporto Display	THE20151039
20151111	Apparecchiatura	THE20151111
20151115	Fusibile cz.10	THE20151115
20151185	Scheda elettronica	THE20151185
20151186	Scheda Display	THE20151186
20151466	Tappo	THE20151466
20151559	Circolatore	THE20151559
20151742	Bruciatore	THE20151742
20152415	Diaframma	THE20152415
20152418	Pannello laterale	THE20152418
20152419	Fascetta cz.3	THE20152419
20152420	Cablaggio BUS	THE20152420
20152422	Cablaggio combustione	THE20152422
20152423	Cablaggio bassa tensione	THE20152423
20152424	Anello OR cz.5	THE20152424
20152521	Pannello sinistro	THE20152521
20152523	Pannello destro	THE20152523
20152525	Pannello coperchio	THE20152525
20152526	Pannello anteriore	THE20152526
20152527	Copertura quadro elettrico	THE20152527

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20152529	Carenatura	THE20152529
20152530	Quadro elettrico	THE20152530
20152543	Pannello sinistro	THE20152543
20152544	Pannello destro	THE20152544
20152546	Pannello coperchio	THE20152546
20152547	Pannello anteriore	THE20152547
20152548	Carenatura	THE20152548
20152549	Quadro elettrico	THE20152549
20152553	Diaframma	THE20152553
20152668	Cablaggio bassa tensione	THE20152668
20152772	Sostegno	THE20152772
20152778	Sostegno	THE20152778
20152929	Supporto	THE20152929
20153190	Collegamento	THE20153190
20153198	Apparecchiatura	THE20153198
20153225	Tubetto silicone cz.3	THE20153225
20153247	Serracavo	THE20153247
20153249	Sifone scarico condensa	THE20153249
20153257	Tubo scarico condensa	THE20153257
20153266	Pressacavo	THE20153266
20153408	Portaugello	THE20153408
20153418	Bruciatore	THE20153418
20153422	Anello OR	THE20153422
20153425	Anello OR	THE20153425
20153427	Elettrodo ionizzazione	THE20153427
20153599	Cablaggio alimentazione	THE20153599
20153611	Valvola gas	THE20153611
20153612	Scambiatore condensante	THE20153612
20153617	Sostegno	THE20153617
20153618	Sostegno	THE20153618
20153644	Tubo ritorno	THE20153644
20153645	Tubo mandata	THE20153645
20153646	Quadro elettrico	THE20153646
20153647	Cablaggio bassa tensione	THE20153647
20153649	Cablaggio pompa	THE20153649
20153661	Guarnizione flangia	THE20153661
20153663	Guarnizione flangia	THE20153663
20153686	Tubo gas	THE20153686
20153692	Isolamento camera fumi	THE20153692
20153694	Ventilatore	THE20153694
20153712	Raccordo circolatore	THE20153712
20153713	Cavo accensione	THE20153713
20153714	Tappo	THE20153714
20153716	Kit tubo mandata	THE20153716
20153718	Kit tubo mandata	THE20153718
20153719	Tubo	THE20153719
20153720	Tubo ritorno	THE20153720
20153743	Cablaggio alimentazione	THE20153743
20153744	Bruciatore	THE20153744
20153745	Ventilatore	THE20153745
20153752	Scambiatore condensante	THE20153752
20153753	Venturi	THE20153753
20153775	Quadro elettrico	THE20153775
20153783	Kit tubo mandata	THE20153783
20153785	Quadro elettrico	THE20153785
20153894	Tubo	THE20153894
20153895	Tubo mandata	THE20153895
20153896	Tubo mandata	THE20153896
20153897	Tubo ritorno	THE20153897
20153898	Tubo vaso espansione	THE20153898
20153899	Bollitore	THE20153899

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20153900	Pannello sinistro	THE20153900
20153901	Pannello destro	THE20153901
20153902	Pannello coperchio	THE20153902
20153903	Pannello anteriore	THE20153903
20153904	Pannello posteriore	THE20153904
20153912	Tubo	THE20153912
20153913	Tubo	THE20153913
20153914	Tubo bollitore	THE20153914
20153916	Quadro elettrico	THE20153916
20153918	Carenatura	THE20153918
20153919	Corpo caldaia	THE20153919
20153927	Quadro elettrico	THE20153927
20153930	Pannello sinistro	THE20153930
20153931	Pannello destro	THE20153931
20153935	Pannello coperchio	THE20153935
20153936	Pannello anteriore	THE20153936
20153937	Quadro elettrico	THE20153937
20153959	Isolamento bollitore	THE20153959
20154023	Rivetto cz.10	THE20154023
20154036	Guarnizione	THE20154036
20154149	Piedini	THE20154149
20154266	Cablaggio circolatore	THE20154266
20154287	Connettore	THE20154287
20154288	Connettore	THE20154288
20154289	Cablaggio alimentazione	THE20154289
20154290	Cablaggio	THE20154290
20154294	Tubo mandata	THE20154294
20154295	Tubo ritorno	THE20154295
20154298	Bollitore	THE20154298
20154301	Corpo caldaia	THE20154301
20154302	Isolamento bollitore	THE20154302
20154303	Pannello sinistro	THE20154303
20154309	Pannello destro	THE20154309
20154311	Pannello coperchio	THE20154311
20154312	Pannello anteriore	THE20154312
20154315	Pannello posteriore	THE20154315
20154316	Sostegno	THE20154316
20154318	Tubo vaso espansione	THE20154318
20154319	Tubo	THE20154319
20154321	Tubo	THE20154321
20154322	Quadro elettrico	THE20154322
20154351	Carenatura	THE20154351
20154375	Pannello sinistro	THE20154375
20154376	Pannello destro	THE20154376
20154377	Pannello coperchio	THE20154377
20154379	Pannello anteriore	THE20154379
20154381	Sostegno	THE20154381
20154384	Quadro elettrico	THE20154384
20154454	Interruttore on-off	THE20154454
20154458	Guarnizione pompa cz.5	THE20154458
20154560	Scambiatore	THE20154560
20154725	Trasduttore di pressione	THE20154725
20154769	Supporto	THE20154769
20154878	Bobina	THE20154878
20154913	Zoccolo	THE20154913
20154916	Zoccolo	THE20154916
20155042	Elettrodo accensione	THE20155042
20155211	Vite cz.10	THE20155211
20155213	Vite cz.10	THE20155213
20155227	Collettore MTN	THE20155227
20155228	Raccordo collettore	THE20155228

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20155229	Passacavo cz.3	THE20155229
20155230	Rampa	THE20155230
20155232	Bruciatore	THE20155232
20155233	Rampa	THE20155233
20155234	Rampa	THE20155234
20155235	Pressostato aria	THE20155235
20155238	Kit viteria cz.10+10	THE20155238
20155413	Trasduttore di pressione	THE20155413
20155426	Modulo remoto	THE20155426
20155493	Corpo pompa	THE20155493
20155494	Guarnizione	THE20155494
20155495	Valvola clapet	THE20155495
20155496	Coperchio	THE20155496
20155497	Scatola connessioni	THE20155497
20155498	Kit viteria	THE20155498
20155499	Corpo pompa	THE20155499
20155500	Guarnizione	THE20155500
20155501	Corpo pompa	THE20155501
20155502	Valvola clapet	THE20155502
20155504	Coperchio	THE20155504
20155506	Corpo pompa	THE20155506
20155507	Guarnizione	THE20155507
20155508	Coperchio	THE20155508
20155509	Kit viteria	THE20155509
20155511	Corpo pompa	THE20155511
20155512	Valvola clapet	THE20155512
20155513	Corpo pompa	THE20155513
20155514	Guarnizione	THE20155514
20155515	Coperchio	THE20155515
20155516	Kit viteria	THE20155516
20155517	Corpo pompa	THE20155517
20155518	Valvola clapet	THE20155518
20155519	Corpo pompa	THE20155519
20155520	Valvola clapet	THE20155520
20155522	Corpo pompa	THE20155522
20155524	Corpo pompa	THE20155524
20155525	Corpo pompa	THE20155525
20155526	Corpo pompa	THE20155526
20155530	Corpo pompa	THE20155530
20155531	Corpo pompa	THE20155531
20155532	Corpo pompa	THE20155532
20155533	Corpo pompa	THE20155533
20155534	Corpo pompa	THE20155534
20155535	Corpo pompa	THE20155535
20155536	Corpo pompa	THE20155536
20155537	Corpo pompa	THE20155537
20155538	Corpo pompa	THE20155538
20155539	Corpo pompa	THE20155539
20155540	Corpo pompa	THE20155540
20155541	Corpo pompa	THE20155541
20155542	Corpo pompa	THE20155542
20155543	Corpo pompa	THE20155543
20155544	Corpo pompa	THE20155544
20155545	Corpo pompa	THE20155545
20155603	Corpo pompa	THE20155603
20156041	Rampa gas	THE20156041
20156042	Rampa	THE20156042
20156072	Collare	THE20156072
20156308	Prolunga manopola	THE20156308
20156337	Valvola termostatica	THE20156337
20156363	Raccordo	THE20156363

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20156365	Piastra	THE20156365
20156527	Pannello posteriore	THE20156527
20156529	Pannello destro	THE20156529
20156530	Pannello sinistro	THE20156530
20156533	Tubo scarico fumi	THE20156533
20156534	Isolamento corpo	THE20156534
20156535	Ventilatore	THE20156535
20156547	Tubo gas	THE20156547
20156548	Tubo gas	THE20156548
20156549	Flangia	THE20156549
20156551	Tubo mandata	THE20156551
20156552	Tubo ritorno	THE20156552
20156556	Guarnizione	THE20156556
20156557	Pannello coperchio	THE20156557
20156558	Pannello anteriore	THE20156558
20156560	Chiusura camera fumi	THE20156560
20156561	Scambiatore	THE20156561
20156562	Cablaggio alimentazione	THE20156562
20156563	Quadro elettrico	THE20156563
20156564	Venturi	THE20156564
20156598	Cablaggio alimentazione	THE20156598
20156697	Staffa	THE20156697
20156784	Sensore IR	THE20156784
20156801	Collegamento elettrodo CZ. 2	THE20156801
20156806	Tubo	THE20156806
20156822	Serranda aria	THE20156822
20156823	Pannello coperchio	THE20156823
20156824	Pannello destro	THE20156824
20156826	Pannello sinistro	THE20156826
20156828	Pannello anteriore	THE20156828
20156829	Quadro elettrico	THE20156829
20156840	Sonda temperatura	THE20156840
20156842	Contattore	THE20156842
20157132	Flangia fumi	THE20157132
20157133	Guarnizione flangia cz.3	THE20157133
20157134	Tappo presa analisi fumi	THE20157134
20157191	Guarnizione elettrodo cz.5	THE20157191
20157237	Compressore	THE20157237
20157238	Morsettiera	THE20157238
20157240	Morsettiera	THE20157240
20157242	Trasformatore	THE20157242
20157269	Lampada rossa	THE20157269
20157270	Tubo ritorno	THE20157270
20157271	Tubo	THE20157271
20157273	Filtro antisturbo	THE20157273
20157274	Cablaggio scheda	THE20157274
20157275	Pannello frontale	THE20157275
20157276	Griglia	THE20157276
20157277	Relè	THE20157277
20157278	Condensatore	THE20157278
20157280	Morsettiera	THE20157280
20157282	Scheda	THE20157282
20157363	Kit trasformazione MTN	THE20157363
20157364	Kit trasformazione G.P.L.	THE20157364
20157400	Scambiatore	THE20157400
20157401	Chiusura camera fumi	THE20157401
20157402	Isolamento corpo	THE20157402
20157403	Pannello posteriore	THE20157403
20157404	Pannello sinistro	THE20157404
20157405	Pannello destro	THE20157405
20157408	Pannello anteriore	THE20157408

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20157409	Pannello anteriore	THE20157409
20157410	Pannello coperchio	THE20157410
20157411	Guarnizione camino	THE20157411
20157412	Ghiera cz.5	THE20157412
20157413	Vetrino cz.5	THE20157413
20157414	Guarnizione cz.10	THE20157414
20157415	Guarnizione	THE20157415
20157416	Tubo flessibile	THE20157416
20157417	Tubo gas	THE20157417
20157419	Isolamento superiore	THE20157419
20157421	Cablaggio alimentazione	THE20157421
20157422	Cablaggio bassa tensione	THE20157422
20157423	Quadro elettrico	THE20157423
20157424	Coperchio	THE20157424
20157425	Boccola	THE20157425
20157426	Tubo	THE20157426
20157427	Raccordo fumi	THE20157427
20157428	Guarnizione camera fumi	THE20157428
20157429	Isolamento superiore	THE20157429
20157430	Sonda	THE20157430
20157431	Isolamento camera fumi	THE20157431
20157432	Nipple	THE20157432
20157433	Tubo	THE20157433
20157473	Chiusura camera fumi	THE20157473
20157552	Portina pulizia	THE20157552
20157601	Indicatore di liquido	THE20157601
20157602	Supporto cz.2	THE20157602
20157607	Tappo presa analisi fumi	THE20157607
20157609	Scheda elettronica	THE20157609
20157610	Display	THE20157610
20157885	Scheda Display	THE20157885
20157893	Gruppo regolazione	THE20157893
20158049	Scambiatore condensante	THE20158049
20158155	Collegamento	THE20158155
20158167	Tubo pilota	THE20158167
20158174	Scambiatore condensante	THE20158174
20158231	Collettore mandata	THE20158231
20158232	Collettore ritorno	THE20158232
20158364	Tubo pilota	THE20158364
20158381	Tubo pilota	THE20158381
20158385	Tubo pilota	THE20158385
20158390	Tubo pilota	THE20158390
20158408	Tubo pilota	THE20158408
20158463	Scambiatore	THE20158463
20158465	Raccordo fumi	THE20158465
20158466	Guarnizione camino	THE20158466
20158468	Flangia	THE20158468
20158469	Curva	THE20158469
20158470	Tubo	THE20158470
20158509	Kit trasformazione G.P.L.	THE20158509
20158656	Guarnizione	THE20158656
20158657	Guarnizione camino	THE20158657
20158658	Guarnizione camino	THE20158658
20158662	Griglia	THE20158662
20158663	Ricevitore liquido	THE20158663
20158664	Valvola inversione ciclo	THE20158664
20158665	Bobina valvola inversione ciclo	THE20158665
20158666	Valvola termostatica	THE20158666
20158667	Scheda elettronica	THE20158667
20158668	Pressostato	THE20158668
20158669	Cablaggio scheda	THE20158669

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20158670	Gruppo Sonda	THE20158670
20158671	Sonda temperatura acqua	THE20158671
20158672	Sonda mandata	THE20158672
20158673	Gruppo Sonda	THE20158673
20158674	Gruppo Sonda	THE20158674
20158675	Maniglia	THE20158675
20158676	Gruppo Sonda	THE20158676
20158677	Resistenza	THE20158677
20158679	Kit tubo mandata	THE20158679
20158727	Scheda Display	THE20158727
20158729	Scheda Display	THE20158729
20158731	Scheda controllo	THE20158731
20158732	Scheda controllo	THE20158732
20158733	Scheda controllo	THE20158733
20158818	Tubo pilota	THE20158818
20158821	Guarnizione scarico fumi	THE20158821
20158822	Pannello coperchio	THE20158822
20158823	Pannello sinistro	THE20158823
20158824	Guarnizione scarico fumi	THE20158824
20158825	Pannello destro	THE20158825
20158826	Pannello anteriore	THE20158826
20158827	Quadro elettrico	THE20158827
20158828	Pannello anteriore	THE20158828
20158911	Tubo	THE20158911
20158929	Kit scarico fumi	THE20158929
20158932	Kit scarico fumi	THE20158932
20158955	Tubo	THE20158955
20158964	Adesivo	THE20158964
20158965	Tubo	THE20158965
20158966	Raccordo	THE20158966
20159005	Circolatore 230V	THE20159005
20159027	Circolatore	THE20159027
20159097	Cablaggio quadro elettrico	THE20159097
20159136	Batteria	THE20159136
20159137	Compressore	THE20159137
20159138	Coibentazione	THE20159138
20159139	Accumulatore	THE20159139
20159140	Coibentazione	THE20159140
20159141	Gruppo tubi	THE20159141
20159142	Gruppo tubi	THE20159142
20159144	Gruppo tubi	THE20159144
20159145	Gruppo tubi	THE20159145
20159148	Valvola unidirezionale	THE20159148
20159150	Separatore liquido	THE20159150
20159151	Gruppo tubi	THE20159151
20159153	Pannello posteriore	THE20159153
20159154	Pannello anteriore	THE20159154
20159155	Pannello laterale	THE20159155
20159156	Pannello superiore	THE20159156
20159157	Pannello frontale	THE20159157
20159159	Tubo	THE20159159
20159160	Tubo	THE20159160
20159355	Apparecchiatura	THE20159355
20159434	Morsetto	THE20159434
20159502	Tubo scarico condensa	THE20159502
20159504	Tubo scarico condensa	THE20159504
20159557	Supporto bruciatore pilota	THE20159557
20159615	Portaugello	THE20159615
20159616	Portaugello	THE20159616
20159678	Cablaggio quadro elettrico	THE20159678
20159693	Pannello isolamento cz.4	THE20159693

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20159727	Cablaggio quadro elettrico	THE20159727
20159743	Cablaggio quadro elettrico	THE20159743
20159749	Sonda ionizzazione	THE20159749
20159750	Elettrodo accensione	THE20159750
20159752	Kit collegamento	THE20159752
20159777	Tubo pilota	THE20159777
20159778	Regolatore gas	THE20159778
20159785	Elettrodo accensione CZ. 2	THE20159785
20159794	Collegamenti A.T. CZ. 2	THE20159794
20159798	Tubo	THE20159798
20159805	Tubo	THE20159805
20159809	Tubo	THE20159809
20159814	Tubo	THE20159814
20159815	Tubo	THE20159815
20159819	Tubo	THE20159819
20159863	Tubo	THE20159863
20159871	Elettrodo accensione	THE20159871
20159923	Vite	THE20159923
20159934	Scheda elettronica	THE20159934
20159951	Staffa	THE20159951
20159955	Cablaggio quadro elettrico	THE20159955
20159956	Tubo mandata	THE20159956
20159957	Tubo mandata	THE20159957
20159959	Flangia	THE20159959
20159960	Raccordo	THE20159960
20159961	Valvola idraulica	THE20159961
20159963	Canotto	THE20159963
20159968	Raccordo flangiato	THE20159968
20159974	Guarnizione	THE20159974
20159980	Adattatore	THE20159980
20159982	Raccordo rapido di mandata	THE20159982
20159994	Tubo scarico condensa	THE20159994
20159997	Tubo flessibile	THE20159997
20159998	Tubo flessibile	THE20159998
20160001	Collettore fumi	THE20160001
20160002	Tubo di scarico	THE20160002
20160003	Tubo ritorno	THE20160003
20160017	Guarnizione bruciatore cz.3	THE20160017
20160018	Guarnizione scambiatore cz.5	THE20160018
20160019	Guarnizione bruciatore cz.3	THE20160019
20160020	Guarnizione scambiatore cz.5	THE20160020
20160024	Tubo mandata	THE20160024
20160025	Tubo mandata	THE20160025
20160032	Raccordo flangiato	THE20160032
20160035	Sezionatore	THE20160035
20160039	Collettore idraulico	THE20160039
20160044	Tubo di scarico	THE20160044
20160048	Tubo di scarico	THE20160048
20160050	Tubo scarico condensa	THE20160050
20160053	Fusibile	THE20160053
20160054	Valvola di sicurezza	THE20160054
20160055	Cerniera	THE20160055
20160056	Fusibile	THE20160056
20160059	Interruttore magnetotermico	THE20160059
20160063	Display	THE20160063
20160105	Riscaldatore	THE20160105
20160108	Resistenza	THE20160108
20160122	Cablaggio	THE20160122
20160124	Display	THE20160124
20160133	Kit spia ispezione	THE20160133
20160154	Flangia fumi	THE20160154

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20160369	Tirante	THE20160369
20160387	Cablaggio sonda	THE20160387
20160455	Cablaggio quadro elettrico	THE20160455
20160564	Cablaggio quadro elettrico	THE20160564
20160657	Modulatore	THE20160657
20160697	Circolatore	THE20160697
20160701	Pompa	THE20160701
20160724	Porta destra	THE20160724
20160725	Porta sinistra	THE20160725
20160732	Tubo gas	THE20160732
20160767	Tubo mandata	THE20160767
20160769	Collettore fumi	THE20160769
20160770	Tubo gas	THE20160770
20160802	Tubo gas	THE20160802
20160810	Pannello laterale	THE20160810
20160813	Pannello laterale	THE20160813
20160817	Tubo mandata	THE20160817
20160843	Tubo mandata	THE20160843
20160845	Pannello laterale grigio	THE20160845
20160846	Pannello laterale	THE20160846
20160859	Servomotore	THE20160859
20160947	Cablaggio	THE20160947
20160973	Cablaggio	THE20160973
20160976	Cablaggio	THE20160976
20160979	Curva 90°	THE20160979
20160981	Copertura parti elettriche	THE20160981
20160983	Supporto	THE20160983
20161039	Curva 90°	THE20161039
20161052	Pannello posteriore	THE20161052
20161053	Tubo gas	THE20161053
20161054	Tubo mandata	THE20161054
20161055	Cablaggio	THE20161055
20161058	Cablaggio	THE20161058
20161076	Cablaggio	THE20161076
20161079	Tappo	THE20161079
20161096	Coprifrangia	THE20161096
20161097	Cablaggio adattatore	THE20161097
20161099	Anello di tenuta	THE20161099
20161100	Trasformatore accensione	THE20161100
20161101	Valvola idraulica	THE20161101
20161102	Copertura parti elettriche	THE20161102
20161103	Copertura parti elettriche	THE20161103
20161105	Tappo	THE20161105
20161107	Circolatore	THE20161107
20161109	Staffa	THE20161109
20161116	Piedini antivibranti cz.2	THE20161116
20161117	Tubo flessibile	THE20161117
20161129	Cornice	THE20161129
20161146	Volantino	THE20161146
20161147	Scheda controllo	THE20161147
20161149	Scheda Display	THE20161149
20161150	Guarnizione cz.10	THE20161150
20161151	Tappo cz.5	THE20161151
20161152	Tappo cz.5	THE20161152
20161169	Sifone scarico condensa	THE20161169
20161184	Sonda	THE20161184
20161210	Scheda controllo	THE20161210
20161211	Scheda Display	THE20161211
20161223	Diffusore	THE20161223
20161228	Servomotore	THE20161228
20161295	Display	THE20161295

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20161310	Rampa	THE20161310
20161374	Copertura parti elettriche	THE20161374
20161484	Elettrodo accensione	THE20161484
20161488	Elettrodo accensione	THE20161488
20161490	Rampa	THE20161490
20161491	Rampa	THE20161491
20161492	Rampa	THE20161492
20161493	Rampa	THE20161493
20161495	Pannello di comando	THE20161495
20161498	Pannello frontale	THE20161498
20161501	Kit tubetti anticondensa	THE20161501
20161506	Elettrodo accensione	THE20161506
20161507	Elettrodo accensione	THE20161507
20161546	Rampa	THE20161546
20161547	Rampa	THE20161547
20161549	Kit tubetti anticondensa	THE20161549
20161650	Manicotto	THE20161650
20161844	Filtro aria	THE20161844
20161847	Motore	THE20161847
20161861	Cablaggio	THE20161861
20161898	Portaugello	THE20161898
20161902	Paratia	THE20161902
20161931	Diffusore	THE20161931
20161979	Giunto	THE20161979
20161986	Testa combustione	THE20161986
20161989	Filtro aria	THE20161989
20162073	Filtro deidratatore	THE20162073
20162105	Guarnizione camera fumi	THE20162105
20162106	Camera fumi	THE20162106
20162109	Pannello anteriore	THE20162109
20162111	Flangia	THE20162111
20162113	Portello	THE20162113
20162114	Guarnizione	THE20162114
20162115	Treccia	THE20162115
20162116	Treccia	THE20162116
20162118	Camera fumi	THE20162118
20162119	Guarnizione	THE20162119
20162121	Pannello anteriore	THE20162121
20162123	Guarnizione	THE20162123
20162126	Portello	THE20162126
20162294	Modulatore	THE20162294
20162357	Elettrodo T.L.	THE20162357
20162360	Valvola gas	THE20162360
20162361	Elettrodo T.L.	THE20162361
20162374	Elettrodo	THE20162374
20162375	Elettrodo	THE20162375
20162505	Paratia	THE20162505
20162526	Testa combustione	THE20162526
20162528	Cofano	THE20162528
20162529	Cofano	THE20162529
20162530	Ugello G20 CZ. 8	THE20162530
20162572	Tubo	THE20162572
20162576	Contattore	THE20162576
20162580	Avviatore	THE20162580
20162748	Flussostato	THE20162748
20162897	Rubinetto riempimento	THE20162897
20162913	Sensore fiamma	THE20162913
20162919	Sifone	THE20162919
20162920	Tubo scarico condensa	THE20162920
20162963	Scheda master	THE20162963
20162991	Coperchietto	THE20162991

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20162992	Coperchietto	THE20162992
20162993	Coperchietto	THE20162993
20163039	Treccia	THE20163039
20163195	Ventilatore	THE20163195
20163325	Pannello frontale	THE20163325
20163326	Scheda elettronica	THE20163326
20163499	Ventilatore	THE20163499
20163522	Contattore	THE20163522
20163525	Avviatore	THE20163525
20163600	Tubo ritorno	THE20163600
20163601	Tubo ritorno	THE20163601
20163602	Tubo ritorno	THE20163602
20163603	Tubo ritorno	THE20163603
20163604	Tubo ritorno	THE20163604
20163605	Tubo ritorno	THE20163605
20163606	Diaframma	THE20163606
20163607	Diaframma	THE20163607
20163635	Guarnizione	THE20163635
20163636	Guarnizione	THE20163636
20163696	Modulatore	THE20163696
20163698	Giunto	THE20163698
20163699	Pompa	THE20163699
20163787	Pressostato	THE20163787
20163794	Scambiatore condensante	THE20163794
20163956	Collegamento	THE20163956
20163957	Assieme testa	THE20163957
20164221	Giunto	THE20164221
20164438	Kit relè	THE20164438
20164444	Kit relè	THE20164444
20164524	Termoidrometro	THE20164524
20164544	Raccordo	THE20164544
20164594	Tubo	THE20164594
20164640	Circolatore	THE20164640
20164642	Cavo segnale PWM	THE20164642
20165161	Pannello di comando	THE20165161
20165322	Cruscotto	THE20165322
20165453	Filtro antisturbo	THE20165453
20165494	Apparecchiatura	THE20165494
20165513	Connettore	THE20165513
20165514	Porta sinistra	THE20165514
20165529	Pannello posteriore	THE20165529
20165530	Pannello superiore	THE20165530
20165688	Trasformatore accensione	THE20165688
20165694	Cablaggio A.T.	THE20165694
20165823	Bruciatore	THE20165823
20165837	Bruciatore	THE20165837
20165861	Filtro acqua cz.3	THE20165861
20165950	Squadretta	THE20165950
20166140	Collegamenti A.T. CZ. 2	THE20166140
20166237	Giunto	THE20166237
20166274	Fiancata destra	THE20166274
20166276	Fiancata sinistra	THE20166276
20166309	Termometro	THE20166309
20166320	Isolamento anteriore	THE20166320
20166541	Pressostato riscaldamento	THE20166541
20166637	Cablaggio alimentazione	THE20166637
20166728	Servomotore	THE20166728
20166735	Servomotore	THE20166735
20166744	Valvola gas	THE20166744
20166745	Cofano	THE20166745
20166808	Guarnizione camino cz.5	THE20166808

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20166929	Guarnizione cz.3	THE20166929
20166930	Guarnizione cz.3	THE20166930
20166972	Pressostato	THE20166972
20166973	Pressostato	THE20166973
20167050	Gruppo elettrodi	THE20167050
20167051	Serranda aria	THE20167051
20167055	Pompa B IO	THE20167055
20167056	Tubo	THE20167056
20167057	Collegamento	THE20167057
20167073	Bocca d'aspirazione	THE20167073
20167078	Testa combustione	THE20167078
20167126	Servomotore	THE20167126
20167176	Scheda controllo	THE20167176
20167177	Scheda Display	THE20167177
20167179	Scheda Display	THE20167179
20167184	Scheda Display	THE20167184
20167208	Tubo aspirazione	THE20167208
20167211	Collettore scarico condensa	THE20167211
20167214	Curva 90°	THE20167214
20167222	Tubo scarico condensa	THE20167222
20167259	Cablaggio combustione	THE20167259
20167366	Portaugello	THE20167366
20167455	Vite cz.8	THE20167455
20167610	Cavo collegamento	THE20167610
20167678	Motore trifase	THE20167678
20167710	Sportello	THE20167710
20167718	Pannello posteriore	THE20167718
20167720	Pannello posteriore	THE20167720
20167721	Pannello laterale	THE20167721
20167723	Pannello posteriore	THE20167723
20167901	Sensore fiamma	THE20167901
20167919	Sensore fiamma	THE20167919
20168166	Resistenza	THE20168166
20168280	Cablaggio trasformatore	THE20168280
20168458	Rampa	THE20168458
20168459	Pannello isolamento	THE20168459
20168464	Rampa	THE20168464
20168496	Termostato sicurezza	THE20168496
20168587	Collare	THE20168587
20168588	Rubinetto	THE20168588
20168590	Filtro acqua	THE20168590
20168720	Corpo valvola	THE20168720
20168870	Sifone	THE20168870
20168873	Tubo scarico condensa	THE20168873
20168952	Tubo flessibile	THE20168952
20168953	Raccordo	THE20168953
20169001	Vaschetta	THE20169001
20169002	Vaschetta	THE20169002
20169211	Pannello di comando	THE20169211
20169293	Modulo	THE20169293
20169395	Valvola clapet	THE20169395
20169396	Tubo scarico condensa	THE20169396
20169397	Pannello frontale	THE20169397
20169445	Ventilatore	THE20169445
20169467	Cablaggio pompa	THE20169467
20169468	Cablaggio	THE20169468
20169470	Cablaggio bassa tensione	THE20169470
20169471	Connettore	THE20169471
20169561	Coperchio scatola aria	THE20169561
20169571	Disaereatore	THE20169571
20169572	Circolatore	THE20169572

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20169573	Molletta cz.5	THE20169573
20169574	Supporto	THE20169574
20169639	Cofano	THE20169639
20169641	Collegamento	THE20169641
20169644	Valvola clapet	THE20169644
20169645	Guarnizione cz.5	THE20169645
20169646	Supporto	THE20169646
20169739	Guarnizione ventilatore	THE20169739
20169742	Guarnizione ventilatore	THE20169742
20169758	Rampa	THE20169758
20169759	Rampa	THE20169759
20169760	Rampa	THE20169760
20169761	Rampa	THE20169761
20169762	Rampa	THE20169762
20169763	Raccordo	THE20169763
20169764	Rampa	THE20169764
20169765	Coibente	THE20169765
20169766	Cablaggio con scatola connessioni	THE20169766
20169833	Rampa	THE20169833
20169852	Sonda temperatura	THE20169852
20169871	Kit sifone + tubi scarico	THE20169871
20169872	Kit sifone + tubi scarico	THE20169872
20169873	Kit sifone + tubi scarico	THE20169873
20169889	Sifone condensa	THE20169889
20169891	Tubetto silicone	THE20169891
20169894	Tubetto silicone	THE20169894
20170025	Pannello isolamento CZ. 2	THE20170025
20170230	Pannello sinistro	THE20170230
20170255	Isolamento corpo	THE20170255
20170256	Portina	THE20170256
20170259	Staffa cz.2	THE20170259
20170267	Turbolatore cz.5	THE20170267
20170269	Isolamento posteriore	THE20170269
20170272	Raccordo fumi	THE20170272
20170273	Pannello posteriore	THE20170273
20170282	Treccia	THE20170282
20170289	Tubo scarico fumi	THE20170289
20170291	Tubo vaso espansione	THE20170291
20170293	Raccordo sifone	THE20170293
20170295	Portina pulizia	THE20170295
20170296	Guarnizione portina	THE20170296
20170298	Pannello tamponamento	THE20170298
20170300	Sonda ad immersione	THE20170300
20170301	Sostegno	THE20170301
20170303	Circolatore	THE20170303
20170306	Cablaggio quadro elettrico	THE20170306
20170307	Cablaggio	THE20170307
20170310	Guarnizione camino	THE20170310
20170312	Guarnizione	THE20170312
20170314	Guarnizione camino	THE20170314
20170798	Bruciatore	THE20170798
20170990	Kit trasformazione G230	THE20170990
20171005	Corpo caldaia	THE20171005
20171006	Turbolatore cz.5	THE20171006
20171007	Corpo caldaia	THE20171007
20171009	Isolamento corpo	THE20171009
20171129	Tappo	THE20171129
20171194	Tubo mandata	THE20171194
20171195	Cablaggio circolatore	THE20171195
20171196	Pannello anteriore	THE20171196
20171198	Pannello destro	THE20171198

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20171199	Pannello coperchio	THE20171199
20171200	Pannello sinistro	THE20171200
20171201	Pannello tamponamento	THE20171201
20171202	Quadro elettrico	THE20171202
20171203	Tubo ritorno	THE20171203
20171334	Parzializzatore	THE20171334
20171355	Elettrodo accensione	THE20171355
20171356	Elettrodo rilevazione	THE20171356
20171357	Scheda gestione	THE20171357
20171724	Tubo gas CZ. 2	THE20171724
20171881	Supporto	THE20171881
20172009	Kit sifone + tubi scarico	THE20172009
20172037	Pannello isolante laterale	THE20172037
20172099	Turbolatore cz.5	THE20172099
20172100	Staffa cz.2	THE20172100
20172101	Raccordo fumi	THE20172101
20172103	Pannello destro	THE20172103
20172105	Isolamento corpo	THE20172105
20172106	Isolamento posteriore	THE20172106
20172110	Pannello posteriore	THE20172110
20172111	Pannello posteriore	THE20172111
20172112	Tubo	THE20172112
20172113	Portina	THE20172113
20172114	Pannello sinistro	THE20172114
20172115	Corpo caldaia	THE20172115
20172117	Guarnizione	THE20172117
20172133	Corpo caldaia	THE20172133
20172134	Cablaggio bruciatore	THE20172134
20172206	Kit scarico fumi	THE20172206
20172243	Cablaggio adattatore	THE20172243
20172280	Tubo	THE20172280
20172333	Pannello destro	THE20172333
20172334	Pannello sinistro	THE20172334
20172335	Pannello anteriore	THE20172335
20172337	Pannello coperchio	THE20172337
20172339	Quadro elettrico	THE20172339
20172820	Bollitore	THE20172820
20172822	Tubo vaso espansione	THE20172822
20172831	Tubo	THE20172831
20172835	Tubo mandata	THE20172835
20172859	Tubo	THE20172859
20172862	Tubo ritorno	THE20172862
20172863	Tubo gas	THE20172863
20172865	Tubo ritorno	THE20172865
20172867	Tubo	THE20172867
20172869	Pannello sinistro	THE20172869
20172873	Pannello posteriore	THE20172873
20172888	Isolamento bollitore	THE20172888
20173448	Pannello destro	THE20173448
20173456	Pannello tamponamento	THE20173456
20173458	Pannello sinistro	THE20173458
20173459	Pannello anteriore	THE20173459
20173461	Quadro elettrico	THE20173461
20173810	Cavo	THE20173810
20173834	Giunto accoppiamento	THE20173834
20173879	Traversa superiore	THE20173879
20173884	Traversa laterale	THE20173884
20174089	Pannello destro	THE20174089
20175038	Bobina mantello pomello	THE20175038
20175209	Tubo gas	THE20175209
20175256	Cablaggio principale	THE20175256

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20175258	Cablaggio alimentazione	THE20175258
20175276	Cablaggio valvola gas	THE20175276
20175277	Cablaggio valvola gas	THE20175277
20175284	Pressostato fumi	THE20175284
20175286	Nipple	THE20175286
20175374	Testa di combustione	THE20175374
20175375	Testa di combustione	THE20175375
20175376	Testa di combustione	THE20175376
20175573	Kit sifone + tubi scarico	THE20175573
20175578	Kit sifone + tubi scarico	THE20175578
20175939	Tubetto silicone	THE20175939
20175943	Tubetto silicone	THE20175943
20176056	Filtro antidisturbo	THE20176056
20176099	Assieme testa	THE20176099
20176373	Fascia per scambiatore	THE20176373
20176402	Compressore	THE20176402
20176446	Valvola inversione ciclo	THE20176446
20176630	Cappa	THE20176630
20176631	Cappa	THE20176631
20176938	Pannello controllo	THE20176938
20177336	Collettore gas	THE20177336
20177367	Staffa cz.5	THE20177367
20177369	Sifone condensa	THE20177369
20177551	Servomotore	THE20177551
20177589	Scheda controllo	THE20177589
20177590	Scheda controllo	THE20177590
20177647	Convogliatore	THE20177647
20177649	Scambiatore condensante	THE20177649
20177651	Convogliatore	THE20177651
20177653	Scambiatore condensante	THE20177653
20177765	Servomotore	THE20177765
20177767	Centralina	THE20177767
20177769	Sonda ad immersione	THE20177769
20177789	Staffa cz.5	THE20177789
20177790	Distanziale	THE20177790
20177793	Giunto	THE20177793
20177875	Collegamento	THE20177875
20177977	Controllo remoto	THE20177977
20178204	Pannello frontale	THE20178204
20178223	Guarnizione	THE20178223
20178224	Vaso espansione	THE20178224
20178225	Rampa	THE20178225
20178228	Rampa	THE20178228
20178229	Cablaggio bassa tensione	THE20178229
20178230	Cablaggio combustione	THE20178230
20178231	Cablaggio alimentazione	THE20178231
20178232	Cablaggio	THE20178232
20178233	Convogliatore	THE20178233
20178237	Scheda controllo	THE20178237
20178238	Circolatore	THE20178238
20178240	Pannello comandi	THE20178240
20178309	Rampa	THE20178309
20178310	Rampa	THE20178310
20178311	Rampa	THE20178311
20178312	Pannello comandi	THE20178312
20178458	Collegamento elettrodo CZ. 2	THE20178458
20178508	Giunto	THE20178508
20178644	Cablaggio alimentazione	THE20178644
20178646	Cablaggio	THE20178646
20178647	Cablaggio	THE20178647
20178683	Cablaggio	THE20178683

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20178720	Batteria	THE20178720
20178723	Ricevitore liquido	THE20178723
20178728	Quadro elettrico	THE20178728
20178731	Pompa	THE20178731
20178743	Convogliatore	THE20178743
20178745	Convogliatore	THE20178745
20178748	Pompa	THE20178748
20179290	Supporto	THE20179290
20179498	Pannello controllo	THE20179498
20179655	Isolamento	THE20179655
20179669	Scheda controllo	THE20179669
20179670	Kit flange	THE20179670
20179671	Interfaccia utente	THE20179671
20179688	Guarnizione	THE20179688
20179689	Tubo scarico fumi	THE20179689
20179694	Chiusura camera fumi	THE20179694
20179708	Isolamento	THE20179708
20179711	Isolamento	THE20179711
20179762	Filtro aria	THE20179762
20179987	Mantello	THE20179987
20179991	Cerniera	THE20179991
20179993	Scheda gestione	THE20179993
20179994	Rampa	THE20179994
20179996	Cablaggio alimentazione	THE20179996
20179997	Rampa	THE20179997
20180000	Rubinetto mandata	THE20180000
20180001	Rubinetto sanitario	THE20180001
20180035	Ventilatore	THE20180035
20180037	Raccordo scarico fumi	THE20180037
20180330	Kit sifone + tubi scarico	THE20180330
20180331	Kit sifone + tubi scarico	THE20180331
20180332	Kit sifone + tubi scarico	THE20180332
20180340	Elettrodo accensione	THE20180340
20180341	Sonda ionizzazione	THE20180341
20180343	Testa	THE20180343
20180345	Testa	THE20180345
20180465	Kit coperchietto	THE20180465
20180508	Flangia	THE20180508
20180515	Raccordo circolatore	THE20180515
20180517	Raccordo gas	THE20180517
20180531	Convogliatore	THE20180531
20180532	Convogliatore	THE20180532
20180552	Venturi	THE20180552
20180556	Scheda controllo	THE20180556
20180558	Tubo di scarico	THE20180558
20180580	Pannello laterale	THE20180580
20180582	Pannello laterale	THE20180582
20180592	Pannello posteriore	THE20180592
20180594	Porta	THE20180594
20180603	Valvola gas	THE20180603
20180631	Sonda rilevazione	THE20180631
20180632	Sonda rilevazione	THE20180632
20180643	Bruciatore	THE20180643
20180644	Tubo scarico fumi	THE20180644
20180666	Display	THE20180666
20180667	Display	THE20180667
20180677	Staffa	THE20180677
20180694	Curva 90°	THE20180694
20180737	Kit miglioramento accensione	THE20180737
20180739	Kit schede elettroniche	THE20180739
20180761	Kit schede elettroniche	THE20180761

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20180816	Guarnizione pompa	THE20180816
20180829	Anello OR	THE20180829
20180835	Guarnizione scarico fumi	THE20180835
20180837	Guarnizione scarico fumi	THE20180837
20180838	Guarnizione scarico fumi	THE20180838
20180944	Testa di combustione	THE20180944
20180958	Scheda gestione	THE20180958
20180960	Scheda interfaccia	THE20180960
20180970	Manicotto	THE20180970
20180971	Tubo pilota	THE20180971
20180973	Tubo ritorno	THE20180973
20180975	Circolatore 115V	THE20180975
20180985	Vite cz.2	THE20180985
20180987	Testa di combustione	THE20180987
20180998	Testa di combustione	THE20180998
20181000	Tubo pilota	THE20181000
20181001	Elettrodo accensione	THE20181001
20181002	Sonda ionizzazione	THE20181002
20181018	Filtro gas	THE20181018
20181019	Filtro gas	THE20181019
20181023	Pannello comandi	THE20181023
20181024	Cablaggio alimentazione	THE20181024
20181028	Tubetto silicone	THE20181028
20181030	Sifone scarico condensa	THE20181030
20181066	Tubo scarico condensa	THE20181066
20181124	Tubo presa pressione	THE20181124
20181158	Kit schede elettroniche	THE20181158
20181159	Kit schede elettroniche	THE20181159
20181368	Anello OR CZ. 2	THE20181368
20181375	Sensore fiamma	THE20181375
20181455	Cablaggio principale	THE20181455
20181465	Cablaggio adattatore	THE20181465
20181515	Modulo inverter	THE20181515
20181594	Collegamenti A.T.	THE20181594
20181613	Rampa	THE20181613
20181628	Valvola sicurezza	THE20181628
20181894	Pressostato olio	THE20181894
20182028	Cablaggio principale	THE20182028
20182052	Guarnizione flangia	THE20182052
20182121	Pozzetto	THE20182121
20182142	Raccordo	THE20182142
20182258	Elica	THE20182258
20182290	Bobina valvola inversione ciclo	THE20182290
20182302	Mantello	THE20182302
20182303	Mantello	THE20182303
20182383	Pilota	THE20182383
20182384	Tubo flessibile	THE20182384
20182387	Cruscotto	THE20182387
20182388	Unità condensante	THE20182388
20182390	Cappa	THE20182390
20182409	Coperchio camera combustione	THE20182409
20182410	Rampa	THE20182410
20182411	Rampa	THE20182411
20182412	Anello	THE20182412
20182414	Tappo	THE20182414
20182415	Rampa	THE20182415
20182416	Rampa	THE20182416
20182418	Rampa	THE20182418
20182420	Rampa	THE20182420
20182421	Rampa	THE20182421
20182422	Scheda gestione	THE20182422

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20182423	Tubo scarico condensa	THE20182423
20182424	Pannello laterale	THE20182424
20182425	Copertura parti elettriche	THE20182425
20182426	Copertura parti elettriche	THE20182426
20182429	Cablaggio	THE20182429
20182430	Cablaggio	THE20182430
20182431	Valvola gas	THE20182431
20182433	Collettore fumi	THE20182433
20182434	Bruciatore	THE20182434
20182436	Ventilatore	THE20182436
20182438	Sifone scarico condensa	THE20182438
20182439	Elettrodo	THE20182439
20182576	Tappo con guarnizione	THE20182576
20182582	Cruscotto	THE20182582
20182583	Cruscotto	THE20182583
20182621	Quadro elettrico	THE20182621
20182633	Tubo flessibile	THE20182633
20182748	Valvola	THE20182748
20182749	Valvola 4 vie	THE20182749
20182751	Pannello posteriore	THE20182751
20182753	Modulo inverter	THE20182753
20182759	Quadro elettrico	THE20182759
20182828	Scambiatore condensante	THE20182828
20182832	Scambiatore condensante	THE20182832
20182931	Collegamento	THE20182931
20182933	Collegamento	THE20182933
20182986	Kit trasformazione MTN	THE20182986
20182987	Kit trasformazione G.P.L.	THE20182987
20183270	Treccia	THE20183270
20183282	Cofano	THE20183282
20183362	Adattatore	THE20183362
20183399	Tubo flessibile	THE20183399
20183400	Tubo flessibile	THE20183400
20183425	Apparecchiatura	THE20183425
20183427	Apparecchiatura	THE20183427
20183428	Apparecchiatura	THE20183428
20183582	Collettore G.P.L.	THE20183582
20183584	Vaschetta	THE20183584
20183838	Manicotto	THE20183838
20183917	Sensore fiamma	THE20183917
20183957	Circolatore	THE20183957
20184077	Kit trasformazione G27	THE20184077
20184078	Kit trasformazione G27	THE20184078
20184079	Kit trasformazione G27 - G2.350	THE20184079
20184175	Regolatore olio	THE20184175
20184205	Batteria	THE20184205
20184259	Apriserranda	THE20184259
20184336	Cablaggio	THE20184336
20184337	Cablaggio	THE20184337
20184400	Flangia	THE20184400
20184530	Tubo CZ. 2	THE20184530
20184531	Pressostato olio	THE20184531
20184533	Porta	THE20184533
20184541	Camma	THE20184541
20184550	Disco	THE20184550
20184581	Termostato regolazione	THE20184581
20184604	Scatola connessione elettrica	THE20184604
20184605	Coperchio scatola aria	THE20184605
20184610	Testa motorizzata	THE20184610
20184612	Pannello Display	THE20184612
20184646	Circolatore	THE20184646

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20184844	Cartuccia	THE20184844
20184865	Guarnizione camera fumi	THE20184865
20185017	Scambiatore	THE20185017
20185018	Scambiatore riscaldamento	THE20185018
20185019	Scambiatore riscaldamento	THE20185019
20185020	Scambiatore riscaldamento	THE20185020
20185021	Scambiatore riscaldamento	THE20185021
20185022	Scambiatore riscaldamento	THE20185022
20185034	Scheda elettronica	THE20185034
20185155	Sifone condensa	THE20185155
20185156	Sifone condensa	THE20185156
20185250	Pompa	THE20185250
20185332	Circolatore	THE20185332
20185378	Collegamento elettrodo (cz.5)	THE20185378
20185436	Collegamento elettrodo (cz.5)	THE20185436
20185481	Cavo accensione	THE20185481
20185482	Circolatore 115V	THE20185482
20185524	Copertura parti elettriche	THE20185524
20185540	Tubo mandata	THE20185540
20185546	Venturi	THE20185546
20185549	Collegamento	THE20185549
20185552	Collegamento	THE20185552
20185568	Sonda ad immersione	THE20185568
20185577	Pannello frontale	THE20185577
20185578	Pannello laterale	THE20185578
20185586	Pannello laterale	THE20185586
20185589	Pannello posteriore	THE20185589
20185624	Circolatore	THE20185624
20185666	Bicono	THE20185666
20185672	Piedini	THE20185672
20185673	Raccordo uscita	THE20185673
20185871	Valvola gas	THE20185871
20185872	Valvola gas	THE20185872
20185957	Rampa gas	THE20185957
20185960	Display	THE20185960
20185987	Coperchio	THE20185987
20186253	Bobina	THE20186253
20186278	Rampa	THE20186278
20186303	Pannello coperchio	THE20186303
20186304	Coperchio	THE20186304
20186350	Valvola gas	THE20186350
20186410	Valvola sfiato aria	THE20186410
20186411	Degasatore	THE20186411
20186515	Kit trasformazione MTN	THE20186515
20186516	Kit trasformazione MTN	THE20186516
20186690	Tubo presa pressione	THE20186690
20186691	Tubetto presa pressione	THE20186691
20186692	Tubo presa pressione	THE20186692
20186828	Regolatore gas	THE20186828
20186852	Cablaggio alimentazione	THE20186852
20186917	Pressostato	THE20186917
20186918	Pressostato riscaldamento	THE20186918
20186927	Cablaggio principale	THE20186927
20186932	Cablaggio valvola gas	THE20186932
20187000	Tubo aspirazione	THE20187000
20187001	Molletta	THE20187001
20187003	Kit silenziatore	THE20187003
20187004	Kit silenziatore	THE20187004
20187087	Regolatore gas	THE20187087
20187201	Distanziale CZ. 4	THE20187201
20187267	Scambiatore	THE20187267

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20187268	Scambiatore	THE20187268
20187331	Avviatore	THE20187331
20187349	Vaso espansione	THE20187349
20187458	Mantello	THE20187458
20187473	Quadro elettrico	THE20187473
20187483	Pressostato	THE20187483
20187491	Testa a bicchiere	THE20187491
20187505	Gruppo riscaldatore	THE20187505
20187507	Raccordo	THE20187507
20187510	Motore	THE20187510
20187653	Leva	THE20187653
20188153	Testa a bicchiere	THE20188153
20188223	Kit trasformazione MTN	THE20188223
20188226	Kit trasformazione MTN	THE20188226
20188327	Rampa	THE20188327
20188328	Rampa	THE20188328
20188331	Rampa	THE20188331
20188332	Rampa	THE20188332
20188334	Kit rampe	THE20188334
20188335	Kit rampe	THE20188335
20188379	Anello	THE20188379
20188435	Fianco scatola aria	THE20188435
20188453	Guarnizione	THE20188453
20188455	Sifone	THE20188455
20188456	Valvola di non ritorno	THE20188456
20188457	Scambiatore sanitario	THE20188457
20188458	Circolatore	THE20188458
20188459	Raccordo	THE20188459
20188460	Guarnizione	THE20188460
20188461	Molletta	THE20188461
20188462	Molletta cz.10	THE20188462
20188463	Supporto	THE20188463
20188465	Rampa	THE20188465
20188467	Copertura parti elettriche	THE20188467
20188469	Cablaggio alimentazione	THE20188469
20188470	Cablaggio combustione	THE20188470
20188471	Cablaggio BUS	THE20188471
20188472	Cablaggio termostato	THE20188472
20188475	Cablaggio bassa tensione	THE20188475
20188481	Guarnizione	THE20188481
20188484	Scheda gestione	THE20188484
20188486	Tubetto silicone	THE20188486
20188487	Interfaccia	THE20188487
20188488	Sonda temperatura	THE20188488
20188491	Scambiatore condensante	THE20188491
20188495	Convogliatore	THE20188495
20188496	Pannello isolamento	THE20188496
20188498	Guarnizione bruciatore	THE20188498
20188499	Bruciatore	THE20188499
20188500	Guarnizione bruciatore cz.5	THE20188500
20188501	Collettore scarico condensa	THE20188501
20188504	Ventilatore	THE20188504
20188595	Corpo	THE20188595
20188598	Cartuccia	THE20188598
20188600	Tappo	THE20188600
20188603	Molletta cz.5	THE20188603
20188605	Scheda sensore hall flussimetro	THE20188605
20188607	Cartuccia	THE20188607
20188740	Scambiatore condensante	THE20188740
20188746	Connettore	THE20188746
20188747	Scambiatore sanitario	THE20188747

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20188749	Tubo di scarico	THE20188749
20188753	Ventilatore	THE20188753
20188870	Convogliatore	THE20188870
20188871	Bruciatore	THE20188871
20188969	Camma	THE20188969
20188985	Attuatore	THE20188985
20188990	Cartuccia valvola tre vie	THE20188990
20188991	Valvola by-pass	THE20188991
20188992	Trasduttore	THE20188992
20188993	Valvola di sicurezza	THE20188993
20188994	Sonda temperatura	THE20188994
20188995	Rubinetto riempimento	THE20188995
20188996	Valvola di non ritorno	THE20188996
20188997	Corpo	THE20188997
20189	Connettore	THEC20189
20189049	Molletta cz.5	THE20189049
20189051	Molletta cz.5	THE20189051
20189052	Molletta	THE20189052
20189064	Clip cz.5	THE20189064
20189066	Spina	THE20189066
20189067	Presa	THE20189067
20189070	Bobina valvola solenoide	THE20189070
20189084	Sifone scarico condensa	THE20189084
20189085	Sifone scarico condensa	THE20189085
20189136	Flussostato	THE20189136
20189137	Centralina	THE20189137
20189157	Circolatore	THE20189157
20189158	Centralina	THE20189158
20189159	Valvola sicurezza	THE20189159
20189163	Connettore	THE20189163
20189211	Rampa	THE20189211
20189213	Pannello controllo	THE20189213
20189231	Tubo	THE20189231
20189300	Controllo remoto	THE20189300
20189301	Controllo remoto	THE20189301
20189460	Collettore gas	THE20189460
20189868	Scambiatore sanitario	THE20189868
20189876	Sonda	THE20189876
20190415	Cablaggio BUS	THE20190415
20190416	Collettore scarico condensa	THE20190416
20190417	Supporto	THE20190417
20190418	Circolatore	THE20190418
20190419	Filtro aria	THE20190419
20190420	Rampa	THE20190420
20190421	Cablaggio alimentazione	THE20190421
20190422	Cablaggio	THE20190422
20190537	Filtro	THE20190537
20190547	Piastrina	THE20190547
20190677	Kit assieme sostituzione sifone	THE20190677
20190700	Rampa	THE20190700
20190718	Rampa	THE20190718
20190719	Rampa	THE20190719
20190720	Rampa	THE20190720
20190844	Tubo gomma	THE20190844
20190870	Scheda elettronica	THE20190870
20190886	Deflettore	THE20190886
20190888	Deflettore	THE20190888
20190890	Deflettore	THE20190890
20190891	Deflettore	THE20190891
20190892	Deflettore	THE20190892
20190893	Deflettore	THE20190893

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20191026	Pannello frontale	THE20191026
20191043	Connettore	THE20191043
20191044	Connettore	THE20191044
20191045	Scheda elettronica	THE20191045
20191106	Pannello frontale	THE20191106
20191107	Pannello frontale	THE20191107
20191108	Circolatore	THE20191108
20191110	Tubo scarico condensa	THE20191110
20191132	Valvola gas	THE20191132
20191150	Staffa cz.2	THE20191150
20191311	Kit tubo mandata	THE20191311
20191312	Kit tubo mandata	THE20191312
20191405	Trasduttore di pressione	THE20191405
20191408	Tubo scarico condensa	THE20191408
20191688	Kit assieme sostituzione sifone	THE20191688
20191689	Kit assieme sostituzione sifone	THE20191689
20191690	Kit assieme sostituzione sifone	THE20191690
20191691	Kit assieme sostituzione sifone	THE20191691
20191692	Kit assieme sostituzione sifone	THE20191692
20191697	Circolatore	THE20191697
20191703	Sonda ionizzazione	THE20191703
20191730	Ventilatore	THE20191730
20191757	Apparecchiatura	THE20191757
20191759	Pannello frontale	THE20191759
20191789	Giunto	THE20191789
20191791	Piastra	THE20191791
20191797	Supporto	THE20191797
20191807	Compressore	THE20191807
20191928	Regolatore flusso	THE20191928
20191930	Circolatore	THE20191930
20191931	Motorino swing	THE20191931
20191985	Pannello controllo	THE20191985
20192061	Guarnizione	THE20192061
20192100	Batteria	THE20192100
20192430	Interfaccia utente	THE20192430
20192605	Pompa	THE20192605
20192616	Supporto	THE20192616
20192658	Modulo di potenza	THE20192658
20192664	Circolatore	THE20192664
20192667	Circolatore	THE20192667
20192668	Connettore circolatore	THE20192668
20192669	Circolatore	THE20192669
20192672	Kit trasformazione G230	THE20192672
20192674	Kit trasformazione G230	THE20192674
20192676	Kit trasformazione G2.350	THE20192676
20192812	Carcassa	THE20192812
20193007	Mantello	THE20193007
20193008	Kit guarnizioni	THE20193008
20193009	Flangia fumi	THE20193009
20193105	Supporto	THE20193105
20193247	Scheda elettronica	THE20193247
20193324	Cruscotto	THE20193324
20193326	Cablaggio candela	THE20193326
20193327	Cerniera cz.2	THE20193327
20193328	Vaso espansione	THE20193328
20193329	Guarnizione flangia	THE20193329
20193330	Distanziale	THE20193330
20193331	Rampa	THE20193331
20193332	Rampa	THE20193332
20193333	Rampa	THE20193333
20193334	Pannello	THE20193334

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20193335	Manopola rubinetto cz.3	THE20193335
20193337	Interfaccia	THE20193337
20193338	Scambiatore condensante	THE20193338
20193339	Guarnizione cz.3	THE20193339
20193340	Tubo scarico condensa	THE20193340
20193343	Rampa	THE20193343
20193344	Rampa	THE20193344
20193345	Scambiatore condensante	THE20193345
20193346	Cablaggio candela	THE20193346
20193349	Raccordo	THE20193349
20193350	Inserto	THE20193350
20193385	Coperchio	THE20193385
20193390	Scheda elettronica	THE20193390
20193429	Relè	THE20193429
20193430	Relè	THE20193430
20193432	Sensore fiamma	THE20193432
20193612	Gomito	THE20193612
20193620	Staffa	THE20193620
20193653	Sifone scarico condensa	THE20193653
20193766	Corpo caricamento	THE20193766
20193767	Tappo	THE20193767
20193768	Guarnizione ventilatore cz.3	THE20193768
20193787	Cablaggio bassa tensione	THE20193787
20193820	Mantello	THE20193820
20193821	Mantello	THE20193821
20193822	Mantello	THE20193822
20193831	Pannello laterale	THE20193831
20193849	Interfaccia	THE20193849
20193969	Kit collegamento	THE20193969
20193975	Parte filtrante	THE20193975
20193983	Isolatore	THE20193983
20193984	Motore circolatore	THE20193984
20193986	Sifone condensa	THE20193986
20193987	Guarnizione	THE20193987
20193988	Tubo scarico condensa	THE20193988
20193989	Interfaccia	THE20193989
20194007	Cablaggio comandi idraulici	THE20194007
20194059	Circolatore	THE20194059
20194060	Servomotore	THE20194060
20194083	Collegamenti A.T.	THE20194083
20194091	Interfaccia	THE20194091
20194092	Rampa	THE20194092
20194093	Scheda	THE20194093
20194095	Cartuccia	THE20194095
20194215	Tappo cz.6	THE20194215
20194216	Tappo cz.8	THE20194216
20194270	Leva	THE20194270
20194395	Interfaccia	THE20194395
20194433	Cruscotto	THE20194433
20194599	Pannello frontale	THE20194599
20194605	Tubo	THE20194605
20194614	Guarnizione	THE20194614
20194913	Circolatore	THE20194913
20194982	Scheda gestione	THE20194982
20194999	Gruppo aspirazione	THE20194999
20195170	Mantello	THE20195170
20195171	Mantello	THE20195171
20195172	Mantello	THE20195172
20195199	Scatola connessione elettrica	THE20195199
20195201	Rampa	THE20195201
20195202	Scheda	THE20195202

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20195204	Pannello laterale	THE20195204
20195205	Vaso espansione	THE20195205
20195206	Cablaggio	THE20195206
20195207	Cablaggio	THE20195207
20195208	Cablaggio combustione	THE20195208
20195209	Tubo scarico condensa	THE20195209
20195210	Cablaggio bassa tensione	THE20195210
20195211	Ventilatore	THE20195211
20195212	Cablaggio candela	THE20195212
20195218	Rampa	THE20195218
20195228	Rampa	THE20195228
20195232	Rampa	THE20195232
20195234	Cablaggio alimentazione	THE20195234
20195432	Guarnizione CZ. 10	THE20195432
20195444	Distanziale	THE20195444
20195452	Rampa	THE20195452
20195453	Cablaggio combustione	THE20195453
20195456	Motore	THE20195456
20195457	Motore	THE20195457
20195538	Freno idraulico	THE20195538
20195648	Valvola di sicurezza	THE20195648
20195936	Cablaggio	THE20195936
20195937	Cablaggio	THE20195937
20195938	Cablaggio	THE20195938
20196047	Motore	THE20196047
20196103	Guarnizione coperchio	THE20196103
20196104	Gomito	THE20196104
20196106	Elica	THE20196106
20196143	Dima	THE20196143
20196192	Sifone scarico condensa	THE20196192
20196268	Griglia	THE20196268
20196308	Valvola 4 vie	THE20196308
20196379	Kit valvola gas	THE20196379
20196475	Tubo	THE20196475
20196481	Griglia	THE20196481
20196614	Tubo pilota	THE20196614
20196690	Valvola by-pass	THE20196690
20196704	Connettore circolatore	THE20196704
20196751	Kit valvola gas	THE20196751
20196752	Kit valvola gas	THE20196752
20196753	Kit valvola gas	THE20196753
20196762	Kit vaso espansione	THE20196762
20196855	Valvola gas	THE20196855
20196856	Raccordo scarico fumi	THE20196856
20196869	Cablaggio valvola gas	THE20196869
20196888	Staffa	THE20196888
20196889	Staffa	THE20196889
20197286	Pannello posteriore	THE20197286
20197287	Pannello posteriore	THE20197287
20197359	Filtro	THE20197359
20197384	Giunto	THE20197384
20197386	Giunto	THE20197386
20197596	Scheda Display	THE20197596
20197754	Kit valvola gas	THE20197754
20197810	Vite	THE20197810
20197816	Cablaggio candela	THE20197816
20197819	Cablaggio accensione fiamma	THE20197819
20197821	Cablaggio accensione fiamma	THE20197821
20197825	Trasformatore accensione	THE20197825
20197827	Trasformatore accensione	THE20197827
20197868	Bobina	THE20197868

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20197914	Tubo gas	THE20197914
20197915	Tubo gas	THE20197915
20197916	Tubo gas	THE20197916
20197917	Raccordo flangiato	THE20197917
20197948	Staffa	THE20197948
20197975	Disco	THE20197975
20198064	Tubo flessibile	THE20198064
20198226	Piastra	THE20198226
20198275	Pannello di comando	THE20198275
20198278	Pannello comandi	THE20198278
20198279	Pannello comandi	THE20198279
20198282	Pannello comandi	THE20198282
20198400	Trasduttore di pressione	THE20198400
20198401	Scheda gestione	THE20198401
20198448	Mantello	THE20198448
20198517	Elettrodo accensione	THE20198517
20198520	Elettrodo rilevazione	THE20198520
20198521	Guarnizione elettrodo cz.5	THE20198521
20198523	Scheda gestione	THE20198523
20198542	Motore circolatore	THE20198542
20198544	Trasduttore di pressione	THE20198544
20198552	Ventilatore	THE20198552
20198553	Scambiatore condensante	THE20198553
20198557	Isolante	THE20198557
20198558	Guarnizione bruciatore	THE20198558
20198560	Isolante	THE20198560
20198561	Sonda temperatura	THE20198561
20198567	Circolatore	THE20198567
20198765	Elettrodo accensione	THE20198765
20198767	Elettrodo rilevazione	THE20198767
20198768	Guarnizione cz.5	THE20198768
20198803	Guarnizione cz.5	THE20198803
20198809	Rampa	THE20198809
20198811	Circolatore	THE20198811
20198817	Guarnizione	THE20198817
20198818	Sonda temperatura	THE20198818
20198821	Cablaggio alimentazione	THE20198821
20198824	Scambiatore condensante	THE20198824
20198831	Ventilatore	THE20198831
20198856	Pressostato	THE20198856
20198889	Pressostato	THE20198889
20198891	Pannello frontale	THE20198891
20199131	Coperchio	THE20199131
20199140	Batteria	THE20199140
20199203	Ventilatore	THE20199203
20199219	Testa di combustione	THE20199219
20199239	Mantello	THE20199239
20199248	Copertura	THE20199248
20199249	Copertura raccordi	THE20199249
20199276	Cablaggio resistenza	THE20199276
20199277	Pannello laterale	THE20199277
20199278	Cablaggio bassa tensione	THE20199278
20199280	Cablaggio scheda	THE20199280
20199281	Interfaccia	THE20199281
20199317	Circolatore	THE20199317
20199319	Circolatore	THE20199319
20199320	Circolatore	THE20199320
20199321	Circolatore	THE20199321
20199367	Contatto ausiliario	THE20199367
20199376	Mantello	THE20199376
20199377	Controllo remoto	THE20199377

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20199386	Pannello laterale	THE20199386
20199387	Interfaccia utente	THE20199387
20199388	Rampa	THE20199388
20199660	Servomotore	THE20199660
20199677	Termostato	THE20199677
20199774	Interfaccia	THE20199774
20199850	Cablaggio alimentazione	THE20199850
20200101	Rampa	THE20200101
20200198	Pannello comandi	THE20200198
20200199	Pannello comandi	THE20200199
20200215	Pannello isolante laterale	THE20200215
20200216	Pannello isolamento	THE20200216
20200255	Cofano	THE20200255
20200282	Ugello Danfoss 0.50 GPH 45° H	THE20200282
20200283	Ugello Danfoss 0.30 GPH 80° S	THE20200283
20200496	Servomotore	THE20200496
20200551	Filtro gas	THE20200551
20201128	Autotrasformatore	THE20201128
20201160	Vaschetta raccolta condensa	THE20201160
20201327	Collegamenti A.T. CZ. 5	THE20201327
20201353	Motore	THE20201353
20201358	Motore	THE20201358
20201364	Motore	THE20201364
20201368	Motore	THE20201368
20201381	Motore	THE20201381
20201384	Motore	THE20201384
20201389	Motore	THE20201389
20201398	Motore	THE20201398
20201400	Motore	THE20201400
20201402	Motore	THE20201402
20201405	Motore	THE20201405
20201408	Motore	THE20201408
20201410	Motore	THE20201410
20201412	Motore	THE20201412
20201416	Motore	THE20201416
20201418	Motore	THE20201418
20201421	Motore	THE20201421
20201481	Sensore	THE20201481
20201524	Quadro elettrico	THE20201524
20201526	Quadro elettrico	THE20201526
20201530	Circolatore	THE20201530
20201581	Ventilatore	THE20201581
20201597	Supporto Display	THE20201597
20201612	Batteria	THE20201612
20201713	Kit staffe	THE20201713
20201719	Batteria	THE20201719
20201929	Rampa	THE20201929
20201930	Rampa	THE20201930
20201963	Circolatore	THE20201963
20201999	Rampa	THE20201999
20202	Frutto	THE20202
20202054	Kit trasformazione G230	THE20202054
20202114	Piastrina	THE20202114
20202270	Quadro elettrico	THE20202270
20202271	Quadro elettrico	THE20202271
20202277	Tubo scarico condensa	THE20202277
20202278	Quadro elettrico	THE20202278
20202286	Trasformatore accensione	THE20202286
20202634	Servomotore	THE20202634
20202765	Pompa	THE20202765
20202811	Cablaggio BUS	THE20202811

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20202820	Quadro elettrico	THE20202820
20202827	Isolatore	THE20202827
20202828	Isolamento camera fumi	THE20202828
20202829	Isolamento	THE20202829
20202832	Isolamento	THE20202832
20202912	Scheda elettronica	THE20202912
20202970	Sensore	THE20202970
20202975	Colonna	THE20202975
20203145	Valvola 3 vie	THE20203145
20203492	Servomotore	THE20203492
20203508	Batteria	THE20203508
20203580	Gruppo aspirazione	THE20203580
20203824	Scheda interfaccia	THE20203824
20203984	Mensola	THE20203984
20204010	Servomotore	THE20204010
20204147	Pannello isolamento	THE20204147
20204159	Pannello isolamento	THE20204159
20204233	Flangia fumi	THE20204233
20204235	Elettrodo accensione	THE20204235
20204256	Circolatore	THE20204256
20204259	Molletta cz.5	THE20204259
20204261	Cerniera cz.2	THE20204261
20204262	Vaso espansione	THE20204262
20204263	Rampa	THE20204263
20204264	Rampa	THE20204264
20204265	Rampa gas	THE20204265
20204267	Convogliatore	THE20204267
20204268	Rampa	THE20204268
20204269	Molla cz.5	THE20204269
20204270	Idrometro	THE20204270
20204271	Pannello laterale	THE20204271
20204272	Valvola di sicurezza	THE20204272
20204273	Rampa	THE20204273
20204274	Supporto	THE20204274
20204275	Manopola	THE20204275
20204276	Valvola gas	THE20204276
20204278	Corpo	THE20204278
20204279	Attuatore	THE20204279
20204280	Cartuccia	THE20204280
20204281	Collettore scarico condensa	THE20204281
20204294	Ventilatore	THE20204294
20204296	Pannello isolamento	THE20204296
20204431	Scambiatore sanitario	THE20204431
20204432	Scambiatore sanitario	THE20204432
20204627	Cablaggio	THE20204627
20204656	Raccordo caricamento	THE20204656
20204705	Isolatore	THE20204705
20204849	Tappo presa analisi fumi	THE20204849
20204862	Kit disco refrattario	THE20204862
20204894	Scambiatore sanitario	THE20204894
20204895	Scheda gestione	THE20204895
20204969	Cablaggio	THE20204969
20204970	Rampa	THE20204970
20204972	Cartuccia	THE20204972
20204976	Rampa	THE20204976
20204979	Convogliatore	THE20204979
20204981	Scambiatore condensante	THE20204981
20205	Frutto	THE20205
20205008	Giunto	THE20205008
20205031	Pressostato	THE20205031
20205196	Scheda gestione	THE20205196

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20205489	Scheda elettronica	THE20205489
20205558	Modulo inverter	THE20205558
20205579	Scambiatore condensante	THE20205579
20205632	Raccordo	THE20205632
20206056	Supporto	THE20206056
20206057	Disco	THE20206057
20206078	Connettore	THE20206078
20206088	Pulsante	THE20206088
20206266	Filtro	THE20206266
20206380	Sali per neutralizzatore	THE20206380
20206647	Guarnizione	THE20206647
20206667	Collettore solare	THE20206667
20206668	Collettore solare	THE20206668
20206669	Collettore solare	THE20206669
20206705	Tappo CZ. 5	THE20206705
20206742	Mantello	THE20206742
20206744	Copertura parti elettriche	THE20206744
20206745	Connettore	THE20206745
20206748	Scheda gestione	THE20206748
20206749	Interfaccia	THE20206749
20206750	Cablaggio collegamento scheda	THE20206750
20206751	Cablaggio combustione	THE20206751
20206752	Cablaggio alimentazione	THE20206752
20206896	Interfaccia	THE20206896
20206924	Cablaggio alimentazione	THE20206924
20207	Frutto	THE20207
20207085	Ugello Danfoss 2.50 GPH 45 B	THE20207085
20207136	Mantello	THE20207136
20207153	Scambiatore condensante	THE20207153
20207154	Scambiatore condensante	THE20207154
20207156	Scambiatore condensante	THE20207156
20207158	Scambiatore condensante	THE20207158
20207161	Scambiatore condensante	THE20207161
20207163	Scambiatore condensante	THE20207163
20207167	Scambiatore condensante	THE20207167
20207171	Pannello laterale	THE20207171
20207258	Scheda controllo	THE20207258
20207498	Servomotore	THE20207498
20207568	Circolatore	THE20207568
20207665	Compressore	THE20207665
20207700	Valvola gas	THE20207700
20207716	Valvola 2 vie	THE20207716
20207760	Ventilatore	THE20207760
20207761	Ventilatore	THE20207761
20207984	Servomotore	THE20207984
20208268	Interfaccia	THE20208268
20208269	Interfaccia	THE20208269
20208270	Mantello	THE20208270
20208327	Scambiatore sanitario	THE20208327
20208695	Interfaccia	THE20208695
20208697	Mantello	THE20208697
20209606	Servomotore	THE20209606
20209707	Apparecchiatura	THE20209707
20209708	Apparecchiatura	THE20209708
20209710	Apparecchiatura	THE20209710
20209712	Apparecchiatura	THE20209712
20209720	Apparecchiatura	THE20209720
20209723	Apparecchiatura	THE20209723
20209826	Valvola	THE20209826
20209840	Scambiatore condensante	THE20209840
20209841	Scambiatore condensante	THE20209841

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20209890	Scheda elettronica	THE20209890
20209899	Scheda Display	THE20209899
20209902	Scheda controllo	THE20209902
20209930	Scheda Display	THE20209930
20210033	Scambiatore condensante	THE20210033
20210035	Scambiatore condensante	THE20210035
20210038	Fotocellula	THE20210038
20210043	Apparecchiatura	THE20210043
20210045	Motore	THE20210045
20210407	Prolunga CZ. 2	THE20210407
20210575	Scambiatore condensante	THE20210575
20210649	Ugello Danfoss 2.00 GPH 45° H	THE20210649
20210650	Ugello Danfoss 1.35 GPH 80° H	THE20210650
20210740	Sonda temperatura liquido	THE20210740
20210741	Sonda temperatura	THE20210741
20210783	Modulo inverter	THE20210783
20211367	Teleruttore	THE20211367
20211470	Servomotore	THE20211470
20211480	Anello di tenuta	THE20211480
20211483	Scheda controllo	THE20211483
20211900	Manicotto	THE20211900
20211901	Manicotto	THE20211901
20211902	Manicotto	THE20211902
20211903	Prolunga	THE20211903
20211912	Cablaggio	THE20211912
20211914	Cablaggio	THE20211914
20211922	Scheda Display	THE20211922
20212238	Tubo scarico condensa	THE20212238
20212350	Scheda controllo	THE20212350
20212416	Valvola di scarico	THE20212416
20212417	Motore circolatore	THE20212417
20212436	Elettrovalvola	THE20212436
20212537	HI COMFORT G100-W	THE20212537
20212863	Ventilatore	THE20212863
20212956	Pannello laterale	THE20212956
20212963	Valvola 2 vie	THE20212963
20213517	Sostegno	THE20213517
20213738	Apparecchiatura	THE20213738
20213740	Ventilatore	THE20213740
20214	Presa	THE20214
20215	Presa	THE20215
20215067	Interfaccia	THE20215067
20215160	Interfaccia	THE20215160
20215258	Circolatore	THE20215258
20215275	Copertura parti elettriche	THE20215275
20216089	Scheda gestione	THE20216089
20216287	Kit raccordo	THE20216287
20216321	Scambiatore condensante	THE20216321
20216322	Scambiatore condensante	THE20216322
20216324	Scambiatore condensante	THE20216324
20216325	Scambiatore condensante	THE20216325
20216327	Scambiatore condensante	THE20216327
20216383	Interfaccia	THE20216383
20216412	Kit ventilatore	THE20216412
20216445	Vaso espansione	THE20216445
20216624	Trasformatore accensione	THE20216624
20217034	Circolatore	THE20217034
20217240	Cartuccia	THE20217240
20217241	Cartuccia	THE20217241
20217242	Cartuccia	THE20217242
20217243	Cartuccia	THE20217243

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
20217340	Anello OR - cz.10	THE20217340
20217394	Tubo	THE20217394
20217433	Tappo cz.5	THE20217433
20217606	Filtro	THE20217606
20217623	Pannello superiore	THE20217623
20218116	Scheda	THE20218116
20218210	Controllo remoto	THE20218210
20218292	Circolatore	THE20218292
20218358	Cablaggio	THE20218358
20218389	Sdoppiatore aria fumi	THE20218389
20218517	Elettrodo accensione	THE20218517
20218548	Interruttore	THE20218548
20218879	Gruppo elettrodi	THE20218879
20219075	Supporto	THE20219075
20219095	Kit vaso espansione	THE20219095
20219705	Scheda controllo	THE20219705
20220100	Collettore aria	THE20220100
20220503	Pannello laterale	THE20220503
20220544	Supporto	THE20220544
20220569	Circolatore	THE20220569
20220576	Cablaggio alimentazione	THE20220576
20221040	Circolatore	THE20221040
20221115	Kit assieme sostituzione sifone	THE20221115
20221116	Kit assieme sostituzione sifone	THE20221116
20221120	Kit assieme sostituzione sifone	THE20221120
20221147	Sifone scarico condensa	THE20221147
20221598	Sonda fumi	THE20221598
20221891	Kit degasatore (RIE)	THE20221891
20221894	Kit degasatore (BER)	THE20221894
20222347	Chiave	THE20222347
20222660	Guarnizione	THE20222660
20222662	Cablaggio candela	THE20222662
20222986	Scambiatore	THE20222986
20223517	Scambiatore sanitario	THE20223517
20223520	Scambiatore sanitario	THE20223520
20223761	Guarnizione CZ. 3	THE20223761
20223995	Scambiatore	THE20223995
20223997	Scambiatore	THE20223997
20223999	Scambiatore	THE20223999
20224001	Scambiatore	THE20224001
20224106	Scambiatore sanitario	THE20224106
20224114	Scambiatore sanitario	THE20224114
20224481	Tubo	THE20224481
20226	Spina	THE20226
20229	Spina	THE20229
20378	Lampada verde	THE20378
20673	Deviatore	THE20673
20720	Interruttore bipolare	THE20720
20728	Pulsante	THE20728
20741	Passacavo	THE20741
20765	Relè	THE20765
20810	Termometro	THE20810
20855	Guarnizione cz.10	THE20855
20979	Portafusibile	THE20979
21141	Relè	THE21141
21148	Spina	THE21148
21161	Spina	THE21161
21240	Fusibile CZ.10	THE21240
21269	Termometro	THE21269
21358	Manometro	THE21358
21377	Termostato sicurezza	THE21377

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
21385	Termostato caldaia	THE21385
21394	Portafusibile	THE21394
21536	Connettore	THE21536
21600	Spina	THE21600
21639	Frutto	THE21639
21843	Termometro	THE21843
21844	Termostato minima	THE21844
21972	Scheda economizzatore	THE21972
22146	Interruttore bipolare	THE22146
22275	Termostato bipolare	THE22275
22277	Bitermostato	THE22277
22293	Termostato anti-inerzia	THE22293
22459	Scheda elettronica	THE22459
22503	Sonda ad immersione	THE22503
22518	Sonda caldaia-bollitore	THE22518
22735	Sonda mandata	THE22735
22761	Termostato caldaia	THE22761
22824	Deviatore	THE22824
22825	Pulsante	THE22825
22826	Interruttore	THE22826
22915	Portafusibile	THE22915
22927	Termostato regolazione	THE22927
23015	Termostato	THE23015
23218	Frutto	THE23218
23543	Termoidrometro	THE23543
23604	Lampada verde	THE23604
23605	Lampada rossa	THE23605
23606	Lampada verde	THE23606
23608	Termoidrometro	THE23608
23610	Termometro	THE23610
23645	Carenatura	THE23645
23648	Pannello portastrumenti	THE23648
23649	Pannello portastrumenti	THE23649
23702	Termometro	THE23702
23711	Commutatore	THE23711
23955	Cablaggio elettrodo rilevazione	THE23955
24004	Termostato bollitore	THE24004
24006	Carenatura	THE24006
24019	Termostato sicurezza	THE24019
24294	Trasformatore	THE24294
24726	Scheda elettronica	THE24726
24888	Portafusibile	THE24888
24900	Banda piatta	THE24900
24921	Termostato regolazione	THE24921
25158	Sonda ad immersione	THE25158
25159	Sonda ad immersione	THE25159
2721349	Pannello frontale	THE2721349
2881159	Collettore	THE2881159
2881161	Collettore	THE2881161
2881210	Scheda Display	THE2881210
2881260	Tubo flessibile	THE2881260
2T000001	Contenitore	THE2T000001
2T000002	Tubo	THE2T000002
2T000003	Tubo	THE2T000003
2T000004	Sali per neutralizzatore cz.10 kg	THE2T000004
2T000005	Contenitore	THE2T000005
2T000006	Tubo	THE2T000006
2T000007	Tubo	THE2T000007
2T000008	Contenitore	THE2T000008
2T000009	Tubo	THE2T000009
2T000010	Tubo	THE2T000010

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
2T000011	Circolatore	THE2T000011
2T000012	Pompa	THE2T000012
2T000013	Parete divisoria	THE2T000013
2T000014	Contenitore	THE2T000014
2T000015	Tubo	THE2T000015
2T000016	Tubo	THE2T000016
2T000017	Pompa	THE2T000017
2T000018	Kit elettrico completo	THE2T000018
2T000019	Assieme membrana	THE2T000019
2T800002	Calotta	THE2T800002
2T800004	Regolatore flusso	THE2T800004
2T800006	Isolamento completo	THE2T800006
2T800008	Valvola di ritegno	THE2T800008
2T800010	Tubo isolante	THE2T800010
2T800011	Valvola di non ritorno	THE2T800011
2T800012	Raddrizzatore	THE2T800012
2T800013	Clip cz.5	THE2T800013
2T800014	Anello	THE2T800014
2T800015	Batteria	THE2T800015
2T800016	Vaschetta raccolta condensa	THE2T800016
2T800017	Filtro	THE2T800017
2T800018	Vaschetta raccolta condensa	THE2T800018
2T800019	Ventola	THE2T800019
2T800020	Cuscinetto	THE2T800020
2T800021	Microinterruttore	THE2T800021
2T800022	Batteria	THE2T800022
2T800023	Ventola	THE2T800023
2T800024	Vaschetta raccolta condensa	THE2T800024
2T800025	Batteria	THE2T800025
2T800026	Ventola	THE2T800026
2T800027	Vaschetta raccolta condensa	THE2T800027
2T800028	Batteria	THE2T800028
2T800029	Ventola	THE2T800029
2T800030	Batteria	THE2T800030
2T800031	Ventola	THE2T800031
2T800032	Ventola	THE2T800032
2T800033	Guarnizione	THE2T800033
2T800034	Piastra	THE2T800034
2T800035	Piastra	THE2T800035
2T800036	Piastra	THE2T800036
2T800037	Guarnizione	THE2T800037
2T800038	Piastra	THE2T800038
2T800039	Piastra	THE2T800039
2T800040	Piastra	THE2T800040
2T800041	Guarnizione	THE2T800041
2T800042	Piastra	THE2T800042
2T800043	Piastra	THE2T800043
2T800044	Piastra	THE2T800044
2T800045	Piastra	THE2T800045
2T800046	Guarnizione	THE2T800046
2T800047	Piastra	THE2T800047
2T800048	Piastra	THE2T800048
2T800049	Piastra	THE2T800049
2T800050	Guarnizione	THE2T800050
2T800051	Piastra	THE2T800051
2T800052	Piastra	THE2T800052
2T800053	Piastra	THE2T800053
2T800055	Guarnizione piastra	THE2T800055
2T800056	Piastra	THE2T800056
2T800057	Piastra	THE2T800057
2T800058	Piastra	THE2T800058

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
2T800059	Guarnizione cz.10	THE2T800059
3000439	Organo di tenuta	THE3000439
3000443	Giunto CZ.10	THE3000443
3000564	Dente	THE3000564
3000629	Elettrodo lungo	THE3000629
3000630	Sonda	THE3000630
3000633	Elettrodo lungo	THE3000633
3000634	Sonda	THE3000634
3000640	Gruppo cerniera	THE3000640
3000645	Gruppo serranda	THE3000645
3000679	Elettrodo lungo	THE3000679
3000680	Sonda	THE3000680
3000805	Tenuta meccanica	THE3000805
3000858	Flangia	THE3000858
3000871	Servomotore	THE3000871
3000878	Gruppo serranda	THE3000878
3000880	Gruppo serranda	THE3000880
3000916	Imbuto fiamma	THE3000916
3000919	KIT IMB.FIA.GS20	THE3000919
3000934R	Pressostato aria	THE3000934R
3000970	Tubo	THE3000970
3001132	Apparecchiatura	THE3001132
3001138	Apparecchiatura	THE3001138
3001139	Apparecchiatura	THE3001139
3001149	Apparecchiatura	THE3001149
3001150	Apparecchiatura	THE3001150
3001153	Apparecchiatura	THE3001153
3001156	Apparecchiatura	THE3001156
3001158	Apparecchiatura	THE3001158
3001159	Apparecchiatura	THE3001159
3001165	Apparecchiatura	THE3001165
3001174	Apparecchiatura	THE3001174
3001175	Apparecchiatura	THE3001175
3002259	Giunto	THE3002259
3002278	Morsettiera	THE3002278
3002279	Bobina	THE3002279
3002292	Bobina	THE3002292
3002295	Morsetto	THE3002295
3002300	Bobina	THE3002300
3002307	Morsettiera	THE3002307
3002310	Morsettiera	THE3002310
3002316	Pressostato	THE3002316
3002322	Serranda aria	THE3002322
3002323	Gruppo serranda	THE3002323
3002324	Coegamento cz.5	THE3002324
3002348	Apparecchiatura	THE3002348
3002349	Cofano	THE3002349
3002353	Collegamenti A.T. CZ.5	THE3002353
3002358	Boccaglio	THE3002358
3002360	Gruppo serranda	THE3002360
3002366	Imbuto fiamma	THE3002366
3002384	Coperchio	THE3002384
3002394	Serranda aria	THE3002394
3002395	Regolatore serranda	THE3002395
3002414	Apparecchiatura	THE3002414
3002415	Resistenza	THE3002415
3002422	Cofano	THE3002422
3002423	Testa a bicchiere	THE3002423
3002424	Gruppo riscaldatore	THE3002424
3002435	Boccaglio	THE3002435
3002437	Gruppo riscaldatore	THE3002437

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3002447	Testa a bicchiere	THE3002447
3002448	Cofano	THE3002448
3002459	Testa a bicchiere	THE3002459
3002467	Apparecchiatura	THE3002467
3002474	Motore	THE3002474
3002475	Trasformatore	THE3002475
3002477	Distributore elica	THE3002477
3002478	Apparecchiatura	THE3002478
3002479	Morsettiera	THE3002479
3002480	Trasformatore	THE3002480
3002495	Pompa	THE3002495
3002496	Collegamento	THE3002496
3002502	Tubo	THE3002502
3002533	Testa a bicchiere	THE3002533
3002534	Portaugello	THE3002534
3002543	Pompa	THE3002543
3002548	Fotoresistenza	THE3002548
3002549	Coperchio	THE3002549
3002558	Guarnizione CZ.10	THE3002558
3002559	Guarnizione CZ.10	THE3002559
3002560	Guarnizione CZ.10	THE3002560
3002563	Cofano	THE3002563
3002584	Elettrodo	THE3002584
3002585	Collegamento CZ.5	THE3002585
3002586	Cablaggio sonda CZ.5	THE3002586
3002588	Boccaglio	THE3002588
3002589	Rampa gas	THE3002589
3002596	Supporto	THE3002596
3002659	Servomotore	THE3002659
3002671	Girante	THE3002671
3002675	Gruppo aspirazione	THE3002675
3002678R	Kit guarnizioni	THE3002678R
3002698	Schermo	THE3002698
3002840	Cofano	THE3002840
3002841	Distributore	THE3002841
3002842	Manicotto	THE3002842
3002843	Serranda aria	THE3002843
3002844	Motore	THE3002844
3002845	Servomotore	THE3002845
3002846	Regolatore serranda	THE3002846
3002847	Cofano	THE3002847
3002848	Serranda aria	THE3002848
3002849	Distributore	THE3002849
3002850	Manicotto	THE3002850
3002851	Motore	THE3002851
3002852	Regolatore serranda	THE3002852
3002853	Motore	THE3002853
3002854	Gruppo collegamenti	THE3002854
3002855	Gruppo collegamenti	THE3002855
3002866	Serranda aria	THE3002866
3002869	Serranda aria	THE3002869
3002872	ACC. FOTORESISTENZA AMPLIFICATA	THE3002872
3002873	Gruppo portaugello	THE3002873
3002880	Carter	THE3002880
3002891R	Kit guarnizioni	THE3002891R
3002893	Tubo	THE3002893
3002894	Trasformatore	THE3002894
3002896	Riscaldatore	THE3002896
3002897	Kit guarnizioni	THE3002897
3002933	Collegamento	THE3002933
3002950	Schermo	THE3002950

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3002951	Flangia	THE3002951
3002952	Flangia	THE3002952
3002953	Flangia	THE3002953
3002959	Collegamento	THE3002959
3002971	Gruppo collegamenti	THE3002971
3002972	Collegamento	THE3002972
3002979	Collegamento	THE3002979
3002991	Bobina	THE3002991
3003001	Bobina	THE3003001
3003002	Gruppo valvole	THE3003002
3003005	Raccordo	THE3003005
3003006	Raccordo	THE3003006
3003026	Pompa B IO	THE3003026
3003027	Pompa	THE3003027
3003055	Raccordo	THE3003055
3003081	Guarnizione	THE3003081
3003082	Filtro	THE3003082
3003086	Protezione	THE3003086
3003200	Dado	THE3003200
3003203	Anello CZ.10	THE3003203
3003204	Guarnizione CZ.10	THE3003204
3003230	Gruppo serranda	THE3003230
3003293	Gruppo regolatore	THE3003293
3003322	Raccordo	THE3003322
3003352	Diffusore	THE3003352
3003353	Diffusore	THE3003353
3003381	Guarnizione CZ.10	THE3003381
3003396	Fotocellula	THE3003396
3003406	Protezione	THE3003406
3003409	Cavallotto CZ.10	THE3003409
3003418	Perno	THE3003418
3003421	Tubo	THE3003421
3003440	Giunto	THE3003440
3003481	Vite CZ.10	THE3003481
3003495	Cavallotto CZ.10	THE3003495
3003503	Gruppo valvole	THE3003503
3003527	Filtro doppio	THE3003527
3003528	Filtro doppio	THE3003528
3003531	Spazzola Cz.2	THE3003531
3003534	Motore	THE3003534
3003535	Apparecchiatura	THE3003535
3003537	Tirante	THE3003537
3003543	Tirante	THE3003543
3003589	Raccordo	THE3003589
3003592	Perno	THE3003592
3003594	Bobina	THE3003594
3003596	Zoccolo	THE3003596
3003602	Raccordo	THE3003602
3003637	Contattore	THE3003637
3003658	Gruppo giunzione	THE3003658
3003660	Pressostato gas	THE3003660
3003681	Raccordo	THE3003681
3003693	Filtro CZ.2	THE3003693
3003706	Termostato	THE3003706
3003709	Tubo	THE3003709
3003741	Serbatoio	THE3003741
3003746	Raccordo	THE3003746
3003747	Termoresistenza	THE3003747
3003748	Connettore	THE3003748
3003754	Serbatoio	THE3003754
3003755	Serbatoio	THE3003755

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3003758	Gruppo giunzione	THE3003758
3003760	Girante	THE3003760
3003761	Girante	THE3003761
3003762	Girante	THE3003762
3003763	Visore	THE3003763
3003764	Prolunga	THE3003764
3003765	Cofano	THE3003765
3003766	Vite CZ.5	THE3003766
3003767	Condensatore	THE3003767
3003768	Motore	THE3003768
3003769	Tubo flessibile	THE3003769
3003770	Interruttore	THE3003770
3003771	Motore	THE3003771
3003772	Motore	THE3003772
3003773	Motore	THE3003773
3003774	Tubo	THE3003774
3003776	Vite CZ.5	THE3003776
3003777	Perno	THE3003777
3003778	Alberino	THE3003778
3003780	Passacavo	THE3003780
3003781	Avviatore	THE3003781
3003782	Avviatore	THE3003782
3003783	Supporto	THE3003783
3003784	Morsettiera	THE3003784
3003785	Trasformatore	THE3003785
3003786	Status	THE3003786
3003787	Lampada led	THE3003787
3003788	Scudo anteriore	THE3003788
3003789	Prolunga	THE3003789
3003790	Piastra	THE3003790
3003791	Diffusore	THE3003791
3003792	Diffusore	THE3003792
3003793	Diffusore	THE3003793
3003794	Collegamento elettrodo CZ.10	THE3003794
3003795	Collegamento elettrodo CZ.10	THE3003795
3003796	Elettrodo	THE3003796
3003797	Gruppo regolazione	THE3003797
3003798	Frontone	THE3003798
3003799	Gruppo regolatore	THE3003799
3003800	Gruppo regolatore	THE3003800
3003801	Gruppo regolatore	THE3003801
3003802	Gruppo regolatore	THE3003802
3003803	Gruppo regolatore	THE3003803
3003804	Gruppo regolatore	THE3003804
3003805	Parzializzatore	THE3003805
3003806	Parzializzatore	THE3003806
3003807	Imbuto fiamma	THE3003807
3003808	Imbuto fiamma	THE3003808
3003809	Imbuto fiamma	THE3003809
3003810	Imbuto fiamma	THE3003810
3003811	Imbuto fiamma	THE3003811
3003812	Imbuto fiamma	THE3003812
3003813	Supporto	THE3003813
3003814	Portaugello CZ.2	THE3003814
3003815	Supporto	THE3003815
3003816	Chiave	THE3003816
3003817	Schermo	THE3003817
3003820	Anello di tenuta CZ.5	THE3003820
3003821	Tubo	THE3003821
3003822	Tubo	THE3003822
3003823	Anello di tenuta CZ.10	THE3003823

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3003824	Quadrante	THE3003824
3003825	Martinetto	THE3003825
3003826	Gruppo serranda	THE3003826
3003827	Connettore	THE3003827
3003828	Bobina	THE3003828
3003829	Guscio	THE3003829
3003830	Fonoassorbente	THE3003830
3003831	Gruppo valvole	THE3003831
3003832	Bocca d'aspirazione	THE3003832
3003833	Pompa	THE3003833
3003834	Pompa	THE3003834
3003836	Tubo	THE3003836
3003837	Tubo	THE3003837
3003838	Frontone	THE3003838
3003841	Cuscinetto	THE3003841
3003842	Perno	THE3003842
3003843	Perno	THE3003843
3003844	Ghiera	THE3003844
3003845	Ghiera	THE3003845
3003846	Ghiera	THE3003846
3003847	Trasformatore accensione	THE3003847
3003848	Cablaggio sonda CZ.10	THE3003848
3003849	Disco	THE3003849
3003850	Elettrodo	THE3003850
3003851	Elettrodo	THE3003851
3003852	Sonda ionizzazione	THE3003852
3003853	Sonda	THE3003853
3003854	Gomito	THE3003854
3003855	Tubo	THE3003855
3003856	Tubo	THE3003856
3003857	Tubo	THE3003857
3003858	Tubo	THE3003858
3003859	Tubo	THE3003859
3003860	Tubo	THE3003860
3003861	Tubo	THE3003861
3003862	Tubo	THE3003862
3003863	Tappo	THE3003863
3003864	Raccordo	THE3003864
3003865	Tubetto CZ.8	THE3003865
3003866	Tubetto CZ.8	THE3003866
3003867	Tubetto CZ.8	THE3003867
3003868	Disco	THE3003868
3003869	Disco	THE3003869
3003870	Distributore	THE3003870
3003871	Distributore	THE3003871
3003872	Distributore	THE3003872
3003873	Gruppo misurazione	THE3003873
3003874	Albero manicotto	THE3003874
3003875	Quadrante	THE3003875
3003876	Manicotto	THE3003876
3003878	Indice	THE3003878
3003879	Molla	THE3003879
3003880	Perno	THE3003880
3003881	Tirante	THE3003881
3003883	Cuffia	THE3003883
3003885	Albero camma	THE3003885
3003887	Servomotore	THE3003887
3003888	Distanziale	THE3003888
3003889	Colonna	THE3003889
3003890	Bocca d'aspirazione	THE3003890
3003891	Raccordo	THE3003891

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3003893	Raccordo	THE3003893
3003894	Elettrodo corto	THE3003894
3003895	Elettrodo	THE3003895
3003896	Apparecchiatura	THE3003896
3003897	Tazza	THE3003897
3003898	Diffusore	THE3003898
3003899	Tubo	THE3003899
3003900	Tubo	THE3003900
3003901	Settore	THE3003901
3003902	Tubo	THE3003902
3003903	Gruppo valvole	THE3003903
3003904	Manicotto	THE3003904
3003936	Filtro	THE3003936
3003948	Gruppo serranda	THE3003948
3003949	Protezione	THE3003949
3003951	Bocca d'aspirazione	THE3003951
3003952	Fonoassorbente	THE3003952
3003953	Gruppo giunzione	THE3003953
3003954	Gruppo giunzione	THE3003954
3003955	Girante	THE3003955
3003956	Prolunga CZ.2	THE3003956
3003957	Supporto	THE3003957
3003958	Led	THE3003958
3003959	Avviatore	THE3003959
3003960	Avviatore	THE3003960
3003961	Avviatore	THE3003961
3003964	Girante	THE3003964
3003965	Girante	THE3003965
3003966	Motore	THE3003966
3003967	Motore	THE3003967
3003968	Motore	THE3003968
3003970	Perno	THE3003970
3003971	Supporto	THE3003971
3003972	Collegamento CZ.10	THE3003972
3003973	Collegamento elettrodo CZ.10	THE3003973
3003974	Gruppo regolatore	THE3003974
3003975	Frontone	THE3003975
3003976	Frontone	THE3003976
3003978	Gruppo regolatore	THE3003978
3003979	Gruppo regolatore	THE3003979
3003980	Gruppo regolatore	THE3003980
3003982	Gruppo regolatore	THE3003982
3003983	Parzializzatore	THE3003983
3003984	Parzializzatore	THE3003984
3003986	Imbuto fiamma	THE3003986
3003987	Imbuto fiamma	THE3003987
3003988	Imbuto fiamma	THE3003988
3003990	Imbuto fiamma	THE3003990
3003991	Schermo	THE3003991
3003992	Elica	THE3003992
3003993	Elica	THE3003993
3003994	Tubo	THE3003994
3003995	Tubo	THE3003995
3003996	Tappo CZ.10	THE3003996
3003997	Gruppo valvole	THE3003997
3003999	Pompa	THE3003999
3004588	Filtro	THE3004588
3004821	Disco CZ.10	THE3004821
3004842	Elettrodo CZ.10	THE3004842
3005286	Motore	THE3005286
3005392	Guaina	THE3005392

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3005443	Girante	THE3005443
3005446	Sonda	THE3005446
3005447	Gruppo misurazione	THE3005447
3005482	Guarnizione	THE3005482
3005483	Guarnizione	THE3005483
3005492	Gruppo valvole	THE3005492
3005502	Imbuto fiamma	THE3005502
3005594	Elettrodo corto	THE3005594
3005671	Girante	THE3005671
3005689	Termostato minima	THE3005689
3005706	Boccaglio	THE3005706
3005708	Girante	THE3005708
3005709	Portaugello	THE3005709
3005713	Diffusore	THE3005713
3005714	Anello	THE3005714
3005719	Filtro pompa	THE3005719
3005720	Tubo flessibile	THE3005720
3005721	Gruppo elettrodi	THE3005721
3005722	Diffusore	THE3005722
3005723	Tubo	THE3005723
3005724	Portaugello	THE3005724
3005725	Boccaglio	THE3005725
3005733	Gruppo valvole	THE3005733
3005741	Schermo flangia	THE3005741
3005760	Collare	THE3005760
3005762	Collare	THE3005762
3005763	Portaugello	THE3005763
3005764	Portaugello	THE3005764
3005765	Portaugello	THE3005765
3005766	Gruppo elettrodi	THE3005766
3005768	Boccaglio	THE3005768
3005771	Perno	THE3005771
3005773	Resistenza	THE3005773
3005787	Schermo flangia	THE3005787
3005788	Girante	THE3005788
3005789	Tubo	THE3005789
3005790	Gruppo elettrodi	THE3005790
3005791	Collare	THE3005791
3005795	Schermo flangia	THE3005795
3005796	Flangia	THE3005796
3005799	Girante	THE3005799
3005800	Tubo	THE3005800
3005801	Guarnizione	THE3005801
3005804	Perno	THE3005804
3005805	Raccordo	THE3005805
3005808	Tubo	THE3005808
3005809	Tubo	THE3005809
3005810	Collare	THE3005810
3005813	Schermo flangia	THE3005813
3005814	Flangia	THE3005814
3005816	Gruppo elettrodi	THE3005816
3005820	Motore	THE3005820
3006001	Testa a bicchiere	THE3006001
3006004	Disco	THE3006004
3006040	Anello	THE3006040
3006052	Disco	THE3006052
3006053	Disco	THE3006053
3006058	Distributore	THE3006058
3006059	Distributore	THE3006059
3006065	Termostato	THE3006065
3006067	Resistenza	THE3006067

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3006096	Regolatore gas	THE3006096
3006097	Molla CZ.2	THE3006097
3006098	Snodo sferico	THE3006098
3006132	Albero e anello	THE3006132
3006141	Pressostato	THE3006141
3006151	Boccaglio	THE3006151
3006156	Pompa	THE3006156
3006157	Pompa	THE3006157
3006158	Pompa	THE3006158
3006178	Elettrodo corto	THE3006178
3006179	Elettrodo lungo	THE3006179
3006181	Raccordo	THE3006181
3006182	Tubo flessibile	THE3006182
3006184	Perno	THE3006184
3006191	Imbuto fiamma	THE3006191
3006192	Cilindro	THE3006192
3006215	Apparecchiatura	THE3006215
3006243	Imbuto fiamma	THE3006243
3006244	Schermo	THE3006244
3006264	Diffusore	THE3006264
3006265	Boccaglio	THE3006265
3006272	Testa conica	THE3006272
3006275	Diffusore	THE3006275
3006276	Supporto	THE3006276
3006277	Boccaglio	THE3006277
3006280	Tubo	THE3006280
3006283	Tubo	THE3006283
3006292	Guarnizione	THE3006292
3006294	Collegamento	THE3006294
3006369	Pompa	THE3006369
3006371	Zoccolo	THE3006371
3006373	Elettrovalvola	THE3006373
3006384	Frontone	THE3006384
3006386	Presa 7 poli	THE3006386
3006392	Anello con elica	THE3006392
3006394	Imbuto fiamma	THE3006394
3006420	Portaugello	THE3006420
3006441	Presa	THE3006441
3006444	Termostato	THE3006444
3006499	Martinetto	THE3006499
3006500	Ritardatore	THE3006500
3006540	Valvola	THE3006540
3006552	Fascetta CZ.10	THE3006552
3006553	Mantello	THE3006553
3006554	Coperchio	THE3006554
3006555	Coperchio	THE3006555
3006556	Coperchio	THE3006556
3006557	Coperchio	THE3006557
3006558	Coperchio	THE3006558
3006583	Elettrodo lungo	THE3006583
3006584	Sonda	THE3006584
3006589	Guarnizione	THE3006589
3006593	Pressostato	THE3006593
3006605	Raccordo	THE3006605
3006612	Motore monofase	THE3006612
3006613	Disco	THE3006613
3006614	Condensatore	THE3006614
3006615	Raccordo	THE3006615
3006616	Disco	THE3006616
3006617	Disco	THE3006617
3006618	Motore trifase	THE3006618

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3006645	Pressostato	THE3006645
3006686	Condensatore	THE3006686
3006698	Distributore	THE3006698
3006699	Distributore elica	THE3006699
3006700	Distributore	THE3006700
3006701	Diffusore	THE3006701
3006702	Diffusore	THE3006702
3006705	Elettrodo	THE3006705
3006706	Elettrodo	THE3006706
3006707	Sonda	THE3006707
3006708	Sonda	THE3006708
3006709	Sonda	THE3006709
3006717	Giunto CZ.10	THE3006717
3006719	Raccordo	THE3006719
3006720	Raccordo	THE3006720
3006721	Perno	THE3006721
3006722	Raccordo	THE3006722
3006723	Raccordo	THE3006723
3006783	Raccordo	THE3006783
3006784	Raccordo	THE3006784
3006787	Filtro pompa	THE3006787
3006802	Flangia	THE3006802
3006803	Flangia	THE3006803
3006852	Gomito	THE3006852
3006870	Valvola antigas	THE3006870
3006874	Resistenza	THE3006874
3006898	Apriserranda	THE3006898
3006900	Diffusore	THE3006900
3006902	Diffusore	THE3006902
3006905	Gomito	THE3006905
3006906	Elettrodo	THE3006906
3006907	Sonda	THE3006907
3006911	Martinetto	THE3006911
3006918	Pompa	THE3006918
3006925	Valvola	THE3006925
3006932	Collegamento CZ.10	THE3006932
3006933	Raccordo	THE3006933
3006937	Spina	THE3006937
3006938	Presa 7 poli	THE3006938
3006948	Spina	THE3006948
3006949	Presa 4 poli	THE3006949
3006953	Presa	THE3006953
3006954	Presa	THE3006954
3006957	Spina	THE3006957
3006961	Sonda	THE3006961
3006962	Elettrodo	THE3006962
3006974	Tubo	THE3006974
3006978	Elica	THE3006978
3006990	Controllo di tenuta	THE3006990
3006997	Raccordo	THE3006997
3007028	Anello di tenuta CZ.10	THE3007028
3007029	Anello CZ.10	THE3007029
3007077	Guarnizione CZ.10	THE3007077
3007079	Guarnizione CZ.10	THE3007079
3007081	Guarnizione CZ.10	THE3007081
3007087	Guarnizione CZ.10	THE3007087
3007088	Guarnizione CZ.10	THE3007088
3007090	Guarnizione CZ.10	THE3007090
3007132	Anello CZ.10	THE3007132
3007150	Anello CZ.10	THE3007150
3007156	Anello CZ.10	THE3007156

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3007162	Anello CZ.10	THE3007162
3007164	Guarnizione CZ.10	THE3007164
3007166	Guarnizione CZ.10	THE3007166
3007169	Anello CZ. 10	THE3007169
3007172	Anello CZ.10	THE3007172
3007173	Anello CZ.10	THE3007173
3007175	Anello di tenuta CZ.10	THE3007175
3007176	Anello CZ.10	THE3007176
3007178	Anello CZ.10	THE3007178
3007180	Anello CZ.10	THE3007180
3007181	Anello CZ.10	THE3007181
3007202	Regolatore	THE3007202
3007203	Piastrina CZ.5	THE3007203
3007204	Serranda aria	THE3007204
3007206	Serranda aria	THE3007206
3007230	Carenatura	THE3007230
3007265	Cavallotto CZ.10	THE3007265
3007321	Collegamento CZ.10	THE3007321
3007343	Pompa variatore	THE3007343
3007350	Resistenza	THE3007350
3007373	Coperchio CZ.10	THE3007373
3007376	Gruppo regolazione	THE3007376
3007389	Serranda	THE3007389
3007390	Serranda	THE3007390
3007391	Serranda aria	THE3007391
3007392	Blocchetto analisi combustione	THE3007392
3007393	Blocchetto analisi combustione	THE3007393
3007396	Fusibile Cz.10	THE3007396
3007404	Elettrodo CZ.10	THE3007404
3007425	Presa	THE3007425
3007426	Spina	THE3007426
3007434	Presa 5 poli	THE3007434
3007444	Pressostato	THE3007444
3007449	Piastrina CZ.10	THE3007449
3007454	Presa CZ.5	THE3007454
3007456	Presa	THE3007456
3007457	Coperchio	THE3007457
3007458	Vetrino CZ.10	THE3007458
3007461	Staffa	THE3007461
3007462	Termostato	THE3007462
3007463	Raccordo	THE3007463
3007464	Riscaldatore	THE3007464
3007465	Collegamento CZ.10	THE3007465
3007466	Supporto	THE3007466
3007467	Portaugello	THE3007467
3007471	Regolatore	THE3007471
3007475	Convogliatore	THE3007475
3007476	Girante	THE3007476
3007480	Pompa	THE3007480
3007481	Bobina	THE3007481
3007482	Deflettore aria	THE3007482
3007485	Collare	THE3007485
3007491	Coperchio	THE3007491
3007493	Tubo	THE3007493
3007494	Staffa	THE3007494
3007495	Gruppo elettrodi	THE3007495
3007496	Portaugello	THE3007496
3007498	Boccaglio	THE3007498
3007499	Regolatore	THE3007499
3007502	Tubo	THE3007502
3007503	Gruppo elettrodi	THE3007503

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3007510	Coperchio	THE3007510
3007512	Staffa	THE3007512
3007513	Gruppo elettrodi	THE3007513
3007514	Elica	THE3007514
3007515	Collare	THE3007515
3007516	Boccaglio	THE3007516
3007517	Regolatore serranda	THE3007517
3007519	Serranda aria	THE3007519
3007541	Fotoresistenza	THE3007541
3007565	Bobina	THE3007565
3007566	Mantello	THE3007566
3007572	Gruppo elettrodi	THE3007572
3007581	Raccordo	THE3007581
3007582	Valvola	THE3007582
3007589	Spina	THE3007589
3007598	Raccordo	THE3007598
3007613	Coperchio	THE3007613
3007614	Tubo	THE3007614
3007615	Staffa	THE3007615
3007616	Diffusore	THE3007616
3007617	Gruppo elettrodi	THE3007617
3007618	Boccaglio	THE3007618
3007620	Staffa	THE3007620
3007621	Tubo flessibile	THE3007621
3007622	Collare	THE3007622
3007623	Tubo	THE3007623
3007627	Membrana	THE3007627
3007629	Guarnizione	THE3007629
3007630	Guarnizione	THE3007630
3007632	Guarnizione CZ.10	THE3007632
3007639	Distributore	THE3007639
3007641	Cofano	THE3007641
3007642	Coperchio	THE3007642
3007643	Tubo	THE3007643
3007644	Staffa	THE3007644
3007645	Diffusore	THE3007645
3007646	Collare	THE3007646
3007647	Boccaglio	THE3007647
3007648	Regolatore serranda	THE3007648
3007650	Serranda aria	THE3007650
3007651	Convogliatore	THE3007651
3007652	Girante	THE3007652
3007657	Gruppo portaugello	THE3007657
3007658	Gruppo portaugello	THE3007658
3007660	Coperchio	THE3007660
3007662	Staffa	THE3007662
3007663	Elettrodo CZ.10	THE3007663
3007664	Supporto CZ.10	THE3007664
3007665	Deflettore aria	THE3007665
3007666	Disco	THE3007666
3007667	Collare	THE3007667
3007668	Tubo fiamma	THE3007668
3007673	Tubo	THE3007673
3007675	Pressostato	THE3007675
3007676	Raccordo	THE3007676
3007677	Tubo	THE3007677
3007706	Tappo	THE3007706
3007708	Gruppo elettrodi	THE3007708
3007713	Gruppo elettrodi	THE3007713
3007722	Tubo	THE3007722
3007724	Collare	THE3007724

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3007725	Guarnizione	THE3007725
3007731	Elettrodo	THE3007731
3007749	Manicotto	THE3007749
3007750	Gruppo collegamenti	THE3007750
3007757	Carenatura	THE3007757
3007758	Carenatura	THE3007758
3007760	Portaugello	THE3007760
3007761	Tubo	THE3007761
3007762	Portaugello	THE3007762
3007771	Pompa	THE3007771
3007772	Collegamento	THE3007772
3007773	Tubo	THE3007773
3007780	Tubo	THE3007780
3007783	Tubo	THE3007783
3007784	Martinetto B IO	THE3007784
3007788	Tubo	THE3007788
3007791	Presa	THE3007791
3007792	Presa	THE3007792
3007800	Pompa	THE3007800
3007802	Pompa	THE3007802
3007806	Pompa	THE3007806
3007808	Pompa B IO	THE3007808
3007814	Tubo CZ.10	THE3007814
3007816	Tubo	THE3007816
3007819	Tubo CZ.10	THE3007819
3007820	Tubo	THE3007820
3007821	Tubo	THE3007821
3007823	Coperchio	THE3007823
3007840	Serranda aria	THE3007840
3007845	Tubo	THE3007845
3007847	Guarnizione CZ.10	THE3007847
3007854	Pompa variatore	THE3007854
3007858	Bobina	THE3007858
3007861	Regolatore	THE3007861
3007863	Tubo	THE3007863
3007864	Tubo	THE3007864
3007866	Tubo	THE3007866
3007867	Tubo	THE3007867
3007868	Boccaglio	THE3007868
3007869	Tubo	THE3007869
3007870	Ritardatore	THE3007870
3007871	Valvola	THE3007871
3007879	Collegamento CZ.10	THE3007879
3007880	Portaugello	THE3007880
3007909	Pompa	THE3007909
3007927	Boccaglio	THE3007927
3007939	Raccordo	THE3007939
3007954	Gruppo portaugello	THE3007954
3007975	Cofano	THE3007975
3007977	Gomito	THE3007977
3007978	Gomito	THE3007978
3007979	Gomito	THE3007979
3007980	Staffa	THE3007980
3007981	Staffa	THE3007981
3007982	Raccordo	THE3007982
3007984	Collegamento CZ.5	THE3007984
3007987	Sonda	THE3007987
3007988	Sonda ionizzazione	THE3007988
3007989	Collegamento CZ.10	THE3007989
3007990	Prolunga	THE3007990
3007991	Prolunga	THE3007991

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3007992	Prolunga	THE3007992
3007993	Tazza	THE3007993
3007994	Tazza	THE3007994
3007995	Tazza	THE3007995
3007996	Distributore	THE3007996
3007997	Distributore	THE3007997
3007998	Distributore	THE3007998
3008000	Tubo CZ.6	THE3008000
3008001	Tubo CZ.6	THE3008001
3008002	Tubo CZ.8	THE3008002
3008003	Anello CZ.10	THE3008003
3008004	Anello CZ.10	THE3008004
3008005	Anello CZ.10	THE3008005
3008006	Manicotto	THE3008006
3008007	Manicotto	THE3008007
3008008	Manicotto	THE3008008
3008009	Imbuto fiamma	THE3008009
3008010	Imbuto fiamma	THE3008010
3008011	Imbuto fiamma	THE3008011
3008013	Flangia	THE3008013
3008014	Flangia	THE3008014
3008015	Flangia	THE3008015
3008017	Raccordo	THE3008017
3008018	Staffa	THE3008018
3008027	Gruppo leve	THE3008027
3008028	Gruppo leve	THE3008028
3008029	Gruppo leve	THE3008029
3008030	Supporto	THE3008030
3008031	Apriserranda	THE3008031
3008033	Presa	THE3008033
3008051	Tubo CZ.10	THE3008051
3008052	Tubo cz.10	THE3008052
3008053	Tubo	THE3008053
3008080	Cofano	THE3008080
3008082	Cofano	THE3008082
3008083	Cofano	THE3008083
3008095	Riscaldatore	THE3008095
3008451	Motore	THE3008451
3008452	Filtro	THE3008452
3008453	Cablaggio sonda CZ.5	THE3008453
3008457	Presa	THE3008457
3008458	Presa	THE3008458
3008461	Rivelatore fiamma	THE3008461
3008462	Presa	THE3008462
3008472	Tubo	THE3008472
3008478	Coperchio	THE3008478
3008481	Distributore	THE3008481
3008482	Guarnizione CZ.10	THE3008482
3008489	Motore	THE3008489
3008490	Cablaggio sonda CZ.5	THE3008490
3008491	Collegamenti A.T. CZ.5	THE3008491
3008492	Motore	THE3008492
3008493	Flangia	THE3008493
3008494	Girante	THE3008494
3008496	Cofano	THE3008496
3008497	Serranda aria	THE3008497
3008498	Imbuto fiamma	THE3008498
3008500	Schermo	THE3008500
3008501	Tazza	THE3008501
3008502	Manicotto	THE3008502
3008503	Distributore	THE3008503

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3008504	Tubo CZ.8	THE3008504
3008505	Staffa	THE3008505
3008506	Motore	THE3008506
3008507	Gruppo leve	THE3008507
3008509	Cofano	THE3008509
3008520	Presa	THE3008520
3008522	Collegamento	THE3008522
3008523	Collegamento	THE3008523
3008524	Freno idraulico	THE3008524
3008525	Bobina	THE3008525
3008526	Bobina	THE3008526
3008527	Bobina	THE3008527
3008528	Bobina	THE3008528
3008529	Bobina	THE3008529
3008530	Bobina	THE3008530
3008532	Bobina	THE3008532
3008546	Riscaldatore	THE3008546
3008547	Gruppo termostato	THE3008547
3008548	Portaugello	THE3008548
3008549	Gruppo portaugello	THE3008549
3008552	Convogliatore	THE3008552
3008554	Bobina	THE3008554
3008555	Collegamento	THE3008555
3008556	Multipac	THE3008556
3008567	Regolatore serranda	THE3008567
3008570	Pompa	THE3008570
3008578	Distributore	THE3008578
3008579	Distributore	THE3008579
3008580	Tubo CZ.6	THE3008580
3008581	Tubo CZ.6	THE3008581
3008582	Condensatore CZ.5	THE3008582
3008589	Cablaggio sonda CZ.5	THE3008589
3008590	Collegamenti A.T. CZ.5	THE3008590
3008593	Manicotto	THE3008593
3008594	Manicotto	THE3008594
3008597	Prolunga	THE3008597
3008600	Tubo	THE3008600
3008601	Tubo	THE3008601
3008602	Staffa	THE3008602
3008603	Supporto	THE3008603
3008604	Elica	THE3008604
3008605	Tubo fiamma	THE3008605
3008606	Boccaglio	THE3008606
3008607R	Supporto	THE3008607R
3008636	Flangia	THE3008636
3008637	Flangia	THE3008637
3008640	Collare	THE3008640
3008642	Portaugello	THE3008642
3008643	Collare	THE3008643
3008644	Tubo	THE3008644
3008645	Girante	THE3008645
3008647	Gruppo serranda	THE3008647
3008648	Bobina	THE3008648
3008649	Protezione	THE3008649
3008651	Regolatore B IO	THE3008651
3008652	Apparecchiatura	THE3008652
3008653	Filtro pompa	THE3008653
3008657	Apparecchiatura	THE3008657
3008663	Vetrino CZ.2	THE3008663
3008665	Girante	THE3008665
3008667	Serranda aria	THE3008667

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3008669	Gruppo riscaldatore	THE3008669
3008676	Coperchio Cz.2	THE3008676
3008681	Motore	THE3008681
3008682	Bobina	THE3008682
3008728	Regolatore serranda	THE3008728
3008729	Serranda aria	THE3008729
3008734	Anello asolato	THE3008734
3008760	Tubo fiamma	THE3008760
3008762	Disco	THE3008762
3008790	Tubo	THE3008790
3008794	Collegamento CZ.6	THE3008794
3008799	Motore	THE3008799
3008800	Coperchio	THE3008800
3008801	Tazza	THE3008801
3008802	Tazza	THE3008802
3008803	Diffusore	THE3008803
3008804	Diffusore	THE3008804
3008805	Tubo fiamma	THE3008805
3008806	Tubo fiamma	THE3008806
3008809	Gruppo portaugello	THE3008809
3008815	Serranda aria	THE3008815
3008825	Gocciolatoio	THE3008825
3008836	Collegamento	THE3008836
3008839	Gruppo serranda	THE3008839
3008842	Tubo	THE3008842
3008845	Collare	THE3008845
3008846	Gruppo regolatore	THE3008846
3008848	Pompa	THE3008848
3008849	Cofano	THE3008849
3008850	Apparecchiatura	THE3008850
3008851	Collegamento	THE3008851
3008852	Collare	THE3008852
3008853	Boccaglio	THE3008853
3008855	Portaugello	THE3008855
3008856	Raccordo	THE3008856
3008860	Gruppo elettrodi	THE3008860
3008865	Motore	THE3008865
3008866	Resistenza	THE3008866
3008867	Gruppo termostato	THE3008867
3008868	Collare	THE3008868
3008869	Boccaglio	THE3008869
3008873	Cofano	THE3008873
3008874	Gruppo serranda	THE3008874
3008876	Prolunga	THE3008876
3008878R	Kit guarnizioni	THE3008878R
3008899	Serranda aria	THE3008899
3008915	Ritardatore	THE3008915
3008916	Bobina	THE3008916
3008917	Bobina	THE3008917
3008918	Presa	THE3008918
3008919	Supporto	THE3008919
3008928	Portaugello	THE3008928
3008929	Collare	THE3008929
3008930	Elettrodo	THE3008930
3008931	Elettrodo	THE3008931
3008932	Elettrodo	THE3008932
3008933	Collegamento	THE3008933
3008934	Collegamento	THE3008934
3008937	Regolatore serranda	THE3008937
3008938	Motore	THE3008938
3008939	Cofano	THE3008939

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3008940	Portaugello	THE3008940
3008941	Portaugello	THE3008941
3008942	Boccola	THE3008942
3008944	Tubo	THE3008944
3008945	Serranda aria	THE3008945
3008946	Convogliatore	THE3008946
3008947	Boccaglio	THE3008947
3008948	Turbolatore	THE3008948
3008950	Tazza	THE3008950
3008951	Bobina	THE3008951
3008952	Girante	THE3008952
3008953	Regolatore serranda	THE3008953
3008957	Collare	THE3008957
3008959	Presa aria	THE3008959
3008961	Tubo	THE3008961
3008964	Motore	THE3008964
3008965	Diffusore	THE3008965
3008967	Boccaglio bruciatore	THE3008967
3008969	Portaugello	THE3008969
3008972	Motore	THE3008972
3008983	Ritardatore	THE3008983
3009055	Tubo flessibile	THE3009055
3009063	Tubo flessibile	THE3009063
3009068	Raccordo	THE3009068
3009075	Raccordo	THE3009075
3009076	Tubo flessibile	THE3009076
3009080	Raccordo	THE3009080
3009081	Raccordo	THE3009081
3009087	Raccordo	THE3009087
3009088	Raccordo	THE3009088
3010059	Resistenza	THE3010059
3010482	valvola mvdle 210/5 1"	THE3010482
3010484	VALVOLA MVDLE 220/5 2"	THE3010484
30118	Pannello frontale	THE30118
3012000	Tubo	THE3012000
3012001	Tubo	THE3012001
3012002	Valvola	THE3012002
3012003	Perno	THE3012003
3012004	Tubo	THE3012004
3012005	Tubo	THE3012005
3012006	Tubo	THE3012006
3012007	Gruppo serranda	THE3012007
3012008	Mensola	THE3012008
3012009	Piastra	THE3012009
3012010	Servomotore	THE3012010
3012012	Guscio	THE3012012
3012013	Perno	THE3012013
3012014	Ghiera	THE3012014
3012015	Elettrodo	THE3012015
3012016	Elettrodo	THE3012016
3012017	Elettrodo	THE3012017
3012018	Elettrodo	THE3012018
3012023	Tubetto CZ.10	THE3012023
3012024	Tubetto CZ.10	THE3012024
3012025	Tubetto CZ.10	THE3012025
3012026	Disco	THE3012026
3012027	Disco	THE3012027
3012028	Distributore	THE3012028
3012029	Distributore	THE3012029
3012030	Distributore	THE3012030
3012031	Tubo	THE3012031

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3012032	Tubo	THE3012032
3012033	Tubo	THE3012033
3012034	Tubo	THE3012034
3012035	Tubo	THE3012035
3012036	Tubo	THE3012036
3012038	Tubo	THE3012038
3012039	Tubo	THE3012039
3012040	Tubo	THE3012040
3012041	Tubo	THE3012041
3012042	Gomito	THE3012042
3012043	Collegamento CZ.10	THE3012043
3012044	Colonna	THE3012044
3012045	Mozzo	THE3012045
3012046	Colonna	THE3012046
3012047	Supporto	THE3012047
3012048	Bocca d'aspirazione	THE3012048
3012049	Vite	THE3012049
3012050	Manicotto	THE3012050
3012051	Gruppo regolatore	THE3012051
3012052	Gruppo regolatore	THE3012052
3012053	Gruppo regolatore	THE3012053
3012054	Gruppo regolatore	THE3012054
3012055	Imbuto fiamma	THE3012055
3012056	Imbuto fiamma	THE3012056
3012057	Imbuto fiamma	THE3012057
3012058	Imbuto fiamma	THE3012058
3012059	Albero manicotto	THE3012059
3012060	Tirante	THE3012060
3012061	Distanziale	THE3012061
3012062	Camma	THE3012062
3012063	Quadrante	THE3012063
3012064	Leva	THE3012064
3012065	Manicotto	THE3012065
3012068	Distributore	THE3012068
3012069	Distributore	THE3012069
3012077	Bocca d'aspirazione	THE3012077
3012078	Squadretta	THE3012078
3012079	Supporto	THE3012079
3012080	Interruttore	THE3012080
3012081	Distributore	THE3012081
3012082	Distributore	THE3012082
3012083	Distributore	THE3012083
3012084	Albero camma	THE3012084
3012085	Gruppo serranda	THE3012085
3012087	Servomotore	THE3012087
3012088	Raccordo	THE3012088
3012089	Scudo anteriore	THE3012089
3012090	Bocca d'aspirazione	THE3012090
3012091	Fotoresistenza	THE3012091
3012092	Supporto	THE3012092
3012094	Supporto	THE3012094
3012095	Dado CZ.2	THE3012095
3012096	Gruppo portaugello	THE3012096
3012098	Gruppo regolatore	THE3012098
3012099	Gruppo regolatore	THE3012099
3012100	Gruppo regolatore	THE3012100
3012101	Imbuto fiamma	THE3012101
3012102	Imbuto fiamma	THE3012102
3012103	Imbuto fiamma	THE3012103
3012104	Elica	THE3012104
3012105	Diffusore	THE3012105

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3012106	Elica	THE3012106
3012107	Elica	THE3012107
3012108	Elica	THE3012108
3012109	Elica	THE3012109
3012110	Piastra	THE3012110
3012111	Guscio	THE3012111
3012112	Tubo	THE3012112
3012113	Tubo	THE3012113
3012114	Alberino	THE3012114
3012115	Leva	THE3012115
3012116	Cuscinetto	THE3012116
3012117	Piastra	THE3012117
3012118	Camma	THE3012118
3012119	Supporto	THE3012119
3012120	Albero camma	THE3012120
3012121	Guarnizione	THE3012121
3012122	Modulatore	THE3012122
3012123	Raccordo	THE3012123
3012124	Tubo	THE3012124
3012125	Raccordo	THE3012125
3012126	Raccordo	THE3012126
3012127	Distanziale CZ.2	THE3012127
3012128	Supporto	THE3012128
3012129	Elettrodo	THE3012129
3012130	Elettrodo	THE3012130
3012134	Distanziale	THE3012134
3012155	Filtro	THE3012155
3012157	Apparecchiatura	THE3012157
3012159	Trasformatore	THE3012159
3012160	Filtro antidisturbo	THE3012160
3012173	Sonda	THE3012173
3012174	Sonda	THE3012174
3012175	Sonda	THE3012175
3012176	Sonda	THE3012176
3012177	Sonda	THE3012177
3012178	Sonda	THE3012178
3012179	Sonda	THE3012179
3012180	Sonda	THE3012180
3012183	Sonda	THE3012183
3012185	Sonda	THE3012185
3012189	Sonda	THE3012189
3012190	Supporto	THE3012190
3012191	Supporto	THE3012191
3012193	Supporto	THE3012193
3012196	Pressostato	THE3012196
3012197	Pressostato gas	THE3012197
3012198	Filtro	THE3012198
3012199	Filtro	THE3012199
3012200	Filtro	THE3012200
3012201	Filtro gas	THE3012201
3012202	Filtro	THE3012202
3012203	Regolatore pressione gas	THE3012203
3012204	Regolatore pressione gas	THE3012204
3012205	Regolatore pressione gas	THE3012205
3012206	Regolatore pressione gas	THE3012206
3012207	Regolatore pressione gas	THE3012207
3012208	Valvola	THE3012208
3012209	Valvola	THE3012209
3012210	Valvola	THE3012210
3012211	Valvola	THE3012211
3012212	Valvola	THE3012212

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3012213	Valvola	THE3012213
3012217	Valvola	THE3012217
3012220	Controllo di tenuta	THE3012220
3012221	Bobina	THE3012221
3012222	Bobina	THE3012222
3012223	Bobina	THE3012223
3012224	Bobina	THE3012224
3012225	Bobina	THE3012225
3012226	Bobina	THE3012226
3012227	Bobina	THE3012227
3012228	Bobina	THE3012228
3012229	Bobina	THE3012229
3012230	Bobina	THE3012230
3012233	Freno idraulico	THE3012233
3012234	Freno idraulico	THE3012234
3012235	Raddrizzatore	THE3012235
3012236	Raddrizzatore	THE3012236
3012237	Parte filtrante	THE3012237
3012238	Parte filtrante	THE3012238
3012239	Parte filtrante	THE3012239
3012240	Parte filtrante	THE3012240
3012241	Parte filtrante	THE3012241
3012242	Parte filtrante	THE3012242
3012275	Elica	THE3012275
3012325	Elettrodo	THE3012325
3012326	Ghiera	THE3012326
3012327	Gomito	THE3012327
3012329	Tubo	THE3012329
3012332	Disco	THE3012332
3012343	Supporto	THE3012343
3012344	Piastra	THE3012344
3012345	Servomotore	THE3012345
3012346	Piastra	THE3012346
3012347	Presa	THE3012347
3012348	Bocca d'aspirazione	THE3012348
3012349	Albero	THE3012349
3012350	Leva	THE3012350
3012351	Tirante	THE3012351
3012352	Perno	THE3012352
3012355	Quadrante	THE3012355
3012356	Molla	THE3012356
3012357	Cuscinetto	THE3012357
3012358	Camma	THE3012358
3012359	Leva	THE3012359
3012372	Imbuto fiamma	THE3012372
3012384	Pressostato	THE3012384
3012393	Collegamenti A.T. CZ. 10	THE3012393
3012405	Girante	THE3012405
3012408	Tazza	THE3012408
3012412	Gomito	THE3012412
3012413	Frontone	THE3012413
3012414	Squadretta	THE3012414
3012415	Imbuto fiamma	THE3012415
3012416	Parzializzatore	THE3012416
3012417	Parzializzatore	THE3012417
3012419	Supporto	THE3012419
3012420	Bobina con raddrizzatore	THE3012420
3012436	Diffusore Cz.8	THE3012436
3012454	Bocca d'aspirazione	THE3012454
3012455	Raccordo	THE3012455
3012456	Tubo	THE3012456

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3012457	Tubo	THE3012457
3012458	Tubo	THE3012458
3012459	Mensola	THE3012459
3012461	Supporto	THE3012461
3012462	Elica	THE3012462
3012463	Elica	THE3012463
3012464	Gruppo regolatore	THE3012464
3012465	Gruppo regolatore	THE3012465
3012466	Gruppo regolatore	THE3012466
3012467	Imbuto fiamma	THE3012467
3012468	Imbuto fiamma	THE3012468
3012469	Imbuto fiamma	THE3012469
3012470	Tubo	THE3012470
3012471	Tubo	THE3012471
3012472	Cuscinetto	THE3012472
3012473	Albero	THE3012473
3012474	Modulatore	THE3012474
3012475	Tubo	THE3012475
3012476	Valvola	THE3012476
3012488	Trasformatore	THE3012488
3012510	Termostato	THE3012510
3012520	Elettrovalvola	THE3012520
3012528	Termoresistenza	THE3012528
3012530	Valvola antigas	THE3012530
3012539	Termoregolatore	THE3012539
3012547	Raccordo	THE3012547
3012550	Elettrodo	THE3012550
3012551	Gruppo serranda	THE3012551
3012552	Bocca d'aspirazione	THE3012552
3012553	Fonoassorbente	THE3012553
3012554	Gruppo giunzione	THE3012554
3012555	Girante	THE3012555
3012556	Relè	THE3012556
3012558	Guscio	THE3012558
3012559	Frontone	THE3012559
3012560	Parzializzatore	THE3012560
3012561	Imbuto fiamma	THE3012561
3012562	Schermo	THE3012562
3012563	Elica	THE3012563
3012564	Tubo	THE3012564
3012565	Tubo	THE3012565
3012566	Collettore	THE3012566
3012567	Tubo	THE3012567
3012568	Raccordo	THE3012568
3012569	Collettore	THE3012569
3012570	Elettrovalvola	THE3012570
3012571	Tubo	THE3012571
3012572	Schermo	THE3012572
3012573	Anello	THE3012573
3012574	Quadrante	THE3012574
3012575	Perno	THE3012575
3012576	Boccaglio	THE3012576
3012577	Pompa	THE3012577
3012583	Gruppo serranda	THE3012583
3012584	Relè	THE3012584
3012585	Piastra	THE3012585
3012586	Servomotore	THE3012586
3012587	Guscio	THE3012587
3012588	Disco	THE3012588
3012589	Distributore	THE3012589
3012590	Tubo	THE3012590

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3012591	Tubo	THE3012591
3012592	Flangia	THE3012592
3012594	Piastra	THE3012594
3012595	Bocca d'aspirazione	THE3012595
3012596	Imbuto fiamma	THE3012596
3012597	Manicotto	THE3012597
3012598	Albero manicotto	THE3012598
3012599	Quadrante	THE3012599
3012600	Tirante	THE3012600
3012601	Leva	THE3012601
3012604	Diffusore	THE3012604
3012605	Disco	THE3012605
3012606	Disco	THE3012606
3012607	Manicotto	THE3012607
3012617	Perno	THE3012617
3012618	Gruppo regolatore	THE3012618
3012622	Disco elastico Cz.2	THE3012622
3012626	Piastrina	THE3012626
3012627	Prolunga	THE3012627
3012628	Perno Cz.2	THE3012628
3012629	Staffa	THE3012629
3012630	Elettrodo	THE3012630
3012631	Tubetto CZ.10	THE3012631
3012632	Tazza	THE3012632
3012633	Distributore	THE3012633
3012634	Tubo	THE3012634
3012635	Supporto	THE3012635
3012636	Tubo	THE3012636
3012637	Gomito	THE3012637
3012638	Piastrina	THE3012638
3012639	Gruppo avanzamento	THE3012639
3012640	Cilindro	THE3012640
3012641	Staffa	THE3012641
3012642	Parzializzatore	THE3012642
3012643	Imbuto fiamma	THE3012643
3012644	Quadrante	THE3012644
3012645	Manicotto	THE3012645
3012646	Tirante	THE3012646
3012647	Basetta	THE3012647
3012704	Gruppo resistenze	THE3012704
3012705	Modulatore	THE3012705
3012710	Gruppo albero	THE3012710
3012714	Tubo flessibile	THE3012714
3012735	Guarnizione manicotto	THE3012735
3012748	Supporto	THE3012748
3012784	Relè	THE3012784
3012822	Bobina	THE3012822
3012824	Bobina	THE3012824
3012826	Freno idraulico esagonale	THE3012826
3012827	Parte filtrante	THE3012827
3012841	Zoccolo	THE3012841
3012842	Relè	THE3012842
3012868	Anello OR CZ.5	THE3012868
3012882	Bobina	THE3012882
3012884	Imbuto fiamma	THE3012884
3012885	Servomotore	THE3012885
3012886	Elettrodo lungo	THE3012886
3012887	Tubo	THE3012887
3012891	Distributore	THE3012891
3012892	Frontone	THE3012892
3012893	Parzializzatore	THE3012893

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3012895	Cilindro	THE3012895
3012902	Tappo	THE3012902
3012915	Mensola	THE3012915
3012916	Servomotore	THE3012916
3012921	Distanziale	THE3012921
3012924	Tubetto	THE3012924
3012925	Tubetto	THE3012925
3012926	Tazza	THE3012926
3012927	Distributore	THE3012927
3012928	Distributore	THE3012928
3012931	Manicotto	THE3012931
3012953	Connettore	THE3012953
3012956	Trasformatore	THE3012956
3013043	Tazza	THE3013043
3013071	Apparecchiatura	THE3013071
3013073	Apparecchiatura	THE3013073
3013119	Cofano	THE3013119
3013138	Tubetto CZ.10	THE3013138
3013165	Frontone	THE3013165
3013166	Manicotto	THE3013166
3013167	Manicotto	THE3013167
3013202	Presa spina	THE3013202
3013203	Spina	THE3013203
3013204	Molla CZ.3	THE3013204
3013286	Gruppo regolatore	THE3013286
3013291	Gruppo regolatore	THE3013291
3013362	Apparecchiatura	THE3013362
3013367	Motore	THE3013367
3013406	Relè termico	THE3013406
3013407	Relè	THE3013407
3013410	Collegamento CZ.10	THE3013410
3013425	Motore	THE3013425
3013478	Molla	THE3013478
3013490	Motore	THE3013490
3013504	Fotoresistenza	THE3013504
3013516	Tubo	THE3013516
3013517	Tubo	THE3013517
3013526	Relè	THE3013526
3013577	Condensatore	THE3013577
3013610	Guarnizione CZ.10	THE3013610
3013621	Coperchio	THE3013621
3013623	Disco	THE3013623
3013626	Disco	THE3013626
3013629	Disco	THE3013629
3013636	Gruppo spine	THE3013636
3013676	Relè termico	THE3013676
3013678	Vetrino	THE3013678
3013681	Vite	THE3013681
3013682	Fonoassorbente	THE3013682
3013683	Protezione	THE3013683
3013684	Gruppo serranda	THE3013684
3013686	Prolunga	THE3013686
3013687	Prolunga	THE3013687
3013693	Diffusore	THE3013693
3013694	Disco	THE3013694
3013695	Diffusore	THE3013695
3013697	Distributore	THE3013697
3013698	Squadretta	THE3013698
3013699	Imbuto fiamma	THE3013699
3013702	Imbuto fiamma	THE3013702
3013703	Squadretta	THE3013703

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3013704	Sonda	THE3013704
3013705	Elettrodo lungo	THE3013705
3013706	Tubo	THE3013706
3013707	Tubo	THE3013707
3013708	Fotoresistenza	THE3013708
3013721	Girante	THE3013721
3013722	Girante	THE3013722
3013723	Bocca d'aspirazione	THE3013723
3013724	Cofano	THE3013724
3013725	Sonda	THE3013725
3013726	Sonda	THE3013726
3013727	Vite CZ.5	THE3013727
3013728	Vetrino	THE3013728
3013729	Perno	THE3013729
3013730	Protezione	THE3013730
3013731	Gomito	THE3013731
3013732	Gomito	THE3013732
3013733	Distributore	THE3013733
3013734	Distributore	THE3013734
3013735	Tubetto Cz.3	THE3013735
3013736	Piastra Cz.2	THE3013736
3013737	Squadretta	THE3013737
3013738	Squadretta	THE3013738
3013740	Squadretta	THE3013740
3013741	Manicotto	THE3013741
3013742	Manicotto	THE3013742
3013744	Vite	THE3013744
3013745	Convogliatore	THE3013745
3013746	Distanziale	THE3013746
3013747	Albero camma	THE3013747
3013748	Gruppo serranda	THE3013748
3013749	Supporto	THE3013749
3013750	Paratia	THE3013750
3013751	Motore	THE3013751
3013753	Gruppo spine	THE3013753
3013754	Gruppo regolazione	THE3013754
3013760	Imbuto fiamma	THE3013760
3013772	Supporto	THE3013772
3013786	Disco	THE3013786
3013787	Gruppo giunzione	THE3013787
3013788	Girante	THE3013788
3013789	Girante	THE3013789
3013790	Gruppo spine	THE3013790
3013791	Paratia	THE3013791
3013792	Protezione	THE3013792
3013795	Manicotto	THE3013795
3013798	Squadretta	THE3013798
3013801	Tubo	THE3013801
3013802	Bocca d'aspirazione	THE3013802
3013803	Supporto	THE3013803
3013804	Tappo	THE3013804
3013805	Pompa	THE3013805
3013806	Gruppo elica	THE3013806
3013808	Tubo	THE3013808
3013809	Tubo	THE3013809
3013810	Quadrante	THE3013810
3013811	Tubo	THE3013811
3013812	Gruppo serranda	THE3013812
3013814	Distributore	THE3013814
3013815	Tubetto	THE3013815
3013816	Squadretta	THE3013816

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3013817	Imbuto fiamma	THE3013817
3013820	Tubetto	THE3013820
3013821	Distributore	THE3013821
3013822	Parzializzatore	THE3013822
3013823	Disco	THE3013823
3013824	Squadretta	THE3013824
3013825	Imbuto fiamma	THE3013825
3013834	Girante	THE3013834
3013838	Squadretta	THE3013838
3013839	Squadretta	THE3013839
3013840	Imbuto fiamma	THE3013840
3013845	Bocca d'aspirazione	THE3013845
3013847	Staffa	THE3013847
3013848	Gruppo spine	THE3013848
3013849	Portaugello	THE3013849
3013850	Gruppo elica	THE3013850
3013851	Gruppo serranda	THE3013851
3013852	Quadrante	THE3013852
3013853	Tubo	THE3013853
3013854	Tubo	THE3013854
3013855	Tubo	THE3013855
3013856	Guarnizione manicotto	THE3013856
3013857	Tubo	THE3013857
3013858	Tubo	THE3013858
3013859	Gruppo serranda	THE3013859
3013860	Serranda aria	THE3013860
3013861	Gruppo serranda	THE3013861
3013862	Contattore	THE3013862
3013863	Relè termico	THE3013863
3013865	Camma	THE3013865
3013866	Regolatore gas	THE3013866
3013867	Tubo	THE3013867
3013868	Tubo	THE3013868
3013875	Condensatore	THE3013875
3013877	Tubo	THE3013877
3013890	Relè	THE3013890
3013891	Gruppo manicotto	THE3013891
3013897	Tirante	THE3013897
3013900	Pulsante	THE3013900
3013901	Cremagliera + ingranaggio	THE3013901
3013912	Distanziale	THE3013912
3013913	Morsettiera	THE3013913
3013928	Interruttore	THE3013928
3013953	Gruppo misurazione	THE3013953
3013968	SQUADRETTA	THE3013968
3013997	Tirante	THE3013997
3014037	Elettrodo corto	THE3014037
3014038	Elettrodo lungo	THE3014038
3014046	Albero camma	THE3014046
3014085	Gomito	THE3014085
3014086	Gomito	THE3014086
3014087	Distributore	THE3014087
3014088	Distributore	THE3014088
3014089	Tubetto	THE3014089
3014090	Tubetto CZ.4	THE3014090
3014091	Tubo	THE3014091
3014092	Tubo	THE3014092
3014093	Ghiera	THE3014093
3014123	Distributore	THE3014123
3014124	Mensola	THE3014124
3014142R	Contattore	THE3014142R

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3014164	Distributore	THE3014164
3014165	Tubetto	THE3014165
3014166	Disco	THE3014166
3014171R	Elica	THE3014171R
3014194	Mozzo con quadrante	THE3014194
3014201R	Imbuto fiamma	THE3014201R
3014205R	Motore trifase	THE3014205R
30144	Pannello frontale	THE30144
30178	Pannello frontale	THE30178
3020001	Collegamento	THE3020001
3020005	Collegamento	THE3020005
3020032	Gruppo rampa	THE3020032
3020034	Collegamento	THE3020034
3020086	Guarnizione	THE3020086
3020093	Cablaggio sonda	THE3020093
3020101	Collegamenti A.T.	THE3020101
3020185	Gruppo guarnizioni	THE3020185
3020191	Anello di tenuta Cz.10	THE3020191
3020195	Tubo	THE3020195
3020214	Gruppo collegamenti	THE3020214
3020216	Flangia	THE3020216
3020217	Gruppo guarnizioni	THE3020217
3020218	Visore	THE3020218
3020219	Rampa gas	THE3020219
3020220	Testa di combustione	THE3020220
3020221	Elettrodo	THE3020221
3020223	Supporto	THE3020223
3020225	Collegamento elettrodo	THE3020225
3020233	Testa di combustione	THE3020233
3020241	Collegamento	THE3020241
3020242	Collegamento	THE3020242
3020262	Paratia	THE3020262
3020263	Paratia	THE3020263
3020267	Raccordo	THE3020267
3020280	Guarnizione	THE3020280
3020281	Presa aria	THE3020281
3020289	Guarnizione	THE3020289
3020295	Gruppo ventilante	THE3020295
3020306	Scudo anteriore	THE3020306
3020312	Sonda	THE3020312
3020317	Cavo alimentazione	THE3020317
3020318	Cavo segnale PWM	THE3020318
3020319	Trasformatore accensione	THE3020319
3020321	Pressostato	THE3020321
3020335	Bobina	THE3020335
3020342	Pompa	THE3020342
3020351	Guarnizione	THE3020351
3020398	Distanziale	THE3020398
3020399	Guarnizione	THE3020399
3020400	Guarnizione	THE3020400
3020408	Gruppo manutenzione	THE3020408
3020412	Guarnizione	THE3020412
3020418	Guarnizione	THE3020418
3020425	Cablaggio sonda	THE3020425
3020426	Gruppo elettrodi	THE3020426
3020427	Tubo	THE3020427
3020436	Anello e filtro	THE3020436
3020442	Gruppo collegamenti	THE3020442
3020444R	Martinetto B IO	THE3020444R
3020480	Gruppo portaugello	THE3020480
3020481	Gruppo portaugello	THE3020481

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3020482	Supporto	THE3020482
3020483R	Testa a bicchiere	THE3020483R
3020484R	Serranda aria	THE3020484R
3020486	Trasformatore	THE3020486
3020497	Trasformatore	THE3020497
3020506R	Cofano	THE3020506R
3020508R	Cofano	THE3020508R
3020509R	Cofano	THE3020509R
3020539	Elica	THE3020539
3020543	Tazza	THE3020543
30211	Pannello frontale	THE30211
3041021	UGELLO MONARCH 0,40/45 R	THE3041021
3041022	UGELLO MONARCH 0,40/60 R	THE3041022
3041031	UGELLO MONARCH 0,50/45 R	THE3041031
3041032	UGELLO MONARCH 0,50/60 R	THE3041032
3041033	UGELLO MONARCH 0,50/80 R	THE3041033
3041041	UGELLO MONARCH 0,65/45 R	THE3041041
3041042	UGELLO MONARCH 0,65/60 R	THE3041042
3041043	UGELLO MONARCH 0,65/80 R	THE3041043
3041051	UGELLO MONARCH 0,75/45 R	THE3041051
3041052	UGELLO MONARCH 0,75/60 R	THE3041052
3041053	UGELLO MONARCH 0,75/80 R	THE3041053
3041061	UGELLO MONARCH 0,85/45 R	THE3041061
3041062	UGELLO MONARCH 0,85/60 R	THE3041062
3041063	UGELLO MONARCH 0,85/80 R	THE3041063
3041071	UGELLO MONARCH 1.00 45 R	THE3041071
3041072	UGELLO MONARCH 1.00 60 R	THE3041072
3041073	UGELLO MONARCH 1.00 80 R	THE3041073
3041081	UGELLO MONARCH 1,10/45 R	THE3041081
3041082	UGELLO MONARCH 1,10/60 R	THE3041082
3041083	UGELLO MONARCH 1,10/80 R	THE3041083
3041091	UGELLO MONARCH 1,25/45 R	THE3041091
3041093	UGELLO MONARCH 1,25/80 R	THE3041093
3041101	UGELLO MONARCH 1,50/45 R	THE3041101
3041102	UGELLO MONARCH 1,50/60 R	THE3041102
3041103	UGELLO MONARCH 1,50/80 R	THE3041103
3041111	C.I. UGMON 1,75 450 R F80	THE3041111
3041112	UGELLO MONARCH 1,75/60 R	THE3041112
3041113	UGELLO MONARCH 1,75/80 R	THE3041113
3041121	UGELLO MONARCH 2.00 45 R	THE3041121
3041122	UGELLO MONARCH 2.00 60 R	THE3041122
3041123	UGELLO MONARCH 2.00 80 R	THE3041123
3041131	UGELLO MONARCH 2,25/45 PLP	THE3041131
3041132	UGELLO MONARCH 2,25/60 PLP	THE3041132
3041133	UGELLO MONARCH 2,25/80 PLP	THE3041133
3041141	UGELLO MONARCH 2,50/45 PLP	THE3041141
3041142	UGELLO MONARCH 2,50/60 PLP	THE3041142
3041143	UGELLO MONARCH 2,50/80 PLP	THE3041143
3041151	UGELLO MONARCH 3.00 45 PLP	THE3041151
3041153	UGELLO MONARCH 3.00 80 PLP	THE3041153
3041162	UGELLO MONARCH 3,50/60 PLP	THE3041162
3041171	UGELLO MONARCH 4.00 45 PLP	THE3041171
3041172	UGELLO MONARCH 4.00 60 PLP	THE3041172
3041182	UGELLO MONARCH 4,50/60 PLP	THE3041182
3041191	UGELLO MONARCH 5.00 45 PLP	THE3041191
3041192	C.I. UGMON 5,00 600 PLP F80	THE3041192
3041201	UGELLO MONARCH 5,50/45 PLP	THE3041201
3041211	UGELLO MONARCH 6.00 45 PLP	THE3041211
3041212	UGELLO MONARCH 6.00 60 PLP	THE3041212
3041221	UGELLO MONARCH 6,50/45 PLP	THE3041221
3041222	UGELLO MONARCH 6,50/60 PLP	THE3041222

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3041231	UGELLO MONARCH 7.00 45 PLP	THE3041231
3041232	UGELLO MONARCH 7.00 60 PLP	THE3041232
3041241	UGELLO MONARCH 7,50/45 PLP	THE3041241
3041242	UGELLO MONARCH 7,50/60 PLP	THE3041242
3041261	UGELLO MONARCH 8,50/45 PLP	THE3041261
3041262	UGELLO MONARCH 8,50/60 PLP	THE3041262
3041281	UGELLO MONARCH 9,50/45 PLP	THE3041281
3041282	UGELLO MONARCH 9,50/60 PLP	THE3041282
3041301	UGELLO MONARCH 10,50/45 HV	THE3041301
3041302	UGELLO MONARCH 10,50/60 PLP	THE3041302
3041321	UGELLO MONARCH 12.00 45 HV	THE3041321
3041322	UGELLO MONARCH 12.00 60 PLP	THE3041322
3041351	UGELLO MONARCH 13,50/45 HV	THE3041351
3041352	UGELLO MONARCH 13,50/60 PLP	THE3041352
3041371	UGELLO MONARCH 15,50/45 HV	THE3041371
3041372	UGELLO MONARCH 15.5 GPH 60 ^	THE3041372
3041401	UGELLO MONARCH 17.5 GPH 55 ^	THE3041401
3041402	UGELLO MONARCH 17.5 GPH 60 ^	THE3041402
3041432	UGELLO MONARCH 19.5 GPH 60 ^	THE3041432
3041472	UGELLO MONARCH 24.0 GPH 60 ^	THE3041472
3042022	UGELLO DELAVAN 0,40/60 W	THE3042022
3042023	UGELLO DELAVAN 0.4 GPH 80 ^	THE3042023
3042025	Ugello Delavan 0,40/60 B	THE3042025
3042031	UGELLO DELAVAN 0.5 GPH 45 ^	THE3042031
3042032	UGELLO DELAVAN 0.5 GPH 60° W	THE3042032
3042033	Ugello Delavan 0.5 GPH 80 W	THE3042033
3042035	UGELLO DELAVAN 0.5 GPH 60° B	THE3042035
3042038	UGELLO DELAVAN 0.6 GPH 60 W	THE3042038
3042040	UGELLO DELAVAN 0.6 GPH 60 B	THE3042040
3042041	Ugello Delavan 0,65/45 W	THE3042041
3042042	UGELLO DELAVAN 0.65 GPH 60 ^W	THE3042042
3042043	UGELLO DELAVAN 0.65 GPH 80 ^	THE3042043
3042045	UGELLO DELAVAN 0.65 GPH 45 ^	THE3042045
3042047	UGELLO DELAVAN 0.55 GPH 60 ^	THE3042047
3042051	UGELLO DELAVAN 0.75 GPH 45 ^	THE3042051
3042052	UGELLO DELAVAN 0.75 GPH 60 ^	THE3042052
3042053	UGELLO DELAVAN 0.75 GPH 80 ^	THE3042053
3042056	Ugello Delavan 0.75/45 B	THE3042056
3042057	UGELLO DELAVAN 0.75 GPH 60 ^	THE3042057
3042061	UGELLO DELAVAN 0.85 GPH 45 ^	THE3042061
3042062	UGELLO DELAVAN 0.85 GPH 60 ^	THE3042062
3042063	UGELLO DELAVAN 0.85 GPH 80 W	THE3042063
3042066	Ugello Delavan 0.85/45 B	THE3042066
3042067	UGELLO DELAVAN 0,85/60 B	THE3042067
3042071	UGELLO DELAVAN 1.00 45 W	THE3042071
3042072	UGELLO DELAVAN 1.0 GPH 60 ^	THE3042072
3042073	UGELLO DELAVAN 1.00 80 W	THE3042073
3042077	UGELLO DELAVAN 1.00 60 B	THE3042077
3042078	UGELLO DELAVAN 1.00/60 A	THE3042078
3042079	UGELLO DELAVAN 1.00/80 A	THE3042079
3042081	UGELLO DELAVAN 1,10/45 W	THE3042081
3042082	UGELLO DELAVAN 1,10/60 W	THE3042082
3042083	UGELLO DELAVAN 1,10/80 W	THE3042083
3042084	UGELLO DELAVAN 1.10/60 A	THE3042084
3042085	UGELLO DELAVAN 1.10/80 A	THE3042085
3042090	UGELLO DELAVAN 1,35 60°W	THE3042090
3042091	Ugello Delavan 1,25/45 W	THE3042091
3042092	UGELLO DELAVAN 1,25/60 W	THE3042092
3042093	Ugello delavan 1,25/80 W	THE3042093
3042094	UGELLO DELAVAN 1,25/60 A	THE3042094
3042095	UGELLO DELAVAN 1,25/80 A	THE3042095

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3042096	UGELLO DELAVAN 1,25/60 B	THE3042096
3042098	UGELLO DELAVAN 1,35/80 W	THE3042098
3042099	UGELLO DELAVAN 1,35/60 A	THE3042099
3042100	UGELLO DELAVAN 1,35/80 A	THE3042100
3042101	UGELLO DELAVAN 1,50/45 W	THE3042101
3042102	UGELLO DELAVAN 1,50/60 W	THE3042102
3042103	Ugello Delavan 1.50/80 W	THE3042103
3042104	UGELLO DELAVAN 1,65/60 A	THE3042104
3042105	UGELLO DELAVAN 1.65/80 A	THE3042105
3042107	UGELLO DELAVAN 1,50/60 B	THE3042107
3042108	UGELLO DELAVAN 1.50/60 A	THE3042108
3042109	UGELLO DELAVAN 1.50/80 A	THE3042109
3042110	UGELLO DELAVAN 1.75/60 B	THE3042110
3042111	UGELLO DELAVAN 1,75/45 W	THE3042111
3042112	UGELLO DELAVAN 1,75/60 W	THE3042112
3042113	UGELLO DELAVAN 1,75/80 W	THE3042113
3042114	UGELLO DELAVAN 1.75/60 A	THE3042114
3042115	UGELLO DELAVAN 1.75/80 A	THE3042115
3042121	UGELLO DELAVAN 1.35 45 W	THE3042121
3042122	UGELLO DELAVAN 2.00 60 W	THE3042122
3042123	UGELLO DELAVAN 2.00 80 W	THE3042123
3042124	UGELLO DELAVAN 2.00.00 60 A	THE3042124
3042125	UGELLO DELAVAN 2.00 80 A	THE3042125
3042127	UGELLO DELAVAN 2,25 60 B	THE3042127
3042131	UGELLO DELAVAN 2,25/45 W	THE3042131
3042132	UGELLO DELAVAN 2,25/60 W	THE3042132
3042133	UGELLO DELAVAN 2,25/80 W	THE3042133
3042134	UGELLO DELAVAN 2.25/60 A	THE3042134
3042135	UGELLO DELAVAN 2.25/80 A	THE3042135
3042140	UGELLO DELAVAN 2.50/60 B	THE3042140
3042141	UGELLO DELAVAN 2,50/45 W	THE3042141
3042142	UGELLO DELAVAN 2,50/60 W	THE3042142
3042144	UGELLO DELAVAN 2.50/60 A	THE3042144
3042146	UGELLO DELAVAN 2.75/60 A	THE3042146
3042148	UGELLO DELAVAN 3.00/60 A	THE3042148
3042151	UGELLO DELAVAN 3.00 45 W	THE3042151
3042152	UGELLO DELAVAN 3.00 60 W	THE3042152
3042158	UGELLO DELAVAN 3.00/60 B	THE3042158
3042159	UGELLO DELAVAN 3.25/60 A	THE3042159
3042161	Ugello Delavan 3.50/45 B	THE3042161
3042162	UGELLO DELAVAN 3,50/60 B	THE3042162
3042163	UGELLO 3,50/80 B	THE3042163
3042164	Ugello Delavan 3,50/60 A	THE3042164
3042171	UGELLO DELAVAN 4.00 45 B	THE3042171
3042172	UGELLO DELAVAN 4.00 60 B	THE3042172
3042174	UGELLO DELAVAN 4,00 - 60° A	THE3042174
3042181	UGELLO DELAVAN 4,50/45 B	THE3042181
3042182	UGELLO DELAVAN 4,50/60 B	THE3042182
3042184	UGELLO DELAVAN 4.50/60 A	THE3042184
3042191	UGELLO DELAVAN 5.00 45 B	THE3042191
3042192	UGELLO DELAVAN 5.00 60 B	THE3042192
3042194	UGELLO DELAVAN 5.00 60 A	THE3042194
3042201	UGELLO DELAVAN 5,50/45 B	THE3042201
3042202	UGELLO DELAVAN 5,50/60 B	THE3042202
3042203	UGELLO DELAVAN 5,50/80 B	THE3042203
3042204	UGELLO DELAVAN 5.50/60 A	THE3042204
3042211	UGELLO DELAVAN 6.00 45 B	THE3042211
3042212	UGELLO DELAVAN 6.00 60 B	THE3042212
3042222	UGELLO DELAVAN 6,50/60 B	THE3042222
3042231	UGELLO DELAVAN 7.00 45 B	THE3042231
3042232	UGELLO DELAVAN 7.00 60 B	THE3042232

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3042241	UGELLO DELAVAN 7,50/45 B	THE3042241
3042242	UGELLO DELAVAN 7,50/60 B	THE3042242
3042251	UGELLO DELAVAN 8.00 45 B	THE3042251
3042252	UGELLO DELAVAN 8.00 60 B	THE3042252
3042262	UGELLO DELAVAN 8,50/60 B	THE3042262
3042263	Ugello	THE3042263
3042282	UGELLO DELAVAN 9,50/60 B	THE3042282
3042292	UGELLO DELAVAN 10.00 60 B	THE3042292
3042312	UGELLO DELAVAN 11.00 60 B	THE3042312
3042313	UGELLO DELAVAN 11.00 80 B	THE3042313
3042322	UGELLO DELAVAN 12.00 60 B	THE3042322
3042332	UGELLO DELAVAN 13.00 60 B	THE3042332
3042352	UGELLO DELAVAN 14.00 60 B	THE3042352
3042362	UGELLO DELAVAN 15.00 60 B	THE3042362
3042382	UGELLO DELAVAN 16.00 60 B	THE3042382
3042392	UGELLO DELAVAN 17.00 60 B	THE3042392
3042412	UGELLO DELAVAN 18.00 60 B	THE3042412
3042422	UGELLO DELAVAN 19.00 60 B	THE3042422
3042442	UGELLO DELAVAN 20.00 60 B	THE3042442
3042462	UGELLO DELAVAN 22.00 60 B	THE3042462
3042472	UGELLO DELAVAN 24 .00 60 B	THE3042472
3042473	UGELLO DELAVAN 24.00 80 B	THE3042473
3042482	UGELLO DELAVAN 26.00 60 B	THE3042482
3042483	UGELLO DELAVAN 26.00 80 B	THE3042483
3042552	Ugello Delavan 45,00/60 B	THE3042552
3042562	Ugello	THE3042562
3042575	UGELLO DELAVAN 3.00 60 BHF	THE3042575
3042587	UGELLO DELAVAN 12.00 60 BHF	THE3042587
3043121	UGELLO MONARCH 2.00 45 HO	THE3043121
3043122	UGELLO MONARCH 2.00 60 HO	THE3043122
3043123	2UGELLO MONARCH 2.00 80 HO	THE3043123
3043131	UGELLO MONARCH 2,25/45 HO	THE3043131
3043132	UGELLO MONARCH 2,25/60 HO	THE3043132
3043133	UGELLO MONARCH 2,25/80 HO	THE3043133
3043141	UGELLO MONARCH 2,50/45 HO	THE3043141
3043142	UGELLO MONARCH 2,50/60 HO	THE3043142
3043143	UGELLO MONARCH 2,50/80 HO	THE3043143
3043151	UGELLO MONARCH 3.00 45 HO	THE3043151
3043152	C.I. UGMON 3,00 600 PL F80H0	THE3043152
3043153	UGELLO MONARCH 3.00 80 HO	THE3043153
3043161	UGELLO MONARCH 3,50/45 HO	THE3043161
3043162	UGELLO MONARCH 3,50/60 HO	THE3043162
3043163	UGELLO MONARCH 3,50/80 HO	THE3043163
3043171	UGELLO MONARCH 4.00 45 HO	THE3043171
3043172	UGELLO MONARCH 4.00 60 HO	THE3043172
3043181	UGELLO MONARCH 4,50/45 HO	THE3043181
3043182	UGELLO MONARCH 4,50/60 HO	THE3043182
3043192	UGELLO MONARCH 5.00 60 HO	THE3043192
3043201	UGELLO MONARCH 5,50/45 HO	THE3043201
3043202	UGELLO MONARCH 5,50/60 HO	THE3043202
3043211	UGELLO MONARCH 6.00 45 HO	THE3043211
3043212	C.I. UGMON 6,00 600 PL F80H0	THE3043212
3043221	UGELLO MONARCH 6,50/45 HO	THE3043221
3043222	UGMON 6,50 600 PL F80H0	THE3043222
3043231	UGELLO MONARCH 7.00 45 HO	THE3043231
3043241	UGELLO MONARCH 7,50/45 HO	THE3043241
3043242	UGELLO MONARCH 7,50/60 HO	THE3043242
3043261	UGELLO MONARCH 8,50/45 HO	THE3043261
3043262	UGELLO MONARCH 8,50/60 HO	THE3043262
3043271	UGELLO MONARCH 9,50/45 HO	THE3043271
3043272	UGELLO MONARCH 9,50/60 HO	THE3043272

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
3043301	UGELLO MONARCH 10,50/45 HO	THE3043301
3043302	UGELLO MONARCH 10,50/60 HO	THE3043302
3043321	UGELLO MONARCH 12.00 45 HO	THE3043321
3043341	UGELLO MONARCH 13,50/45 HO	THE3043341
3043342	UGELLO MONARCH 13,50/60 HO	THE3043342
3043371	UGELLO MONARCH 15,50/45 HO	THE3043371
3043372	UGELLO MONARCH 15,50/60 HO	THE3043372
3043401	UGELLO MONARCH 17,50/45 HO	THE3043401
3043402	UGELLO MONARCH 17,50/60 HO	THE3043402
3043431	UGELLO MONARCH 19,50/45 HO	THE3043431
3043432	UGELLO MONARCH 19,50/60 HO	THE3043432
3043451	UGELLO MONARCH 21,50/45 HO	THE3043451
3043452	UGELLO MONARCH 21,50/60 HO	THE3043452
3043471	UGELLO MONARCH 24.00 45 HO	THE3043471
3043472	UGELLO MONARCH 24.00 60 HO	THE3043472
3043473	UGELLO MONARCH 24.00 80 HO	THE3043473
3043501	Ugello Monarch 30.00/45 PL HO	THE3043501
3045204	UGELLO DANFOSS 2.0 GPH 60 ^	THE3045204
3047022	UGELLO STEINEN 0,40/60? S	THE3047022
3047032	UGELLO STEINEN 0,50/60? S	THE3047032
3047042	UGELLO STEINEN 0,65/60? S	THE3047042
3047052	UGELLO STEINEN 0,75/60? S	THE3047052
3047062	UGELLO STEINEN 0,85/60? S	THE3047062
3047072	UGELLO STEINEN 1.00 60^ S	THE3047072
3047092	UGELLO STEINEN 1,25/60? S	THE3047092
3047102	UGELLO STEINEN 1,50/60? S	THE3047102
3047112	UGELLO STEINEN 1,75/60? S	THE3047112
3047122	UGELLO STEINEN 2.00 60^ S	THE3047122
3047132	UGELLO STEINEN 2,25/60? S	THE3047132
3047142	UGELLO STEINEN 2,50 60^ S	THE3047142
3047147	UGELLO STEINEN 2,75/60° S	THE3047147
3047152	UGELLO STEINEN 3.00 60^ S	THE3047152
3049033	UGELLO DELAVAN 0.50/80 W D.S.	THE3049033
3049053	UGELLO DELAVAN 0,75 80^ W D.S.	THE3049053
3049098	Ugello	THE3049098
30563	Pannello frontale	THE30563
30678	Pannello	THE30678
30785	Cablaggio candela	THE30785
30793	Scheda economizzatore	THE30793
30926	Termoformatura	THE30926
31000	Pannello forato	THE31000
31148	Cablaggio	THE31148
31161	Cablaggio	THE31161
31162-3	Cablaggio	THE31162-3
31163-2	Cablaggio	THE31163-2
31166	Pannello elettrico	THE31166
31167	Cablaggio	THE31167
31186	Cablaggio	THE31186
3409THM	Termostato sicurezza	THE3409THM
3412THM	Clip fissaggio bulbo cz.10	THE3412THM
4020087	Scheda ventilatore	THE4020087
4025314	Compressore	THE4025314
4025319	Compressore	THE4025319
4026509	Valvola termostatica	THE4026509
4026518	Trasformatore	THE4026518
4026530	Evaporatore	THE4026530
4026541	Valvola termostatica	THE4026541
4026545	Valvola termostatica	THE4026545
4026549	Valvola termostatica	THE4026549
4026570	Valvola termostatica	THE4026570
4026590	Filtro	THE4026590

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
4026591	Guaina	THE4026591
4026593	Piedini antivibranti cz.4	THE4026593
4026717	Compressore	THE4026717
4026718	Compressore	THE4026718
4026THM	Controdado	THE4026THM
4027932	Compressore	THE4027932
4034310	Treccia	THE4034310
4034451	Sonda	THE4034451
4034589	Valvola di non ritorno	THE4034589
4035600	Portello	THE4035600
4035601	Portello	THE4035601
4035602	Portello	THE4035602
4035603	Portello	THE4035603
4035610	Pannellatura	THE4035610
4035612	Guarnizione	THE4035612
4035613	Guarnizione	THE4035613
4035614	Guarnizione	THE4035614
4035615	Cassa fumi	THE4035615
4035616	Cassa fumi	THE4035616
4035617	Cassa fumi	THE4035617
4035618	Cassa fumi	THE4035618
4035955	Turbolatore cz.5	THE4035955
4037396	Guarnizione piastra	THE4037396
4038152	Cablaggio	THE4038152
4038153	Cablaggio	THE4038153
4038154	Valvola termostatica	THE4038154
4038155	Termometro	THE4038155
4038156	Termostato sicurezza	THE4038156
4038157	Interruttore	THE4038157
4038158	Dado	THE4038158
4038160	Pozzetto	THE4038160
4038161	Rosetta	THE4038161
4038162	Manopola	THE4038162
4038164	Serranda	THE4038164
4038171	Raccogli cenere	THE4038171
4038173	Scovolo	THE4038173
4038174	Cerniera	THE4038174
4038175	Porta	THE4038175
4038176	Maniglia	THE4038176
4038178	Isolamento	THE4038178
4038179	Cordina	THE4038179
4038180	Volta	THE4038180
4038182	Rubinetto	THE4038182
4038183	Valvola a farfalla	THE4038183
4038184	Pannello portastrumenti rosso	THE4038184
4038185	Pannello laterale rosso	THE4038185
4038186	Pannello laterale rosso	THE4038186
4038187	Pannello anteriore	THE4038187
4038188	Limitatore	THE4038188
4038189	Refrattario	THE4038189
4038190	Isolamento	THE4038190
4038191	Refrattario intracamere	THE4038191
4038192	Pannello laterale	THE4038192
4038193	Termostato fumi	THE4038193
4038194	Termostato caldaia	THE4038194
4038195	Condensatore	THE4038195
4038196	Tampone	THE4038196
4038197	Blocco motore	THE4038197
4038198	Ventilatore	THE4038198
4038201	Ventola	THE4038201
4038202	Cordina	THE4038202

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
4038203	Levismo	THE4038203
4038204	Protezione	THE4038204
4038205	Portina	THE4038205
4038206	Tampone	THE4038206
4038207	Pannello laterale rosso	THE4038207
4038208	Pannello laterale rosso	THE4038208
4038209	Pannello frontale	THE4038209
4038210	Refrattario intracamere	THE4038210
4038211	Pannello laterale	THE4038211
4038212	Ventilatore	THE4038212
4038213	Ventola	THE4038213
4038214	Pannello portastrumenti rosso	THE4038214
4038215	Pannello laterale rosso	THE4038215
4038216	Pannello laterale rosso	THE4038216
4038217	Refrattario	THE4038217
4038218	Refrattario intracamere	THE4038218
4038219	Levismo	THE4038219
4038220	Pannello portastrumenti rosso	THE4038220
4038221	Pannello anteriore	THE4038221
4038222	Pannello anteriore	THE4038222
4038223	Pannello anteriore	THE4038223
4038224	Limitatore	THE4038224
4038225	Scovolo	THE4038225
4038226	Porta	THE4038226
4038227	Pannello destro	THE4038227
4038228	Cordina	THE4038228
4038229	Refrattario intracamere	THE4038229
4038230	Pannello laterale	THE4038230
4038231	Condensatore	THE4038231
4038232	Tampone	THE4038232
4038233	Blocco motore	THE4038233
4038234	Ventilatore	THE4038234
4038236	Guarnizione	THE4038236
4038237	Ventola	THE4038237
4038238	Pannello sinistro	THE4038238
4038239	Levismo	THE4038239
4038240	Pannello destro	THE4038240
4038241	Turbolatore	THE4038241
4038242	Ugello	THE4038242
4038243	Dado	THE4038243
4038246	Raccogli cenere	THE4038246
4038247	Refrattario	THE4038247
4038248	Refrattario	THE4038248
4038249	Refrattario intracamere	THE4038249
4038250	Levismo	THE4038250
4038251	Refrattario	THE4038251
4038252	Cablaggio	THE4038252
4038253	Raccogli cenere	THE4038253
4038254	Refrattario	THE4038254
4038255	Refrattario	THE4038255
4038258	Refrattario	THE4038258
4038259	Refrattario intracamere	THE4038259
4038261	Cordina	THE4038261
4038262	Refrattario	THE4038262
4038263	Refrattario intracamere	THE4038263
4038264	Raccogli cenere	THE4038264
4038265	Microinterruttore	THE4038265
4038266	Presa	THE4038266
4038267	Spina	THE4038267
4038268	Interruttore	THE4038268
4038269	Isolamento	THE4038269

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
4038270	Isolamento	THE4038270
4038271	Porta	THE4038271
4038272	Isolamento	THE4038272
4038273	Isolamento	THE4038273
4038274	Pannello laterale	THE4038274
4038275	Pannello laterale	THE4038275
4038276	Refrattario	THE4038276
4038278	Supporto	THE4038278
4038281	Termostato	THE4038281
4038282	Pannello anteriore	THE4038282
4038283	Pannello di chiusura	THE4038283
4038285	Volta	THE4038285
4038286	Interruttore	THE4038286
4038287	Pannello laterale rosso	THE4038287
4038288	Pannello laterale rosso	THE4038288
4038289	Termostato	THE4038289
4038290	Pannello laterale	THE4038290
4038291	Pannello laterale	THE4038291
4038292	Pannello laterale rosso	THE4038292
4038293	Pannello laterale rosso	THE4038293
4038294	Pannello anteriore	THE4038294
4038295	Isolamento	THE4038295
4038296	Refrattario cz.2	THE4038296
4038298	Pannello portastrumenti rosso	THE4038298
4038299	Pannello portastrumenti rosso	THE4038299
4038309	Manopola	THE4038309
4038310	Turbolatore	THE4038310
4038311	Pannello anteriore	THE4038311
4038312	Pannello portastrumenti rosso	THE4038312
4038332	Ventilatore	THE4038332
4038347	Turbolatore	THE4038347
4038350	Guarnizione	THE4038350
4038357	Termostato pompa	THE4038357
4038358	Termostato pompa	THE4038358
4038369	Pannello portastrumenti grigio	THE4038369
4038370	Pannello portastrumenti grigio	THE4038370
4038371	Pannello portastrumenti grigio	THE4038371
4038372	Pannello laterale grigio	THE4038372
4038373	Pannello laterale grigio	THE4038373
4038374	Pannello laterale grigio	THE4038374
4038375	Pannello laterale grigio	THE4038375
4038376	Pannello laterale grigio	THE4038376
4038377	Pannello laterale grigio	THE4038377
4038378	Pannello sinistro	THE4038378
4038379	Pannello laterale grigio	THE4038379
4038380	Pannello anteriore	THE4038380
4038381	Pannello portastrumenti grigio	THE4038381
4038382	Pannello portastrumenti grigio	THE4038382
4038383	Pannello laterale grigio	THE4038383
4038384	Pannello laterale grigio	THE4038384
4038385	Pannello laterale grigio	THE4038385
4038386	Pannello laterale grigio	THE4038386
4038387	Pannello laterale grigio	THE4038387
4038388	Pannello destro	THE4038388
4122349	Coperchio	THE4122349
4122979	Valvola termostatica	THE4122979
4159278	Termostato sicurezza	THE4159278
4159371	Scheda elettronica	THE4159371
4250THM	Valvola di sicurezza	THE4250THM
4363612	Molletta cz.20	THE4363612
4363929	Membrana	THE4363929

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
4364202	Gruppo distribuzione	THE4364202
4364386	Rampa	THE4364386
4364636	Apparecchiatura	THE4364636
4365204	Forcella cz.10	THE4365204
4700000	Circolatore	THE4700000
4700018	Avviatore dolce	THE4700018
4700025	Compressore	THE4700025
4700069	Valvola inversione ciclo	THE4700069
4807THM	Dado	THER4807THM
48395	Ugello cz.2	THER48395
48626	Kit trasformazione G.P.L.	THER48626
48790	Kit tubo mandata	THER48790
48798	Kit anticondensa	THER48798
4966THM	Rampa	THER4966THM
4967THM	Rampa	THER4967THM
4R002410	Connettore circolatore	THE4R002410
5025THM	Guarnizione cz.10	THER5025THM
5038THM	Guarnizione cz.10	THER5038THM
5039THM	Guarnizione cz.10	THER5039THM
5042THM	Guarnizione cz.10	THER5042THM
5049THM	Guarnizione	THER5049THM
5079THM	Vite	THER5079THM
5080THM	Vite cz.10	THER5080THM
5081THM	Vite	THER5081THM
5124THM	Vite	THER5124THM
5128THM	Molletta cz.20	THER5128THM
5151THM	Clip cz.20	THER5151THM
5154THM	Molletta cz.20	THER5154THM
5202THM	Guarnizione cz.10	THER5202THM
5203THM	Guarnizione cz.10	THER5203THM
5204THM	Guarnizione cz.10	THER5204THM
5269THM	Pannello isolamento	THER5269THM
5270THM	Pannello isolamento	THER5270THM
5279THM	Staffetta	THER5279THM
5295THM	Bruciatore MTN	THER5295THM
5297THM	Bruciatore G.P.L.	THER5297THM
5300THM	Paratia	THER5300THM
5317THM	Bruciatore MTN	THER5317THM
5319THM	Bruciatore G.P.L.	THER5319THM
5322THM	Vite	THER5322THM
5323THM	Guarnizione cz.10	THER5323THM
5351THM	Scambiatore primario	THER5351THM
5356THM	Scambiatore primario	THER5356THM
5375THM	Raccordo	THER5375THM
5640THM	Candela accensione fiamma	THER5640THM
5853THM	Candela accensione-rilevazione	THER5853THM
5863THM	Guarnizione valvola gas cz.10	THER5863THM
5907THM	Cappa	THER5907THM
5908THM	Coperchio camera combustione	THER5908THM
5909THM	Coperchio camera combustione	THER5909THM
5912THM	Guarnizione	THER5912THM
5927THM	Passacavo	THER5927THM
60008	Cerniera	THER60008
60047	Termostato	THER60047
60048	Kit collegamento	THER60048
60242	Riduttore	THER60242
6228THM	Raccordo	THER6228THM
6491THM	Ventilatore	THER6491THM
6492THM	Ventilatore	THER6492THM
6517THM	Candela accensione-rilevazione	THER6517THM
6861THM	Rubinetto riempimento	THER6861THM

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
6892THM	Valvola clapet	ThER6892THM
6897THM	Guarnizione cz.10	ThER6897THM
6906THM	Rubinetto sanitario	ThER6906THM
7000171	Flangia	ThER7000171
7057THM	Scambiatore sanitario	ThER7057THM
7139THM	Valvola clapet	ThER7139THM
7227THM	Valvola gas	ThER7227THM
7229THM	Rampa gas con staffa	ThER7229THM
7232THM	Ponticello cz.20	ThER7232THM
7236THM	Sonda NTC	ThER7236THM
7241THM	Pannello elettrico	ThER7241THM
7242THM	Pannello controllo	ThER7242THM
7254THM	Valvola gas	ThER7254THM
7260THM	Valvola gas	ThER7260THM
7262THM	Candela accensione fiamma	ThER7262THM
7287THM	Gruppo membrana	ThER7287THM
7288THM	Tubo presa pressione	ThER7288THM
7289THM	Tubo	ThER7289THM
7290THM	Raccordo	ThER7290THM
7292THM	Cablaggio circolatore	ThER7292THM
7293THM	Vaso espansione	ThER7293THM
7294THM	Tubo	ThER7294THM
7298THM	Tubo	ThER7298THM
7329THM	Termoidrometro	ThER7329THM
7330THM	Rubinetto gas	ThER7330THM
7436THM	Valvola sfiato aria	ThER7436THM
7995THM	Distributore idraulico	ThER7995THM
7996THM	Gruppo distribuzione	ThER7996THM
7999THM	Anello di tenuta cz.10	ThER7999THM
8031THM	Bobina	ThER8031THM
8036THM	Scambiatore sanitario	ThER8036THM
8037THM	Scambiatore sanitario	ThER8037THM
81000	Mantello	ThEB81000
81508	Pannello frontale	ThEB81508
81510	Pressostato	ThEB81510
81511	Bruciatore	ThEB81511
81512	Sonda	ThEB81512
81513	Tubo	ThEB81513
81514	Tubo	ThEB81514
81515	Tubo	ThEB81515
81516	Tappo	ThEB81516
81517	Cablaggio	ThEB81517
81518	Cablaggio slave	ThEB81518
81519	Cablaggio master	ThEB81519
81522	Tubo	ThEB81522
81523	Tubo	ThEB81523
99157074	Rivestimento	ThER99157074
991588152	Corpo caldaia	ThER991588152
9935584	Coperchio	ThER9935584
99358329	Pannellatura	ThER99358329
99358330	Pannellatura	ThER99358330
99358331	Pannellatura	ThER99358331
99358332	Pannellatura	ThER99358332
99456004	Piastra	ThER99456004
99456005	Piastra	ThER99456005
99457114	Portello	ThER99457114
99457126	Portellone	ThER99457126
99459100	Portello	ThER99459100
99459104	Portello	ThER99459104
99459105	Portello	ThER99459105
99459106	Portello	ThER99459106

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
99557410	Camera fumi	ThER99557410
99557411	Camera fumi	ThER99557411
99657202	Portina	ThER99657202
99807112	Flangia	ThER99807112
99858623	Camera secca	ThER99858623
99858631	Camera secca	ThER99858631
R0227	Ugello G.P.L. cz.30	ThER0227
R0442	Clip cz.10	ThER0442
R1016	Pannello isolamento	ThER1016
R1097	Sonda ad immersione	ThER1097
R1194	Sonda NTC	ThER1194
R1196	Bruciatore	ThER1196
R1457	Tubetto silicone	ThER1457
R1476	Nipple	ThER1476
R1547	Cablaggio alimentazione	ThER1547
R1552	Valvola by-pass	ThER1552
R1582	Sonda temperatura esterna	ThER1582
R1631	Rampa	ThER1631
R1645	Nipple	ThER1645
R1835	Passacavo	ThER1835
R1857	Idrometro	ThER1857
R1858	Led	ThER1858
R1862	Molla	ThER1862
R1867	Perno	ThER1867
R1882	Squadretta	ThER1882
R1886	Curvetta raccordo	ThER1886
R1888	Rubinetto sanitario	ThER1888
R1889	Rubinetto gas	ThER1889
R1957	Scambiatore sanitario	ThER1957
R1968	Cappa	ThER1968
R2047	Valvola by-pass	ThER2047
R2076	Ventilatore	ThER2076
R2112	Diaframma	ThER2112
R2165	Molletta cz.10	ThER2165
R2182	Controdado	ThER2182
R2193	Vetrino cz.5	ThER2193
R2194	Guarnizione vetro cz.5	ThER2194
R2216	Tappo	ThER2216
R2223	Molletta cz.10	ThER2223
R2258	Termostato limite	ThER2258
R2266	Rubinetto gas	ThER2266
R2353	Diaframma	ThER2353
R2378	Scambiatore primario	ThER2378
R2381	Scambiatore primario	ThER2381
R2455	Cacciavite per taratura	ThER2455
R2564	Idrometro	ThER2564
R2573	Vaso espansione	ThER2573
R2581	Dado	ThER2581
R2582	Dado	ThER2582
R2588	Molletta	ThER2588
R2600	Termostato bruciatore	ThER2600
R2677	Pressostato aria	ThER2677
R2710	Raccordo	ThER2710
R2762	Staffa	ThER2762
R2904	Coperchio valvola 3 vie	ThER2904
R2905	Attuatore	ThER2905
R2906	Molletta cz.10	ThER2906
R2907	Valvola di sicurezza	ThER2907
R2908	Valvola di non ritorno	ThER2908
R3139	Vetrino	ThER3139
R4007	Ghiera cz.10	ThER4007

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
R4254	Valvola sfiato aria	ThER4254
R4274	Controdado	ThER4274
R5023	Guarnizione cz.10	ThER5023
R5041	Guarnizione cz.10	ThER5041
R5052	Guarnizione cz.10	ThER5052
R5071	Guarnizione cz.10	ThER5071
R5072	Guarnizione cz.10	ThER5072
R5172	Piastrina cz.20	ThER5172
R5208	Guarnizione cz.10	ThER5208
R5235	Vite	ThER5235
R5266	Parete camera combustione	ThER5266
R5271	Isolante cz.5	ThER5271
R5315	Pannello isolamento	ThER5315
R5316	Pannello isolamento	ThER5316
R5472	Clip cz.10	ThER5472
R5905	Guarnizione cz.10	ThER5905
R5916	Fascetta cz.10	ThER5916
R5917	Guarnizione cz.10	ThER5917
R5920	Guarnizione cz.10	ThER5920
R5923	Pannello	ThER5923
R6027	Camera combustione	ThER6027
R6862	Molla cz.10	ThER6862
R6898	Anello di tenuta cz.10	ThER6898
R6919	Raccordo porta OR	ThER6919
R6985	Presa depressione	ThER6985
R7205	Bruciatore MTN	ThER7205
R7219	Manopola cz.10	ThER7219
R7280	Raccordo fumi	ThER7280
R7436	Valvola sfiato aria	ThER7436
R7723	Tegolo	ThER7723
R7948	Presa pressione	ThER7948
R8009	Regolatore flusso	ThER8009
R8083	Tubo di scarico	ThER8083
R8084	Tappo	ThER8084
R8086	Tappo	ThER8086
R8308	Candela rilevazione fiamma	ThER8308
R8519	Riduzione scarico fumi	ThER8519
R8542	Anello di tenuta	ThER8542
R8654	Tappo	ThER8654
R8675	Fascetta	ThER8675
R8855	Sonda NTC	ThER8855
R8873	Raccordo	ThER8873
R8876	Circolatore	ThER8876
R8884	Scambiatore condensante	ThER8884
R8886	Convogliatore	ThER8886
R8893	Guarnizione ventilatore	ThER8893
R8896	Guarnizione cz.5	ThER8896
R8904	Guarnizione	ThER8904
R8909	Tappo presa analisi fumi	ThER8909
R8911	Raccordo degasatore	ThER8911
R8915	Presa pressione gas	ThER8915
R8968	Fusibile	ThER8968
R8969	Fusibile	ThER8969
R8970	Ugello G25	ThER8970
R8975	Guarnizione	ThER8975
R9285	Guarnizione bruciatore	ThER9285
R9287	Guarnizione coperchio	ThER9287
R9288	Candela accensione-rilevazione	ThER9288
R9299	Guarnizione porta ugello	ThER9299
R9806	Valvola sfiato aria	ThER9806
RBKZ0075	Tubo flessibile	ThERBKZ0075

Codice fornitore Supplier code	Descrizione Description	Codice BSP per l'ordine BSP code for your order
RCRZ2250	Anodo	THERCRZ2250
RCRZ2640	Anodo	THERCRZ2640
RCRZ3235	Anodo con tappo	THERCRZ3235
RCRZ3250	Anodo	THERCRZ3250
REDZ1242	Parte laterale griglia	THEREDZ1242
RGAY4040	Molla cz.10	THERGAY4040
RHBZ9025	Antivibrante	THERHBZ9025
RHBZ9028	Giunto	THERHBZ9028
RLIZ1018	Guarnizione flangia	THERLIZ1018
RLIZ1023	Guarnizione flangia	THERLIZ1023
RLIZ1030	Guarnizione flangia	THERLIZ1030
RLIZ1603	Guarnizione	THERLIZ1603
RLIZ1605	Guarnizione cz.10	THERLIZ1605
RLIZ1606	Guarnizione	THERLIZ1606
RLIZ1607	Guarnizione	THERLIZ1607
RLIZ1995	Guarnizione portina	THERLIZ1995
RLIZ1996	Guarnizione piastra	THERLIZ1996
RLIZ1998	Guarnizione	THERLIZ1998
RLJZ1018	Guarnizione flangia	THERLJZ1018
RLJZ1032	Guarnizione flangia	THERLJZ1032
RNFZ3011	Isolamento	THERNFZ3011
RNIZ1114	Treccia	THERNIZ1114
RPZZ0107	Convogliatore	THERPZZ0107
RPZZ0501	Scudo portina	THERPZZ0501
RPZZ0502	Scudo portina	THERPZZ0502
RPZZ0630	Fondo camera combustione	THERPZZ0630
RPZZ0644	Flangia	THERPZZ0644
RPZZ0670	Flangia	THERPZZ0670
RPZZ0694	Fascetta	THERPZZ0694
RPZZ0701	Ghiera	THERPZZ0701
RPZZ0706	Ghiera	THERPZZ0706
RPZZ1330	Molla cz.10	THERPZZ1330
RPZZ1351	Manometro	THERPZZ1351
RPZZ1635	Pozzetto	THERPZZ1635
RPZZ1646	Piastra	THERPZZ1646
RPZZ1697	Piastra	THERPZZ1697
RPZZ1826	Raccordo	THERPZZ1826
RPZZ2022	Turbolatore	THERPZZ2022
RPZZ2027	Turbolatore cz.5	THERPZZ2027
RPZZ2028	Turbolatore cz.5	THERPZZ2028
RPZZ2030	Turbolatore cz.5	THERPZZ2030
RPZZ2031	Turbolatore	THERPZZ2031
RPZZ2235	Vaso espansione	THERPZZ2235
RPZZ2250	Vaso espansione	THERPZZ2250
RQZZ0391	Contabilizzatore	THERQZZ0391
RQZZ1758	Quadro elettrico	THERQZZ1758
RQZZ2022	Termoidrometro	THERQZZ2022
RVZZ3004	Valvola clapet	THERVZZ3004
RVZZ3501	Valvola sfiato aria	THERVZZ3501
RVZZ4103	Valvola di sicurezza	THERVZZ4103
RVZZ4106	Valvola di sicurezza	THERVZZ4106
RWBB0609	Filtro	THERWBB0609
RXZZ1938	Scovolo	THERXZZ1938
TESTA070	Testa combustione	THTESTA070