

ALKA

Pulizia “coils” di elevata lunghezza. (1km o superiore)

Per pulire un coil o una bobina di elevata lunghezza è necessario adottare delle accortezze particolari:

- E' importante avere un'**elevata portata d'aria**, ma anche un'elevata pressione. 6-8Bar potrebbero non essere sufficienti in questo caso, pertanto, in caso di difficoltà ad operare con l'aria di rete, si consiglia l'impiego dell'azoto, anche un pacco bombole, che permetta di salire anche a 10-15Bar.

- La pistola può essere utilizzata per **inserire più di un proiettile nella bobina**, prima ancora che il primo sia uscito. Distanziando gli spari di alcuni secondi. La spinta dei proiettili lungo l'intero coil deve però essere fatta **collegando l'aria in diretta sul tubo**, in modo sicuro tale da poter sopportare la pressione senza sfilarsi, come mostrato nell'immagine sottostante, in modo che non vi siano perdite di carico. Sarebbe molto difficile e faticoso mantenere la pressione a braccia, per il tempo necessario.

- Il tubo di portata dev'essere di **almeno 13mm D.I.** A seconda della portata d'aria e dell'attrito possono essere richiesti anche **diversi minuti**, prima che tutti i proiettili escano finalmente all'altra estremità. Sparare i proiettili imbevuti di un detergente compatibile con l'impiego del tubo, diminuisce l'attrito e può agevolare il passaggio dei proiettili, diminuendo il tempo necessari a percorrere l'intera lunghezza del tubo.

- Come sempre, all'altro capo bisognerà prevedere un **contenitore** dentro al quale poter raccogliere i proiettili e lo sporco in uscita.

